دستورکار سری سوم آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی

امیر حسین ادواری ۹۸۲٤۳۰۰۶ - زهرا حیدری ۹۸۲٤۳۰۲۰

### بخش تحليلي

-1

تكنولوژی (cortex microcontroller software interface standard) CMSIS

یک کتابخانه هست که به برنامه نویسان در programming یک پردازنده Cortex-M کمک میکند.

از زمان ساخت میکروکنترلر ها , با پیچیده تر شدن Microcontroller Unit peripherals یا همان واحدهای میکروکنترلرها , وجود errors و bugs در کد بسیار زیاد بوده .

بعد ها میکروکنترلر های 32 بیتی وارد بازار شد و configure کردن configuration Interface بسیار دشوار شد . برای همین کمپانی Keil تکنولوژی CMSIS را اختراع کرد که یک peripheral بسیار ساده بین هسته میکروکنترلر و واحدهای peripheral به وجود آورد . که این باعث افزایش سرعت configure کردن او peripheral ها شد و باعث کاهش Errors و bugs ها شد زیرا استفاده کردن از کتابخانه ها و کدهای آماده باعث کاهش احتمال خطا می شود .

همچنین به ساده سازی کد کمک میکند و کد برای ما قابل فهم تر میشود . هزینه های development کاهش میدهد . برنامه نویسان میتوانند راحت تر و سریع تر با interface های نرم افزاری استاندارد سازی شده , نرم افزار بنویسند .

این کتابخانه همچنین portability و Re-usability را افزایش میدهد یعنی می توان نرم افزار را را حت تر تغییر یا به روزرسانی کرد .

کاربرد CMSIS-DSP : برای DEVELOP کردن یک سیستم Digital Signal Processing DSP یا پردازش سیگنال دیجیتال به صورت Real-Time است یعنی این پردازش باید در زمان مشخصی اتفاق بیفتد .

این کتابخانه دارای تعداد زیادی فانکشن DSP است که برای پردازنده های Cortex-M نوشته شده است .

این کتابخانه در صنعت کاربرد زیادی دارد و برای Matlab کدهای زبان C را Optimize کرده است .


-2


خير كار صحيحي نمي باشد.

ساختار seven segment مجموعه ای از دیود های نوری است که به وسیله جریان الکتریکی روشن می شوند .

بنابراین بهتر است که برای محدود کردن جریان از مقاومت استفاده کنیم. بهترین روش هم اتصال این مقاومت ها به صورت سری به پایه ها است زیرا اکر این کار را نکنیم جریان maximum وارد LED می شود و برای مدت کوتاهی بسیار نورانی خواهد بود و بعد کاملا نابود می شود .

در شكل زير نحوه ى صحيح اتصال seven segment به ميكروكنترلر نشان داده شده است .





-3

ساختار LED یا light Emitting diode یک دیود نوری است که فوتون تولید می کند . جنس و متریال به کار رفته در LED , طول موجی که فوتون تولید می کند را تعیین می کند . متریال های مختلف , طول موج های مختلف را تولید می کنند که باعث تولید رنگ های مختلف می شوند .


در LED هایی که تغییر رنگ می دهند در واقع چندین LED با متریال های مختلف و جود دارد که با عبور جریان از هر کدام از این بخش ها یک رنگ تولید می شود و با عبور جریان هم زمان از چندتای آنها رنگ های جدید ایجاد می شود .

تعویض LED در مدار خیلی راحت نیست چون هر LED احتیاج به یک ولتاژ معین برای روشن شدن درجه Voltage Forward ولتاژی است که در زمان عبور جریان توسط LED استفاده میشود .این درجه یا Rating به رنگ LED بستگی دارد چون از متریالهای مختلف برای هرکدام استفاده شده است .


شکل زیر جدول Voltage Forward برای هر رنگ به همراه متریال و طول موج هرکدام است.

| LED COLORS AND MATERIALS |                          |                        |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Color                    | Wavelength<br>Range (nm) | Forward<br>Voltage (V) | Material                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ultraviolet            | < 400                    | 3.1 - 4.4              | Aluminium nitride (AlN)<br>Aluminium gallium nitride (AlGaN)<br>Aluminium gallium indium nitride (AlGaInN)                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 👇 Violet                 | 400 - 450                | 2.8 - 4.0              | Indium gallium nitride (InGaN)                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🔒 Blue                   | 450 - 500                | 2.5 - 3.7              | Indium gallium nitride (InGaN)<br>Silicon carbide (SiC)                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🖣 Green                  | 500 - 570                | 1.9 - 4.0              | Gallium phosphide (GaP)<br>Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP)<br>Aluminium gallium phosphide (AlGaP)                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 👇 Yellow                 | 570 - 590                | 2.1 - 2.2              | Gallium arsenide phosphide (GaAsP)<br>Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP)<br>Gallium phosphide (GaP)                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n Orange / Amber         | 590 - 610                | 2.0 - 2.1              | Gallium arsenide phosphide (GaAsP)<br>Aluminium gallium indium phosphide (AlGaUInP)<br>Gallium phosphide (GaP)                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <del>↑</del> Red         | 610 - 760                | 1.6 - 2.0              | Aluminium gallium arsenide (AlGaAs) Gallium arsenide phosphide (GaAsP) Aluminium gallium indium phosp Gallium phosphide (GaP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>♣</b> Infrared        | > 760                    | > 1.9                  | Gallium arsenide (GaAs)<br>Aluminium gallium arsenide (AlGaAs)                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

زمانی که ما یک دکمه را فشار میدهیم، دو قطعه فلزی با هم تماس پیدا میکنند تا جریان منتقل شود اما Disconnect و Connect آنها در همان لحظه به صورت آنی متصل نمیشوند بلکه قطعات فلزی چندین بار Stable و Stable میشوند تا اینکه یک اتصال Stable ایجاد شود .همین اتفاق در زمان رها کردن دکمه هم اتفاق میفتد .این باعث میشود یعنی انگاردکمه را چند بار فشار دادیم .




این اتفاق باعث تولید چند Transition برای یک ورودی میشود .برای مدارهای الکتریکی مشکل زیادی تولید نمیکند اما برای مدارهای منطقی و دیجیتال مشکلساز است .پس باید با Bounce Switch رخ میدهد.



### راهكار سخت افزارى:


### 1 -اضافه کردن Flip Flop یا Flip Flop

در این راهکار از یک Flop-Flip-SR استفاده میکنیم که از دو گیت NAND تشکیل شده .مطابق شکل در صورتی که Toggle به سمت A برود، خروجی High یا یک میشود. وقتی Switch بین روشن و خاموش حرکت میکند، Flop Flip خروجی را حفظ میکند چون ۱۰ ز خروجی گیتهای NAND میآید.




### 2- اضافه کردن RC یا RC اضافه کردن

در این راهکار یک خازن تغییرات دکمه را فیلتر میکند پس وقتی Switch باز است، ولتاژ دو سر خازن صفر است و خازن شارژ میشود. با بستن کلید، خازن Dischargeمیشود و خراجی یک میشود .زمانی که Bounceاتفاق میافتد، خازن ولتاژ را در Vin نگه میدارد تا به Vccیا زمین برسد.



3- استفاده از IC های مخصوص یا IC های مخصوص ا

در بازار IC هایی وجود دارند جه به منظور کنترل Bouncing Switch طراحی شده اند.



راهکار نرم افزاری:

در زمان برنامه نویسی باید یک Delay به کد اضافه کنیم که باعث میشود کنترلر برای مدتی استپ کند . اما این راهکار خیلی خوب نیست چون باعث استپ شدن برنامه میشود و زمان پردازش زیاد میشود .پس میتوان به جای Delay از Interrupt استفاده کنیم

منابع:

https://www.keil.com https://developer.arm.com

https://armsoftware.github.io https://microcontrollerslab.com

https://circuitdigest.com https://content.ccontrols.net/blog/cmsis

https://developer.arm.com/tools-and-software/embedded /cmsis

## گزارش بخش عملی


برای پیاده سازی عملکرد تصریح شده در صورت پروژه، از دو دکمه، یک ریزپردازنده، یک سون سگمنت دو تایی و دو led سبز و قرمز و نیز چند مقاومت استفاده شده است.

بدین منظور دو پین ورودی (برای دکمه ها) و نه پین خروجی (هفت پین برای سگمنت و دو پین برای bled) نیاز داریم. همه آنها را در GPIOA قرار می دهیم. پیکربندی به صورت زیر است (پینهای قرمزرنگ خروجی و پینهای آبی رنگ ورودی اند):

| PORT  | PA10 | PA9 | PA8 | PA7 | PA6 | PA5 | PA4 | PA3    | PA2     | PA1     | PA0     |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|---------|---------|
| USAGE | G    | F   | Е   | D   | С   | В   | Α   | الایدی | الایدی  | كليددوم | كليداول |
|       |      |     |     |     |     |     |     | سبزرنگ | قرمزرنگ |         |         |

مطابق جدول بالا پین صفر و یک را برای ورودی و پینهای دو تا ده را برای خروجی هایمان درنظر میگیریم.

مطابق شکل زیر هر کدام از حروف A تا G مربوط به یک پاره خط کوچک در سونسگمنت است. مشخصا برای نمایش اعداد مختلف بایستی ترکیب خاصی از این سیگنالها فعال شوند.



• در ابتدای برنامه، مشابه جدولی که پیش تر آورده شد، پینهای ادوات مختلف شرح داده شده را تعریف می کنیم:

```
main.c
     #include <stm32f4xx.h>
     #include <stdbool.h>
     #define B1 (0) // input
     #define B2 (1) // input
     #define RED (2) // output
   5
     #define GREEN (3) // output
                       // output
     #define A (4)
   7
     #define B (5)
                       // output
     #define C (6)
                       // output
     #define D (7)
                        // output
  10
     #define E (8)
                        // output
  11
  12 #define F (9)
                       // output
  13 #define G (10)
                      // output
  14 \#define MASK(x) (1UL \ll (x))
```

یک ماکرو برای MASK کردن نیز تعریف میکنیم که عملکرد آن واضح است.

• سپس متغیرهای مورد استفاده در برنامه را تعریف می کنیم:

```
16 volatile int8_t counter = 9;

17 volatile bool is_red_active = 1;

18 volatile uint8_t bl_clicks = 0;

19 volatile uint8_t b2_clicks = 0;

20
```

مطابق تصویر یک عدد هشت بیتی به عنوان شمارشگر تایمر، یک متغیر منطقی برای مشخص کردن LED فعال، و دو عدد هشت بیتی نیز برای ذخیره کردن تعداد دفعات فشردن دکمه ها تعریف می کنیم. چون تایمر از نه شروع می شود مقدار اولیه آن نه می شود. از آنجا که ابتدا با LED قرمز کارکرد مدار آغاز می شود، به متغیر بولین یک می دهیم. تعداد دفعات فشردن دکمه ها نیز در ابتدای برنامه واضحا صفر است.

• یک تابع برای چک کردن فشردن دکمهها ایجاد میکنیم (تابع check\_clicks):

```
21 ∃void check clikcs (void) {
22 🖨
        if (GPIOA->IDR & MASK(B1) ) {
23
            bl clicks++;
24
25
          //Stay here until the user releases the button:
26
            while (GPIOA->IDR & MASK(B1)) {}
27
28 白
        if (GPIOA->IDR & MASK(B2) ) {
29
           b2 clicks++;
30
            //Stay here until the user releases the button:
31
32
            while (GPIOA->IDR & MASK(B2)) {}
33
34
       }
35 -}
```

اگر در GPIOA بیت مربوط به دکمه اول یک شود، متغیر مربوطه را increment میکنیم و مادامیکه کاربر دکمه را رها نکرده، در یک لوپ قرار میگیریم. مشابه همین روال برای دکمه دوم برقرار است.

• تابعی نیز برای ایجاد تاخیر تعریف کردهایم (تابع delay):

در این تابع یک حلقه طولانی داریم که در آن صرفا فشردن دکمه ها چک می شود. وروی این تابع تعداد نیم ثانیه های تاخیر مورد نیاز است.

• درنهایت یک تابع برای تبدیل اعداد صفر تا نه به یک رشته ۱٦ بیتی مینویسیم(تابع segment):

این تابع یک عدد به عنوان ورودی می گیرد و یک رشته ۱۹بیتی برمی گرداند به طوریکه در آن بیت-های متناظر با کاراکترهایی که برای نشان دادن آن عدد روی سون سگمنت لازم است یک شده و سایر سیگنال ها صفر شده باشند.

```
// Convert integer to its correspondig 7-segment format
47 = uintl6 t segment(uintl6 t value) {
48 = switch(value) {
49
         case 0:
          return MASK(A) | MASK(B) | MASK(C) | MASK(D) | MASK(E) | MASK(F);
51
52
          return MASK(B) | MASK(C);
53
54
          return MASK(A) | MASK(B) | MASK(D) | MASK(E) | MASK(G);
55
          return MASK(A) | MASK(B) | MASK(C) | MASK(D) | MASK(G);
56
57
          return MASK(B) | MASK(C) | MASK(F) | MASK(G);
58
59
60
          return MASK(A) | MASK(C) | MASK(D) | MASK(F) | MASK(G);
61
62
          return MASK(A) | MASK(C) | MASK(D) | MASK(E) | MASK(F) | MASK(G);
63
          return MASK(A) | MASK(B) | MASK(C) | MASK(D) | MASK(E) | MASK(F) | MASK(G);
64
65
          return MASK(A) | MASK(B) | MASK(C);
66
€7
68
          return MASK(A) | MASK(B) | MASK(C) | MASK(D) | MASK(F) | MASK(G);
69
        default:
70
          return MASK(A) | MASK(B) | MASK(C) | MASK(D) | MASK(E) | MASK(F);
71
```

به طور مثال برای نشان دادن عدد هفت، خروجی متناظر با B ، A و C بایستی یک شده و سایر بیتها صفر شوند (اینکه هرکدام از این حروف خروجی کدام پین GPIOA هستند در ابتدای این بخش ذیل یک جدول آورده شدهاست)

### • تابع main:

مطابق شکل زیر ابتدا GPIOA را فعال می کنیم (میدانیم به طور پیشفرض برای ایجاد بهینگی در توان مصرفی کلاک GPIOها قطع است لذا آنرا فعال می کنیم)

برای ست کردنMODER (که تعیین می کند هر پین از چهنوعی می باشد (ورودی یا خروجی)) می دانیم که هر دوبیت متوالی در این رجیستر مربوط به مدکاری یک پین GPIO می باشد (۰۰ برای ورودی و ۱۰ برای خروجی) از این رو مقدار MODER بایستی به صورت زیر باشد (صرفا ۲۲ بیت پایین برایمان اهمیت دارد زیرا عملا یازده پین مورد استفاده است، سایر بیتها را یک میکنیم):

| TYPE   | OI | JT | Ol | JT | OUT |   | IN |   | IN |   |
|--------|----|----|----|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|----|---|
| Binary | 1  | 0  | 1  | 0  | 1   | 0 | 1   | 0 | 1   | 0 | 1   | 0 | 1   | 0 | 1   | 0 | 1   | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| Hex    | [  | )  |    |    | 5   |   |     | 5 |     |   | 5   |   |     |   | Ę   | 5 |     |   | (  | ) |    |   |

طبق جدول بالا و توضیحات ذکر شده MODER را به شکل زیر مقداردهی می کنیم:

```
79 // Set Input & Outputs as decared at the beginning (00 for input and 10 for output) 80 GPIOA->MODER = 0xFFD55550;
```

سپس تعیین می کنیم که pull-down برای پینهای ورودی فعال شوند ( 10 برای pull-down می باشد از طرفی دو پین اول و دوم GPIOA ورودی می باشد):

```
// Pull-down for first and second input (B1 & B2)

GPIOA->PUPDR &= ~MASK(0);

GPIOA->PUPDR |= MASK(1);

GPIOA->PUPDR &= ~MASK(2);

GPIOA->PUPDR |= MASK(3);
```

در نهایت به لوپ اصلی برنامه میرسیم:

```
1
      while(1){
2
3
            // Check wether user has pushed buttons:
            check_clicks();
4
5
6
            // If b1 has been pushed two times, change the timer and led side.
7
            if( b1_clicks == 2){
8
                  b1 clicks = 0;
9
                  b2_clicks = 0;
10
                  counter = 9;
                  is_red_active = !is_red_active;
11
            }
12
13
            // If b2 has been pushed for 4th time, count !
14
            if( b2_{clicks} == 4){
15
                  b2_clicks = b1_clicks = 0;
16
17
            }
18
19 //if b2 has been pushed 3 times, stop the timer else set proper outputs & wait 1s
20
            if( b2_clicks != 3){
21
22 // if active LED is red, activate red and deactivate green and show counter on
23 //segments:
24
                  if( is_red_active ) {
25
                         GPIOA->ODR &= 0 \times 0;
                         GPIOA->ODR |= MASK(GREEN) | segment(counter);
26
27
28 // if active LED is green, activate green and deactivate red and show counter on
29 //segments:
30
                  else {
                         GPIOA->ODR &= 0 \times 0;
31
                         GPIOA->ODR |= MASK(RED) | segment(counter);
32
33
                  }
                  //decrement counter :
34
35
                  counter--;
36 // if counter reached -1, reset counter, change led and 7segment's side :
37
                  if(counter == -1) {
                         counter = 9;
38
39
                         is_red_active = !is_red_active;
40
                  delay(2);
41
42
            }
43
      }
```

• در ابتدای کد فشردن دکمه ها را توسط تابع (check\_clicks) که پیش تر شرح داده شد، بررسی می-کنیم(خط چهارم تکه کد)

- سپس بررسی می کنیم که اگر تعداد فشردن دکمه اول دوبار شده است، تایمرها و شمارنده های دفعات فشردن دکمه را ریست کرده و LED فعال را تغییر می دهیم (خطوط هفتم تا سیزدهم)
- سپس اگر کلیددوم برای بارچهارم فشرده شده باشد، تایمر بایستی کارکند و شمارنده های دکمه ها بایستی ریست شوند. (خطوط ۱۵ تا ۱۷)
- درنهایت اگر تعداد دفعات فشردن کلید دوم برابر سه (که به معنی توقف تایمر است) نباشد، بررسی میکنیم که کدام تایمر در حال حاضر فعال است، سپس متناسب با آن سیگنال مربوط به تایمر مربوطه را

  LOW می کنیم و جهت مخالف آنرا HIGH می کنیم و سگمنتهایی که بایستی روشن شوند را نیز از

  طریق تابع segment مشخص می کنیم و یک می کنیم. (در سون سگمنتی که استفاده کردیم سیگنالهای

  تعیین کننده روشن بودن تایمر(منظور پایههای 12 روی ic می مربوطه می باشد)


  سپس بایستی تایمرفعال فعلی decrement شده و در صورت صفر شدن، ریست شده و طرف مخالف

  فعال شود. درنهایت حدود یک ثانیه تاخیر ایجاد می کنیم ( تابع مربوطه شرح داده شد) (خطوط ۲۰ تا

  آخر)

## پیادهسازی روی پروتئوس

مدار را مطابق تصویر زیر پیکربندی میکنیم:



پینهای مشخص شده در قسمت قبلی را به علاوه یک مقاومت به پایههای متناسب متصل میکنیم. (توجه شود که دکمههارا به Vdd متصل کردیم و پینهای PAO و PA1 را روی pull-down تنظیم کردیم) و مدار را تست میکنیم. مشاهده می شود که مدار به درستی کار میکند.

# تصاویری از اجرا

