گزارش دستورکار سری هفتم ریزپردازنده (بخش عملی)

امیرحسین ادواری - ۹۸۲٤۳۰۰۶

زهرا حیدری - ۹۸۲٤۳۰۲۰

#### PA Pins:

PIN	PA14	PA13	PA11	PA9	PA8	PA7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
TYPE	0	0	0	ı	I	I	0	0	0	0	I	I	1
FUNC	PWM_EN	PWM_EN	PWM	В3	B2	В1	LED	LED	LED	TX	RX	ADC	ADC

PB Pins:

PB0 برای خط اینتراپت،

PB1 تا PB7 خروجیهای مربوط به سونسگمنت دهگان.


PB8 تا PB15 نيز مربوط به سونسگمنت يكان.

PC Pins:

تماما برای DAC (۱۲ DAC ورودی دارد)

(در این پروژه به منظور دیباگ یک ترمینال اضافه کردیم و توابعی برای آن توسعه داده ایم از آنجا که این مورد جز الزامات پروژه نیست از شرح این توابع و نیز توابعی که در دستوکارهای پیشین تشریح شده اند، پرهیز میکنیم)

#### **Pinout**



```
/* Private typedet -----
 /* USER CODE BEGIN PTD */
 #define GREEN (4)
 #define ORANGE (5)
 #define RED (6)
 #define B1 (7)
 #define B2 (8)
 #define B3 (9)
 #define PWM ORANGE (13)
 #define PWM RED (14)
 #define SA (1)
 #define SB (2)
 #define SC (3)
 #define SD (4)
 #define SE (5)
 #define SF (6)
 #define SG (7)
 #define SAA (8)
 #define SBB (9)
 #define SCC (10)
 #define SDD (12)
 #define SEE (13)
 #define SFF (14)
 #define SGG (15)
 #define MASK(x)
                   (1UL << (x))
 #define VREF (5)
```

در ابتدا پینهارا همانطور که پیشتر شرح داده شد دیفاین میکنیم (بهمنظور سهولت استفاده در کد)

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
enum SystemState { STARTUP, OK, CHECKING, WARNING, COOLING, DANGER, OFF };
volatile enum SystemState systemState = STARTUP;
volatile float avg = 0.0;
volatile float lastAvg = 0.0;
volatile uint8_t count = 0;
```

ابتدا state های برنامه را طبق آنچه که در صورت پروژه مشروح است، تعریف میکنیم و حالت اولیه را روی Startup قرار می دهیم.

متغیر avg میانگین دمای فعلی و lastAvg میانگین دمای قبلی را نشان میدهد. عنو نیز نشان میدهد چندمین سمپل دما از روی adc خوانده شده است.

```
// Transform System to given State
void ChangeState (enum SystemState state) {
    HAL_GPIO_WritePin( GPIOA, MASK(ORANGE) | MASK(GREEN) | MASK(FED) | MASK(FWM_RED) | MASK(FWM_ORANGE), GPIO_PIN_RESET);
    HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
    systemState = state;
    switch ( state ) {
        case OK:
            HAL_GPIO_WritePin( GPIOA, MASK(GREEN), GPIO_PIN_SET);
        case WARNING:
            HAL_GPIO_WritePin( GPIOA, MASK(ORANGE), GPIO_PIN_SET);
            break;
                HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
                HAL_GPIO_WritePin( GPIOA, MASK(PWM_ORANGE), GPIO_PIN_SET);
            break:
        case DANGER:
                HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
                HAL_GPIO_WritePin( GPIOA, MASK(PWM_RED), GPIO_PIN_SET);
        default:
            break;
    logState(state);
```

این تابع تغییر حالت سیستم را هندل می کند متناسب با اینکه در هر حالت چه الای دی هایی بایستی روشن/خاموش/چشمک زن باشند، تنظیمات مربوطه را اعمال می کنیم.

در تابع اول صرفا مقدار داده شده را روی سون سگمنتهای مربوط به دهگان و یکان مینویسیم. (تابع segment نیز در پروژههای گذشته شرح داده شده، صرفا مسک مربوط به نمایش عدد مربوطه روی پینهای متناسب آن را بازمی گرداند.

```
/* Configurations for selecting/reading adc channels */

    □void Select ADC OSC() {
     ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
     sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
   sConfig.Rank = 1;
   sConfig.SamplingTime = ADC SAMPLETIME 3CYCLES;
   if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadcl, &sConfig) != HAL_OK)
    Error Handler();
L

    □void Select ADC TEMP() {

      ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
     sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
     sConfig.Rank = 1;
     sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
   if (HAL_ADC_ConfigChannel(@hadcl, @sConfig) != HAL_OK)
    Error Handler();
L,
uint32 t Read_ADC_OSC() {
     HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim3);
     uint32 t raw;
     Select ADC OSC();
    HAL_ADC_Start(&hadcl);
     HAL ADC PollForConversion(@hadcl, HAL MAX DELAY);
     raw = HAL_ADC_GetValue(&hadcl);
     HAL ADC Stop (&hadcl);
     HAL TIM Base Start IT(&htim3);
     return raw;
Guint32_t Read_ADC_TEMP() {
         Select ADC TEMP();
         HAL_ADC_Start(&hadcl);
         HAL_ADC_PollForConversion(&hadcl, HAL_MAX_DELAY);
         uint32_t raw = HAL_ADC_GetValue(&hadcl);
         HAL ADC_Stop(&hadel);
         return raw;
 [********************************
```

این چهارتابع فرایند کانفیگ و نیز خواندن از پین آنالوگ را انجام میدهند، توابع SELECT چنل مربوطه را کانفیگ میکنند (چنل صفر که متناظر با PAO است برای خواندن شکل موج ورودی و چنل یک که متناظر با PA1 است برای خواندن دما استفاده می شود) توابع READ ابتدا چنل مربوطه را SELECT می کنند سپس فرایند تبدیل را آغاز کرده، و پس از خواندن مقدار آنرا متوقف می کنند.

دکمههای START و RESET را OR کرده و وارد خط وقفه می کنیم. اگر در STATE میرویم. مربوط به CHECKING میرویم. (دکمه Cooling بررسی می شود)

```
// This Function handles Danger State. (Cooling Check , Turn Off, ....)
-void handleDanger() {
      uint32_t start = HAL_GetTick();
     bool coolingPressed = false;
while( HAL GetTick() - start < 1000 ){</pre>
          if( HAL GPIO ReadPin(GPIOA, MASK(B3)) == GPIO PIN SET ) {
                coolingPressed = true;
                break:
      HAL TIM PWM Stop(&htiml, TIM CHANNEL 4);
     HAL_GPIO_WritePin( GPIOA, MASK(PWM_RED) , GPIO_PIN_RESET);
     if( !coolingPressed )
           ChangeState (OFF) ;
                HAL_GPIO_WritePin( GPIOA, MASK(ORANGE) | MASK(GREEN) | MASK(RED) | MASK(PWM_RED) | MASK(PWM_ORANGE), GPIO_PIN_RESET);
                hal GFIO WritePin( GFIOA, MASK(RED) , GPIO PIN SET);
uint32 t millSeconds = 0;
while( millSeconds < 2000 ) {
   if( lastAvg <= 35) {</pre>
                           ChangeState (OK) ;
                           return;
                      HAL Delay(1);
                     miliSeconds++;
                HAL_GPIO_WritePin( GFIOA, MASK(RED) , GPIO_FIN_RESET);
HAL_TIM_PWM_Start(&htiml, TIM_CHANNEL_4);
HAL_GPIO_WritePin( GFIOA, MASK(PWM_RED) , GPIO_FIN_SET);
                HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
                ChangeState (OFF) ;
```

این تابع حالت Danger را با استفاده از Systick هندل می کند. ابتدا 1 ثانیه (درصورت پروژه نیم ثانیه ذکر شده بود، برای اینکه تست کردن راحتتر شود آنرا 1 ثانیه کردیم) منتظر میمانیم (الیای قرمز توسط pwm چشمک زن میشود) سپس چشمک زن خاموش می شود. اگر دکمه cooling فشرده نشده بود، سیستم وارد حالت OFF می شود در غیراینصورت، الی ای دی قرمز را

ثابت روشن می کنیم. سپس 2 ثانیه منتظر میمانیم، اگر دما به زیر 35 درجه رسید، وارد حالت OK می شویم. می شویم در غیراینصورت پس از نیم ثانیه چشمک زدن ال ای دی قرمز وارد حالت OFF می شویم.

```
// Change AVG temprature periodically
Jvoid TIM3 IRQHandler(void) {
         if ( systemState != STARTUP && systemState != OFF ) {
              if ( count == 10) {
                  count = 0;
                 showOnSegments( (uint16 t) avg);
                 if ( avg <= 35) {
                      if (systemState != OK)
                          ChangeState (OK) ;
                 if ( avg > 35 && avg < 46) {
                      if ( systemState != WARNING)
                          ChangeState (WARNING) ;
                  else if ( avg >= 46 ) {
                      if ( systemState != DANGER)
                          ChangeState (DANGER);
                 lastAvg = avg;
                 avg = 0;
             }
             else{
                 avg += readTemp()/10;
                 count++;
             }
        }
```

در هندلر مربوط به TIM3 که هر 20 میلی ثانیه اجرا می شود، دما را میخوانیم و هر 10 بار آنرا روی سگمنتها چاپ می کنیم. اگر میانگین دما کمتر از 35 باشد سیستم را وارد حالت OK کرده و برای حالات دیگر نیز طبق صورت پروژه عمل می کنیم.


```
while (1)
{
    // If systemState has been changed to DANGER (via TIMER) handle it.
    if(systemState == DANGER)
        handleDanger();
    // if systemState is OK, read ADC, reverse and put on PC Pin.
    else if(systemState == OK ) {
        in = Read_ADC_OSC();
        GPIOC->ODR = reverse( in );
    }
    /* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
```


در حلقه اصلی برنامه مرتب چک میکنیم که آیا وارد حالت خطر شده ایم یا خیر؛ اگر اینطور بود اقدامات لازم را با تابعی که پیشتر شرح داده شد انجام میدهیم.

اگر سیستم در حالت OK بود نیز از موج ورودی نمونه گرفته و در خروجی قرار میدهیم.


# **Proteus**



### InputWave-Reverse



## تنظیمات تایمر 1 (برای PWM)



# تایمر 3 (برای تعیین میانگین دورهای دما با وقفه)

