دستور کار سوم آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی

اميرحسين ادواري 98243004 – زهرا حيدري 98243020

## سوالات تحليلي

-1

# 4 نوع وقفه داريم:

- 1- Interrupt requests (IRQs) این نوع وقفه ها Asynchronous میباشند در واقع به کدی که در حال اجراست ارتباطی ندارد . یک سیگنال به prossesor فرستاده می شود و فرایند در حال اجرا به صورت فوری اجرا میشود و interrupt handler اجرا می شود .
  - interrupt این نوع وقفه ها شبیه به Non-Maskable interrupts(NMI) -2 این نوع وقفه ها شبیه به non-maskable).در requests هستند با این تفاوت که غیر قابل چشم پوشی اند . (non-maskable).در شرایطی که مشکل غیرقابل حل در سیستم پیش بیاید رخ می دهد .
- Execption, faults, software interrupts (generated by core) -3: این نوع وقفه ها توسط هسته پردازنده ایجاد می شود . مثل اجرا شدن instruction های خاص که موجب سریز شدن در اثر اجرا می شوند.
  - Systick Timer -4 : این نوع وقفه ها با زمان اجرای مشخص هستند . Systick Timer -4 این قطعه (systick timer می باشد .

وقفه های مختلف دارای اولویت های متفاوت هستند . اگر هم زمان چند وقفه رخ دهند وقفه ای که دارای عدد اولویت کوچکتر است اولویت بالا تری دارد در پردازنده .

اساسی ترین تفاوت آنها در سرعتشان و بهره وری می باشد . سرعت در وقفه بیشتر است چون فرایند سخت افزاری است . اما در سرکشی سرعت کمتر است چون باید چک کنیم ببنیم فرایند مورد نظر اتفاق افتاده یا خیر . در سرکشی هر چقدر نیاز ما به پاسخ سریع تر باشد نیاز به چک کردن هم بیشتر می شود بنابراین زمان بسیار زیادی صرف می شود . اما در وقفه به دلیل سرعت بالاتر بهره وری زمانی آن به طور قابل توجهی بهتر است .

تفاوت دیگر آنها هزینه توسعه آنها می باشد در وقفه ها چون به صورت مستقل و غیر وابسته نسبت به بقیه ی اجزای کد اجرا میشود امکان توسعه ی بخش های مختلف را به طور همزمان دارد و هزینه توسعه آن کمتر است . ولی در سرکشی اجرای وقفه چون به فرایندهای دیگر وابسته است امکان توسعه چند بخش به صورت هم زمان امکان پذیر نیست در مقیاس بزرگ . عیب روش سرکشی بدلیل نرم افزاری بودن این روش اشغال شدید منابع CPU و سایر منابع سیستم است و روش سرکشی آشکار سازی رویداد گسسته زمانی است، و امکان آشکار سازی Real Time را از بین می برد. حال آنکه در روش وقفه، عمل سرکشی با سخت افزار جدا انجام شده و منابعی از سیستم را اشغال نمی کند و مهمتر اینکه امکان آشکار سازی رویداد پیوسته زمانی و Real Time

بردار وقفه حافظه ای می باشد که در آن آدرس ابتدای ISR نوشته و ذخیره می شود .

vector قابل برنامه ریزی به نام register قابل برنامه ریزی به نام table offset register انجام می شود .

بردار وقفه در 3 مورد استفاده می شود : 1 – ذخیره کردن برنامه ها در 2 ram تغییر داینامیک بردار و قفه در 3 memory بردار و قفه در

\_4

وقتی وقفه رخ می دهد همراه با EXC\_RETURN ، LR کدام Sp باید register ها بازخوانی شوند تولید می کند . در این register اطلاعاتی مثل اینکه از کدام Sp باید register ها بازخوانی شوند و هم چنین این که به کدام مد باید برگردیم و با بیت های 4 تا 7 نیز این که از واحد floating point استفاده کردیم یا خیر ذخیره می شوند . از زمان وقوع وقفه تا زمان شروع اجرای اولین روتین فقط 12 تا سایکل داریم اگر تأخیر سیستم حافظه را صفر در نظر بگیریم و bus بتواند stacking و stacking را همزمان انجام دهد(اسلاید 13 لکچر 8).

https://community.arm.com/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/beginner-guide-on-interrupt-latency-and-interrupt-latency-of-the-arm-cortex-m-processors

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/exception-return-mechanism

+اسلابدهای استاد

## بخش عملي

از GPIOA برای تمامی خروجیهای مورد نیاز، و از GPIOB برای ورودیها وخط اینتراپت استفاده

ميكنيم.

ورودي خروجي ها:


#### **GPIOA**:

| Pin    | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | Α   | Α   | Α   | Α   | Α   | Α   | Α   | Α   | Α   | Α   | Α   | Α   | Α   | Α   | Α   |
|        | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |
| Type   | OUT |
| Signal | C4  | C3  | C2  | C1  | Е   | RW  | RS  | D7  | D6  | D5  | D4  | D3  | D2  | D1  | D0  |

#### **GPIOB:**

| Pin    | PB0       | PB1 | PB2 | PB3 | PB4 | PB5 | PB6 |
|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Type   | (EXTIO)IN | IN  | IN  | IN  | IN  | IN  | IN  |
| Signal | I         | R1  | R2  | R3  | R4  | B1  | B2  |

میدانیم ساختار Keypad به شکل زیر است:



برای اینکه متوجهشویم کدام کلید فشرده شده است، متناوبا روی C1 تا C4 به صورت متوالی 1 قرار می دهیم، و مقادیر R1 تا R4 را چک میکنیم ( آنها را به خط اینتراپت وصل میکنیم تا درصورت فشرده شدن

دكمه، وقفه صادر شود) با این حساب با هنگام صدور وقفه متوجه می شویم یكی از دكمه ها فشرده شده است و با علم به اینكه در لحظه صدور روی كدام ستون 1 قرارداده بودیم میتوانیم دقیقا بفهمیم كدام دكمه فشرده شده است.

تمامی ورودی ها، اعم از 4 خط برای R1 تا R4 را بعلاوه دو خط برای B1 و B1 میکنیم و وارد خط مربوط به تشخیص اینتراپمان میکنیم. تا در صورت فشردن هر کدام از آنها وقفه صادر شود، سپس با روالی که بالاتر ذکر شد، بررسی میکنیم کدام کلید دقیقا فشرده شدهاست. اگر هیچکدام از کلیدهای keypad فشرده نشده اما وقفه صادر شده است پس B1 یا B2 فشرده شدهاست.

در این بخش قسمتهای مختلف کد را جداگانه شرح میدهیم:

#### Defines:

```
#include <stm32f4xx.h>
#include <stdbool.h>
// GPIOA -> For outputs :
#define RS (8)
#define RW (9)
#define E (10)
#define C1 (11)
#define C2 (12)
#define C3 (13)
#define C4 (14)
// GPIOB -> For inputs
#define R1 (1)
#define R2 (2)
#define R3 (3)
#define R4 (4)
#define B1 (5)
#define B2 (6)
#define MASK(x) (1UL << (x))
```

ورودی خروجی هارا دیفاین می کنیم ( D0 تا D7 را قرار ندادیم زیرا آنها را به ترتیب در 8 بیت پایین PA قرار دادیم لذا نوشتن آنها سهل است. )

#### commitChar:

```
GPIOA->ODR &= 0x00;
GPIOA->ODR |= MASK(E);

GPIOA->ODR &= ~MASK(RW);
GPIOA->ODR |= MASK(RS) | data;
GPIOA->ODR &= ~MASK(E);

delayms(1);
```

این تابع طبق جداول داده شده و ورودی خروجیهای تعریف شده، کاراکتر ورودی را در مکان فعلی اشاره گر lcd مینویسد.

#### commitCommand:

```
Dvoid commitCommand(char command) {
    GPIOA->ODR &= 0x00;
    GPIOA->ODR |= MASK(E);

    GPIOA->ODR &= ~MASK(RW);
    GPIOA->ODR &= ~MASK(RS);
    GPIOA->ODR |= command;
    GPIOA->ODR &= ~MASK(E);
    delayms(1);
}
```

این تابع کد دستوری داده شده را به lcd اعمال میکند، RS و RS را مشخصا 1 کرده، کامند را در D0 تابع کد دستوری داده شده را به D7 ایجاد میکند تا تغییر اعمال شود. کمی نیز تاخیر ایجاد میکند.

#### variable Declarations:

```
volatile int currentCol = 0;
volatile bool firstCharPresent = false;
volatile bool isSecondOperandPresent = false;
volatile bool isFirstOperandPresent = false;
volatile int32_t firstOperand = 0;
volatile int32_t secondOperand = 0;
volatile char op = ' ';
volatile bool unaryPresent = false;
```

طبق توضیحات اولیه، متغیر اول نشان میدهد در حال حاضر روی کدام ستون keypad ، یک گذاشته ایم.

متغیر دوم مشخص میکند که آیا اولین کاراکتر روی lcd رفته است یا خیر.

متغیر سوم و چهارم مشخص می کنند آیا عملوندهای اول دوم وارد شدهاند یا خیر.

متغیرهای پنجم و ششم مقادیر عملوندها و متغیر ششم نوع عملیات را تعیین میکند.

متغیر آخر نشان میدهد که آیا آخرین نوشتن در lcd، مربوط به unary ها یعنی inc و dec بوده یا خیر.

## • delayms:

```
pvoid delayms(uint16_t ms) {
    uint32_t counter = 0;
    while(ms > 0) {
        counter = 0;
        while( counter < 1000) {
            counter++;
        }
        ms--;
    }
}</pre>
```

این تابع صرفا با مشغول کردن پردازنده تاخیر ایجاد می کند.

## • init\_configs:

```
□void init configs(){
     // Enable GPIOA And GPIOB:
     RCC -> AHBIENR |= RCC_AHBIENR_GPIOAEN;
     RCC -> AHBIENR |= RCC_AHBIENR_GPIOBEN;
     // Set Moder For GPIOA (14 outputs)
     GPIOA->MODER = 0x55555555;
     // Set Moder For GPIOB
    GPIOB->MODER &= OxFFFFC000;
     // Pull-down for inputs:
    GPIOB->PUPDR = 0x000002AAA;
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;
     // Config Interrupt line
     SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTIO_PB;
     EXTI->IMR |= MASK(0);
     EXTI->RTSR |= MASK(0);
     __enable_irq();
     NVIC_ClearPendingIRQ(EXTIO_IRQn);
     NVIC_EnableIRQ(EXTIO_IRQn);
   AND THE PARTY OF THE PARTY OF
```

این تابع، در ابتدا، GPIOB و GPIOB را فعال میکند، سپس مدر را با توجه به ورودی خروجی این تابع، در ابتدای همین گزارش ست میکند ( 01 برای خروجی و 00 برای ورودی) سپس اینتراپت را روی PB0 ست کرده، روی لبه بالارونده گذاشته و بیت متناظر آن در اینتراپت مسک رجیستر را ست میکند. تابع مربوط به فعال کردن گلوبال همه اینتراپتهارا کال کرده و در نهایت اینتراپتهای در حالت pending را در NVIC پاک کرده و اینتراپت خروجی مربوطه را در آن فعال مینماید.

## • init\_lcd:

```
pvoid init_lcd() {
    // Turn On :
    commitCommand(0x0E);

    // 8-bit 2 line mode :
    commitCommand(0x38);
}
```

این تابع صرفا LCD را روشن کرده و روی مد دوخطی و 8 بیتی قرار میدهد.

## printDigit:

```
provid printDigit(int N) {
        if( N == 0 ) {
            printInLine2(intToChar(N));
            return;
        }
        char arr[30];
        int i = 0;
        int j, r;

while (N != 0) {
            r = N % 10;
            arr[i] = r;
            i++;
            N = N / 10;
        }

for (j = i - 1; j > -1; j--) {
            printInLine2(intToChar(arr[j]));
        }
}
```

این تابع یک عدد چندرقمی گرفته، و آنرا رقم به رقم از سمت چپ روی LCD مینویسد. روال کار اینگونه است که ابتدا با باقیمانده گرفتن و تقسیم بر 10 کردن، از سمت راست همه ارقام را در یک آرایه میریزد، سپس آرایه را از اخر میپیماید و روی LCD مینویسد.

## • intToChar, CharToInt:

```
Gehar intToChar(int32_t digit) {
         switch (digit) {
         case 0: return '0';
         case 1: return '1';
         case 2: return '2';
         case 3: return '3';
         case 4: return '4';
         case 5: return '5';
         case 6: return '6';
         case 7: return '7';
         case 8: return '8';
         case 9: return '9';
         default: return '0';
     return '0';
Fint32_t charToInt(char ch) {
     switch (ch) {
         case '0': return 0;
         case '1': return 1;
         case '2': return 2;
         case '3': return 3;
         case '4': return 4;
         case '5': return 5;
         case '6': return 6;
         case '7': return 7;
         case '8': return 8;
         case '9': return 9;
         default: return 0;
     return 0;
```

این دو تابع صرفا لیترالهای عددی یک تا نه را به حالت کاراکتری آنها و بالعکس تبدیل میکنند.

• is\_binary\_operator, is\_unary\_operator, printInLine2:

```
Dvoid printInLine2(char ch) {
    commitChar(ch);
}

Dbool is_binary_operator(char ch) {
    return ch == '+' || ch == '-' || ch == '*' || ch =='/';
}

Dbool is_unary_operator(char ch) {
    return ch == 'i' || ch == 'd';
}
```

تابع پرینت صرفا تابع commitChar را کال میکند که توضیح داده شد، دو تابع دیگر صرفا بررسی میکنند که کاراکتر ورودی چه نوع اپراتوری است.

#### • PrintLine:

```
pvoid printInLine(char* string) {
    while(*string != '\0') {
        char ch = (char) (*string);
        commitChar(ch);
        string++;
    }
    commitCommand(0xCO);
}
```

این تابع یک رشته را کاراکتر به کاراکتر روی خط فعلی lcd نوشته و درنهایت اشارهگر را به ابتدای خط دوم lcd می برد.

• clear\_line\_2:

```
Dvoid clear_line_2() {
    commitCommand(0xC0);
    printInLine(" ");
}
```

این تابع صرفا خط دوم lcd را پاک میکند.(OXCO پوینتر را به ابتدای خط دوم میبرد، با چاپ 16 فاصله، کل خط دوم پاک میشود)

• printUnaryOperator:

```
□void printUnaryOperator(int32_t operand, bool increment) {
     int32_t operandCopy = operand;
     if (unaryPresent && increment) {
             operand--;
if (unaryPresent && !increment) {
         operand++;
         commitCommand (0x10);
         commitChar(' ');
     if (operand == 0)
         commitCommand(0x10);
     while (operand != 0) {
         operand /= 10;
         // move cursor left
         commitCommand(0x10);
    if (unaryPresent) {
         commitCommand(0x10);
         commitCommand(0x10);
         commitCommand(0x10);
         commitCommand(0x10);
         commitCommand(0x10);
     if ( operandCopy < 0)
         commitCommand(0x10);
    if (increment) {
         printInLine2('i');
         printInLine2('n');
         printInLine2('c');
    else {
         printInLine2('d');
         printInLine2('e');
         printInLine2('c');
     printInLine2('(');
     printDigit(operandCopy);
     printInLine2(')');
```

این تابع ورودی درون LCD را که روی آن عملگر تکعملوندی اعمال شده است را پاک کرده و آنرا درون (inc(x) یا dec(x) قرار داده و روی lcd چاپ میکند. همچنین اینکه روی یک عملگر تک عملوندی یک عملگر تک عملوندی یک عملوندی دیگر اعمال شود را نیز به کمک بولین unaryPresent هندل مکند.

## • unary click:

```
char unary_click() {
    if( GPIOB->IDR & MASK(B1)) {
        while(GPIOB->IDR & MASK(B1));
        return 'i';
    }
    else if(GPIOB->IDR & MASK(B2)) {
        while(GPIOB->IDR & MASK(B2));
        return 'd';
    }
}
```

این تابع بررسی می کند آیا دو کلید مربوط به عملگر های تک عملوندی فشرده شده اند یا نه، و سپس کاراکتر مربوط به آنها را که در سایر توابع استفاده میشود را برمیگرداند.

کاراکتر i بعنوان increment و کاراکتر b بعنوان decrement اطلاق می شود.

#### clickedButton:

```
□char clicked_button() {
白
     if ( GPIOB->IDR & MASK(R1)) {
          while ( GPIOB->IDR & MASK(R1));
白
          switch (currentCol) {
              case 0: return '7';
              case 1: return '8';
              case 2: return '9';
              case 3: return '/';
4
     if ( GPIOB->IDR & MASK(R2)) {
         while (GPIOB->IDR & MASK(R2));
          switch(currentCol){
              case 0: return '4';
              case 1: return '5';
              case 2: return '6';
              case 3: return '*';
         }
þ
     if ( GPIOB->IDR & MASK(R3)) {
          while (GPIOB->IDR & MASK(R3));
          switch (currentCol) {
              case 0: return '1';
              case 1: return '2';
              case 2: return '3';
              case 3: return '-';
P
     if ( GPIOB->IDR & MASK(R4)) {
          while (GPIOB->IDR & MASK(R4));
          switch(currentCol){
              case 0: return 'C';
              case 1: return '0';
              case 2: return '=';
              case 3: return '+';
      return unary click();
```

این تابع طبق روال شرح داده شده در ابتدای گزارش تعیین میکند کدام دکمه منجر به صدور وقفه شده-است (این تابع درون اینتراپت هندلر کال می شود)

#### • calculate:

```
□void calculate(){
     switch (op) {
         case '+':
             firstOperand += secondOperand;
             break;
         case '-':
             firstOperand -= secondOperand;
             break;
         case '/':
             firstOperand /= secondOperand;
             break:
         case '*':
             firstOperand *= secondOperand;
             break;
     isFirstOperandPresent = true;
     isSecondOperandPresent = false;
     secondOperand = 0;
     firstCharPresent = true;
     op = ' ';
     printDigit(firstOperand);
```

این تابع زمانی کال می شود که تمامی ملزومات برای انجام یک عملیات دو عماوندی مهیا باشد که عبارتند از secondOperand ،firstOperand و نیز نوع عملیات یا همان op . سپس مطابق با این 3 مورد عملیات مورد نظر انجام می شود و حاصل آن در firstOperand ریخته می شود (همانند عملکرد ماشین حساب ویندوز) سایر متغیرهای کنترلی را متناسب با اینکه اکنون firstOperand را داریم ست می کند.

#### • main:

```
int main(void) {
    init_configs();
    init_lcd();
    printInLine("Advari-Heidari");
    printInLine("Welcome");
    delayms(10000);
    clear_line_2();

    // Main Loop of program:
    char cols[] = { C1, C2, C3, C4};
    while(1) {
        GPIOA->ODR &= ~MASK(cols[currentCol]);
        currentCol =(currentCol+1) % 4;
        GPIOA->ODR |= MASK(cols[currentCol]);
        delayms(1);
    }
}
```

در تابع main عملا کانفیگهای شرح داده شده را انجام می دهیم، سپس در خط اول lcd نامهارا نوشته و در خط دوم یک عبارت چاپ می کنیم و بعد از مدتی پاک میکنیم تا ماشین حساب آماده استفاده شود. سپس در یک لوپ متناوبا ستونهای keypad را یک میکنیم که جزییات آن شرح داده شد.

## InterruptHandler:

```
Evoid EXTI0_IRQHandler(void) {
    EXTI->PR |= MASK(0);
    NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI0_IRQn);
    char clickedButton = clicked_button();
```

در اینتراپت هندلرمان، ابتدا بیت پندیگرجیستر مربوط به وقفه کنونی را ست کرده، و آنرا در NVIC نیز از حالت Pending در می آوریم. سپس کاراکتر دکمه فشرده شده را بدست می آوریم ( توابع شرح داده شدند )

```
if (!is_unary_operator(clickedButton) && !is_binary_operator(clickedButton) ) {
    unaryPresent = false;
}
```

در این خط بررسی میکنیم اگر کلید فشرده شده، اپراتور نیست پس unaryPresent فالس می شود ( بعد عملگر تک عملوندی فقط آمدن عدد غیر مجاز است)

```
if( clickedButton == 'C') {
        firstCharPresent = false;
        isSecondOperandPresent = false;
       isFirstOperandPresent = false;
       firstOperand = 0;
       secondOperand = 0;
       unaryPresent = false;
       op = ' ';
       clear line 2();
   else if( clickedButton == '='){
       clear line 2();
       calculate();
   }
  اگر دکمه فشرده شده C باشد، بایستی همه متغیرهای کنترلی ریست شوند و صفحه پاک شود.
اگر دکمه فشرده شده مساوی باشد، یعنی عملوندها و عملیات مشخص شده است و بایستی عملیات انجام شود
                                                     لذا روتين calculate را كال مي كنيم.
```

```
else if( is binary operator(clickedButton) ){
    if( !firstCharPresent ){
        if(clickedButton == '-'){
            firstOperand = 0;
            isFirstOperandPresent = true;
            firstCharPresent = true;
            op = '-';
            printInLine2('0');
            printInLine2('-');
        }
    else {
        if (isSecondOperandPresent) {
            clear line 2();
            calculate();
        else{
            isFirstOperandPresent = true;
            if ( op != ' ')
                commitCommand (0x10);
        op = clickedButton;
        printInLine2(op);
    }
}
```

اگر دکمه ورودی، یک اپراتور دوعملوندی است (-و +و \*و /) بایستی بررسی شود که آیا اولین کاراکتر وارد شده میباشد یا خیر، اگر اولین کاراکتر باشد لزوما میتواند - باشد که نشانگر علامت منفی است. با این حساب اگر عملگر منفی بود، بایستی عملوند اول صفر شده و طی یک عملیات تفریق منتظر عملوند دوم باشیم ( x- را عملا x-0 در نظر گرفتیم که دقیقا مشابه ماشین حساب ویندوز است)

اگر ورودی اپراتور دو عملوندی بود و اولین کاراکتر نبود، بررسی میکنیم که آیا عملوند دوم آمده یا نه، اگر آمده باشد یعنی این عملگر برای عملیات بعدی است و عملیات فعلی هنوز محاسبه نشده است، لذا خط را پاک کرده و عملیات قبلی را محاسبه کرده و مینویسیم. اما اگر عملوند دوم نیامده باشد، یعنی این عملگر دقیقا بعد عملوند اول آمده (عملوند اول حاضر است) پس این عملگر را ست میکنیم و اگر قبل آن نیز عملگری آمده

آنرا overwrite می کنیم (دقیقا مشابه ویندوز) در نهایت عملگر جدید را ست کرده و آنرا روی خط دوم می-نویسیم تا عملوند بعدی بیاید.

```
else if (is unary operator(clickedButton)) {
    int32 t operand;
    bool increment;
    if (isSecondOperandPresent) {
        if(clickedButton == 'i'){
            operand = secondOperand++;
            increment = true:
        else
            operand = secondOperand --;
            increment = false;
    else if (op != ' ')
        return;
    else if (!firstCharPresent)
        return;
    else{
        if(clickedButton == 'i'){
            operand = firstOperand++;
            increment = true;
        else{
            operand = firstOperand--;
            increment = false;
        }
    printUnaryOperator(operand, increment);
    unaryPresent = true;
}
```

اگر دکمه فشرده شده یک عملگر تکعملوندی میباشد، بررسی میکنیم که آیا عملوند دومی برای عملیات انجام نشده وجود دارد یا خیر؛ اگر وجود دارد با توجه به اینکه عملگرمان increment یا dec() است، آنرا کم یا زیاد میکنیم و در نهایت مقدار آنرا درون ()inc یا فرار میدهیم.

اگر مقدار عملوند دوم حاضر نیست بررسی میکنیم، اگر OP تعیین شده است عملگر تک عملوندی را تاثیر نمیدهیم (بعد از یک اپراتور نمیتواند اپراتور تک عملوندی بیاید) در غیر اینصورت همان روال شرح داده شده را برای عملوند اول در صورت وجود انجام می دهیم.

```
else if( !isFirstOperandPresent ) {
    firstOperand *= 10;
    firstOperand += charToInt(clickedButton);
    if( ! ( clickedButton == '0' && firstOperand == 0 && firstCharPresent ) )
        printInLine2(clickedButton);
    firstCharPresent = true;
}
else{
    isSecondOperandPresent = true;
    secondOperand *= 10;
    secondOperand += charToInt(clickedButton);
    printInLine2(clickedButton);
}
```

در نهایت اگر عملوند اول نیامده است آنرا میخوانیم و با شیفت مناسب عدد فعلی در متغیر مربوطه قرار میدهیم.

اگر حالتهای بالا رخ ندهد یعنی کاربر در حال وارد کردن عملوند دوم است.

## پروتئوس

# طبق توضیحات داده شده مدار را میبندیم:

