```
.include "m2560def.inc"
 1
 2
 3
    .def IN COMMAND = r25
 4
 5
   .org 0
 6 rjmp initial_config
 8 .org $0032
                                           //USART0 Rx Complete
 9
   jmp USART0_RXC
10
11 .org $0064
12 jmp TIM5_OVF
                                           //Timer5 Overflow Handler
13
14
15 .org INT_VECTORS_SIZE
16
17 .include "./Configs/motorsConfiguration.asm"
18 .include "./Configs/usartConfiguration.asm"
19 .include "./Configs/UsartConfiguration.as

19 .include "./Utility/utility.asm"

20 .include "./communicationController.asm"

21 .include "./fireController.asm"

22 .include "./Utility/commandParser.asm"

23 .include "./manualMode.asm"

24 .include "./automaticMode.asm"
25
26 initial_config:
27
28
             // Configuro la comunicacion serial
29
             call usart_init
30
31
             // Configuro motores
             call motors_init
32
             call set_topspin
33
34
             ldi r16,(1<<SE)
                                           // Habilito el modo sleep, tipo: IDLE
35
             out SMCR, r16
36
37
38 stand_by:
            ////// SETEO ESTADO STAND BY
39
             40
41
             call stop_mixer
42
43
             ldi PARAMETER, '0'
44
             call set_ball_speed
45
             ldi PARAMETER, '3'
                                           // 90 grados
46
47
             call set_fire_angle
48
49
             50
             51
52 await_command:
53
54
55
             call usart_recieve_command
56
             call parse_execute_command
57
             jmp await_command
58
```

```
1 .dseg
2 CURRENT_SPIN_TYPE: .byte 1
4
5 .cseg
7 ldi Yl, low(CURRENT SPIN TYPE)
8 ldi yH, high(CURRENT_SPIN_TYPE)
10 .equ DEFAULT_FIRE_SPEED = 0
11
12 .equ DEFAULT FIRE ANGLE = 9 // Angulo 0
13 .equ FIRE_ANGLE_REG = OCR1AL
14
15 .equ DEFAULT_FIRE_STATE = 9 // Angulo 0
16 .equ FIRE ENABLE REG = OCR1BL
18 .equ FIRE_SPEED_REG1 = OCR3CL
                                       // PIN 3
19 .equ FIRE_SPEED_REG2 = OCR3AL
                                       // PIN 5
20
21 .equ DEFAULT_MIXING_SPEED = 100
22 .equ MIXING_SPEED_REG = OCRØA
24 motors init:
25
          // EN RESUMEN:
26
           // MOTOR DISPARADOR 1: PIN 2, 1 o 0 setea direccion de rotacion
27
           // MOTOR DISPARADOR 1: PIN 3, PWM
28
29
           // MOTOR DISPARADOR 2: PIN 4, 1 o 0 setea direccion de rotacion
30
           // MOTOR DISPARADOR 2: PIN 5, PWM
31
32
           // MOTOR MEZCLADOR: PIN 13, PWM, el otro pin ponerlo a GND
33
           // SERVO DIRECCION: PIN 11, PWM, el otro pin ponerlo a GND
34
35
           // SERVO ALIMENTADOR: PIN 12 PWM, el otro pin ponerlo a GND
36
37
           ldi r16, TOPSPIN
38
39
           st Y, r16
                                       // Seteo el tipo de spin inicial
40
41 pin_config:
          // Pongo los pines de los puertos necesarios como salida
43
           // Uno de los pines va a estar en 0 o 1 dependiendo de la direccion y el otro va a tener el PWM
44
           sbi DDRE, PE4
                                       // PIN 2, si esta en 0 va en un sentido si esta en 1 va en el otro
45
           sbi DDRE, PE5
                                       // PIN 3 PWM motores disparadores
46
47
           sbi DDRE, PG5
                                       // PIN 4, si esta en 0 va en un sentido si esta en 1 va en el otro
48
           sbi DDRE, PE3
                                       // PIN 5 PWM motores disparadores
49
           sbi DDRB, PB7
                                       // PIN 13 PWM motor mezclador
50
51
           // Aca no tengo un pin para la direccion ya que no me interesa, es solo un motor para revolver las
       pelotitas
52
53
54
           sbi DDRB, PB5
                                       // PIN 11 PWM servo
55
           sbi DDRB, PB6
56
                                       // PIN 12 PWM servo habilitador
57
58 fire_motors_config:
           lds r16, TCCR3B
60
           ori r16, 0b00001001
                                       // WGM32 = 1 CS30 = 1: No prescaling
61
           sts TCCR3B, r16
62
           // Configuro PWM para los motores del disparador
63
64
           lds r16, TCCR3A
           ori r16, 0b10001001
                                       // COM3C1 = 1, COM3A1 = 1
65
           sts TCCR3A, r16
66
67
68
           ldi r16, DEFAULT_FIRE_SPEED
```

```
69
            sts FIRE_SPEED_REG1, r16
 70
            sts FIRE_SPEED_REG2, r16
 71
 72 mixing_motor_config:
 73
 74
 75
            IN r16, TCCR0A
 76
            sbr r16, 0b10000011
                                        // WGM00 = 1, WGM01 = 1, COM0A1 = 1 ----> PWM, TOP=MAX, Actualiza OCR en ✔
         TOP
            OUT TCCR0A, r16
 77
 78
 79
            IN r16, TCCR0B
            sbr r16, 0b00000001
                                        // CS01 = 1: No prescaling
 80
            OUT TCCROB, r16
 81
 82
            ldi r16, DEFAULT MIXING SPEED
                                            // Velocidad inicial
 83
 84
            OUT MIXING_SPEED_REG, r16
                                            // Comparador
 85
 86 fire_enable_motor_config:
            // WGMn3:0 = 15 en fast pwm ----> OCRnA for defining TOP
 87
 88
            // Configuro PWM para el servo
 89
            lds r16, TCCR1A
                                        // WGM10 = 1, COM1B1 = 1 ----> PWM, TOP=MAX o MAX CUSTOM, Actualiza OCR ✔
 90
            ori r16, 0b00100001
        en TOP
 91
            sts TCCR1A, r16
 92
            //El servo requiere de una frecuencia especifica de 50 Hz para funcionar
 93
 94
            lds r16, TCCR1B
                                        // WGM32 = 1, WGM33 = 1, CS30 = 1: prescaler en 256 para lograr una
 95
            ori r16, 0b00001101
        frecuencia de 60 Hz
 96
            sts TCCR1B, r16
 97
            ldi r16, DEFAULT FIRE STATE
                                            // Angulo inicial
 98
 99
            sts FIRE_ENABLE_REG, r16
100
101 servo_motor_config:
102
            // WGMn3:0 = 15 en fast pwm ----> OCRnA for defining TOP
103
            // Configuro PWM para el servo
104
            lds r16, TCCR1A
            ori r16, 0b10000001
                                        // WGM10 = 1, WGM11 = 1, COM1A1 = 1 COM1A0 = 0 ----> PWM, TOP=MAX o MAX ✔
105
        CUSTOM, Actualiza OCR en TOP
106
            sts TCCR1A, r16
107
108
            //El servo requiere de una frecuencia especifica de 50 Hz para funcionar
109
110
            lds r16, TCCR1B
            ori r16, 0b00001101
                                        // WGM12 = 1, WGM13 = 1, CS12 = 0, CS11 = 1, CS10 = 1: prescaler en 256 ✔
111
        para lograr una frecuencia de 60 Hz
112
            sts TCCR1B, r16
113
            ldi r16, DEFAULT_FIRE_ANGLE
                                            // Angulo inicial
114
115
            sts FIRE_ANGLE_REG, r16
116
117
        ret
118
119
120
121
```

```
1
 2 .equ BAUD_RATE_L = 103
   .equ BAUD_RATE_H = 0
 3
 5 usart_init:
6
7
           cli
                                       // deshabilito interrupciones globales mientras inicializo
8
9
           ldi r17, BAUD_RATE_H
10
           ldi r16, BAUD_RATE_L
                                       // pongo 103 en los registros r17:r16
11
           sts UBRR0H, r17
12
           sts UBRR0L, r16
                                       // setea el baud rate en 9600
13
14
           ldi r16, (1<<RXEN0) | (1<<RXCIE0)</pre>
15
16
           sts UCSR0B,r16
                                       // activa la recepcion y la interrupcion al terminar una recepcion
17
           ldi r16, (3<<UCSZ00)
18
                                        // modo asyncronico
19
           sts UCSR0C,r16
                                        // Seteo el format de frame: 8 bits de datos, 1 bit de final
20
21
22
           sei
                                        // vuelvo a activar interrupciones globales
23
24
25
       ret
26
27
```

```
1
 2
   parse_execute_command: // La diferencia con el anterior es que a esta rutina la llamo desde el modo manual
           cpi IN_COMMAND, 's'
 4
                                                 // STAND BY
 5
           breq stand_by_jump
 6
 7
           cpi IN COMMAND, 'a'
                                                 // MODO AUTOMATICO
 8
           breq receive_auto_mode
 9
10
           cpi IN_COMMAND, 'b'
                                                 // BACKSPIN
11
           breq set_backspin_call
12
           cpi IN_COMMAND, 't'
13
                                                 // TOPSPIN
14
           breq set_topspin_call
15
           cpi IN COMMAND, 'v'
                                                 // SET FIRE SPEED
16
17
           breq receive_fire_speed
18
           cpi IN_COMMAND, 'n'
                                                 // SER FIRE ANGLE
19
20
           breq receive_fire_angle
21
           cpi IN_COMMAND, 'd'
22
23
           breq shoot_jump
24
25
           cpi IN_COMMAND, 'm'
26
           breq start_mixer_call
27
28
           jmp await_command
29
30 receive_fire_speed:
31
           call usart_recieve_command
32
           mov PARAMETER, IN_COMMAND
33
           call set_ball_speed
34
35
36 receive_fire_angle:
37
           call usart_recieve_command
38
           mov PARAMETER, IN_COMMAND
39
           call set_fire_angle
40
       ret
41
42 receive_auto_mode:
43
           call usart_recieve_command
44
           mov PARAMETER, IN_COMMAND
45
46
           // Limpio la interrupcion
47
           ldi r16, (1 << RXC0)
           lds r17, UCSR0A
48
49
           or r16, r17
50
           sts UCSR0A, r16
51
52
53
           mov PARAMETER, IN_COMMAND
54
       jmp automatic_mode
55
56
57 set_topspin_call:
58
           call set_topspin
59
           ret
60
61 stand_by_jump:
62
           jmp stand_by
63
64
65 set_backspin_call:
66
           call set_backspin
67
           ret
68
```

69 shoot\_jump:

```
70
        call shoot
71
72
       ret
call start_mixer
75
       ret
```

```
1 .equ TOPSPIN = 0b00000000
 2 .equ BACKSPIN = 0b00000001
 3 \cdot def PARAMETER = r16
 4 \cdot def PARAMETER2 = r17
 6 sixteenth_delay:
 7
           ldi r18, 5
 8
           ldi r19, 75
 9
           ldi r20, 191
10
       L5: dec r20
11
           brne L5
12
           dec r19
           brne L5
13
           dec r18
14
15
           brne L5
16
           nop
17
       ret
18
19
20 delay_timer:
                                    // 1 segundo delay
           ldi r16, low(49910)
21
           ldi r17, high(49910)
22
23
           sts TCNT5H, r17
24
25
           sts TCNT5L, r16
26
           ldi r16, (1 << TOIE5)
27
28
           sts TIMSK5, r16
29
           ldi r16, 0b00000101 //(1<<CS50) | (1<<CS52) // Prescaler 1024
30
31
           sts TCCR5B, r16
           sei
32
33
           sleep
34
           ret
35
36 half_delay_timer:
                                        // medio segundo delay
           ldi r16, low(57723)
37
38
           ldi r17, high(57723)
39
40
           sts TCNT5H, r17
41
           sts TCNT5L, r16
42
43
           ldi r16, (1 << TOIE5)
44
           sts TIMSK5, r16
45
           ldi r16, 0b00000101 //(1<<CS50) | (1<<CS52) // Prescaler 1024
46
47
           sts TCCR5B, r16
48
           sei
49
           sleep
50
           ret
51
52 TIM5_OVF:
53
           reti
```

```
1 usart_recieve_command:
 2
           sleep
 3
           //call parse_execute_command
 4
       ret
 5
 6 has_pending_data:
                                  // me pone el carry en 1 si hay datos para leer en el buffer
 7
8
           lds r17, UCSR0A
                                   // cargo en r17 el registro
9
                                   // el bit 7 de UCSRnA me indica si hay datos para leer
           lsl r17
10
      ret
11
12 usart_recieve_data: // Si llegue hasta aca es porque hay informacion para leer, leo y vuelvo
           lds IN_COMMAND, UDR0
13
14
15
16 USARTO_RXC:
17
           call usart_recieve_data
18
19
20
       reti
21
```

```
1 shoot:
 2
           // Habilito caida
           ldi r20, 13
 3
 4
           sts FIRE_ENABLE_REG, r20
 5
           call sixteenth_delay
           // deshabilito caida
 6
 7
           ldi r20, 9
 8
           sts FIRE_ENABLE_REG, r20
 9
       ret
10
11
12 set_ball_speed:
13
14
           ld r18, Y
15
           cpi r18, BACKSPIN
                                            // Si es backspin tengo que complementar la velocidad
16
           brne its_topspin
17
           call map_backspin_firespeed_ToPWM
18
           sts FIRE_SPEED_REG1, PARAMETER2
19
           sts FIRE_SPEED_REG2, PARAMETER
20
21
       ret
22
23
       its_topspin:
24
                                                    // Mapeo el valor recibido por parametro 0-5 a un valor de 

✓
           call map_topspin_firespeed_ToPWM
       PWM 0-255
25
           sts FIRE_SPEED_REG2, PARAMETER2
26
           sts FIRE_SPEED_REG1, PARAMETER
27
28
       ret
29
30 set_fire_angle:
           call map_FireAngle_ToPWM
31
32
           sts FIRE_ANGLE_REG, PARAMETER
                                           // asumo que en r16 viene el angulo entre 1 y 5
33
34
35 start_mixer:
36
           ldi PARAMETER, DEFAULT_MIXING_SPEED
37
           OUT MIXING_SPEED_REG, PARAMETER // asumo que el parametro de la velocidad viene en r16
38
       ret
39
40 stop_mixer:
           ldi PARAMETER, 0
42
           OUT MIXING_SPEED_REG, PARAMETER // asumo que el parametro de la velocidad viene en r16
43
       ret
44
45 set_topspin:
           ld r17, Y
                                            // Tengo el tipo de spin actual en r17
46
47
           cpi r17, TOPSPIN
48
           breq return
                                            // si ya tenia topspin no hago nada
                                            // y si es distinto tengo que invertir la velocidad(complementar el ✔
49
           call swich_speeds
       PWM)
50
           ldi r17, TOPSPIN
51
52
           st Y, r17
                                            // guardo el tipo de spin
53
54
       ret
55
56
57 set_backspin:
                                        // Tengo el tipo de spin actual en r17
58
           ld r17, Y
59
           cpi r17, BACKSPIN
60
           breq return
                                        // si ya tenia backspin no hago nada
61
                                        // y si es distinto tengo que invertir la velocidad(complementar el PWM)
           call swich_speeds
62
63
           ldi r17, BACKSPIN
                                        // guardo el tipo de spin
64
           st Y, r17
65
       ret
66
67
```

```
68 return:
 69
            ret
 70
 71 swich_speeds:
 72
 73
            lds r1, FIRE_SPEED_REG1
 74
            lds r2, FIRE_SPEED_REG2
 75
 76
            sts FIRE_SPEED_REG1, r2
 77
            sts FIRE_SPEED_REG2, r1
 78
 79
        ret
 80
 81
 82 map_topspin_firespeed_ToPWM:
            cpi PARAMETER, '0'
 84
            breq set_topspin_fire_to_0
            cpi PARAMETER, '1'
 85
 86
            breq set_topspin_fire_to_1
            cpi PARAMETER, '2'
 87
 88
            breq set_topspin_fire_to_2
            cpi PARAMETER, '3'
 89
            breq set_topspin_fire_to_3
 90
 91
            cpi PARAMETER, '4'
            breq set_topspin_fire_to_4
            cpi PARAMETER, '5'
 93
 94
            breq set_topspin_fire_to_5
 95
 96
            jmp set_topspin_fire_to_0
                                                          // Si el parametro es mayor a 5 o un caracter invalido
 97
 98
        set_topspin_fire_to_0:
 99
            ldi PARAMETER, 3
100
            ldi PARAMETER2, 3
102
        set_topspin_fire_to_1:
103
            ldi PARAMETER, 105
104
            ldi PARAMETER2, 75
105
            ret
106
        set_topspin_fire_to_2:
            ldi PARAMETER, 115
107
            ldi PARAMETER2, 75
108
109
            ret
110
        set_topspin_fire_to_3:
111
            ldi PARAMETER, 130
            ldi PARAMETER2, 75
112
113
            ret
        set_topspin_fire_to_4:
114
115
            ldi PARAMETER, 140
            ldi PARAMETER2, 75
116
117
            ret
118
        set_topspin_fire_to_5:
119
            ldi PARAMETER, 155
            ldi PARAMETER2, 75
120
121
            ret
122
123 map backspin firespeed ToPWM:
124
            cpi PARAMETER, '0'
            breq set_backspin_fire_to_0
125
            cpi PARAMETER, '1'
126
            breq set_backspin_fire_to_1
127
128
            cpi PARAMETER, '2'
            breq set_backspin_fire_to_2
129
130
            cpi PARAMETER, '3'
            breq set_backspin_fire_to_3
131
132
            cpi PARAMETER, '4'
133
            breq set_backspin_fire_to_4
            cpi PARAMETER, '5'
134
135
            breq set_backspin_fire_to_5
```

136

```
137
            jmp set_backspin_fire_to_0
                                                         // Si el parametro es mayor a 5 o un caracter invalido
138
139
        set backspin fire to 0:
140
            ldi PARAMETER, 3
            ldi PARAMETER2, 3
141
142
            ret
        set backspin fire to 1:
143
144
            ldi PARAMETER, 105
            ldi PARAMETER2, 70
145
146
            ret
147
        set_backspin_fire_to_2:
148
            ldi PARAMETER, 110
            ldi PARAMETER2, 70
149
150
            ret
        set_backspin_fire_to_3:
151
            ldi PARAMETER, 115
152
153
            ldi PARAMETER2, 70
154
            ret
       set_backspin_fire_to_4:
155
            ldi PARAMETER, 120
156
157
            ldi PARAMETER2, 70
158
            ret
        set_backspin_fire_to_5:
159
160
            ldi PARAMETER, 125
161
            ldi PARAMETER2, 70
162
            ret
163
164 map_FireAngle_ToPWM:
165
166
            cpi PARAMETER, '1'
167
            breq set_angle_to_1
            cpi PARAMETER, '2'
168
169
            breq set_angle_to_2
170
            cpi PARAMETER, '3'
171
            breq set_angle_to_3
            cpi PARAMETER, '4'
172
173
            breq set_angle_to_4
174
            cpi PARAMETER, '5'
175
            breq set_angle_to_5
176
177
178
            jmp set_angle_to_1
179
                                     // 0 GRADOS
180
        set_angle_to_1:
            ldi PARAMETER, 14
                                    // Estos numeros son arbitrarios, salen de probar fisicamente el resultado
181
182
            ret
        set_angle_to_2:
183
                                     // 45 GRADOS
184
            ldi PARAMETER, 18
185
            ret
        set_angle_to_3:
                                    // 90 GRADOS
186
            ldi PARAMETER, 23
187
188
            ret
                                    // 135 GRADOS
189
        set_angle_to_4:
190
            ldi PARAMETER, 27
191
            ret
192
       set angle to 5:
                                    // 180 GRADOS
            ldi PARAMETER, 31
193
194
            ret
195
```

```
1
 2 automatic_mode:
           cpi PARAMETER, '1'
 4
 5
           breq auto_mode1
 6
 7
           cpi PARAMETER, '2'
 8
           breq auto_mode2_jump
9
10
           cpi PARAMETER, '3'
           breq auto_mode3_jump
11
12
           ldi IN_COMMAND, 0
13
14
15
           jmp stand_by
17 auto_mode3_jump:
18
           jmp auto_mode3
19
20 auto_mode2_jump:
21
           jmp auto_mode2
22
23 auto_mode1: // Aca vario la velocidad efecto y ubicacion de la pelota para generar ejercicios
       preestablecidos
24
           call start_mixer
25
           call set_topspin
26
27
           // BOLA 1
28
           ldi PARAMETER, '5'
29
           call set_ball_speed
           ldi PARAMETER, '5'
30
           call set_fire_angle
31
32
           // DELAY ANTES DE EMPEZAR
           call delay_timer
34
           call delay_timer
35
36
           call delay_timer
37
           call delay_timer
38
           ///
39
40
           call shoot
41
42
           call delay_timer
43
           call half_delay_timer
44
45
           // BOLA 2
           ldi PARAMETER, '3'
46
47
           call set_fire_angle
48
49
           call delay_timer
50
51
           call shoot
52
53
           call delay_timer
54
           call half_delay_timer
55
           // BOLA 3
56
           ldi PARAMETER, '5'
57
58
           call set_fire_angle
           call delay_timer
60
61
62
           call shoot
63
64
           call delay_timer
65
           call half_delay_timer
66
67
68
           // BOLA 4
```

```
69
            ldi PARAMETER, '1'
 70
            call set_fire_angle
 71
 72
            call delay_timer
 73
 74
            call shoot
 75
 76
            cpi IN_COMMAND, 's'
 77
            breq go_to_standby
 78
 79
            jmp auto_mode1
 80
 81
 82 auto_mode2:
 83
            call start_mixer
 85
 86
            call set_topspin
 87
 88
            // PARA QUE ARRANQUE MAS RAPIDO
 89
            ldi PARAMETER, '5'
 90
            call set_ball_speed
 91
            ///
 92
 93
            call delay_timer
 94
            call delay_timer
 95
 96
            // BOLA 1
 97
            ldi PARAMETER, '3'
 98
            call set_ball_speed
 99
            ldi PARAMETER, '5'
100
            call set_fire_angle
101
            // DELAY ANTES DE EMPEZAR
103
            call delay_timer
104
105
            call delay_timer
106
            call delay_timer
107
            ///
108
109
            call shoot
110
            // BOLA 2
            ldi PARAMETER, '5'
112
113
            call set_ball_speed
114
115
            call delay_timer
116
            call shoot
117
            // BOLA 3
118
119
            ldi PARAMETER, '5'
120
            call set_ball_speed
121
122
            call delay_timer
123
            call shoot
124
            cpi IN_COMMAND, 's'
125
126
            breq go_to_standby
127
128
            jmp auto_mode2
129
130 go_to_standby:
131
            jmp stand_by
132
133 auto_mode3:
134
            call start_mixer
135
136
            call set_topspin
137
```

```
138
            // PARA QUE ARRANQUE MAS RAPIDO
139
            ldi PARAMETER, '5'
140
            call set_ball_speed
141
            ///
142
143
            call delay_timer
            call delay_timer
145
           // BOLA 1
146
           ldi PARAMETER, '3'
147
148
           call set_ball_speed
149
            ldi PARAMETER, '1'
150
           call set_fire_angle
151
           // DELAY ANTES DE EMPEZAR
152
153
154
           call delay_timer
155
            call delay_timer
156
            call delay_timer
157
           ///
158
159
            call shoot
160
           // BOLA 2
161
            ldi PARAMETER, '5'
163
            call set_ball_speed
164
165
            call delay_timer
166
            call shoot
167
            // BOLA 3
168
            ldi PARAMETER, '5'
169
170
            call set_ball_speed
171
            call delay_timer
172
            call shoot
173
174
            cpi IN_COMMAND, 's'
175
176
            breq go_to_standby
177
178
            jmp auto_mode3
179
```

180