# Proyecto:

# iRoboPong5000

Profesor:		Ing. Guillermo Campiglio  2do Cuatrimestre de 2018										
Cuatrimestre / Año: Turno de clases prácticas: Jefe de Trabajos Prácticos:												
			Miércoles Ricardo Arias									
										Docente guía:		
Autores				Segui	imiento	o del p	royect	0				
Nombre	Apellido	Padrón										
Axel Brian	Erlich	94847										
Observaciones:								I	1	1		1
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							_	
Fecha de apro	bación						Fir	·ma J.	Т.Р.			
						+						
l	COLO	oquio										

coroónio				
Nota final				
Firma Profesor				

# Contenido

Contenido	2
Introducción	3
Descripción General	4
Estructura general de diseño	6
Modo Automático	7
Modo Manual	8
Control de motores  Control de PWM para motores DC  Control de PWM para Servos	<b>9</b> 9 11
<b>Comunicación Serial</b> Comunicación Serial: Proveedor	<b>13</b>
Descripción de Hardware	14
Diagrama Esquemático	15
Conclusiones	16
Anexo 1: Comandos	17
Anexo 2: Ejercicios Automáticos Modo 1 Modo 2 Modo 3	19 19 20 20
Anexo 3: Componentes y costos	21
Componentes electrónicos Componentes mecánicos	21 22
Anovo 4: Código	າາ

### Introducción

En este documento se describe el proceso de desarrollo, armado y funcionamiento del iRoboPong5000, para la materia Laboratorio de microcontroladores (6609) de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

El proyecto se desarrolló utilizando un Arduino Mega, programando el microcontrolador AtMega2560 en código avr assembly.

La principal función del iRoboPong5000 es la de permitir a un jugador de tenis de mesa, entrenar sin un compañero, el robot sirve como lanzador de pelotitas con distintas configuraciones que se explicarán a lo largo de este documento.

Con este robot, se logra una simulación muy cercana a las pelotitas que se recibirán en el juego con un compañero.

Además permite una ejercitación constante, ya que posee un almacenamiento de pelotitas de tamaño considerable lo cual permite ejercitar por varios minutos sin necesidad de parar.

## **Descripción General**

iRoboPong5000 es un robot lanzador de pelotitas de ping-pong similar a los que se pueden encontrar en el mercado, pero con algunos aspectos extras que permitirán comportamientos personalizables según los requerimientos del usuario.



Imagen 1: Robot comercial HUI PANG HP-07

En la imagen 1 se puede ver un robot comercializado por la empresa HUI PANG y en la imagen 2, el robot desarrollado sobre el que se basa este documento.

El robot tiene dos modos de funcionamiento:

- 1. Automático
- 2. Manual

Se describe cada modo de funcionamiento con más detalle en las secciones correspondientes.



Imagen 2: Robot desarrollado

El control del robot es completamente inalámbrico a través de un Smartphone con conexión bluetooth.

## Estructura general de diseño

El robot se controla en función de una comunicación serial a través de un módulo bluetooth en donde el mismo recibe comandos idealmente desde un teléfono celular. En caso de necesitar configurar un dispositivo para la comunicación, la lista de comando a la cual responde se puede ver en el anexo 1.

En la imagen 3 se muestra un diagrama de estados de funcionamiento del robot, las transiciones entre los estados se darán al recibir un comando válido.





Imagen 3: Diagrama de estados de alto nivel del programa

## **Modo Automático**

El modo más simple de uso es el modo automatico, lo unico se le debe indicar al robot es el ejercicio que debe ejecutar, los ejercicios vienen precargados en la programación.

Los ejercicios automáticos que vienen precargados son las rutinas más cotidianas que se utiliza en el deporte para ejercitar distintos aspectos del juego.

Ver los anexos 1 y 2 para más detalles sobre los comandos para ejecutar el modo automático y cuales son las rutinas que se ejecutan.



*Imagen 4: Flujo de los modos automáticos* 

#### **Modo Manual**

En el modo manual, se pueden configurar distintos parámetros del robot por separado para lograr una variedad de tiros mucho mayor a los del modo automático, específicamente se pueden setear la velocidad de disparo, el ángulo de disparo y el momento en el cual disparar, cabe aclarar que este modo es para usar entre dos personas, mientras una entrena, la otra controla el robot.

Ver el anexo 1 para más detalles sobre los comandos para configurar cada parámetro.

En el modo manual, el microcontrolador, ingresa en el modo sleep hasta recibir un comando, esto hace que se active la interrupción de recepción completa, luego se lee el dato recibido y se ejecuta el código correspondiente en función del mismo.




Imagen 5: Flujo en el modo manual

## **Control de motores**

En las secciones siguientes se verá la parte técnica del desarrollo.

#### Control de PWM para motores DC

Los motores DC son controlados poniendo en uno de sus bornes una señal PWM, esta señal se logra aprovechando el modo de funcionamiento 'Fast PWM' de los distintos timers que posee el microcontrolador.

En este caso, se utiliza el oscilador de 16MHz del ATMega2560 para alimentar un timer del mismo a una frecuencia de aproximadamente 62,5 KHz y para lograr distintas velocidades, se va cambiando el registro comparador para así construir distintos duty cycles.




Imagen 6: PWM para control de motor DC




Imagen 7: PWM para control de motor DC





Imagen 8: PWM para control de motor DC

Cuando hay un match entre la cuenta del timer y el registro comparador, la señal se apaga. La trampa está en los motores disparadores, en cuyo caso el motor debe poder configurarse para que funcione en ambos sentidos de giro, para lograr esto lo que se hace es invertir el otro borne del motor (si estaba en 0v se manda a Vin, si estaba en Vin se manda a 0v) y a la vez complementar el PWM para mantener la velocidad que se tenía antes de invertir el sentido de giro.

#### **Control de PWM para Servos**

El caso de los Servos es similar a los motores DC pero con una vuelta de tuerca extra, los servos reciben una señal de control por PWM pero esta señal debe estar en un rango de frecuencia particular, además para moverse no utilizan todo el rango disponible de duty cycle (0-100%) sino que utilizan un rango más pequeño que define el ángulo de giro (5-10%) de 180 grados.

Para controlarlos entonces se utilizó un prescaler sobre la señal del timer para lograr una frecuencia aproximada de 60 Hz, además se fueron probando distintos valores para el registro comparador para poder lograr la máxima amplitud de movimiento del servo.



*Imagen 9: PWM para control de servomotor* 





Imagen 10: PWM para control de servomotor



*Imagen 11: PWM para control de servomotor* 

## **Comunicación Serial**

Para la comunicación se utilizó el módulo USART del microcontrolador para establecer una conexión con un dispositivo móvil.

La comunicación se configuró en modo asincrónico con un baud rate de 9600.

#### Comunicación Serial: Proveedor

Por parte del dispositivo móvil, se establece la comunicación mediante bluetooth con el modulo HC-05 y para poder enviar los comandos se utiliza cualquier aplicación genérica de bluetooth disponibles en Play Store, se aclara que se probó con un dispositivo Android pero los principios deberían ser los mismo para un dispositivo iOs.

Ver el Anexo 1 para poder configurar la aplicación con los comandos que espera recibir el robot.

## Descripción de Hardware

A continuación un diagrama en bloques del hardware utilizado:




Imagen 12: diagrama general de bloques

Como se puede observar, se utilizan dos motores DC para disparar además de uno para agitar las pelotitas, también se utilizan dos servomotores, uno para el movimiento horizontal y otro para la habilitación de disparo.

## Diagrama Esquemático




Imagen 13: Diagrama esquemático del proyecto

### **Conclusiones**

En el desarrollo del proyecto, se tuvo que utilizar distintos módulos del microcontrolador ATMega2560, los módulos aplicados fueron diferentes timers y comunicación serial USART, además, por primera vez se tuvo la experiencia de programar un microcontrolador a bajo nivel con fines prácticos.

A nivel mecánico, se intentó obtener un resultado lo más realista posible dentro de un presupuesto reducido para invertir en hardware, la idea fue obtener un modelo "low cost" de las costosas versiones comerciales disponibles en el mercado.

La principal ventaja del proyecto es la posibilidad de poder programar rutinas de entrenamiento completamente personalizables, lo cual no es posible en los modelos comerciales, que cuales vienen con rutinas precargadas y no se pueden modificar. Las distintas rutinas de entrenamiento se encuentran programadas de forma estática, un punto a mejorar sería darle al usuario final la posibilidad de configurarlas a través de una interfaz de usuario.

Otro punto a mejorar es la falta de versatilidad en los motores que controlan el disparo, ya que son motores que generan muchas revoluciones pero poco torque por lo que la variación de velocidades no es precisa ni rápida.

El resultado es un dispositivo que cumple con los objetivos planteados, con margen para futuras mejoras, pero que podría ser muy útil en el uso para entrenamientos diarios.

#### **Anexo 1: Comandos**

En este anexo se describen los comandos que dirigen el funcionamiento del robot

Comando	Comentario	Acción
S		Ir al estado 'stand by'
a + q	q entero entre 1 y 3	lr al modo automático 'q'
b		Configurar el disparo con backspin
t		Configurar el disparo con topspin
v + q	q entero entre 0 y 5	Configurar la velocidad de disparo
n + q	q entero entre 1 y 5	Configurar el ángulo de disparo
d		Disparar
m		Arrancar el mezclador de pelotitas

Tabla 1: Lista de comandos

Con estos comandos se podrá controlar el robot, ya sea enviando los comandos a través de una terminal al puerto serie del microcontrolador, o configurando una aplicación propia para que envíe los comandos correspondientes al presionar botones.

Se encontro una aplicacion en la play store ideal para manejar el robot, la cual permite configurar distintos controles para que mandes los comandos correspondientes para controlar el robot. El nombre de la aplicación es "Bluetooth Electronics". En la imagen 13 se puede observar una captura de pantalla con los controles.




Imagen 14: Pantalla de la aplicación para controlar el robot.

## **Anexo 2: Ejercicios Automáticos**

El robot posee tres modos automáticos preprogramados, a continuación una breve descripción de las acciones que realiza en cada modo:

#### Modo 1

Este modo se ejecuta con la máxima velocidad de disparo, se ejecutan los siguientes pasos en un loop infinito o hasta cambiar de modo. Es el ejercicio más clásico para trabajar la movilidad de piernas en el deporte.

Acciones en orden de ejecución
Disparo a la derecha
Delay 3/4 de segundo
Disparo al centro
Delay 3/4 de segundo
Disparo a la derecha
Delay 3/4 de segundo
Disparo a la izquierda

Tabla 2: Modo automático 1

#### Modo 2

Este ejercicio sirve para ejercitar golpes de revés, corte, drive y contratop.

Acciones en orden de ejecución				
Disparo corto a la izquierda				
Delay 1 segundo				
Disparo medio a la izquierda				
Delay 1 segundo				
Disparo largo a la izquierda				

Tabla 3: Modo automático 2

#### Modo 3

En este modo se ejercitan los distintos golpes de derecha, corte, drive, y contratop.

Acciones en orden de ejecución				
Disparo corto a la derecha				
Delay 1 segundo				
Disparo medio a la derecha				
Delay 1 segundo				
Disparo largo a la derecha				

Tabla 4: Modo automático 3

## **Anexo 3: Componentes y costos**

En este anexo se enumeran los componentes del proyecto y su costo aproximado:

## Componentes electrónicos

	Costo	Cantidad	Total
L293D Motor Driver	\$150.00	2	\$300.00
Arduino Mega	\$600.00	1	\$600.00
Programador UsbTiny	\$125.00	1	\$125.00
Cables	\$100.00	2	\$200.00
Placa experimental	\$170.00	1	\$170.00
Modulo Bluetooth HC-05	\$250.00	1	\$250.00
Fuente de PC	\$400	1	\$400
			\$2,195.00

Tabla 5: Componentes electrónicos y costos

## Componentes mecánicos

	Costo	Cantidad	Total
Motor DC	\$150	2	\$300.00
Motor DC con reductor	\$115.00	1	\$115.00
Servo S3003	\$260.00	1	\$260.00
Servo SG90	\$80.00	1	\$80.00
Ruedas	\$150	2	\$300
Tubos Pvc	\$100	1	\$100
Extras	\$150	1	\$300
			\$1,455.00

Tabla 6: Componentes mecánicos y costos

# Anexo 4: Código

```
.include "m2560def.inc"
 1
 2
 3
    .def IN COMMAND = r25
 4
 5
   .org 0
 6 rjmp initial_config
 8 .org $0032
                                           //USART0 Rx Complete
 9
   jmp USART0_RXC
10
11 .org $0064
12 jmp TIM5_OVF
                                           //Timer5 Overflow Handler
13
14
15 .org INT_VECTORS_SIZE
16
17 .include "./Configs/motorsConfiguration.asm"
18 .include "./Configs/usartConfiguration.asm"
19 .include "./Configs/UsartConfiguration.as

19 .include "./Utility/utility.asm"

20 .include "./communicationController.asm"

21 .include "./fireController.asm"

22 .include "./Utility/commandParser.asm"

23 .include "./manualMode.asm"

24 .include "./automaticMode.asm"
25
26 initial_config:
27
28
             // Configuro la comunicacion serial
29
             call usart_init
30
31
             // Configuro motores
             call motors_init
32
             call set_topspin
33
34
             ldi r16,(1<<SE)
                                           // Habilito el modo sleep, tipo: IDLE
35
             out SMCR, r16
36
37
38 stand_by:
            ////// SETEO ESTADO STAND BY
39
             40
41
             call stop_mixer
42
43
             ldi PARAMETER, '0'
44
             call set_ball_speed
45
             ldi PARAMETER, '3'
                                           // 90 grados
46
47
             call set_fire_angle
48
49
             50
             51
52 await_command:
53
54
55
             call usart_recieve_command
56
             call parse_execute_command
57
             jmp await_command
58
```

```
1 .dseg
2 CURRENT_SPIN_TYPE: .byte 1
4
5 .cseg
7 ldi Yl, low(CURRENT SPIN TYPE)
8 ldi yH, high(CURRENT_SPIN_TYPE)
10 .equ DEFAULT_FIRE_SPEED = 0
11
12 .equ DEFAULT FIRE ANGLE = 9 // Angulo 0
13 .equ FIRE_ANGLE_REG = OCR1AL
14
15 .equ DEFAULT_FIRE_STATE = 9 // Angulo 0
16 .equ FIRE ENABLE REG = OCR1BL
18 .equ FIRE_SPEED_REG1 = OCR3CL
                                       // PIN 3
19 .equ FIRE_SPEED_REG2 = OCR3AL
                                       // PIN 5
20
21 .equ DEFAULT_MIXING_SPEED = 100
22 .equ MIXING_SPEED_REG = OCRØA
24 motors init:
25
          // EN RESUMEN:
26
           // MOTOR DISPARADOR 1: PIN 2, 1 o 0 setea direccion de rotacion
27
           // MOTOR DISPARADOR 1: PIN 3, PWM
28
29
           // MOTOR DISPARADOR 2: PIN 4, 1 o 0 setea direccion de rotacion
30
           // MOTOR DISPARADOR 2: PIN 5, PWM
31
32
           // MOTOR MEZCLADOR: PIN 13, PWM, el otro pin ponerlo a GND
33
           // SERVO DIRECCION: PIN 11, PWM, el otro pin ponerlo a GND
34
35
           // SERVO ALIMENTADOR: PIN 12 PWM, el otro pin ponerlo a GND
36
37
           ldi r16, TOPSPIN
38
39
           st Y, r16
                                       // Seteo el tipo de spin inicial
40
41 pin_config:
          // Pongo los pines de los puertos necesarios como salida
43
           // Uno de los pines va a estar en 0 o 1 dependiendo de la direccion y el otro va a tener el PWM
44
           sbi DDRE, PE4
                                       // PIN 2, si esta en 0 va en un sentido si esta en 1 va en el otro
45
           sbi DDRE, PE5
                                       // PIN 3 PWM motores disparadores
46
47
           sbi DDRE, PG5
                                       // PIN 4, si esta en 0 va en un sentido si esta en 1 va en el otro
48
           sbi DDRE, PE3
                                       // PIN 5 PWM motores disparadores
49
           sbi DDRB, PB7
                                       // PIN 13 PWM motor mezclador
50
51
           // Aca no tengo un pin para la direccion ya que no me interesa, es solo un motor para revolver las
       pelotitas
52
53
54
           sbi DDRB, PB5
                                       // PIN 11 PWM servo
55
           sbi DDRB, PB6
56
                                       // PIN 12 PWM servo habilitador
57
58 fire_motors_config:
           lds r16, TCCR3B
60
           ori r16, 0b00001001
                                       // WGM32 = 1 CS30 = 1: No prescaling
61
           sts TCCR3B, r16
62
           // Configuro PWM para los motores del disparador
63
64
           lds r16, TCCR3A
           ori r16, 0b10001001
                                       // COM3C1 = 1, COM3A1 = 1
65
           sts TCCR3A, r16
66
67
68
           ldi r16, DEFAULT_FIRE_SPEED
```

```
69
            sts FIRE_SPEED_REG1, r16
 70
            sts FIRE_SPEED_REG2, r16
 71
 72 mixing_motor_config:
 73
 74
 75
            IN r16, TCCR0A
 76
            sbr r16, 0b10000011
                                        // WGM00 = 1, WGM01 = 1, COM0A1 = 1 ----> PWM, TOP=MAX, Actualiza OCR en ✔
         TOP
            OUT TCCR0A, r16
 77
 78
 79
            IN r16, TCCR0B
            sbr r16, 0b00000001
                                        // CS01 = 1: No prescaling
 80
            OUT TCCROB, r16
 81
 82
            ldi r16, DEFAULT MIXING SPEED
                                            // Velocidad inicial
 83
 84
            OUT MIXING_SPEED_REG, r16
                                            // Comparador
 85
 86 fire_enable_motor_config:
            // WGMn3:0 = 15 en fast pwm ----> OCRnA for defining TOP
 87
 88
            // Configuro PWM para el servo
 89
            lds r16, TCCR1A
                                        // WGM10 = 1, COM1B1 = 1 ----> PWM, TOP=MAX o MAX CUSTOM, Actualiza OCR ✔
 90
            ori r16, 0b00100001
        en TOP
 91
            sts TCCR1A, r16
 92
            //El servo requiere de una frecuencia especifica de 50 Hz para funcionar
 93
 94
            lds r16, TCCR1B
                                        // WGM32 = 1, WGM33 = 1, CS30 = 1: prescaler en 256 para lograr una
 95
            ori r16, 0b00001101
        frecuencia de 60 Hz
 96
            sts TCCR1B, r16
 97
            ldi r16, DEFAULT FIRE STATE
                                            // Angulo inicial
 98
 99
            sts FIRE_ENABLE_REG, r16
100
101 servo_motor_config:
102
            // WGMn3:0 = 15 en fast pwm ----> OCRnA for defining TOP
103
            // Configuro PWM para el servo
104
            lds r16, TCCR1A
            ori r16, 0b10000001
                                        // WGM10 = 1, WGM11 = 1, COM1A1 = 1 COM1A0 = 0 ----> PWM, TOP=MAX o MAX ✔
105
        CUSTOM, Actualiza OCR en TOP
106
            sts TCCR1A, r16
107
108
            //El servo requiere de una frecuencia especifica de 50 Hz para funcionar
109
110
            lds r16, TCCR1B
            ori r16, 0b00001101
                                        // WGM12 = 1, WGM13 = 1, CS12 = 0, CS11 = 1, CS10 = 1: prescaler en 256 ✔
111
        para lograr una frecuencia de 60 Hz
112
            sts TCCR1B, r16
113
            ldi r16, DEFAULT_FIRE_ANGLE
                                            // Angulo inicial
114
115
            sts FIRE_ANGLE_REG, r16
116
117
        ret
118
119
120
121
```

```
1
 2 .equ BAUD_RATE_L = 103
   .equ BAUD_RATE_H = 0
 3
 5 usart_init:
6
7
           cli
                                       // deshabilito interrupciones globales mientras inicializo
8
9
           ldi r17, BAUD_RATE_H
10
           ldi r16, BAUD_RATE_L
                                       // pongo 103 en los registros r17:r16
11
           sts UBRR0H, r17
12
           sts UBRR0L, r16
                                       // setea el baud rate en 9600
13
14
           ldi r16, (1<<RXEN0) | (1<<RXCIE0)</pre>
15
16
           sts UCSR0B,r16
                                       // activa la recepcion y la interrupcion al terminar una recepcion
17
           ldi r16, (3<<UCSZ00)
18
                                        // modo asyncronico
19
           sts UCSR0C,r16
                                        // Seteo el format de frame: 8 bits de datos, 1 bit de final
20
21
22
           sei
                                        // vuelvo a activar interrupciones globales
23
24
25
       ret
26
27
```

```
1
 2
   parse_execute_command: // La diferencia con el anterior es que a esta rutina la llamo desde el modo manual
           cpi IN_COMMAND, 's'
 4
                                                 // STAND BY
 5
           breq stand_by_jump
 6
 7
           cpi IN COMMAND, 'a'
                                                 // MODO AUTOMATICO
 8
           breq receive_auto_mode
 9
10
           cpi IN_COMMAND, 'b'
                                                 // BACKSPIN
11
           breq set_backspin_call
12
           cpi IN_COMMAND, 't'
13
                                                 // TOPSPIN
14
           breq set_topspin_call
15
           cpi IN COMMAND, 'v'
                                                 // SET FIRE SPEED
16
17
           breq receive_fire_speed
18
           cpi IN_COMMAND, 'n'
                                                 // SER FIRE ANGLE
19
20
           breq receive_fire_angle
21
           cpi IN_COMMAND, 'd'
22
23
           breq shoot_jump
24
25
           cpi IN_COMMAND, 'm'
26
           breq start_mixer_call
27
28
           jmp await_command
29
30 receive_fire_speed:
31
           call usart_recieve_command
32
           mov PARAMETER, IN_COMMAND
33
           call set_ball_speed
34
35
36 receive_fire_angle:
37
           call usart_recieve_command
38
           mov PARAMETER, IN_COMMAND
39
           call set_fire_angle
40
       ret
41
42 receive_auto_mode:
43
           call usart_recieve_command
44
           mov PARAMETER, IN_COMMAND
45
46
           // Limpio la interrupcion
47
           ldi r16, (1 << RXC0)
           lds r17, UCSR0A
48
49
           or r16, r17
50
           sts UCSR0A, r16
51
52
53
           mov PARAMETER, IN_COMMAND
54
       jmp automatic_mode
55
56
57 set_topspin_call:
58
           call set_topspin
59
           ret
60
61 stand_by_jump:
62
           jmp stand_by
63
64
65 set_backspin_call:
66
           call set_backspin
67
           ret
68
```

69 shoot\_jump:

```
70
        call shoot
71
72
       ret
call start_mixer
75
       ret
```

```
1 .equ TOPSPIN = 0b00000000
 2 .equ BACKSPIN = 0b00000001
 3 \cdot def PARAMETER = r16
 4 \cdot def PARAMETER2 = r17
 6 sixteenth_delay:
 7
           ldi r18, 5
 8
           ldi r19, 75
 9
           ldi r20, 191
10
       L5: dec r20
11
           brne L5
12
           dec r19
           brne L5
13
           dec r18
14
15
           brne L5
16
           nop
17
       ret
18
19
20 delay_timer:
                                    // 1 segundo delay
           ldi r16, low(49910)
21
           ldi r17, high(49910)
22
23
           sts TCNT5H, r17
24
25
           sts TCNT5L, r16
26
           ldi r16, (1 << TOIE5)
27
28
           sts TIMSK5, r16
29
           ldi r16, 0b00000101 //(1<<CS50) | (1<<CS52) // Prescaler 1024
30
31
           sts TCCR5B, r16
           sei
32
33
           sleep
34
           ret
35
36 half_delay_timer:
                                        // medio segundo delay
           ldi r16, low(57723)
37
38
           ldi r17, high(57723)
39
40
           sts TCNT5H, r17
41
           sts TCNT5L, r16
42
43
           ldi r16, (1 << TOIE5)
44
           sts TIMSK5, r16
45
           ldi r16, 0b00000101 //(1<<CS50) | (1<<CS52) // Prescaler 1024
46
47
           sts TCCR5B, r16
48
           sei
49
           sleep
50
           ret
51
52 TIM5_OVF:
53
           reti
```

```
1 usart_recieve_command:
 2
           sleep
 3
           //call parse_execute_command
 4
       ret
 5
 6 has_pending_data:
                                  // me pone el carry en 1 si hay datos para leer en el buffer
 7
8
           lds r17, UCSR0A
                                   // cargo en r17 el registro
9
                                   // el bit 7 de UCSRnA me indica si hay datos para leer
           lsl r17
10
      ret
11
12 usart_recieve_data: // Si llegue hasta aca es porque hay informacion para leer, leo y vuelvo
           lds IN_COMMAND, UDR0
13
14
15
16 USARTO_RXC:
17
           call usart_recieve_data
18
19
20
       reti
21
```

```
1 shoot:
 2
           // Habilito caida
           ldi r20, 13
 3
 4
           sts FIRE_ENABLE_REG, r20
 5
           call sixteenth_delay
           // deshabilito caida
 6
 7
           ldi r20, 9
 8
           sts FIRE_ENABLE_REG, r20
 9
       ret
10
11
12 set_ball_speed:
13
14
           ld r18, Y
15
           cpi r18, BACKSPIN
                                            // Si es backspin tengo que complementar la velocidad
16
           brne its_topspin
17
           call map_backspin_firespeed_ToPWM
18
           sts FIRE_SPEED_REG1, PARAMETER2
19
           sts FIRE_SPEED_REG2, PARAMETER
20
21
       ret
22
23
       its_topspin:
24
                                                    // Mapeo el valor recibido por parametro 0-5 a un valor de 

✓
           call map_topspin_firespeed_ToPWM
       PWM 0-255
25
           sts FIRE_SPEED_REG2, PARAMETER2
26
           sts FIRE_SPEED_REG1, PARAMETER
27
28
       ret
29
30 set_fire_angle:
           call map_FireAngle_ToPWM
31
32
           sts FIRE_ANGLE_REG, PARAMETER
                                           // asumo que en r16 viene el angulo entre 1 y 5
33
34
35 start_mixer:
36
           ldi PARAMETER, DEFAULT_MIXING_SPEED
37
           OUT MIXING_SPEED_REG, PARAMETER // asumo que el parametro de la velocidad viene en r16
38
       ret
39
40 stop_mixer:
           ldi PARAMETER, 0
42
           OUT MIXING_SPEED_REG, PARAMETER // asumo que el parametro de la velocidad viene en r16
43
       ret
44
45 set_topspin:
           ld r17, Y
                                            // Tengo el tipo de spin actual en r17
46
47
           cpi r17, TOPSPIN
48
           breq return
                                            // si ya tenia topspin no hago nada
                                            // y si es distinto tengo que invertir la velocidad(complementar el ✔
49
           call swich_speeds
       PWM)
50
           ldi r17, TOPSPIN
51
52
           st Y, r17
                                            // guardo el tipo de spin
53
54
       ret
55
56
57 set_backspin:
                                        // Tengo el tipo de spin actual en r17
58
           ld r17, Y
59
           cpi r17, BACKSPIN
60
           breq return
                                        // si ya tenia backspin no hago nada
61
                                        // y si es distinto tengo que invertir la velocidad(complementar el PWM)
           call swich_speeds
62
63
           ldi r17, BACKSPIN
                                        // guardo el tipo de spin
64
           st Y, r17
65
       ret
66
67
```

```
68 return:
 69
            ret
 70
 71 swich_speeds:
 72
 73
            lds r1, FIRE_SPEED_REG1
 74
            lds r2, FIRE_SPEED_REG2
 75
 76
            sts FIRE_SPEED_REG1, r2
 77
            sts FIRE_SPEED_REG2, r1
 78
 79
        ret
 80
 81
 82 map_topspin_firespeed_ToPWM:
            cpi PARAMETER, '0'
 84
            breq set_topspin_fire_to_0
            cpi PARAMETER, '1'
 85
 86
            breq set_topspin_fire_to_1
            cpi PARAMETER, '2'
 87
 88
            breq set_topspin_fire_to_2
            cpi PARAMETER, '3'
 89
            breq set_topspin_fire_to_3
 90
 91
            cpi PARAMETER, '4'
            breq set_topspin_fire_to_4
            cpi PARAMETER, '5'
 93
 94
            breq set_topspin_fire_to_5
 95
 96
            jmp set_topspin_fire_to_0
                                                          // Si el parametro es mayor a 5 o un caracter invalido
 97
 98
        set_topspin_fire_to_0:
 99
            ldi PARAMETER, 3
100
            ldi PARAMETER2, 3
102
        set_topspin_fire_to_1:
103
            ldi PARAMETER, 105
104
            ldi PARAMETER2, 75
105
            ret
106
        set_topspin_fire_to_2:
            ldi PARAMETER, 115
107
            ldi PARAMETER2, 75
108
109
            ret
110
        set_topspin_fire_to_3:
111
            ldi PARAMETER, 130
            ldi PARAMETER2, 75
112
113
            ret
        set_topspin_fire_to_4:
114
115
            ldi PARAMETER, 140
            ldi PARAMETER2, 75
116
117
            ret
118
        set_topspin_fire_to_5:
119
            ldi PARAMETER, 155
            ldi PARAMETER2, 75
120
121
            ret
122
123 map backspin firespeed ToPWM:
124
            cpi PARAMETER, '0'
            breq set_backspin_fire_to_0
125
            cpi PARAMETER, '1'
126
            breq set_backspin_fire_to_1
127
128
            cpi PARAMETER, '2'
            breq set_backspin_fire_to_2
129
130
            cpi PARAMETER, '3'
            breq set_backspin_fire_to_3
131
132
            cpi PARAMETER, '4'
133
            breq set_backspin_fire_to_4
            cpi PARAMETER, '5'
134
135
            breq set_backspin_fire_to_5
```

136

```
137
            jmp set_backspin_fire_to_0
                                                         // Si el parametro es mayor a 5 o un caracter invalido
138
139
        set backspin fire to 0:
140
            ldi PARAMETER, 3
            ldi PARAMETER2, 3
141
142
            ret
        set backspin fire to 1:
143
144
            ldi PARAMETER, 105
            ldi PARAMETER2, 70
145
146
            ret
147
        set_backspin_fire_to_2:
148
            ldi PARAMETER, 110
            ldi PARAMETER2, 70
149
150
            ret
        set_backspin_fire_to_3:
151
            ldi PARAMETER, 115
152
153
            ldi PARAMETER2, 70
154
            ret
       set_backspin_fire_to_4:
155
            ldi PARAMETER, 120
156
157
            ldi PARAMETER2, 70
158
            ret
        set_backspin_fire_to_5:
159
160
            ldi PARAMETER, 125
161
            ldi PARAMETER2, 70
162
            ret
163
164 map_FireAngle_ToPWM:
165
166
            cpi PARAMETER, '1'
167
            breq set_angle_to_1
            cpi PARAMETER, '2'
168
169
            breq set_angle_to_2
170
            cpi PARAMETER, '3'
171
            breq set_angle_to_3
            cpi PARAMETER, '4'
172
173
            breq set_angle_to_4
174
            cpi PARAMETER, '5'
175
            breq set_angle_to_5
176
177
178
            jmp set_angle_to_1
179
                                     // 0 GRADOS
180
        set_angle_to_1:
            ldi PARAMETER, 14
                                    // Estos numeros son arbitrarios, salen de probar fisicamente el resultado
181
182
            ret
        set_angle_to_2:
183
                                     // 45 GRADOS
184
            ldi PARAMETER, 18
185
            ret
        set_angle_to_3:
                                    // 90 GRADOS
186
            ldi PARAMETER, 23
187
188
            ret
                                    // 135 GRADOS
189
        set_angle_to_4:
190
            ldi PARAMETER, 27
191
            ret
192
       set angle to 5:
                                    // 180 GRADOS
            ldi PARAMETER, 31
193
194
            ret
195
```

```
1
 2 automatic_mode:
           cpi PARAMETER, '1'
 4
 5
           breq auto_mode1
 6
 7
           cpi PARAMETER, '2'
 8
           breq auto_mode2_jump
9
10
           cpi PARAMETER, '3'
           breq auto_mode3_jump
11
12
           ldi IN_COMMAND, 0
13
14
15
           jmp stand_by
17 auto_mode3_jump:
18
           jmp auto_mode3
19
20 auto_mode2_jump:
21
           jmp auto_mode2
22
23 auto_mode1: // Aca vario la velocidad efecto y ubicacion de la pelota para generar ejercicios
       preestablecidos
24
           call start_mixer
25
           call set_topspin
26
27
           // BOLA 1
28
           ldi PARAMETER, '5'
29
           call set_ball_speed
           ldi PARAMETER, '5'
30
           call set_fire_angle
31
32
           // DELAY ANTES DE EMPEZAR
           call delay_timer
34
           call delay_timer
35
36
           call delay_timer
37
           call delay_timer
38
           ///
39
40
           call shoot
41
42
           call delay_timer
43
           call half_delay_timer
44
45
           // BOLA 2
           ldi PARAMETER, '3'
46
47
           call set_fire_angle
48
49
           call delay_timer
50
51
           call shoot
52
53
           call delay_timer
54
           call half_delay_timer
55
           // BOLA 3
56
           ldi PARAMETER, '5'
57
58
           call set_fire_angle
           call delay_timer
60
61
62
           call shoot
63
64
           call delay_timer
65
           call half_delay_timer
66
67
68
           // BOLA 4
```

```
69
            ldi PARAMETER, '1'
 70
            call set_fire_angle
 71
 72
            call delay_timer
 73
 74
            call shoot
 75
 76
            cpi IN_COMMAND, 's'
 77
            breq go_to_standby
 78
 79
            jmp auto_mode1
 80
 81
 82 auto_mode2:
 83
            call start_mixer
 85
 86
            call set_topspin
 87
 88
            // PARA QUE ARRANQUE MAS RAPIDO
 89
            ldi PARAMETER, '5'
 90
            call set_ball_speed
 91
            ///
 92
 93
            call delay_timer
 94
            call delay_timer
 95
 96
            // BOLA 1
 97
            ldi PARAMETER, '3'
 98
            call set_ball_speed
 99
            ldi PARAMETER, '5'
100
            call set_fire_angle
101
            // DELAY ANTES DE EMPEZAR
103
            call delay_timer
104
105
            call delay_timer
106
            call delay_timer
107
            ///
108
109
            call shoot
110
            // BOLA 2
            ldi PARAMETER, '5'
112
113
            call set_ball_speed
114
115
            call delay_timer
116
            call shoot
117
            // BOLA 3
118
119
            ldi PARAMETER, '5'
120
            call set_ball_speed
121
122
            call delay_timer
123
            call shoot
124
            cpi IN_COMMAND, 's'
125
126
            breq go_to_standby
127
128
            jmp auto_mode2
129
130 go_to_standby:
131
            jmp stand_by
132
133 auto_mode3:
134
            call start_mixer
135
136
            call set_topspin
137
```

```
138
            // PARA QUE ARRANQUE MAS RAPIDO
139
            ldi PARAMETER, '5'
140
            call set_ball_speed
141
            ///
142
143
            call delay_timer
            call delay_timer
145
           // BOLA 1
146
           ldi PARAMETER, '3'
147
148
           call set_ball_speed
149
            ldi PARAMETER, '1'
150
           call set_fire_angle
151
           // DELAY ANTES DE EMPEZAR
152
153
154
           call delay_timer
155
            call delay_timer
156
            call delay_timer
157
           ///
158
159
            call shoot
160
           // BOLA 2
161
            ldi PARAMETER, '5'
163
            call set_ball_speed
164
165
            call delay_timer
166
            call shoot
167
            // BOLA 3
168
            ldi PARAMETER, '5'
169
170
            call set_ball_speed
171
            call delay_timer
172
            call shoot
173
174
            cpi IN_COMMAND, 's'
175
176
            breq go_to_standby
177
178
            jmp auto_mode3
179
```

180