

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژه درس ساختار و زبان کامپیوتر

سیستم قفل در هوشمند

اعضاء تيم

اشکان مجیدی ایلیا محروقی پریا حاجیپور

استاد درس

دكتر اسدى

بهمن ۱۴۰۱

چکیده

قفل هوشمند یکی از انواع قفلهایی است که بسیار پرکاربر شدهاست. این نوع قفلها با رمز عددی، تشخیص چهره، اثرانگشت و ... باز میشوند.

فهرست مطالب

١	وسايا	ل مورد نیاز و راهاندازی	١
	1-1		١
	Y-1		٣
	۳-۱	$\dots \dots $	۴
	4-1		۴
	۵-۱	زنگ اخبار	۶
	8-1		٧
, Li			
7	اتصاا	لات	٨
7		لات اتصال keypad به برد Arduino	^
7	1-7		
*	1-7 7-7	اتصال keypad به برد Arduino	٨
	1-T T-T T-T	اتصال keypad به برد Arduino	۸ ۱۰
	۱-۲ ۲-۲ ۳-۲	اتصال keypad به برد Arduino	۸ ۱۰ ۱۱

فهرست تصاوير

٢	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• _	ينو	دو	د آر	برد	لی	صا	ی ا	ها;	ش	بخن	•	1-1
۲											•				•	•	•	•									•	بنو	د وي	آره	برد	ت ،	ماد	قط	•	۲ – ۲
٣						•	•				•				•							•	ينو	ِ د و	. آر	برد	به	L	ΕI	ى ر	ببال	اتص	ره	نحو	١	۳–۱
۴						•	•		•		•	•		•	•	•	•					•					•	•	L	C	D	ای	، ھ	پايه	,	۴-۱
۴							•								•	•			A	rd	ui	in	0 4	[به	LO	CI	ی (ببال	اتص	وه	نح	از	ی	مثال	Č	۱ – د
۵							•								•	•			,	ينو	د و	آر	رد	به ب	۽ ڊ	ser	vo	ررا	وتو	ے م	سال	اتص	وه	نحو	5	۶-۱
۶		•					•		•		•	•		•	•	•	•	•			و	ین	ِ د و	د آر	برد	به	В	uz	ze	r	سال	اتص	ره	نحو	•	۷-۱
٧				•		•	•				•				•	•	•	•	•						. 1	ce ⁻	yp	ad	ع	ر نو	، دو	ای	، ھ	پايه	/	۱ – ۱
11		•	•	•			•		•		•	•		•		•	•	•				•				. 1	cd	ی	رو	ر د	سو	ے پ	يشر	نما		۱-۲
١٢		•					•		•		•	•		•	•	•	•	•				•					•			و	روو	ٍس	ور	موت	•	۲-۲
۱۳																													جزا	م ا-	ماد	، ت	بشر	نما	•	۳–۲

فصل ۱

وسایل مورد نیاز و راهاندازی

این پروژه از قطعات الکترونیکی گوناگونی تشکیل شده که نام آن ها در زیر آمدهاست و در ادامه به بررسی هریک و نحوه راهاندازی آنها میپردازیم.

- Arduino Uno برد
 - LED ساده
 - $2 \times 16 \text{ LCD} \bullet$
- s3003 servo motor •
- زنگ اخبار (buzzer)
 - 4×4 flat keypad $\, \bullet \,$


۱-۱ برد Arduino Uno

آردوینو یک پلتفرم سختافزاری و نرمافزاری open source است. پلتفرم آردوینو شامل یک میکرو کنترولر تک بردی open source است که قسمت سختافزار آردوینو را تشکیل می دهد. علاوه بر این، پلتفرم آردوینو یک نرم افزار آردوینو BIDI که به منظور برنامه نویسی برای بردهای آردوینو طراحی شده است و یک بوت لودر نرمافزاری که بر روی میکرو کنترلر بارگذاری می شود را در بر می گیرد. پلتفرم آردوینو به منظور تولید سریع و ساده پروژه های سختافزاری تعاملی و ساخت وسایلی که با محیط تعامل


داشته باشند طراحی شدهاست. شیوه نگارش دستورها در نرمافزار آردوینو تا حدود زیادی مشابه برنامهنویسی به زبان C + + C است.

مدلهای مختلفی از بردهای سختافزاری آردوینو وجود دارد که یکی از آنها، مدل اونو است. آردوینو اونو (Arduino UNO) یکی از پرکاربردترین مدلهای سختافزار آردوینو است. سختافزار آردوینو اونو از چهار بخش کلی زیر تشکیل میشود:

- میکروکنترلر
- بخش تغذیه
- بخش ارتباط با رایانه
 - درگاههای گروهی



شکل ۱-۱: بخشهای اصلی برد آردوینو




شكل ١-٢: قطعات برد آردوينو

برای اتصال برد به کامپیوتر از قطعهی شماره ۵ استفاده می شود که یک USB prot Type B است.

همچنین قطعات الکترونیکی دیگر استفاده شده در پروژه را به بخش ۳ که درگاه ارتباطی برد از نوع پین هدر مادگی است، وصل میکنیم. این بخش ارتباط را با پایههای میکروکنترلر برقرار میکند.

LED Y-1

میدانیم برای روشن شدن الای دی باید یک سر آن را به Ground و سر دیگر را ولتاژ متصل کنیم. اما به دلیل امکان سوختن LED در ولتاژهای بالا، یک عدد مقاومت در مدار تعبیه میکنیم. قابل توجه است که سر مثبت آن باید به ولتاژ وصل باشد. حال چون میخواهیم روشن یا خاموش بودن LED را با کمک برد آردوینو کنترل کنیم، پس بجای اینکه سر مثبت را به ولتاژ مستقیم وصل کنیم، آن را به یکی از درگاههای ارتباطی برد متصل کرده و هنگامی که بخواهیم LED را روشن کنیم، آن درگاه را برابر ۱ میکنیم. در غیر این صورت برابر ۰ قرارش میدهیم.




شكل ۱-۳: نحوه اتصال LED به برد آردوینو

2×16 **LCD** 7-1


ال سی دی ها (Liquid Crystal Displays) در سیستمهای embedded برای نمایش دادن پارامتر های عضتلف و وضعیت سیستم استفاده می شوند.

این این این دستگاه با ۱۶ پایه است که دو سطر دارد و هریک ۱۶ کاراکتر دارند. از این 2×16 LCD میتوان به دوصورت ۸_بیت و ۴_بیت استفاده کرد. همچنین میتوان با استفاده از آن کاراکتر های شخصی سازی شده ساخت.

این LCD دارای ۸ پایه برای دیتا (D0-D7) و ۳ پایه کنترلی میباشد(RS,RW,En).



شکل ۱-۴: یایه های LCD




شكل ۱-۵: مثالى از نحوه اتصال LCD به Arduino

s3003 servo motor ۴-1

برای اتصال موتور servo هم مانند LED عمل میکنیم با این تفاوت که دو ورودی آن را به servo برای اتصال موتور v(vcc)۵ و صل کرده و یک ورودی دیگر را به منظور کنترل به یکی از درگاههای ارتباطی برد وصل


میکنیم. حال زمان، نحوه ی چرخش و ... را توسط آن درگاه و با کد ورودی برد کنترل میکنیم.



شكل ۱-۶: نحوه اتصال موتور servo به برد آردوينو

۱-۵ زنگ اخبار

در این بخش هم مانند LED عمل میکنیم به گونهای که یک ورودی بازر را به ،Ground و ورودی در این بخش هم مانند LED عمل میکنیم تا با استفاده از آن روشن یا خاموش بودن بارز را کنیم. علت استفاده از مقاومت نیز به همان دلیل مشابه LED است.




شكل ۱-۷: نحوه اتصال Buzzer به برد آردوينو

4×4 flat keypad $\mathcal{S}-\mathbf{N}$

از دیرباز تا کنون راههای گوناگونی برای ورودی دادن داده به سیستمها وجود داشته مانند دکمه، عکس و .. کیپد یکی از موثرترین روش ها برای ورودی دادن است. مزیت آن ارزان بودن و راحتی کار با آن است و به همین دلیل است که کیپد ها همجا اطراف ما هستند، مانند کیبورد کامپیوتر.

کیپد انواع مختلفی دارد که در این پروژه از نوع $* \times *$ آن استفاده شده است. این وسیله \wedge پایه دارد که * تا از آن ها مربوط به سطر هستند و * تا مربوط به ستون و به این روش مشخص میکنند که چه دکمه ای فشرده شده.



شکل ۱-۸: پایه های دو نوع keypad

فصل ۲

اتصالات

در این قسمت به نحوه اتصال قطعات و بارگزاری کد زده شده روی آنها می پرداریم.

- اتصال keypad به برد
 - وصل کردن led و buzzer
 - وصل كردن lcd و servo

۱-۲ اتصال keypad به برد ۱-۲

همانطور که در قسمت قبل گفته شده است. برای ارتباط بین این دو دیوایس باید ۸ خروجی keypad را به ۸ ورودی Arduino وصل کرد. برای این کار ما یک آرایه ۳*۲ در کدمان در نظر می گیریم که هر خانه ارایه کرکتری است که روی keypad قرار دارد و با توجه به دکمهای که روی آن است بتوانیم کار مورد نظر را انجام دهیم. دقت کنید که درست است که keypad ما ۴*۲ است ولی از ستون سمت راست استفاده نمی کنیم. پس از کد زیر استفاده می کنیم:

```
const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 3;

char keys [ROWS] [COLS] = {

{ '1', '2', '3' },

{ '4', '5', '6' },

{ '7', '8', '9' },
```

با استفاده از کد زیر کرکتر ورودی را می گیریم:

```
char key = keypad.getKey();
```

برای اینکه متوجه بشیم که کد کاربر # را نگه داشته است نیز از کد زیر استفاده می کنیم.

```
void holdListener() {
    switch (keypad.getState()) {
      case PRESSED:
        startFlag = false;
        break;
      case RELEASED:
        startFlag = false;
        break;
      case HOLD:
        if (!startFlag && inputKey == '#') {
          holdStart = millis();
          startFlag = true;
          delay (100);
        } else if (startFlag \&\& (millis() - holdStart >= 5000)) {
          reset();
        break;
18
20 }
```

۲-۲ وصل کردن led و buzzer

همانطور که گفته شده است برای وصل کردن led صرفا به یک خروجی از برد نیاز داریم که یک سر led را به buzzer و سر دیگر آن را به خروجی Arduino وصل کنیم. برای buzzer نیز به همین شکل است. پس در کل ۲ خروجی برای دو led سبز و قرمز و یک خروجی برای خروجی می خواهیم. پس برای initialize کردن آن ها از کد زیر استفاده می کنیم:

```
#define greenLed 5

#define redLed 11

#define buzzer 10
```

و در تابع setup از کد زیر استفاده می کنیم:

```
pinMode(greenLed, OUTPUT);
pinMode(redLed, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
```

پس برای پسورد اشتباه این تیکه از کد را خواهیم داشت:

```
if (wrongPass) {
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Wrong Pass");
      digitalWrite (redLed, HIGH);
      if (wrongPassCount < 3) {</pre>
        delay (10000);
      } else {
        for (double i = 0; i \le 5000; i += 5) {
          tone(buzzer, i);
          delay (30);
        delay(30000);
        noTone(buzzer);
        wrongPassCount = 0;
        // delay(20000);
      }
      lcd.clear();
18
      lcd.print("Enter your pass:");
```

```
lcd.setCursor(0, 1);
digitalWrite(redLed, LOW);
wrongPass = false;
input = "";
readFlag = true;
}
```

۲-۳ وصل کردن LCD و servo

همانطور که گفته شده است باید درگاههای LCD را به برد Arduino وصل کنیم. برای اینکار ما board bread برد را به به یک board bread وصل می کنیم. حال در کدمان به صورت زیر عمل می کنیم:

```
LiquidCrystal lcd(13, A0, A1, A2, A3, A4, A5);
```

```
و در تابع setup به صورت زیر عمل می کنیم:
```

```
_{1} lcd.begin (16, 2); // set up the LCD's number of columns and rows
```

برای نوشتن روی آن کافی است کد زیر اجرا شود:

```
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Password accepted");
```

استفاده کامل از lcd در منطق کد در قسمت بعدی آمده است. از lcd برای نشان دادن پسور ورودی استفاده می کنیم.



شکل ۲-۱: نمایش پسورد روی lcd

برای servo کافی است کد زیر را در قسمت setup قرار دهیم:

myservo.attach(12);



شکل ۲-۲: موتور سروو برای حرکت servo نیز کافی است کد زیر اجرا شود:

```
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180
degrees
  // in steps of 1 degree
  myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos
  delay (30);
              // waits 15ms for the servo to reach the
position
}
for (pos = 180; pos \rightarrow 0; pos \rightarrow 1) { // goes from 180 degrees to 0
degrees
                                        // tell servo to go to position
  myservo.write(pos);
in variable 'pos'
                                        // waits 15ms for the servo to
  delay (30);
reach the position
```



شكل ٢-٣: نمايش تمام اجزا

فصل ۳

نتيجهگيري

در این فصل، ضمن جمعبندی نتایج جدید ارائهشده در پایاننامه یا رساله، مسائل باز باقی مانده و همچنین پیشنهادهایی برای ادامه ی کار ارائه می شوند.

۱-۳ کد نهایی

همانطور که مشاهده می کنید در قبل از تابع setup تمامی سخت افزارها را initialize می کنیم. سپس در تابع setup ادامه initialize کردن را انجلم می دهیم. منطق کد به صورت زیر است:

- در تابع لوپ که پی در پی انجام اجرا می شود ما کرکتر ورودی را می گیریم.
 - ما یک password string یک input string داریم.
- تابع validkey برای این است که متوجه شویم آیا کاربر عددی بین ۱ تا ۹ زده است یا نه.
- حال که کرکتر را گرفیتم و درستی آنرا بررسی کردیم میآییم و پسورد ورودی گرفته شده را ورودی می گیریم. اگر کاراکتری بین ۱ تا ۹ وارد نشده بود. با توجه به این که کرکتر برای ریست کردن یا تایید کردن رمز وارد شده است کار مورد نظر را انجام میدهیم.
 - دقت کنید گه در کل فرایند ما lcd را آپدیت می کنیم.

۳-۲ نتیجه نهایی

همانطور که دیدیم برای انجام این پروژه باید برد اصلی و مابقی سخت افرارها را به همدیگر به صورت درست وصل می کردیم و برای انجام تغییرات روی آنها از واسته کدی که زبان c+1 نوشته شده بود استفاده کردیم. شاید ما در این پروژه وسیله بسیار پر کاربرد و بزرگی درست نکردیم ولی با برد Arduino می توان پروژه بسیار سنگین تر و سخت تری پیاده سازی کرد مانند رباتهایی که کارهای متفاوتی انجام می دهند.