

contenido

166.01	informe diseño
166.02	presupuestos
166.04	estructura
166.06	transpondedor
166.07	antena
166.13	resistencia de carga óptima
166.99	estado del proyecto



166.01 E4 11/MAR17 1 / 7

INTRODUCCIÓN

Este documento recopila ideas, datos e hipótesis utilizadas durante el planeamiento de una unidad de comunicaciones para un picosatelite.

CONTENIDO

REFERENCIAS	1
REQUISITOS	1
REQUISITOS DE TELECOMANDO/TELEMEDIDA	
REQUISITOS DE ACTIVACIÓN DEL TRANSMISOR	
FILOSOFIA DE MODELOS	4
DEGRADACIÓN PROGRESIVA	
ANALISIS TÉRMICO	5
TEST PLAN	6
TEST PROCEDURE	6
NMENCLATURA	6
NOTAS	_

REFERENCIAS

REF	DOCUMENTO	FECHA REV	
1	analisis de potencia generada 1P	TBC	1
2	analisis de potencia generada 2P	TBC	1

REQUISITOS

La siguiente lista sumariza los requisitos genéricos que ha de cumplir el sistema completo. Estos requisitos podrian modificarse a medida que se dispongan de análisis mas detallados.

MISIÓN

- el desarrollo del sistema ha de ser un proceso lúdico y didáctico
- Los costes de lanzamiento son reducidos para las dimensiones P1, P2, U1.
- Las funcionalidades se han de implementar usando el menor volumen posible.
- La capacidad de generación de energia es limitado. Se ha de buscar el compromiso entre sencillez de la estacion de tierra y tamaño del satélite.
- Establecer una política de activación del transmisor que permita aumentar la disponibilidad.
- El satélite tiene un interruptor maestro que queda pulsado durante el lanzamiento. El interruptor regresa a posición reposo (electricamente cerrado) al ser expulsado. El satélite ha de permanecer en reposo durante la primera hora de funcionamiento: (transmisor apagado)
- El circuito transmisor ha de quedar activo si la CPU falla durante la misión. La señal de activación es una señal AC.
- El modo FM es muy popular y reduce el equipo necesario para operar satélites.
- El uso de un transponder lineal permite la operacion en CW/SSB
 - o por varias estaciones simultaneamente
 - Utilizando menos ancho de banda que en FM y por tanto menos potencia para garantizar el contacto.
- Seria deseable disponer de un sistema de telecomando usando un terminal cualquiera de usuario.

166	.01 E4
11/MAR17	2/7

TEMPERATURA

- el rango de temperaturas de almacenamiento es de -TBC a +TBC
- el rango de temperaturas de funcionamiento es de TMIN=-TBC a TMAX=+TBC. La temperatura nominal de funcionamiento es de TNOM=25degC.
- Las temperaturas de calificación de las unidades y sistema completo es de TMIN-15degC y TMAX+15degC
- Las temperatura del sistema esta referida a un lugar denominado Punto Referencia de Temperatura. Conocida la temperatura en este punto (via telemetria), se conoce la temperatura en cualquier punto del sistema (obtenida previamente por analisis o ensayo).
- La CPU puede realizar una diagnosis del sistema evaluando la temperaturas de las unidades.

FUNCIONALIDAD

- El modo transponder FM es el mas popular entre los usuarios de satélite. Los esfuerzos han de ir orientados a implementar un sistema usando, al menos, este modo.
- Por facilidad operativa de la estación de tierra (compensado doppler) se prefiere subida en VHF y bajada en UHF.
- Para economizar consumo, se ha de preveer un mecanismo de activación del transponder.
- Se desea que los telecomandos hacia el satélite se puedan realizar desde un walky-talky. Los telecomandos no han de ser reenviados por el downlink para evitar que personas no autorizadas los graben y envien de nuevo.
- Implementar si es posible algún mecanismo de "rolling-code".

REQUISITOS ELECTRICOS

- Por su bajo peso y alta densidad se prevee usar baterias Litio.
- Las distintas unidades del sistema están conectadas una línea común de alimentación (denominado bus primario).
- Típicamente la tensión de salida varia entre TBD y TBD voltios.
- Se ha de preveer un limitador de corriente (fusible rearmable, limitador de corriente, etc) para manejar la condición de cortocircuito producido por ejemplo, un latch-up en un circuito integrado.

UNIDAD

- todas las líneas eléctricas de entrada y/o salida han de estar limitadas en banda para evitar generar interferencias (filtro RC)
- La corriente consumida por la unidad ha de estar limitada (TBC).

ORBITA

• Se realizará un análisis de orbita del satélite para preveer en que condiciones operarán las antenas. Usar los resultados en el análisis Link Budget

REQUISITOS DE TELECOMANDO/TELEMEDIDA

Mecanismo de telemedida:

- Basado en una baliza periódica
- Informa del estado de las unidades del sistema.
- Identificación períodica del satélite

166	.01 E4
11/MAR17	3/7

- Indicación a las estaciones de tierra que el satélite esta operativo, esta en linea de contacto.
- la identificación podria ser en telegrafia modulada en FM o SSB, dependiendo del modo preferido de uso.

Mecanismo de telecomando:

- bits codificados en ASK-OOK y detectados con el medidor de potencia en el canal de subida (usado tambien como squelch).
- la estación de tierra, los bits se codifican activando el PTT (OOK) y transmitiendo en FM sin modular (compatible con un walky), a un ritmo de 1 bits por segundo
- alternativamente, para poder enviar telecomandos en el hueco de una conversación, la velocidad será 50bit/s (un paquete de 24 bits por segundo si se usa codificacion manchester)
- estructura del telecomando: "121212XXYYZZ", siendo 121212 la cabecera, XX el parametro, YY el valor y ZZ una suma de comprobación incluyendo cabecera.
- Una vez recibido y procesado el telecomando, la baliza puede utilizarse como confirmación de recepción y eco del valor registrado.
- si no se recibe un telecomando cada X dias, proceder a un reset del sistema

REQUISITOS DE ACTIVACIÓN DEL TRANSMISOR

Para una gestión de energia mas eficiente, es posible establecer uno o varios criterios para la activación del transmisor:

NIVEL DE BATERIA

- transmisor inhabilitado si VBAT<E1
- transmisor habilitado si VBAT>E2

nota: si bateria en fin de vida, entender como aplica esta regla.

CIRCUITO SQUECLH

- un watimetro mide la potencia de las señales en el canal ascendente
- transmisor apagado si POTENCIA <E3
- transmisor encendido si POTENCIA >E4
- NOTAS: nivel de potencia medido sobre la señal de IF o sobre nivel de audio demodulado.
- IDEA: Usar el nivel de potencia necesario para llevar el paso final al 25% de su potencia máxima (nivel de excitación de una estación SSB)

Si un mecanismo de telecomando esta disponible, entonces:

- Se pueden implementar varias políticas y seleccionar las deseadas
- se podrian establecer remotamente los niveles E1/E2/E3/E4 o sus márgenes permitidos si se autocalculan.

FILOSOFIA DE MODELOS

Se proponen cuatro modelos equivalentes en diferentes aspectos del sistema completo:

AM: modelo funcional

166	.01 E4
11/MAR17	4/7

Tiene toda la funcionalidad del sistema completo, pero no es representativo a nivel eléctrico o mecánico. Este modelo permite verificar los conceptos a implementar, descartar soluciones y afinar los requerimientos de las unidades que no se ajustan a los requerimientos de la misión.

• EM: modelo eléctrico

Es representativo del circuito eléctrico de vuelo, aunque no utiliza componentes de calidad de vuelo. Puede no ser representativo mecánicamente si se usa un prototipo elegante EBB. Puede utilizarse para ensayos de calificación (rango de exigencia extendido) térmicos, de vacio, eléctricos,..

SM: modelo estructural

Representativo de las dimensiones, materiales, peso de sistema a ser lanzado. Permite detectar de forma temprena no cumplimientos, interferencias entre unidades. Puede ser representativo para ensayos de calificación (rango de exigencia extendido) de vibrado, térmico, etc..

FM: modelo vuelo

Unidad que finalmente volará. Puede utilizarse para ensayos de validación (rango de exigencia reducido) del tipo térmicos, de vacio, eléctricos,...

La filosofía de modelos a nivel unidad es

- Para el modelo funcional se preve usar un transceptor modular de FM del tipo VHF XXX y UHF XXX.
- El modelo EM será un prototipo donde se valide la solución propuesta, y se verifiquen los interfaces con otras unidades: alimentación, control y antena. Será sometido a una campaña completa de ensayos eléctricos. En caso de mal funcionamiento de la unidad de vuelo, podria ser utilizado para diagnóstico de fallos.
- El modelo estructural ha de servir para validar la posicion de los conectores y cableado entre unidades. De especial interés resulta la conexión a la antena.
- El modelo FM, identico eléctricamente al modelo EM, se construirá de acuerdo al espacio disponible en la plataforma. Será sometido a una campaña reducida de ensayos eléctricos, para validar su correcta integración.

DEGRADACIÓN PROGRESIVA

el diseño de la unidad se ha realizado pensando en prolongar la vida útil del satélite aun fallando elementos.

si estropea la CPU

desaparece la baliza

pero el TX queda permentemente activado

el usuario detecta presencia satélite por nivel ruido receptor

si se estropea el RX o la antena de RX

el TX debe permanecer activado

la CPU envia balizas

si estropea la CPU y el RX

el usuario detecta presencia satélite por la desaparición del nivel ruido receptor <la única misión del satélite es ver el tiempo de vida de N paneles solares>

si se estropea la bateria

el transponder ha de seguir funcionando con potencia reducida

si se estropea el TX

perdida total del satélite

estudiar: se podria tener un mecanismo auxiliar de transmision

166.01 E4 11/MAR17 5 / 7

una baliza luminica
un circuito de baliza independiente
si se estropean uno,dos o mas paneles solares
<estudiar>
si se estropea antena TX
perdida mision
<falta añadir componentes que eviten la propagación de fallos>

ANALISIS TÉRMICO

analisis de como evacua el calor el transistor de potencia. el encapsulado SMD permite evacuar por conducción el calor dibujar la columna de resistencias térmicas entre puntos del sistema, y la temperatura en cada punto

TEST PLAN

condiciones:

- Para todo el rango de tensiones de bateria: 3..4.2
- solo paneles y sin bateria (con ciclos nosol-sol-nosol)
- con los paneles en EOL y sin bateria
- con un panel menos iluminado sin bateria (corriente entrada<salida !!)
- Para tres puntos de temperatura. TMIN TNOM TMAX
- con/sin CPU

medir:

- ganancia de conversión
- potencia de salida P1dB
- potencia de saturación
- factor de ruido conversión
- · tension salida detector versus potencia entrada
- corrientes en los transistores
- disipación térmica paso final (en vacio?)
- estabilidad en frecuencia
- arranque de los osciladores (crítico con la temperatura)
- nivel minimo para decodificar una trama de TXOFF

falta especificar las verificaciones a realizar despues de campaña de ensayos ambientales falta especificar el interfaces de entrada durante ensayos: antena, sma,...

TEST PROCEDURE

NMENCLATURA

TBC to be confirmed
TBD to be defined
EM electrical model
FM flight model
XTAL cristal de cuarzo


166.01 E4 11/MAR17 6 / 7

UL uplink DL downlink

MPPT maximum power point tracker

EOL end of life

NOTAS



= PRESUPUESTOS 10/marzo/2017

== POWER BUDGET

Estudio de la energia consumida:

RX

- * el receptor esta compuesto por 7 transistores con igual corriente
- * el receptor esta permanentemente encendido
- * el consumo es de 26mW si la corriente es de un miliamperio
- * como transistor de alta frecuencia he preseleccionado el transistor INFINEON BFR181 por su gran GBW con pequeñas corrientes.

CPU

* el procesador consume 2mA como promedio

TX

- * el transmisor esta compuesto por 4 transistores con igual corriente
- * un driver: potenciasalida=potenciapasofinal-10dB
- * un paso final: ganancia estimada 10dB, potencia>+20dBm
- * la potencia radiada podria llegar a ser 130mW (21.1dBm) con 20dBm en FM a 500km el SNR es de 26dB (NF=0)

COMPROMISOS

- * los paneles generan 307mW en un satelite tipo P1
- * se ajusta la potencia consumida exactamente a la generada.
- * la bateria se utiliza únicamente para la zona de eclipse.

DUDAS

- * cual ha de ser el consumo (pico) del satelite? igual o superior a la potencia generada por las placas?
- ** si es superior: vida del satelite igual a vida de las baterias
- ** si es igual: el sat funciona sin bateria, pero iluminado
- * buscar la potencia generada por células solares end-of-life
- ** si VCC=4.2 como varian las potencias consumidas?
- ** la tension nominal es 4.2V en sol, y 3.7 en eclipse?

== GAIN BUDGET

es mejor ampli+fil+ampli que fil+ampli+ampli para evitar oscilaciones sabiendo la IP3 del NE602, calcular la distorsion generada por dos portadoras SSB

la distorsion maxima permitida serian -12..15dBc ne602 IIP3=-13dBm OIP3=+5dBm NF@45M=5dB VDC>4.5V IDC=2.4mA LINK BUDGET

== BAJADA EN VHF O EN UHF

La superficie del satelite limita la capacidad de recolectar energia. esto establece un compromiso entre potencia del transmisor y tiempo de servicio, es decir, velocidad de descarga de la bateria.

A igual potencia de transmisor, resulta que hacer el downlink en VHF tiene 9DB menos de perdidas que en UHF. Esto queda ligeramente compensado por la menor ganancia de la antena de VHF frente a la de UHF: 8 vs 11dB.

El efecto combinado da como resultado que la potencia recibida en tierra, y conecuentemente, la relacion señal/ruido en VHF es 6dB mayor que en UHF.

O dicho de otro modo, para igual SNR, la potencia del TX puede ser 4 veces mas pequeña en VHF.

Para un picosatelite con capacidad limitada de recoleccion de energia usar VHF permite un transmisor mas pequeño y un tiempo mas largo de transmisión.

Desafortundamente, la operatividad se reduce al complicarse el compensado doppler.

== CONTROL DE GANANCIA

EL satelite pasa de estar a 1500km en el horizonte, a estar a 500km en el zenith. Esto supone un incremento de 9dB del nivel de señal recibida. Para evitar la satura ion de la ultima etapa del transmisor, se ha de compensar la ganancia en algun punto:

- en un circuito AGC en el transponder
- el usuario disminuye de 5W a 500mW manualmente al ver que el nivel de señal recibido aumenta una unidad S.

Por simplicidad, se opta por esta segunda opcion.

== RUIDO ANTENA

tomado del analisis de DIEGO: antena UHF apuntando al cielo, temperatura=15K antena VHF apuntado a la tierra, temperatura=300K

== TERMINAL DE TIERRA DE REFERENCIA

http://baofeng.es/walkie-talkies/baofeng-uv-5r.html (30eur!!)
TRANSMISOR P=4W o 1W
RECEPCION 0.2uV con 12dB SINAD (hay que traducir a NF)
conexion antena-receptor: 1 metro RG58 (hay cosas mejores, solo es un peor caso)
+ 1 conector SMA (0.1dB pérdidas)

== SNR EN FM

Suponemos ruido blanco. En la peor configuración: 1500km, downlink en UHF, modo FM con BW12k5, la SNR es de 24dB.

Reducir la potencia a unos razonables 250mW o 125mW da como resultado SNR de 21 y 18dB respectivamente. Este es el margen que se disponemos para jugar con la dureción de la bateria.

== SNR en SSB

Al usar 4 veces menos ancho de banda la SSB que la FM, la SNR resultante es 6dB superior. Esto permite tener 4 portadoras usando un cuarto de la potencia disponible, rsultando una SNR igual al caso de FM.

== LINK BUDGET

el transponder UHF>VHF investigado inicialmente se descarta. aunque se consigue mejorar el SNR en 10dB por las menores pérdidas de propagación, la dificultad de ajuste manual de la frecuencia de TX por efecto doppler hace descartar esta opción

==

la estación en tierra disponde de un transmisor de 5W y dos antenas YAGI VHF/3EL=8dBi y UHF/9EL=11dBi

la potencia del paso final del transponder es +24dBm/200mW (TBC) el budget se calcula para este nivel de potencia objetivo

la ganancia del transponder es 117dB la ganancia de los dos dipolos del satélite es 2+2=4dB el atenuador tiene un rango de actuación de 20dB

la ganancia del transponder es suficiente para garantizar un SNR suficiente en modo FM cuando el satélite está en el horizonte: 1500km.

pero el operador trabaja constantemente con 5W en todo el rango de distancias (1500..500km). esto supone un incremento de señal de hasta 10dB

un operador descuidado podria activar el transponder con 50W. en la distancia mas cercana, supone un incremento de señal de hasta 20dB

se introduce un circutio AGC y una etapa atenuadora de 0..20dB para ajustar la potencia del transmisor y absorver las variaciones en la potencia de señal de entrada del satelite.

un operador trabajando con potencia reducida, no llegará a activar el circuito de AGC.

el AGC se implementa digitalmente. la CPU lee cada 1segundo (TBC) el nivel de potencia en el ancho de banda definida por el filtro de cristal y ajusta convenientemente un paso atenuador.

POWER BUDGET PICOSATELITE EN POTENCIA ENTRADA	ORBITA	POLAR 1P	2P	10	110CT2016
PERIODO	min	90	90	90	
%Tiempo sol	%	66	66	66	una hora
%Tiempo sombra	%	33	33	33	
AREA CARA	cm2	4.7	4.7	9.84	
eficiencia célula		0.785	0.785	0.785	
	m2	0.00037	0.00037	0.00077	
POTENCIA SOL	W/m2	1000	1000	1000	
POTENCIA PANEL	W	0.369	0.369	2.400	2.4 maaaal
CARAS ILUMINADAS		1.25	2.25	1.5	justificar
Potencia disponible	W	0.461	0.830	3.600	
eficiencia punto trabajo		0.667	0.667	0.667	justificar
Potencia disponible	W	0.307	0.553	2.400	
Iout@MPPT4V2	mΑ	0.073	0.132	0.571	corriente típica salida MPPT
potencia media 1 orbita	W	0.203	0.365	1.584	
energia media	Wh	0.135	0.244	1.056	
	mWh	135	244	1056	
POTENCIA SALIDA					
transmisor	mW	500	500	500	Pant=250mW
receptor y no esenciales	mW	375	375	375	
control esencial	mW	125	125	125	
P modo SATON	mW	1000	1000	1000	
P modo SATOFF	mW	125	125	125	
BATERIA	V	3.7	3.7	3.7	
BATERIA	mAh	570	1140	3000	
	mWh	2109	4218	11100	
eficiencia carga	%	90	90	90	
t carga 0 a 100% SATOFF	h	15.6	17.3	10.5	falta consumo control
t descarga 100 a 0% SATON	h	2.109	4.218	11.1	
100 al 50%	h	1.0545	2.109	5.55	

YAGI 3EL=8dBi : 9EL=11dBi levels refered to output

SNR referido a ruido termico únicamente

													60 —									_
CASE	!	500k5W	15	00k5W	1500	9k500m	50	90k50W		HFUHF			50		'	500	k5W					
path/km		500		1500		1500		500		1500					_		0k5W					
UL/MHz		146		146		146		146		21			40		_		0k500m	 ا				
loss/dB		- 130		- 139		- 139		- 130		- 122			30			500	k50W					1
DL/MHz		436		436		436		436		436			20			HFL				_		-
loss/dB		- 139		- 149		- 149		- 139		- 149			10			N3k		_	//-	\neg		-
STAGE	G/dB	P/dBm	S	dBm	0		—, -	— N12	K5		//			-								
GNDTX		37		37		27		47		37	9	- 70	-10						//-	-		-
GNDANT	8	45	8	45	8	35	8	55	2	39	8	- 76	-20		$ar{}$		\wedge		\vdash	-		-
UL	- 130	-85	- 139	-94	- 139	- 104	- 130	- 75	- 122	-83	7	-82	-30		\		//>	$\setminus //$				
DIPOLE	2	-83	2	-92	2	- 102	2	-73	- 10	-93	6	-88	-40		\		//	~//				
RX	57	- 26	57	-35	57	- 45	57	-16	43	- 50	5	-94	-50		N	//	//_					
AGC	- 10	- 36	0	- 35	0	- 45	- 20	- 36	0	-50	4	- 100	-60		N .							
TX	60	24	60	25	60	15	60	24	60	10	3	- 106			N.		/				(
DIPOLE	2	26	2	27	2	17	2	26	2	12	2	-112	-70		1-	///						
DL	- 139	-113	- 149	- 122	- 149	- 132	- 139	-113	- 149	- 137	1	- 118	-80		K	_///					1	
GNDANT	11	- 102	11	-111	11	-121	11	- 102	11	-126	0	-124	-90			>/ /					1	1
GNDRX													-100			_						
STAGE		P/mW			-110						_											
GNDTX		5012		5012		501		50119		5012			-120									
TX		269		299		30		269		9			-130									
SAT	:	SNR/dB	9	SNR/dB		SNR/dB		SNR/dB	9	SNR/dB	BW/Hz	N/dBm	-140									_
SSB		57		47		37		67		46	3000	- 139	-150									_
FM		50		41		31		60		40	12500	- 133	Ķ	Ę	H	Ä	X	AGC	\succeq	Ë	占	Ę
GROUND	;	SNR/dB	9	SNR/dB		SNR/dB		SNR/dB	9	SNR/dB	BW/Hz	N/dBm	GNDTX	GNDANT		DIPOLE		₹		DIPOLE		GNDANT
SSB		37		28		18		37		13	3000	- 139	•	ั้								ច
FM		31		22		12		31		7	12500	- 133										
JT65		69		60		50		69		45	2	- 171										

GAIN BUDGET REV1 14NOV2016

	G	P	Р	Z 0	V	I	
V>U	dB	dBm	mW	ohm	mVpp	mAp	
ENTRADA		-93.0	0.00	50	0.01	0.00	
preselector	-1.0	-94.0	0.00	50	0.01	0.00	
LNA	18.0	-76.0	0.00	50	0.10	0.00	
mezclador	18.0	-58.0	0.00	1500	4.36	0.00	ne60
adapta	0.0	-58.0	0.00	1500	4.36	0.00	
fil 21.4M 15k	-5.0	-63.0	0.00	1500	2.45	0.00	
adapta	0.0	-63.0	0.00	50	0.45	0.00	
amplificador	18.0	-45.0	0.00	50	3.56	0.04	
amplificador	18.0	-27.0	0.00	1500	155	0.05	
mezclador	18.0	-9.0	0.13	1500	1229	0.41	ne60
amplificador	18.0	9.0	7.94	50	1783	17.8	
amplificador	18.0	27.0	501.19	50	14161	141.6	
antena							

Gtot 120

es mejor ampli+fil+ampli que fil+ampli+ampli para evitar oscilaciones sabiendo la IP3 del NE602, calcular la distorsion generada por dos portadoras SSB la distorsion maxima permitida serian -12..15dBc ne602 IIP3=-13dBm OIP3=+5dBm NF@45M=5dB VDC>4.5V IDC=2.4mA

SPUR I	BUDGET	REV1 14NOV2016
ш	146	

UL 146 IF 70 DL 437 L01 76

01 76 L01/3 25.3333 02 367 L02/3 122.333

	L0	RF	FL01	FRF	FIF	UNBAL	BAL	DOBBAL	
RF IF ISO	0	1	76	146	146	x	x		
2RF	0	2	76	146	292	x	supr	supr	
3RF	0	3	76	146	438	x	×		
	1	-3	76	146	-362	x	x	x	
	1	-2	76	146	-216	x	supr	supr	
L0-RF	1	-1	76	146	-70	х	x	x	deseada
LLO IF ISO	1	Θ	76	146	76	x	supr	supr	
.0+RF	1	1	76	146	222	x	×	x	
	1	2	76	146	368	x	supr	supr	
	1	3	76	146	514	x	x	x	
	2	-3	76	146	-286	x	x	supr	
	2	-2	76	146	-140	x	supr	supr	
	2	-1	76	146	6	x	x	supr	
2L0	2	Θ	76	146	152	x	supr	supr	
	2	1	76	146	298	x	×	supr	
	2	2	76	146	444	x	supr	supr	
	2	3	76	146	590	x	×	supr	
	3	-3	76	146	-210	x	x	×	
	3	-2	76	146	-64	x	supr	supr	
	3	-1	76	146	82	x	×	×	
BLO	3	Θ	76	146	228	x	supr	supr	
	3	1	76	146	374	x	×	×	
	3	2	76	146	520	x	supr	supr	
	3	3	76	146	666	x	×	×	
	0.33	-3	76	146	-412.92				
	0.33	-2	76	146	-266.92				
	0.33	-1	76	146	-120.92				
	0.33	Θ	76	146	25.08				
	0.33	1	76	146	171.08				
	0.33	2	76	146	317.08				
	0.33	3	76	146	463.08				
	0.33	-3	76	146	-412.92				
	0.66	-2	76	146	-241.84				
	0.66	-1	76	146	-95.84				
	0.66	Θ	76	146	50.16				
	0.66	1	76	146	196.16				
	0.66	2	76	146	342.16				
	0.66	3	76	146	488.16				
	L0	IF	FL02	FIF	FRF	UNBAL	BAL	DOBBAL	
RF IF ISO	0	1	25	4	4	x	х		


| The color of the

2 3 25 4 62 3 -3 25 4 63 3 -2 25 4 71 3 -1 25 4 75 3 1 25 4 75 3 1 25 4 75 3 2 25 4 83 3 3 2 25 4 83 3 3 25 4 83 3 3 25 4 87 0.33 -3 25 4 8.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.33 -2 25 4 0.25 0.34 1 25 4 12.25 0.36 -2 25 4 16.25 0.66 -2 25 4 3.5 0.66 0 25 4 16.5 0.66 1 25 4 12.5 0.66 1 25 4 24.5 0.66 3 25 4 24.5 0.66 3 25 4 24.5



MR-FOD PocketQube Deployer


Deployer Door



1/2 dia hole in door for remove-beforelight pin


Antennas can be folded and rub on the inside of the deployer

The PocketQube Standard





1 p 50 mm PocketQube


2 p 50 mm PocketQube





Allowable expansion around the PocketQube for Deployer











= 16606 RECEPTOR-TRANSMISOR 10/marzo/2017

- == ARQUITECTURA SATELITE
- == ARQUITECTURA RECEPTOR-TRANSMISOR
- == DATOS MEZCLADORES
- el mezclador tiene ganancia.

necesita: 200mVpp en LO, 10mVpp max en RF TBC, IF en alta Z

== INTERFACES ELECTRICOS

VCC TENSION DE BATERIA 3..4.2V

RX ENTRADA ANTENA 146M TX SALIDA ANTENA 437M

LEVEL-ASK potencia de señal a la salida del filtro a cristal

NIVEL DE TENSION analÃ3gica ENTRE cero y un voltio

función: activacion del transmisor o detección telecomando

/PTT nivel lógico de activación transmisor. OFF=VCC ON=OV

envio de baliza+telemedidas modulando en CW-00K

/F1 nivel $l\tilde{A}^3$ gico de modo transponder ON=VCC OFF=OV

/F2 nivel lógico de modo baliza ON=VCC OFF=0V

posibles lineas adicionales

/F2 nivel analogico con señal de audio para modular un varicap

(no implementada en esquema)

HIGH POWER nivel lÃ3gico de modo BAJA POTENCIA=OV ALTA POTENCIA=VCC

(no implementada en esquema)


IF salida del detector de FM. es una señal de IF centrada en


9kHz


señal analógica de bajo nivel


- * falta definir conectores
- * * simitar BW en cada una de las lÃneas>
- == MEZCLAS
- == LISTA MATERIALES


ARQUITECTURA SATELITE











TRANSPONDER VHF>UHF
201609
ETAPAS GANANCIA NO MOSTRADAS

INSPIRACIÓN: OSCAR 6,7,8







Figure 14.2-Block diagram: Mode A transponder used on OSCARs 6, 7, and 8.







participantes: EDUARDO, DIEGO starbucks corteingles calle orense

0) preliminares


- la discusi \tilde{A}^3 n es v \tilde{A}_i lida para cualquier tipo de TX/RX (modulos comerciales o homemade)
- el satelite es un transponder, por lo que transmite y recibe simultaneamente
- hay que aislar el receptor del transmisor, para que el TX no sature al RX
- la discusiones sobre antenas pueden ser infinitas, se opta por la sulucion mas sencilla/simple
- el servicio a realizar es de aficionado: se sacrifica "disponibilidad" a cambio de sencillez
- no es inconvenientemente si la antena en un instante pone un nulo hacia la tierra

(seria interesante saber que % del tiempo ocurre esto)


- el satelite no esta estabilizado, gira aleatoriamente 10grados/minuto
- el ajuste de polarizacion se hace a mano por el operador
- 1) acomodacion mecanica de la antena (ver plano)
- se supone como punto de partida una estructura de 1P 5x5x5cm
- crecer a 2P supone un incremento de 3dB de potencia radiada pero 10000\$ menos en el bolsillo
- se descarta colocar la antena fuera del volumen de 5x5x5. motivos:
 - * la estructura 1P esta bien definida por el standard
 - * el standard no define bien las dimensiones del lanzador
 - * en teoria se dispone de 12mm a cada lado libres de obstaculos
 - * la antena podria acomodarse (ir plegada) en esa zona
 - * pero en previsi $\tilde{\mathsf{A}}^{\mathsf{3}}$ n de problemas, se descarta esta solucion
- la antena puede ir plegada/atada/... en un panel o en el interior del sat
- ojo: el proyecto QB50 impide usar dispositivos pirotécnicos (quemar un hilo para desplegar la antena)
- se sacrifica un panel lateral para el soporte de la antena, aunque en la medida de lo posible seria interesante colocar tambien paneles
- * es necesario identificar los posibles paneles a usar y sus dimentsiones mecanicas
- 2) tipos de antena
- * se identifican 5 tipos de antenas (ver figura)
- dos dipolos separados para cada banda (432 y 144)
 - * polarizacion TX y RX a 90 grados
 - * Z proxima a 50R
 - * aislamiento espacial (20dB?)
 - * nos ahorramos el duplexor (menos perdidas en TX y RX)
- un unico dipolo resonante para las dos bandas
 - * Z proxima a 50R
 - * solucion mas sencilla mecanicamente, pero
 - * polarizacion TX y RX a 0 grados
 - * perdemos aislamiento espacial
 - * necesitamos un duplexor
- un unico monopolo para las dos bandas
 - * alta Z
 - * solucion mas sencilla mecanicamente, pero
 - * polarizacion TX y RX a 0 grados
 - * perdemos aislamiento espacial


- * necesitamos un duplexor
- * necesitamos una red de adaptación compleja
- dos monopolos separados para las dos bandas
 - * alta Z
 - * polarizacion TX y RX a 90 grados
 - * aislamiento espacial
 - * no necesitamos un duplexor
 - * necesitamos una red de adaptacion compleja
- antena acortada electricamente
 - <faltan pros/contras>
- 3) diagramas de radiacion
- * buscar/calcular/evaluar los diagramas de radiación en cada una de las soluciones
- * usar CST para evaluar el efecto del chasis del satelite en la Z y directividad de la antena
- * ojo: CST arrastra numero de serie dentro de los ficheros, no subir a GITHUB!, solo subir pantallazos
- * evaluar el monopolo en laboratorio puede ser dificil, al estar mal definida la contraantena.
- es mejor evaluar de forma pr \tilde{A}_i ctica, colocando el TX y un RX alejados e ir ajustando la antena...
- 4) red de adpaptacion, duplexores y filtrado señales fuera de banda
- si se usa un dipolo, es necesario un circuito bal-un (choque sobre coax?) ver con CST el efecto de no usar balun....
- si se usa un monopolo, se necesita BALUN? chequearlo con CST
- si se usa un monopolo, es necesario una red de adpatacion (banda estrecha)
- se plantean diversas soluciones para el duplexor TX/RX (ver imagenes)
- con la carta de smith salen unos valores preliminares, pero se sospecha que hay intereaccion entre ambas ramas
- el transmisor tiene que ir equipado con un filtro pasobajos que elimine segundo y tercer armonico: 432*2 y 432*3.
- el receptor tiene que ir equiado con
 - * un filtro pasobajos que atenue la señal del transmisor de 432
- * un filtro pasoaltos que atenue señales potentes de transmisores de FM (88..108MHz)
- * otras señales serán imposibles de filtrar (por ejemplo, señales de centrales de taxi, transmisores de buscapersonas, etc..)
 - estas señales pueden saturar tambien el LNA
- filtros muy complejos
 - * en RX empeoran el NF (las perdidas de insercion son directamente NF)
 - * en TX perdemos potencia salida
- es necesario reelaborar el calculo de la figura de ruido para cuantificar como estas perdidas impactan en el balance SNR del enlace
- 5) materiales para la antena
- cinta métrica cortada a medida
- se buscarÃ; un material cilÃndrico para hacer una antena tipo "coche juguete teledirigido"
- la antena se fija <pensar, desarrollar>
- * al chasis con una pieza plastico impresa en 3D atornillada entre dos PCBs interiores
 - * a las barillas roscadas pasantes de la estrucutura del satelite

DETALLE ACOMODACION MECÁNICA ANTENAS





DETALLE RED DUPLEXORA ANTENA BIBANDA






					RL0AD	50				RLOAD	12.5				RLOAD	27		
VCC	VPP	VRMS	mADC	P/dBm	Δ/dB	P/mW	B0-1	B0-2	mADC	P/dBm	P/mW	B0-1	B0-2	mADC	P/dBm	P/mW	B0-1	B0-2
VCC						P50	P50-1	P50-2			P12	P12-1	P12-2			P27	P27-1	P27-2
4.2	8.4	2.97	84	22.5	1.1	176	140	111	336	28.5	705	560	445	156	25.1	327	259	206
4.1	8.2	2.90	82	22.3	0.9	168	133	106	328	28.3	672	534	424	152	24.9	311	247	196
4	8	2.83	80	22.0	0.7	160	127	101	320	28.1	640	508	404	148	24.7	296	235	187
3.9	7.8	2.76	78	21.8	0.5	152	121	96	312	27.8	608	483	384	144	24.5	282	224	178
3.8	7.6	2.69	76	21.6	0.2	144	115	91	304	27.6	577	459	364	141	24.3	267	212	169
3.7	7.4	2.62	74	21.4	0.0	137	109	86	296	27.4	547	435	345	137	24.0	253	201	160
3.6	7.2	2.55	72	21.1	-0.2	130	103	82	288	27.1	518	412	327	133	23.8	240	191	151
3.5	7	2.47	70	20.9	-0.5	122	97	77	280	26.9	490	389	309	130	23.6	227	180	143
3.4	6.8	2.40	68	20.6	-0.7	116	92	73	272	26.6	462	367	292	126	23.3	214	170	135
3.3	6.6	2.33	66	20.4	-1.0	109	86	69	264	26.4	435	346	275	122	23.0	202	160	127
3.2	6.4	2.26	64	20.1	-1.3	102	81	65	256	26.1	409	325	258	119	22.8	190	151	120
3.1	6.2	2.19	62	19.8	-1.5	96	76	61	248	25.8	384	305	242	115	22.5	178	141	112
3	6	2.12	60	19.5	-1.8	90	71	57	240	25.6	360	286	227	111	22.2	167	132	105





166.13 RESISTENCIA OPTIMA DE CARGA DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA EN CLASE A VCC=5-24V

VCC	VPP	VRMS	RLOAD	Arms	mADC	P/dBm	P/mW	PDC	RTERM	ΔΤΕΜΡ	
VCC								mW	K/W	DEGC	
5	10	3.54	50	0.071	100	24.0	250	250	20	5	
9	18	6.36	50	0.127	180	29.1	810	810	20	16	
12	24	8.48	50	0.170	240	31.6	1440	1440	20	29	PUESTA EN MARCHA
13.7	27.4	9.69	50	0.194	274	32.7	1876	1877	20	38	
19	38	13.43	50	0.269	380	35.6	3609	3611	20	72	FACIL
24	48	16.97	50	0.339	480	37.6	5758	5762	20	115	
5	10	3.54	12.5	0.283	400	30.0	1000	1000	20	20	
9	18	6.36	12.5	0.509	720	35.1	3239	3241	20	65	
12	24	8.48	12.5	0.679	960	37.6	5758	5762	20	115	
13.7	27.4	9.69	12.5	0.775	1096	38.8	7505	7510	20	150	CAPACIDAD REFRIGERACION Y GANANCIA??
19	38	13.43	12.5	1.075	1520	41.6	14436	14444	20	289	
24	48	16.97	12.5	1.357	1920	43.6	23033	23047	20	461	



minutas reunion 5nov2016

como no tome notas, seguramente se me han escapado cosas, complementad lo que creais oportuno

ASISTENTES
Felix, Dani, Nacho, Diego, Eduardo
SE DISCULPA
Raul

PROYECTO

- aprovechando los puentes de diciembre, se propone hacer una segunda reunion para operar algun pase de interés. lugar sanchinarro

MODELO FUNCIONAL

- los modulos dotji se utilizar $\tilde{A}_{\,\hat{i}}\,n$ para el desarrollo y afinado de la funcionalidad
- no se dispone de power budget (consumos) con estos modulos
- no se tiene claro si estos módulos pueden volar
- como plan B/C se puede evaluar un chip transceptor de modos digitales ADF7021 SX1278 ...
- ure guadarrama ofrece alojamiento para ensayos de campo
- un microcontrolador adicional programar $\tilde{A}_{\,\hat{i}}$ los transceptores para operar en modo nominal

SOFTWARE VUELO

- Felix tiene portado el codigo a C
- flashrom ocupada al 33% (con que funcionalidad??)
- Baliza funcionando

CONTROL TERMICO

- pendiente inicio trabajos
- se ha localizado voluntaria

ESTRUCTURA

- pendiente inicio trabajos diseño mecanico
- NO se ha localizado voluntario
- datos mecanicos no estan identificados
- voluntario identificado para analisis vibración con elementos finitos

CONTROL ORBITA

- pendiente inicio trabajos
- se ha localizado voluntario
- dani comenta que el giro es tipo peonza, aleatorio, 10grados/segundo
- obtencion parÃ; metros orbitales (keps)

Diego pregunta en UPM

Felix pregunta en AMSAT-EA

TRANSPONDER

- se presenta propuesta de arquitectura
- faltan datos para definir transistor y potencia en el paso final

- por simplicidad la baliza y el transponder comparten circuiteria
- por ignorancia, paso final en clase A en lugar de clase B o C
- [EDUARDO] trabaja en distribucion de ganancias y filtros

TELECOMANDO TELEMETRIA CONTROL ACCESO

- se propine activar el TX por squelch
- la activación por tono CTSS se paraliza para evitar tener que implementar un demodulador de FM y un detector basado en FFT
- para enviar telecomandos se propone usar OOK, es decir, activar el PTT o no cada segundo para enviar una secuencia de bits
- falta idear software captura trama
- la secuencia de bits se puede generar con un pic en tierra manejando el ptt del walki
- el satelite responde en CW con un paquete de telemetria de respuesta

ANTENA

- DIEGO es un nuevo componente del grupo, bienvenido
- [DIEGO] amablemente se ofrece a idear un sistema de antenas y su acomodacion en el satelite

dipolo UHF y dipolo VHF a 90grados

monopolo bibanda

dipolo corto para VHF

otras..

sistema de plegado y desplegado en 1P 2P..

duplexor

interfaz con transponder

etc...

- no se tiene constancia de antenas de VHF en picosatelites
- [FELIX] consultarar al servicio de lanzamiento facilidades existentes para el plegado de la antena dentro del mecanismo lanzador

SOFTWARE MODELADO MISION/SISTEMA

- no se tiene constancia de un transponder en un picosatelite
- se desea maximizar la disponibilidad del satelite
- la prioridad la tiene el modo FM
- se plantea la posibilidad de dos potencias del transmisor baja usando la energia de paneles solo. modo SSB (25mW?)

alta usando energia de bateria: modo FM (250mW?)

los niveles son orientativos, se han de definir con este software

- ENTORNO

segun el uso fin de semana, noche/dia

la zona del mundo que se sobrevuela

ciclado de las baterias

estado paneles

numero de baterias

politica de acceso (por nivel, por tono, 100% tranmitiendo,...)

presencia de interferencias aleatorias

apagado en zona de eclipse

perdida total de bateria en el año 4

perdida de la cpu en el año 2

perdida del 10% paneles cada año...

perdida de capacidad bateria

la CPU controla la carga en el acumulador

selecciona el nivel de potencia dinamicamente

- la carga instantanea/media disponible no es conocida con precision,
- se propone desarrollar un software que permita simular diferentes configuraciones de hardware y software

para ver la vida y la disponibilidad

- hay un log en linea que permite identificar el indicativo (pais) donde hay

estaciones

- se puede usar keps de 50\$sat para predecir pases durante una semana/mes/año..
- [DANI FELIX] abordan este trabajo
- con que lenguaje? matlab php c?

CPU

- consumo 6mA a 2MHz
- nacho y raul trabajan en esta unidad?

MPPT

_

BATERIAS

- es importante no hacer descargas profundas de bateria para no acortar su vida - [DANI] piensa en un sistema de instrumentacion para analizar el comportamiento de las baterias kodak tras muchos ciclos de operacion

PLACAS SOLARES

-