# ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PROCESSADORES- PCS3732 1° QUADRIMESTRE/2021



**Aula 11** 29 de Julho de 2021

#### **GRUPO 10**

NUSP: 10773096

NUSP: 10336852

NUSP: 8572921


Arthur Pires da Fonseca Bruno José Móvio Iago Soriano Roque Monteiro

# Sumário


Chaveamento de processos	3
Apêndice	6
script.c	6
startup.s	6
irgld.ld	12

# Chaveamento de processos


Abaixo temos um print dos vários "123456789" sendo impressos pela tarefa 1, seguidos do "#" da interrupção, e os "abcdegfhi" da tarefa B. Notamos que, como era esperado, os processos retomam onde estavam depois de terem sido interrompidos.



Primeiro processo interrompido em "a", ou seja, logo antes de printar "b"



Novo processo interrompido em "8", ou seja, logo antes de printar "9", em seguida retorna para a letra "b", continuando o processo anterior



Novo processo interrompido em "a", ou seja, logo antes de printar "b", em seguida retorna para o número "9", continuando o processo anterior

Para rodar o código, fazemos

eabi-gcc script.c -o script.o && eabi-as startup.s -o startup.o && eabi-ld -T irqld.ld startup.o script.o -o irq.elf && eabi-bin irq.elf irq.bin && qemu irq.bin

E, em seguida, em outro terminal,

eabi-qemu -se irq.elf

# **Apêndice**

### script.c

```
volatile unsigned int * const UART0DR = (unsigned int *)0x101f1000;
void print_uart0(const char *s) {
  while(*s != '\0') { /* Loop until end of string */
               *UART0DR = (unsigned int)(*s); /* Transmit char */
       s++; /* Next char */
       }
}
void print_interrupcao()
  print_uart0("#");
void print_loop()
  print_uart0(" ");
void print_task_a()
  print_uart0("123456789");
void print_task_b()
  print_uart0("abcdefghi");
```

## startup.s

```
.global _start
.text

_start:

b _Reset @posição 0x00 - Reset

ldr pc, _undefined_instruction @posição 0x04 - Intrução não-definida

ldr pc, _software_interrupt @posição 0x08 - Interrupção de Software

ldr pc, _prefetch_abort @posição 0x0C - Prefetch Abort
```

```
ldr pc, _data_abort @posição 0x10 - Data Abort
  ldr pc, _not_used @posição 0x14 - Não utilizado
  ldr pc, _irq @posição 0x18 - Interrupção (IRQ)
  ldr pc, _fiq @posição 0x1C - Interrupção(FIQ)
_undefined_instruction: .word undefined_instruction
_software_interrupt: .word software_interrupt
_prefetch_abort: .word prefetch_abort
_data_abort: .word data_abort
_not_used: .word not_used
_irq: .word irq
_fiq: .word fiq
INTPND: .word 0x10140000 @Interrupt status register
INTSEL: .word 0x1014000C @interrupt select register( 0 = irq, 1 = fiq)
INTEN: .word 0x10140010 @interrupt enable register
TIMER0L: .word 0x101E2000 @Timer 0 load register
TIMEROV: .word 0x101E2004 @Timer 0 value registers
TIMEROC: .word 0x101E2008 @timer 0 control register
TIMER0X: .word 0x101E200c @timer 0 interrupt clear register
_Reset:
  MRS r0, cpsr
                                  @ salvando o modo corrente em R0
  MSR cpsr_ctl, #0b11010010
                                @ alterando para modo interrupt
  LDR sp, =timer_stack_top
                              @ a pilha de interrupções de tempo é setada
  MSR cpsr, r0
                                  @ retorna para o modo anterior
  adr r0, linhaB
                                  @ endereco base do b
  add r0, r0, #52
                                  @ soma o que ja esta alocado
  Idr r1, =task
  stmfa r0!, {r1}
                                  @ pc do b
  ldr r1, =stack_top_b
  stmfa r0!, {r1}
                                  @ sp do b
  Idr r1, =0x0
  stmfa r0!, {r1}
                                  @ Ir do b
  ldr r1, =0xd3
  stmfa r0!, {r1}
                                  @ cpsr do b
  LDR sp, =stack_top_a
  bl main
```

```
b.
undefined instruction:
  b.
software interrupt:
  b do_software_interrupt @vai para o handler de interrupções de software
prefetch abort:
       b.
data_abort:
       b.
not_used:
       b.
irq:
  b do_irq_interrupt @vai para o handler de interrupções IRQ
fiq:
  b.
do_software_interrupt: @Rotina de Interrupçãode software
  add r1, r2, r3 @r1 = r2 + r3
  mov pc, r14 @volta p/ o endereço armazenado em r14
do irg interrupt:
                    @ Rotina de interrupções IRQ
  STMFD sp!, {r12}
                           @ r0 guarda o endereco onde ficarao os valores
dos registradores
  STMFD sp!, \{r10, r11\} @ r1 = aux, r2 = aux
  mrs r12, cpsr
                           @ guarda o cpsr temporariamente
  orr r12, #0xc0
                           @ setar bits I = 1 e F = 1 (disable interrupt)
                           @ cpsr nao deixa ter interrupcoes
  msr cpsr_c, r12
  Idr r12, which_proc @ pega qual o proc atual
  adr r11, which_proc @ ponteiro para o proc atual
  cmp r12, #0xa
                    @ ve se e o proc a
  beg chaveia b
                    @ chaveia para o b
  cmp r12, #0xb
                    @ ve se e o proc a
  beq chaveia_a
                    @ chaveia para o b
deu_pau:
```

```
b deu_pau
                     @ isso nao existe
chaveia_b:
  ldr r12, =0xb
                     @ poe b no lugar
  str r12, [r11]
                    @ guarda na posicao da label which_proc
  Idmfd sp!, {r10, r11} @ recupera r1 e r2 (abrir espaco)
  Idr r12, =linhaB
                     @ endereco de onde pegar os registradores de antes
  stmfd sp!, {r12}
                     @ poe na pilha o endereco de onde vai pegar os
registradores velhos
  stmfd sp!, {r10, r11} @ poe r1 e r2 de novo na pilha
  Idr r12, =linhaA
                    @ endereco pra salvar os registradores atuais
  b chaveando
                     @ escolheu os enderecos do chaveamento
chaveia a:
  ldr r12, =0xa
                     @ poe b no lugar
  str r12, [r11]
                    @ guarda na posicao da label which_proc
  Idmfd sp!, {r10, r11} @ recupera r1 e r2 (abrir espaco)
  ldr r12, =linhaA
                     @ endereco de onde pegar os registradores de antes
  stmfd sp!, {r12}
                     @ poe na pilha o endereco de onde vai pegar os
registradores velhos
  stmfd sp!, {r10, r11} @ poe r1 e r2 de novo na pilha
  ldr r12, =linhaB
                     @ endereco pra salvar os registradores atuais
  b chaveando
                    @ escolheu os enderecos do chaveamento
chaveando:
  Idmfd sp!, {r10, r11}
                                  @ recupera r1 e r2 originais
  stmfa r12!, {r0-r11}
                                  @ guarda em linhaA ou linhaB todos os
registradores de proposito geral
  Idmfd sp!, {r9}
                                  @ pega o topo da pilha (linhaA ou linhaB)
                                  @ pega o valor de r12, que agora esta no
  Idmfd sp!, {r1}
topo da pilha
  stmfa r12!, {r1}
                           @ guarda o valor original de r12 em linhaA ou
linhaB
  sub r0, lr, #4
                                  @ pega o pc certo
```

```
stmfa r12!, {r0}
                          @ guarda o pc
  mrs r1, cpsr
                                 @ salvando o modo corrente em R1
  msr cpsr ctl, #0b11010011
                                 @ alterando para modo 13 (supervisor) =>
sp atual e o sp certo
  stmfa r12!, {sp}
                          @ guarda o sp correcto
  mov r2, lr
                          @ salva lr
  sub Ir, Ir, #4
                                 @ tira 4 para acertar o lr
  stmfa r12!, {Ir}
                          @ guarda o Ir
  mov Ir, r2
                          @ recupera Ir
  mrs r2, cpsr
                                 @ guarda o cpsr temporariamente
  @orr r2, r2, #0xc0
                                 @ setar bits I = 0 e F = 0 (enable interrupt)
  stmfa r12!, {r2}
                          @ guarda o cpsr em linhaA
  msr cpsr_c, r1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ volta para o
modo anterior (interrupcao)
  LDR r0, INTPND
                                 @Carrega o registrador de status de
interrupção
  LDR r0, [r0]
  TST r0, #0x0010
                          @verifica se é uma interupção de timer
  BLNE handler_timer
                                 @vai para o rotina de tratamento da
interupção de timer
  add r9, r9, #68
                                        @ soma o espaco alocado
  Idmfa r9!, {r0}
                                        @ recupera cpsr atraves de r0
  msr spsr, r0
                                        @ guarda o proximo cpsr pro ^ ter
efeito
  msr cpsr_c, r0
                                        @@@@@@@@ volta pra o
modo anterior
  Idmfa r9!, {sp, Ir}
                                        @ recupera sp e lr
  @msr cpsr_c, r2
                                        @ volta para o modo guardado
anteriormente em r2
  Idmfa r9!, {r0-r12, pc}^
                                 @ pega o valor de todos os outros regs
handler_timer:
```

```
LDR r0, TIMER0X
  MOV r1, #0x0
  STR r1, [r0] @Escreve no registrador TIMER0X para limpar o pedido de
interrupção
  stmfd sp!, {Ir}
                           @ salva o lr na pilha
  BL print_interrupcao
  Idmfd sp!, {Ir}
                           @ recupera o Ir
  mov pc, Ir @retorna
timer_init:
  LDR r0, INTEN
  LDR r1,=0x10 @bit 4 for timer 0 interrupt enable
  STR r1,[r0]
  LDR r0, TIMER0C
  LDR r1, [r0]
  MOV r1, #0xA0 @enable timer module
  STR r1, [r0]
  LDR r0, TIMER0V
  MOV r1, #0xff @setting timer value
  STR r1,[r0]
  mrs r0, cpsr
  bic r0,r0,#0x80
  msr cpsr_c,r0 @enabling interrupts in the cpsr
  mov pc, lr
which_proc:
  .word 0xa
                    @ Diz qual processo esta rodando agora
main:
  bl timer_init
                    @ initialize interrupts and timer 0
task:
  ldr r0, which_proc @ pega qual o proc atual
  cmp r0, #0xa @ ve se e o proc a
  bleq print_task_a @ chama a task a
  beq task
                @ continua o loop
  cmp r0, #0xb
                    @ ve se e o proc b
  bleq print_task_b @ chama a task b
```

```
b task

aux:
    .space 4 @ espaco para registrador temporario

linhaA:
    .space 68 @ 68 bytes para o proc a
linhaB:
    .space 68 @ 68 bytes para o proc b
```

# irqld.ld