8051 多功能加法器

電機甲 2A 1070557 古心妤

簽署本報告所有內容為本人親自撰寫,並無抄襲有違學術倫理之行為,所有文責自負。

姓名: 古心好 (請打字輸入,以示負責)

一、專題目的(200字以上)

此次專題的目的為將這一學期所學,學以致用並應用 Magawin 上,驗收這一學期所學,我們學過如何取得按鍵碼、如何做 LED 輸出顯示以及 Delay 副程式的撰寫……而這是上半部分,下半部分則開始進入較難的時鐘信號、以及中斷服務程式、串列通訊…等等,雖然在正課上有學過,實驗課也有用過,但若並非自己實際去逐一撰寫的話,很難去理解其實際的運作方式,因此期末專題的設計幾乎都與中斷服務程式有所相關。

在這次的多功能加法器上,最難的地方就是你要隨著現在 Megawin 所處的模式去開啟以及初始化特定的 Timer,因此對於 Timer 相關的各種設定都必須相當了解才行,也要避免同時啟動到不需要的 Timer,這是這次專題的最大難處,而加法器的製作原理其實就和當初期中次系統專題的邏輯相像,只是扣除了小數的運算,因此加法器的部分難度並不會比期中次系統專題來得高,但必須將輸入法改為滾輪數字輸入,並加上串列通訊之功能才行。

二、詳細設計原理、記憶體定義、與完整流程圖(相關內容必須與下一節之完整程式相契合)

詳細設計原理:

我的加法是用 packed 的寫法去寫的,會選擇用這個寫法一部分的原因是想嘗試,另一部分的原因則是因為在相加後,當我要把 16 進制轉成 10 進制時,有現成的 DAA 可以使用,不會像當初減法器一樣,存一個數字卻用了 2byte 的空間,相較起來也比較省空間,但邏輯上的撰寫會需要格外的小心,因為程式撰寫上會不斷地使用到 SWAPA 或是 ANL,且需要從最高位開始做左移,需要不斷檢查是否有錯,避免產生旋轉錯誤。

若輸入1234,我的記憶體會是這樣儲存(紅字為記憶體初始化的部分):

First_num	57h	58h
	00	01
	00	12
	<mark>0</mark> 1	23
	12	34

[↔] 每按下一次 Enter,就會呼叫 Save_num 進行儲存,藉由 SWAP 和 AND 產生數字左移效果

若為 1234+5678(紅字為記憶體初始化的部分):

First_num	57h	58h
rnst_num	12	34
Sec_num	59h	5Ah
	56	78
Answer	5Bh	5Ch
(第 1 次相加 ADD)	00	ВС
DAA	00	12
Answer	(0)	12
(第 2 次相加 ADDC)	69	12
DAA	69	12

→ 此表為加法運算過程

這樣即完成加法運算。

這次有許多的 Timer 要使用,因此必須要弄清楚,其中各 Timer 的功用如下:

	模式	功用
Timer 0	Wave	顯示自己的學號頻率(755)方波信號
	Meas	顯示 1s 亮 1s 暗的方波信號
Timer 1	串列通訊	設定 baud rate = 4800,SOMD = 1
External Interrupt 1	Meas	負責數測量到的學號頻率為多少
Serial 串列通訊		檢查為 TI 觸發或是 RI,藉由 SBUF 傳送或接收

→ 此表為各個 Timer 功用闡述

副程式 Bcd_daa、Bcd2display、Hex2bcd 主要是輔助學號頻率測量,在 Timer0 不斷閃爍時,從 P3.5 接收到的訊號有一個 low \rightarrow high 的 pass 會啟動 External Interrupt 1,而當該訊號有一個 high \rightarrow low 的 pass 將 16 進制數值轉換成 10 進制後,直接呼叫 Bcd2display 做顯示輸出,即完成學號頻率測量。

記憶體定義:


;-----

; [Define] pseudo name

//用來自定義新的名稱或位置去存取,紀錄其他東西


EQU 0E8h //定義 port4 為位置 0E8h port4 shift7LED **EQU** 0FEh //目的使七字節每次只有一個點亮 dispBuf **EQU** 40h //最左 LED 為 40h,往右為 41h、42h、43h keyBuf1 **EQU** 44h //存取按鍵 0~7的輸入,若有輸入顯示 0 keyBuf2 **EQU** 45h //存取按鍵 8~F的輸入,若有輸入顯示 0 keyCode **EQU** 46h //用來存取按鍵碼 keyCheck **EQU** 47h //檢查是否和 keyCode 一樣,有無取到跳躍信號 debCounter **EQU** 48h //用來檢查是否過了跳躍信號 debTimes **EQU** 60 //用來延遲時間 t0Buf //用來存取 t0Count,執行 DJNZ 造成 Delay **EQU** 49h t0Count **EQU** 40 //40*0.025sec=1sec,使 Timer0 產生 1s byteBCD0 **EQU** 4Dh //存取要轉換後之數值的個位.十位十進制) byteBCD1 EQU 4Eh //存取要轉換後之數值的百位.千位(十進制) byteBCD2 **EQU** 4Fh //存取要轉換後之數值的萬位十萬位(十進制) byteHex1 **EQU** 50h //存取要轉換之數值的最高兩位(十六進制) byteHex0 **EQU** 51h //存取要轉換之數值的最低兩位(十六進制) byteTime **EQU** //控制 Timer0 時間,1 時為傳送頻率,40 為接收 52h byteTH0 **EQU** 53h //在 Wave 和 Meas 模式下 THO 不同 byteTL0 **EQU** //在 Wave 和 Meas 模式下 TL0 不同 54h //用來存不同模式時 TH0.TL0 該給多少 BIT P1.5 //表示現在是否為 Wave 模式(傳送自己學號頻率) bitwaveGen BIT P1.0 //用來產生 1s 亮 1s 暗,或是亮自己的學號頻率 bitTimingGate byteDigit **EQU** 55h //用來數現在滾輪數字按到多少 byteTemp **EQU** 56h //在 DisplayDigit 中協助做 P1.1~P1.4 顯示 **EQU** 57h //57h~58h 用來存輸入的第一個數值 First_num **EQU** 59h //59h~5Ah 用來存輸入的第二個數值 Sec_num Answer **EQU** 5Bh //5Bh~5Ch 用來存相加之值 Save_whom **EQU** 5Dh //用來記住現在該存取數值 1 還是數值 2 Clear **EQU** 5Eh //判斷是否要執行 clear

完整流程圖:




▲Declare 流程圖

▲Main 流程圖



▲INT1_ISR 流程圖 ▲INT0_ISR 流程圖


▲Hex2bcd 流程圖




▲Bcd_daa 流程圖


▲Bcd2diaplay 流程圖


▲Getkeyvode 流程圖




▲DelaykeyDebounce 流程圖







【Subroutine】 Displaykeypattern:



 \triangle Displaykey pattern

Start PUSH A B ← #10 DIV AB byteBCD1 ← A byteBCD0 ← B POP A RET

▲Covdecimal 流程圖



▲LED_table 資料庫

三、完整程式(指令必須有詳細清楚的註解,並能與前一節之流程圖相呼應)

;					
; [Define] pseudo name					
//用來自定義新的名稱或位置去存取,紀錄其他東西					
;					
port4	EQU	0E8h	//定義 port4 為位置 0E8h		
shift7LED	EQU	0FEh	//目的使七字節每次只有一個點亮		
dispBuf	EQU	40h	//最左 LED 為 40h,往右為 41h、42h、43h		
keyBuf1	EQU	44h	//存取按鍵 0~7的輸入,若有輸入顯示 0		
keyBuf2	EQU	45h	//存取按鍵 8~F的輸入,若有輸入顯示 0		
keyCode	EQU	46h	//用來存取按鍵碼		
keyCheck	EQU	47h	//檢查是否和 keyCode 一樣,有無取到跳躍信號		
debCounter	EQU	48h	//用來檢查是否過了跳躍信號		
debTimes	EQU	60	//用來延遲時間		
t0Buf	EQU	49h	//用來存取 t0Count,執行 DJNZ 造成 Delay		
t0Count	EQU	40	//40*0.025sec=1sec,使 Timer0 產生 1s		
byteBCD0	EQU	4Dh	//存取要轉換後之數值的個位.十位十進制)		
byteBCD1	EQU	4Eh	//存取要轉換後之數值的百位.千位(十進制)		
byteBCD2	EQU	4Fh	//存取要轉換後之數值的萬位十萬位 (十進制)		
byteHex1	EQU	50h	//存取要轉換之數值的最高兩位(十六進制)		
byteHex0	EQU	51h	//存取要轉換之數值的最低兩位(十六進制)		
byteTime	EQU	52h	//控制 Timer0 時間,1 時為傳送頻率,40 為接收		
byteTH0	EQU	53h	//在 Wave 和 Meas 模式下 THO 不同		
byteTL0	EQU	54h	//在 Wave 和 Meas 模式下 TLO 不同		
			//用來存不同模式時 THO.TLO 該給多少		
bitwaveGen	BIT	P1.5	//表示現在是否為 Wave 模式 (傳送自己學號頻率)		
bitTimingGate	BIT	P1.0	//用來產生 1s 亮 1s 暗,或是亮自己的學號頻率		
byteDigit	EQU	55h	//用來數現在滾輪數字按到多少		
byteTemp	EQU	56h	//在 DisplayDigit 中協助做 P1.1~P1.4 顯示		
First_num	EQU	57h	//57h~58h 用來存輸入的第一個數值		
Sec_num	EQU	59h	//59h~5Ah 用來存輸入的第二個數值		
Answer	EQU	5Bh	//5Bh~5Ch 用來存相加之值		
Save_whom	EQU	5Dh	//用來記住現在該存取數值1還是數值2		
Clear	EQU	5Eh	//判斷是否要執行 clear		

▲Table 1 此為記憶體定義。

```
ORG 0000h
                            //從位置 0000h 開始
                               //跳至標籤 Start 繼續
         LJMP start
         ORG 000bh
                               //從位置 000Bh 開始
         LJMP TO isr
                               //跳至標籤 T0 isr 繼續
         ORG 0013h
                               //從位置 0013h 開始
         LJMP int1 isr
                               //跳至標籤 Intl isr 繼續
                               //從位置 0023h 開始
         ORG 0023h
                               //跳至標籤 Serial ISR 繼續
         LJMP Serial ISR
Start:
         SETB P3.0
                               //將 P3.0 設為 Input Mode
         SETB P3.3
                               //將 P3.3 設為 Input Mode
                               //將 P3.5 設為 Input Mode
         SETB P3.5
         SETB bitwaveGen
                               //關閉 P1.5 的燈
```

▲Table 2 此為 Main 前的宣告。

```
; [Main] program
//主程式,包含許多數值的初始化以及各個副程式呼叫運行
        MOV A, #0ffh
                          //將 A 初始化為 0FFh
                          //將 P1 初始化為 OFFh (無亮燈)
        MOV P1,#0FFh
                          //將 P2 初始化為 OFFh (無輸入)
        MOV P2, A
        MOV P3, A
                          //將 P3 初始化為 OFFh (無輸入)
        MOV keyBuf1, #0ffh //將 keyBuf1(暫存 P2)初始化為 0FFh
        MOV keyBuf2, #0ffh //將 keyBuf2(暫存 P3)初始化為 0FFh
        MOV keyCode, #0ffh //初始化 keyCode 為 0FFh
        MOV keyCheck, #0ffh //初始化 keyCheck 為 0FFh
        MOV debCounter, #0 //初始化 debCounter 為 0FFh
                           //(檢查跳躍信號)
        MOV dispBuf, #10
                          //給 dispBuf 為偏移量 10 (無字型)
        MOV dispBuf+1, #10 //給 dispBuf+1 為偏移量 10 (無字型)
        MOV dispBuf+2, #10 //給 dispBuf+2 為偏移量 10 (無字型)
        MOV dispBuf+3, #0
                          //給 dispBuf+3 為偏移量 0 (字型 0)
```

▲Table 3 此為主程式 Main(上半)。

```
//呼叫副程式 ClearLED 清空 Buffer
        ACALL ClearLED
                          //呼叫副程式 ResetAll 初始化其他數值
        ACALL ResetAll
        MOV byteDigit,#0 //初始化byteDigit為0
        MOV DPTR, #Led table//將 DPTR 設為 LED table
        MOV RO, #dispBuf //初始化 RO 記住 dispBuf 的地址(最左 LED)
reset:
        MOV A, #shift7LED //初始化 A 為 ShiftLED
        MOV port4, A
                         //控制 port4 只亮一個 LED
loop:
        ACALL Covled //呼叫 Covled 輸出字型
                         //跳至標籤 Going 繼續
        SJMP Going
Clearing: ACALL ClearLED //若 Clear=1 會跳至這行
                         //取得按鍵碼
        ACALL Getkeycode
Going:
        ACALL Delaykeydebounce//確認取的值是否為跳躍信號
                          //若否,則該按鍵之功能為何?
        ACALL DisplayDigit //將 ByteDigit 轉為燈號 P1.1~P1.4 顯示
                         //將 Clear 值給 R4
        MOV R4, Clear
        CJNE R4,#0, Clearing//若Clear=0,表非按CLR鍵,不用清除
        INC RO
                          //換處理下一個 LED
                         //換亮下一個 LED
        RL A
        JB ACC.4, loop //因 LED 只有四個,若 ACC.4=1 繼續執行
        SJMP reset
                          //若 ACC. 4=0, 要重置
```

▲Table 4 此為主程式 Main(下半)。

```
; [Subroutine] INT1 ISR
//外部中斷1用量測方波頻率
//當 0→1 時啟動,1→0 時停止計數
//之後再將得到之 16 進制數值做轉換得到 10 進制的方波頻率
INT1 ISR:
                            //進入副程式前先 PUSH A
        PUSH 0e0h
        MOV byteHex0, TL1 //將得到之 TL1 給 byteHex0 做存取
        MOV byteHex1, TH1
                           //將得到之 TH1 給 byteHex1 做存取
                           //呼叫 hex2bcd 將 16 進制數值轉 10 進制
        ACALL hex2bcd
                           //將得到之 10 進制數值做輸出顯示
        ACALL bcd2display
        MOV TL1, #0
                            //重置 TL1 為 0
        MOV TH1, #0
                            //重置 TH1 為 0
        POP 0e0h
                            //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
        RETI
                            //返回
```

▲Table 5 此為副程式 INT1_ISR。

```
; [Subroutine] TO isr
//用來產牛特定的方波頻率
//當是 Meas 模式時,產生 1s 亮 1s 暗的方波頻率
//當是 Wave 模式時,產生自己的學號方波頻率
T0 isr:
        PUSH OEOh
                           //進入副程式前先 PUSH A
                           //停止 Timer0 運作
        CLR TR0
                          //將 byteTHO 之值給 THO
        MOV TH0, byteTH0
        MOV TLO, byteTLO //將 byteTLO 之值給 TLO
                          //啟動 Timer0
        SETB TRO
        DJNZ t0Buf, t0isr exit //若 T0Buf!=0,表尚未執行完,離開
        MOV t0Buf, byteTime //若=0,重置t0Buf為byteTime
        //將 Signal 顯示做 CPL
        CPL bitTimingGate
T0isr exit:
                           //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
        POP 0E0h
                           //返回
        RETI
```

▲Table 6 此為副程式 T0_ISR。

```
; [Subroutine] Hex2bcd
//BCD (byteBcd2, byteBcd1, byteBcd0) ← Hex(byteHex1, byteHex0)
//將 16 進制轉換成 10 進制
Hex2bcd:
                           //進入副程式前先 PUSH A
        PUSH 0e0h
        MOV byteBcd0, #0 //先初始化byteBcd0為0
        MOV byteBcd1, #0
                           //先初始化 byteBcd1 為 0
        MOV byteBcd2, #0 //先初始化 byteBcd2 為 0
        ;-----
        ; byteHex0 -> BCD -> (byteBcd1, byteBcd0)
        ;-----

      MOV A, byteHex0
      //byteHex0 值給 A (16 進制)

      MOV B, #100
      //將 B 給值為 100

                           //A除B等於A餘B(用除法轉成10進制)
        DIV AB
        MOV byteBcd1, a
                           //將百位數給 bytrBcd1 存
                           //將餘數B給A
        MOV A, B
        MOV B, #10
                           //將B給值為10
                           //A除B等於A餘B(用除法轉成10進制)
        DIV AB
                          //將A的high byte和low byte互換
        SWAP A
                           //A和B去做or,結果存於A
        ORL A, B
        MOV byteBcd0, a //將十位數.個位數給 bytrBcd0 存
        ;-----
        ; byteHex1 -> BCD ->(byteBcd2, byteBcd1, byteBcd0)
        ; 處理 (56 + 200) ,留意 BCD
        ;-----
        MOV A, byteHex1 //byteHex1 值給 A(16 進制)

      JZ Hex2bcd_exit
      //若 A=0,表示無百位數,跳至離開

      MOV R2, A
      //將 A 值給 R2

        MOV A, byteBcd0 //再將 byteBCD0 之值給 A 存取
Hex2bcd loop1:
                          //A=A+56
        ADD A, #56h
                           //將 A 值結果轉換成 10 強制
        DA A
        JNC hex2bcd_skip1 //檢查是否有 carry 的產生,若無,跳
        MOV R1, #byteBcd1 //若有 carry,R1 存取 byteBcd1
```

▲Table 7 此為副程式 Hex2bcd(上半)。

```
//將B給值為1
        MOV B, #1
        ACALL bcd daa
                           //呼叫副程式 Bcd daa 做進位處理
Hex2bcd skip1:
        MOV R1, #byteBcd1 //將 R1 給值為 byteBcd1 的地址
                           //將B給值為2(256的百位數)
        MOV B, #2
ACALL bcd_daa
        MOV B, #2
                          //呼叫副程式 Bcd_daa 做進位處理
        DJNZ R2, hex2bcd loop1 //若R2!=0,跳至hex2bcd loop1 繼續
        MOV byteBcd0, A //將最後得到的 A 值給 byteBcd0
Hex2bcd exit:
        POP 0E0h
                            //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
        RET
                            //返回
```

▲Table 8 此為副程式 Hex2bcd(下半)。

```
; [Subroutine] Bcd daa
//利用@R1 去暫存位置做百位數 (200+56 的 200)
Bcd daa:
                        //進入副程式前先 PUSH A
         PUSH 0e0h
                              //取 R1 的内容為地址,該地址的内容給 A
         MOV A, @R1
         ADD A, B
                              //A=A(原數值)+B(進位)
                              //將 A 值結果轉換成 10 進制
         DA A
                              //將 A 值存到 R1 的内容當地址
         MOV @R1, A
         MOV @R1, A //將 A 值存到 R1 的內容當地址
JNC bcd_daa_skip //若沒有 carry 的產生,跳至離開
         INC R1
                              //R1++(換處理下個暫存器)
                              //換處理下個暫存器
         INC @R1
bcd daa skip:
                              //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
         POP 0e0h
                               //返回
         RET
```

▲Table 9 此為副程式 Bcd_daa。

```
; [Subroutine] Bcd2display
//將最後得到的十進位值在這裡做輸出顯示
//(dispBuf, dispBuf+1) ← byteBcd1, (dispBuf+2, dispBuf+3) ← byteBcd0
Bcd2display:
                            //進入副程式前先 PUSH A
        PUSH 0E0h
                            //將 byteBcd1 之值給 A
        MOV A, byteBcd1
        PUSH 0E0h
                             //因為會再需要所以 PUSH A
        ANL A, #0fh
                            //留下 low byte 先處理百位
                            //將百位數字給 dispBuf+1 存取
        MOV dispBuf+1, A
        POP 0E0h
                             //將先前的 PUSH 去 POP 出來
        SWAP A
                             //將A的high byte和low byte互換
                             //留下 low byte 先處理千位
        ANL A, #0fh
        MOV dispBuf, A
                            //將千位數字給 dispBuf 存取
        MOV A, byteBcd0
                            //將 byteBcd0 之值給 A
                             //因為會再需要所以 PUSH A
        PUSH 0e0h
                             //留下 low byte 先處理個位
        ANL A, #0fh
        MOV dispBuf+3, A
                          //將個位數字給 dispBuf+3 存取
                             //將先前的 PUSH 去 POP 出來
        POP 0e0h
                             //將A的 high byte 和 low byte 互換
        SWAP A
        ANL A, #0fh
                            //留下 low byte 先處理十位
        MOV dispBuf+2, A
                             //將十位數字給 dispBuf+2 存取
                             //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
        POP 0e0h
                             //返回
        RET
```

▲Table 10 此為副程式 Bcd2display。

```
; [Subroutine] Get key code
//藉由 P2 (存取 0~7 按鍵輸入). P3 (存取 8~F 按鍵輸入)
//去利用 rotate 檢查按鍵碼為何,找到後存於 keyCode
Getkeycode:
        PUSH 0E0h
                          //進入副程式前先 PUSH A
        MOV A, P2
                         //初始化 TL1 為 1
        MOV keyBuf1, A //keyBuf1 存取 P2(0~7)按鍵輸入之值
        MOV A, P3
                         //將 P3 存取的按鍵輸入給 A
        MOV A, #0FFh //將 A 給值為 0FFh
        MOV keyBuf2, A
                         //將 keyBuf2 存取 P3 (8~F) 給值為 0FFh
        MOV A, keyBuf2 //將 keyBuf2 (存取 8~F 輸入)給 A 做以下處理
        CJNE A, #0FFh, nextcode0//若 A 不是 FF(零輸入), 跳至 nextcode0
        MOV A, keyBuf1
                         //將 keyBuf1 (存取 0~7 輸入)給 A 做以下處理
        MOV R2, #0
                         // R2 用來數按鍵碼為何
nextcode1:
        JNB 0E0h, gotkeycode//若 ACC.0=0,跳至 gotkeycode(找到碼)
                          //若沒找到按鍵碼,則 R2+1
        INC R2
                          //將 A 的所有 bit 向右轉一個
        RR A
        CJNE R2,#8,nextcode1//若 R2 還沒+到 8,回去繼續檢查 0~7
        SJMP exitgetkeycode //當 R2=8 時,會走到這步,代表按鍵=7,離開
nextcode0:
        MOV A, keyBuf2 //將 keyBuf2 所存取的按鍵 8~F 輸入值給 A
        MOV R2, #8
                         //將 R2 給值為 8 開始找按鍵碼
nextcode2:
        JNB 0E0h, gotkeycode//若 ACC.0=0,跳至 gotkeycode(找到碼)
        INC R2
                          //若沒找到按鍵碼,則 R2+1
                          //將 A 的所有 bit 向右轉一個
        RR A
        CJNE R2,#16,nextcode2//若 R2 還沒+到 16,回去繼續檢查 8~16
        SJMP exitgetkeycode //當 R2=16 時,會走到這步,代表按鍵=16,離開
gotkeycode:
        MOV keyCode, r2 //若找到 keyCode,將 R2 存的按鍵給 keyCode
```

▲Table 11 此為副程式 Getkeycode(上半)。

exitgetkeycode:

POP 0E0h //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
RET //返回

▲Table 12 此為副程式 Getkeycode(下半)。

```
; [Subroutine] DelaykeyDebounce:
//檢查得到的 keyCode 是否為穩定訊號,而非跳躍訊號的 keyCode
//檢查完後,判斷按鍵碼為何,並按照該按鍵碼的功能去撰寫內容
Delaykeydebounce:
                      //進入副程式前先 PUSH A
        PUSH 0e0h
                            //呼叫副程式 Delay 拖延時間
        ACALL Delay
                            //decCounter++
        INC debCounter
        MOV A, debCounter
                            //將 debCounter 給 A 以利做下一步判斷
        CJNE A, #debTimes, delayexitt//若A還未達到#debTimes, 離開副程式
        MOV debCounter, #0 //若達到,先重置 debCounter=0
                            //將得到之 keyCode 給 A 做其他判斷
        MOV A, keyCode
        CJNE A, #0FFh, havekey //若A!=#0FFh 跳至 Here
Delayexitt:
                            //跳至 delayexit 離開副程式
        LJMP delayexit
havekey:
        CJNE A, keyCheck, unmatchkeyy//若 A!=keycheck, 表示取到跳躍信號
                                //跳至 unmatchkeyy
                            //按鍵碼 A 若!=0 跳至 NOT 0 (按鍵 Input)
        CJNE A,#0,NOT 0
        ACALL ScrollDigit //呼叫副程式 ScrollDigit 做滾輪數字顯示
                            //跳至 Turn off 關閉 Timer 並離開副程式
        LJMP Turn off
Unmatchkeyy:
                             //跳至 unmatchkey 離開此副程式
        LJMP unmatchkey
        CJNE A, #1, NOT 1 //按鍵碼 A 若!=1 跳至 NOT 1 (按鍵 Enter)
NOT 0:
                            //將 byteDigit 之值給 A 做使用
        MOV A, byteDigit
        ACALL Displaykeypattern //呼叫副程式 Displaykeypattern
                            //呼叫副程式 Save num 去做數值存取
        ACALL Save num
```

▲Table 14 此為副程式 DelatkeyDebounce - 1。

```
//給 Clear 值為 0,表不啟動 Clear 功能
         MOV Clear,#0
                              //跳至 Turn off 關閉 Timer 並離開副程式
         LJMP Turn off
NOT 1:
         CJNE A,#2,NOT 2
                              //按鍵碼 A 若!=2 跳至 NOT 2 (按鍵 CLR)
                              //將 P1.7 的燈關閉
         SETB P1.7
                              //呼叫 Clear 副程式做 LED 顯示空空空 0
         ACALL ClearLED
                              //呼叫副程式 ResetAll 去初始化其它數值
         ACALL ResetAll
                              //跳至 Turn off 關閉 Timer 並離開副程式
         LJMP Turn off
                              //按鍵碼 A 若!=3 跳至 NOT 3 (按鍵 Wave)
NOT 2:
         CJNE A, #3, NOT 3
                              //將 P1.7 的燈關閉
         SETB P1.7
                              //使 P1.5 亮起 (Wave 燈號)
         CLR bitwaveGen
                              //將 P1.6 的燈關閉
         SETB P1.6
         ACALL SetModes
                              //呼叫副程式 SetMode 處理 Wave 模式
                              //給 Clear 值為 0,表不啟動 Clear 功能
         MOV Clear, #0
                              //跳至 key reset 重置 key 並離開此副程式
         LJMP key reset
                              //按鍵碼 A 若!=4 跳至 NOT 4 (按鍵 OP)
NOT 3:
         CJNE A, #4, NOT 4
         MOV Save whom, #Sec num //將 Save whom 給值為
                              //將 P1.7 之值給 C 去暫存
         MOV C, P1.7
                              //將 P1 的 LED 燈顯示全關
         MOV P1,#0FFh
                              //再將 C 之值還給 P1.7 去做顯示
         MOV P1.7,C
                              //重置 byteDigit 值為 0
         MOV byteDigit,#0
         ACALL ClearLED
                              //呼叫 Clear 副程式做 LED 顯示空空空 0
                              //跳至 key reset 重置 key 並離開此副程式
         SJMP key reset
                              //按鍵碼 A 若!=5 跳至 NOT 5 (按鍵=)
NOT 4:
         CJNE A, #5, NOT 5
                              //呼叫副程式 Sum 去做輸入兩數值的相加
         ACALL Sum
                              //呼叫副程式 ShowAnswer 去做結果顯示
         ACALL ShowAnswer
                              //呼叫副程式 Delete zero 清除高位的 0
         ACALL Delete zero
                              //若 P1.7 為關,跳至 Of
         JB P1.7,Of
                              //呼叫 InitialSerial 開啟串列通訊
         ACALL InitialSerial
                              //呼叫副程式 TxDString 做傳送訊號
         ACALL TxDString
         SJMP Reseting
                              //跳至 Reseting 繼續其它初始化
                              //將 SCON 給值為 0,關閉串列通訊
Of:
         MOV SCON, #0
```

▲Table 15 此為副程式 DelatkeyDebounce - 2。

```
Reseting: MOV C,P1.7
                              //將 P1.7 之值給 C 去暫存
         MOV P1,#0FFh
                              //將 P1 的 LED 燈顯示全關
                              //再將 C 之值還給 P1.7 去做顯示
         MOV P1.7,C
                              //重置 byteDigit 值為 0
         MOV byteDigit,#0
         SJMP key reset
                              //跳至 key reset 重置 key 並離開此副程式
                              //按鍵碼 A 若!=6 跳至 NOT 6 (按鍵 COM)
NOT 5:
         CJNE A, #6, NOT 6
                              //給 Clear 值為 0,表不啟動 Clear 功能
         MOV Clear,#0
                              //將 P1.7 做 CPL
         CPL P1.7
         JB P1.7,Off
                              //若 P1.7 為關,跳至 Off
         ACALL InitialSerial
                              //呼叫 InitialSerial 開啟串列通訊
                              //跳至 key reset 重置 key 並離開此副程式
         SJMP key reset
Off:
         MOV SCON, #0
                              //將 SCON 給值為 0,關閉串列通訊
                              //跳至 key reset 重置 key 並離開此副程式
         SJMP key reset
                              //按鍵碼 A 若!=7 跳至 NOT 7(按鍵 Meas)
NOT 6:
         CJNE A, #7, NOT 7
         SETB bitwaveGen
                              //將 P1.5 的燈關閉 (Wave 燈號)
                              //讓 P1.6 的燈亮起
         CLR P1.6
                              //將 P1.7 的燈關閉
         SETB P1.7
                              //呼叫副程式 SetMode 處理 Meas 模式
         ACALL setModes
                              //給 Clear 值為 0,表不啟動 Clear 功能
         MOV Clear, #0
                              //跳至 key reset 重置 key 並離開此副程式
         SJMP key reset
         CJNE A, #8, NOT_8 //按鍵碼 A 若!=8 跳至 NOT_8
NOT 7:
                              //跳至 key reset 重置 key 並離開此副程式
         SJMP key reset
NOT 8:
         CJNE A, #9, key reset //按鍵碼 A 若!=9 跳至 NOT 9
                              //跳至 key reset 重置 key 並離開此副程式
         SJMP key_reset
                              //關閉 Timer1
Turn off: CLR TR1
                              //關閉 Timer0
         CLR TR0
                              //關閉外部中斷1
         CLR IT1
                              //維持原本滾輪數字和訊號燈,其它關閉
         ORL P1,#01100001B
Key reset:
         MOV keyCode, #0ffh //重設 keyCode 值為 0FFh
```

▲Table 16 此為副程式 DelatkeyDebounce - 3。

```
MOV keyCheck, #0ffh //重設 keyCheck 值為 0FFh
SJMP delayexit //跳至 delayexit 離開此副程式
unmatchkey:

MOV keyCheck, keyCode //若按鍵為跳躍信號,keyCode 給 keyCheck
delayexit:

POP 0e0h //因先前有 PUSH A,出副程式前必須 POP A
RET //返回
```

▲Table 17 此為副程式 DelatkeyDebounce - 4。

```
; [Subroutine] InitialSerial
//為開啟串列通訊做設定
//其中 Timer1 負責處理 baud rate
InitialSerial:
         MOV IE,#10010000B //開啟串列通訊
         MOV TMOD ,#00100000B //開啟 Timer1(用來處理 baud rate)
         MOV SCON ,#01010000B //將 SCON 設定為可以接收.傳送
                              //設置 baud rate 為 4800
         MOV TH1,#-6
                              //將 PCON 之值給 A 暫存
         MOV A, PCON
                              //為了產生兩倍 baud rate
         SETB ACC.7
                              //將 A 還給 PCON
         MOV PCON, A
                              //將 P3.0 設為 Input Mode
         SETB P3.0
                              //啟用 Timer1
         SETB TR1
                              //返回
         RET
```

▲Table 18 此為副程式 InitialSerial。

```
; [Subroutine] TxDString
//此副程式負責做傳送訊號
//其中 TI 的用意為檢查是否完成傳送,避免資料覆蓋
TxDString:
                            //進入副程式前先 PUSH A
        PUSH 0E0h
                            //將 R2 給值為 4
        MOV R2,#4
        MOV R1,#dispBuf
                            //R1 用來記 dispBuf 的地址
                            //將 dispBuf 裡面之值傳送到 SBUF
NotOver: MOV SBUF, @R1
Zero: JNB TI, Zero
                            //檢查是否傳送完成(若完成,TI=1)
                            //換下一個 dispBuf 做傳送
        INC R1
        DJNZ R2,NotOver
                            //若尚未傳完 4個 dispBuf, 跳至 NotOver
                            //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
        POP 0E0h
                            //返回
        RET
```

▲Table 19 此為副程式 TxDString。

```
; [Subroutine] Serial ISR
//進入這個副程式時,要先檢查是 TI 觸發還是 RI 觸發
//若是 TI 觸發,重製 TI 出迴圈,這裡主要負責接收
Serial ISR:
                             //進入副程式前先 PUSH A
        PUSH OEOh
                             //若 TI=1, 跳到 Hereee
        JB TI, Hereee
        MOV A, SBUF
                             //將 SBUF 所得到的內容給 A
        ACALL Displaykeypattern //呼叫 Displaykeypattern 做顯示輸出
                             //清除 RI 為 0
        SJMP ExitSerial
                             //跳至 ExitSerial 離開此程式
Hereee: CLR TI
                             //清除 TI 為 0
ExitSerial:
                             //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
        POP 0E0h
        RETI
                             //返回
```

▲Table 20 此為副程式 Serial_ISR。

```
; [Subroutine] ClearLED
//主要負責將 dispBuf 顯示空空空 0,並設法讓第一次輸入不會將 0推過去
                            //進入副程式前先 PUSH A
ClearLED: PUSH 0E0h
        MOV Clear, #0FFh
                            //將 Clear 給值為 0FFh,表示啟動 Clear
                            //設定只讓最右 LED 亮
        MOV Port4,#11110111B
                            //將 diapBuf+3 (最右 LED) 給值為 0
        MOV dispBuf+3, #0
                            //因為會用到 RO,所以先 PUSH 0
        PUSH 0
        MOV R0,#43h
                             //將 R0 給值為 43h
                             //呼叫副程式 Covled 做輸出顯示
        ACALL Covled
                             //將 R0 的值 POP 回來
        POP 0
                            //將 A 給值為 10,字型為空
        MOV A, #10
                            //呼叫 Setdigits 將該值給每個 dispBuf
        ACALL Setdigits
        POP 0E0h
                             //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
        RET
                             //返回
```

▲Table 21 此為副程式 ClearLED。

```
; [Subroutine] ResetAll
//這裡主要負責將存數值相關的暫存器做初始化,為下次運算做準備
ResetAll: PUSH 0E0h
                             //進入副程式前先 PUSH A
                             //初始化 byteDigit 給值為 0
        MOV byteDigit,#0
                             //初始化 First num 給值為 0
        MOV First num,#0
                             //初始化 First num+1 給值為 0
        MOV First num+1,#0
                             //初始化 Sec num 給值為 0
        MOV Sec num, #0
                             //初始化 Sec num+1 給值為 0
        MOV Sec num+1,#0
                             //初始化 Answer 給值為 0
        MOV Answer,#0
                              //初始化 Answer+1 給值為 0
        MOV Answer+1,#0
        MOV Save whom, #First num//將 Save whom 給值為 First num
         POP 0E0h
                              //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
         RET
                              //返回
```

▲Table 22 此為副程式 ResetAll。

```
; [Subroutine] Save num
//此副程式主要做數值的存取 (利用 packed 做存取)
//由 Save num 記住現在該存取的為數值 1 還是數值 2
//數值 1 存於 57h.58h, 數值 2 存於 59h.5Ah
Save num:
                              //因為會用到 RO,因此先 PUSH RO
         PUSH 0
         PUSH 1
                              //因為會用到 R1,因此先 PUSH R1
                              //進入副程式前先 PUSH A
         PUSH 0E0h
        MOV R0, Save_whom
                              //將 Save whom 之值給 R0 做處理
        MOV A, Save whom
                              //將 Save whom 之值給 A 做處理
                              //A=A+1 (先處理較高位元)
         INC A
        MOV R1,A
                              //將 R1 給值為 A(值 1 的 58h 或值 2 的 5Ah)
                              //取 R0 之内容當地址的内容
        MOV A, @RO
                              //將A的 high byte 和 low byte 互換
        SWAP A
        ANL A, #0F0h
                              //留下A的 high byte
                              //將左移後的值放回去
        MOV @RO,A
                              //取 R1 之内容當地址的内容給 A
        MOV A, @R1
         SWAP A
                              //將A的 high byte 和 low byte 互換
        ANL A,#0Fh
                              //留下A的low byte
                              //A 去 or R0 之内容當地址的内容
        ORL A, @RO
        MOV @RO,A
                              //將得到的 A 環給 RO 之内容當地址的位置
                              //取 R1 之内容當地址的内容給 A
        MOV A, @R1
         SWAP A
                              //將A的 high byte 和 low byte 互換
                              //留下A的high byte(此時處理個位.十位)
        ANL A, #0F0h
                              //A去or byteDigit
        ORL A, bytedigit
        MOV @R1,A
                              //將左移後的值放回去
         POP 0E0h
                              //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
         POP 1
                              //因先前有 R1,所以要 POP R1
                              //因先前有 RO,所以要 POP RO
         POP 0
                              //返回
         RET
```

▲Table 23 此為副程式 Save num。

```
; [Subroutine] Sum
//因為是用 packed 的方式做存取,因此兩數值可以直接做相加
//之後再數值用 DA A轉乘 10 進制即可
                            //因為會用到 RO,因此先 PUSH RO
Sum:
        PUSH 0
                             //因為會用到 R1,因此先 PUSH R1
        PUSH 1
        PUSH 0E0h
                            //進入副程式前先 PUSH A
        MOV R0,#First_num+1 //將 R0 給值為 First_num+1 的地址
                            //將 R1 給值為 Sec num+1 的地址
        MOV R1, #Sec num+1
                            //取 R0 之内容當地址的内容給 A
        MOV A, @RO
                             //將兩數值的最低位做相加
        ADD A, @R1
                             //轉換成 10 進制
        DA A
                            //將結果存在 Answer+1
        MOV Answer+1,A
        DEC RO
                             //R0=0-1
        DEC R1
                             //R1=R1-1
                             //取 R0 之内容當地址的内容給 A
        MOV A, @RO
        ADDC A, @R1
                             //將兩數值的最高位連同 carry 做相加
        DA A
                             //轉換成 10 進制
        MOV Answer, A
                             //將結果存在 Answer
                             //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
        POP 0E0h
        POP 1
                             //因先前有 R1,所以要 POP R1
                             //因先前有 RO,所以要 POP RO
        POP 0
        RET
                             //返回
```

▲Table 24 此為副程式 Sum。

```
; [Define] Delete zero
//將高位沒用的 0 刪除
//Ex0012 刪除最左邊的兩個 0
Delete zero:
        PUSH 0E0h
                             //進入副程式前先 PUSH A
        PUSH 1
                            //因為會用到 R1,因此先 PUSH R1
        MOV R1,#dispBuf
                             //將 R1 給值為 6Ah,結果的最高位
Againnn: CJNE @R1,#0,Exit delete //若 R1!=0,跳至 Exit delete
                            //若 R1=0,將@R1 給值為 OFFh(無字型)
        MOV @R1,#0FFh
        INC R1
                             //R1++,換下一位
        CJNE R1, #dispBuf+3, Againnn //若 R1!=6Dh 表尚未處理完,
                             //跳至 Againnn 繼續
Exit delete:
                             //因先前有 PUSH R1,所以要 POP R1
        POP 1
                             //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
        POP 0E0h
                             //扳回
        RET
```

▲Table 25 此為副程式 Delete_zero。

```
; [Subroutine] ScrollDigit
//數 byteDigit 值為多少
//因為最大只能輸入到 9,若超過 9 須重置 byteDigit 為 0
ScrollDigit:
         PUSH 0E0h
                              //進入副程式前先 PUSH A
         INC byteDigit
                              //byteDigit++
                             //將 byteDigit 值給 A
         MOV A, byteDigit
                             //若 A!=10, 跳至 Go 離開此副程式
         CJNE A,#10,Go
         MOV byteDigit,#0
                             //若 A=10,重置 byteDigit 為 0
                              //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
         POP 0E0h
Go:
                               //返回
         RET
```

▲Table 26 此為副程式 ScrollDigit。

```
; [Subroutine] ShowAnswer
//使用 packed 去做存取
//Ex 43h.42h存Answer+1,41h.40h存Answer
ShowAnswer:
         PUSH 0E0h
                              //進入副程式前先 PUSH A
                              //因為會用到 R1,因此先 PUSH R1
         PUSH 1
                              //將 R4 給值為 0,數做完傳送了沒
         MOV R4,#0
         MOV R1,#dispBuf+1
                              //R1 記住 dipBuf+1 的位置
Not_over: MOV A,Answer
                              //將 Answer 目前存的值給 A
                              //將 Answer 目前存的值給 B
         MOV B, Answer
                              //只留下 B 的 low byte
         ANL B,#0Fh
                              //將 low byte 轉給 41h 或 43h
         MOV @R1,B
         SWAP A
                              //將A的high byte 與low byte 互換
                              //只留下 A 的 low byte
         ANL A,#0Fh
         DEC R1
                              //R1=R1-1,此時存為 40h 或 42h
                              //將 A 值存到取 R1 之内容當地址的位置
         MOV @R1,A
                              //R4-R4+1,數處理完 dispBuf 了沒
         INC R4
                              //R4!=1,表完成 dispBuf 的存值,跳至 OK
         CJNE R4,#1, OK
         MOV Answer, Answer+1 //將 Answer+1 之值給 Answer
         MOV R1,#dispBuf+3
                              // R1 記住 dipBuf+3 的位置
                              //跳至 Not over 繼續處理
         SJMP Not over
                              //因先前有 PUSH R1,所以要 POP R1
OK:
         POP 1
                              //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
         POP 0E0h
                              //返回
         RET
```

▲Table 27 此為副程式 ShowAnswer。

```
; [Subroutine] DisplayDigit
//此程式用來處理滾輪數字之 Binary 顯示 (P1.1~P1.4)
DisplayDigit:
                              //進入副程式前先 PUSH A
         PUSH 0E0h
                              //將 byteDigit 之值給 A 做存取
         MOV A,byteDigit
         MOV R2, #5
                              //將 R2 給值為 5
         MOV byteTemp,#0
                              //初始化 byteTemp 為 0
                              //利用 carry 做暫存,將 A 向右旋
R2 NOT 0: RRC A
                              //先將 A 值 PUSH 暫存起來
         PUSH OEOh
                              //將 byteTemp 值給 A
         MOV A, byteTemp
         RLC A
                              //利用 carry 做暫存,將 A 向左旋進去
         MOV byteTemp,A
                              //將A值給給byteTemp做儲存
                              //將原數值 POP 出來
         POP 0E0h
                              //R2!=0,表尚未處理完 P1,較至 R2 NOT 0
         DJNZ R2,R2 NOT 0
                              //將 byteTemp 之值給 A 做處理
         MOV A, byteTemp
         CPL A
                              //將 A 值做 CPL
                              //留 P1.1~P1.4 以外的燈號顯示
         ANL A,#00011110B
                              //留 P1.1~P1.4 以外的燈號顯示
         ANL P1,#11100001B
                              //將 P1 和 A 做 or 的結果存於 1
         ORL P1,A
                              //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
         POP 0E0h
                              //返回
         RET
```

▲Table 28 此為副程式 DisplayDigit。

```
; [Subroutine] Covdecimal
//將數值轉換成十進制 (藉由 DIV AB)
//並將高位給 byteBCD1 存取,低位給 byteBCD1 存取
Covdecimal:
                         //進入副程式前先 PUSH A
        PUSH 0E0h
        MOV B, #10
                         //將B給值為10
        DIV AB
                         //進行 A/B,商數存在 A,餘數存在 B
        MOV byteBCD1, A
                        //將 A 值給 byteBCD1 記住
        MOV byteBCD0, B //將 B 值給 byteBCD0 記住
                          //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
        POP 0E0h
                          //返回
        RET
```

▲Table 29 此為副程式 Covdecimal。

```
; [Subroutine] SetModes
//檢查現在是傳送學號頻率模式或是接收學號模式
//若是傳送學號頻率模式需顯示 口 口
//若是接收學號頻率模式須顯示----
SetModes:
                           //進入副程式前先 PUSH A
        PUSH 0e0h
        JB bitwaveGen, here //若bitwaveGen=1, 跳至 here
        MOV IE, #10000010B //此時 Wave 燈亮,啟用 Timer0
        MOV TMOD, #00000001B //開啟 Timer0, Model
        MOV byteTime, #1
                          //將 byteTime 給值為 1
        MOV byteTHO, #0FAh //將 byteTHO 給值為 FAh (學號計算結果)
        MOV byteTL0, #0D5h //將 byteTL0 給值為 D5h (學號計算結果)
        SETB tr0
                           //啟動 Timer0
        MOV dispbuf, #0Ch //給 dispBuf 為偏移量 C(字型)
        MOV dispBuf+1, #0Dh //給 dispBuf+1 為偏移量 D (口字型)
        MOV dispBuf+2, #0Ch //給 dispBuf+2 為偏移量 C(字型)
        MOV dispBuf+3, #0Dh //給 dispBuf+4 為偏移量 D (口字型)
                           //跳至 exitsetmodes 離開
        SJMP exitsetmodes
        MOV IE, #10000110B //此時 Meas 燈亮, 啟用 Timer 0 和外部中斷 1
Here:
        MOV TMOD, #11010001B //設置外部中斷 1 和 Timer0, Mode1
                           //啟動外部中斷 1
        SETB IT1
                           //啟動 Timer1
        SETB TR1
        MOV Tl1, #1
                           // 初始化 TL1 為 1
        MOV TH1, #1
                           //初始化 TH1 為 1
        MOV byteTime, #40 //將 byteTime 給值為 40(因 40*0.025s=1s)
        MOV byteTH0, #60
                          //將 byteTH0 給值為 60
        MOV byteTL0, #176 //將 byteTL0 給值為 176
        SETB TRO
                           //啟動 Timer0(產牛 1s High 1s Low)
        MOV dispbuf, #0Bh //將 dispBuf 給值為 0Bh (字型表第 B 個)
        MOV dispBuf+1, #0Bh //將 dispBuf+1 給值為 0Bh (字型表第 B 個)
        MOV dispBuf+2, #0Bh //將 dispBuf+2 給值為 0Bh (字型表第 B 個)
```

▲Table 30 此為副程式 SetModes(上半)。

```
MOV dispBuf+3, #0Bh //將 dispBuf+3 給值為 0Bh (字型表第 B 個)
Exitsetmodes:

POP 0e0h //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
RET //返回
```

▲Table 31 此為副程式 SetModes(下半)。

▲Table 32 此為副程式 Displaykeypattern。

```
; [Subroutine] Setdigits
//將 A 值給 dispBuf 至 dispBuf+3
Setdigits:
        PUSH 0E0h
                         //進入副程式前先 PUSH A
        MOV dispBuf, A
                           //將 dispBuf 給值為 A
        MOV dispBuf+1, A
                           //將 dispBuf+1 給值為 A
        MOV dispBuf+2, A
                           //將 dispBuf+2 給值為 A
        MOV dispBuf+3, A
                            //將 dispBuf+3 給值為 A
                            //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
        POP 0E0h
        RET
                            //返回
```

▲Table 33 此為副程式 Setdigits。

```
; [Subroutine] time delay
//用在時間延遲,透過迴圈去浪費時間造成 delay 效果
Delay:
                             //R4 給值 1
        MOV R4, #1
delay0: MOV R5, #2
                             //R5 給值 2
delay1: MOV R6, #100
                             //R6 給值 100
delay2: MOV R7, #100
                             //R7 給值 100
delay3: DJNZ R7, delay3
                             //若 R7!=0,跳至 delay3
                           //若 R6!=0,跳至 delay2
        DJNZ R6, delay2
        DJNZ R5, delay1
                            //若 R5!=0,跳至 delay1
        DJNZ R4, delay0
                            //若 R4!=0,跳至 delay0
                             //返回
        RET
```

▲Table 34 此為副程式 Delay。

```
; [Subroutine] 7-seg LED pattern conversion
//主要是向 Led teble 取字形並交給 PO 去做顯示
Covled:
        PUSH 0E0h
                            // 進入副程式前先 PUSH A
        MOV A, @RO
                            //取 R0 内容當地址,到該地址取内容給 A
        MOVC A, @a+dptr
                           //將 dptr+A (偏移量) 到 Led table 取字型
                            //取到的字形傳至 P0 做輸出
              PO, A
        MOV
                            //因先前有 PUSH A,所以要 POP A
              0E0h
        POP
                            //扳回
        RET
```

▲Table 35 此為副程式 Covled。

```
; [Fixed data] for table lookup
//用在事先存取好使 LED 亮 0~9,0.~9.時該給何值
//方便直接取值出去做輸出
Led table:
                     //當偏移值為 0 時,取 0c0h,字型 0,回去給 A
        DB 0c0h
        DB 0F9h
                     //當偏移值為 1 時,取 0F9h,字型 1,回去給 A
        DB 0A4h
                     //當偏移值為 2 時,取 0A4h,字型 2,回去給 A
       DB 0B0h
                     //當偏移值為 3 時,取 0B0h,字型 3,回去給 A
                     //當偏移值為 4 時,取 99h,字型 4,回去給 A
        DB 99h
                     //當偏移值為 5 時,取 92h,字型 5,回去給 A
        DB 92h
                     //當偏移值為 6 時,取 82h,字型 6,回去給 A
       DB 82h
        DB 0D8h
                     //當偏移值為 7 時,取 0D8h,字型 7,回去給 A
                     //當偏移值為 8 時,取 80h,字型 8,回去給 A
        DB 80h
                     //當偏移值為 9 時,取 90h,字型 9,回去給 A
        DB 90h
                     //當偏移值為 10 時,取 OFFh,字型無,回去給 A
        DB OFFh
                     //當偏移值為 11 時,取 OBFh,字型-,回去給 A
        DB OBFh
                     //當偏移值為 12 時,取 0F7h,字型 ,回去給 A
        DB 0F7h
                     //當偏移值為 13 時,取 OC8h,字型口,回去給 A
        DB 0C8h
                     //結束程式
        END
```

▲Table 36 此為副程式 LED table。

四、實作過程、心得、與結論(200字以上)

8051 多功能加法器

實作過程:

在實作過程中,因為這次其實很多設計都是課堂上做過的實驗,因此也可以說很多的程式碼可以用拼湊的拼出來,雖然聽起來很簡單,但實際操作上有許多困難。我最一開始就是卡在我未注意到 EQU 有位置是重複定義的,造成程式在執行時產生不正常的現象。在撰寫加法時,因為我利用 packed 的方法做存取,因此會不斷用到 SWAP 以及 ANL,其實很容易旋到自己都不知道轉到哪了,後來我就用 R 暫存器去監看各數值,甚至還發現自己忘了初始化,怪不得加法出來總是錯的。

在充滿活動的大二生活中,要擠出數小時出來寫程式其實並不簡單,我大多都還是在半夜寫到凌晨 才去睡,有時又會因為精神不好,容易心浮氣躁沉不住氣去找錯,在時間規劃上我發現我還有很大的進 步空間,

心得&結論:

經歷上次的期中專題,我學到大致的 Debug,但卻也不算是完全學會,因為我總是將自己卡在迴圈或是不知道何時該按下 Megawin 的按鍵,原來其實紅點不該設在按鍵碼的判別式,否則每當自己每次按一個按鍵時都要不斷地也在電腦按 F10、F11 繼續執行,應該將紅點改設在會出問題的按鍵判別式下方,這樣就可以慢慢觀看當點下那個按鍵時那些數值會更動、會跑進哪些副程式……等,提升 Debug 效率,而在查詢地址那欄,不能單純的只打上 0x0040,而是要改成 D: 0x0040,否則查到的並非地址,在學會這些以後,我的 Debug 效率也有了大大的進步,甚至也能夠幫同學 Debug,覺得很有收穫。

雖然這個專題讓我很多天睡不好,但是因為是自己從無到有生出,其實會有一種說不出的感動,課 堂剛教到時鐘信號時,我還覺得一個頭兩個大,覺得它很模糊也不好理解,但我想老師會要我們每行打 上註解的原因也是這個吧!畢竟這次程式有一些現成的資源可以取用,很多人都會貼到不知道自己在做 甚麼,再加上註解後,一瞬間覺得自己完全理解程式走每一行、每個副程式、和哪個 Timer 的用意了, 這次的專題我得到的不單單只是課堂上的成績、Debug 的用法,也還有大大的成就感。

五、參考文獻

無。