APPROCHE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic

MULHOUSE HABSHEIM AD 2 LFGB APP 01

01 FEB 18




ALT AD: 789 (28 hPa) LAT : 47 44 14 N LONG: 007 25 47 E

LFGB VAR: 2°E (15)

FIS: BALE Information 130.9


APP: NIL



ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing





Aides lumineuses: NIL Lighting aids: NIL

MULHOUSE HABSHEIM

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Utilisation simultanée des pistes interdite.

Piste 16/34 réservée aux ULM basés autorisés par l'exploitant, selon circuit spécifique. Site sous vidéoprotection.

Piste revêtue réservée aux aéronefs dont la distance de référence est inférieure à 800 m.

Dangers à la navigation aérienne

L'attention des pilotes est attirée sur la proximité de l'aéroport de BALE-MULHOUSE et sa forte activité IFR, ainsi que de la CTR et de la TMA 1 de BALE (plancher 1000 ft ASFC), et des itinéraires de transits de et vers l'aéroport de BALE-MULHOUSE par les points N et NE.

Dégâts animaliers possibles sur les pistes en herbe .

En cas de vent de secteur Sud, porter une attention particulière aux aéronefs en approche ILS RWY 15 à BALE-MULHOUSE.

Présence de 2 ballons captifs H24 (N° 960) :

SFC - 600 ft AFSC / 1350 ft AMSL.

Exploitation soumise aux conditions météorologiques de vol à vue en espace aérien non contrôlé. Câbles balisés de nuit

Procédures et consignes particulières

TKOF QFU 201 : alignement préférentiel au seuil de piste. Après l'envol, virage à gauche avant l'autoroute, si possible.

TKOF ULM QFU 161 : ne pas couper l'axe de la piste 20.

QFU 201 préférentiel cause environnement.

Limitations des nuisances sonores. Circuit imposé aux ULM.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Largeur TWY revêtu: 7,5 m.

- Points de compte rendu

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Simultaneous use of RWY is prohibited.

Unpaved RWY 16/34 reserved for home-based ULM authorized by the operator, on specific circuit. Site under video protection.

Paved RWY reserved for ACFT whose reference distance is less than 800 m.

Air navigation hazards

Pilots attention is drawn towards the proximity of BALE-MULHOUSE AD and associated IFR intense activity, of BALE CTR and of TMA 1 BALE (lower limit 1000 ft ASFC); so the transit routes from / to BALE-MULHOUSE AD via N and NE points.

Possible damages due to animals on unpaved RWY.

In case of sector South wind, watch out for the aircraft on ILS approach RWY 15 at BALE-MULOUSE.

Presence of 2 captive balloons H24 (NR 960):

SFC - 600 ft AFSC / 1350 ft AMSL.

Operation subject to the visual flight weather conditions in non-controlled airspace. Night marked cables.

Procedures and special instructions

TKOF at QFU 201: preferentiel lining up at RWY threshold. After TKOF left hand turn before crossing of the highway, if possible.

TKOF ULM QFU 161: do not cross RWY 20 extended centerline.

Preferred QFU: 201 due to noise pollution.

Noise abatement procedures. Prescribed circuit for ULM.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Paved TWY width: 7,5 m.

- Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Description	Utilisation Use
ЕН	47° 46' 51" N - 007° 29' 35" E	Point sur autoroute sortie forêt vers le pont d'Ottmarsheim puis direction nord. Point over taken out motorway wood to Ottmarsheim bridge, then course to the North.	Sorties/ Outcomings
SH	47° 41' 20" N - 007° 21' 43" E	Travers Sud du village de Bruebach (secteur 235°/245° 5 NM ARP) Abeam South of Bruebach village (sector 235°/245° 5 NM ARP)	Sorties/ Outcomings
NH	47° 46' 53" N - 007° 24' 18" E	Echangeur A 35 / A 36 Interchange A 35 / A 36	Entrées/ Incomings
WH	47° 43' 40" N - 007° 20' 53" E	Travers Sud Antenne de Mulhouse. Abeam South of Mulhouse antenna.	Entrées/ Incomings

MULHOUSE HABSHEIM

Conditions d'arrivées et départs des aéronefs motorisés :

Arrivals and departures conditions for motorized ACFT:

A/A obligatoire pour les arrivées 1 minute avant la rejointe des points de compte rendu :

- NH pour les arrivées du Nord.
- WH pour les arrivées de l'Ouest.

A/A compulsory for arrivals 1 minute before overhead of reporting point:

- NH for arrivals by the North.
- WH for arrivals by the West.

ARRIVEES:

- du Sud-Quest et de l'Ouest via WH.
- du Nord et de l'Est via NH.

ARRIVALS:

- from South-West and West via WH.
- from North and East via NH.

DEPART RWY 20:

- vers l'Ouest, après montée initiale éviter le village d'Habsheim, puis au Sud d'Habsheim cap à l'Ouest via SH.
- vers l'Est et vers le Nord via EH.

DEPARTURES RWY 20:

- to the West, after initial climb, avoid the Habsheim village, then South of Habsheim heading to the West via SH.
- to the East and the North via EH.

DEPART RWY 02:

- vers l'Ouest, vent arrière, contournement village d'Habsheim, puis au Sud d'Habsheim cap à l'Ouest via
- vers l'Est et vers le Nord via EH.

DEPARTURES RWY 02:

- to the West, down wind, avoiding Habsheim village, then South of Habsheim heading to the West via SH.
- to the East and the North via EH.

MULHOUSE HABSHEIM

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SUM SKED:-1HR

- 1 Situation / Location : 6 km E Mulhouse (68 Haut- Rhin).
- 2 ATS : NIL.
- 3 VFR de nuit / Night VFR : NIL.
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : SYMA

9, avenue Konrad Adenauer 68390 Sausheim TEL: 03 89 66 14 18.

- **5 CAA**: DSAC Nord-Est (voir / see GEN).
- ← 6 BRIA : LE BOURGET (voir / see GEN).
- ← 7 Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN 12.
 - 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
 - 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
 - 10 AVT : Carburant / Fuel : 100 LL, Lubrifiant / Lubricant : qualité aviation / aviation quality (CIV).

MULHOUSE Air service : LUN-JEU / MON-THU : 0700-1100, 1230-1700.

VEN / FRI: 0700-1100. 1230-1530.

Règlement : chèque, CB ou espèces / Payment : check, credit card or cash. TEL : 03 89 44 17 80 - FAX : 03 89 63 76 45.

- ← 11 RFFS : Niveau 1 / Level 1.
 - 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
 - 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.
 - 14 Réparations / Repairs : Mulhouse Air Service TEL: 03 89 44 17 80 FAX: 03 89 63 75 45.

E-mail: mulhouseairservice@free.fr.

Iselv Système AG.

- 15 ACB: du Haut Rhin TEL: 03 89 44 01 41 FAX: 03 89 44 29 76.
 - Trois frontières TEL: 03 89 65 50 15 FAX: 03 89 64 36 58. de Mulhouse TEL: 03 89 54 13 33 FAX: 03 89 67 71 20. Aéroclub Sud Alsace TEL: 03 89 48 52 51 FAX: 03 89 48 54 64.

ULM Haute Alsace TEL: 03 89 31 78 04.

- 16 Transports: A proximité. Taxi sur demande / In the vicinity. Taxi O/R.
- 17 Hotels, restaurants : A proximité / In the vicinity.
- 18 Divers / Miscellaneous : Paiement taxe d'atterrissage et de stationnement auprès ACB du Haut-Rhin.

Landing and parking charges payment to Haut-Rhin ACB.