# Trabajo Práctico Final Microarquitecturas y Softcores

Abraham Rodriguez

Diciembre, 2024



## Índice

Funcionalidad e Implementación

Acumulador

Diagrama de Bloques

**Simulaciones** 

Tabla de Recursos

# Funcionalidad e Implementación

En esta sección se proporciona una breve explicación del NCO implementado, así como diagramas y bloques de código relevantes.

## Repositorios

```
El trabajo realizado en CLP (NCO) se encuentra en GitHub: https:
//github.com/AbeRodz/Numeric-Controlled-Oscillator
La integracion con ZYNQ se encuentra en GitHub:
https://github.com/AbeRodz/Zynq-NCO
```

# Numeric Controlled Oscillator (NCO)

Un NCO consiste de un acumulador de fase y convertidor de fase de amplitud. Diagrama interno:




Figura: Diagrama interno NCO.

## Tipos de Onda

#### Tipos de onda generados:

- Seno
- Cuadrada
- ▶ Triangular
- Sierra

#### Acumulador

El acumulador aplica la operación de suma de la fase o *Frequency Tuning/Control Word* actual con el estado anterior. Código VHDL simplificado:

```
process (c_i)
begin
   if rising_edge(c_i) then
        if en_i = '1' then
        phase_acc <= phase_acc + unsigned(freq_word_i);
        addr <= std_logic_vector(phase_acc(31 downto 22));
        end if;
   end if;
end process;</pre>
```

#### SineLUT

Para generar los valores de la función seno, se realizó un script de Python:

```
def generate_uint16_sine_table(
num_samples: int = 1024,
amplitude: int = 32767,
offset:int = 32767) -> tuple[np.ndarray]:
    num_values = num_samples
    x = np.linspace(0, 2 * np.pi, num_values, endpoint=False)
    y = np.round(amplitude * np.sin(x) + offset).astype(int)
    return x,y
```

## Diagrama de Muestra de Seno




Figura: Muestra de la función seno.

## Integracion con microprocesador

Una vez creado el NCO, se empaqueto como un IP Core mediante el package manager.




Figura: NCO IP Package.

Crear el IP Core de la NCO implica exponer el output de la NCO hacia el exterior para poder ser analizado mediante una ILA. Para eso se agrego al port la variable de salida.

## Exposicion de output

Crear el IP Core de la NCO implica exponer el output de la NCO hacia el exterior para poder ser analizado mediante una ILA. Para eso se agrego al port la variable de salida.

Para luego ser propagado hacia la instancia de la NCO.

# Resultado de IP Package




Figura: Simulaciones.

## C SDK prototipos

Una vez creado el paquete de la NCO, se realizo el siguiente código C mediante la SDK:

```
// NCO configuration and state
typedef struct {
   int32_t base_addr; // Base address of the NCO
   int32_t frequency; // Current frequency tuning word int32_t wave_type; // Current wave type
                          // Enable status (0 or 1)
   int32_t enable;
   int32_t freq_step; // Step size for frequency adjustment
   int32 t min freq: // Minimum frequency tuning word
   int32 t max freq: // Maximum frequency tuning word
} NCO_Config;
// Function to initialize NCO settings
void NCO Init(NCO Config *nco, int32 t base addr, int32 t init freq, int32 t freq step, int32 t min freq,
// Function to write frequency tuning word
void NCO_SetFrequency(NCO_Config *nco, int32 t frequency tuning word;
// Function to set wave type
void NCO SetWaveType(NCO Config *nco, int32 t wave type):
// Function to enable/disable NCO
void NCO SetEnable(NCO Config *nco, int32 t enable):
// Function to dynamically adjust frequency
void NCO AdjustFrequency(NCO Config *nco):
// Function to read wave output
int16 t NCO ReadWaveOutput(NCO Config *nco):
```

#### C SDK main function

Las pruebas mediante C consiste en actualizar dinamicamente la frecuencia de la NCO en un rango establecido.

```
int main(void) {
    int i:
    xil printf("-- Inicio de NCO IP Core --\r\n"):
    NCO_Config nco;
    NCO Init(&nco, NCO BASE ADDR, 0x00100000, 0x00010000, 0x00010000, 0xFFFFFFFF):
    NCO_SetFrequency(&nco, nco.frequency);
    NCO_SetWaveType(&nco, nco.wave_type);
    NCO SetEnable(&nco, nco.enable):
    while(1) {
        NCO AdjustFrequency(&nco):
        // Read and display wave output
        int16 t wave output = NCO ReadWaveOutput(&nco):
        xil_printf("Wave output: %d\r\n", wave_output);
        for (i=0; i<9999999;i++);
    NCO SetEnable(&nco, 0x00):
    xil_printf("-- Fin de NCO IP Core --\r\n");
    return 0:
```

# Diagrama de Bloques




Figura: Diagrama de bloques.

## Simulaciones NCO

Se simularon distintas formas de onda:




Figura: Simulaciones.

## Pruebas C SDK I

Se genero el bitstream y se cargo a la FPGA, posteriormente se complico el proyecto y se subio al microprocesdor para realizar las siguientes pruebas:




Figura: Prueba I mediante C.

## Pruebas C SDK II




Figura: Prueba II mediante C.

## Pruebas C SDK III

Se probaron los outputs del NCO como registro, imprimiendo los valores por UART, aunque esto solo funciona a bajas frecuencias. Con los valores obtenidos por UART, se reconstruyó la onda usando Python.

```
    artyz7-user00@lse-server-pc:- × + ∨

Wave output: -1408
Wave output: 27465
-- Fin de NCO IP Core --
-- Inicio de NCO IP Core --
Frequency tuning word set to: 0x00000B22
Read back frequency tuning word: 0x00000B22
Wave type set to: 0
Read back Wave type: 0x00000000
Enable signal set to: 1
Streaming wave output...
Wave output: 32284
Wave output: 20474
Wave output: -1609
Wave output: -22885
Wave output: -32738
Wave output: -24681
Wave output: -3013
Wave output: 19356
Wave output: 32013
Wave output: 28608
Wave output: 10848
Wave output: -12354
Wave output: -29875
Wave output: -30920
Wave output: -15091
Wave output: 9125
Wave output: 27018
Wave output: 32520
Wave output: 21704
Wave output: -1
```

Figura: Valores del seno con UART.

## Pruebas C SDK III

La onda presentada mediante UART es una función seno de 2.8Khz, la reconstrucción es la siguiente:




Figura: Reconstrucción de valores UART.

#### Tabla de Recursos

La tabla de recursos generada por Vivado denota una alta utilización de IO:

lization		Post-Synthesis	Post-Implementation
			Graph   Table
Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	150	1760	0 8.56
LUTRAM	15	600	0 2.60
FF	247	4 3520	0 7.03
BRAM		1 6	0 1.67
BUFG		2 3	2 6.25

Figura: Tabla de recursos.

# Gracias por su atencion