```
//
3
    //
                                              Atributos de classe
                                                                                                         //
 4
    //
                                                                                                         //
    //Entradas digitais
    int sensorPortaEsquerdaAberta = 22;
8
9
    int sensorPortaDireitaAberta = 23:
   int sensorPortaEsquerdaFechada = 24;
10
   int sensorPortaDireitaFechada = 25;
11
12
   int sensorAndar1 = 26;
   int sensorAndar2 = 27;
13
   int botaoChamadaCima = 28;
14
15
    int botaoChamadaBaixo = 29;
16
    int botaoCabineEmergencia = 30;
17
    int botaoCabineBaixo = 31;
    int botaoCabineCima = 32;
18
19
    int botaoAbrePorta = 33;
20
   int botaoFechaPorta = 34;
21
    //Saídas digitais
22
23
2.4
    int habilitaMotorPortaEsquerda = 45;
25
    int habilitaMotorPortaDireita = 46;
26
    int abrePortaEsquerdaA = 47; //Para abrir setar em 1, para fechar setar em 0
    int abrePortaEsquerdaB = 48; //Para abrir setar em 0, para fechar setar em 1
    int abrePortaDireitaA = 49;
29
    int abrePortaDireitaB = 50;
30
   int motorSobe = 51;
    int motorDesce = 52;
31
32
    int motorPara = 53;
33
34
    //Entradas polarizadas (lógica no método setup)z
35
   boolean sensorPEA_EP;
    boolean sensorPEF_EP;
36
37
    boolean sensorPDA EP;
38
    boolean sensorPDF_EP;
39
40
41
42
43
    //
   //
                                                   Método setup
                                                                                                         //
45
    //
                                                                                                         //
46
    //------//
47
48
    void setup() {
      //Variáveis de classe
49
50
51
      //Seta os pinos como entradas digitais e seta-os como falso.
52
      for (int i = 22; i <= 34; i++) {
        pinMode(i, INPUT);
53
54
        digitalWrite(i, LOW);
55
56
57
      //Seta os pinos como saídas digitais e seta-os como falso.
58
      for (int i = 45; i \le 53; i++) {
59
        pinMode(i, OUTPUT);
60
        digitalWrite(i, LOW);
61
62
      Serial.begin(9600);
      int matrizSensores[] = \{22, 23, 24, 25, 26, 27\};
63
64
      int matrizBotoes[] = \{28, 29, 30, 31, 32, 33, 34\};
65
66
б7
68
    //
69
    //
                                                                                                         //
                                                 Método polariza
70
    //
71
    void polariza() {
73
74
75
      delay(1000);
76
77
      //Exibe o status de cada sensor - físico
78
      Serial.print("Esquerda aberta= " + String(digitalRead(sensorPortaEsquerdaAberta)) + " ");
79
      Serial.print("Esquerda fechada= " + String(digitalRead(sensorPortaEsquerdaFechada)) + " ");
80
      Serial.print("Direita aberta= " + String(digitalRead(sensorPortaDireitaAberta)) + " ");
81
      Serial.println("Direita fechada= " + String(digitalRead(sensorPortaDireitaFechada)) + " ");
82
83
      //Exibe o status de cada sensor - polarizado
      Serial.print("Esquerda aberta= " + String(digitalRead(sensorPEA_EP)) + " ");
84
      Serial.print("Esquerda fechada= " + String(digitalRead(sensorPEF_EP)) + " ");
85
      Serial.print("Direita aberta= " + String(digitalRead(sensorPDA_EP)) + " ");
86
87
      Serial.println("Direita fechada= " + String(digitalRead(sensorPDF_EP)) + " ");
88
89
90
      //Lógica de polarização de entradas
91
      //Sensores das portas
92
93
      //Sensor de porta totalmente aberta. Este sensor é NF. O ponto esperado é 1. Quando comuta para O ele foi pressionado.
94
      sensorPEA_EP = digitalRead(sensorPortaEsquerdaAberta) ^ 1;
      //Sensor de porta totalmente aberta. Este sensor é NF. O ponto esperado é 1. Quando comuta para 0 ele foi pressionado.
95
96
      sensorPDA_EP = digitalRead(sensorPortaDireitaAberta) ^ 1;
97
      //Sensor de porta totalmente fechada. Este sensor é NA. O ponto esperado é O. Quando comuta para 1 ele foi pressionado.
98
      sensorPEF_EP = digitalRead(sensorPortaEsquerdaFechada) ^ 0;
99
      //Sensor de porta totalmente fechada. Este sensor é NA. O ponto esperado é 0. Quando comuta para 1 ele foi pressionado.
```

```
sensorPDF_EP = digitalRead(sensorPortaDireitaFechada) ^ 0;
100
101
102
103
     //------//
104
     //
105
     //
                                                                                                         //
                                                 Método abrePortas
106
     //
                                                                                                         //
107
     void abrePortas(String lado) {
108
109
110
       //Escreve no monitor qual porta foi pedida para ser aberta
111
       String str = "Pedido de abertura da porta " + lado;
112
       Serial.println(str);
113
114
       //Lê os sensores fim-de-curso
115
       //Primeiro testa se a porta solicitada foi a da esquerda
116
       if (lado.equals("Esquerda")) {
117
         //Agora verifica se a porta já se encontra aberta
118
         if (sensorPEA_EP) {
119
           Serial.println("Porta esquerda totalmente aberta");
120
           //Certifica-se de parar o motor de abertura da porta esquerda
121
           digitalWrite(abrePortaEsquerdaA, LOW); //Retira pulso para abertura
122
           digitalWrite(abrePortaEsquerdaB, LOW); //Retira pulso para abertura
123
           digitalWrite(habilitaMotorPortaEsquerda, LOW); //Inibe ponte-h da porta da esquerda
124
125
         else {
126
           //Se a porta da esquerda não se encontrar totalmente aberta o controlador solicita sua abertura
127
           Serial.println("Abrindo porta esquerda");
128
           //Certifica-se de mandar abrir a porta esquerda
129
           digitalWrite(abrePortaEsquerdaA, HIGH); //Ativa pulso para abertura
           digitalWrite(abrePortaEsquerdaB, LOW); //Retira pulso para abertura
130
131
           digitalWrite(habilitaMotorPortaEsquerda, HIGH); //Habilita ponte-h da porta da esquerda
132
133
134
         //Depois testa se a porta solicitada foi a da direita
135
       } else if (lado.equals("Direita")) {
136
         //Agora verifica se a porta já se encontra aberta
137
         if (sensorPDA_EP) {
138
           Serial.println("Porta direita totalmente aberta");
139
           //Certifica-se de parar o motor de abertura da porta esquerda
140
           digitalWrite(abrePortaDireitaA, LOW); //Retira pulso para abertura
141
           digitalWrite(abrePortaDireitaB, LOW); //Retira pulso para abertura
142
           digitalWrite(habilitaMotorPortaDireita, LOW); //Inibe ponte-h da porta da direita
143
144
         else {
145
           //Se a porta da esquerda não se encontrar totalmente aberta o controlador solicita sua abertura
146
           Serial.println("Abrindo porta direita");
147
           //Certifica-se de mandar abrir a porta esquerda
148
           digitalWrite(abrePortaDireitaA, HIGH); //Ativa pulso para abertura
149
           digitalWrite(abrePortaDireitaB, LOW); //Retira pulso para abertura
150
           digitalWrite(habilitaMotorPortaDireita, HIGH); //Habilita ponte-h da porta da direita
151
       }
152
153
154
     }
155
156
     //------//
157
                                                                                                         //
     //
158
     //
                                                                                                         //
                                                Método fechaPortas
159
     //
160
     //------//
161
     void fechaPortas(String lado) {
162
163
       //Escreve no monitor qual porta foi pedida para ser aberta
164
       String str = "Pedido de fechamento da porta " + lado;
165
       Serial.println(str);
166
167
       //Lê os sensores fim-de-curso
168
       //Primeiro testa se a porta solicitada foi a da esquerda
169
       if (lado.equals("Esquerda")) {
170
         //Agora verifica se a porta já se encontra fechada
171
         if (sensorPEF_EP) {
172
           Serial.println("Porta esquerda totalmente fechada");
173
           //Certifica-se de parar o motor de fechamento da porta esquerda
174
           digitalWrite(abrePortaEsquerdaA, LOW); //Retira pulso para fechamento
175
           digitalWrite(abrePortaEsquerdaA, LOW); //Retira pulso para fechamento
176
           digitalWrite(habilitaMotorPortaEsquerda, LOW); //Inibe ponte-h da porta da esquerda
177
178
         else {
179
           //Se a porta da esquerda não se encontrar totalmente fechada o controlador solicita seu fechamento
           Serial.println("Fechando porta esquerda");
180
181
           //Certifica-se de mandar fechar a porta esquerda
182
           digitalWrite(abrePortaEsquerdaA, LOW); //Ativa pulso para fechamento
183
           digitalWrite(abrePortaEsquerdaB, HIGH); //Retira pulso para fechamento
184
           digitalWrite(habilitaMotorPortaEsquerda, HIGH); //Habilita ponte-h da porta da esquerda
185
186
         //Depois testa se a porta solicitada foi a da direita
187
188
       } else if (lado.equals("Direita")) {
         //Agora verifica se a porta já se encontra fechada
189
190
         if (sensorPDA_EP) {
191
           Serial.println("Porta direita totalmente fechada");
192
           //Certifica-se de parar o motor de abertura da porta esquerda
193
           digitalWrite(abrePortaDireitaA, LOW); //Retira pulso para abertura
194
           digitalWrite(abrePortaDireitaB, LOW); //Retira pulso para abertura
195
           digitalWrite(habilitaMotorPortaDireita, LOW); //Inibe ponte-h da porta da direita
196
197
         else {
           //Se a porta da direita não se encontrar totalmente aberta o controlador solicita sua abertura
198
```

```
199
          Serial.println("Fechando porta direita");
200
          //Certifica-se de mandar abrir a porta esquerda
201
          digitalWrite(abrePortaDireitaA, LOW); //Ativa pulso para abertura
202
          digitalWrite(abrePortaDireitaB, HIGH); //Retira pulso para abertura
          digitalWrite(habilitaMotorPortaDireita, HIGH); //Habilita ponte-h da porta da direita
203
204
205
206
207
208
209
     210
211
                                                                                                       //
    //
                                                  Método botoes
212
                                                                                                       //
     //
     //-----//
213
214
215
     void botoes() {
216
2.17
       //Botoes internos da cabine
218
219
       /*Abertura e fechamento das portas
        Se o botão de abertura da cabine for acionado ele solicita a abertura ou fechamento
220
221
        de ambas as portas até que os sensores sejam todos acionados.*/
222
       String lado;
223
       if (digitalRead(botaoAbrePorta)) {
224
         Serial.println("Botao de abertura aciondao - cabine");
225
226
          lado = "Esquerda";
227
          abrePortas(lado);
228
          lado = "Direita";
229
          abrePortas(lado);
230
          polariza();
231
232
        while (!sensorPEA_EP && !sensorPDA_EP);
233
       }
234
235
       else if (digitalRead(botaoFechaPorta)) {
236
        Serial.println("Botao de fechamento aciondao - cabine");
237
        do {
238
          lado = "Esquerda";
239
          fechaPortas(lado);
          lado = "Direita";
240
241
          fechaPortas(lado);
          polariza();
242
243
244
         while (!sensorPEA_EP && !sensorPDA_EP);
245
246
       else {
247
         //Nenhum botão acionado. Os motores devem parar e deixar o sistema automático os posicionar
248
         Serial.println("Nao ha pedido de abertura ou fechamento");
249
         digitalWrite(abrePortaEsquerdaA, LOW);
250
        digitalWrite(abrePortaEsquerdaB, LOW);
251
        digitalWrite(abrePortaDireitaA, LOW);
252
        digitalWrite(abrePortaDireitaB, LOW);
253
        digitalWrite(habilitaMotorPortaEsquerda, LOW); //Inibe ponte-h da porta da esquerda
254
         digitalWrite(habilitaMotorPortaDireita, LOW); //Inibe ponte-h da porta da direita
255
256
     }
257
258
259
     //
260
     //
                                                                                                       //
                                                Método cronometro
261
262
     263
264
     /* Este método retorna o tempo que um evento demorou, recebendo um valor de tempo como argumento e a
265
       condição do evento como boleano*/
266
267
     long cronometro(long tempo, boolean evento) {
268
269
       long tempoPassado;
270
271
2.72
        tempoPassado = millis() - tempo;
273
274
       while (evento);
275
276
       return tempoPassado;
277
278
279
280
281
282
     //
                                                  Método loop
                                                                                                       //
                                                                                                       //
283
     //
284
285
     void loop() {
286
287
288
       do {
289
290
         //Exibe no monitor o tempo em que o programa está rodando
291
         Serial.println("-----
292
         Serial.println(String((millis() / 1000)) + " segundos ativo" );
293
         int tempo = 0;
294
295
        polariza();
296
        botoes();
297
       }
```

while (Serial.available() > 0); 298 299 300 } 301 302 303