Secuencia de Comandos Crudos para comunicarse con g.MOBIlab+

El `g.MOBIlab+` requiere una negociación síncrona byte por byte antes de liberar los datos biomédicos. De acuerdo con el análisis de tráfico en el sniffer, el orden secuencial exacto se describe a continuación.
Convención: → indica Laptop a Amplificador; ← indica Amplificador a Laptop.

A. Fase de Apertura (`GT_OpenDevice`)

- Laptop → Amplificador: `0x78 0x7a 0x76` (comando de activación)
- Amplificador → Laptop: `0x2b` (+)
- Laptop → Amplificador: `0x76` (validación)
- Amplificador → Laptop: `0x2b` (+)

B. Configuración de Canales (`GT_InitChannels`)

- Laptop → Amplificador: `0x76`
- Amplificador → Laptop: `0x2b` (+)
- Laptop → Amplificador: `0x43 0xff 0x00 0xff` (máscara binaria de canales)
- Amplificador → Laptop: `0x43` (`C`), eco de éxito

C. Fijar Modo de Operación (`GT_SetTestmode`)

- Laptop → Amplificador: `0x76`
- Amplificador → Laptop: `0x2b` (+)
- Laptop → Amplificador: `0x74 0x30` (modo de medición normal)

D. Lectura de EEPROM Interna (`GT_GetConfig`)

- Laptop → Amplificador: `0x65`
- Amplificador → Laptop: ráfaga de bytes que inicia con `0x65`. Contiene el número de serie en texto ASCII y los parámetros analógicos del hardware de fábrica.

E. Control de Flujo de Datos

- **Comando START:** el envío de `0x61` (`'a'`) inicia la ráfaga continua de señales biomédicas en tiempo real.
- **Comando STOP:** el envío de `0x62` (`'b'`) detiene la transmisión del hardware.

F. Fase de Cierre (`GT_CloseDevice`)

- Laptop → Amplificador: `0x62 0x76`
- Amplificador → Laptop: `0x2b 0x2b 0x2b 0x2b 0x2b`

Reuniendo el intercambio síncrono en orden cronológico, la secuencia completa es la siguiente:

Paso	Dir.	Bytes (Hex)	Significado técnico
1	→	`0x78 0x7a 0x76`	Ráfaga de activación inicial
2	←	`0x2b`	ACK del amplificador
3	→	`0x76`	Validación de la laptop
4	←	`0x2b`	ACK del amplificador
5	→	`0x76`	Inicio de configuración de canales
6	←	`0x2b`	ACK del amplificador
7	→	`0x43 0xff 0x00 0xff`	Máscara de canales
8	←	`0x43`	Confirmación de canales cargados (eco `C`)
9	→	`0x76`	Preparación del modo de operación
10	←	`0x2b`	ACK del amplificador
11	→	`0x74 0x30`	Fijar modo de medición normal
12	→	`0x65`	Solicitud de EEPROM
13	←	`0x65 ...`	Volcado de EEPROM (parámetros y número de serie)
14	→	`0x61`	**START:** abre la ráfaga de datos en tiempo real
15	→	`0x62`	**STOP:** detiene la transmisión
16	→	`0x62 0x76`	Cierre del dispositivo
17	←	`0x2b` $\times 5$	ACKs de cierre