

Homework 1

J'ai commencé par crée My_custom_ip.sv afin de crée un nouveau composant dans QSYS





On voit en bleu les inputs et en mauve les outputs

Le code nécessaire à la création de notre composant ce trouve ci-dessous

```
`timescale 1 ps / 1 ps
     module my_custom_ip(
3
             output reg [7:0] LED,
             input wire
                                 clock,
 5
            input wire
                                 reset,
 6
             input wire [7:0] address,
 7
            input wire
                                 read,
 8
            output reg [31:0] readdata,
 9
            input wire
                                 write,
10
             input wire [31:0] writedata
11
12
13
         logic
                          enable;
         logic [3:0]
14
                         duty_cycle;
         logic [31:0] period;
logic [31:0] compteur;
1.5
16
    17
18
          always_ff @(posedge clock)
    19
20
    if (write) begin //recuperation des data
                if (address == 8'd0) enable <= writedata[0];
else if (address == 8'd1) duty_cycle <= writedata[3:0];</pre>
21
22
23
                else if (address == 8'd2) period <= writedata[31:0];</pre>
24
             end
25
         end
26
27
         always_ff @(posedge clock) // envoie du duty_cycle ce qui nous permettera de le lire
28
         if(read) readdata <= {28'b0, duty_cycle};</pre>
                   readdata <= 32'b0;
29
30
31
          always_ff @(posedge clock)
    32
33
    if(!reset) begin //remise a 0 lorsqu on appuie sur key[0]
34
                LED
                         <= 8'b0:
35
               compteur <= 32'b0;
36
           end
37
    else begin
39
    if (enable) begin // lorsque KEY[1] relacher alors on applique le duty_cycle sur les led
40
                  if (compteur <= period) compteur <= compteur + 1;
else compteur <= 32'b0;</pre>
41
42
43
                  if (compteur <= duty_cycle*period/15) LED <= 8'b11111111;</pre>
44
                  else LED <= 8'b0;</pre>
               end
45
46
47
               else LED <= 8'b0; //sinon les leds sont eteints
48
49
            end
         end
50
51
      endmodule
53
```

Une fois ce composant crée on ajoute Comme au labo la mémoire, le cpu, le jtag_uart, button, switches et le composant qu'on vient de crée my_custom_ip_0 (voir figure1)

Et on génère nos fichiers avec QSYS

Puis on crée le code C qui vas permettre d'envoyer et de recevoir les infos c'est l'interface entre tous nos composants. Ça va aussi nous permettre d'afficher le dutty cycle sur la fenêtre de commande.

Le code C ci-dessus

```
#include <stdio.h>
 #include "system.h"
int main(void)
 {
      volatile int * mycustom = (int*) MY_CUSTOM_IP_0_BASE;
volatile int * button = (int*) BUTTON_BASE;
volatile int * switches = (int*) SWITCHES_BASE;
      *(mycustom) = 1;//enable
      *(mycustom+2) = 100000;//periode
      while(1)
      {
           *(mycustom+1) = *switches;//dutty cycle
           if(!*button)
                 *(mycustom) = 0; // mise du enable a 0
                printf(" Le duty cycle est de %d/%d \n", *(mycustom+1), 15);//lecture du dutty cycle
                while(!*button)
                {} // temporiseur temps qu'on reste appuyer *(mycustom) = 1;//remise du enable a 1
      return 0;
```

Observation des résultats

```
Le duty cycle est de 0/15
Le duty cycle est de 1/15
Le duty cycle est de 3/15
Le duty cycle est de 7/15
Le duty cycle est de 15/15
```

0/15 1/15





3/15 7/15





15/15

