Systemy wbudowane


Lab1: Wytwarzanie i testowanie oprogramowania

Bartnicki Mateusz WCY20IX1N1

Data wykonania ćwiczenia: 24.04.2022 r.

Wykonano zadania na ocenę dst, db i bdb.

Zadanie na ocenę **dostateczną**: napisz program **prog1.c**, powodujący **cykliczne wędrujące zapalanie się pojedynczej diody** w grupie U2 od strony prawej (wyjście P2.0) do lewej (P2.7) z opóźnieniem, wygodnym do obserwacji (należy dobrać właściwy czas opóźnienia Delay ()). Program nie reaguje na zmiany stanu P3.2.




Zasadniczym problemem w realizacji zadania było odpowiednie wysterowanie stanu portu P2 oraz zapewnienie odpowiedniego sterowania przerwaniami w taki sposób, aby wygodnie można było obserwować zapalanie się diod od strony prawej do strony lewej.

W celu poprawnej realizacji zadania przygotowano tablicę o nazwie Diody, która w każdym ze swoich elementów przechowuje takie ustawienia bitów portu P2, które pozwalają nam na zapalenie wybranej diody (licząc od lewej strony tj. dla Diody[0] port P2 przyjmuje wartość 0x7F, co na schemacie odpowiadać będzie zapaleniu diody podłączonej do P2.7).

Drugim elementem, który został wykorzystany przy odpowiedniej implementacji rozwiązania jest wykorzystania Timera1. Przeładowanie timera z trybem 8 bitowym z automatyczną obsługą przeładowania następuje co około 2,26ms. W związku z powyższym przyjęto oszacowanie, że zmiana zapalonej diody będzie następować co sekundę, czyli konieczne musi zadeklarowanie zmiennej, które będzie iterowana o wartość 1 w górę z każdym przeładowaniem timera aż do wartości 450 (licznik iterowany jest do wartości 450). Po osiągnięciu wartości 450 następuje zmiana wartości q, co powoduje zmianę zapalonej diody, licznik jest zerowany i cykl się powtarza.

# Schemat blokowy prog1.c opracowany za pomocą Visual Paradigm Online:



#### Treść programu:

# Zrzuty ekranu z kompilacji i linkowania pokazujące brak błędów oraz rozmiar kodu i danych:



#### Zrzuty ekranu z debugera Keil:

Stan przed wykonaniem rozkazu P2 = Diody[q]

Oraz stan po wykonaniu rozkazu P2 = Diody[q]

```
34 void main(void)
 35 {
                        Parallel Port 2
 36
     setup();
                          Port 2-
 37
     while (1)
 38
                                      Bits
                           P2: 0xFE
                                  39
       P2 = Diody[q];
40
                          Pins: 0xFE
                                  41 }
```

Znak ptaszka w danym polu oznacza, że wskazany w tym polu bit ma wartość 1, a puste pole oznacza wartość 0. Powyższe ustawienie bitów sugeruje nam, że zapaleniu ulegnie dioda podłączona do P2.0.

Ustawienia Timera 1 przed wykonaniem funkcji setup:

```
4 unsigned char q = /;
                                       Timer/Counter 1
5 unsigned int licznik = 0;
                                         Timer/Counter 1
7 void setup (void)
                                         Mode
8 {
                                         0: 13 Bit Timer/Counter
9
    TH1
           = TL1 = 0x00;
                                // us
                                                                  cowych timera
    TMOD = TMOD & 0 \times 0 F;
.0
                                         Timer
                                                             •
   TMOD = TMOD | 0x20;
. 1
.2
          = 1;
                              //wlacz
   ET1
                                         TCON: 0x00
                                                    TMOD: 0x00
           = 1:
.3
   ΕA
                                          TH1: 0x00
                                                       TL1: 0x00
    TR1 = 1;
.5 }
                                         ✓ T1 Pin
Control
                                                          ☐ TF1
.7 void ISR Timer1(void) interrupt
                                         Status: Stop
                                          □ TR1 □ GATE ▼ INT1#
.9
    licznik++;
:0
    if(licznik == 450)
:1
```


Ustawienia Timera 1 po wykonaniu funkcji setup:

```
(only only only only only only only on
      4 unsigned char q = 7;
C
      5 unsigned int licznik = 0;
                                           Timer/Counter 1
0
                                             Timer/Counter 1
Ę
      7 void setup (void)
                                             Mode
      8 {
                                             2: 8 Bit auto-reload
                                                                ▾
                 = TL1 = 0x00;
                                     // us
      9
          TH1
                                                                      cowych timera
         TMOD = TMOD & OxOF;
     10
                                             Timer
                                                                ▾
          TMOD = TMOD | 0x20;
     11
     12
          ET1
                 = 1;
                                  //wlacz
                                             TCON: 0x40
                                                        тмор: 0х20
     13
          ΕA
                 = 1:
                                                          TL1: 0x01
                                              TH1: 0x00
     14
          TR1
                 = 1;
  15 }
                                                             ☐ TF1
                                                  ▼ T1 Pin
                                             Control
     17 void ISR_Timer1(void) interrupt
     18 {
                                              ▼ TR1 □ GATE ▼ INT1#
     19
          licznik++;
     20
          if(licznik == 450)
     21
     22
            if(\alpha > 0)
```


W funkcji następuje ustawienie timera jako 8 bitowy licznik z automatyczną obsługą przeładowania, jest on zerowany oraz na samym końcu włączany.

## **Zrzuty ekranu z symulatora Proteus:**


Po uruchomieniu programu zapalana jest dioda podłączona do P2.0




Przełączanie przycisku SW1 nie wpływa na zachowanie się układu:



Zgaszenie obecnie świecącej się diody oraz zapalenie kolejnej następuje po około 1 sekundzie:




Przyjmując założenie, że każda dioda pali się ok. 1 sekundy, to cały cykl powtarza się co ok. 8 sekund, co zgodne jest z poniższym zrzutem ekranu:



Zadanie na ocenę dobrą: to co na ocenę dostateczną i ponadto napisz program prog2.c, powodujący cykliczne wędrujące zapalanie się jednocześnie po 2 diody w grupie U2 od strony lewej (wyjście P2.7) do prawej (wyjście P2.0), przy czym co druga zmiana diod ma się odbywać z podwójnym opóźnieniem (np. 1s, 2s, 1s, 2s itd.), a diody zapalają się z przeskokiem o 1 pozycję, czyli w 1 cyklu wykona się 7 kroków dla zapalania diod sąsiednich i 6 kroków dla zapalania diod przedzielonych jedną zgaszoną. Program nie reaguje na zmiany stanu P3.2.

Studenci o numerach na liście grupy nieparzystych zapalają i przesuwają dwie sąsiednie diody [np. tak, jak na rysunku poniżej świecą kolejno diody pod numerami (2 3), (3 i 4) itd.] - **7 kroków**.

Studenci o numerach na liście grupy parzystych zapalają i przesuwają dwie diody, przedzielone jedną zgaszoną [np. na rysunku poniżej świecą kolejno diody pod numerami (2 i 4), (3 i 5) itd.] - **6 kroków**.



Zasadniczym problemem w realizacji zadania było odpowiednie wysterowanie stanu portu P2 (tak aby jednocześnie zapały się dwie diody) oraz zapewnienie odpowiedniego sterowania przerwaniami w taki sposób, aby wygodnie można było obserwować zapalanie się diod od strony prawej do strony lewej. Dodatkowo należało zmodyfikować timer w taki sposób, aby co drugie przejście odbywało się z podwójnym opóźnieniem.

Jestem studentem o numerze nieparzystym dlatego też zapalam i przesuwam dwie sąsiednie diody (tak jak jest to pokazane na powyższym rysunku).

W celu poprawnej realizacji zadania przygotowano tablicę o nazwie Diody, która w każdym ze swoich elementów przechowuje takie ustawienia bitów portu P2, które pozwalają nam na zapalenie wybranej diody (licząc od lewej strony tj. dla Diody[0] port P2 przyjmuje wartość 0x7F, co na schemacie odpowiadać będzie zapaleniu diody podłączonej do P2.7).

Do poprawnego zapalania obu sąsiadujących ze sobą diod wykorzystano wartości zapisane w tablicy dioda oraz iloczyn logiczny. Np. dla 0x7F i 0xBF:

$$\frac{\& 1011\ 1111}{0011\ 1111}$$

Wynik wynosi 0x3F – co oznacza, że zapalone zostaną diody podłączone do P2.7 i P2.6.

Drugim elementem, który został wykorzystany przy odpowiedniej implementacji rozwiązania jest wykorzystania Timera1. Przeładowanie timera z trybem 8 bitowym z automatyczną obsługą przeładowania następuje co około 2,26ms. W związku z powyższym przyjęto oszacowanie, że zmiana zapalonej diody będzie następować co sekundę, czyli konieczne musi zadeklarowanie zmiennej, które będzie iterowana o wartość 1 w górę z każdym przeładowaniem timera aż do wartości obliczanej za pomocą równania:

#### wariant \* 450.


W związku z powyższym w celu zapewnienia odpowiedniego sterowania opóźnieniem w przesuwaniu diod wykorzystano dodatkową zmienną wariant, która na zmianę przyjmuje wartość 1 lub 2.

Po osiągnięciu wartości

#### wariant \* 450

następuje zmiana wartości (zwiększenie o 1) q, co powoduje zmianę zapalanych diod, licznik jest zerowany, wartość zmiennej wariant zmieniana jest na 1 lub 2 (w zależności od tego jaki wariant został wykorzystany w poprzednim cyklu – domyślnie program rozpoczyna się z wariantem 1) i cykl się powtarza.

## Schemat blokowy prog2.c opracowany za pomocą Visual Paradigm Online:



#### Treść programu:

```
_ ⊘ ×
                    i prog2.c
🖃 📜 Target 1
                       1 #include < REGX52.H>
 Source Group
                       3 unsigned char code Diody[] = {0x7F, 0xBF, 0xDF, 0xEF, 0xF7, 0xFB, 0xFD, 0xFE};
                       4 unsigned char q = 0;
                       5 unsigned char wariant = 1;
                       6 unsigned int licznik = 0;
                      8 void setup (void)
                      10 TH1 = TL1 = 0x00;
11 TMOD = TMOD & 0x0F;
                                                   // ustawienie wartosci poczatkowych timera
                         TMOD = TMOD | 0x20;
ET1 = 1;
                      12
                                                //wlaczenie pierwszego timera
                      13
                         EA
                      15
                         TR1 = 1;
                      16}
                      17
                      18 void ISR_Timer1(void) interrupt 3
                     20 licznik++;
                          if(licznik == (wariant*450))
                     22
                     23
                            if(q < 6)
                     25
                     26
                            else
                     27
                      28
                           q = 0;
                      30
                         licznik = 0;
                      31
                          if(wariant == 1)
{
                     32
                      33
                              wariant = 2;
                      35
                      36
                           else
{
                     37
                              wariant = 1;
                      38
                      40 }
                      41 }
                      42
                      43 void main(void)
                      44 {
                      45 setup();
                      46
                          while (1)
                      47
                            P2 = Diody[q] & Diody[q+1];
                      48
                      50 }
```

# Zrzuty ekranu z kompilacji i linkowania pokazujące brak błędów oraz rozmiar kodu i danych:

```
compiling prog2.c...
prog2.c - 0 Error(s), 0 Warning(s).
```

```
Build Output

Build target 'Target 1'
linking...

Program Size: data=13.0 xdata=0 const=8 code=310
creating hex file from "prog2"...

"prog2" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
```

#### Zrzuty ekranu z debugera Keil:

Zrzut ekranu na chwilę przed zmianę wartości na porcie P2:

```
41 }
                            Parallel Port 2
   42
                              Port 2-
   43 void main(void)
   44 {
                               P2: 0xFF
                                       マママママママ
        setup();
   45
                              Pins: 0xFF
                                       マママママママ
   46
        while (1)
   47
48
          P2 = Diody[q] & Diody[q+1];
   49
   50 }
```


Wartości bitów ustawione na porcie P2 po wykonaniu operacji znajdującej się w 48 linijce. Powyższe ustawienie bitów sugeruje nam, że zapaleniu ulegną diody podłączona do P2.7 i P2.6. Wynik zgodny jest z przykładem przytoczymy w części opisującej rozwiązanie postawionego problemu.

```
41 }
                          Parallel Port 2
   42
                            Port 2-
   43 void main(void)
                                         Bits
                             P2: 0x3F | VVVVV
   45
       setup();
                            Pins: 0x3F
                                    46
       while (1)
   47
   48
         P2 = Diody[q] & Diody[q+1];
49
   50 }
```

Jak widać na poniższym zrzucie ekranu to następuje poprawne przejście zapalany diod po odpowiedniej ilości obsłużonych przerwań przez TIMER.

```
40
    )
41 }
                       Parallel Port 2
42
                         Port 2-
43 void main(void)
                                      Bits
44 {
                          P2: 0x9F
                                 45
    setup();
                         Pins: 0x9F
                                 46
    while (1)
47
      P2 = Diody[q] & Diody[q+1];
48
49
50 }
```


Tak samo jak dla powyżej przytoczonego programu prog1.c i w tym przypadku następuje odpowiednie ustawienie Timera1 na samym początku programu:




W funkcji następuje ustawienie timera jako 8 bitowy licznik z automatyczną obsługą przeładowania, jest on zerowany oraz na samym końcu włączany.

#### **Zrzuty ekranu z symulatora Proteus:**


Na samym początku programu zapalana jest dioda podłączona do P2.7 i P2.6. Stan ten będzie utrzymywał się przez ok. 1 sekundę:




Następnie zgodnie z założeniami zadania dwie kolejne diody (P2.6 i P2.5) zapalone będą przez 2 sekundy. Potwierdza to fakt, że dopiero po ok 3. Sekundach działania programu zapalane są diody podłączone do P2.5 i P2.4.




Zmiana ustawienia przełącznika SW1 nie wpływa na działanie wgranego programu:



Zapalanie diod zapętliło się po ok. 10s. działania programu, co potwierdza, że przejście diod zachodziło na zmianę – raz co ok. 1s, a raz co ok. 2s.



Na ocenę bardzo dobrą: to co na ocenę dobrą i ponadto napisz program prog3.c, w którym cyklicznie diody zapalają się pojedynczo, a już zapalone nie gasną (coraz szerszy świecący pasek), w kolejności od początku prawej do lewej (Led 9 --> Led 2) gdy P3.2 = 1 i od początku lewej do prawej (Led 2 --> Led 9) gdy P3.2 = 0. Po dojściu do końca paska LED wszystkie diody na chwilę (proszę wybrać takie opóźnienie, aby można było to wygodnie zaobserwować) gasną, a proces zapalania LED się powtarza. Sprawdzanie stanu przełącznika SW1, podłaczonego do P3.2 ma się odbywać w każdej iteracji pętli tak, aby w trakcie symulacji można było zmieniać kierunek narastania świecącego paska przez zmianę stanu P3.2 - w takiej sytuacji dotychczas zapalone diody gasną, a pasek wydłuża się od początku drugiej strony.



Zasadniczym problemem w realizacji zadania było odpowiednie wysterowanie stanu na porcie P2 i P3 w taki sposób, aby w zależności od stanu portu P3 następowało zapalanie kolejnych po sobie diod od lewej lub od prawej. Dodatkowo należało opracować taką obsługę Timera, aby zapewniona była możliwość obserwacji zachowania układu.

Przełącznik SW1 jest podłączony do takiego portu P3, że teoretycznie można zastanowić się nad wykorzystaniem obsługi przerwań do sterowania zapalaniem diod. Jednakże dla tej implementacji układu jest to ślepy zaułek, ponieważ, gdy układ wykryje przerwanie na porcie P3.2 to będzie się ono wykonywało cały czas aż do momentu kolejnego przełączenia przycisku. Dlatego też w celu wykonania zadania wykorzystano fakt, że gdy SW1 podłączony jest do źródła napięcia to port P3 ma wartość 0xFF natomiast, gdy jest podłączony do ziemi to ma wartość 0xFB.

W celu poprawnej realizacji zadania przygotowano tablicę o nazwie Diody, która w każdym ze swoich elementów przechowuje takie ustawienia bitów portu P2, które pozwalają nam na zapalenie wybranej diody (licząc od lewej strony tj. dla Diody[0] port P2 przyjmuje wartość 0x7F, co na schemacie odpowiadać będzie zapaleniu diody

podłączonej do P2.7). Dodatkowo zastosowano zmienna char q, która wykorzystywana jest do kolejnego zapalania diod. Zmienna reset wraz z wartością w bitach portu P3 odpowiedzialne są za zresetowanie działania układu w przypadku naciśnięcia przycisku SW1. Zmienna zgaśnij odpowiada za zgaszenie wszystkich zapalonych diod po dojściu do końca paska LED.

Sterowanie włączaniem diod odbywa się za pomocą iloczynu logicznego wyrażonego wzorem:


#### P2 = P2 & Diody[q];

Do jego poprawnego działania niezbędne jest określenie wartości P2 na 0xFF na samym początku działania programu. Bez tego zabiegu nie jest możliwe poprawne funkcjonowanie układu.

Drugim elementem, który został wykorzystany przy odpowiedniej implementacji rozwiązania jest wykorzystania Timera1. Przeładowanie timera z trybem 8 bitowym z automatyczną obsługą przeładowania następuje co około 2,26ms. W związku z powyższym przyjęto oszacowanie, że zmiana zapalonej diody będzie następować co sekundę, czyli konieczne musi zadeklarowanie zmiennej, które będzie iterowana o wartość 1 w górę z każdym przeładowaniem timera aż do wartości 450 (licznik iterowany jest do wartości 450).

Po osiągnięciu wartości 450 następuje zmiana wartości q. W zależności od tego czy na porcie P3 odczytana została wartość 0xFB, lub jakakolwiek inna wartość to kolejno zmienna q jest zwiększana lub zmniejszana. Po osiągnięciu odpowiedniej wartości q w zależności od stanu portu P3 następuje chwilowe zgaszenie diod, po czym cykl się powtarza.

# Schemat blokowy prog3.c opracowany za pomocą Visual Paradigm Online:



#### Treść programu:

```
₽×
                  prog3.c
| Bigst | #include <REGX52.H> | 2 unsigned char code Diody[] = {0x7F, 0xBF, 0xDF, 0xEF, 0xF7, 0xFB, 0xFD, 0xFE}; 3 char q = 0; 4 unsigned char zgasnij = 0; 5 unsigned char reset = 0; 6 unsigned int licznik = 0; 7 void setup(void) | 8 {
                         TH1 = TL1 = 0x00;
                                                     // ustawienie wartosci poczatkowych timera
                    9 TH1 = TL1 = 0x00;

10 TMOD = TMOD & 0x0F;

11 TMOD = TMOD | 0x20;

12 ET1 = 1;

13 EA = 1;

14 TR1 = 1;
                                                   //wlaczenie pierwszego timera
                    14
15 }
                    16 void ISR_Timer1(void) interrupt 3
                    17 {
18
                         licznik++;
                         if(licznik == 450)
                   if(P3 == 0xFB)
                            if(q < 7)
                              q++;
                            else if(q == 7)
                              zgasnij = 1;
                              q++;
                            else
                              q = 0;
                              zgasnij = 0;
                            else
                              if(q>0)
                                q--;
                               else if (q == 0)
                                 zgasnij = 1;
                                q--;
                                q = 7;
                                zgasnij = 0;
                            licznik = 0:
                     58
                          oid main(void)
                             59 {
                              60
                                    setup();
                              61
                                    P2 = 0xFF;
                              62
                                    while(1)
                             63
                                       if(P3 != 0xFB && reset == 0 )
                              64
                              65
                                          q = 7;
                              66
                              67
                                          licznik = 0;
                              68
                                          reset = 1;
                              69
                                          P2 = 0xFF;
                             70
                              71
                                       else if (P3 == 0xFB && reset == 1)
                             72
                                          q = 0;
                             73
                                          licznik = 0;
                             74
                             75
                                          reset = 0;
                             76
                                          P2 = 0xFF;
                             77
                              78
                                       if(zgasnij == 0)
                             79
                                       P2 = P2 & Diody[q];
                             80
                             81
                             82
                                       else
                             83
                             84
                                          P2 = 0xFF;
                             85
                                       }
                             86
                                   }
 <
                             87 }
 ■P ③Β|{}F|0→T|
```

# Zrzuty ekranu z kompilacji i linkowania pokazujące brak błędów oraz rozmiar kodu i danych:

```
Build Output

Compiling prog3.c...
prog3.c - 0 Error(s), 0 Warning(s).

Build Output

Build target 'Target 1'
linking...
Program Size: data=14.0 xdata=0 const=8 code=358
creating hex file from "prog3"...
"prog3" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
```

#### Zrzuty ekranu z debugera Keil:

Stan portu P2 przed wykonaniem 80 linijki programu:

```
75
           reset = 0;
   76
           P2 = 0xFF;
   77
   78
         if(zgasnij == 0)
                             Parallel Port 2
   79
                              Port 2-
         P2 = P2 & Diody[q];
80
                               P2: 0xFF
                                      マママママママ
   81
         }
   82
         else
                              Pins: 0xFF
                                      83
         {
           P2 = 0xFF;
   84
```

Stan portu P2 po wykonaniu 80 linijki programu. Domyślnie w programie wartość P3 ustawiona jest na 0xFF. Odpowiada to sytuacji, w której diody będą zapalane od strony prawej do strony lewej. Potwierdza to poniższy zrzut ekranu:

```
77
      if(zgasnij == 0)
78
                           Parallel Port 2
79
                             Port 2-
80
      P2 = P2 \& Diody[q];
                                        Bits
                             P2: 0xFE
                                     81
      }
82
       else
                             Pins: 0xFE
                                    83
       {
84
        P2 = 0xFF;
85
```

Po wymuszeniu przejścia do linijki 20 kodu (obsługa sytuacji, w której wartość licznik osiągnęła 450) możemy następnie zaobserwować kolejne wykonanie kodu


#### P2 = P2 & Diody[] po zmniejszeniu wartości q:

```
PZ - UXFF;
76
77
       }
78
       if(zqasnij == 0)
                              Parallel Port 2
79
                               Port 2-
       P2 = P2 \& Diody[q];
80
                                            Bits
                                P2: 0xFC
                                        81
       }
82
       else
                               Pins: 0xFC VVVVV
83
84
         P2 = 0xFF;
85
86
87 3
```

Następnie po wymuszeniu wartości 0xFB na porcie P3 w debugerze możemy zaobserwować wykonanie pętli warunkowej odpowiadającej zresetowaniu układu do stanu początkowego (wartość q została zmieniona na 7):

```
70
       else if (P3 == 0xFB && r
71
72
                                 Port 2:
         q = 0;
73
                                         7 Bits 0
                                  P2: OxFF
74
         licznik = 0;
75
         reset = 0;
                                 Pins: 0xFF
                                         76
         P2 = 0xFF;
77
                                Parallel Port 3
78
       if(zgasnij == 0)
                                 Port 3-
79
                                             Bits
80
       P2 = P2 \& Diody[q];
                                  P3: 0xFB
                                         81
       }
                                 Pins: 0xFB
                                         82
       else
83
       {
```

Następnie układ kontynuuje swoją prawidłową pracę:




Po wymuszeniu przejścia do linijki 20 kodu (obsługa sytuacji, w której wartość licznik osiągnęła 450) możemy następnie zaobserwować kolejne wykonanie kodu

P2 = P2 & Diody[] po zwiększeniu wartości q:


```
71
       else if (P3 == 0xFB && n
                                 Parallel Port 2
72
                                  Port 2-
73
         q = 0;
                                              Bits
                                   P2: 0x3F
74
         licznik = 0;
                                          75
         reset = 0;
                                  Pins: 0x3F
                                           P2 = 0xFF;
76
77
                                 Parallel Port 3
       if(zgasnij == 0)
78
                                  Port 3
79
                                               Bits
      P2 = P2 \& Diody[q];
80
                                   P3: 0xFB
                                          81
       }
                                  Pins: 0xFB
                                          82
       else
83
84
         P2 = 0xFF;
```

### Zrzuty ekranu z symulatora Proteus:


Dla stanu układu, w którym P3 = 0xFF następuje zapalanie kolejnych po sobie diod od strony prawej do strony lewej:




Po wciśnięciu przełącznika SW1 zmieniamy wartość portu P3 na 0xFB, co zgodnie z założeniami zadania powoduje zgaszenie zapalonych diod oraz rozpoczęcie ich zapalania od strony przeciwnej (od lewej do prawej):



Po zapaleniu się wszystkich diod możemy zaobserwować ich zgaszenie. Zapalanie każdej diody po kolei jak i czas zgaszenia wszystkich diod trwa 1s. Pozwala to na poprawną obserwację zachowania układu.



## Po chwili od zgaszenia diod układ ponownie rozpoczyna swoja prace:



## Dla przeciwnego przypadku działanie układu wygląda identycznie:

