# Краткий отчет по встрече (18.06.2025)

# 1. Форматы и структура данных

# Лабораторные данные (калибровка)

- Применяются для построения и обучения моделей восстановления концентраций газов.
- Включают сигналы с каждого сенсора по каждому газу (N02op1, C0op1, 03op1, S02op1, H2Sop1 и др.), а также температуры и влажности:
  - **Температура**: с самого датчика газа (NO2t, COt и др.), с модуля (МТ, иногда как T), а также иногда с внешних датчиков (например, в G3 rhtester).
  - Влажность: с модуля (МН), с внешних датчиков или станции.
- В этих данных присутствуют **заданные концентрации газов** (контролируемая подача на стенде), однако возможны эффекты кросс-чувствительности когда датчик реагирует не только на свой газ, но и на следы других газов или продукты кросс-реакции.
- К каждой точке привязаны маски:
  - \*\_bl\_auto, \*\_stat\_auto автоматическая разметка baseline/статичных участков для каждого газа.
  - bl, stat ручная или общая маска (пересечение по газам).
- Эти маски позволяют выделить участки, пригодные для оценки baseline и калибровки чувствительности (см. ниже).

### Полевые данные (улица)

- Используются для валидации и тестирования моделей, а также для анализа деградации и "дрифта" baseline.
- Структура аналогична лабораторным: сигналы оп-1 и оп-2 для каждого газа, температуры и влажности с разных сенсоров, но **истинных концентраций газов обычно нет**.
- В столбцах концентраций (NO2, CO и т.д.) указаны значения, рассчитанные по "старой" встроенной калибровке (модель, построенная на предыдущих лабораторных данных).
- Полевые данные отличаются высоким уровнем шума, сезонными и суточными вариациями температуры и влажности, проявлением drift baseline и деградацией сенсора.
- Разметка плато (baseline/stat) отсутствует или требует автоматического выделения вручную такие большие массивы не размечаются.

### 2. Важные технические моменты

- Выбор признаков для моделей baseline и чувствительности:
  - Температура и влажность должны быть максимально близкими к сенсору: в G1/G2 предпочтительно поля типа N02t, C0t (температура с датчика), в G3 — rhtester, для влажности аналогично.
  - Использование менее "близких" параметров (например, только температуры/влажности с модуля) ухудшает точность baseline.
- Кросс-чувствительность датчиков:

- При калибровке на один газ может наблюдаться реакция на другие (следы или продукты кросс-реакции).
- Для большинства газов (NO2, O3) этим можно пренебречь, но для H2S, SO2 и др. желательно проверить регрессионной моделью (сигнал датчика vs. все концентрации).

### • Старая калибровочная модель концентраций на полевых данных:

• Обычно это простая линейная формула:

```
Conc = (Signal - Baseline(T, RH)) / Sensitivity(T, RH)
```

где параметры Baseline и Sensitivity подбирались по лабораторным данным.

• Эта модель часто не учитывает деградацию или сезонный drift baseline, поэтому на реальных данных возникают ошибки.

#### • Методы оптимизации:

- Для нахождения параметров baseline/чувствительности использовались методы наименьших квадратов (МНК), которые хорошо подходят для "чистых" данных, но могут застревать в локальных минимумах, если baseline нестабилен или много выбросов.
- Пробовали и более продвинутые методы, например, дифференциальную эволюцию (эволюционный стохастический алгоритм, устойчивый к сложным ошибочным поверхностям).

# 3. Drift и деградация сенсоров

- Все модели, обученные только на лабораторных данных, не способны учесть эффекты деградации (старения) сенсора и дрейфа baseline, возникающего при длительной эксплуатации на улице.
- На полевых данных часто наблюдается:
  - Смещение baseline (особенно летом, при высоких температурах и влажности).
  - Завалы baseline вниз, появление отрицательных значений восстановленной концентрации.
  - Рост случайного и структурного шума.
- Для учёта деградации:
  - Необходимо дообучать baseline-модель на уличных данных по выделенным "чистым" плато (участки стабильного сигнала, где газа скорее всего нет).
  - Без внешнего референса возможно корректировать только baseline, не чувствительность.
  - Если есть референс или эталон можно строить semi-supervised подход: дообучать и baseline, и чувствительность на участке с известной концентрацией.

# 4. Практические советы и идеи для аналитики

- Автоматическое выделение baseline на уличных данных:
  - Использовать скользящую стандартную ошибку (rolling std) для поиска плато: если std сигнала низкая в течение заданного окна вероятно, это участок baseline.

- Учитывать совпадения плато по температуре и влажности (для исключения влияния их скачков).
- Применять мульти-датчиковый анализ: если на большинстве датчиков плато, а на одном есть отклонения этот датчик, вероятно, в этот момент реагирует на свой газ, остальные находятся в baseline.

## • Кросс-газовый анализ:

• Строить регрессию сигнала каждого датчика по всем поданным концентрациям газов — если коэффициенты при "чужих" газах близки к нулю, перекрёстная чувствительность отсутствует.

### • Semi-supervised дообучение:

- Если на полевых данных есть хоть иногда эталонные калибровочные замеры (референс) использовать их для частичного дообучения модели baseline/чувствительности.
- В остальное время корректировать baseline только по "нулевым" плато сигнала (например, ночью или при длительных низких значениях).

# 5. Развёрнутый То-Do

- 1. Проанализировать используемые температуры/влажности в разных файлах и скорректировать выбор признаков для baseline/чувствительности.
- 2. Разработать или внедрить автоматизированную функцию выделения плато (baseline) на уличных данных rolling std + анализ по всем датчикам.
- 3. Оценить и количественно проверить кросс-чувствительность датчиков по лабораторным данным, обучая многомерную регрессию для каждого сигнала.
- 4. Реализовать алгоритмы корректировки baseline (и при возможности чувствительности) на уличных данных для борьбы с drift и деградацией.
- 5. Если есть эталон или внешние калибровочные периоды интегрировать semi-supervised корректировку baseline и чувствительности.
- 6. Построить и протестировать стратегию валидации: анализировать распределения сигнала, сравнивать результаты различных моделей baseline/чувствительности, фиксировать "аномалии".
- 7. Документировать все ключевые этапы и обозначения, чтобы была единая система соответствий "колонка → газ/датчик/физическая величина".

Если нужны примеры кода для автодетекции baseline, анализа кроссчувствительности, построения semi-supervised pipeline или любые дополнительные пояснения по аналитике — пиши, помогу!