

方波、正弦波无刷直流电机及 永磁同步电机结构、性能分析

长沙交通学院 (410076) 曹荣昌 黄 娟


摘要 本文首先论述了方波、正弦波永磁无刷直流 电机和永磁同步电机本质上并无多大差异,都属于 永磁同步电机范畴。然后从电机工作原理结构,和 转矩脉动等方面分析了3种电机的不同特点。

引言 1

电力电子技术,新的永磁材料以及具有快速 运算能力的 DSP 的发展, 为电机的研究开发提供 了新的契机,现代电机工业,家电工业的发展又 为新的电机的应用提供了舞台, 如为了适应电梯 精确、平衡平层,人们设计了低速纹波转矩很小 的正弦波驱动永磁无刷直流电机; 为了适应家电 工业低噪声, 低成本的需要, 人们开发了方波永 磁无刷直流电机: 为了适应纺织工业要求均速,高 效节能,人们开发了永磁同步电机。方波、正弦 波永磁无刷直流电机和永磁同步电机,这3种电机 在本质上并无多大区别:在性能、结构及控制方 法上又具有各自的特点,适用场合也不尽相同, 对此作分析如下。

方波、正弦波永磁无刷直流电机 和永磁同步电机的工作原理

图 1 为上述 3 种电机的模型, 定子为三相绕 组,每极分成3个相带,每相由4个元件串联而成 且每相带依次相隔60°,当电机通以图2所示三相 交流电,电机将在异步转矩作用下加速到亚同步 状态,然后在脉振转矩和磁阻转矩作用下牵入同 步,这时,电机就是一台异步起动的永磁同步电 机。它结构简单, 开环运行, 成本低廉, 对于动 杰响应要求不高或高输出转矩和恒速运行场合比 较适用。



图! 电机模型





图 2 三相交流电

三相方波永磁无刷直流电机,模型如图1所 示,这时电源为直流电源,通过逆变器向定子绕 组提供三相电源。如图3所示,每次每极3个相带 导通,每个相带导通180°,转子每转60°,一个相

《电机技术》2003 (1)

- 3 -

带换相,三相电流变化如图4所示,分析图2和图 4, 二者变化规律相同, 只是一个呈正弦变化, 一 个呈方波变化。分析图 1, 我们发现, 随着转子转 动,磁极下电枢绕组的电流方向始终没有变化,这 和直流电机非常相似,只是直流电机由换向器和 电刷实现这一功能, 而方波无刷直流电机由电子 开关来实现。电子开关什么时刻开、关,则根据 转子位置信号来决定,因此方波无刷直流电机必 须有获取转子位置信号的装置。由于方波无刷直 流电机具有普通有刷直流电机的特性,因此具有 起动转矩大,加速快,动态制动简便,转速--转 矩呈线性及效率高等优异特性。






图 4 方波无刷直流电机电流模型图(180°方波)

正弦波永磁无刷直流电机,模型仍为图1,它 的工作原理和同步永磁电机相似,电源为逆变器 供电的三相近似正弦变化的交流电,但电流幅值 和频率都随转子的转速而自动调节, 不象永磁同

步电机电压和频率只有唯一值(Ub=220V, f=50Hz)。为了得到幅值和频率都可调节的电源, 和方波无刷直流电机一样需位置传感器,由于方 波无刷直流电机只需获取触发时刻那一点的位置 信息, 因此传感器比较简单。而正弦波无刷直流 电机需跟踪转子位置, 以获取同转子磁场同步的 正弦波位置信号, 因此位置传感器稍显复杂, 一 般采用旋转变压器或增量式光电编码器,以旋转 变压器为例,它的三相输出电压为

 $U_1 = U_m \sin \theta_e \sin \omega t$

$$U_2 = U_m \sin (\theta_e - 120^\circ) \sin \omega t$$

$$U_3 = U_m \sin (\theta_e + 120^\circ) \sin \omega t$$

其中 θ。一转子磁极轴线和 Α 相绕组轴线的夹角

ω一转子激磁频率,把输出电压经全相敏检 波和滤波就可得到转子的正弦位置信号,然后通 过 e-i0e和 e i0 变换,和其它一处理,就可获取控制

$$\begin{array}{c} \text{Cos}\theta_{\text{e}} & \text{cos}(\theta_{\text{e}} - \frac{2}{3} \, \pi) & \text{cos}(\theta_{\text{e}} + \frac{2}{3} \pi) \\ -\text{sin}\theta_{\text{e}} & -\text{sin}(\theta_{\text{e}} - \frac{2}{3} \pi) & -\text{sin}(\theta_{\text{e}} + \frac{2}{3} \pi) \\ \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} \end{array}$$

SPWM逆变器的触发信号,由于高速 DSP的发展, 也可将旋转变压器的输出信号送入轴角变换器 ADIS82 转换成 16 位数字位置角度量, 再经 DSP (如 ADMC331) 处理和其它一些变换直接得到控 制SPWM逆变器的触发信号。从而获得频率和幅 值可调的近似正弦变化的定子电流,这样正弦波 无刷直流电机的旋转磁场和转子磁场始终相对静 止, 因此它可以自行起动而且动态响应快。通过 一些控制手段,可以使电机运行于最大转矩/电流 控制或d轴电流ia=0控制或最大输出功率控制。由 于电流和气隙磁场都接近正弦波, 电机纹波转矩 小。这些特点, 使它广泛应用于数控机床, 加工 中心、工业机器人等高精度伺服系统中。

方波、正弦波永磁无刷直流电机 和同步永磁电机的结构差异

《电机技术》2003 (1)

- 4 -

方波永磁无刷直流电机由于定子电流为方波 或梯形波。为了使其出力最大,气隙磁密常设计 成方波或接近方波,故常常把它的转子做成瓦片





图 5 方波电机转子结构 1 定子 2 永磁体 3 转轴 4 转子铁心






图 6 永磁同步电机转子结构 1 转轴 2 空气隔磁槽 3 永磁体 4 转子导条

《电机技术》2003 (1)

形,如图5所示,异步起动永磁同步电机由于定子 电流为正弦波, 为减小纹波转矩和谐波损耗, 气 隙磁密通常设计为正弦波或接近正弦波, 因此其 转子常采用图6形式,其中图a为内置切向式转子 结构。图b为内置混合式转子磁路结构。当然还有 其它形式的转子结构,从图6可知,永磁同步电机 的转子结构较简单且较牢固,正弦波永磁无刷直 流电机和永磁同步电机转子结构相似,一般也可 采用图6形式。但可以去掉转子导条,有时为了使 气隙磁密更接近正弦波,转子也做成图7形式,直 接把永磁体做成正弦波形式。3种电机的定子绕组 也稍有不同,方波电机一定是集中整距绕组,以 提高绕组的利用率,正弦波永磁无刷直流电机一 般采用分布短矩绕组,有时也采用分数槽或正弦 绕组,以进一步减小纹波转矩。为了减小齿槽转 矩, 永磁同步电机一般采用分布, 短矩绕组, 以 减弱谐波的影响。三种电机都可以把定子做成斜 槽形式。




图 7 正弦波无刷直流电机转子结构

4 方波、正弦波永磁无刷直流电机 和永磁同步电机转矩脉动分析

方波永磁无刷直流电机因定子电流为方波,电枢绕组一组一组元件换相,而非一个元件一个元件换相,在图1所示瞬间转子磁势 F₁和电枢磁势 F₂的关系如图8(a)所示,转子转动60°后+B、-B相换流,在换流瞬间之前,F₁和F₂的关系如

- 5 -




图 8 方波无刷电机定转子磁势关系

图 8 (b) 所示,因电机电磁转矩 T_m 近似为: $T_m=kF_rF_s\sin\theta$

θ为F₁和F₈的夹角,可见方波电机由于电枢 磁势摆动而引起转矩脉动,加上电流换流的冲击 和齿槽效应引起的齿槽转矩,因此方波电机的转 矩脉动比较大,特别是低速时,这一缺陷更加明 显,限制了它在高精度场合的运用。对于正弦波 永磁无刷直流电机,因其定子电流近似正弦变化。

$$i_{
m A} = I_{
m m} {
m sin} \omega {
m t}$$
 $i_{
m B} = I_{
m m} {
m sin} \ (\omega {
m t} + 120\,^\circ)$
 $i_{
m C} = I_{
m m} {
m sin} \ (\omega {
m t} - 120\,^\circ)$
在图 1 所示瞬间 $\omega {
m t} = 0$,这时 $i_{
m A} = 0$
 $i_{
m B} = + rac{\sqrt{3}}{2} I_{
m m}$
 $i_{
m C} = -rac{\sqrt{3}}{2} I_{
m m}$

转子磁势 F_r 与定子 A 相、B 相、C 相磁势关系如图 9(a) 所示,转子转过 60° 电角度,这时定子电流也变化 60° ,即 ω t= 60° ,这时:

$$i_{A} = \frac{\sqrt{3}}{2} I_{m}$$

$$i_{B} = 0$$

$$i_{C} = -\frac{\sqrt{3}}{2} I_{m}$$

转子磁势 F_r 和定子A相、B相、C相磁势关系如图 9(b)所示。从图中两个特殊点可知, F_r 和 F_e 的夹角的约为90°,没有方波无刷直流电机电枢磁势 那样的摆动,从这一点来说,正弦波永磁无刷直




图 9 正弦波永磁无刷电机定转子磁势关系

流电机转矩波动有了很大改善,但由于正弦波永磁无刷直流电机的定子电流由 SPWM 逆变器提供,不可能是标准正弦波形,因此电流中会含有一些高次谐波,由于气隙磁密也不是标准正弦波,这样在电机中将会产生一些谐波转矩。加上永磁体和定子槽产生的定位力矩。因此正弦永磁无刷直流电机的电磁转矩仍有一些纹波成分。但只要在电机设计上和控制策略上加以充分考虑,是能有效抑制这些纹波幅度的。永磁同步电机因开环运行,牵入同步需要一定时间,稳态运行后,当负载发生变化,电磁转矩要经过一个振荡过程才能与负载平衡,这也决定了它只能运用在一些控制精度要求不高的场所。

通过以上的分析,我们对上述3种电机有了一个比较全面的了解,3种电机本质上相差不大。方波永磁无刷直流电机因其定子电流和气隙磁密都为方波,其运行特性同直流电机接近,不足之处是转矩脉动较大;正弦波永磁无刷直流电机因其结构设计和控制特点,定子电流和气隙磁密都接近正弦波,其运行特性同永磁同步电机接近,不足之处是控制较复杂,成本较高。因此我们应根据具体应用场合,选用上述3种电机。

参考文献

- 1 曹荣昌 无刷直流电机的绕组联接和相数选择 电机技术 2001 1
- 2 唐任远.现代永磁同步电机一理论与设计.北京机械工业出版社. 1998
- 3 杨贵杰. 无嗣直流电机直接驱动系统动态特性分析、电机与控制 学报. 2000.3.1

(收稿日期: 2002-07-11)

第一作者 曹荣昌 男 1966 年生 硕士 讲师

《电机技术》2003(1)

- 6 -