# 基于 FPGA 的乐曲演奏电路设计

宁波大学 曹康 童闻焕

自 1985 年 Xilinx 公司推出第一片 现场可编程逻辑器件(FPGA)至今,FPGA 已经历了十几年的发展历史。纵 观现场可编程逻辑器件的发展历史,其 之所以具有巨大的市场吸引力,根本在于: FPGA 不仅可以解决电子系统小型化、低功耗、高可靠性等问题,而且其开发周期短、开发软件投入少、芯片价格不断降低,促使 FPGA 越来越多地取代了ASIC 的市场,特别是对小批量、多品种的产品需求,使 FPGA 成为首选。

目前,FPGA 的主要发展动向是:随着大规模现场可编程逻辑器件的发展,系统设计进入"片上可编程系统"(SOPC)的新纪元;芯片朝着高密度、低压、低功耗方向挺进;国际各大公司都在积极扩充其 IP 库,优化的资源更好的满足用户的需求,以扩大市场;特别是引人注目的所谓 FPGA 动态可重构技术的开拓,将推动数字系统设计观念的巨大转变。

本文使用 MaxPlusII 设计基于FPGA 的乐曲演奏电路。

#### 1.硬件发声的原理

声音的频谱范围约在几十到几千赫兹,只要利用程序来控制 FPGA 芯片某个引脚输出一定频率的矩形波,

接上扬声器就能发出相应频率的声音。乐曲中的每一音符对应着一个确定的频率,因此,要想FPGA发出不同音符的音调,实际上只要控制它输出相应音符的频率即可。

乐曲都是由一连串的音符 组成,要想让硬件电路准确地演奏出一首乐曲,不仅要控制电路 能按照乐曲的乐谱依次输出这 些音符所对应的频率,还必须准 确地控制乐曲的节奏,即每个音 符的持续时间。因此,乐曲中每个音符 的发音频率及其持续的时间是乐曲能够 连续演奏的两个关键因素。

## 2.音符频率的获得

在 FPGA 设计中,多个不同频率的 信号,一般是通过对某个基准频率进行 分频获得的。由于各个音符的频率多为 非整数,而分频系数又不能为小数,故必 须将计算得到的分频系数四舍五入取 整。若基准频率讨低,则分频系数过小, 四舍五入取整后的误差较大。若基准频 率过高,虽然可以减少频率的相对误差, 但分频电路耗用的资源会增加。实际设 计中应该综合考虑这两个方面的因素, 在尽量减少频率误差的前提下,选取比 较合适的基准频率。在本实验中, 选取 基准频率为 2MHz。由于现有 CPLD 上 外接有 12MHz 的高频时钟, 故只需对其 进行 6 分频,即可获得 2MHz 的基准频 率信号。

对基准频率分频后获得的输出信号,是一些脉宽极窄的尖脉冲信号(占空比=1/分频系数)。为提高输出信号的驱动能力,以使扬声器有足够的功率发音,需另接一个T触发器均衡为对称方波(占空比为1:2),但这时的频率将是原来的

1/2。表 1 中各音符的分频系数就是从 2MHz 基准频率二分频得到的 1MHz 频 率基础上计算得到的。

由于最大的分频系数是 3822, 故分 频器采用 12 位二进制计数器已能满足要求。对于乐曲中的休止符,只要将分频系数设为0,即初始值为 2<sup>12</sup>-1=4095,此时扬声器将不会发声。

### 3.乐曲节奏的控制

本实验中的梁祝乐曲,最小的节拍为 1/4 拍,若将一拍的时长定为 1s,则只需要提供一个 4Hz的时钟频率即可产生 1/4 拍的时长(0.25s),对于其它占用时间较长的节拍,如 2/4 拍(必定是 1/4 拍的整数倍),则只需要将该音符连续输出两遍即可。

## 4.音符及音阶的显示

为提高电路的实用性,可以通过数码管和 LED 来显示出乐曲演奏时的音符及其音调的高低。为此,本电路中采用一个数码管和3个LED,一个数码管用来动态显示乐曲演奏时的音符,3个LED则分别显示乐曲演奏时音符所对应的音调的高、中和低音。

综上所述,可以得到乐曲演奏电路的原理框图如图1所示。 \*\*




图 1 乐曲演奏电路原理框图