Proposta de Projeto

Dispositivo emissor de luz de LED para neoformação tecidual

Angélica Kathariny de Oliveira Alves Graduanda em Engenharia Eletrônica Universidade de Brasília - UnB Brasília, Brasil Angel.kyka@hotmail.com

Resumo—Pacientes acometidos por Diabetes Mellitus apresentam dificuldades na cicatrização devido a deficiência de irrigação sanguínea que causa irregularidades na neoformação tecidual. Quando localizada nos pés as ulcerações podem evoluir e levar a amputação do membro. O uso de fototerapia com LED contribui para acelerar o processo de neoformação tecidual. Neste projeto é proposto um dispositivo emissor de luz de LED para o tratamento fototerápico controlado por intermédio do microcontrolador MSP430.

Palavras-chave—MSP430; fototerapia; diabetes;

I. JUSTIFICATIVA

Uma pesquisa apresentada pela Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), publicada em 2016, mostrou o avanço mundial da diabetes nos últimos 24 anos. O estudo estima que até o ano de 2014 cerca de 8,5% da população é acometido por esta doença.

O Diabete Mellitus é uma síndrome metabólica caracterizada por taxas elevadas de açúcar no sangue [1]. Uma das complicações decorrentes dessa síndrome é chamada de pé diabético. Este termo refere-se a feridas que acometem os pés do indivíduo portador da síndrome decorrentes da deficiência de irrigação sanguínea do membro. A evolução dessas feridas pode acarretar na amputação do membro afetado.

Um estudo realizado em 2013 aponta a terapia luminosa com LEDs como forma eficaz de tratamento de feridas [2]. Nesse estudo foi comprovado que a irradiação luminosa atuou na aceleração do processo cicatricial e na reepitelização da área ferida.

II. OBJETIVO

Este projeto tem o objetivo de desenvolver um dispositivo eletrônico para fototerapia utilizando LEDs cujas cores serão controladas por intermédio do microcontrolador MSP430.

III. REQUISITOS

O dispositivo proposto neste projeto deve atender aos seguintes requisitos:

Mayara Barbosa dos Santos Graduanda em Engenharia Eletrônica Universidade de Brasília - UnB Brasília, Brasil Mayara.b97@gmail.com

- O tempo que os LEDs ficarão ligados será definido de acordo com estudo da terapia luminosa.
- Após o término do tempo indicado o dispositivo deverá zerar o display, emitir um sinal sonoro e esperar para a reativação do sistema.
- Indicar um sinal luminoso se a bateria está com o nível de carregamento baixo ou alto.

IV. BENEFÍCIOS

O projeto apresenta como benefícios a temporização do uso do dispositivo sem a utilização de dispositivos adicionais, como cronômetros e relógios; seleção da cor do LED a ser utilizada bem como o uso do LED para cicatrizar feridas de diabéticos.

V. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

A. Módulos

O dispositivo proposto nesse projeto apresenta dois módulos. O primeiro módulo é composto por uma matriz de LEDs e os componentes necessários para seu funcionamento como resistores e diodos. Já o segundo módulo tem como componente principal o Microcontrolador MSP430 e é responsável pelo controle do primeiro módulo.

A fig. 1 mostra o layout que será usado como base da placa que abrigará a matriz de LEDs. Como mostrado na figura, o protótipo contará com fileiras de LEDs vermelhos. Com esta disposição é possível acionar as cores ao mesmo tempo ou quantas vezes forem necessárias. A fig 2 mostra o layout proposto para a placa de controle que contém o microcontrolador MSP430.




Fig. 1. Módulo 1: matriz de LEDs. (Dos autores)



Fig. 2. Módulo 2: controlador. (Dos autores)

B. Componentes

- **LEDs**
- Microcontrolador MSP430
- Resistores
- Reguladores de tensão
- Display 8 dígitos de 7 segmentos
- Circuito impresso
- Pilha AA 1,5V
- Case para pilha
- Botão para ligar e desligar
- Botão para realizar o exame

VI. CÓDIGO

#include <msp430g2553.h> #include <legacymsp430.h> #include <stdio.h>

#define CS BIT0 //2.0 is CS

#define MOSI BIT7 //1.7 is SPI MOSI

#define SCLK BIT5 //1.5 is SPI clock

#define EXA BIT1 //1.3 is butao que habilita exame do equipamento

#define BTN (EXA) //define exa como btn

#define LEDS BIT6 //Leds medicinais

#define STDY BIT3 //Led de standby aguardando exame

#define OP BIT4 //Leds realizando exame

#define MODES (BIT3|BIT4) //Grupo dos leds de modos de operação STDY e OP (para inicilaizar os

```
dois de uma vez)
//**************
*************
//Declaração das funcoes
void Init MAX7219(void);
void SPI_Init(void); //SPI initialization
void SPI Write(unsigned char);
void SPI Write2(unsigned char, unsigned char);
void SPI_Write3(unsigned char, unsigned char,
unsigned char);
int chamar(void);
unsigned int getVcc3();
//**************
*************
//*************
************
**
//Variaveis
long int cont, cont1; //contadores
int bateria();
           //mostrar bateria
int segundos=0;
                 //controla a quantidade de
segundos dezena
int minutos1=0;
                 //controla a quantidade de
minutos unidade
```

************* int main(void)

//**************

//controla a quantidade de

//Desabilita o watchdog

int minutos2=0;

minutos dezena

```
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                                                //Clock definido para 16MHz
 //CONFIGURACAO DOS LEDS
                                                                BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;
 P1OUT = 0:
                        //desligas as portas de
                                                                DCOCTL = CALDCO 16MHZ;
P1
 P1DIR = LEDS;
                                                                 P1OUT &= ~OP;
                        //Define
                                 Leds
                                         como
                                                                                       //Desliga LED MODE
saidas
                                                               OPERATING
                                                                 P1OUT |= (STDY); //Liga LED STANDBY
 //configura botao com resistor de pullup(P1REN
abilitado e P1OUT em 1) **para pulldown(P1REN
                                                                 while(1){
abilitado e P1OUT em 0)
                                                                 chamar();
                                                                 //break;
 P1DIR &= ~EXA; //Define o botao EXA como
                                                                 }
entrada
 P1REN |= EXA; //Define como binario
 P1OUT |= EXA; //
                                                                return 0;
 P1DIR &= ~MODES;
 P1REN = MODES:
                                                               int chamar(void)
 P1OUT |= MODES;
 SPI Init(); //Configuração da comunicação serial
                                                                if ((P1IN \& EXA) == 0){
                                                                       //testa se o botao de exame esta apertado
  delay cycles(500);
                        //Pausa de 500 ciclos de
                                                                for(cont=0;cont<=920010;cont++){
                                                                               //92000 -> 1s
clock
                                                                 P1OUT |= LEDS:
 Init MAX7219():
                        //cofigura
                                           chip
                                                                               //Liga LEDS para tratamento
                                     O
max7219 do display
                                                                 P1OUT |= OP:
                                                                               //Liga
                                                                                            LED
                                                                                                       MODE
 __delay_cycles(500);
                                                               OPERATING
                                                                 P1OUT &= ~(STDY);
 //SPI_Write2("Digito", "valor") como escrever na
                                                                       //Desliga LED STANDBY
funcao SPI_Write2
                                                                 while((P1IN & EXA) != 0){
 SPI_Write2(0x01,0x0);
                                //Escreve
                                             o
                                                                               //se o botao de exame for
valor "zero", no digito 1 do display
                                                               liberado volta-se para as condições iniciais
 SPI Write2(0x02,0x0);
                                //Escreve
                                                                  P1OUT &= ~OP:
                                             0
valor "zero", no digito 2 do display
                                                                               //Desliga LED operadno
 SPI_Write2(0x03,0x0);
                                                                  P1OUT = (STDY);
                                //Escreve
                                             0
valor "zero", no digito 3 do display
                                                                       //Liga LED standby
 SPI_Write2(0x04,0x0);
                                                                  P1OUT &= \sim(LEDS);
                                //Escreve
                                             o
valor "zero", no digito 4 do display
                                                                               //Desliga LEDS para tratamento
 SPI Write2(0x05,0x0);
                                                                  SPI Write2(0x01,0x0);
                                //Escreve
valor "zero", no digito 5 do display
                                                                  SPI_Write2(0x02,0x0);
 SPI Write2(0x06,0x0);
                                                                  SPI Write2(0x03,0x0);
                                //Escreve
                                             O
valor "zero", no digito 6 do display
                                                                  SPI Write2(0x04,0x0);
 SPI_Write2(0x07,0x0);
                                //Escreve
                                                                  SPI Write2(0x05,0x0);
                                             0
valor "zero", no digito 7 do display
                                                                  SPI Write2(0x06,0x0);
 SPI_Write2(0x08,0x0);
                                //Escreve
                                                                  SPI_Write2(0x07,0x0);
                                             0
valor "zero", no digito 8 do display
                                                                  SPI Write2(0x08,0x0);
                                                                  cont=0;
                                                                               //Zera o contador
 //habilita interrupcao no botao
                                                                  segundos=0;
 //P1IES = BTN;
                                                                       //Zerar o tempo
 //P1IE = BTN;
                                                                  minutos 1=0;
// _BIS_SR(LPM3_bits+GIE);
                                                                  minutos2=0;
```

```
if(cont>=0 & cont<18000){
                                                                    }
                 //intervalor de 0s -> 1s
     P1OUT |= LED0;
                                                                    if(cont>=144000 & cont<162000){
    SPI Write2(0x01,0x0);
                                                                                  //intervalor de 8s -> 9s
                                                                      P1OUT |= LED8;
                //Mostra o valor 0 nas unidades
dos segundos
                                                                      SPI Write2(0x01,0x8);
    SPI Write2(0x02.segundos):
                                                                       SPI Write2(0x02, segundos);
        //mostra o valro das dezenas de segundos
                                                                    if(cont>=162000 & cont<180000){
  if(cont>=18000 & cont<36000){
                                                                                  //intervalor de 9s -> 10s
        //intervalor de 1s -> 2s
                                                                      P1OUT |= LED9;
                                                                 //
     P1OUT |= LED1;
                                                                      SPI Write2(0x01,0x9);
    SPI_Write2(0x01,0x1);
                                                                       SPI_Write2(0x02, segundos);
      SPI_Write2(0x02, segundos);
                                                                    if(cont > = 180000)
  if(cont>=36000 & cont<54000){
                                                                                  //zerar o contador para voltar a
        //intervalor de 2s -> 3s
                                                                 contar as unidades dos segundos
     P1OUT |= LED2;
                                                                    cont=0;
    SPI Write2(0x01,0x2);
     SPI_Write2(0x02, segundos);
                                                                     segundos=segundos+1;
                                                                         //incremeta o digito das dezenas de
                                                                 segundos
  if(cont>=54000 & cont<72000){
                                                                     SPI Write2(0x02,segundos);
        //intervalor de 3s -> 4s
                                                                          //excreve no display o valor das dezenas
     P1OUT |= LED3;
                                                                 de segundos
    SPI Write2(0x01,0x3);
                                                                     bateria();
//
      SPI_Write2(0x02, segundos);
                                                                          //Mostra o valor atual da bateria em %
  }
                                                                    if (segundos==6){
  if(cont>=72000 & cont<90000){
                                                                                  //atualiza o relogio para o
        //intervalor de 4s -> 5s
                                                                 primeiro minuto 60s
     P1OUT |= LED4;
                                                                      segundos=0;
    SPI_Write2(0x01,0x4);
                                                                          //zera as dezenas de segundos
      SPI_Write2(0x02, segundos);
                                                                      minutos1=minutos1+1;
  }
                                                                                  //incremente a unidade
                                                                                                              dos
                                                                 minutos
                                                                      SPI_Write2(0x03,minutos1);
  if(cont>=90000 & cont<108000){
                 //intervalor de 5s -> 6s
                                                                          //mostra a unidade dos minutos
     P1OUT |= LED5;
                                                                      //bateria();
    SPI Write2(0x01,0x5);
     SPI_Write2(0x02,segundos);
                                                                     if (\min tos 1 == 10){
                                                                          //testa se temos 10 minutos (incrementa a
  if(cont>=108000 & cont<126000){
                                                                 dezena dos minutos)
                //intervalor de 6s -> 7s
                                                                      minutos1=0;
     P1OUT |= LED6;
                                                                                  //zera as unidades do minuto
    SPI_Write2(0x01,0x6);
                                                                      minutos2=minutos2+1;
      SPI_Write2(0x02,segundos);
                                                                                  //incremeta a dezena dos minutos
//
                                                                      SPI_Write2(0x04,minutos2);
  }
                                                                          //mostra as dezenas dos minutos no digito
  if(cont>=126000 & cont<144000){
                                                                 4
                 //intervalor de 7s -> 8s
     P1OUT = LED7;
                                                                     if (minutos2==6){
     SPI_Write2(0x01,0x7);
                                                                                  //para zerar a hora
      SPI_Write2(0x02, segundos);
                                                                      minutos2=0;
```

```
}
                                                               }
   if(minutos1==3){
                                                               unsigned int getVcc3()
                //Testa se tem 3 min de exame
                                                                 ADC10CTL0 = SREF_1 + REFON + REF2_5V
     while((P1IN \& EXA) == 0){
                                                               + ADC10ON + ADC10SHT 3; // use internal ref,
        //Testa se o botao ainda esta apertado
(evita que o exame volte a iniciar sozinho)
                                                               turn on 2.5V ref, set samp time = 64 cycles
       P1OUT &= \sim(LEDS);
                                                                 ADC10CTL1 = INCH 11;
        //Desliga LEDS para tratamento
                                                                  //delayMs(1);
       SPI Write2(0x01,0x0);
                                                               //allow internal reference to stabilize
        //vamos zerar todo o display
                                                                  ADC10CTL0
                                                                                 = ENC
                                                                                                    ADC10SC;
       SPI_Write2(0x02,0x0);
                                                               // Enable conversions
       SPI_Write2(0x03,0x0);
                                                                  //also verify that sample and hold time is long
       SPI_Write2(0x04,0x0);
                                                               enough; maybe prescale ADC10OSC.
       SPI Write2(0x05,0x0);
                                                                         (!(ADC10CTL0
                                                                                            &
                                                                 while
                                                                                                  ADC10IFG));
       SPI Write2(0x06,0x0);
                                                                                // Conversion done
       SPI Write2(0x07,0x0);
                                                                 unsigned long mv = (ADC10MEM * 50001);
       SPI_Write2(0x08,0x0);
                                                                return ((unsigned int) (mv / 1024l));
       cont=0:
        //Zerar as condicoes iniciais do tempo
                                                               void SPI Init(void)
       segundos=0;
      minutos1=0;
                                                                                        //SPI initialization (entre
       minutos2=0;
                                                               a placa e o computador)
  }
                                                                  P2DIR = CS;
                                                                                                         //cs is
                                                               output
                                                                  P1SEL
                                                                              =
                                                                                     MOSI
                                                                                                        SCLK:
                                                               //spi init (estabelece os pinos de comunicação
                                                               serial)
 P1IFG = 0;
                                      //flag que
                                                                  P1SEL2
chama a interrupcao
                                                                               =
                                                                                      MOSI
                                                                                                        SCLK;
                                                               //spi init (estabelece os pinos de comunicação
 return 0;
                                                                  UCB0CTL1 = UCSWRST;
int bateria(void)
                                                                  UCB0CTL0 |= UCMSB + UCMST + UCSYNC
                                                                                 // 3-pin, 8-bit SPI master
                                                               + UCCKPH;
   float carga;
                                                                  UCB0CTL1
   int carga2;
                                                                                       =
                                                                                                   UCSSEL 2;
                                                               // SMCLK
   carga = ((getVcc3()/10)-180);
                                                                  UCB0BR0 = 10;
//bateria (está em centivolts para facilitar e mostrar)
                                                                                                          // spi
                                                               speed is smclk/10 (mostra que o clock da
   carga=(carga/180*100); //
                                                               comunicação serial é dividido por 10
                                         //carga
em %
                                                                  UCB0BR1 = 0;
   carga2=carga;
                                    //conversao
para int, display so aceita int
                                                                  UCB0CTL1
                                                                                                  ~UCSWRST;
                                                                                      &=
   SPI_Write2(0x05,carga2%10);
                                                               // **Initialize USCI state machine**
   SPI_Write2(0x06,(carga2/10)%10);
   SPI_Write2(0x07,(carga2/100)%10);
  return (0);
```

```
_enable_interrupt();
                                              //
enable all interrupts
}
void SPI_Write2(unsigned char MSB, unsigned
              //SPI write one byte (escreve no
char LSB)
display)
{
    P2OUT
                                           ~CS;
                          &=
//Habilita a comunicação serial
    __delay_cycles(50);
    UCB0TXBUF = MSB;
envia na comunicação serial o dígito que será
usado no display
             (UCB0STAT
                                    UCBUSY):
    while
                              &
// Testa se o canal CS ainda está ocupado
    UCB0TXBUF = LSB;
na comunicação serial o valor que será mostrado
no dígito
    while
             (UCB0STAT
                              &
                                    UCBUSY);
// Testa se o canal CS ainda está ocupado
    P2OUT \models CS;
                                        //Libera
a comunicação serial
}
void Init_MAX7219(void)
    SPI_Write2(0x09, 0xFF);
                                //decode mode -
converte decimal (0x09, 0x00)
    SPI_Write2(0x0A, 0x0F);
                                      //intensity
control - intensidade maxima
    SPI_Write2(0x0B, 0x06);
                                    //scan limit
original (0x0B, 0x07) display de 8 digitos
    SPI_Write2(0x0C, 0x01);
                                   //shutdown -
operacao normal
    SPI_Write2(0x0F, 0x01);
                                  //display teste
```

(Liga todos os displays)

SPI_Write2(0x0F, 0x00); //display teste (libera todos os displays para controle)

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

- MILECH, Adolfo. OLIVEIRA, José Egidio Paulo de. VENCIO, Sérgio. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016) . São Paulo, 2016.
- [2] REIS. Maria do Carmo dos. Sistema indutor de neoformação tecidual para pé diabético com circuito emissor de luz de LEDs e utilização do látex natural[thesis], Brasília: Universidade de Brasília, 2013.