

STUDENTSKÝ PROJEKT

Michal Ciesla

Chromatická holografie Dokumentace elektronické části

Katedra chemické fyziky a optiky

Vedoucí studentského projektu: RNDr. Eva Schmoranzerová, PhD.

Praha 2023

Obsah

\mathbf{C}	Dok	rumentace elektronické části	2
	C.1	Úvod	2
	C.2	Schéma	2
	C.3	Plošný spoj	4
		C.3.1 Poznámky k osazení desky	4
		Ovládací krabice, stojánek	7
	C.5		7
		C.5.1 Elektronické součástky	7
		v	10
		C.5.3 Spojovací materiál	10
\mathbf{S}	ez	nam obrázků	
	C.1 C.2	Schématický návrh elektronického obvodu	
\mathbf{S}	ez	nam tabulek	
	C.1 C.2	Seznam aktivních a pasivních elektronických součástek Seznam kabelů a konektorů	9

Příloha C

Dokumentace elektronické části

C.1 Úvod

C.2 Schéma


Obvod je ve schématu na stránce 3 rozdělen do 6 logických částí:

- Mode Select: Dvoustavový přepínač režimu fungování systému
- Status: Indikační RGB LED ukazující stav systému¹ (červená = chyba, modrá = manuální režim, zelená = automatický režim)
- Manual Color Select: Tlačítko pro nastavení barvy a zastavení expozice, tlačítko pro zapnutí dosvětlovací LED a spuštění expozice, trojice barevných LED odpovídajících barvám laserů indikující jejich zapnutí¹ v manuálním režimu a dvojice LED indikující stav dosvětlovací LED a externího laseru¹
- TTL: Výstup signálu do externího laseru
- Lasers: Lasery a jejich řízení a napájení
- Finishing LED: Dosvětlovací LED a její řízení a napájení

Mimo tyto logické části se dále nachází:

- 9 V stejnosměrný zdroj s vyhlazovacím kondenzátorem
- Bzučák
- Mikrokontroler Raspberry Pi Pico

¹V průběhu expozice jsou indinkační diody vypnuté.



Obrázek C.1: Schématický návrh elektronického obvodu

Napájení laserů a dosvětlovací LED je realizováno regulátory napětí *LM317T* v zapojení proudového stabilizátoru (převzato z https://forum.arduino.cc/t//99890/8). Aby bylo dosaženo potřebných proudů, jsou části Lasers a Finishing LED napájeny externím 9 V stejnosměrným zdrojem. 9 V spoje jsou na schématu vyznačeny žlutě.

Zbytek obvodu je napájen skrze Raspberry Pi Pico, která samotné je napájeno pomocí USB $(5\,\mathrm{V})$ z počítače či tabletu používaného pro ovládání. $5\,\mathrm{V}$ spoje jsou na schématu vyznačeny tyrkysově.

 $5~\mathrm{V}$ část a $9~\mathrm{V}$ část mají sdílenou zemi, spojení se nachází na pinu $3~\mathrm{mikrokontroleru}.$

C.3 Plošný spoj

Deska plošného spoje, vykreslená na obr. C.2, se skládá ze třech částí: hlavní řídící desky, desky pro ovládací prvky a desky pro dosvětlovací LED. Vyrobenou desku je nutné na tyto tři části rozdělit – efektivním postupem je odlamovacím nožem naříznout desku podél natištěných čar a následně obyčejnými nůžkami desku rozstřihnout.


Deska plošného spoje byla vyrobena firmou JLCPCB.

C.3.1 Poznámky k osazení desky

Deska a součástky jsou navrženy pro THT pájení. Doporučujeme si připlatit za kvalitní cínovou pájku, opravdu to stojí za to :).

Mikrokontroler

Pozice mikrokontroleru je vhodné nejprve osadit nožovými konektory pro možnost rychlé výměny mikrokontroleru. Zároveň se tím vyhneme poškozením mikrokontroleru teplem při přímém pájení.



Obrázek C.2: Deska plošného spoje v digitálním formátu s kótami

Napájecí obvody laserů a dosvětlovací LED

Napájení laserů a superflux LED je zajištěno zapojením založeným na lineárním stabilizátoru napětí LM317T, který pomocí zpětné vazby bude udržovat konstantní proud a lze jej vypínat přilehlým tranzistorem.

Velikost proudu se nastavuje trimrem u každého ze stabilizátorů. Nejbezpečnějším způsobem nastavení proudu je plně osadit hlavní desku plošného spoje, připojit 9 V zdroje, poté zapojit multimetr či ampérmetr do svorkovnice u příslušného stabilizátoru "nakrátko" a šroubovákem nastavit trimr tak, aby měřící přístroj ukazoval vhodný proud pro laser nebo diodu, které budou na dané svorkovnici připojené.

Pozor, chladič na pouzdře stabilizátoru je přímo spojen s jednou z nožiček, takže se při pájení zahřívá a není příjemné za něj součástku držet.

Ovládací panel

Na ovládací panel se osazují jen konektory (ze zadní strany) a LED (z přední strany). U konektorů je důležité dodržet orientaci, aby ovládací panel spojovaly správně s hlavní deskou. Toto je důležité hlídat i při montáži konektorů na kabel.

Tlačíka i přepínač se musejí nejprve namontovat do ovládací krabice. Jsou ale vybaveny pájecími oky, vhodným postupem je proto umístit kousky drátů do pájecích ok a trochou cínu je upevnit, namontovat tlačítka a přepínač do ovládací krabice, upevnit plošný spoj ovládacího panelu do příslušné části ovládací krabice a poté mechanické spojení obou dílu krabice a připájení drátů do plošného spoje.

Tento proces je velmi složitý na jemnou motoriku a ovládání páječky, vybavte se proto notnou dávkou trpělivosti : (.

Dosvětlovací LED

Dosvětlovací LED se pájí z přední strany desky plošného spoje, svorkovnice ze zadní. Stojánek na dosvětlovací LED je navržen tak, aby do něj plošný spoj šel umístit osazený. Hlídejte si však orientaci svorkovnice, aby kabel po umístění do stojánku směřoval dolů.

- C.4 Ovládací krabice, stojánek
- C.5 Seznamy použitých součástek
- C.5.1 Elektronické součástky

Tabulka C.1: Seznam aktivních a pasivních elektronických součástek

Specifikace		Kód	Úplná specifikace	Počet	Pozice			
	1k 0,6 W	110-073	GYM/CYM RM 1k 0,6W 1% 0207	4	R_I1	R_I2	R_I3	R_I4
Rezistor	4k7 0,6 W	110-089	GYM/CYM RM 4k7 0,6W 1% 0207	6	R_Q1	R_Q2	R_Q3	R_Q4
Rezistoi	4K7 0,0 W				R5	R6		
	10k 0,6 W	110-097	GYM/CYM RM 4k7 0,6W 1% 0207	2	R7	R8		
Trimr 50R		112-003	TRIMMER 64 Y 50R CN 100ppm	4	R1	R2	R3	R4
	$100\mathrm{n}/63\mathrm{V}$	120-211	GYM/CYM CK 100n/63V X7R RM5,08 20%	4	C_Q1	C_Q2	C_Q3	C_Q4
Kondenzátor keramický	1u/50 V	120-249	HITANO CK 1u/50V Z5U RM5,00 20%	4	C_I1	C_I2	C_I3	
	1u/50 v				C1			
Kondenzátor elektrolytic	ký 220u/10 V	127-265	HITANO CE 220u/10VT HIT-EHR 5x11 RM2	1	C_I4			
Bipolární tranzistor 2N3	904	215-003	SEMTECH 2N3904	4	Q1	Q2	Q3	Q4
Lineární stabilizátor nap	ětí <i>LM317T</i>	331-004	STMicroelectronic LM317T-DG	4	I1	12	13	14
Superflux LED 5 mm		518-390	OptoSupply OSW47LZ281P SFL	1	LD4			
RGB LED 5 mm, elektro	ody BGKR	518-453	OptoSupply OSTHJC5B61A LED 5mm	1	D1			
	červená	518-258	LUCKY LIGHT 204VC2A-V1-2B LED 1,8mm	1	D2			
	zelená	518-310	LUCKY LIGHT 204PGC2A-G5-2C LED 1,8mm	1	D3			
LED 1,8 mm	modrá	518-277	LUCKY LIGHT 204BC2A-B4-1G LED 1,8mm	1	D4			
LED 1,8 mm	teplá bílá	518-491	LUCKY LIGHT 204WC2A-W6-3P LED 1,8mm	1	D6			
	studená bílá	518-280	LUCKY LIGHT 204WC2A-W2-3P LED 1,8mm	1	D7			
Dvoustavový přepínač		631-080	B1407 posuvný spínač do DPS, 1pól, ON-ON	1	SW1			
Tlačítko do panelu 1-pól		630-101	PBS-12B-Y, 1 pól, OFF-(ON)	1	SW2			
Tiacitko do paneiu 1-poi		630-902	PBS-11B-W, 1 pól, OFF-(ON)	1	SW3			
Piezobzučák		630-902	KINGSTATE KPEG242	1	BZ1			
Napájecí zdroj 9 V		751-811	VIGAN VSZ-09-00,6 síťový napájecí adaptér	1	±9V			
Mikrokontroler Raspberr	y Pi Pico	•			U1			

"Kód" je kód produktu na https://gme.cz/ pro rychlou objednávku. "Pozice" odpovídá označení součástky na schématu (obr. C.1).

r	-	-
`	~	_

Vidlice 800-170 KLS PSH02-04PG rozteč 2,54mm, 1x4piny, přímá, do DPS	Specifikace			Kód	ulka C.2: Seznam kabelů a konektorů Úplná specifikace	Počet	Pozice			
Svorkovnice 2-pól 821-083 KLS KLS2-305V-5.00-02P-3-SC, rozteč 5mm, 16A/250V, vstup 90°, šroub 5 Laser B Superflux × Vcc	BNC male konektor			817-123	GOLDEN LOCH 900-6251C1-50 koaxiální BNC	1	BNC			
Vcc Vidlice	Svorkovnice 2-pól						Laser R Laser		G	
Konektor 1 × 4 vidlice 800-170 KLS PSH02-04PG rozteč 2,54mm, 1x4piny, přímá, do DPS 4 Con_SW1A ×2 Con_SW23 ×2 Konektor 2 × 5 vidlice 800-338 PFF02-04P rozteč 2,54mm, 1x4piny, na kabel 8* 8* 2 × 5 vidlice 800-035 KLS MLW10G rozteč 2,54mm, 2x5pinů, přímá, do DPS 2 Con_Indicators ×2 zásuvka 800-007 KLS PFL10 rozteč 2,54mm, 2x5pinů, na kabel 2* Con_Indicators ×2				821-083	KLS KLS2-305V-5.00-02P-3-SC, rozteč 5mm, 16A/250V, vstup 90°, šroub	5	Laser B	Superflux ×		
X							Vcc			
X			vidlice	800-170	KLS PSH02-04PG rozteč 2,54mm, 1x4piny, přímá, do DPS	1				
2 × 5 vidlice 800-035 KLS MLW10G rozteč 2,54mm, 2x5pinů, přímá, do DPS 2 zásuvka 800-007 KLS PFL10 rozteč 2,54mm, 2x5pinů, na kabel 2* Con_Indicators ×2		1×4	zásuvka	800-086	PFH02-04P rozteč 2,54mm, 1x4piny, na kabel	4	${\tt Con_SW1A} \times 2$	${\tt Con_SW23} \times 2$		
2 × 5 zásuvka 800-007 KLS PFL10 rozteč 2,54mm, 2x5pinů, na kabel 2* Con_Indicators × 2	Konektor		kontakt	800-338	PFF02-01F TAPE	8*				
Zasuvka 800-007 Kls PFL10 rozteč 2,54mm, 2x5pinů, na kabel 2* -		2 × 5	vidlice	800-035	KLS MLW10G rozteč 2,54mm, 2x5pinů, přímá, do DPS	2	Con Indicators ×2			
2 × 1 651-420 HELUKABEL OZ-500 2x1 2 m Superflux		2 ^ 3	zásuvka	800-007	KLS PFL10 rozteč 2,54mm, 2x5pinů, na kabel	2*	Con_indicate	015 ^2		
		2×1		651-420	HELUKABEL OZ-500 2x1	2 m	Superflux			
Kabel $4 \times 0{,}15$ 651-551 UL-2468 4x0,15 plochý 1 m Con_SW1A Con_SW23	Kabel	4×0.15		651-551	UL-2468 4x0,15 plochý	1 m	Con_SW1A Con_S		W23	
10×0.34 651-557 UL-2468 10x0,34 plochý 0,5 m Con_Indicators		10×0.34		651-557	UL-2468 10x0,34 plochý	$0.5 \mathrm{m}$	Con_Indicators			
USB kabel USB - $A \ (male) \leftrightarrow micro USB \ (male)$	USB kabel $USB-A \ (male) \leftrightarrow micro USB \ (male)$					U1				
Koaxiální kabel BNC ($female$) \leftrightarrow BNC ($female$)	Koaxiální kabel BNC (female) \leftrightarrow BNC (female)					BNC				

"Kód" je kód produktu na https://gme.cz/ pro rychlou objednávku.

[&]quot;Pozice" odpovídá označení součástky na ${\bf plošn\'{e}m}$ ${\bf spoji}$ (obr. C.2)

^{*)} Konektory se rády ničí, je vhodné nakoupit zhruba 1,5-2-násobek.

- C.5.2 Lasery
- C.5.3 Spojovací materiál