

## 新型计算溶解油气比模型

# 机理模型微服务 文档说明

## 目录

<b>-</b> ,	参赛团队简介	3
二、	机理模型介绍	4
	2.1 微服务名称	4
	2. 2 行业分类	4
	2.3 微服务简介	5
	2. 4 机理模型的应用场景	5
三、	机理模型原理及功能	6
	3. 1 公式复现	6
	3. 2 数据与功能预期	10
	3.3接口说明	10
四、	源代码	11
	4. 1 源代码展示	.11
	4. 2 设计方案	.15
	4. 3 设计原理	.16
	4.4输入输出结果合理(异常健壮性处理)	16
五、	附录	17
	5. 1 参考文献	.17
	5. 2 机构	.17

## 一、参赛团队简介

团队名称: UnKnown				
团队 ID:	86475547167870			
队员:	2017 级软件工程 学号 17053007 李步官(队长) 2017 级软件工程 学号 17053069 张东源 2017 级软件工程 学号 17053109 李忠毅			
指导老师:	黄婉婷(信息科学学院)			
指导老师简介:	黄婉婷,中山大学新华学院信息科学学院辅导员兼团委副书记,指导学生参赛获得国家级奖项3项,省级奖项5项,校级奖项2项,创新创业项目省级立项1项,校级立项1项;被评为优秀指导老师3次。			
作品描述简介:	微服务机理模型公式来源于 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 (入选国家首批"双一流"世界一流学科"工程学"和"地球科学"学科 ESI 排名进入全球大学和科研机构前 1%)的一种新型快速计算溶解气油比公式产生。 天然气在原油中的溶解度是评价油气溶解性的重要参数之一,在工程上需查取图版而得到,结果不够准确、使用不太方便,不适于现场快速应用。通过该微服务能及时在工业生产过程中计算出溶解气油比,解决上述不能快速应用的痛点,通过该微服务便可快速计算出溶解油气比,及时保证采收率和质量。			

## 二、机理模型介绍

## 2.1 微服务名称

新型快速计算气溶解比模型

++				
基本信息 上架				编
微服务名称	新型快速计算油气溶解比模型v1.5	微服务描述	新型快速计算油气溶解比模型:天然气在原油中的溶解度 易评价油气溶解性的重要参数之一,结合原置萨特关系式 将其数学模型归纳推理得到一个新模型,只需要代入绝对 压力P。温度下,脱气原油切水的相对密度AO、天然气对空 气的用对密度AO。4个已知参数,通过计算机便可快速 计算出溶解油气比。	
领域分类	机理模型	微服务类型	微服务	
		行业分类	石油化工	
	94.jpeg	生产环节	能耗管理	
主页链接	无	收费方式	免费	
<b>準</b> 首来源	万方数据			

## 2.2 行业分类

大类: 天然气/石油化工 工业

专属领域:油藏工程

#### 行业背景:

油藏工程是一门以油层物理、油气层渗流力学为基础,从事油田开发设计和工程分析方法的综合性石油技术科学。它的任务是:研究油藏(包括气藏)开发过程中油、气、水的运动规律和驱替机理,拟定相应的工程措施,以求合理地提高开采速度和采收率。随着大型高产油的发现,出现了深井压力计、高压取样器等研究油、气、水在地下状态的仪器和设备,对油藏岩心的研究,了解油藏和油等的物理性质及其随压力、温度的流动机理,40年代形成了油、气、水在油层中的渗流理论,出现科学开发油田的概念,逐渐应用人工补给油藏能量合理驱替油气等开发方法。

#### 行业战略性地位:

作为我国经济发展的基础产业,石油开采业也随着近年来的社会经济跨越式

发展,进入了一个急速发展的黄金期,而石油相关的开采技术也随之迅速更新发展。

油藏工程围绕国家能源重大战略需求,以我国特别是西部复杂油气藏、海洋深水以及页岩气、煤层气、天然气水合物等非常规油气资源为对象,以"发现油气藏、认识油气藏、开发油气藏、保护油气藏、改造油气藏"为主线,油气并举、海陆结合、气为特色,瞄准勘探开发世界科技前沿,开展应用基础研究,向基础研究和技术创新两头延伸,致力解决油气勘探开发领域关键科学和技术问题,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果取得重大突破。培养和汇聚一批高素质、高水平的油气勘探开发创新人才队伍,提高我国油气勘探开发技术的核心竞争力,推动油气工业持续发展。是一个解决国家经济命脉性的工程。

## 2.3 微服务简介

模型公式来源于 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 (入选国家首批 "双一流"世界一流学科"工程学"和"地球科学"学科 ESI 排名进入全球大学和科研机构前 1%)。天然气在原油中的溶解度是评价油气溶解性的重要参数之一,在工程上需查取图版而得到,结果不够准确、使用不太方便,不适于现场快速应用。此公式新模型,只需要代入绝对压力、温度、脱气原油对水的相对密度以及天然气对空气的相对密度 4 个已知参数,通过计算机便可快速计算出溶解油气比

## 2.4 机理模型的应用场景

工业现象描述	天然气在原油中的溶解度是评价油气溶解性的重要参数	
	之一。	
诊断	该参数在工程上需查取图版而得到,结果不够准确、使	
(发生了什么问	用不太方便,不适于现场快速应用。	
题、痛点)		

#### 预测

(如果不处理,能 耗出现什么问题, 质量有什么影响) 当地下油层的压力降低到一定数值时,原油中的天然气就会大量脱出,使油气比增高。这时,地下原油由于天然气的脱出,粘度就会增大,流动阻力也就增加,对开发造成不利影响,甚至使油层里留下的原油成为"死油"而采不出来,降低了采收率。

#### 决策

(该怎么办,给予 操作手、总工、管 理层的解决方案) 为了保证油井长期稳产、高产,就必须适当控制油气比,采用该新型公式,雷萨特的模型上将美国石油协会相对密度与脱气原油摩尔质量的图版进行取点拟合成函数关系,结合原雷萨特关系式将其数学模型归纳推理得到一个新模型,只需要代入绝对压力、温度、脱气原油对水的相对密度以及天然气对空气的相对密度 4 个已知参数,通过该微服务便可快速计算出溶解油气比,及时保证采收率和质量。

## 三、机理模型原理及功能

## 3.1 公式复现

溶解油气比计算公式:

$$R_{\rm s} = \frac{\left[19554\cdot724\lg\left(\frac{118\cdot69pA_{\rm s}}{T}+0\cdot891\right)A_{\rm s}\right]}{\left\{\left[0\cdot826\lg\left(\frac{118\cdot69pA_{\rm s}}{T}+0\cdot891\right)-1\right]\times\left[\frac{941\cdot53982}{A_{\rm s}}+0\cdot1747\left(\frac{141\cdot7}{A_{\rm s}}-131\cdot5\right)^2-0\cdot0024\left(\frac{141\cdot7}{A_{\rm s}}-131\cdot5\right)^3-1\cdot496\cdot3849\right]\right\}}$$

T	温度
Р	绝对压力
Δg	天然气对空气的相对密度:


参考文献:《一种快速计算溶解油气比的工程实用方法》——魏纳 ORCID: 0000-0001-7045-5519

## 原理介绍:

"雷萨特的实验模型"提出公式如下:

$R_{\rm s} = 0.178 \left( \frac{y_{\rm g}}{1 - y_{\rm g}} \right) \left( \frac{1.33 \times 10^5 \Delta_{\rm o}}{M_{\rm o}} \right)$	yg 表示天然气的摩尔分数; Mo 表示脱气原
	油摩尔质量,g/mol
	Δο表示脱气原油对水的
	相对密度
(	p 表示绝对压力
$y_{\rm g} = 0.826  \lg \left( 118.69 \frac{p \Delta_{\rm g}}{T} + 0.891 \right)$	T 表示温度
T	Δg表示天然气
	对空气的相对密度
,	° API 表示美国石油协会
$^{\circ}API = \frac{141.7}{1} - 131.5$	(American Petroleum
1	Institute,缩写为 API)
	相对密度

利用参考文献中的拟合函数和查图版所得数据进行拟合得到的 M o -° API 关系曲线



将式 (3) ° API  $-\Delta$  ° 的关系式代入,根据已知的  $\Delta$  ° 代入公式 (4) 中得到 Mo,再根据已知的 p、T 以及  $\Delta$  g 代入式 (2) 中求得到 yg,再把得到的 Mo 和 yg 代入式 (1) 中即可得到 Rs


$$R_{s} = \frac{\left[19554.724 \lg \left(\frac{118.69 pA_{s}}{T} + 0.891\right) A_{s}\right]}{\left\{\left[0.826 \lg \left(\frac{118.69 pA_{s}}{T} + 0.891\right) - 1\right] \times \left[\frac{941.53982}{A_{s}} + 0.1747 \left(\frac{141.7}{A_{s}} - 131.5\right)^{2} - 0.0024 \left(\frac{141.7}{A_{s}} - 131.5\right)^{3} - 1.496.3849\right]\right\}}$$

#### 使用方法:

第一步: 进入微服务主界面 http://106.74.152.45:13635/index



## 第二步:点击去计算跳转到计算页面根据 tip 提示进行参数输入



## 第三步: 计算出结果



第四步:访问 api 接口,返回 json 数据访问地址

http://106.74.152.45:13635/calculate?T=293.15&P=1.0&deltag=0.6&delta0=0.8

返回的 json 数据

```
{
    "code":200,
    "msg":"ok",
    "data":{
        "note":"溶解油气比",
        "rs":5.5017918717974
```

```
}
```

## 3.2 数据与功能预期

数据:相关参数;

功能预期: 用户输入相关参数, 获取计算结果;

## 3.3 接口说明

参数名称	参数类型	是否必传	参数说明
Т	Doub1e	Y	温度,单位 K,取值范围 273.15~333.15
P	Doub1e	Y	绝对压力,单位 MPa,取值范围 1.0~3.0
deltag	Doub1e	Y	天然气对空气的相对密度,取值范围 0.58~0.62
delta0	Double	Y	脱气原油对水的相对密度,取值 0.8

## 接口地址:

http://106.74.152.35:13341/calculate?T=293.15&P=1.0&deltag=0.6&delta0=0.8

请求方式: GET

返回值: JSON

## 四、源代码

## 4.1源代码展示

#### 计算:

```
@RestController
public class CalController {
   * @return
   @RequestMapping("/cal")
   public ModelAndView calView(){
      ModelAndView mv = new ModelAndView();
      mv.setViewName("/cal");
      return mv;
   * @param T 温度 单位 K 取值范围 273.15~333.15
   * @param P 绝对压力 单位 Mpa 取值范围 1.0~3.0
   * @param delta0 脱气原油对水的相对密度 取值 0.8
    * @param deltag 天然气对空气的相对密度 取值范围 0.58~0.62
   @RequestMapping(value = "/calculate",
         method = RequestMethod.GET,
         produces="application/json; charset=UTF-8")
   @ResponseBody
   public Api calculate(@RequestParam("T") double T,
                    @RequestParam("P") double P,
```

```
@RequestParam("delta0") double delta0,
              @RequestParam("deltag") double deltag){
double Rs = 0.0;
double molecular = 0.0;
double denominator = 0.0;
double temp1 = Math.log10((118.69 * P * deltag) / T + 0.891);
double temp2 = 141.7 / delta0 - 131.5;
molecular = 19554.724 * temp1 * delta0;
denominator = ((0.826 * temp1 - 1) *
      (941.53982 / delta0 + 0.1747 *
             Math.pow(temp2,2) - 0.0024 *
             Math.pow(temp2,3) - 1496.3849));
Rs = molecular / denominator;
System.out.println(Rs);
String note = "溶解油气比";
return new Api(200, "ok", new Data(Rs, note));
```

#### 异常处理

```
@ControllerAdvice
public class MyExceptionController {
```

```
public Map<String, Object> handleCustomException(CustomException
customException) {
      Map<String, Object> errorResultMap = new HashMap<>();
      errorResultMap.put("code", customException.getCode());
      errorResultMap.put("msg", customException.getMsg());
      Map<Object, Object> data = new HashMap<>();
      data.put("rs",customException.getData().getRs());
      data.put("note", customException.getData().getNote());
      errorResultMap.put("data", data);
      return errorResultMap;
    * @param ex
    * @return
   @ResponseBody
   @ExceptionHandler(value=NumberFormatException.class)
   public ResponseEntity<Object>
handleNumberFormatException(NumberFormatException ex) {
      Map<String, Object> map = handleCustomException(new
CustomException(ResultStatusEnum.PARAMETER_NOT_MAT(HING));
      return new ResponseEntity(map, HttpStatus.valueOf(500));
    * @param ex
    * @return
   @ResponseBody
   @ExceptionHandler(value =
MissingServletRequestParameterException.class)
   public ResponseEntity<Object>
handleMissingServletRequestParameterException(MissingServletRequestPa
rameterException ex) {
```

```
String paramName = ex.getParameterName();
    Map<String, Object> map = handleCustomException(new
CustomException(ResultStatusEnum.MISSING_SERVLET_REQUEST_PARAMETER));
    map.put("msg", map.get("msg") + paramName);
    return new ResponseEntity(map, HttpStatus.valueOf(500));
}
```

```
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public enum ResultStatusEnum {
   MISSING_SERVLET_REQUEST_PARAMETER(400, "错误,缺少参数", new
Data(null, "出现错误, 无结果")),
   PARAMETER_NOT_MATCHING(400, "错误,参数非数字类型错误", new Data(null,
"出现错误,无结果"));
  @Getter
   @Setter
  @Getter
  @Setter
   private String msg;
  @Getter
  @Setter
  private Data data;
```

## 4.2 设计方案

处理问题:新型快速计算油气溶解比模型

处理方式: 阅读论文, 总结出论文中解决问题的计算公式

计算公式:

$$R_{s} = \frac{\left[19554.724 \lg \left(\frac{118.69 p A_{E}}{T} + 0.891\right) A_{b}\right]}{\left[\left[0.826 \lg \left(\frac{118.69 p A_{E}}{T} + 0.891\right) - 1\right] \times \left[\frac{941.53982}{A_{b}} + 0.1747 \left(\frac{141.7}{A_{b}} - 131.5\right)^{2} - 0.0024 \left(\frac{141.7}{A_{b}} - 131.5\right)^{3} - 1.496.3849\right]\right\}}$$

实现:根据论文中得出的公式,用 java 语言编程实现计算公式项目搭建:使用 Maven 搭建 Spring Boot (版本 2.1.9 RELEASE)项目开发环境:

操作系统	Windows 10
Java 环境	JDK1.8
应用服务器	Tomcat8.5
开发工具	IntelliJ IDEA

请求方式:接口的请求方式为GET请求

输入: 在 ur1 中添加相关参数

处理: 提交到计算类的计算方法的算法进行计算

输出:将结果封装到实体类,转成 JSON 格式数据,并返回

返回数据格式: JSON

异常处理: 根据错误情况返回相应的错误提示

依赖:

spring-boot-starter-web Spring Boot 启动的依赖

spring-cloud-starter-config	运行微服务需要的依赖
spring-boot-starter-thymeleaf	模板引擎
lombok	简化实体类

## 4.3 设计原理

核心代码计算类添加@RestController 注解生成 RESTful 风格的 API。 在项目中加入 Lombok 依赖,使用@Getter 和@Setter 注解简化实体类的代码。 自定义 MyExceptionController 类,处理全局异常,如果缺少参数,则提示缺少 参数异常,如果参数是非数字类型,则提示参数非数字类型异常,如果访问不存 在页面,则返回 404 Not Found。

## 4.4输入输出结果合理(异常健壮性处理)

#### 正常访问:

```
输入 http://106.74.152.35:13341/calculate?T=293.15&P=1.0&deltag=0.6&delta0=0.8

输出 {
    "code":200,
    "msg":"ok",
    "data":{
        "note":"溶解油气比",
        "rs":5.5017918717974
      }
}
```

#### 访问异常

#### (1) 参数类型不匹配

```
输入 http://106.74.152.35:13341/calculate?T=293.15&P=1.0&deltag=0.6&delta0=a
输出 {
    "code":400,
    "data":{
        "rs":null,
```

```
"note":"出现错误,无结果"
},
"message":"错误,参数非数字类型错误"
}
```

### (2) 缺少参数

```
输入 http://106.74.152.35:13341/calculate?T=293.15&P=1.0&deltag=0.6
输出 {
    "code":400,
    "data":{
        "rs":null,
        "note":"出现错误,无结果"
        },
        "message":"错误,缺少参数 delta0"
    }
```

### (3) 访问不存在的页面

输入	http://106.74.152.35:13341/aaa
输出	404 Not Found

## 五、附录

## 5.1 参考文献

《一种快速计算溶解油气比的工程实用方法》——魏 纳席永钊 刘安琪 赵金洲 张烈辉 吕 鑫 李蜀涛 赵向阳

## 5.2 机构

."油气藏地质及开发工程"国家重点实验室•西南石油大学中国石油川庆钻

探工程公司地质勘探开发研究院 中海油研究总院有限责任公司 中国石化石油 工程技术研究院