Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS Y LENGUAJE ENSAMBLADOR

Practica 6

Introducción a los registros del procesador 8086, sus modos de direccionamiento e instrucciones básicas

Docente: Sanchez Herrera Mauricio Alonso

Alumno: Gómez Cárdenas Emmanuel Alberto

Matricula: 1261509

Contenido

I EORIA	
Arquitectura interna del procesador 8086	3
Debug.exe	3
Procesador 8086	3
Estructura de un programa	3
Modelo de memoria	4
Definición de segmentos	4
Declaración de variables	4
Declaración de constantes	4
Modos de direccionamiento	5
Instrucciones:	6
De movimiento de datos:	6
Instrucciones aritméticas:	7
Instrucciones lógicas y de manipulación de bits:	9
DESARROLLO	11
Parte 1 Registros y banderas	11
Parte 2 Modos de direccionamiento	12
Direccionamiento inmediato	12
Direccionamiento directo	12
Direccionamiento a registro	13
Direccionamiento de registro indirecto	13
Direccionamiento base más índice	14
Direccionamiento relativo a registro	14
Direccionamiento relativo a base más índice	14
Parte 3 Instrucciones disponibles en el procesador 8086	15
De movimiento de datos:	15
Instrucciones aritméticas:	17
Instrucciones lógicas y de manipulación de bits:	21
CONCLUSIONES	26
REFERENCIAS	26

TFORIA

Arquitectura interna del procesador 8086

El microprocesador 8086 es un circuito integrado con todas las funciones de un CPU, sin embargo, no puede ser simplemente utilizado como un microcontrolador ya que carece de memoria y periféricos. El 8086 está basado en la arquitectura CISC.

- Cuanto con dos bloques, BIU (Unidad de interfaz del bus) y EU (Unidad de ejecución).
- La BIU ejecuta todas las operaciones en bus (Obtener instrucciones, leer y escribir operandos de memoria y calcular las direcciones de los operandos de memoria).
- La EU ejecuta las instrucciones de la cola del byte del sistema de instrucciones.
- Ambas unidades operan asíncronamente para darle al 8086 un mecanismo de obtención y ejecución de instrucciones sobrepuestas denominado Pipelining. Esto genera un uso eficiente del bus del sistema y su rendimiento.
- La BIU contiene la cola de instrucciones, registro de segmentos, puntero de instrucción y el sumador de direcciones.
- La EU contiene el control de la circuitería, el decodificador de instrucciones, la ALU, los registros de índice y punteros y el registro de banderas.

Debug.exe

Es un ejecutable orientado a línea de comandos que puede ser utilizado como ensamblador, desensamblador o para volcar en hexadecimal un programa, permitiendo a los usuarios examinar los contenidos de memoria de una manera interactiva. El principal objetivo de un debugger es poder ejecutar un programa con condiciones controlados que permiten al programador seguir la operación y monitorear los cambios con el objetivo de determinar cuándo un programa está funcionando correctamente.

Procesador 8086

Estructura de un programa

Los programas de ensamblador en el 8086 cuentan con reglas, las cuales son:

- El código de programación a nivel ensamblador debe ser escrito en mayúsculas
- Las etiquetas deben ser seguidas por dos puntos.
- Todos los comentarios son escritos en minúsculas.
- La última línea del programa debe ser terminada con la directiva END
- 8086 cuanta con dos instrucciones extras para acceder a los datos; WORD PTR y BYTE PTR.

Modelo de memoria

Los modelos de memoria se refieren a un conjunto de seis diferentes modelos de memoria del CPU x86, esta especifica el tamaño de memoria que necesita el programa. Basada en esta directiva, el ensamblador asigna el monto de memoria requerida para los datos y el código. Estos modelos son:

- TINY: En este modelo el código y los datos ocupan u segmento físico y, por lo tanto, todos sus procedimientos y variables son direccionadas por defecto como NEAR (cercanos).
- SMALL: En este modelo, el código es puesto en un solo segmento y los datos en otro.
 Todos los procedimientos y variables son solo direccionadas como NEAR al apuntar a sus offsets.
- COMPACT: En este modelo, todos los elementos del código son puestos dentro de un segmento físico. Sin embargo, cada elemento de data puede ser puesto por defecto dentro de su propio segmento físico. Consecuentemente, los elementos de datos son direccionados al apuntar a la dirección del segmento y del offset.
- MEDIUM: Este modelo es contrario al compact. En este modelo los elementos de datos son tratados como NEAR y los elementos de códigos son direccionados como FAR (lejanos).
- LARGE: En este modelo, los elementos de código y datos son puestos en diferentes segmentos físicos. Procedimientos y variables son direccionados como FAR apuntando a las direcciones del segmento y del offset que contienen dicho elemento. Sin embargo, ningún Array de datos puede tener un tamaño que exceda un segmento físico (64 KB).
- HUGE: Este modelo es similar al modelo LARGE con la excepción que un Array de datos puede tener un tamaño que exceda un segmento físico (64KB).

Definición de segmentos

Un segmento es una unidad lógica de memoria que puede ser de hasta 64KB de grande. Cada segmento está hecho por locaciones contiguas de memoria. Es una unidad direccionable e independiente.

Declaración de variables

Una declaración de una variable inicia con la definición de la etiqueta o nombre de la variable, seguida de la directiva (DB) que indica el tamaño de memoria a reservar y por el ultimo el valor inicial de la variable. Ej. VARIABLE DB 12

Declaración de constantes

Para declarar una constante se utiliza la directiva EQU, esta directiva asigna un nombre simbólico al valor de una expresión. La sintaxis es parecida a la declaración de una variable, pero en vez de utilizar la directiva DB se utiliza la directiva EQU. La expresión a indicar puede ser una constante numérica (45), una referencia de dirección ([BX]), cualquier combinación de operaciones o símbolos que generen un valor numérico u otro nombre simbólico. Ej. CONSTANTE EQU 52

Modos de direccionamiento

Direccionamiento inmediato

Transfiere inmediatamente un dato del tamaño de una palabra o un byte a un registro destino o localidad de memoria (Ejemplo la instrucción MOV AL,22H copia la palabra de tamaño en bytes 22H en el registro AL).

• Direccionamiento directo

En este modo en vez de dar el valor inmediato se utiliza la dirección de memoria donde se encuentra el operando. Ej. MOV BX, [1234h] (Copiar el valor que se encuentra en la dirección 1234.

• Direccionamiento a registro

Se usa para transferir un byte o una palabra desde un registro fuente o desde una localidad de memora, hacia un registro destino o localidad de memoria. (Ejemplo: la instrucción MOV CX, DX copia el contenido del tamaño de la palabra del registro DX en el registro CX.

• Direccionamiento de registro indirecto

Se usa para transferir un byte o palabra entre un registro y una localidad de memoria direccionada por el registro base o el registro índice. Los registros bases e índices son: BP, BX, DI, y SI (Ejemplo: la instrucción MOV AX, [BX] copia el dato de 16 bits (palabra) contenido en la localidad de memoria direccionada por el registro BX al registro AX).

• Direccionamiento base más índice

Transfiere un byte o palabra entre un registro y la localidad de memoria direccionada por un registro base (BP o BX) más un registro índice (DI o SI) (Ejemplo: la instrucción MOV AX, [BX + SI] copia el contenido de 16-bits de la dirección apuntada por la suma de los registros BX y SI al registro AX).

• Direccionamiento relativo a registro

Mueve un byte o palabra entre un registro y la localidad de memoria direccionada por un registro índice o base más un desplazamiento. (Ejemplo: la instrucción MOV AX, [BX+4] o MOV AX, ARRAY[BX]. La primera instrucción copia una palabra desde una dirección en el segmento de datos, formado por BX más 4 en el registro AX. La segunda instrucción transfiere el contenido de la localidad de memoria direccionada por ARRAY mas el contenido de BX en el registro AX.

• Direccionamiento relativo a base más índice

Es usada para transferir una palabra o byte entre un registro y la localidad de memoria direccionada por una base y un registro índice más un desplazamiento. (Ejemplo: la instrucción MOV AX, ARRAY[BX+DI] o MOV AX, [BX+DI+4]. Ambas instrucciones copian una palabra de datos desde una localidad de memoria en el registro AX. La primera instrucción usa una dirección formada por la suma de ARRAY, BX, y DI y la segunda por la suma de BX, DI y 4).

Instrucciones:

De movimiento de datos:

- PUSH: Decrementa el puntero de pila por 2 y copia la palabra de la fuente especificada hacia donde apunta el puntero de pila. Esta instrucción no afecta ninguna bandera.
- POP: Copia una palabra de la pila al destino especificado en la instrucción, el destino puede ser un registro de propósito general, un registro de segmento o una locación de memoria. Después de copiar el puntero de pila se incrementa por 2 a la siguiente palabra. Esta instrucción no afecta ninguna bandera.
- PUSHF (PUSH FLAG REGISTER TO STACK): Esta instrucción decrementa el punto de pila por 2 y copia una palabra del registro de banderas a dos locaciones de memoria indicadas por el apuntador de pila. Esta instrucción afecta el registro banderas.
- POPF (POP WORD FROM TOP OF STACK TO FLAG REGISTER): Esta instrucción copia una palabra de dos locaciones del tope de la pila al registro de banderas e incrementa el puntero de pila por 2. Esta instrucción afecta el registro de banderas.
- XCHG: Intercambia el contenido de un registro con otro, o con el contenido en una locación(es) de memoria. No puede intercambiar contenido entre dos ubicaciones de memoria. Los registros o locaciones deben ser del mismo tipo (byte o Word (palabra)). Esta instrucción no afecta al registro de banderas. En este ejemplo intercambiamos los valores de AX y BX.
- XLAT (TRANSLATE A BYTE IN AL): Esta función traduce un byte de un código (8 bits o menos) a otro código. La instrucción reemplaza un byte en el registro AL. Esta instrucción no afecta el registro de banderas.
- IN: La función IN copia los datos de un puerto hacia el registro AL o el registro AX, dependiendo si es un puerto de 16 bits o de 8.
- OUT: Instrucción que copia un byte de AL o una palabra de AX al puerto especificado. Esta instrucción no afecta el registro de banderas.

Instrucciones aritméticas:

- ADD: Suma un numero de una fuente al número de un destino y pone el resultado en el destino especificado. La fuente puede ser un numero inmediato, un registro o una locación de memoria. La fuente y el destino deben de ser del mismo tipo (byte o palabra). Si se desea sumar un byte a una palabra se debe convertir el byte a palabra y llenar el byte con 0's antes de poder sumar. Las banderas afectadas en el registro son: AF (Auxiliary Carry), CF (Carry), OF (Overflow), SF (Sign), ZF (Zero).
- ADC: Funciona igual que la función ADD con la diferencia que esta instrucción incluye el estatus de la bandera de carry al resultado (ADD = X + Y; ADC = X + Y + CY)
- INC: Esta instrucción incrementa por 1 el registro o la ubicación en memoria especificada. Las banderas afectadas por la instrucción son: AF, OF, PF, SF y ZF. La bandera de carry no es afectada.
- SUB: Resta el número de la fuente al número del destino y pone el resultado en el destino. La fuente puede ser un numero inmediato, un registro o una locación de memoria, pero no dos locaciones de memoria. La fuente y el destino deben de ser del mismo tipo (byte o palabra). Si se desea restar un byte a una palabra se debe convertir el byte a palabra y llenar el byte con 0s antes de poder sumar. Las banderas afectadas en el registro son: AF, CF, OF, SF, ZF.
- SBB: Funciona igual que la función ADD con la diferencia que esta instrucción también resta el contenido de la bandera de carry al resultado.
- DEC: Esta instrucción decrementa por 1 el registro o la ubicación en memoria especificada. Las banderas afectadas por la instrucción son: AF, OF, PF, SF y ZF. La bandera de carry no es afectada.
 En este ejemplo podemos observar que la bandera de carry no es afectada a pesar de decrementar 1 desde 0h.
- MUL: Multiplica un byte sin signo de la fuente con un byte sin signo del registro AL
 o una palabra sin signo con el registro AX. Cuando un byte es multiplicado el
 resultado se guarda en AX. Cuando una palabra es multiplicada el resultado se
 guarda en AX y DX debido a que es un resultado demasiado grande para AX.
 Afecta las banderas CF y OF, mientras que las banderas AF, PF, SF y ZF son
 indefinidas.

- IMUL: Funciona igual que MUL con la excepción que los bytes o palabras a multiplicar cuentan con signo mientras que MUL solo trabaja con datos unsigned. Afecta las banderas CF y OF, mientras que las banderas AF, PF, SF y ZF son indefinidas.
- DIV: Esta instrucción divide una palabra entre un byte o una doble palabra (32 bits) entre una palabra. Cuando se divide una palabra esta debe estar en el registro AX y el divisor puede estar en un registro o en una ubicación de memoria. Después de la división AL contiene el cociente de 8 bits y AH el resultante de 8 bits.

Cuando se divide una doble palabra (32 bits) la parte más significante de la palabra debe estar en el registro DX y la menos significante en AX. Después de la división AX contendrá el cociente de 16 bits y DX el resultante. Si se intenta dividir entre 0 se generará una interrupción.

Todas las banderas son indefinidas después de una instrucción DIV.

- IDIV: Se utiliza parecido a la instrucción DIV, con la diferencia que este manipula datos con signo.
 - Todas las banderas son indefinidas después de una instrucción IDIV.
- CMP: La instrucción compara un byte/palabra de la fuente con el del destino especificado. La fuente puede ser un número inmediato, un registro o una locación en memoria. El destino solo puede ser un registro o una locación en memoria. Ambos no pueden ser locaciones de memoria al mismo tiempo. La comparación se hace al restar el byte/palabra fuente del byte/palabra destino. La única bandera no afectada por la instrucción es DF.
- CBW (Convert signed Byte to signed Word): Copia el bit de signo en AL a todos los bits en AH. Esta instrucción no afecta el registro de banderas.
- CWD (Convert signed Word to signed Double word): Copia el bit de signo de una palabra en AX a todos los bits de DX. Esta instrucción no afecta al registro de banderas.

Instrucciones lógicas y de manipulación de bits:

- AND: Esta instrucción aplica un AND a cada bit de la palabra/byte fuente con el mismo bit de la palabra/byte. El resultado se coloca en el destino indicado. Las banderas CF y OF son 0 después de la instrucción. PF, SF y ZF son actualizadas y AF es indefinida. PF solo importa para los operandos de 8 bits.
- OR: Esta instrucción aplica un OR a cada bit de la palabra/byte fuente con el mismo bit de la palabra/byte. El resultado se coloca en el destino indicado. Las banderas CF y OF son 0 después de la instrucción. PF, SF y ZF son actualizadas y AF es indefinida. PF solo importa para los operandos de 8 bits.
- XOR: Esta instrucción aplica un XOR a cada bit de la palabra/byte fuente con el mismo bit de la palabra/byte. El resultado se coloca en el destino indicado. Las banderas CF y OF son 0 después de la instrucción. PF, SF y ZF son actualizadas y AF es indefinida. PF solo importa para los operandos de 8 bits.
- NOT: Invierte cada bit (con complemento a 1) del byte o la palabra especificada.
 El destino puede ser un registro o una locación de memoria. Esta instrucción no afecta el registro de banderas.
- TEST: Esta instrucción aplica ANDs a cada bit de la palabra o byte destino con la palabra o byte fuente. Ningún operando resulta modificado, solamente el registro de banderas se actualiza.
- SHL y SAL: Ambos mnemónicos indican la misma instrucción, esta instrucción desplaza cada bit un numero de posiciones a la izquierda. El MSB se desplaza hacia la bandera de carry y en el espacio del LSB se pone un 0. Afecta a las banderas ZF, PF, OF y CF
- SHR: Esta instrucción desplaza cada bit un numero de posiciones a la derecha.
 El LSB se desplaza hacia la bandera de carry y en el espacio del MSB se pone un
 0. Afecta a las banderas ZF, PF, OF, AF y CF
- SAR: Esta instrucción desplaza cada bit un numero de posiciones a la derecha.
 El desplazamiento aritmético a comparación con los desplazamientos lógicos, toman en cuenta el signo. El LSB es desplazado hacia CF. Desplazar a la derecha equivale a dividir entre 2. Afecta a las banderas ZF, PF, OF, AF y CF
- ROL: Rota todos los bits a la izquierda de una palabra o bytes específicos un numero de posiciones de bit. El MSB es rotado hacia el LSB y también es copiado en CF. Solo afecta a las banderas CF y OF.

- RCL: Rota todos los bits a la izquierda de una palabra o bytes específicos. El MSB es rotado hacia el CF y CF es rotado hacia el LSB. Solo afecta a las banderas CF y OF.
- ROR: Rota todos los bits a la derecha de una palabra o bytes específicos. El LSB es rotado hacia el MSB y también es copiado en CF. Solo afecta a las banderas CF y OF.
- RCR: Rota todos los bits a la derecha de una palabra o bytes específicos. El LSB es rotado hacia el CF y CF es rotado hacia el MSB. Solo afecta a las banderas CF y OF.

DESARROLLO

Parte 1 Registros y banderas

Identificar dentro del programa debug.exe: los grupos de registros y las banderas.

```
CX=0000
        BX=0000
                         DX=0000
                                  SP=00FD
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
        ES=073F
                 SS=073F CS=073F IP=0100
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 0000
                      ADD
                                                                DS:0000=CD
                              [BX+SI],AL
```

Con la utilización del comando –r podemos observar claramente los de segmentos (DS, ES, SS, CS), y los registros de propósito general, que consisten en los registros de datos (AX, BX, CX, DX), los registros los registros de punteros (SP, BP, IP) y los registros de índice (SI, DI). Por ultimo nos muestra las banderas, estas son:

•	Overflow	(OV, Overflow	NV, no overflow)
•	Direction	(DN, decrementa	UP, incrementa)
•	Interrupt	(EI, activado	DI, desactivado)
•	Sign	(NG, negativo	PL, positivo)
•	Zero	(ZR, cero	NZ, no cero)
•	Auxiliary Car	ry (AC, carry auxiliar	NA no existe carry auxiliar)

Parity (PE, par PO, impar)

(CY, existe carry NC, no existe carry) Carry

Parte 2 Modos de direccionamiento

Direccionamiento inmediato

MOV AX,1234h (Copiar el valor 1234h al registro AX)

```
-A
073F:0100 MOV AX,1234
073F:0103
-R
AX-0000 BX-0000 CX-0000 DX-0000 SP-00FD BP-0000 SI-0000 DI-0000
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0100
                       MOV
                               AX,1234
073F:0100 B83412
-T
AX=1234
        BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0103
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0103 0000
                               [BX+SI],AL
                       ADD
                                                                 DS:0000=CD
```

Direccionamiento directo

MOV BX, [1234h] (Copiar el valor que se encuentra en la dirección 1234, que, en este caso es 3412 (Little endian) al registro BX).

```
-R
AX=1234
    BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
    ES=073F SS=073F CS=073F IP=0109
                        NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0109 8B1E3412
             MOV
                 BX,[1234]
                                    DS:1234=1234
-D DS:1234
073F:1230
            34 12 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
073F:1260
073F:1270
     073F:12A0
     073F:12B0 00 00 00 00
-T
AX=1234 BX=1234
         CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
         SS=073F CS=073F
                   IP=010D
                         NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010D 00AEFE00
             ADD
                 [BP+00FE],CH
                                    SS:00FE=00
```

Direccionamiento a registro

ADD AX, BX

```
073F:0106 ADD AX,BX
073F:0108
-R
AX=0000 BX=01FF
                 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0106
                                            NV UP EI PL NZ AC PO NC
073F:0106 01D8
                       ADD
                               AX.BX
-T
AX=01FF BX=01FF
                 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                   IP=0108
                                            NU UP EI PL NZ NA PE NC
073F:0108 01D8
                               AX,BX
                       ADD
```

Direccionamiento de registro indirecto

ADD AX, [BX]. Se suma lo que se encuentre en la dirección BX a AX y el resultado se guarda en AX

$$ax = ax + [bx] \rightarrow ax = ax + [01FFh] \rightarrow ax = ax + CCDDh \rightarrow ax = AABBh + CCDDh$$

```
-R
AX=AABB BX=01FF CX=CCDD DX=0000
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                   IP=010E
                                             NU UP EI NG NZ AC PO NC
073F:010E 0307
                       ADD
                               AX,[BX]
                                                                  DS:01FF=CCDD
-A
073F:0110
-R
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=AABB BX=01FF
                 CX=CCDD
                          DX=0000
                                   SP=00FD
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                         CS=073F
                                   IP=010E
                                             NV UP EI NG NZ AC PO NC
073F:010E 0307
                       ADD
                               AX,[BX]
                                                                  DS:01FF=CCDD
-T
AX=7798 BX=01FF
                 CX=CCDD DX=0000
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                   IP=0110
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                             OV UP EI PL NZ AC PO CY
DS=073F
073F:0110 0000
                       ADD
                               [BX+SI].AL
                                                                  DS:01FF=DD
```

Direccionamiento base más índice

$$MOV\ AX, [BX + SI] \rightarrow AX, [AAAh + BBBh] \rightarrow AX, [1665] \rightarrow AX, AABBh$$

En este caso, en la ubicación de memoria 1665 se encuentra BB y AA en la 1666 guardados con Little endian en mente, por lo tanto, a la hora de copiarlos se transfieren como AABB.

```
AX=0000
         BX=0AAA
                  CX=0000
                           DX=0000
                                    SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0BBB DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                    IP=0100
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 8B00
                        MOV
                                AX,[BX+SI]
                                                                    DS:1665=AABB
        BX=0AAA
                  CX=0000
                           DX=0000
                                    SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0BBB DI=0000
ax=aabb
                                    IP=0102
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
073F:0102 0000
                        ADD
                                                                    DS:1665=BB
                                [BX+SI],AL
-d ds:1665
073F:1660
                          BB AA 00-00 00 00 00 00 00 00 00
```

Direccionamiento relativo a registro

$$MOV\ AX, [BX, 0Ah].\ AX = [BX + 0A] \rightarrow AX = [AA0 + A] \rightarrow AX = [AAA] \rightarrow AX = CCDD$$

```
AX=0000
                  CX=0000
                           DX=0000
                                             BP=0000 SI=0BBB DI=0000
         BX=0AA0
                                    SP=00FD
        ES=073F
DS=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                    IP=0105
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0105 8B470A
                        MOV
                                AX,[BX+OA]
                                                                   DS:0AAA=CCDD
-t
                  CX=0000
                           DX=0000
                                    SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0BBB DI=0000
'AX=CCDD
         BX=0AA0
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                    IP=0108
073F:0108 0000
                        ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                   DS:165B=00
-d ds:aaa
073F:0AA0
                                         DD CC 00 00 00 00
```

Direccionamiento relativo a base más índice

$$MOV\ AX, [BX + DI + 04].\ AX = [BX + DI + 04] \rightarrow AX = [100 + 19 + 4]$$

 $AX = [11D] \rightarrow AX = 2E00$

```
AX=0000
                              SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0019
       BX=0100
               CX=0000
                       DX=0000
       ES=073F
               SS=073F
                       CS=073F
                               IP=0100
                                       NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
                    MOV
073F:0100 8B4104
                           AX,[BX+DI+04]
                                                         DS:011D=2E00
AX=ZEOO
       BX=0100
               CX=0000
                       DX=0000
                              SP=00FD
                                      BP=0000 SI=0000 DI=0019
                                       NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
       ES=073F
               SS=073F
                       CS=073F
                               IP=0103
073F:0103 0000
                           [BX+SI],AL
                                                         DS:0100=8B
                    ADD
-D DS:11D
073F:0110
                                           00 ZE 07
```

Parte 3 Instrucciones disponibles en el procesador 8086 De movimiento de datos:

PUSH AX. Guarda el valor de AX en la pila y decrementa SP por 2.

```
073F:0100 PUSH AX
073F:0101
-R
AX=AABB BX=0000
                 CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0100
073F:0100 50
                       PUSH
                               ΑX
-T
AX=AABB
        BX=0000 CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
                          CS=073F
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                                   IP=0101
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0101 0000
                       ADD
                               [BX+SI],AL
                                                                 DS:0000=CD
```

• POP BX. Copia el valor desde la pila hacia BX y aumenta SP por 2.

```
−A
073F:0101 POP BX
073F:0102
-R
AX=AABB BX=0000 CX=0000
                          DX=0000
                                  SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
                 SS=073F CS=073F
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F ES=073F
                                   IP=0101
073F:0101 5B
                       POP
                              BX
        BX=AABB CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=AABB
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                 IP=0102
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010Z 0000
                       ADD
                               [BX+SI],AL
                                                                 DS:AABB=00
```

 PUSHF decrementa el punto de pila por 2 y copia una palabra del registro de banderas a dos locaciones de memoria indicadas por el apuntador de pila.

```
073F:0102 PUSHF
073F:0103
-R
AX=AABB
        BX=AABB
                CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0102
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010Z 9C
                       PUSHF
-T
                 CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=AABB
        BX=AABB
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0103
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0103 0000
                       ADD
                               [BX+SI],AL
                                                                  DS:AABB=00
```

 POPF. copia una palabra de dos locaciones del tope de la pila al registro de banderas e incrementa el puntero de pila por 2

```
AX=FFFE BX=F000 CX=0000 DX=0000 SP=00FB BP=0000 SI=0000 DI=0000
        ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                            NV UP EI NG NZ NA PO CY
DS=073F
                                  IP=0109
073F:0109 9D
                       POPF
-T
AX=FFFE
        BX=F000 CX=0000
                         DX=0000 SP=00FD
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                         CS=073F
                                  IP=010A
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010A 0000
                       ADD
                              [BX+SI],AL
                                                                DS:F000=00
```

• XCHG AX, BX. En este ejemplo intercambiamos los valores de AX y BX.

```
073F:010A XCHG AX.BX
073F:010C
-R
AX=AAAA BX=BBBB CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F CS=073F IP=010A
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010A 87C3
                       XCHG
                              AX,BX
-T
AX-BBBB BX-AAAA CX-0000 DX-0000 SP-00FD BP-0000 SI-0000 DI-0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                         CS=073F IP=010C
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010C 0000
                       ADD
                               [BX+SI],AL
                                                                DS:AAAA=00
```

XLAT. La instrucción reemplaza un byte en el registro AL.

```
-A100
073F:0100 XLAT
073F:0101
-R
AX=AADD BX=01FF CX=CCDD DX=0000 SP=00FF
                                          BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=0000 SS=073F CS=073F
                                  IP=0100
                                           NU UP EI NG NZ NA PE NC
073F:0100 D7
                      XLAT
-Т
AX=AAOO BX=01FF CX=CCDD DX=0000 SP=00FF
                                          BP=0000 SI=0000 DI=0000
        ES=0000 SS=073F
                         CS=073F
                                  IP=0101
                                           NU UP EI NG NZ NA PE NC
DS=073F
```

• IN AX, 0B. Copia los datos de un puerto hacia el registro AL o el registro AX, dependiendo si es un puerto de 16 bits o de 8.

```
-R
AX=0000 BX=073F
                 CX=0000
                         DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                         CS=073F
                                  IP=0102
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0102 E50B
                       IN
                              AX, OB
-T
AX=00FF BX=073F
                 CX=0000
                         DX=0000
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F IP=0104
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0104 0000
                      ADD
                              [BX+SI].AL
                                                                 DS:073F=00
```

 OUT 3B, AX. Instrucción que copia un byte de AL o una palabra de AX al puerto especificado.

```
-A
073F:0104 OUT 3B.AX
073F:0106
-R
AX=00FF
        BX=073F CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0104
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0104 E73B
                       OUT
                               3B,AX
-T
AX=00FF
        BX=073F
                 CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                  IP=0106
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0106 0000
                       ADD
                               [BX+SI],AL
                                                                  DS:073F=00
```

Instrucciones aritméticas:

• ADD AX, BX. => $AX + BX \rightarrow 00FF + FF01 = 0000 \ y \ Activa \ la \ bandera \ de \ carry banderas \ afectadas:$

```
NZ \rightarrow ZR
                                          PO \rightarrow PE
                                                        NC \rightarrow CY
              NA \rightarrow AC.
073F:0106 ADD AX,BX
073F:0108
-R
AX=00FF
         BX=FF01 CX=0000
                           DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                  SS=073F CS=073F IP=0106
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
         ES=073F
073F:0106 01D8
                        ADD
                                AX,BX
AX=0000
        BX=FF01 CX=0000 DX=0000 SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
                  SS=073F CS=073F
                                               NU UP EI PL ZR AC PE CY
DS=073F
         ES=073F
                                     IP=0108
073F:0108 0000
                        ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                     DS:FF01=00
```

• ADC AX, BX. => $0000 + FF01 + CY \rightarrow FF01 + CY \rightarrow FF01 + 1 \rightarrow AX = FF02$ banderas afectadas

```
PL \rightarrow NG.
                      ZR \rightarrow NZ
                                     AC \rightarrow NA.
                                                    PE \rightarrow PO.
                                                                  CY \rightarrow NC
-A
073F:0108 ADC AX.BX
073F:010A
-R
AX=0000 BX=FF01 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                                 NU UP EI PL ZR AC PE CY
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F CS=073F
                                     IP=0108
073F:0108 11D8
                         ADC
                                  AX,BX
-T
AX=FF02
         BX=FF01 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=010A
                                                 NU UP EI NG NZ NA PO NC
073F:010A 0000
                         ADD
                                  [BX+SI1,AL
                                                                        DS:FF01=00
```

 INC AX. En este ejemplo podemos observar que la bandera de carry no es afectada a pesar de incrementar 1 desde FFFFh.

```
073F:010A INC AX
073F:010B
-R
AX=FFFF
        BX=FF01 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                SS=073F
                        CS=073F
                                 IP=010A
                                           NU UP EI NG NZ NA PO NC
073F:010A 40
                      INC
                              ĤΧ
-T
AX=0000 BX=FF01 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                SS=073F CS=073F IP=010B
                                           NU UP EI PL ZR AC PE NC
073F:010B 0000
                     ADD [BX+SI],AL
                                                               DS:FF01=00
```

• SUB AX, BX => $AX = AX - BX \rightarrow AX = FF00 - 0F00 \rightarrow AX = F000$

```
073F:0111 SUB AX,BX
073F:0113
-R
AX=FF00 BX=0F00 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                 SS=073F CS=073F
DS=073F ES=073F
                                  IP=0111
                                           NU UP EI NG NZ AC PE CY
073F:0111 29D8
                      SUB
                              AX,BX
AX=F000 BX=0F00 CX=0000
                        DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
        ES=073F
                SS=073F CS=073F
                                  IP=0113
                                           NU UP EI NG NZ NA PE NC
073F:0113 0000
                      ADD
                              [BX+SI].AL
                                                               DS:0F00=00
```

• SBB AX, BX

073F:0115 19D8

```
AX = AX - BX - CY \rightarrow AX = 0F00 - 0F00 - 1 \rightarrow AX = 0000 - 1 \rightarrow AX = FFFF

-A

073F:0115 SBB AX,BX

073F:0117

-R

AX=0F00 BX=0F00 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0115 NV UP EI PL NZ NA PE CY
```

AX=FFFF BX=0F00 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0117 NV UP EI NG NZ AC PE CY 073F:0117 0000 ADD [BX+SI],AL DS:0F00=00

AX,BX

SBB

 DEC AX. En este ejemplo podemos observar que la bandera de carry no es afectada a pesar de decrementar 1 desde 0h.

```
073F:011A DEC AX
073F:011B
-R
AX-0000 BX-0F00 CX-0000 DX-0000 SP-00FD BP-0000 SI-0000 DI-0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F
                                  IP=011A
                                           NU UP EI PL NZ NA PE NC
073F:011A 48
                      DEC
                              ĤΧ
        BX=0F00 CX=0000 DX=0000
                                 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=FFFF
                                           NU UP EI NG NZ AC PE NC
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                  IP=011B
                      ADD [SI],DH
073F:011B 0034
                                                               DS:0000=CD
```

• MUL BX => $AAAAh * BBBBh \rightarrow 7D26D82Eh \rightarrow AX = D82Eh y DX = 7D26$

```
AX=AAAA BX=BBBB
                 CX=0100 DX=0000
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                   IP=0100
                                            OV UP EI PL NZ NA PO CY
                              BX
                       MUL
073F:0100 F7E3
-t
                 CX=0100
                         DX=7D26
AX=D82E
        BX=BBBB
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0102
                                            OV UP EI PL NZ NA PO CY
073F:0102 EBFC
                       JMP
                              0100
```

• IMUL BX => $AABBh * CCDDh = -21829 * -13091 \rightarrow 1108676F \rightarrow AX = 676F \ y \ DX = 1108$

```
073F:0100 IMUL BX
073F:0102
-R
AX=AABB BX=CCDD CX=0000 DX=0000
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F
                        CS=073F
                                  IP=0100
                                           NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 F7EB
                              BX
                       IMUL
AX=676F
        BX=CCDD CX=0000 DX=1108
                                 SP=00FD
                                          BP=0000 SI=0000 DI=0000
                        CS=073F
                                           OV UP EI PL NZ NA PO CY
DS=073F ES=073F
                SS=073F
                                  IP=0102
073F:0102 0000
                      ADD [BX+SI],AL
                                                               DS:CCDD=00
```

• DIV BX => $\frac{AX}{BX}$ $\rightarrow \frac{AAAA}{A}$ $\rightarrow 1111$

-A
073F:0100 DIV BX
073F:0102
-R
AX=AAAA BX=000A CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 F7F3 DIV BX
-T

AX=1111 BX=000A CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0102 0000 ADD IBX+SII,AL DS:000A=4F

• IDIV BX => $\frac{AX}{BX}$ -> $\frac{1111}{AA}$ \rightarrow 0019. DX = RESULTANTE

-R
AX=1111 BX=00AA CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 F7FB IDIV BX
-T

AX=0019 BX=00AA CX=0000 DX=0077 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0102 EBFC JMP 0100

CMP AX, BX.

```
-A 100
073F:0100 CMP AX,BX
073F:0102
-R
AX=0019 BX=00AA CX=0000 DX=0077 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0102 EBFC JMP 0100
-T

AX=0019 BX=00AA CX=0000 DX=0077 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 39D8 CMP AX,BX
```

CBW En la captura podemos observar como AH es afectada.

```
AX=0080 BX=00AA CX=0000 DX=0000
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                  IP=0100
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 98
                       CBW
-T
        BX=00AA
                 CX=0000 DX=0000
                                  SP=00FD
                                          BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=FF80
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                  IP=0101
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0101 99
                       CMD
```

CWD. En la captura podemos observar como DX es afectado.

```
–R
AX=FF80 BX=00AA CX=0000
                         DX=0000
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
                         CS=073F
                                  IP=0101
073F:0101 99
                      CMD
-Т
AX=FF80
        BX=00AA CX=0000 DX=FFFF
                                  SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
        ES=073F
                 SS=073F
                         CS=073F
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
                                  IP=0102
073F:0102 EBFC
                      JMP
                            0100
```

Instrucciones lógicas y de manipulación de bits:

• AND AX,BX. $1111h \ AND \ 0101h \rightarrow AX = 101h$

```
-a
073F:0100 AND ax,bx
073F:0102
–a
073F:0102 jmp 100
073F:0104
-R
AX=1111
                  CX=0000
                           DX=0000
        BX=0101
                                    SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                                    IP=0100
                  SS=073F
                           CS=073F
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 21D8
                        AND
                                AX,BX
-T
AX=0101
        BX=0101
                 CX=0000
                           DX=0000
                                    SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
        ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                    IP=0102
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010Z EBFC
                        JMP
                                0100
```

• OR AX,BX.=> $5555h OR AAAAh \rightarrow 5 = 0101$; A = 1010; 5 OR A = 1111 = F-R AX=5555 BX=AAAA CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0100 NU UP EI NG NZ NA PE NC AX,BX 073F:0100 09D8 OR -T AX=FFFF BX=AAAA CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0102 NU UP EI NG NZ NA PE NC JMP 073F:0102 EBFC 0100

• XOR AX, BX. => $5555h XOR AAAAh \rightarrow$

$$5 = 0101; \quad A = 1010;$$

 $5 XOR A = 1111 = F$
 $5 XOR 5 = 0$

AX=5555 BX=AA55 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0100 NU UP EI NG NZ NA PE NC 073F:0100 31D8 XOR AX,BX -Т AX=FF00 BX=AA55 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 SS=073F CS=073F IP=0102 DS=073F ES=073F NU UP EI NG NZ NA PE NC 073F:0102 EBFC JMP 0100

NOT AX

AX=FF00 BX=AA55 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0100 NU UP EI NG NZ NA PE NC 073F:0100 F7D0 TOM ΑX -Т BX=AA55 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 AX=00FF DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0102 NV UP EI NG NZ NA PE NC 073F:0102 EBFC JMP 0100

• TEST AX,BX => 00FFh AND FF00h = 0

por lo tanto el registo de banderas indica que el resultado es cero

```
AX=00FF
        BX=FF00 CX=0000
                          DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                         CS=073F
                                            NU UP EI NG NZ NA PE NC
                                   IP=0100
073F:0100 85C3
                       TEST
                               AX, BX
-T
AX=00FF
        BX=FF00
                 CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                 SS=073F CS=073F
DS=073F
                                   IP=0102
                                            NV UP EI PL ZR NA PE NC
        ES=073F
                       JMP
                               0100
073F:0102 EBFC
```

• SHL AX,1 => $AAAAh \ll 1 \rightarrow 1010\ 1010\ 1010\ 1010b \ll 1$ $\rightarrow CF = 1;0101\ 0101\ 0100b = 5554h$

CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 AX=AAAA BX=FF00 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0100 NU UP EI NG NZ AC PE NC 073F:0100 D1E0 SHL AX,1 AX=5554 BX=FF00 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 OV UP EI PL NZ AC PO CY DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0102 073F:010Z EBFC JMP 0100

SHR AX,1

 $5555 \gg 1 \rightarrow 0101\ 0101\ 0101\ 0101b \gg 1 \rightarrow CF = 1;0010\ 1010\ 1010\ 1010b = 2AAAh$

DS=073F ES=073F	CX=0000 DX=0000 SP=00FD SS=073F CS=073F IP=0100 SHR AX,1	
AX=2AAA BX=FF00	CX=0000 DX=0000 SP=00FD SS=073F CS=073F IP=0102 JMP 0100	

• SAR AX,1

 $AAAAh \gg 1$ $1010\ 1010\ 1010\ 1010b \gg 1$ $CF = 0; 1101\ 0101\ 0101b = D555h$

AX=AAAA	BX=FF00	CX=0000	DX=0000	SP=00FD	BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F	ES=073F	SS=073F	CS=073F	IP=0100	OV UP EI PL NZ AC PE NC
073F:0100 D1F8 SAR AX,1					
− T					
AX=D555	BX=FF00	CX=0000	DX=0000	SP=00FD	BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F	ES=073F	SS=073F	CS=073F	IP=0102	NU UP EI NG NZ AC PE NC
073F:010	Z EBFC	JM	P 010	0	

ROL AX,1

$AAAAh \gg 1$ $1010\ 1010\ 1010\ 1010b \gg 1$ $CF = 1;0101\ 0101\ 0101b = 5555h$

					BP=0000 SI=0000 DI=0000 NU UP EI NG NZ AC PE NC
073F:0100	D1C0	RO	L AX,	1	
$-\mathbf{T}$					
AX=5555	BX=FF00	CX=0000	DX=0000	SP=00FD	BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F	ES=073F	SS=073F	CS=073F	IP=0102	OV UP EI NG NZ AC PE CY
073F:0102	2 EBFC	JM	P 010	0	

• RCL AX,1

Se le introduce el estado del carry en el lugar del LSB

 $CF = 1;0000\ 0000\ 0000\ 0000b \ll 0001h$ $CF = 0;0000\ 0000\ 0000\ 0001b = 8000h$

AX=0000	BX=FF00	CX=0000	DX=0000	SP=00FD	BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F	ES=073F	SS=073F	CS=073F	IP=0100	OV UP EI PL NZ AC PO CY
073F:0100 D1D0 RCL AX,1		1			
-T					
AX=0001	BX=FF00	CX=0000	DX=0000	SP=00FD	BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F	ES=073F	SS=073F	CS=073F	IP=0102	NU UP EI PL NZ AC PO NC
073F:010	2 EBFC	JM	P 010	Θ	

ROR AX,1

 $0001h \gg 1$ $CF = 0;0000\ 0000\ 0000\ 0001b \gg 0001h$ $CF = 1;1000\ 0000\ 0000\ 0000b = 8000h$

AX=0001	BX=FF00	CX=0000	DX=0000	SP=00FD	BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F	ES=073F	SS=073F	CS=073F	IP=0100	NU UP EI PL NZ AC PO NC
073F∶010 −T	0 D1C8	RO	R AX,	1	
AX=8000	BX=FF00	CX=0000	DX=0000	SP=00FD	BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F	ES=073F	SS=073F	CS=073F	IP=0102	OV UP EI PL NZ AC PO CY
073F:010	2 EBFC	JM	P 010	0	

• RCR AX,1

Primer RCR

 $0001h \gg 1$

 $CF = 1;0000\ 0000\ 0001b \gg 0001h$ $CF = 1;1000\ 0000\ 0000\ 0000b = 8000h$

Segundo RCR

 $8000h \gg 1$

 $CF = 1;1000\ 0000\ 0001b \gg 8000h$ $CF = 0;1100\ 0000\ 0000\ 0000b = C000h$

AX=0001 DS=073F	BX=FF00 ES=073F	CX=0000 SS=073F	DX=0000 CS=073F	SP=00FD IP=0102	BP=0000 SI=0000 DI=0000 OV UP EI PL NZ AC PO CY
073F:010 -T	2 D1D8	RC	R AX,	1	
AX=8000	BX=FF00	CX=0000	DX=0000	SP=00FD	BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F	ES=073F	SS=073F	CS=073F	IP=0104	OV UP EI PL NZ AC PO CY
073F:010	4 D1D8	RC	R AX,	1	
-T					
AX=C000	BX=FF00	CX=0000	DX=0000	SP=00FD	BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F	ES=073F	SS=073F	CS=073F	IP=0106	NV UP EI PL NZ AC PO NC

CONCLUSIONES

Gracias al debug.exe podemos tener un primer contacto con los registros y el comportamiento del procesador 8086 de una manera interactiva, lo cual nos ayuda a entender su comportamiento un poco más. El hecho de poder monitorear cada registro y ver como es afectado por una instrucción en específico es bastante interesante ya que nos prepararan para las siguientes prácticas que son mucho más complejas.

RFFFRFNCIAS

2 Assembly Language Programming. Cs.unm.edu. (2020). Retrieved 5 December 2020, from https://www.cs.unm.edu/~maccabe/classes/341/labman/node2.html.

(2020). Retrieved 5 December 2020, from https://examradar.com/8086-microprocessor/.

Architecture of 8086 - GeeksforGeeks. GeeksforGeeks. (2020). Retrieved 5 December 2020, from https://www.geeksforgeeks.org/architecture-of-8086/.

Assembly - Constants - Tutorialspoint. Tutorialspoint.com. (2020). Retrieved 5 December 2020, from https://www.tutorialspoint.com/assembly_programming/assembly_constants.htm.

Debug (command). En.wikipedia.org. (2020). Retrieved 5 December 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/DEBUG (DOS Command).

Intel Memory Model. En.wikipedia.org. (2020). Retrieved 5 December 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Memory_Model.

Intel.com. (2020). Retrieved 5 December 2020, from https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/manuals/64-ia-32-architectures-software-developer-instruction-set-reference-manual-325383.pdf.

Know Assembly Language Programming of 8086. ElProCus - Electronic Projects for Engineering Students. (2020). Retrieved 5 December 2020, from https://www.elprocus.com/8086-assembly-language-programs-explanation/.

Memory Segmentation in 8086 Microprocessor - GeeksforGeeks. GeeksforGeeks. (2020). Retrieved 5 December 2020, from https://www.geeksforgeeks.org/memory-segmentation-8086-microprocessor/.

MS-DOS DEBUG Program. Thestarman.pcministry.com. (2020). Retrieved 5 December 2020, from https://thestarman.pcministry.com/asm/debug/debug.htm.

Utm.mx. (2020). Retrieved 5 December 2020, from http://www.utm.mx/~jjf/le/LE APENDICE D.pdf.