# Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



## **SISTEMAS EMBEBIDOS**

Práctica 1: GPIOs

**Docente: Evangelina Lara Camacho** 

Alumno: Gómez Cárdenas Emmanuel Alberto

Matricula: 01261509

#### Objetivo

El alumno se familiarizará con el uso del GPIOs usando el sistema embebido ESP32 DevKit v1 para desarrollar aplicaciones para sistemas basados en microcontrolador para aplicarlos en la resolución de problemas de cómputo, de una manera eficaz y responsable.

#### Equipo

Computadora personal con conexión a internet.

#### Teoría

- Describa a detalle la función *gpio\_dump\_io\_configuration* para desplegar la configuración actual de GPIOs y el formato de su salida. Incluya un ejemplo.

El propósito de la función *gpio\_dump\_io\_configuration* es mostrar el estado y la configuración de cada pin, esto incluye la siguiente información:

- Numero de pin: Identificador del pin en el hardware
- Nombre del pin.
- Estado de resistencias: Configuración de las resistencias internas (Pull-up, pull-down, ninguna)
- Configuración actual del pin: Entrada, salida o modo alterno)
- Función alterna: Si aplica (I2C, UART, etc.)
- Nivel de voltaje.

La función se llama de esta forma "gpio\_dump\_io\_configuration();" y cuenta con dos parámetros

- out\_stream: Un puntero a tipo FILE en el cual se escribirá toda la información (Normalmente suele usarse stdout para imprimir en la salida estándar.
- io\_bit\_mask: un entero sin signo de 64 bits que es utilizado como mascara, cada bit es mapeado a un pin de entrada/salida.
- Ejemplos
- gpio dump io configuration(stdout, (1ULL << 4) | (1ULL << 18) | (1ULL << 26));</li>
  - o Imprime la configuración de los pines 4, 16 y 26 en la salida estandar
- gpio\_dump\_io\_configuration(stdout, GPIO\_NUM\_2);
  - o Imprime solo la configuración del pin 2

## Desarrollo

## - Entrega en el Laboratorio

Agregue un debouncer al ejemplo de uso de interrupciones de GPIO visto en clase

```
static void IRAM_ATTR buttonInterruptHandler(void *args) {
    uint32_t buttonActioned = (uint32_t)args;

    currentTime = xTaskGetTickCount() * portTICK_PERIOD_MS;

    if (currentTime - lastStateChange < BUTTON_BOUNCE_TIME) {
        return;
    }
    lastStateChange = currentTime;
    xQueueSendFromISR(buttonQueueHandler, &buttonActioned, NULL);
}</pre>
```

#### Entrega en las dos siguientes sesiones

Implemente en el **ESP32 ESP-IDF** una aplicación que representa un sistema de pago de uso de estacionamiento. La implementación debe ser eficiente en el uso de recursos de cómputo (procesador, memoria y periféricos).

#### Parte 1

Una plaza comercial cobra 15 pesos por el uso de su estacionamiento. Cuando un conductor quiere retirar su vehículo, paga ese monto por medio de una máquina expendedora, ésta le provee el recibo de pago que el conductor después ingresa en la barrera de control vehicular para poder salir de la plaza. La máquina expendedora solo permite el pago con monedas de 1, 5, 10 y 20.

Diseñe e implemente el comportamiento de la máquina expendedora de recibos por medio de una **maquina de estados**. Algunos estados en lo que podría estar la máquina expendedora son

- Estado inicial donde todavía no se han insertado monedas.
- Estado donde se insertan monedas de 1 peso.
- Estado donde se insertan monedas de 5 pesos.
- Estado donde se insertan monedas de 10 pesos.
- Estado donde se insertan monedas de 20 pesos.
- Estado donde ya se tiene le pago completo y se expide el recibo.
- Estado donde se devuelve el cambio, esto cuando el conductor ingresa más de 15 pesos

Conecte cuatro botones LEDs al ESP32, cada botón representa el ingreso de monedas de 1, 5, 10 o 20 pesos. Un LED representa la expedición del recibo de pago.

#### Parte 2

Diseñe e implemente el comportamiento de la barrera de control vehicular por medio de una maquina de estados. Las acciones que debe realizar son:

- Si hay un carro en espera de cruzar la barrera de control vehicular, ésta tiene que elevar la aguja hasta que esté en la posición de arriba.
- Una vez arriba, debe permanecer así hasta que el carro hay cruzado la barrera.
- Después de que el carro ha cruzado, la barrera de control vehicular tiene que bajar la aguja hasta la posición de abajo.


La aguja se desplaza en tres posiciones: abajo, en medio y arriba. De forma que cuando se eleva pasa por las posiciones de abajo, después en medio y finalmente, arriba. Cuando la aguja desciende, pasa por arriba, en medio y abajo.

Algunos estados en los que podría estar la barrera de control son:


- Estado inicial donde esta en espera de un vehículo.
- Estados donde se está elevando la aguja.
- Estados donde la aguja ya está en la posición de arriba y la barrera de control vehicular está en espera de que el carro pase.
- Estados donde está bajando la aguja

En su diseño, puede agregar o modificar los estados anteriores según lo considere necesario. <u>Incluya el</u> <u>diagrama de estados a su reporte.</u>


## Diagrama de estados (ambas partes mezcladas)



Cableado



Video en funcionamiento



Enlace al video en Drive

## Conclusiones y Comentarios

Aprender a utilizar correctamente lo que son las tareas, GPIOs y las interrupciones es una buena forma de empezar a trabajar con el ESP32 ya que esta práctica servirá como base para las demás.

#### Dificultades en el Desarrollo

Entender correctamente el funcionamiento de las tareas y las interrupciones fue la parte más complicada de la práctica. Una vez que entendí como funcionan ya no tuve tantos bloqueos.

### Referencias

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/index.html

#### Código

El código fuente puede ser encontrado en el Repositorio de GitHub "Sistemas Embebidos"

```
#include "driver/gpio.h"
#include "esp_log.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "freertos/task.h"
#define TAG "ParkingMachine"
#define PARKING PRICE 15
#define LED DELAY ON 500
#define LED DELAY OFF LED DELAY ON / 2
#define PRINTING_DELAY 2000
#define BUTTON_BOUNCE_TIME 150
#define RELEASED 0
#define PRESSED 1
#define MINIMUM_DELAY_MS 10
#define LOG_DELAY 5 // Time Between Logs in Seconds
#define LOG_STATES false // Set to false to disable state logging
// LEDS
#define LED CHANGE 1 PESO GPIO NUM 13
#define LED CHANGE 5 PESOS GPIO NUM 12
#define LED_CHANGE_10_PESOS GPIO_NUM_14
#define LED PRINTING RECEIPT GPIO NUM 2
#define LED NEEDLE DOWN GPIO NUM 27
#define LED NEEDLE MIDDLE GPIO NUM 26
#define LED NEEDLE UP GPIO NUM 25
// BUTTONS
#define BUTTON 1 PESO GPIO NUM 18
#define BUTTON_5_PESOS GPIO_NUM_19
#define BUTTON_10_PESOS GPIO_NUM_21
#define BUTTON 20 PESOS GPIO NUM 22
#define BUTTON_CAR_CROSSED GPIO_NUM_23
#define BUTTON CAR PRESENT GPIO NUM 15
typedef enum {
   STATE_INITIAL = 0,
   STATE_WAITING_FOR_CAR,
   STATE_RECEIVING_MONEY,
   STATE RETURNING CHANGE,
   STATE_WAITING CHANGE,
   STATE RECEIPT,
   STATE_ELEVATING_NEEDLE,
   STATE CAR CROSSING,
   STATE DESCENDING NEEDLE
```

```
} states t;
// Global variables
states t currentState = STATE_INITIAL;
uint8 t change = 0;
uint8 t totalAmount = (uint8 t)-1;
int32 t lastStateChange = 0;
QueueHandle_t buttonQueueHandler;
uint32 t currentTime = 0;
bool areInterruptsAttached = false;
bool giveChange = false;
bool changeGiven = false;
bool isPressed = false;
void delayMillis(int millis) { vTaskDelay(millis / portTICK PERIOD MS); }
void configGPIOs() {
   gpio_config t io conf;
   io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
   io conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
   io conf.pin bit mask = (1 << LED CHANGE 1 PESO) | (1 << LED CHANGE 5 PESOS)
        (1 << LED_CHANGE_10_PESOS) | (1 << LED_NEEDLE_DOWN)
        (1 << LED NEEDLE MIDDLE)</pre>
                                   (1 << LED NEEDLE UP)
       (1 << LED PRINTING RECEIPT);</pre>
   io conf.pull down en = 0;
   io conf.pull up en = 0;
   gpio config(&io conf);
   io conf.intr type = GPIO INTR NEGEDGE;
   io conf.mode = GPIO MODE INPUT;
   io_conf.pin_bit_mask = (1 << BUTTON_1_PESO) | (1 << BUTTON_5_PESOS)</pre>
        (1 << BUTTON_10_PESOS) | (1 << BUTTON_20_PESOS)
       (1 << BUTTON_CAR_CROSSED) | (1 << BUTTON_CAR_PRESENT);</pre>
   io conf.pull down en = 1;
   io conf.pull up en = 0;
   gpio_config(&io_conf);
static void IRAM ATTR buttonInterruptHandler(void *args) {
   uint32 t buttonActioned = (uint32 t)args;
   currentTime = xTaskGetTickCount() * portTICK PERIOD MS;
   if (currentTime - lastStateChange < BUTTON BOUNCE TIME) {</pre>
      return;
   lastStateChange = currentTime;
   xQueueSendFromISR(buttonQueueHandler, &buttonActioned, NULL);
```

```
void parkingMachineTask(void *args) {
   int pinNumber;
  while (true) {
      if (xQueueReceive(buttonQueueHandler, &pinNumber, portMAX_DELAY)) {
         if (gpio get level(pinNumber) == RELEASED) {
            switch (currentState) {
               case STATE WAITING FOR CAR:
                  if (pinNumber == BUTTON CAR PRESENT) {
                     currentState = STATE RECEIVING MONEY;
                     ESP LOGW(TAG, "Automovil detectado, esperando dinero\n");
                  } else {
                     ESP LOGE(TAG, "No se puede recibir dinero hasta que se
detecte un automovil\n");
                  break;
               case STATE RECEIVING MONEY:
                  switch (pinNumber) {
                     case BUTTON 1 PESO:
                        totalAmount += 1;
                        ESP_LOGW(TAG, "Se han depositado 1 peso, total: %d\n",
totalAmount);
                        break;
                     case BUTTON 5 PESOS:
                        totalAmount += 5;
                        ESP LOGW(TAG, "Se han depositado 5 pesos, total: %d\n",
totalAmount);
                        break;
                     case BUTTON 10 PESOS:
                        totalAmount += 10;
                        ESP LOGW(TAG, "Se han depositado 10 pesos, total: %d\n",
totalAmount);
                        break;
                     case BUTTON 20 PESOS:
                        totalAmount += 20;
                        ESP LOGW(TAG, "Se han depositado 20 pesos, total: %d\n",
totalAmount);
                        break;
                     default:
                        ESP LOGE(TAG, "Operación no autorizada\n");
                  if (totalAmount >= PARKING_PRICE) {
                     currentState = STATE RETURNING CHANGE;
                     ESP_LOGW(TAG, "Dinero suficiente, devolviendo %d de
cambio\n", totalAmount - PARKING PRICE);
                  break;
```

```
case STATE CAR CROSSING:
                  if (pinNumber == BUTTON CAR CROSSED) {
                     currentState = STATE DESCENDING NEEDLE;
                     ESP_LOGW(TAG, "Automovil cruzó, bajando aguja\n");
                  break:
               default:
                  ESP_LOGE(TAG, "Operación no autorizada\n");
     delayMillis(MINIMUM DELAY MS);
void configInterruptions() {
  buttonQueueHandler = xQueueCreate(10, sizeof(uint32 t));
  xTaskCreate(parkingMachineTask, "ParkingMachineTask", 2048, NULL, 1, NULL);
  gpio install isr service(0);
  gpio isr handler add(BUTTON 1 PESO, buttonInterruptHandler,
      (void *)BUTTON_1_PESO);
  gpio isr handler add(BUTTON 5 PESOS, buttonInterruptHandler,
      (void *)BUTTON_5_PESOS);
  gpio_isr_handler_add(BUTTON_10_PESOS, buttonInterruptHandler,
      (void *)BUTTON 10 PESOS);
  gpio isr handler add(BUTTON 20 PESOS, buttonInterruptHandler,
      (void *)BUTTON_20_PESOS);
  gpio isr handler add(BUTTON CAR CROSSED, buttonInterruptHandler,
      (void *)BUTTON CAR CROSSED);
  gpio_isr_handler_add(BUTTON_CAR_PRESENT, buttonInterruptHandler,
      (void *)BUTTON CAR PRESENT);
```

```
void indicateReturnWithLedsTask(void *param) {
   while (true) {
      if (giveChange == true) {
         gpio_set_level(LED_CHANGE_1_PESO, 0);
         gpio set level(LED CHANGE 5 PESOS, 0);
         gpio set level(LED CHANGE 10 PESOS, 0);
         gpio_set_level(LED_PRINTING_RECEIPT, 0);
         while (change > 0) {
            if (change >= 10) {
               gpio set level(LED CHANGE 10 PESOS, 1);
               delayMillis(LED_DELAY_ON * 2);
               gpio_set_level(LED_CHANGE_10_PESOS, 0);
               delayMillis(LED DELAY OFF * 2);
               change -= 10;
            } else if (change >= 5) {
               gpio set level(LED CHANGE 5 PESOS, 1);
               delayMillis(LED_DELAY_ON * 2);
               gpio set level(LED CHANGE 5 PESOS, 0);
               delayMillis(LED DELAY OFF * 2);
               change -= 5;
            } else if (change >= 1) {
               gpio set level(LED CHANGE 1 PESO, 1);
               delayMillis(LED DELAY_ON * 2);
               gpio set level(LED CHANGE 1 PESO, 0);
               delayMillis(LED_DELAY_OFF * 2);
               change -= 1;
         ESP_LOGW(TAG, "Cambio devuelto\n");
         giveChange = false;
         changeGiven = true;
      delayMillis(MINIMUM DELAY MS);
void printReceivedReceipt() {
   gpio_set_level(LED_PRINTING_RECEIPT, 1);
   delayMillis(LED DELAY ON);
   gpio set level(LED PRINTING RECEIPT, 0);
   delayMillis(LED_DELAY_OFF);
  ESP_LOGW(TAG, "Recibo impreso, subiendo aguja\n");
```

```
void logCurrrentStateTask() {
  while (true) {
     switch (currentState) {
         case STATE_INITIAL:
            ESP LOGI(TAG, "State %d -> Parking Machine Started\n", currentState);
        case STATE WAITING FOR CAR:
            ESP_LOGI(TAG, "State %d -> Waiting for car\n", currentState);
            break;
        case STATE RECEIVING MONEY:
            ESP_LOGI(TAG, "State %d -> Receiving money\n", currentState);
        case STATE RETURNING CHANGE:
            ESP_LOGI(TAG, "State %d -> Returning change\n", currentState);
        case STATE WAITING CHANGE:
            ESP_LOGI(TAG, "State %d -> Waiting for change\n", currentState);
        case STATE RECEIPT:
            ESP_LOGI(TAG, "State %d -> Printing receipt\n", currentState);
            break;
        case STATE ELEVATING NEEDLE:
            ESP LOGI(TAG, "State %d -> Elevating needle\n", currentState);
            break;
        case STATE CAR CROSSING:
            ESP_LOGI(TAG, "State %d -> Car crossing\n", currentState);
        case STATE DESCENDING NEEDLE:
            ESP_LOGI(TAG, "State %d -> Descending needle\n", currentState);
        default:
            ESP LOGI(TAG, "State %d -> Unknown State :/\n", currentState);
            break;
     delayMillis(LOG DELAY * 1000);
void app main() {
  configGPIOs();
  configInterruptions();
  xTaskCreate(indicateReturnWithLedsTask, "IndicateReturnWithLedsTask", 2048,
     NULL, 1, NULL);
  if (LOG_STATES) xTaskCreate(logCurrrentStateTask, "LogCurrrentStateTask",
     2048, NULL, 1, NULL);
```

```
while (true) {
   switch (currentState) {
      case STATE INITIAL:
         if (totalAmount == (uint8_t)-1) {
            totalAmount = 0;
            gpio set level(LED NEEDLE DOWN, 1);
            ESP_LOGW(TAG, "Maquina inicializada\n");
         currentState = STATE_WAITING_FOR_CAR;
         break;
      case STATE_RETURNING_CHANGE:
         change = totalAmount - PARKING_PRICE;
         giveChange = true;
         currentState = STATE_WAITING_CHANGE;
         break;
      case STATE_WAITING_CHANGE:
         if (changeGiven) {
            currentState = STATE RECEIPT;
            changeGiven = false;
         break;
      case STATE RECEIPT:
         printReceivedReceipt();
         totalAmount = -1;
         currentState = STATE_ELEVATING_NEEDLE;
         break;
      case STATE ELEVATING NEEDLE:
         gpio set level(LED NEEDLE MIDDLE, 1);
         gpio_set_level(LED_NEEDLE_DOWN, 0);
         delayMillis(1000);
         gpio set level(LED NEEDLE UP, 1);
         gpio_set_level(LED_NEEDLE_MIDDLE, 0);
         currentState = STATE CAR CROSSING;
         break;
      case STATE DESCENDING NEEDLE:
         gpio set level(LED NEEDLE MIDDLE, 1);
         gpio_set_level(LED_NEEDLE_UP, 0);
         delayMillis(1000);
         gpio set level(LED NEEDLE DOWN, 1);
         gpio set level(LED NEEDLE MIDDLE, 0);
         currentState = STATE_INITIAL;
         break;
      default:
         break;
  delayMillis(MINIMUM_DELAY_MS);
  currentTime = xTaskGetTickCount() * portTICK_PERIOD_MS;
```