Università degli Studi di PISA



Anno Accademico 2002/2003

Dipartimento di Informatica, corso: Sistemi di Gestione di Reti

Progetto di MIB per la gestione di caldaie murali a gas



Gruppo: Andrea Bernardi Roberto Rossi

Sommario

- 1. Introduzione
- 2. Svolgimento
 - 2.1 Descrizione delle variabili
 - 2.2 Descrizione dei valori di soglia
 - 2.3 Descrizione delle trap
- 3. Il MIB
- 4. Sviluppi futuri
- 5. Conclusioni
- 6. Riferimenti

1. INTRODUZIONE

Le "living room" sono una delle massime espressioni della ricerca, in particolare delle tecnologie informatiche, applicate alla vita dell'uomo nell'ambiente a lui più familiare, la casa. Quest'ultime infatti sono una delle più recenti innovazioni in campo immobiliare/abitativo e consistono nell' installazione di sistemi per il controllo in remoto di elettrodomestici, allarmi, porte, finestre, ecc., all'interno di un'abitazione, arrivando anche al totale controllo di essa. Le "living room" sono nate in risposta ad un'utenza sempre più esigente in termini di automatizzazione e praticità d'uso degli apparecchi, bisogno di sicurezza e risparmio delle risorse energetiche (vedi sfruttamento dell'energia solare, eolica, etc.).

Quindi lo sviluppo e l'applicazione di suddette tecnologie potranno in futuro (anche prossimo) cambiare radicalmente tutte quelle azioni quotidiane che si svolgono all'interno delle nostre abitazioni, modificando in buona parte l'attuale approccio dell'uomo verso la propria dimora.

L'applicazione delle tecnologie informatiche nell' uso quotidiano degli elettrodomestici è il naturale contesto in cui si pone il nostro progetto: la gestione tramite MIB SNMP di caldaie murali a gas. Abbiamo voluto sviluppare un MIB SNMP per un facile controllo ed utilizzo di una caldaia murale a gas concentrando il nostro lavoro su diversi aspetti, da quello più semplice, come lo stato della caldaia (se è accesa o spenta), fino ad arrivare ai controlli dei valori riguardanti pressione,

temperatura e livello dei liquidi nell'impianto, cercando di abbracciare in maniera più semplice possibile(cioè in pieno stile SNMP) tutte le più comuni funzionalità di una caldaia murale a gas, non tralasciando il rilevamento di tutti i malfunzionamenti, sia critici che non, e di tutti i cambiamenti di stato che si possono incontrare utilizzando un apparecchio del genere. Tutto questo lo abbiamo fatto traendo spunto da una caldaia murale a gas tuttora realmente installata e funzionante.

2. SVOLGIMENTO

Questo MIB è stato creato sia per l'interrogazione ed il controllo di tutti quei parametri che regolano il funzionamento di una caldaia, sia per rendere effettive le impostazioni desiderate dall'utente (richieste in modo manuale o automatico).

Le variabili usate sono identificative di quelle funzionalità che abbiamo ritenuto fossero necessarie per il buon funzionamento di un boiler.

Potremo quindi verificare lo stato di funzionamento (on /off) sia del circuito di riscaldamento che di quello dell' acqua nei sanitari. L'agent controlla che la temperatura ambiente reale sia uguale a quella desiderata (impostata cioè dall'utente). Se così non fosse il riscaldamento resterà acceso fino al raggiungimento di essa.

Si potrà inoltre verificare il funzionamento di ogni singolo termosifone installato controllandone lo stato e la temperatura all'interno di esso.

E' presente anche una tabella creata per la programmazione automatica giornaliera e settimanale delle attività di riscaldamento, con la quale si potranno impostare il giorno, l'ora di accensione e di spegnimento del riscaldamento, così come la temperatura ambiente voluta. L'agent verificherà sempre la temperatura ambiente reale e il riscaldamento rimarrà attivo fino al raggiungimento della temperatura impostata (così come nell'impostazione manuale).

Ciò consente un più intelligente consumo energetico, visto che l'attività di riscaldamento si spegne automaticamente se all'interno dell'abitazione c'è la temperatura desiderata.

I consumi energetici medi di luce, acqua e gas potranno essere monitorati grazie alla tabella consumptionBoiler.

Un'altra interessante funzione è quella che permette di evitare il congelamento dell'acqua all'interno dell' impianto. Infatti, una volta impostata questa funzione, se la temperatura ambiente scendesse al di sotto del valore di soglia *tempMinAmbThres* scatterebbe la trap *antiFreeze* che azionerebbe la funzione antigelo. Funzione utile soprattutto qualora l'appartamento resti disabitato per brevi o lunghi periodi di tempo durante i quali si possono registrare rigide temperature.

La gestione degli eventuali malfunzionamenti o cambi di stato è stata realizzata grazie al controllo di tutti quelli che sono i valori di soglia minimi e massimi tollerati dall'intero impianto. Saranno controllate la pressione, le temperature e il livello dell'acqua dell'intero impianto; così come saranno generate delle trap per ogni cambiamento di stato o malfunzionamento riscontrato.

Per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza, è stata dichiarata una variabile (*accessPassword*) da immettere per accedere al sistema. L'agent controllerà se questa password immessa è quella giusta per accedere ai servizi forniti.



esempio di comando remoto

2.1 DESCRIZIONE DELLE VARIABILI

- 1. **idBoiler**: racchiude i dati identificativi della caldaia ed è composto dalla sequenza dei seguenti valori:
 - 1.1 codChassis: indica il numero di telaio della caldaia
 - 1.2 manAndMod: indica marca e modello della caldaia
 - 1.3 **productionDate**: indica la data di produzione della caldaia
 - 1.4 **owner**. indica il nome del proprietario della caldaia
- 2. **consumptionBoile**r: tabella riguardante i consumi energetici medi della caldaia e comprende questa sequenza di valori:
 - 2.1 monthlyConGas: indica il consumo mensile medio di gas
 - 2.2 monthlyConElecPow: indica il consumo mensile medio di energia elettrica
 - 2.3 monthlyConWat: indica il consumo mensile medio di acqua
- 3. **accessPassword**: indica la parola chiave con cui verrà confrontata la stringa immessa dall'amministratore del sistema per l'accesso ad esso.
- 4. **boilerState**: indica lo stato di funzionamento corrente della caldaia (true= acceso, false=spento).
- 5. **heatingState**: indica lo stato corrente del riscaldamento (true= acceso, false=spento).
- 6. sanWaterState: indica lo stato corrente dell'acqua dei sanitari (true= acceso, false=spento).
- 7. **sanWaterTemperature**: indica la temperatura corrente dell'acqua dei sanitari.

- 8. **setSanWaterTemp**: indica la temperatura dell'acqua dei sanitari impostata dall'utente.
- 9. radiatorWaterTemp: indica la temperatura dell'acqua dei radiatori.
- 10. **setRadiatorWaterTemp**: indica la temperatura dei radiatori impostata dall'utente.
- 11. **ambientTemp**: è il termometro che indica la temperatura ambiente effettiva.
- 12. **wishedAmbientTemp**: indica la temperatura ambiente settata dall'utente che vorrebbe avere al momento in casa.
- 13. **currDateAndTime**: indica la data e l'ora corrente.
- 14. **heatingPressure**: indica il valore di pressione corrente nell'impianto di riscaldamento.
- 15. **sanPressure**: indica il valore di pressione corrente dell'acqua dei sanitari.
- 16. watBoilLev: indica il livello dell'acqua all'interno della caldaia.
- 17. **progAutoState**: indica se è attiva o meno la programmazione automatica del riscaldamento(true=accesa, false=spenta).
- 18. **progAuto**: tabella che contiene una sequenza di oggetti riguardanti la programmazione automatica del riscaldamento:
 - 18.1 **dayOfWeek**: indica i giorni della settimana in cui settare le seguenti variabili (è l'indice della tabella)
 - 18.2 **heaStartTime**: indica l'ora di accensione per quel giorno della settimana
 - 18.3 **heaStopTime**: indica l'ora di spegnimento per quel giorno della settimana
 - 18.4 **wishAmbTemp**: indica la temperatura ambiente settata dall'utente per l'intervallo di tempo heaStartTime heaStopTime per il giorno precedentemente selezionato(con dayOfWeek).
- 19. **singleRadContr**: tabella per il controllo dei singoli radiatori costituita dalla seguente sequenza di oggetti:
 - 19.1 **radiator**: indica il radiatore che si vuole controllare
 - 19.2 radiatorState: indica se il radiatore in questione è attivo o no
 - 19.3 **tempRadiator**: indica la temperatura corrente del radiatore

2.1 DESCRIZIONE DEI VALORI DI SOGLIA

- 1. **sanMaxTempThres**: indica la massima temperatura supportata per l'acqua dei sanitari.
- 2. **sanMinTempThres**: indica la temperatura minima possibile per l'acqua dei sanitari.
- 3. **heatMaxTempThres**: indica la temperatura massima possibile per il riscaldamento.
- 4. **heatMinTempThres**: indica la temperatura minima possibile per il riscaldamento.
- 5. **sanMaxPressThres**: indica la massima pressione sopportata dall'impianto per l'acqua dei sanitari.
- 6. **sanMinPressThres**: indica il valore di pressione minimo necessario per l'acqua dei sanitari.
- 7. **heatMaxPressThres**: indica il valore di pressione massimo sopportato per il riscaldamento.
- 8. **heatMinPressThres**: indica il valore di pressione minimo necessario per il riscaldamento.
- 9. **watMaxLevThres**: indica il limite massimo per il livello dell'acqua all'interno della caldaia.
- 10. **watMinLevThres**: indica il valore minimo del livello dell'acqua necessario all'interno della caldaia.
- 11. **tempMinAmbThres**: indica la temperatura ambiente sotto la quale viene generata la trap per la funzione antigelo.

2.3. DESCRIZIONE DELLE TRAP

- 1. **chanBoilerState**: trap generata quando cambia lo stato di funzionamento della caldaia (da on a off e viceversa).
- 2. **chanRadiatorState**: trap generata quando cambia lo stato di funzionamento di un radiatore.
- 3. **chanHeatingState**: trap generata quando cambia lo stato di attività dell'impianto di riscaldamento.
- 4. **chanSanWaterState**: trap generata se cambia lo stato d'uso dell'acqua sanitari.
- 5. **chanAutoProgState**: trap generata se cambia lo stato da funzionamento manuale ad automatico (o viceversa) del riscaldamento.
- 6. **malTempSanMax**: trap generata se la temperatura dell'acqua deii sanitari supera i valori di soglia(sanMaxTempThres).

- 7. **malTempSanMin**: trap generata se la temperatura dell'acqua dei sanitari si abbassa sotto la soglia minima.
- 8. **malTempHeatMax**: trap generata quando la temperatura del radiatore supera i valori massimi consentiti.
- 9. **malTempHeatMin**: trap generata quando la temperatura del radiatore si abbassa sotto il valore minimo.
- 10. malPressSanMax: trap generata quando la pressione dell'acqua dei sanitari supera il valore massimo
- 11. **malPressSanMin**: trap generata quando la pressione dell'acqua dei sanitari si abbassa sotto il valore minimo.
- 12. **malPressHeatMin**: trap generata quando la pressione dell'impianto riscaldamento supera la soglia massima.
- 13. **malPressHeatMin**: trap generata quando la pressione dell'impianto riscaldamento si abbassa sotto la soglia minima.
- 14. **malLevWatMax**: trap generata quando il livello dell'acqua nella caldaia supera il valore massimo.
- 15. **malLevWatMin**: trap generata quando il livello dell'acqua nella caldaia si abbassa oltre il valore minimo.
- 16. **antiFreezeTrap**: trap generata quando la temperatura ambiente è minore della temperatura ambiente minima consentita (tempMinAmbThres) e quando lo stato del riscaldamento è off. ando questa trap è generata scatta la funzione antigelo, cioè il riscaldamento si accende fino a

ambiente non ritorna al di sopra o uguale al valore minimo di temperatura

(tempMinAmbThres).

Quando questa trap è quando la temperatura ambiente consentita



Dettaglio di una caldaia: barometro

3. IL MIB

BOILER-MIB **DEFINITIONS**::=BEGIN

```
IMPORTS
       MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE,
       NOTIFICATION-TYPE,
       Unsigned32, Gauge32
                                                         FROM SNMPv2-SMI
       DisplayString
                                                                FROM SNMPv2-TC;
boilerMIB MODULE-IDENTITY
                                 "200306091204Z"
        LAST-UPDATED
       ORGANIZATION
                                 "BERNARDI & ROSSI S.p.A."
       CONTACT-INFO
         Bernardi Andrea
         e-mail: andrea2031@interfree.it
         Rossi Roberto
         e-mail: robros@comeg.it
       DESCRIPTION
                           "MIB module for management of gas murals boilers"
::={private75}
boilerObject OBJECT IDENTIFIER
::={boilerMIB 2}
boilerThreshold OBJECT IDENTIFIER
::={boilerMIB 3}
boilerTrap OBJECT IDENTIFIER
::={boilerMIB 4}
-- OBJECTS' DESCRIPTION
idBoilerTable OBJECT-TYPE
                                   SEQUENCE OF IdBoiler
             SYNTAX
            MAX-ACCESS
                                   not-accessible
            STATUS
                            current
                                   "Description of general features of the boiler"
            DESCRIPTION
::={boilerObject 1}
idBoiler OBJECT-TYPE
             SYNTAX
                                   IdBoiler
            MAX-ACCESS
                                   not-accessible
            STATUS
                            current
            DESCRIPTION
                                   "An interface entry containing objects regarding
                             the identification of the boiler"
            INDEX
                                   { codChassis }
::={ idBoilerTable 1}
IdBoiler ::=
       SEQUENCE {
              codChassis
```

DisplayString,

manAndMod DisplayString, productionDate Unsigned32, owner DisplayString

codChassis **OBJECT-TYPE**

> SYNTAX DisplayString **MAX-ACCESS** read-only **STATUS** current

DESCRIPTION "It indicates the code of the chassis"

::={ idBoiler 1}

manAndMod OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString **MAX-ACCESS** read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates marks and model of the boiler"

::={ idBoiler 2}

productionDate OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 **MAX-ACCESS** read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the date of production of the boiler"

::={ idBoiler 3}

owner **OBJECT-TYPE**

DisplayString SYNTAX **MAX-ACCESS** read-write

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the owner of the boiler"

::={ idBoiler 4}

consumptionBoilerTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF ConsumptionBoiler

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

"Sequence of values about boiler's DESCRIPTION

consumptions"

::={boilerObject 2}

consumptionBoiler OBJECT-TYPE

SYNTAX ConsumptionBoiler **MAX-ACCESS** not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "An interface entry containing objects regarding

the consumptions of the boiler"

INDEX { monthlyConGas }

::={ consumptionBoilerTable 1}

ConsumptionBoiler ::=

```
SEQUENCE {
              monthlyConGas
                      Unsigned32,
              monthlyConElecPow
                      Unsigned32,
              monthlyConWat
                     Unsigned32
monthlyConGas OBJECT-TYPE
             SYNTAX
                                    Unsigned32
             MAX-ACCESS
                                    read-only
             STATUS
                             current
            DESCRIPTION
                                    "It indicates the monthly gas consumption of the
                                    boiler"
::={ consumptionBoiler 1 }
monthlyConElecPow OBJECT-TYPE
                                    Unsigned32
             SYNTAX
             MAX-ACCESS
                                    read-only
             STATUS
                             current
            DESCRIPTION
                                    "It indicates the monthly Electric power
                             consumption of the boiler"
::={ consumptionBoiler 2 }
monthlyConWat OBJECT-TYPE
             SYNTAX
                                    Unsigned32
                                    read-only
            MAX-ACCESS
             STATUS
                             current
            DESCRIPTION
                                    "It indicates the monthly water's
                             consumption of the boiler"
::={ consumptionBoiler 3 }
accessPassword OBJECT-TYPE
             SYNTAX
                                    DisplayString
             MAX-ACCESS
                                    read-write
             STATUS
                             current
                                    "It indicates the access' password to entry in the
            DESCRIPTION
                             system, the agent checks if the password
                                    introduced by the user is correct"
::={ boilerObject 3}
boilerState OBJECT-TYPE
                                    Boolean
             SYNTAX
             MAX-ACCESS
                                    read-write
             STATUS
                             current
            DESCRIPTION
                                    "Boiler's state: true is on, false is off"
::={ boilerObject 4}
heatingState OBJECT-TYPE
```

Boolean

current

read-write

SYNTAX

STATUS

MAX-ACCESS

DESCRIPTION "Heating's state: true is on, false is off"

::={ boilerObject 5}

sanWaterState OBJECT-TYPE

SYNTAX Boolean read-write

STATUS current

DESCRIPTION "Sanitary's water state: true is on (someone is

using it), false is off (nobody is using it)"

::={ boilerObject 6}

sanWaterTemperature OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 **MAX-ACCESS** read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the current temperature of the

sanitary's water"

::={ boilerObject 7}

setSanWaterTemp OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 read-write

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the user's selected temperature of the

sanitary's water"

::={ boilerObject 8}

radiatorWaterTemp OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the current temperature of the

radiator's water"

::={ boilerObject 9}

setRadiatorWaterTemp OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the user's selected temperature of the

radiator's water"

::={ boilerObject 10}

ambientTemp OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 **MAX-ACCESS** read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It is the thermometer that indicates the current

ambient's temperature where the boiler is installed"

::={ boilerObject 11}

wishedAmbientTemp OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION "It is the thermometer that indicates the current

ambient's temperature selected by user. If the ambientTemp variable is minor than this variable, the heating is on until the values of the

two werichles are savele"

two variables are equals"

::={ boilerObject 12}

currDateAndTime OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the current date and time"

::={ boilerObject 13}

heatingPressure OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the current boiler's pressure for the

heating's system"

::={ boilerObject 14}

sanPressure OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the current boiler's pressure for the

sanitary's system"

::={ boilerObject 15}

watBoilLev OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the current boiler's level of water

inside it"

::={ boilerObject 16}

progAutoState OBJECT-TYPE

SYNTAX Boolean read-write

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates if the automatic programming of

heating is on or off; the user can decides if to use the automatic or manual mode; when this

variable is off, it is selected the manual mode"

::={ boilerObject 17}

progAutoTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF ProgAuto

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "Table for the automatic programming of the

heating "

::={boilerObject 18}

progAuto OBJECT-TYPE

SYNTAX ProgAuto **MAX-ACCESS** not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "An interface entry containing objects regarding

the automatic programming of the heating"

INDEX { dayOfWeek }

::={ progAutoTable 1}

ProgAuto ::=

SEQUENCE {

dayOfWeek

DisplayString,

heaStartTime

Unsigned32,

heaStopTime

Unsigned32,

wishAmbTemp

Gauge32

}

dayOfWeek OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString **MAX-ACCESS** read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the days of the week, in everyone of

which is set the starting and the stopping time of

the heating"

::={ progAuto 1}

heaStartTime OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the selected starting time of the

heating in the corresponding day of week"

```
::={ progAuto 2}
heaStopTime OBJECT-TYPE
              SYNTAX
                                     Unsigned32
                                     read-write
             MAX-ACCESS
             STATUS
                              current
             DESCRIPTION
                                     "It indicates the selected stopping time of the
                                     heating in the corresponding day of week"
::={ progAuto 3}
wishAmbTemp OBJECT-TYPE
              SYNTAX
                                     Gauge32
             MAX-ACCESS
                                     read-write
             STATUS
                              current
            DESCRIPTION
                                     "It is the thermometer that indicates the current
                              ambient's temperature selected by user. If the
                              ambientTemp variable is minor than this
                              variable, the heating is on until the values of the
                              two variables are equals, or however is on
                              during the selected time interval of starting and
                                  stopping of the heating"
::={ progAuto 4}
singleRadContrTable OBJECT-TYPE
              SYNTAX
                                     SEQUENCE OF SingleRadContr
             MAX-ACCESS
                                     not-accessible
             STATUS
                             current
            DESCRIPTION
                                     "Table to control the singles radiators"
::={boilerObject 19}
singleRadContr OBJECT-TYPE
              SYNTAX
                                     SingleRadContr
             MAX-ACCESS
                                     not-accessible
             STATUS
                             current
                                     "An interface entry containing objects regarding
            DESCRIPTION
                                     the control of singles radiators"
            INDEX
                                     { radiator }
::={ singleRadContrTable 1}
SingleRadContr ::=
       SEQUENCE {
              radiator
                      DisplayString,
               radiatorState
                      Boolean,
               tempRadiator
                      Gauge32
```

radiator OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString **MAX-ACCESS** read-write

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the radiator to control"

::={ singleRadContr 1 }

radiatorState OBJECT-TYPE

SYNTAX Boolean read-write

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates if the radiator is on(true) or

off(false), the user can power on or turn off

every single radiator"

::={ singleRadContr 2 }

tempRadiator OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the current radiator's temperature"

::={ singleRadContr 3 }

--THRESHOLD'S DESCRIPTION

sanMaxTempThres OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the max. possible temperature of the

sanitary's water"

::={ boilerThreshold 1}

sanMinTempThres OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the min. possible temperature of the

sanitary's water"

::={ boilerThreshold 2}

heatMaxTempThres OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the max. possible temperature of the

heating"

::={ boilerThreshold 3}

heatMinTempThres OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the min. possible temperature of the

heating"

::={ boilerThreshold 4}

sanMaxPressThres OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the max. possible pressure of the

sanitary's system"

::={ boilerThreshold 5}

sanMinPressThres OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the min. possible pressure of the

sanitary's system"

::={ boilerThreshold 6}

heatMaxPressThres OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the max. possible pressure of the

heating's system"

::={ boilerThreshold 7}

heatMinPressThres OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the min. possible pressure of the

heating's system"

::={ boilerThreshold 8}

watMaxLevThres OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the max. possible level of the

water inside the boiler"

::={ boilerThreshold 9}

watMinLevThres OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the min. possible level of the

water inside the boiler"

::={ boilerThreshold 10}

tempMinAmbThres OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "It indicates the min. possible ambient's

temperature. It is useful to activate the

antifreeze function "

::={ boilerThreshold 11}

-- TRAP'S DESCRIPTION

chanBoilerState NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {boilerState} STATUS current

DESCRIPTION "It is generated when the state of the

boiler is changed (from on to off or

vice versa)"

::={boilerTrap 1}

chanRadiatorState NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {radiatorState} STATUS current

DESCRIPTION "It is generated when the state of a

radiator is changed (from on to off or

vice versa)"

::={boilerTrap 2}

chanHeatingState NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {heatingState}
STATUS current

DESCRIPTION "It is generated when the state of the

heating is changed (from on to off or

vice versa)"

::={boilerTrap 3}

chanSanWaterState NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {sanWaterState}

STATUS current

DESCRIPTION "It is generated when the state of the use of the Sanitary's water is changed (from

on to off or vice versa)"

::={boilerTrap 4}

chanAutoProgState NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {progAutoState}

STATUS current

DESCRIPTION"It is generated when the state of the automatic programming (of the heating) is changed (from on to off or vice versa)"

::={boilerTrap 5}

malTempSanMax NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS { sanWaterTemperature }

STATUS current

DESCRIPTION "It is generated when the sanitary's water

temperature exceeds the threshold of the max. temperature possible for the sanitary's water (sanMaxTempThres)"

::={boilerTrap 6}

malTempSanMin NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS { sanWaterTemperature }

STATUS current

DESCRIPTION "It is generated when the sanitary's water

temperature exceeds the threshold of the min. temperature possible for the sanitary's water (sanMinTempThres)"

::={boilerTrap 7}

malTempHeatMax NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS { radiatorWaterTemp }

STATUS current

DESCRIPTION "It is generated when the radiator's water

temperature exceeds the threshold of the max. temperature possible for the radiator's water (heatMaxTempThres)"

::={boilerTrap 8}

malTempHeatMin NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS { radiatorWaterTemp }

STATUS current

DESCRIPTION"It is generated when the radiator's water temperature exceeds the threshold of the

min. temperature possible for the

radiator's water (heatMinTempThres)"

::={boilerTrap 9}

malPressSanMax NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS { sanPressure } STATUS current

"It is generated when the sanitary's pressure exceeds the threshold of the

max. pressure possible for the sanitary's system (sanMaxPressThres)"

::={boilerTrap 10}

malPressSanMin NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS { sanPressure }
STATUS current

DESCRIPTION "It is generated when the sanitary's pressure exceeds the threshold of the

min. pressure possible for the

sanitary's system (sanMinPressThres)"

::={boilerTrap 11}

malPressHeatMax **NOTIFICATION-TYPE**

OBJECTS { heatingPressure } STATUS current

DESCRIPTION "It is generated when the heating's pressure exceeds the threshold of the

max. pressure possible for the

heating's system (heatMaxPressThres)"

::={boilerTrap 12}

malPressHeatMin NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS { heatingPressure } STATUS current

DESCRIPTION"It is generated when the heating's pressure exceeds the threshold of the min. pressure possible for the

heating's system (heatMinPressThres)"

::={boilerTrap 13}

malLevWatMax NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS { watBoilLev } STATUS current

DESCRIPTION"It is generated when the boiler's water level exceeds the threshold of the max. level possible for the water inside

the boiler (watMaxLevThres)"

::={boilerTrap 14}

malLevWatMin NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS { watBoilLev }
STATUS current

DESCRIPTION "It is generated when the boiler's water level exceeds the threshold of the

min. level possible for the water inside the boiler (watMinLevThres)"

::={boilerTrap 15}

antifreezeTrap NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS
STATUS
DESCRIPTION

{ ambientTemp } current

"It is generated when the ambient's temperature exceeds the threshold of the min. ambient's temperature (tempMinAmbThres) and the heating's state is off. When this trap is sent, the heating is activated (so the heating's state becomes on) until the ambient's temperature returns more or equal than 'tempMinAmbThres' value"

::={boilerTrap 16}

END.

4. SVILUPPI FUTURI

In generale gli sviluppi futuri, in questo campo, sono orientati verso l'estensione delle funzionalità di gestione da remoto di tutta un'intera abitazione, quindi verso il controllo a distanza di ogni elettrodomestico, porte, allarmi, finestre, ecc. Sfruttando poi la diffusione sempre più grande delle tecnologie associate al web, la gestione di intere abitazioni può avvenire anche trovandosi a migliaia di chilometri di distanza da esse.

Per quel che riguarda poi nello specifico l'oggetto del nostro progetto, possiamo pensare ad un miglioramento nella funzione della programmazione automatica del riscaldamento, aggiungendo la possibilità di utilizzare più di un intervallo di tempo nell'arco di uno stesso giorno per l'accensione e lo spegnimento automatico del riscaldamento.

Un'altra interessante funzione, che possiamo aggiungere al nostro progetto, e' quella cosiddetta del "programma vacanze". Essa prevede il mantenimento di una bassa temperatura costante quando si lascia, per esempio, l'abitazione per le vacanze, o comunque quando ci si assenta per brevi periodi durante la giornata. Si potrà poi, grazie a questa funzione, impostare per esempio una a scelta fra più modalità, come accendere il riscaldamento alla mezzanotte o ad un'ora precisa del giorno del rientro, o ancora accenderlo più tardi il giorno stesso in cui si lascia l'abitazione, e così via.

5. CONCLUSIONI

La stesura di questo MIB ha richiesto l'analisi di tutte quelle parti che contribuiscono al buon funzionamento e al controllo di una caldaia murale a gas.

Lo scopo di questo progetto è prettamente didattico e non ha la pretesa di essere un documento completo per l' intera gestione di una caldaia murale a gas. E' piuttosto un semplice esempio di come è possibile gestire, mediante il protocollo SNMP, uno dei più comuni e importanti elettrodomestici di utilizzo quotidiano che si possono trovare in una casa. Possiamo quindi affermare che questo MIB è in pieno stile SNMP, che ha fatto della semplicità il suo punto di forza.

6. RIFERIMENTI

J. Schönwälder, L.Deri "Sistemi di elaborazione dell'informazione: Gestione di Rete" v. 1.3

L ' intero MIB è stato testato al sito: http://www.simpleweb.org/ietf/mibs/validate/

RFC 1157: definizione del protocollo SNMP

RFC 1213: definizione di MIB-II

ESSENTIAL SNMP, Charter 2: A closet look at SNMP By Douglas Mauro & Kevin Schmidt, ed. O'REILLY

Manuale per l'installazione ed il funzionamento di caldaia murale a gas "Ferella free f 24 mel" (ditta produttrice: FER industrie)

Progetto interamente ideato e sviluppato da:

Andrea Bernardi e Roberto Rossi
(Un ringraziamento speciale al fotografo ufficiale del progetto: Gianluca Romoli)