Università degli studi di PISA



Corso di Laurea in Tecnologie Informatiche Anno Accademico 2004/2005

Progetto Sistemi di Elaborazione dell'Informazione: Gestione di rete

Definizione di un MIB per gestire la resa di un campo coltivato a cereale.



Mazzeo Giuseppe Pietrapertosa Vito

Indice

1. Introduzione	
1.1 Come funziona una Mietitrebbia	pag. 3
1.2 Il sistema AGRO-MAP	
2. Svolgimento	
2.1 Descrizione delle variabili	pag. (
2.2 Descrizione dei valori di soglia	
2.3 Descrizione delle TRAP	pag. 8
3. Il MIB	pag. 9
4. Conclusioni	pag. 20
5. Riferimenti	pag. 20

1. Introduzione


Con il passare degli anni e con il progresso tecnologico, le macchine trince-semoventi e in particolare le macchine mietitrebbiatrici hanno raggiunto una tecnologia che permette di migliorare il lavoro dell'agricoltore, rendendolo molto meno faticoso e più qualitativo sotto il profilo produttivo.

La resa cerealicola è sempre stata fortemente legata a fattori di carattere ambientale e ancora di più alle caratteristiche morfologiche e tipologiche del terreno.

La necessita di produrre cereale ad alta qualità, sia da un punto di vista di proprietà organolettiche sia da un punto di vista di resa del prodotto, suggerisce un approccio alla problematica di tipo ingegneristico e non più di tipo empirico.

In questo contesto, le grandi case produttrici di macchine mietitrebbiatrici (Laverda, Claas, New Holland) hanno sviluppato apparati per la gestione e il monitoraggio del processo di raccolta e di resa del cereale.

1.1 Come funziona la Mietitrebbia



Una Mietitrebbia dispone di un sistema auto livellante che permette all'apparato trebbiante e al guidatore stesso di lavorare sempre in piano indipendentemente dalla morfologia del terreno.

Una Mietitrebbia dispone di una barra falciante che taglia il cereale.


Il cereale viene convogliato attraverso elevatori al battitore che si occupa della prima fase di trebbiatura cioè separa le spighe dagli steli .

Le spighe vengono successivamente sgranate da un sistema di setacci e di ventole, in grado di separare i chicchi dalle altre parti.

Il prodotto viene ventilato per una ulteriore pulitura nel brillatore. Quest'ultimo è dotato di una ventola autoregolabile che permette di minimizzare la perdita dei chicchi

Attraverso un meccanismo di condotti fatti di catose e coclee il prodotto viene ammassato nel container della mietitrebbia.

1.2 Il sistema Agro-Map




Il sistema AGRO-MAP permette costantemente di monitorare il flusso del cereale raccolto tenendo conto dei fattori più salienti per quanto riguarda la resa e la qualità del prodotto.

I sensori disposti sugli assali anteriore e posteriore permettono di mappare la morfologia del terreno su cui si lavora fornendo un prospetto interessante dei rilievi e degli avvallamenti.

I sensori posti lungo il cammino del cereale consentono di ottenere un quadro generale apprezzabilmente affidabile circa la situazione di resa istantanea, media e complessiva del prodotto.

Tutti i dati vengono bufferizzati in una chip_card e successivamente inviati via GPS al centro agronomo, dove verranno studiati e analizzati.



2. Svolgimento

2.1 DESCRIZIONE DELLE VARIABILI

- 1. idMietiTable: è la tabella dei dati della Mietitrebbia.
- **2. idMietiData:** contiene i dati relativi alle caratteristiche generali della Macchina composta da:
 - **2.1 marca:** Indica la marca della Mietitrebbia;
 - **2.2 modello:** Indica il modello della Mietitrebbia;
 - **2.3 dataImm:** Indica la data di immatricolazione della M;
 - **2.4 ampBatt:** Indica l'ampiezza del battitore;
 - **2.5 motoreTipo**: indica il tipo di motore montato;
 - **2.6 moroteCil:** indica la cilindrata del motore;
 - **2.7 mororePot:** indica la potenza erogata dal motore;
 - **2.8 piano Taglio:** indica la larghezza della barra falciante;
- **3. idTempEnv:** indica la temperatura ambientale in C°;
- **4. idPressEnv:** indica la pressione atmosferica in Bar;
- 5. idDampEnv: indica il grado di umidità ambientale in %;
- **6. idWindEnv:** indica la velocita del vento in Km/h;
- 7. **idLevelHM**: indica la percentuale di livellamento orizzontale;
- **8. idLevelVM**: indica la percentuale di livellamento verticale;
- 9. idSpeedM: indica la velocità di avanzamento del mezzo in Km/h;
- 10. idStatusM: indica se la massa trebbiante è in funzione o meno;
- 11. idCutCerealM: indica in centimetri l'ampiezza di taglio del cereale;
- 12. idSpeedBrillM: indica la velocità della ventola del brillatore;
- 13. idDegLostM: indica il grado di perdita del cereale;
- 14. idConfSepM: indica l'attuale configurazione del setaccio;

15. idDegDampC: indica il grado di umidità del cereale;

16. idWeightC: indica il peso specifico del cereale;

17. idImpureC: indica l'impurità del cereale;

18. idFlowC: indica la quantità di cereale raccolto nell'unità di tempo;

19. idTotC: indica la quantità totale raccolta di cereale in t;

20. idAvgC: indica la quantità in media raccolta di cereale in t;

21. idMadeC: indica la resa del cereale in t/ha:

2.2 DESCRIZIONE DEI VALORI DI SOGLIA

1. maxTempEnv: indica la massima temperatura d'esercizio della trebbiatura;

- **2. minTempEnv** : indica la minima temperatura d'esercizio della trebbiature;
- 3. maxdampEnv: indica la massima percentuale di umidità ammissibile;
- 4. maxwindspeed: indica la velocità massima del vento consentita;
- **5. maxLevH:** indica la massima percentualedi pendenza orizzontale consentita;
- **6. maxLevV**: indica la massima percentuale di pendenza verticale consentita;
- 7. maxDegLosC: indica la percentuale di massima perdita consentita;
- **8. minDegLosC:** indica la percentuale di minima perdita consentita;
- **9. maxDampC:** indica la percentuale di umidità massima consentita per il cereale;
- 10. maxDegImpureC: indica la percentuale massima consentita di inpurità;

2.3 DESCRIZIONE DELLE TRAP

- 1. metiStatusTr: Viene generata quando lo stato della massa trebbiante viene azionato o viceversa;
- **2. maxtempEnvTr:** Viene generata quando la temperatura ambientale supera la soglia consentita;
- **3. mintempEnvTr**: Viene generata quando la temperatura ambientale è al di sotto della soglia minima consentita;
- **4. dampEnvTr:** Viene generata quando l'umidità ambientale supera la soglia consentita;
- **5. windspeedTr:** Viene generata quando la velocità del vento supera la soglia consentita;
- **6. levHTr:** Viene generata quando la percentuale di livellamento orizzontale supera la soglia consentita;
- 7. levVTr: Viene generata quando la percentuale di livellamento verticale supera la soglia consentita;
- **8.** maxdegLosTr: Viene generata quando il grado di perdita supera la soglia di massima consentita;
- **9.** mindegLosTr: Viene generata quando la percentuale di perdita è al di sotto della soglia minima consentita;
- **10.dampCTr:** Viene generata quando la percentuale di umidità del cereale supera la soglia massima consentita ;
- **11.degImpureC:** Viene generata quando la percentuale di impurità super la soglia massima consentita.

3. Il MIB

MIETI-MIB DEFINITIONS::=BEGIN

IMPORTS

MODULE-IDENTITY, NOTIFICATION-TYPE, OBJECT-TYPE,

private, Gauge32, Unsigned32, Counter32, Integer32

FROM SNMPv2-SMI

DisplayString

FROM SNMPv2-TC;

mietiMIB MODULE-IDENTITY

LAST-UPDATED "9611031355Z"

ORGANIZATION "Mazzeo Giuseppe & Pietrapertosa Vito" "Mazzeo Giuseppe - mazzeog@cli.di.unipi.it

Pietrapertosa Vito - pietrape@cli.di.unipi.it

Pisa, Italy"

DESCRIPTION "MIB per la gestione della resa di un campo coltivato

a cereale"

::= {private 69}

mietiEnvObject OBJECT IDENTIFIER ::= {mietiMIB 2}

mietiMObject OBJECT IDENTIFIER ::= {mietiMIB 3}

mietiCObject OBJECT IDENTIFIER ::= {mietiMIB 4} mietiSoglia OBJECT IDENTIFIER ::= {mietiMIB 5}

mietiTrap OBJECT IDENTIFIER ::= {mietiMIB 6}

-- DESCRIZIONE OGGETTI

idMietiTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF IdMietiData

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "Descrizione delle caratteristiche tecniche della

mietitrebbia"

::={mietiMObject 1}

idMietiData OBJECT-TYPE

SYNTAX IdMietiData

```
MAX-ACCESS
                                 not-accessible
                STATUS
                                 current
                DESCRIPTION
                                 "Una riga concettuale della MietiTable "
                INDEX
                                 {marca}
::={idMietiTable 1}
IdMietiData ::=SEQUENCE{
           marca
                DisplayString,
           modello
                DisplayString,
           dataImm
                Unsigned32,
           ampBatt
                Unsigned32,
           motoreTipo
                DisplayString,
           motoreCil
                Unsigned32,
           motorePot
                Unsigned32
           pianoTaglio
                Unsigned32
           }
                OBJECT-TYPE
marca
                SYNTAX
                                 DisplayString
                                 read-only
                MAX-ACCESS
                STATUS
                                 current
                DESCRIPTION
                                 "Indica la marca della mietritrebbia"
::={idMietiData 1}
modello
                OBJECT-TYPE
                SYNTAX
                                 DisplayString
                MAX-ACCESS
                                 read-only
                                 current
                STATUS
                                 "Indica il modello della Mietitrebbia"
                DESCRIPTION
::={idMietiData 2}
dataImm
                OBJECT-TYPE
```

Unsigned32

SYNTAX

MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la data di immatricolazione del veicolo"

::={idMietiData 3}

ampBatt OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica l'ampiezza in centimetri del battitore"

::={idMietiData 4}

motoreTipo OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString
MAX-ACCESS read-only
STATUS current

DESCRIPTION "indica la marca del motore"

::={idMietiData 5}

motoreCil OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la cilindrata del motore in cm cubi"

::={idMietiData 6}

motorePot OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la potenza erogata dal motore in kw/h"

::={idMietiData 7}

pianoTaglio OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica in centimetri il taglio corrente"

::={idMietiData 8}

idTempEnv OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la temperatura dell'ambiente in C°"

::={mietiEnvObject 1}

idPressEnv OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la pressione dell'ambiente in Bar"

::={mietiEnvObject 2}

idDampEnv OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica l'umidità dell'ambiente "

::={mietiEnvObject 3}

idWindEnv OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la velocità del vento in Km/h"

::={mietiEnvObject 4}

idLevelHM OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica il livellamento orizzontale"

::={mietiMObject 2}

idLevelVM OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica il livellamento verticale"

::={mietiMObject 3}

idSpeedM OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la velocità di avanzamento del veicolo"

::={mietiMObject 4}

idStatusM OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32 (0..1)

MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica se la massa trebbiante è attiva o meno"

::={mietiMObject 5}

idCutCerealM OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION " in centimetri l'ampiezza di taglio del cereale "

::={mietiMObject 6}

idSpeedBrillM OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la velocità della ventola del brillatore"

::={mietiMObject 7}

idDegLostM OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la percentuale di perdita del cereale"

::={mietiMObject 8}

idConfSepM OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la configurazione attuale del

separatore"

::={mietiMObject 9}

idSpeedM OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la velocità di avanzamento del veicolo"

::={mietiMObject 4}

idDegDampC OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica il drago di umidità del cereale"

::={mietiCObject 1}

idWeightC OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica il peso specifico del cereale"

::={mietiCObject 2}

idImpureC OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica il grado di impurità del cereale"

::={mietiCObject 3}

idFlowC OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la quantità di cereale raccolto nell'unita

di tempo"

::={mietiCObject 4}

idTotC OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica il totale del cereale raccolto tonellate"

::={mietiCObject 5}

idAvgC OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la media del cereale raccolto in

tonnellate per ora "

::={mietiCObject 6}

idMadeC OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la resa del cereale misurata in t/ha"

::={mietiCObject 7}

-- DESCRIZIONE SOGLIE

maxTempEnv OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION " indica la massima temperatura d'esercizio

della trebbiatura "

::={mietiSoglia 1}

minTempEnv OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "indica la minima temperatura d'esercizio della

trebbiature"

::={mietiSoglia 2}

maxDampEnv OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "indica la massima percentuale di umidità

ammissibile"

::={mietiSoglia 3}

maxWindSpeed OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "indica la velocità massima del vento

consentita"

::={mietiSoglia 4}

maxLevH OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "indica la massima percentualedi pendenza

orizzontale consentita"

::={mietiSoglia 5}

maxLevV OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "indica la massima percentuale di pendenza

verticale consentita"

::={mietiSoglia 6}

maxDegLosC OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "indica la percentuale di massima perdita

consentita"

::={mietiSoglia 7}

minDegLosC OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "indica la percentuale di minima perdita

consentita"

::={mietiSoglia 8}

maxDampC OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "indica la percentuale di umidità massima

consentita per il cereale"

::={mietiSoglia 9}

maxDegImpureC OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "indica la percentuale massima consentita di

inpurità"

::={mietiSoglia 10}

-- DESCRIZIONE DELLE TRAP

mietiStatusTr NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {mietiStatusM} STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata quando lo stato della massa

trebbiante viene azionato o viceversa "

 $:=\{mietiTrap 1\}$

maxtempEnvTr NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {idTempEnv,maxTempEnv}

STATUS current

DESCRIPTION " Viene generata quando la temperatura

ambientale supera la soglia consentita "

 $:=\{mietiTrap 2\}$

mintempEnvTr NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {idTempEnv,minTempEnv}

STATUS current

DESCRIPTION " Viene generata quando la temperatura

ambientale è al di sotto della soglia minima

consentita "

 $:=\{mietiTrap 3\}$

dampEnvTr NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {idDampEnv,maxDampEnv}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata quando l'umidità ambientale

supera la soglia consentita "

::={mietiTrap 4}

windSpeedTr NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {idWindEnv,maxWindSpeed}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata quando la velocità del vento

supera la soglia consentita "

::={mietiTrap 5}

levHTr NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {idLevHM,maxLevH}

STATUS current

DESCRIPTION " Viene generata quando la percentuale di

livellamento orizzontale supera la soglia

consentita "

::={mietiTrap 6}

levVTr NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {idLevVM,maxLevV}

STATUS current

DESCRIPTION " Viene generata quando la percentuale di

livellamento verticale supera la soglia

consentita "

::={mietiTrap 6}

maxDegLosTr NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {idDegLostC, maxDegLosC }

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata quando il grado di perdita

supera la soglia di massima consentita "

 $:=\{mietiTrap 7\}$

minDegLosTr NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {idDegLostC, minDegLosC }

STATUS current

DESCRIPTION " Viene generata quando la percentuale di

perdita è al di sotto della soglia minima

consentita "

::={mietiTrap 8}

dampCTr NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {idDegDampC, maxDampC }

STATUS current

DESCRIPTION " Viene generata quando la percentuale di

umidità del cereale supera la soglia massima

consentita "

::={mietiTrap 9}

degImpureC NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {idImpureC, maxDegImpureC}

STATUS current

DESCRIPTION " Viene generata quando la percentuale di

impurità super la soglia massima consentita "

::={mietiTrap 10}

END

4. Conclusioni

Il progetto naturalmente è stato semplificato in quanto non tiene conto delle varie tipologie di cereale. Ogni tipo di cereale ha le proprie caratteristiche circa il peso specifico, il grado di umidità, la resa, la topologia del campo etc.

Questo suggerirebbe un ulteriore sviluppo aggiungendo al MIB tabelle che rappresentino ogni tipo di cereale coltivabile e le varie variabili di soglia specifiche per ognuno di essi.

5. Riferimenti

<u>www.claas.com.</u> Sito ufficiale della Claas. Dove sono state scaricate le foto. <u>http://luca.ntop.org</u> Per informazioni generali.