

## Università degli Studi di Pisa

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Informatica

# Definizione di un MIB per la gestione di un impianto elettrico in ambito domotico

Esame di Sistemi di Gestione Reti Prof. Luca Deri

Andrea Salvadori: asalvad at cli.di.unipi.it

## **Introduzione**

#### Scopo del progetto

Lo scopo del progetto è quello di definire un MIB per la gestione di un impianto elettrico in ambiente domotico. Questo progetto si riallaccia a quello elaborato da Renato Sirola nell'anno accademico 2004/2005. A differenza di quest'ultimo però, l'attenzione viene focalizzata sul solo impianto elettrico, con l'obiettivo di ottenere una gestione a grana più fine dello stesso.

#### La Domotica

La domotica è la disciplina che si occupa dell'integrazione delle tecnologie che consentono di automatizzare una serie di operazioni all'interno della casa.

Scopo della domotica è quello di rendere più agevoli le attività all'interno dell'abitazione (quali accensione luci, attivazione e comando elettrodomestici, gestione climatizzazione, apertura di porte e finestre, ecc.) di aumentarne la sicurezza (controllo anti-intrusione, fughe di gas, incendi, allagamenti, ecc.) e di consentire la connessione a distanza con servizi di assistenza (tele-soccorso, tele-assistenza, tele-monitoraggio, ecc.).

E' necessaria pertanto l'integrazione dei dispositivi elettrici ed elettronici, degli elettrodomestici, dei sistemi di comunicazione, di controllo e sorveglianza presenti nelle abitazioni. Un'abitazione così integrata può essere controllata dall'utilizzatore tramite opportune interfacce utente (come pulsanti, telecomando, touch screen, tastiere, riconoscimento vocale), aventi lo scopo di scambiare comandi e informazioni con il sistema intelligente di controllo, basato su un'unità computerizzata centrale oppure basato su un sistema a intelligenza distribuita. I diversi componenti del sistema sono connessi tra di loro tramite vari tipi di interconnessione (ad esempio rete locale, onde convogliate, onde radio, BUS dedicato, ecc.).


Il sistema di controllo centralizzato, oppure l'insieme delle periferiche in un sistema ad intelligenza distribuita, provvede a svolgere i comandi impartiti dall'utente (ad esempio accensione luce cucina oppure apertura tapparella sala), a monitorare continuamente i parametri ambientali (come allagamento oppure presenza di gas), a gestire in maniera autonoma alcune regolazioni (ad esempio temperatura) e a generare eventuali segnalazioni all'utente o ai servizi di teleassistenza.

Un sistema domotico si completa, di solito, attraverso uno o più sistemi di comunicazione con il mondo esterno (ad esempio messaggi telefonici preregistarti, sms, generazione automatica di pagine web o email) per permetterne il controllo e la visualizzazione dello stato anche da remoto. E' quindi plausibile che in un prossimo futuro questi dispositivi possano essere gestiti tramite SNMP.

#### Sistema di riferimento e generalità

Per la stesura del MIB è stato preso a riferimento un sistema di automazione ad intelligenza distribuita in cui le varie componenti sono interconnesse per mezzo di un BUS dedicato. Ciò non toglie che il MIB possa essere impiegato anche in sistemi che utilizzano tecnologie differenti.

In un contesto simile un tipico impianto elettrico casalingo avrà la seguente struttura (schema semplificato):



Il contatore del fornitore di energia elettrica è collegato ad un quadro elettrico generale, dove è presente un interruttore automatico magnetotermico-differenziale. Da qui parte il circuito di distribuzione che alimenta i circuiti terminali, ovvero i circuiti a cui sono collegati gli utilizzatori. Ogni circuito terminale è protetto da un interruttore automatico magnetotermico.

In genere, nelle abitazioni, sono presenti due circuiti terminali:

- Il circuito di illuminazione, che fornisce l'alimentazione agli apparecchi di illuminazione e agli utilizzatori a basso consumo energetico (in genere attraverso prese da 10A).
- Il circuito prese, che alimenta le prese da 16A destinate ad elettrodomestici o altri apparecchi con un consumo energetico elevato.

A differenza degli impianti elettrici tradizionali, a monte di ogni utilizzatore (prese comprese) si trova un **attuatore**. Gli attuatori sono elementi predisposti al controllo dei carichi, ovvero dispositivi elettronici che si occupano di fornire o interrompere l'alimentazione agli utilizzatori dai quali dipendono. Fisicamente gli attuatori si trovano spesso integrati nelle prese elettriche (come in figura), o negli interruttori che controllano i punti luce.

Gli attuatori vengono attivati da appositi **apparecchi di comando**. Gli elementi di comando sostituiscono i pulsanti e gli interruttori degli impianti tradizionali e possono essere di vario tipo (es comandi standard (simili ad interruttori), ad infrarossi, touch screen, ricevitori radio ecc.. ).

Lo scambio di informazioni e comandi tra i dispositivi "intelligenti" presenti nell'impianto avviene attraverso un BUS di controllo, che si occupa inoltre di trasportare la tensione di alimentazione ai dispositivi stessi. Tale bus può essere realizzato collegando in parallelo tutti i dispositivi per mezzo di un cavo a coppie ritorte non schermato (doppino).

Esempi di dispositivi collegabili al BUS sono gli attuatori, gli apparecchi di comando (che attivano gli attuatori), i dispositivi di protezione, un gateway per la gestione remota dell'impianto ecc...
Un'architettura di questo tipo offre numerosi vantaggi rispetto ad un impianto tradizionale, tra i quali:

- La possibilità di cambiare l'attuatore associato ad un apparecchio di comando per mezzo di una semplice riconfigurazione di quest'ultimo, e quindi senza apportare modifiche all'impianto.
- La possibilità di aggiungere nuovi elementi di comando limitando al minimo le modifiche da apportare all'impianto. Infatti, collegando un ricevitore radio al bus, è possibile aggiungere in futuro dei dispositivi di comando ad onde radio senza intervenire sul cablaggio.
- L'installazione di dispositivi per una gestione avanzata dei carichi. Tipici esempi sono:
  - Timer che permettono l'attivazione di determinati utilizzatori a specifiche ore del giorno.
     Questo può risultare utile per programmare lavori da svolgere periodicamente (es irrigazione del giardino), o per avvantaggiarsi di eventuali tariffe orarie diversificate.
  - O Dispositivi di prevenzione dei sovraccarichi. Tali dispositivi permettono la sconnessione selettiva degli utilizzatori in caso di sovraccarico. Questo allo scopo di evitare l'intervento degli interruttori termici, con conseguente black out su uno o piu' circuiti.
  - O Dispositivi per la creazione di scenari personalizzati, che consentono di attivare più dispositivi con un unico comando. Ad esempio è possibile creare uno scenario "ritorno a casa" che prevede la disattivazione dell'impianto antifurto, l'accensione del riscaldamento domestico, l'apertura delle tapparelle ecc...
- La possibilità di monitorare, configurare e attivare ogni parte dell'impianto da un computer collegato alla rete locale casalinga o da remoto. In tal caso sarà necessario un gateway per mettere in comunicazione i dispositivi collegati al BUS con i computer installati sulla LAN o con un terminale collegato via Internet. L'interazione potrà avvenire per mezzo di una interfaccia Web (nel caso in cui il gateway abbia integrato un web server), o tramite un'applicazione apposita (se il gateway supporta SNMP o un protocollo proprietario).

## **Svolgimento**

#### Struttura generale del MIB


NOTE: I nodi rossi rappresentano gruppi di oggetti, gruppi di notifiche e i MODULE-COMPLIANCE, quelli grigi le notifiche, quelli gialli le variabili scalari e quelli verdi gli elementi delle tabelle. Inoltre gli oggetti con il nome sottolineato rappresentano gli indici delle tabelle.

• **electricityMIBCompliance**: Elenca i gruppi che l'agent deve obbligatoriamente implementare.

Le altre sezioni vengono esaminate di seguito.

#### Sezione eleConsumoEnergetico

Statistiche sul consumo di energia elettrica, come il consumo giornaliero, settimanale ecc...




- eleGruppiConsumoEnergetico: Contiene i gruppi della sezione eleConsumoEnergetico
  - o **eleGruppoStatisticheConsumoEnergetico**: Gruppo che comprende gli oggetti definiti nella sezione eleStatisticheConsumoEnergetico.
- **eleStatisticheConsumoEnergetico**: Raggruppa gli oggetti che forniscono statistiche sul consumo di energia elettrica, come il consumo giornaliero, settimanale ecc...
  - o **eleConsumoEnergeticoGiornaliero**: Misura l'energia elettrica, espressa in wattora, consumata a partire dalla mezzanotte del giorno corrente.
  - o **eleConsumoEnergeticoSettimanale**: Misura l'energia elettrica, espressa in wattora, consumata dall'inizio della settimana corrente.
  - eleConsumoEnergeticoMensile: Misura l'energia elettrica, espressa in wattora, consumata dall'inizio del mese corrente.
  - o **eleConsumoEnergeticoAnnuale**: Misura l'energia elettrica, espressa in wattora, consumata dall'inizio dell'anno corrente.

#### Sezione eleCircuiti

Informazioni e statistiche sui circuiti elettrici che compongono l'impianto.

All'interno di un impianto elettrico si intende come circuito elettrico l'insieme di componenti alimentati da uno stesso punto e protetti contro le sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione.




- eleGruppiCircuiti: Contiene i gruppi della sezione eleCircuiti
  - o **eleGruppoStatisticheCircuiti**: Gruppo che comprende gli oggetti definiti nella sezione eleStatisticheCircuiti.
- **eleStatisticheCircuiti**: Raggruppa gli oggetti che forniscono informazioni e statistiche sui circuiti elettrici che compongono l'impianto.
  - o **eleNumeroCircuiti**: Contiene il numero di circuiti che compongono l'impianto.
  - o **eleCircuitiTable**: Tabella contenente le informazioni relative ai circuiti.
    - **eleIdCircuito**: Identificatore del circuito.
    - **eleDescrizioneCircuito**: Descrizione del circuito (es circuito adibito all'illuminazione). Può essere modificata tramite SNMP.
    - **eleCircuitoPadre**: Identificatore del circuito che alimenta il circuito corrente. Se il circuito e' collegato direttamente al contatore del fornitore di energia elettrica, allora eleCircuitoPadre ha come valore 0.
    - eleTensioneCircuito: Tensione di linea attualmente rilevata sul circuito (espressa in Volt).
       Se sul circuito non sono presenti dispositivi in grado di rilevare la tensione, allora eleTensioneCircuito ha come valore -1
    - eleCorrenteCircuito: Corrente di linea attualmente rilevata sul circuito (espressa in Ampere). Se sul circuito non sono presenti dispositivi in grado di rilevare la corrente, allora eleCorrenteCircuito ha come valore -1. E' di tipo EleRealTC, una textual convention su INTEGER per rappresentare numeri reali con 2 cifre decimali.
    - elePotenzaCircuito: Potenza attiva attualmente assorbita dal circuito (espressa in Watt).
       Se sul circuito non sono presenti dispositivi in grado di rilevare la potenza assorbita, allora elePotenzaCircuito ha come valore -1.

#### Sezione eleInterruttori

Informazioni e statistiche sugli interruttori automatici a protezione dell'impianto.

Ad ogni circuito corrisponde al piu' un dispositivo a protezione dello stesso. Nel caso siano fisicamente presenti piu' dispositivi per circuito, questi verranno rappresentati come un singolo interruttore con capacita' pari alla somma delle capacita' dei singoli dispositivi. Per tale ragione ogni interruttore viene identificato col circuito di appartenenza.



- **eleGruppiInterruttori**: Contiene i gruppi della sezione eleInterruttori
  - o **eleGruppoStatisticheInterruttori**: Gruppo che comprende gli oggetti definiti nella sezione eleStatisticheInterruttori.
  - o **eleGruppoNotificheStatisticheInterruttori**: Gruppo che comprende le notifiche degli oggetti definiti nella sezione eleStatisticheInterruttori.
- **eleStatisticheInterruttori**: Raggruppa gli oggetti che forniscono informazioni e statistiche sugli interruttori automatici a protezione dell'impianto.
  - o **eleNumeroInterruttori**: Contiene il numero di interruttori automatici presenti nell'impianto.
  - o **eleInterruttoriTable**: Tabella contenente le informazioni relative agli interrutori automatici.
    - <u>eleIdCircuitoProtetto</u>: Identificatore del circuito protetto dall'interruttore. Viene usato anche per identificare l'interruttore stesso.
    - **eleTipoInterruttore**: Indica il tipo di protezione offerta dall'interruttore automatico. E' di tipo EleTipoInterruttoreTC, una textual convention su INTEGER che prevede i seguenti possibili valori:
      - magnetico(1)
      - termico(2)
      - differenziale(3)
      - magnetotermico(12)
      - magnetotermicoDifferenziale(123)

- eleCorrenteNominale: Corrente che l'interruttore e' in grado di portare in servizio continuo alla temperatura ambiente di riferimento di 30 gradi centigradi. Nel caso di interruttori termici, magnetici, magnetotermici o magnetotermici-differenziali, correnti superiori a quella nominale provocano l'intervento del dispositivo, con conseguente apertura del circuito. Il tempo di intervento del dispositivo dipende dalla sua caratteristica d'intervento e dall'intensità della corrente..
- eleCorrenteNominaleDifferenzialeDiIntervento: Valore nominale della corrente differenziale che certamente provoca l'intervento del dispositivo entro tempi specificati. Il valore di questo oggetto e' significativo solo nel caso di interruttori differenziali o magnetotermici-differenziali.
- eleStatoInterruttore: Indica lo stato dell'interruttore automatico. E' di tipo EleTipoInterruttoreTC, una textual convention su INTEGER che prevede i seguenti possibili valori:
  - circuitoChiuso (0)
  - interventoManuale (1), indica che il circuito e' stato aperto manualmente agendo sul dispositivo.
  - interventoMagnetico (2), indica che il circuito e' stato aperto dallo sganciatore magnetico.
  - intervento Termico (3), indica che il circuito e' stato aperto dallo sganciatore termico.
  - interventoDifferenziale (4), indica che il circuito e' stato aperto dallo sganciatore differenziale.

E' possibile aprire/chiudere il circuito via SNMP impostando il valore di eleStatoInterruttore rispettivamente a interventoManuale/circuitoChiuso.


- **eleUltimoInterventoMagnetico**: Il valore di sysUpTime nel momento dell'ultimo intervento dello sganciatore magnetico.
- **eleUltimoInterventoTermico**: Il valore di sysUpTime nel momento dell'ultimo intervento dello sganciatore termico.
- **eleUltimoInterventoDifferenziale**: Il valore di sysUpTime nel momento dell'ultimo intervento dello sganciatore diferenziale.
- **eleNotificheStatisticheInterruttori**: Notifiche relative agli oggetti della sezione eleStatisticheInterruttori.
  - o **eleCambiamentoStatoInterruttore**: Notifica un cambiamento di stato dell'interruttore. Non deve essere inviata se lo stato e' stato modificato da remoto.

#### Sezione eleAttuatori

Informazioni sugli attuatori, ovvero gli elementi predisposti al controllo dei carichi. In pratica gli attuatori sono dispositivi elettronici che si occupano di fornire o interrompere l'alimentazione ad utilizzatori quali prese elettriche, punti luce, serrande elettriche ecc...

Gli oggetti elePrioritaMinima, elePrioritaMassima, elePrioritaAttuatore e la notifica eleDisattivazioneSelettivaCarico, sono stati pensati per gestire speciali dispositivi che permettono la sconnessione selettiva dei carichi in caso di sovraccarico. Questo allo scopo di evitare l'intervento degli interruttori termici, con conseguente black-out su uno o più circuiti. In pratica ad ogni attuatore viene associata una priorità in base all'importanza del carico che alimenta. Quando viene rilevato un sovraccarico, il dispositivo provvederà ad attivare uno o più attuatori al fine di scollegare i relativi carichi e quindi ridurre il consumo di corrente. Gli attuatori da attivare vengono scelti in base al circuito interessato dal sovraccarico e in base alla priorità associata agli stessi. Segue che i primi carichi ad essere scollegati saranno quelli con priorità più bassa.

Poiché questo tipo di dispositivi spesso non sono presenti negli impianti domotici, gli oggetti/notifiche sopra citati non devono essere obbligatoriamente implementati dall'agent.



- **eleGruppiAttuatori**: Contiene i gruppi della sezione eleAttuatori.
  - **eleGruppoInfoAttuatori**: Gruppo di oggetti che forniscono informazioni sugli attuatori presenti nell'impianto.
  - o **eleGruppoPrevenzioneSovraccarico**: Gruppo di oggetti che permettono di configurare una politica per la prevenzione dei sovraccarichi. L'implementazione di questo gruppo da parte dell'agent è facoltativa.
  - o **eleGruppoNotificheInfoAttuatori**: Gruppo delle notifiche relative agli oggetti di eleGruppoInfoAttuatori.
  - o **eleGruppoNotifichePrevenzioneSovraccarico**: Gruppo delle notifiche relative agli oggetti di eleGruppoPrevenzioneSovraccarico. L'implementazione di questo gruppo da parte dell'agent è

facoltativa.


- **eleInfoAttuatori**: Raggruppa gli oggetti che forniscono informazioni sugli attuatori.
  - o **eleNumeroAttuatori**: Contiene il numero di attuatori presenti nell'impianto.
  - o **elePrioritaMinima**: La minima priorità assegnabile ad un attuatore.
  - o **elePrioritaMassima**: La massima priorità assegnabile ad un attuatore.
  - EleAttuatoriTable: Tabella contenente le informazioni relative agli attuatori. Gli indici della tabella sono eleIdCircuitoAttuatore (che indica il circuito di appartenenza dell'attuatore) e eleIdAttuatore (identificatore dell'attuatore). Questo permette di individuare facilmente gli attuatori collegati ad un circuito dato.
    - <u>eleIdCircuitoAttuatore</u>: Identificatore del circuito di cui fa parte l'attuatore.
    - <u>eleIdAttuatore</u>: Identificatore dell'attuatore.
    - **eleDescrizioneAttuatore**: Descrizione dell'attuatore (es presa della lavatrice). Può essere modificata tramite SNMP.
    - **eleStatoAttuatore**: Indica lo stato di un attuatore. E' di tipo EleStatoTC, una textual convention su INTEGER che prevede i seguenti possibili valori:
      - off, se l'utilizzatore collegato all'attuatore non e' alimentato.
      - on, se l'utilizzatore collegato all'attuatore e' alimentato. Si noti che questo non implica che l'utilizzatore sia in funzione, ma semplicemente che può esserlo.

E' possibile impostare lo stato di un attuatore tramite SNMP.

- **elePrioritaAttuatore**: Indica la priorità dell'attuatore ai fini della prevenzione dei sovraccarichi. La priorita' assegnabile ad ogni attuatore deve essere compresa tra i valori di elePrioritaMinima e elePrioritaMassima. E' possibile modificare il valore di questo oggetto tramite SNMP.
- **eleNotificheInfoAttuatori**: Notifiche relative agli oggetti che modellano gli attuatori.
  - eleCambiamentoStatoAttuatore: Notifica un cambiamento di stato dell'attuatore. Non deve essere inviata se lo stato è stato modificato da remoto o dal sistema di prevenzione dei sovraccarichi.
  - o **eleDisattivazioneSelettivaCarico**: Notifica generata quando un carico viene scollegato al fine di prevenire un sovraccarico.

#### Sezione eleComandi

Informazioni sugli elementi di comando, ovvero dispositivi in grado di attivate o disattivare un attuatore. Gli elementi di comando sostituiscono i pulsanti e gli interruttori degli impianti tradizionali e possono essere di vario tipo (es comandi standard (simili ad interruttori), ad infrarossi, a sfioramento, touch screen, ricevitori radio ecc.. ). E' possibile riconfigurare gli elementi di comando in modo da associarli ad attuatori diversi.



- eleGruppiComandi: Contiene i gruppi della sezione eleComandi
  - o **eleGruppoInfoComandi**: Gruppo che comprende gli oggetti definiti nella sezione eleInfoComandi.
- **eleInfoComandi**: Raggruppa gli oggetti che forniscono informazioni sugli elementi di comando.
  - o **eleNumeroComandi**: Contiene il numero di comandi presenti nell'impianto.
  - o **eleComandiTable**: Tabella contenente le informazioni relative agli elementi di comando.
    - eleIdComando: Identificatore del comando.
    - **eleDescrizioneComando**: Descrizione del comando (es comando a sfioramento della cucina). Può essere modificata tramite SNMP.
    - eleIdAttuatoreControllato: Identificatore dell'attuatore controllato dal comando. Il valore di questo oggetto può essere modificato tramite SNMP per associare il comando ad un attuatore diverso.

#### **Definizione del MIB**

on(1)

```
ELECTRICITY-MIB DEFINITIONS::=BEGIN
IMPORTS
   MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE,
   OBJECT-IDENTITY, NOTIFICATION-TYPE,
   experimental, Counter 32, Integer 32, Gauge 32, Time Ticks FROM SNMPv2-SMI
   OBJECT-GROUP, NOTIFICATION-GROUP, MODULE-COMPLIANCE FROM SNMPv2-CONF
   TEXTUAL-CONVENTION, DisplayString FROM SNMPv2-TC
   sysUpTime FROM RFC1213-MIB; -- MIB-II
electricityMIB MODULE-IDENTITY
        LAST-UPDATED "200701241800Z"
        ORGANIZATION "Andrea Salvadori"
        CONTACT-INFO "Andrea Salvadori – Universita' degli studi di Pisa, Pisa (PI), Italia,
                       e-mail: asalvad at cli.di.unipi.it"
        DESCRIPTION "Modulo MIB per la gestione di un impianto elettrico in ambito domotico."
        REVISION "200701241800Z"
        DESCRIPTION "Versione iniziale"
        ::= {experimental 123}
-- Textual convention usate nel resto del MIB
EleRealTC ::= TEXTUAL-CONVENTION
       DISPLAY-HINT "d-2"
       STATUS current
       DESCRIPTION "Textual convention usata per rappresentare numeri reali.
                       Vengono mostrate soltanto le prime due cifre decimali."
       SYNTAX Integer32
EleTipoInterruttoreTC ::= TEXTUAL-CONVENTION
              STATUS current
              DESCRIPTION "Textual convention usata per indicare il tipo di protezione offerta da un interruttore
                               automatico."
              SYNTAX INTEGER
              magnetico(1),
              termico(2),
              differenziale(3),
              magnetotermico(12),
              magnetotermicoDifferenziale(123)
EleStatoInterruttoreTC ::= TEXTUAL-CONVENTION
              STATUS current
              DESCRIPTION "Textual convention usata per modellare lo stato di un interruttore automatico."
              SYNTAX INTEGER
               circuitoChiuso(0),
               interventoManuale(1).
               interventoMagnetico(2),
               interventoTermico(3),
               interventoDifferenziale(4)
               }
EleStatoTC ::= TEXTUAL-CONVENTION
       STATUS current
       DESCRIPTION "Textual convention usata per modellare lo stato di un generico dispositivo elettrico o elettronico."
       SYNTAX INTEGER
       off(0),
```

```
-- Statistiche sul consumo di energia elettrica
eleConsumoEnergetico OBJECT IDENTIFIER ::= {electricityMIB 2}
eleStatisticheConsumoEnergetico OBJECT-IDENTITY
                  STATUS current
                  DESCRIPTION "Statistiche sul consumo di energia elettrica, come il consumo giornaliero, settimanale
                                ecc..."
                  ::= {eleConsumoEnergetico 2}
eleConsumoEnergeticoGiornaliero OBJECT-TYPE
                  SYNTAX Counter32
                  UNITS "Wh"
                  MAX-ACCESS read-only
                  STATUS current
                  DESCRIPTION "Energia elettrica, espressa in Wh (wattora), consumata a partire dalla mezzanotte del
                                giorno corrente."
                  ::= {eleStatisticheConsumoEnergetico 1}
eleConsumoEnergeticoSettimanale OBJECT-TYPE
                  SYNTAX Counter32
                  UNITS "Wh"
                  MAX-ACCESS read-only
                  STATUS current
                  DESCRIPTION "Energia elettrica, espressa in Wh (wattora), consumata dall'inizio della settimana
                                corrente."
                  ::= {eleStatisticheConsumoEnergetico 2}
eleConsumoEnergeticoMensile OBJECT-TYPE
               SYNTAX Counter32
               UNITS "Wh"
               MAX-ACCESS read-only
               STATUS current
               DESCRIPTION "Energia elettrica, espressa in Wh (wattora), consumata dall'inizio del mese corrente."
               ::= {eleStatisticheConsumoEnergetico 3}
eleConsumoEnergeticoAnnuale OBJECT-TYPE
               SYNTAX Counter32
               UNITS "Wh"
               MAX-ACCESS read-only
               STATUS current
               DESCRIPTION "Energia elettrica, espressa in Wh (wattora), consumata dall'inizio dell'anno corrente."
               ::= {eleStatisticheConsumoEnergetico 4}
eleGruppiConsumoEnergetico OBJECT IDENTIFIER ::= {eleConsumoEnergetico 1}
eleGruppoStatisticheConsumoEnergetico OBJECT-GROUP
                     OBJECTS
                      eleConsumoEnergeticoGiornaliero, eleConsumoEnergeticoSettimanale,
                      eleConsumoEnergeticoMensile, eleConsumoEnergeticoAnnuale
                     STATUS current
                     DESCRIPTION "Oggetti che forniscono statistiche sul consumo di energia elettrica, come il consumo
                                        giornaliero, settimanale ecc..."
                     ::= {eleGruppiConsumoEnergetico 1}
-- Informazioni e statistiche sui circuiti che compongono l'impianto
eleCircuiti OBJECT IDENTIFIER ::= {electricityMIB 3}
eleStatisticheCircuiti OBJECT-IDENTITY
```

STATUS current

```
All'interno di un impianto elettrico si intende come circuito elettrico l'insieme di
                    componenti alimentati da uno stesso punto e protetti contro le sovracorrenti da uno
                    stesso dispositivo di protezione."
             ::= {eleCircuiti 2}
eleNumeroCircuiti OBJECT-TYPE
          SYNTAX Integer32
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Il numero di circuiti che compongono l'impianto."
          ::={eleStatisticheCircuiti 1}
eleCircuitiTable OBJECT-TYPE
          SYNTAX SEQUENCE OF EleCircuitiEntry
         MAX-ACCESS not-accessible
         STATUS current
         DESCRIPTION "Tabella contenente le informazioni relative ai circuiti."
         ::={eleStatisticheCircuiti 2}
eleCircuitiEntry OBJECT-TYPE
          SYNTAX EleCircuitiEntry
          MAX-ACCESS not-accessible
         STATUS current
         DESCRIPTION "Entry della tabella dei circuiti."
         INDEX {eleIdCircuito}
         ::={eleCircuitiTable 1}
EleCircuitiEntry ::= SEQUENCE
             eleIdCircuito Integer32,
             eleDescrizioneCircuito DisplayString,
             eleCircuitoPadre Integer32,
             eleTensioneCircuito Gauge32.
            eleCorrenteCircuito EleRealTC.
            elePotenzaCircuito Gauge32
eleIdCircuito OBJECT-TYPE
        SYNTAX Integer32(1..128)
        MAX-ACCESS read-only
        STATUS current
        DESCRIPTION "Identificatore del circuito."
        ::= {eleCircuitiEntry 1}
eleDescrizioneCircuito OBJECT-TYPE
             SYNTAX DisplayString
             MAX-ACCESS read-write
             STATUS current
             DESCRIPTION "Descrizione del circuito. (es circuito adibito all'illuminazione)"
             ::= {eleCircuitiEntry 2}
eleCircuitoPadre OBJECT-TYPE
          SYNTAX Integer32(1..128)
          MAX-ACCESS read-only
         STATUS current
          DESCRIPTION "Id del circuito che alimenta il circuito corrente.
                Se il circuito e' collegato direttamente al contatore
                del fornitore di energia elettrica, allora eleCircuitoPadre
                ha come valore 0."
          ::= {eleCircuitiEntry 3}
eleTensioneCircuito OBJECT-TYPE
           SYNTAX Gauge32
           UNITS "V"
           MAX-ACCESS read-only
```

DESCRIPTION "Informazioni e statistiche sui circuiti elettrici che compongono l'impianto.

```
STATUS current
            DESCRIPTION "Tensione di linea attualmente rilevata sul circuito (espressa in Volt).
                   Se sul circuito non sono presenti dispositivi in grado di rilevare la tensione,
                   allora eleTensioneCircuito ha come valore -1."
            ::= {eleCircuitiEntry 4}
eleCorrenteCircuito OBJECT-TYPE
            SYNTAX EleRealTC
            UNITS "A"
            MAX-ACCESS read-only
            STATUS current
            DESCRIPTION "Corrente di linea attualmente rilevata sul circuito (espressa in Ampere).
                   Se sul circuito non sono presenti dispositivi in grado di rilevare la corrente,
                   allora eleCorrenteCircuito ha come valore -1."
            ::= {eleCircuitiEntry 5}
elePotenzaCircuito OBJECT-TYPE
           SYNTAX Gauge32
           UNITS "W"
           MAX-ACCESS read-only
           STATUS current
           DESCRIPTION "Potenza attiva attualmente assorbita dal circuito (espressa in Watt).
                  Se sul circuito non sono presenti dispositivi in grado di rilevare
                  la potenza assorbita, allora elePotenzaCircuito ha come valore -1."
           ::= {eleCircuitiEntry 6}
eleGruppiCircuiti OBJECT IDENTIFIER ::= {eleCircuiti 1}
eleGruppoStatisticheCircuiti OBJECT-GROUP
                 OBJECTS
                  eleNumeroCircuiti, eleIdCircuito, eleDescrizioneCircuito, eleCircuitoPadre,
                  eleTensioneCircuito, eleCorrenteCircuito, elePotenzaCircuito
                 STATUS current
                 DESCRIPTION "Oggetti che forniscono statistiche sui circuiti elettrici che compongono l'impianto."
                 ::= {eleGruppiCircuiti 1}
-- Informazioni e statistiche sugli interruttori automatici a protezione dell'impianto.
eleInterruttori OBJECT IDENTIFIER ::= {electricityMIB 4}
eleStatisticheInterruttori OBJECT-IDENTITY
                STATUS current
                DESCRIPTION "Informazioni e statistiche sugli interruttori automatici a protezione dell'impianto.
                       Ad ogni circuito corrisponde al piu' un dispositivo a protezione dello stesso.
                       Nel caso siano fisicamente presenti piu' dispositivi per circuito, questi verranno
                       rappresentati come un singolo interruttore con capacita' pari alla somma delle capacita'
                       dei singoli dispositivi.
                       Per tale ragione ogni interruttore viene identificato col circuito di appartenenza."
                ::= {eleInterruttori 2}
eleNumeroInterruttori OBJECT-TYPE
             SYNTAX Integer32
             MAX-ACCESS read-only
             STATUS current
             DESCRIPTION "Il numero di interruttori automatici presenti nell'impianto."
             ::={eleStatisticheInterruttori 1}
eleInterruttoriTable OBJECT-TYPE
            SYNTAX SEQUENCE OF EleInterruttoriEntry
            MAX-ACCESS not-accessible
            STATUS current
            DESCRIPTION "Tabella contenente le informazioni relative agli interrutori automatici."
```

```
::={eleStatisticheInterruttori 2}
eleInterruttoriEntry OBJECT-TYPE
            SYNTAX EleInterruttoriEntry
            MAX-ACCESS not-accessible
            STATUS current
            DESCRIPTION "Entry della tabella degli interruttori automatici."
            INDEX {eleIdCircuitoProtetto}
            ::={eleInterruttoriTable 1}
EleInterruttoriEntry ::= SEQUENCE
               eleIdCircuitoProtetto Integer32,
               eleTipoInterruttore EleTipoInterruttoreTC,
               eleCorrenteNominale EleRealTC,
               eleCorrenteNominaleDifferenzialeDiIntervento EleRealTC.
               eleStatoInterruttore EleStatoInterruttoreTC.
               eleUltimoInterventoMagnetico TimeTicks,
               eleUltimoInterventoTermico TimeTicks.
               eleUltimoInterventoDifferenziale TimeTicks
eleIdCircuitoProtetto OBJECT-TYPE
             SYNTAX Integer32(1..128)
             MAX-ACCESS read-only
             STATUS current
             DESCRIPTION "Identificatore del circuito protetto dall'interruttore.
                    Viene usato anche per identificare l'interruttore stesso."
             ::= {eleInterruttoriEntry 1}
eleTipoInterruttore OBJECT-TYPE
           SYNTAX EleTipoInterruttoreTC
           MAX-ACCESS read-only
           STATUS current
           DESCRIPTION "Indica il tipo di protezione offerta dall'interruttore automatico."
           ::= {eleInterruttoriEntry 2}
eleCorrenteNominale OBJECT-TYPE
           SYNTAX EleRealTC
           MAX-ACCESS read-only
           STATUS current
           DESCRIPTION "Corrente che l'interruttore e' in grado di portare in servizio continuo
                   alla temperatura ambiente di riferimento di 30 gradi centigradi.
                   Nel caso di interruttori termici, magnetici o magnetotermici, correnti
                   superiori a quella nominale provocano l'intervento del dispositivo, con
                   conseguente apertura del circuito. Il tempo di intervento del dispositivo
                   dipende dalla sua caratteristica d'intervento e dall'intensita' della corrente."
           ::= {eleInterruttoriEntry 3}
eleCorrenteNominaleDifferenzialeDiIntervento OBJECT-TYPE
                          SYNTAX EleRealTC
                          MAX-ACCESS read-only
                          STATUS current
                          DESCRIPTION "Valore nominale della corrente differenziale che certamente provoca
                                  l'intervento del dispositivo entro tempi specificati.
                                  Il valore di questo oggetto e' significativo solo nel caso di interruttori
                                  differenziali o magnetotermici-differenziali"
                          ::= {eleInterruttoriEntry 4}
eleStatoInterruttore OBJECT-TYPE
            SYNTAX EleStatoInterruttoreTC
            MAX-ACCESS read-write
            STATUS current
            DESCRIPTION "Indica lo stato dell'interruttore automatico.
```

I possibili valori sono i seguenti:

- circuitoChiuso
- interventoManuale, indica che il circuito e' stato aperto manualmente agendo sul dispositivo
- intervento Magnetico, indica che il circuito e' stato aperto dallo sganciatore magnetico
- intervento Termico, indica che il circuito e' stato aperto dallo sganciatore termico
- interventoDifferenziale, indica che il circuito e' stato aperto dallo sganciatore differenziale

E' possibile aprire/chiudere il circuito da remoto impostando il valore interventoManuale/circuitoChiuso."
::= {eleInterruttoriEntry 5}

#### eleUltimoInterventoMagnetico OBJECT-TYPE

SYNTAX TimeTicks

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Il valore di sysUpTime nel momento dell'ultimo intervento dello sganciatore magnetico." ::= {eleInterruttoriEntry 6}

#### eleUltimoInterventoTermico OBJECT-TYPE

SYNTAX TimeTicks

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Il valore di sysUpTime nel momento dell'ultimo intervento dello sganciatore termico." ::= {eleInterruttoriEntry 7}

#### eleUltimoInterventoDifferenziale OBJECT-TYPE

SYNTAX TimeTicks

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Il valore di sysUpTime nel momento dell'ultimo intervento dello sganciatore diferenziale."

::= {eleInterruttoriEntry 8}

#### eleNotificheStatisticheInterruttori OBJECT-IDENTITY

STATUS current

DESCRIPTION "Notifiche relative agli oggetti che modellano i dispositivi di protezione." ::= {eleInterruttori 3}

eleCambiamentoStatoInterruttore NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {eleIdCircuitoProtetto, eleStatoInterruttore, sysUpTime}

STATUS current

DESCRIPTION "Notifica un cambiamento di stato dell'interruttore.

Non deve essere inviata se lo stato e' stato modificato da remoto."

::= {eleNotificheStatisticheInterruttori 1}

#### eleGruppiInterruttori OBJECT IDENTIFIER ::= {eleInterruttori 1}

### eleGruppoStatisticheInterruttori OBJECT-GROUP

OBJECTS

{

 $ele Numero Interruttori,\ ele Id Circuito Protetto,\ ele Tipo Interruttore,$ 

eleCorrenteNominale, eleCorrenteNominaleDifferenzialeDiIntervento,

eleStatoInterruttore, eleUltimoInterventoMagnetico,

eleUltimoInterventoTermico, eleUltimoInterventoDifferenziale

}

STATUS current

DESCRIPTION "Oggetti che forniscono informazioni e statistiche sugli interruttori automatici a protezione dell'impianto."

::= {eleGruppiInterruttori 1}

#### eleGruppoNotificheStatisticheInterruttori NOTIFICATION-GROUP

NOTIFICATIONS {eleCambiamentoStatoInterruttore}

STATUS current

DESCRIPTION "Gruppo delle notifiche relative agli oggetti del gruppo

eleGruppoStatisticheInterruttori."

::= {eleGruppiInterruttori 2}

```
-- Informazioni sugli attuatori.
eleAttuatori OBJECT IDENTIFIER ::= {electricityMIB 5}
eleInfoAttuatori OBJECT-IDENTITY
          STATUS current
         DESCRIPTION "Informazioni sugli attuatori, ovvero gli elementi predisposti al controllo dei carichi.
                In pratica gli attuatori sono dispositivi elettronici che si occupano di fornire o interrompere
                l'alimentazione ad utilizzatori quali prese elettriche, punti luce, serrande elettriche ecc..."
          ::= {eleAttuatori 2}
eleNumeroAttuatori OBJECT-TYPE
           SYNTAX Integer32
           MAX-ACCESS read-only
           STATUS current
           DESCRIPTION "Il numero di attuatori presenti nell'impianto."
           ::={eleInfoAttuatori 1}
elePrioritaMinima OBJECT-TYPE
          SYNTAX Integer32
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "La minima priorita' assegnabile ad un attuatore."
          ::={eleInfoAttuatori 2}
elePrioritaMassima OBJECT-TYPE
          SYNTAX Integer32
           MAX-ACCESS read-only
           STATUS current
           DESCRIPTION "La massima priorita' assegnabile ad un attuatore."
           ::={eleInfoAttuatori 3}
eleAttuatoriTable OBJECT-TYPE
          SYNTAX SEQUENCE OF EleAttuatoriEntry
          MAX-ACCESS not-accessible
          STATUS current
          DESCRIPTION "Tabella contenente le informazioni relative agli attuatori."
          ::={eleInfoAttuatori 4}
eleAttuatoriEntry OBJECT-TYPE
          SYNTAX EleAttuatoriEntry
          MAX-ACCESS not-accessible
          STATUS current
          DESCRIPTION "Entry della tabella degli attuatori."
          INDEX {eleIdCircuitoAttuatore, eleIdAttuatore}
          ::={eleAttuatoriTable 1}
EleAttuatoriEntry ::= SEQUENCE
             eleIdCircuitoAttuatore Integer32,
             eleIdAttuatore Integer32,
             eleDescrizioneAttuatore DisplayString,
             eleStatoAttuatore EleStatoTC,
             elePrioritaAttuatore Integer32
eleIdCircuitoAttuatore OBJECT-TYPE
             SYNTAX Integer32(1..128)
             MAX-ACCESS read-only
             STATUS current
             DESCRIPTION "Identificatore del circuito di cui fa parte l'attuatore."
             ::= {eleAttuatoriEntry 1}
```

eleIdAttuatore OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32(1..65536)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION "Identificatore dell'attuatore."
::= {eleAttuatoriEntry 2}

#### eleDescrizioneAttuatore OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString MAX-ACCESS read-write STATUS current

DESCRIPTION "Descrizione dell'attuatore (es presa della lavatrice)."

::= {eleAttuatoriEntry 3}

#### eleStatoAttuatore OBJECT-TYPE

SYNTAX EleStatoTC MAX-ACCESS read-write STATUS current

DESCRIPTION "Indica lo stato di un attuatore.

Puo' assumere i seguenti valori:

- off, se l'utilizzatore collegato all'attuatore non e' alimentato.
- on, se l'utilizzatore collegato all'attuatore e' alimentato.
   Si noti che questo non implica che l'utilizzatore sia in funzione, ma semplicemente che puo' esserlo.

E' possibile impostare lo stato di un attuatore da remoto." ::= {eleAttuatoriEntry 4}

#### elePrioritaAttuatore OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION "Questo oggetto e' stato pensato per essere usato in abbinamento a speciali dispositivi che permettono la sconnessione selettiva dei carichi in caso di sovraccarico. Questo allo scopo di evitare l'intervento degli interruttori termici, con conseguente black out su uno o piu' circuiti. In pratica ad ogni attuatore viene associata una priorita' in base all'importanza del carico che alimenta. Quando viene rilevato un sovraccarico, il dispositivo provvedera' ad attivare uno o piu' attuatori al fine di scollegare i relativi carichi e quindi ridurre il consumo di corrente.

Gli attuatori da attivare vengono scelti in base al circuito interessato dal sovraccarico, e in base alla priorita' associata agli stessi. Segue che i primi

carichi ad essere scollegati saranno quelli con priorita' piu' bassa.

La priorita' assegnabile ad ogni attuatore deve essere compresa tra i valori di elePrioritaMinima e elePrioritaMassima."

::= {eleAttuatoriEntry 5}

#### eleNotificheInfoAttuatori OBJECT-IDENTITY

STATUS current

DESCRIPTION "Notifiche relative agli oggetti che modellano gli attuatori." ::= {eleAttuatori 3}

#### eleCambiamentoStatoAttuatore NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {eleIdCircuitoAttuatore, eleIdAttuatore, eleStatoAttuatore, sysUpTime} STATUS current

DESCRIPTION "Notifica un cambiamento di stato dell'attuatore.

Non deve essere inviata se lo stato e' stato modificato da remoto o dal sistema di prevenzione dei sovraccarichi."

::= {eleNotificheInfoAttuatori 1}

#### eleDisattivazioneSelettivaCarico NOTIFICATION-TYPE

 $OBJECTS \; \{eleIdCircuitoAttuatore, \; eleIdAttuatore, \; sysUpTime\}$ 

STATUS current

DESCRIPTION "Notifica generata quando un carico viene scollegato al fine di

```
::= {eleNotificheInfoAttuatori 2}
eleGruppiAttuatori OBJECT IDENTIFIER ::= {eleAttuatori 1}
eleGruppoInfoAttuatori OBJECT-GROUP
             OBJECTS
             eleNumeroAttuatori, eleIdCircuitoAttuatore, eleIdAttuatore,
             eleDescrizioneAttuatore, eleStatoAttuatore
             STATUS current
             DESCRIPTION "Oggetti che forniscono informazioni sugli attuatori presenti nell'impianto."
             ::= {eleGruppiAttuatori 1}
eleGruppoPrevenzioneSovraccarico OBJECT-GROUP
                   OBJECTS
                   elePrioritaMinima, elePrioritaMassima, elePrioritaAttuatore
                   STATUS current
                   DESCRIPTION "Oggetti che permettono di configurare una politica per la prevenzione dei
                                 sovraccarichi."
                   ::= {eleGruppiAttuatori 2}
eleGruppoNotificheInfoAttuatori NOTIFICATION-GROUP
                  NOTIFICATIONS {eleCambiamentoStatoAttuatore}
                  STATUS current
                  DESCRIPTION "Gruppo delle notifiche relative agli oggetti del gruppo eleGruppoInfoAttuatori."
                  ::= {eleGruppiAttuatori 3}
eleGruppoNotifichePrevenzioneSovraccarico NOTIFICATION-GROUP
                        NOTIFICATIONS {eleDisattivazioneSelettivaCarico}
                        STATUS current
                        DESCRIPTION "Gruppo delle notifiche relative agli oggetti del gruppo
eleGruppoPrevenzioneSovraccarico."
                        ::= {eleGruppiAttuatori 4}
-- Informazioni sugli elementi di comando.
eleComandi OBJECT IDENTIFIER ::= {electricityMIB 6}
eleInfoComandi OBJECT-IDENTITY
        STATUS current
        DESCRIPTION "Informazioni sugli elementi di comando, ovvero dispositivi in grado di attivate o disattivare
               un attuatore. Gli elementi di comando sostituiscono i pulsanti e gli interruttori degli impianti
               tradizionali e possono essere di vario tipo (es comandi standard (simili ad interruttori),
               ad infrarossi, a sfioramento, touch screen, ricevitori radio ecc..).
               E' possibile riconfigurare gli elementi di comando in modo da associarli ad attuatori diversi."
        ::= {eleComandi 2}
eleNumeroComandi OBJECT-TYPE
          SYNTAX Integer32
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Il numero di comandi presenti nell'impianto."
          ::={eleInfoComandi 1}
eleComandiTable OBJECT-TYPE
         SYNTAX SEQUENCE OF EleComandiEntry
         MAX-ACCESS not-accessible
         STATUS current
         DESCRIPTION "Tabella contenente le informazioni relative agli elementi di comando."
         ::={eleInfoComandi 2}
```

prevenire un sovraccarico."

```
eleComandiEntry OBJECT-TYPE
         SYNTAX EleComandiEntry
        MAX-ACCESS not-accessible
        STATUS current
        DESCRIPTION "Entry della tabella dei comandi."
        INDEX {eleIdComando}
        ::={eleComandiTable 1}
EleComandiEntry ::= SEQUENCE
           eleIdComando Integer32,
           eleDescrizioneComando DisplayString,
           eleIdAttuatoreControllato Integer32
eleIdComando OBJECT-TYPE
       SYNTAX Integer32(1..262144)
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION "Identificatore del comando."
       ::= {eleComandiEntry 1}
eleDescrizioneComando OBJECT-TYPE
            SYNTAX DisplayString
            MAX-ACCESS read-write
            STATUS current
            DESCRIPTION "Descrizione comando (es comando a sfioramento della cucina)."
            ::= {eleComandiEntry 2}
eleIdAttuatoreControllato OBJECT-TYPE
              SYNTAX Integer32(1..65536)
              MAX-ACCESS read-write
              STATUS current
              DESCRIPTION "Identificatore dell'attuatore controllato dal comando."
              ::= {eleComandiEntry 3}
eleGruppiComandi OBJECT IDENTIFIER ::= {eleComandi 1}
eleGruppoInfoComandi OBJECT-GROUP
           OBJECTS
            eleNumeroComandi, eleIdComando,
            eleDescrizioneComando, eleIdAttuatoreControllato
           STATUS current
           DESCRIPTION "Oggetti che forniscono informazioni sugli elementi di comando presenti nell'impianto."
           ::= {eleGruppiComandi 1}
-- Gruppi che l'agent deve obbligatoriamente implementare
electricityMIBCompliance MODULE-COMPLIANCE
              STATUS current
             DESCRIPTION "Gruppi che l'agent deve obbligatoriamente implementare."
              MODULE
                 MANDATORY-GROUPS
                 eleGruppoStatisticheCircuiti, eleGruppoStatisticheConsumoEnergetico,
                 eleGruppoStatisticheInterruttori, eleGruppoNotificheStatisticheInterruttori,
                 eleGruppoInfoAttuatori, eleGruppoNotificheInfoAttuatori, eleGruppoInfoComandi
             ::= {electricityMIB 1}
```

## Lavoro futuro

Per mancanza di tempo non sono stati trattati i dispositivi di protezione dalle sovratensioni (comunque non molto diffusi in ambito domestico). Inoltre si può pensare di estendere il MIB con oggetti per la gestione di eventuali timer, per l'attivazione di carichi a specifiche ore del giorno, e dispositivi per la creazione di scenari personalizzati.

## **Bibliografia**

#### Impianti elettrici e domotica

"Impianti Elettrici" volumi 1 e 2, di Gaetano Conte, edito da Hoepli

Il sistema My-Home della bticino www.myhome-bticino.it

Documentazione su My-Home ed altri dispositivi per impianti elettrici civili http://www.areadoc.bticino.it/

Enciclopedia Universale libera <a href="http://www.wikipedia.it/">http://www.wikipedia.it/</a>

#### MIB e SNMP

Lucidi del corso <a href="http://luca.ntop.org">http://luca.ntop.org</a>

MIB Design – Top 10 Dos and Don't <a href="http://www.mibdesigner.com/html/mibdesign.html">http://www.mibdesigner.com/html/mibdesign.html</a>

MIB Smithy User's Guide – Utile per consultare la sintassi delle macro definite in SMI <a href="http://www.muonics.com/Docs/MIBSmithy/UserGuide/">http://www.muonics.com/Docs/MIBSmithy/UserGuide/</a>

#### Validazione MIB

http://www.simpleweb.org/ietf/mibs/validate/ - Il Mib è stato validato con livello di severità pari a 4: Errori 0, Warnings 0

 $\underline{http://www.agentpp.com/mibtools/mibtools.html}$