

,,

# Definizione di un MIB per la gestione di Recivitore Digitale Terrestre Scart con il lettore Audio Video

Klevis Vishkulli Matricola: 301125

#### 1 Introduzione

Il ricevitore digtale che consideriamo e' una versiona piccola e leggera, si collega tv mediante la presa scart senza neccesita di cavi. Tale apparechio ha in dotazione il telecomando e l'alimentatore. Ma l'innovazione e' la possibilita' di collegare tramite ingresso usb una pen-drive oppure un hard-disk esterno per poter registrare i contenuti tv. Le caratteristiche tecniche principali sono:

- MPEG2 MPEG-2 digital e fully DVB-T compliant
- PAN/NTSC Conversione Automatica
- PAL/NTSC Channels Number 950 channels
- TV and Radio programmabili
- Picture JPEG BMP GIF support, Flesh tone extension, Black/White extension
- OSD color 4/8/16-bit OSD with anti-flickering
- Software upgrades through USB/Cardreader

Inoltre per la gestione del decorder va ricordata la presenza all'esterno dei seguenti elementi :

- 1. Tasto di accensione/spegnimento
- 2. Slot per linserimento della smartcard
- 3. Porta USB per la conessione di dispositivi di memoria
- 4. Tasto di rimozione volume per i dispositivi USB collegati

- 5. Pulsante di registra evento.
- 6. Pulsante di cambia modalit TV digitale/Player multmediale e viceversa.

Inoltre il decoder e munito di un telecomando, nel quale sono previsti i seguenti pulsanti e le rispettive funzionalita:

- 1. Pulsante di accensione/spegnimento
- 2. Pulsante di smonta volume.
- 3. Pulsanti di switch TV/Player.
- 4. Pulsante di Rec.
- 5. Pulsante di menu.Con varie voci : programare una registrazione,update del Software etc.
- 6. Pulsante di cambia canale.


L'obbiettivo prefissato e la definizione di un MIB per la gestione del decoder che va dall'istante in cui viene accesso fino a quando spento. In tal senso nell'implementazione del MIB vanno considerati tutti gli aspetti cha vanno dalla normale visione dei canali TV, alla gestione dei dispositivi di memoria collegati, al player dei contenuti digitali, fino alla memorizzazione dei programmi sopra di essi.

# 2 Funzionamento del decoder e Individuazione dei vari stati.

Una volta acceso, il decoder inizializza tutte le sue variabili interne come:

- Rilevazione di possibile dispositivo USB connesso.
- Rilevazione di possibile smartcard inserita.
- E varie altre variabili interne neccessarie al suo funzionamento.

Una possibile rappressentazione del funzionamento del decoder rappressentato dalla seguente statechart:



Nella figura precedente vengano individuati tre sati principali che sono:

- 1. Spento
- 2. Acceso: Che a sua volta composto dai seguenti sottostati:
  - MenuStart- Il decoder si trova quando viene acceso e li si presenta il menu di scelta RicevitoreTV/Player
  - TV- Quando il decoder funziona da semplice ricevitore TV
  - Lettore USB- Quando il decoder si trova nello stato di esplora file del dispositivo Usb Connesso.
  - Aggiornamento SW- Quando nel dispositivo di memoria Usb viene trovato un file di aggiornamento per il sistema.
  - Player Quando il decoder si trova nella modalita player dei file multimediali del dispositivo di memoria usb.
  - MenuTv- quando nella modalita TV si preme il tasto *Menu* e si presenta una schermata di opzioni.
  - AltreAttivita- Quando viene scelta una voce del menu TV.
  - SmartCard Quando viene rilevato l'inserimento di una SmartCard nello slot, successivamente viene mostrata una schermata di Menu.
  - Rec-(Sotto stato parallelo) Quando scatta un evento di registrazione.

3. Spegnimento: Vengono aggiornate tutte le modofiche fatte nell'ultima sessione.


Questi erano gli stati(e sottostati) che compongono la statechart del decoder, qui in seguito viene dato un significato alle transizioni che portano da una stato all'altro:

Transizione	Significato
1	Si verifica quando viene premuto il tasto di accensione. In questo caso il
	decoder passa nello stato <i>MenuStart</i> .
2	Si verifica quando viene premuto il tasto di spegnimento. Il decoder transita
	nello stato Spegnimento
3	Si verifica quando viene scelto dal menu inziale l'opzione. Il decoder passa
	nello stato TV.
4	Si verifica quando viene premuto il tasto menu(nella modalita TV), nel
	monitor della tv compare una schermata di opzioni, a seconda delle quali si
	passa a svolgere un'attività. Il decoder passa nello stato <i>MenuTV</i>
5	Si verifica quando dalla schermata di menuTV si è scelto una opzione e
	quindi si procede alla sua esecuzione. Il decoder passa allo stato <i>Altre Attivita</i> .
6	Si verifica quando l'opzione scelta è stata eseguita e quindi si ritorna alla
	schermata del Menu. Il decoder passa allo stato MenuTv.
7	Si verifica quando viene scelta una voce del menu della Smartcard, quindi si
	passa alla esecuzione dell'opzione. Il decoder passa allo stato:
	AltreAttivitaSmartCard
8	Si verifica quando l'operazione riguardante la voce selezionata è terminata. Il
	decoder passa allo stato SmartCard.
9	Si verifica quando si inserisce una SmartCard nello slot del decorder. Il
	decoder passa nello stato SmartCard
10	Si verifica quando si preme il tasto di switch TV/USB, che dalla modalità di
1.1	explorer del dispositivo USB fa passare alla TV.
11	Si verifica quando siamo nella modalità TV e si preme il pulsante di switch
	TV/USB, passando nella modalità TV. Il decoder passa nello stato
10	LettoreUsb
12	Si verifica quando il siamo nella modalità di esplora file e cerchiamo di
13	riprodurre un file multimediale . Il decoder passa nello stato <i>Player</i> Si verifica quando siamo in fase di esecuzione di un file multimediale,
13	quest'ultimo viene interrotto. Il decoder passa nello stato <i>LettoreUsb</i>
14	Si verifica quando individuato un file di aggiornamento nel dispositivo Usb si
17	preme il pulsante OK affinché venga eseguito. Il decoder passa nello stato
	Aggiorna Software.
15	Si verifica quando l'aggiornamento del SW è terminato. Il decoder transita
	nello stato <i>LettoreUSB</i> .
16	Si verifica quando il sistema ha finito di eseguire tutte le modifiche
	dell'ultima sessione(Vedi Stato Spegnimento).IL decoder viene spento in
	maniera definitiva
17	Si verifica quando si preme il tasto Exit nel menu dello SmartCard.Il decoder
	passa nello stato TV.
18	Si verifica quando si preme il tasto Exit nel menu dello TV.Il decoder passa
	nello stato TV.
19	Si verifica quando si preme il pulsante Rec, oppure è scattato un evento di
	registrazione già programmato. Il decoder passa nello stato parallelo REC.
20	Si verifica quando è terminato la registrazione. Termina lo stato parallelo
	REC.

### 3 Implementazione Codice

Il MIB composto da CINQUE parti, vedi anche la figura di ISO Registration Tree. L'eleco dei quali composto come segue:

- decoderInfo(1)
- decoderCurrentInfo(2)
- decoderThresholds(3)
- decoderTraps(4)
- decoderGroups(5)



Dove per ciascuna parte abbiamo:

#### 1. decoderInfo(1)

- model: Indica il modello dell decoder
- version: Indica la versione del SW installata sopra

#### 2. decoderCurrentInfo(2)

• decoderStatus: Indica lo stato del decoder(Se spento,acceso,in modalita player oppure altro)

- scStatus: Indica la presenza o meno di una smartcard nello slot.
- usbDiskStatus: Indica la presenza o meno di un dispositivo usb connesso.
- recoderStatus: Indica se in atto una registrazione o meno.
- tabCanaleStatus: Tabella che contiene i canali registrati nel decoder
  - canalEntry: Rappresenta un record tipo della tabella.
    - (a) name Campo del record che indica il nome del canale registrato.
    - (b) idCanal: Rappresenta un identificatore di un canale.
- tabProgramRecorder: Indica la tabella dove sono memorizzati gli programmi da registrare.
  - programEntry: Rappresenta un record della tabella.
    - (a) idname: Indica il nome del programma da registrare.
    - (b) canale: Indica il canale su cui avverra la registrazione.
    - (c) data: Indica la data in cui avverra la registrazione.

#### 3. decoderThresholds(3)

- maxCan: Indica il numero massimo di canali memorizzabili.
- maxRecEvent: Indica il numero massimo di programmi da registrare.
- diskMaxCapacity: Indica la massima capacita(in byte) del dispositivo Usb connesso.

#### 4. decoderTraps(4)

- decoderOnOffTrap: viene generata quando il decoder viene acceso o quando viene spento.
- usbDiskInserttrap: Generata quando si inserisce un dispositivo Usb nel decoder.
- usbDiskUmoutrap: Generata quando si preme il pulsante espelli dispositivo Usb del decoder.
- insertSMtrap: Generata quando si inserisce una smart card nella slotcard del decoder.
- removeSMtrap: Generata quando si rimuove la smart card dallo slot del recorder.
- fullDispUsbtrap: Generata quando il dispositivo Usb e' pieno.

- recProgtrap: Generata quando si sta registrando un programma,o perche si e' premuto il pulsante Rec oppure perche e scattato un evento di registrazione gia programmato.
- finishrecProgtrap: Generata quando e' finito un evento di registrazione.
- outLimitRectrap: Generata quando la lista degli eventi registrabili e' piena.

#### 5. decoderGroups(5)

- Gruppo di Oggetti
  - (a) decoderInfoGroup: Oggetti con informazioni statiche riguardanti il decoder.
  - (b) decoderStatusGroup: Oggetti che descrivono lo stato corrente del decoder.
  - (c) decoderCanalTableGroup: Oggetti che formano la tabella dei canali memorizzati nel decoder.
  - (d) decoderRecEventTableGroup: Oggetti che formano la tabella dei canali memorizzati nel decoder.
  - (e) decoderUsbDiskGroup: Oggetti che formano l'entry per un dispositivo Usb.
  - (f) decoderThresholdsGroup: Gruppo con tutte le soglie.
- Gruppi di traps
  - (a) decoderAccenUSBdiskTrapsGroup: Trap relative l'accensione e le trap relative al dispositico USB.
  - (b) decoderSMTrapsGroup: Trap relative alla Smartcard.
  - (c) decoderRecTrapsGroup: Trap relative agli eventi di registrazione.

#### 4 Codice

DEC-MIB DEFINITIONS::=BEGIN IMPORTS

enterprises,

MODULE-IDENTITY, NOTIFICATION-TYPE,

OBJECT-TYPE,

Gauge32, Unsigned32

FROM SNMPv2-SMI

DisplayString

FROM SNMPv2-TC

OBJECT-GROUP,

NOTIFICATION-GROUP FROM SNMPv2-CONF;

decMIB MODULE-IDENTITY

LAST-UPDATED "200807021025Z" ORGANIZATION "Klevis Vishkulli"

CONTACT-INFO "Klevis Vishkulli visklevis@gmail.com"

DESCRIPTION "MIB per la gestione di Recivitore Digitale Terrestre Scart con il lettore

Audio Video"

REVISION "200807021025Z" DESCRIPTION "Versione Iniziale"

::= {enterprises 10}

decoderInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { decMIB 1 }
decoderCurrentInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { decMIB 2 }
decoderThresholds OBJECT IDENTIFIER ::= { decMIB 3 }
decoderTraps OBJECT IDENTIFIER ::= { decMIB 5 }
decoderGroups OBJECT IDENTIFIER ::= { decMIB 6 }

#### -- DESCRIZIONE OGGETTI

model OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Intero indicante il modello del

Decoder"

::= { decoderInfo 1 }

version OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Intero indicante la versione del SW installato"

::= { decoderInfo 2 }

decoderStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER { on(1), off(2), tv(3), player(4), otheracts(5)}

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION "Intero indicante lo stato del Decoder"

::= { decoderCurrentInfo 1 }

aggioSWStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER { si(1), no(2)}

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Intero indicante se e' in atto o meno un aggiornamento di

stato."

::= { decoderCurrentInfo 2 }

scStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER { in(1), out(2)}

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Intero indicante la presenza o meno di una smartcard nello

slotcard"

::= { decoderCurrentInfo 3 }

usbDiskStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {in(0),out(1)}

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Record che indica lo stato del dispositivo usb connesso"

::= { decoderCurrentInfo 4 }

recoderStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {on(1),off(0)}

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Record che indica lo stato dl registratore del decoder"

::= { decoderCurrentInfo 5 }

tabCanaleStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF CanalEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "TAbella che contiene i canali memorizzati."

::= {decoderCurrentInfo 6}

canalEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX CanalEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "Entry della tabella della lista dei canali memorizzati

nel decoder"

```
INDEX {name}
                   ::= {tabCanaleStatus 1}
CanalEntry
                   ::= SEQUENCE{
                         name DisplayString,
                         idCanal
                                      Unsigned32
                         }
name
                   OBJECT-TYPE
                                DisplayString
                   SYNTAX
                                current
                   STATUS
                   DESCRIPTION "Indica il nome del canale"
                   ::= {canalEntry 1}
idCanal
                   OBJECT-TYPE
                   SYNTAX
                                Unsigned32
                   STATUS
                                current
                   DESCRIPTION "Identificatore per il canale"
                   ::= {canalEntry 2}
tabProgramRecorder OBJECT-TYPE
                   SYNTAX SEQUENCE OF ProgramEntry
                   MAX-ACCESS not-accessible
                   STATUS current
                   DESCRIPTION "Tabella contenente la lista dei programmi programati per
                   essere registrati"
                   ::= {decoderCurrentInfo 7}
programEntry
                   OBJECT-TYPE
                   SYNTAX ProgramEntry
                   MAX-ACCESS not-accessible
                   STATUS current
                   DESCRIPTION "Entry della tabella della lista dei programmi programati da
                   registrare"
                   INDEX {idname}
                   ::= {tabProgramRecorder 1}
ProgramEntry
                   ::= SEOUENCE{
                         idname DisplayString,
                         canale DisplayString,
                         data DisplayString
                         }
idname
                   OBJECT-TYPE
                   SYNTAX DisplayString
                   MAX-ACCESS read-only
                   STATUS current
                   DESCRIPTION "Nome del programma."
                   ::= { programEntry 1 }
canale
                   OBJECT-TYPE
                   SYNTAX DisplayString
```

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Canale dove averra la registrazione."

::= { programEntry 2 }

data OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

STATUS current

DESCRIPTION "Data in cui averra la registrazione."

::= { programEntry 3 }

#### -- DESCRIZIONE SOGLIE

maxCan OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Indica il num massimo di canali registrabili"

::= { decoderThresholds 1 }

maxRecEvent OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Indica il num massimo di eventi registrabili"

::= { decoderThresholds 2 }

diskMaxCapacity OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge32 UNITS "bytes"

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Massima capacita del dispositivo Usb Connesso"

::= { decoderThresholds 3 }

--Traps

decoderOnOffTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {decoderStatus}

STATUS current

DESCRIPTION "viene generata quando il decoder viene acceso o quando viene spento, quindi quando si preme il pulsante accensione"

::={decoderTraps 1}

usbDiskInserttrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {usbDiskStatus}

STATUS current

DESCRIPTION "Generata quando si inserisce un dispositivo Usb nel

decoder"

::={decoderTraps 2}

usbDiskUmoutrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {usbDiskStatus}

STATUS current

DESCRIPTION "Generata quando si preme il pulsante espelli

dispositivo Usb del decoder"

::={decoderTraps 3}

insertSMtrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {scStatus} STATUS current

DESCRIPTION "Generata quando si inserisce una smart card nella

slotcard del decoder."
::={decoderTraps 4}

removeSMtrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {scStatus} STATUS current

DESCRIPTION "Generata quando si rimuove la smart card dallo slot

del recorder."

::={decoderTraps 5}

fullDispUsbtrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {diskMaxCapacity}

STATUS current

DESCRIPTION "Generata quando il dispositivo Usb e' pieno."

::={decoderTraps 6}

recProgtrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {recoderStatus}

STATUS current

DESCRIPTION "Generata quando si sta registrando un programma,o perche si e' premuto il pulsante Rec oppure perche e scatato un evento

di registrazione gia programato"

::={decoderTraps 7}

aggSWtrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {aggioSWStatus}

STATUS current

DESCRIPTION "Generata quando e' in atto un aggiornamento SW"

::={decoderTraps 8}

finishrecProgtrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {recoderStatus}

STATUS current

DESCRIPTION "Generata quando e' finito un evento di

registrazione."

::={decoderTraps 9}

outLimitRectrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {maxCan} STATUS current

DESCRIPTION "Generata quando la lista dei eventi registrabili e'

piena."

::={decoderTraps 10}

---Gruppi di oggetti

decoderInfoGroup OBJECT-GROUP

OBJECTS { model, version}

STATUS current

DESCRIPTION "Oggetti con informazioni statiche riguardanti il

decoder"

::= {decoderGroups 1}

decoderStatusGroup OBJECT-GROUP

OBJECTS { decoderStatus,scStatus, recoderStatus,aggioSWStatus}

STATUS current

DESCRIPTION "Oggetti che descrivono lo stato corrente del

decoder."

::= {decoderGroups 2}

decoderCanalTableGroup OBJECT-GROUP

OBJECTS { name, idCanal }

STATUS current

DESCRIPTION "Oggetti che formano la tabella dei canali

memorizzati nel decoder."
::= {decoderGroups 3}

decoderRecEventTableGroup OBJECT-GROUP

OBJECTS { idname,

canale,data }
STATUS current

DESCRIPTION "Oggetti che formano la tabella dei canali

memorizzati nel decoder."
::= {decoderGroups 4}

decoderUsbDiskGroup OBJECT-GROUP

OBJECTS { usbDiskStatus}

STATUS current

DESCRIPTION "Oggetti che formano l'entry per un dispositivo Usb"

::= {decoderGroups 5}

decoderThresholdsGroup OBJECT-GROUP

OBJECTS { maxCan, maxRecEvent,diskMaxCapacity}

STATUS current

DESCRIPTION "Gruppo con tutte le soglie"

::= {decoderGroups 6}

--Gruppi di traps

decoderAccenUSBdiskTrapsGroup NOTIFICATION-GROUP

NOTIFICATIONS { decoderOnOffTrap, usbDiskUmoutrap,usbDiskInserttrap,

usbDiskUmoutrap,fullDispUsbtrap,aggSWtrap }

STATUS current

DESCRIPTION "Trap relative

l'accenssione, aggiornamento SW e le trap relative al

dispositico USB"

::= {decoderGroups 7}

decoderSMTrapsGroup NOTIFICATION-GROUP

NOTIFICATIONS { insertSMtrap,removeSMtrap}

STATUS current

DESCRIPTION "Trap relative alla Smartcard"

::= {decoderGroups 8}

decoderRecTrapsGroup NOTIFICATION-GROUP

NOTIFICATIONS {recProgtrap,finishrecProgtrap,

outLimitRectrap}
STATUS current

DESCRIPTION "Trap relative ai eventi di registrazione"

::= {decoderGroups 9}

**END** 

## 5 Conclusoni

Abbiamo qui sopra presentato un MIB per la gestione di un decoder che ha tra le sue funzionalit:

- TV digitale
- Connettore USB
- Slot per la smartcard
- PLayer di file multimediali.

Tra i svilluppi futuri si puo migliorare per esempio la gestione dei servizi iterativi che sono disponibili per ciascun canale digitale. Tale MIB stato validato sul sito http://wwwsnmp.cs.utwente.nl/ietf/mibs/validate/ fino al livello 4 senza nessun errore e warning.