實驗名稱:實驗九 LCD 及 DS18B20

實驗目的:瞭解LCD的使用、瞭解DS18B20的使用

實驗步驟、結果與程式流程說明:

9.1 跑馬燈

在 LCD 上顯示自己的組別(兩位數),並且讓它從左到右依序顯示,每間格 0.3 秒到下一個動畫(請使用 Systick_Handler)。

這個實驗的主程式非常簡單,在完成各項初始化之後就只有掛在那邊而已。

```
int main()
{
    GPIO_init();
    SystemClock_Config();
    init_LCD();
    while(1);
}
```

GPIO_init 是設定各個會用到的 pin 腳, SystemClock_Config 是設定每 0.3 秒 reload 一次的 SystemTick。init LCD 的 code 如下:

至於裡面用到的 WriteToLCD 則是如下:

```
160 int WriteToLCD (int input, int isData)
17 {
       //TODO: Write command to LCD or let LCD di
18
      int x;
19
      GPIOB->ODR &= ~RW; // set RW 0
20
      GPIOB->ODR |= E; // set E 1
22
      delay 10ms();
23
      if(isData) // check RS should be 0 or 1
24
          GPIOB->ODR |= RS;
25
      else
          GPIOB->ODR &= ~RS;
26
      GPIOA->ODR &= 0; // clear DB
      x = input/4; // first 6 bits
28
       input %= 4; // last 2 bits
29
      GPIOA->ODR |= x<<4; // set DB first 6 bits
30
      GPIOA->ODR |= input; // set DB last 2 bits
31
      GPIOB->ODR &= ~E; // set E 0
      delay 10ms();
33
      return 0;
34
35 }
```

在 SystemTick reload 的時候要讓顯示的數字移動則是靠 SysTick_Handler, c0, c1, c2 的初始值分別為-1, 0, 1:

```
72 void SysTick Handler (void)
73 {
74
      if(c1<16) // control '0' ← 當第一個字元在第一行的時候
75
         WriteToLCD(0x80+c1, 0); ← 設定要顯示的位置
76
      else if(c1<32) ← 當第一個字元在第二行的時候
         WriteToLCD(0xC0+c1-16, 0); ← 設定要顯示的位置
78
      WriteToLCD(0x30, 1); ← 顯示'0'
79
      if(c1<31)
80
         c1++;
                 ← 調整第一個字元的位置
81
     else
82
         c1 = 0;
83
     if(c2<16) // control '6' ← 當第二個字元在第一行的時候
85
          WriteToLCD(0x80+c2, 0); ← 設定要顯示的位置
     else if(c2<32) ← 當第二個字元在第二行的時候
86
         WriteToLCD(0xC0+c2-16, 0); ← 設定要顯示的位置
88
     WriteToLCD(0x36, 1); ← 顯示'6'
      if(c2<31)
89
90
         c2++;
                 ← 調整第二個字元的位置
91
     else
92
       c2 = 0;
93
     if(c0<16 && c0>=0) // control ' ' ← 當要消成空白的字元在第一行的時候
94
         WriteToLCD(0x80+c0, 0); ← 設定要顯示的位置
     else if(c0<32) ← 當要消成空白的字元在第二行的時候
96
         WriteToLCD(0xC0+c0-16, 0); ← 設定要顯示的位置
97
      WriteToLCD(0x20, 1); ← 顯示'
     if(c0<31)
99
.00
         c0++;
                 ← 調整要消成空白字元的位置
.01
      else
.02
       c0 = 0;
.03 }
```

9.2 客製化圖形顯示與按鈕切換

實作兩種模式,並且透過板子上的按鈕(PC13)在模式之間切換(放開才反應在LCD上)

模式一:自製一個兩格的圖像然後讓他跑 3-1 實驗的 pattern (由左到右),並且一樣每 0.3 秒一個動畫 (請使用 Systick Handler)。

模式二:讓 LCD 可以顯示宣告好的字串(助教會改 DEMO 字串),每 0.3 秒顯示一個字元(請使用 Systick Handler)。

這個實驗的主程式一樣很簡單,只有一直偵測 button 有沒有被按下來決定現在的顯示模式而已。

```
288@int main()
289 {
        int f[16] = {0x00, 0x00, 0x10, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x08, 0x04, 0x08, 0x06, 0x07, 0x1C, 0x18, 0x10, 0x10, 0x08};
290
        GPIO init();
291
292
        SystemClock Config();
       init LCD();
293
       CreateFont(0x0, f);
294
295
       while(1)
          if(user_press_button())
               mode = !mode;
300 }
```

GPIO_init、SystemClock_Config、init_LCD 的 code 和 exp 1 一樣,新增的是用來在LCD 中存入自定義字元的 CreateFont:

```
167 void CreateFont(int location, const int *fontArray)
168 {
169     int i;
170     WriteToLCD(0x40+location, 0); ← 設定要寫入的 CG RAM 起始位置
171     for(i=0;i<16;i++)
172     {
173          WriteToLCD(fontArray[i], 1); ← 把自訂的字元依序傳進去
174     }
175 }
```

SysTick_Handler 的部分因為要做的事不一樣所以也稍有不同:

```
210 void SysTick Handler (void)
211 {
212
        if (mode==0) ← 如果是要顯示跑馬燈
213
214
            if (prev mode==1) ← 如果上一個 cycle 是要顯示字串
215
216
                display = 0; ← 把字串顯示長度歸零
217
                WriteToLCD(0x01, 0); // Clear Screen
218
219
            if(c1<16) // control f1
220
                                          ← 和 exp1 中顯示第一個字元的原理相同
221
                WriteToLCD(0x80+c1, 0);
                                            只是寫入的字元 address 從 DD RAM 變
222
            else if(c1<32)
               WriteToLCD(0xC0+c1-16, 0);
223
                                            成 CG RAM
224
           WriteToLCD(0x0, 1);
```

```
225
            if(c1<31)
226
                c1++:
227
            else
228
             c1 = 0;
229
            if(c2<16) // control f2
230
231
               WriteToLCD(0x80+c2, 0);
                                          ← 和 exp1 中顯示第二個字元的原理相同
232
            else if(c2<32)
               WriteToLCD(0xC0+c2-16, 0);
233
                                            只是寫入的字元 address 從 DD RAM 變
234
            WriteToLCD(0x1, 1);
235
            if(c2<31)
                                            成 CG RAM
236
                c2++;
237
            else
238
               c2 = 0;
239
240
           if(c0<16 && c0>=0) // control '
               WriteToLCD(0x80+c0, 0);
241
            else if(c0<32)
242
               WriteToLCD(0xC0+c0-16, 0);
243
                                            ← 和 exp1 中顯示要消成空白的字元相同
244
            WriteToLCD(0x20, 1);
245
            if(c0<31)
246
               c0++;
247
            else
248
             c0 = 0;
            prev mode = 0; ← 為下一個 cycle 紀錄現在這個 cycle 的模式
249
250
       - }
251
        else ← 如果是要顯示字串
252
253
            if (prev mode==0) ← 如果上一個 cycle 是要顯示跑馬燈
254
               c0 = -1;
255
256
               c1 = 0;
                         ← 把各字元的位置初始化
               c2 = 1;
257
258
               WriteToLCD(0x01, 0); // Clear Screen
259
            }
260
            WriteStrToLCD(str); ← 顯示設定的字串
261
            if(display<16)
262
               display++;
                                    ← 如果顯示長度環沒超過範圍就加一,
263
           else
264
            -
                                      否則歸零並清除畫面
               display = 0;
265
266
               WriteToLCD(0x01, 0); // Clear Screen
267
           prev_mode = 1; ← 為下一個 cycle 紀錄現在這個 cycle 的模式
268
269
        }
270 }
178 void WriteStrToLCD(char *str)
179 {
180
        if(str[display]>0x20 && str[display]<0x7E)
                                                ← 如果字串裡的字元在 DD RAM 裡就顯示
181
           WriteToLCD(str[display], 1);
182
        else
183
           WriteToLCD(0x20, 1); ← 否則顯示空白
184 }
```

9.3 胸馬燈與溫度計

請承接3.2並且將第二種模式改成顯示當前的溫度,並且讓溫度計擁有0.125的精度。在第一種模式的情況下,動畫仍然以0.3秒的週期往右移動,在第二種模式,則請以1秒為週期刷新溫度讀值,讀值不需要一個一個慢慢顯示,一次顯示完即可。

這個實驗的 main.c 和 exp2 幾乎一模一樣,差別只在 SysTick_Handler 顯示字串的 部分變成顯示溫度,所以底下 code 只有貼這個部分。

```
429
        else
430
        {
431
            if(prev mode==0)
432
433
               SysTick->LOAD = 9999999;
434
               SvsTick->VAL = 2999998;
435
               c0 = -1;
                                                     ← 如果前一個 cycle 的模式和現在不同的處理
               c1 = 0;
436
437
                c2 = 1;
438
                WriteToLCD(0x01, 0); // Clear Screen
439
            OneWire Init(&wire, GPIOC, 0); ← 設定和溫度計傳訊息的腳位
440
441
            DS18B20_SetResolution(&wire, resolution); ← 設定溫度精度
442
           DS18B20 ConvT(&wire, resolution); ← 要溫度計讀取溫度並存到 scratch pad
           while(DS18B20 Done(&wire)!=0); ← 等溫度轉換好
443
           DS18B20 Read(&wire, &temp); ← 讀取溫度計的數值
444
           WriteToLCD(0x01, 0); // Clear Screen
445
            t1 &= temp;
446
                        ← 取得整數部份
447
            t1 >>= 4;
            t2 &= temp; ← 取得小數部分
448
            t3 += (t2&0x1) *625;
449
            |t3 += ((t2&0x2)>>1)*1250;| ← 計算小數部分
450
451
            t3 += ((t2&0x4)>>2)*2500;
452
            t3 += ((t2&0x8)>>3)*5000;
453
            while (mask<=t1)
               mask *= 10; ← 計算整數位數
454
455
            mask /= 10;
456
            if(t1==0)
457
               WriteToLCD(0x30, 1);
458
            else
459
460
               while (mask>0)
461
                                         ← 顯示整數部分
462
                   i = t1/mask;
463
                   WriteToLCD(0x30+i, 1);
464
                   t1 -= mask*i;
465
                   mask /= 10;
466
               }
467
468
           WriteToLCD(0x2E, 1); ← 顯示小數點
469
           mask = 1;
470
           while (mask<=t3)
471
472
               mask *= 10;
                            ← 計算小數位數與要補幾個零
473
               j--;
474
475
           mask /= 10;
```

```
476
            while(j>0)
477
478
                WriteToLCD(0x30, 1); ← 顯示補零
479
                j--;
480
481
            while (mask>0)
482
483
                i = t3/mask;
                WriteToLCD(0x30+i, 1); ← 顯示小數部分
484
485
                t3 -= mask*i;
486
                mask /= 10;
487
488
            prev mode = 1; ← 為下一個 cycle 紀錄現在這個 cycle 的模式
489
        }
490 }
```

除了主程式以外,要寫的還有控制溫度計訊號傳輸的 onewire.c 和 ds18b20.c,首先是 onewire.c 裡的 code 如下:

OneWire Init 用來設定要用的 GPIO pin 腳是哪一個。

OneWire Reset 是實作 one wire protocol 裡的 reset,告訴溫度計要傳指令了。

```
20⊕ /* Send reset through OneWireStruct[.]
28@uint8_t OneWire_Reset(OneWire_t* OneWireStruct)
29 {
30
       // TODO
      uint8_t i=1;
31
      /* Line low, and wait 500us */
33
      OneWireStruct->GPIOx->MODER &= 0x00<<(2*OneWireStruct->GPIO Pin); // input mode
      OneWireStruct->GPIOx->BRR |= 0x1<<OneWireStruct->GPIO Pin; // output low
34
       OneWireStruct->GPIOx->MODER |= 0x01<<(2*OneWireStruct->GPIO Pin); // output mode
36
      delay 2 5us(200);
37
      /* Release line and wait for 70us */
      OneWireStruct->GPIOx->MODER &= 0x00<<(2*OneWireStruct->GPIO Pin); // input mode
39
      delay_2_5us(28);
40
        /* Check bit value */
      do
41
42
                                                                          check if initialize is success
           i = OneWireStruct->GPIOx->IDR & Ox1<<OneWireStruct->GPIO Pin;
43
44
     }while(i==0);
      /* Delay for 430 us */
45
46
       delay 2 5us(172);
47
      OneWireStruct->GPIOx->MODER &= 0x00<<(2*OneWireStruct->GPIO_Pin); // input mode
48
       return i:
49 }
```

OneWire_WriteBit 也是實作 one wire protocol 來寫入 bit 給溫度計。

```
51⊕ /* Write 1 bit through OneWireStruct.
57@ void OneWire_WriteBit(OneWire_t* OneWireStruct, uint8_t bit)
58 {
      OneWireStruct->GPIOx->MODER &= 0x0<<(2*OneWireStruct->GPIO_Pin); // input mode
60
61
       if (bit) ← if the bit to write is 1
62
63
           OneWireStruct->GPIOx->BRR |= 0x1<<OneWireStruct->GPIO Pin; // output low
           OneWireStruct->GPIOx->MODER |= 0x01<<(2*OneWireStruct->GPIO Pin); // output mode
           delay_2_5us(4); // 10
65
           OneWireStruct->GPIOx->MODER &= 0x00<<(2*OneWireStruct->GPIO Pin); // input mode
67
           delay_2_5us(28); // 70
      }
68
      else ← if the bit to write is 0
70
71
           OneWireStruct->GPIOx->BRR |= 0x1<<OneWireStruct->GPIO_Pin; // output low
72
           OneWireStruct->GPIOx->MODER |= 0x01<<(2*OneWireStruct->GPIO Pin); // output mode
73
           delay 2 5us(28); // 70
           OneWireStruct->GPIOx->MODER &= 0x00<<(2*OneWireStruct->GPIO Pin); // input mode
75
           delay_2_5us(4); // 10
76
77
      OneWireStruct->GPIOx->MODER &= 0x00<<(2*OneWireStruct->GPIO Pin); // input mode
       return;
78
79 }
```

OneWire ReadBit 同樣是實作 one wire protocol 讀取溫度計傳來的 bit。

```
81⊕ /* Read 1 bit through OneWireStruct...
86@uint8_t OneWire_ReadBit(OneWire_t* OneWireStruct) {
87
      // TODO
88
      uint8 t bit;
89
      OneWireStruct->GPIOx->BRR |= 0x1<<OneWireStruct->GPIO Pin; // output low
90
      OneWireStruct->GPIOx->MODER |= 0x01<<(2*OneWireStruct->GPIO Pin); // output mode
91
     delay 2 5us(1); // 2.5
      OneWireStruct->GPIOx->MODER &= 0x00<<(2*OneWireStruct->GPIO Pin); // input mode
92
93
      delay 2 5us(3); // 7.5
     bit = OneWireStruct->GPIOx->IDR & Ox1<<OneWireStruct->GPIO_Pin; ← get the bit
94
95
      delay 2 5us(20); // 50
      OneWireStruct->GPIOx->MODER &= 0x00<<(2*OneWireStruct->GPIO Pin); // input mode
96
97
       return bit;
98 }
```

OneWire WriteByte 是由要傳輸的 byte 的 LSB 開始連續寫入 8 個 bit 給溫度計。

```
100⊕ /* A convenient API to write 1 byte through OneWireStruct[
106 void OneWire WriteByte (OneWire t* OneWireStruct, uint8 t byte)
107 {
108
        // TODO
109
        uint8 t i = 8;
        while (i>0)
110
111
112
            OneWire WriteBit (OneWireStruct, byte & 0x1);
113
            bvte >>= 1;
114
            i--;
115
116
        return;
117 }
```

OneWire_ReadByte 是由 LSB 開始連續讀取 8 個 bit 溫度計回傳的 bit 寫入 byte 裡。

```
119⊕ /* A convenient API to read 1 byte through OneWireStruct[
124@uint8_t OneWire_ReadByte(OneWire_t* OneWireStruct)
125 {
126
        // TODO
127
        uint8 t i = 0, byte = 0;
128
            while(i<8)
129
130
                byte |= OneWire_ReadBit(OneWireStruct)<<i;</pre>
131
                i++:
132
           }
133
           return byte;
134 }
```

OneWire_SkipROM 是不特別指定資料要傳給哪個溫度計,反正線上只有一個。

ds18b20.c 裡的 code 如下:

DS18B20 ConvT 是用來告訴溫度計轉換溫度並把數字存到 scratch pad 裡。

DS18B20 Read 是用來告訴溫度計回傳 scratch pad 裡的資料。

```
20⊕ /* Read temperature from OneWire...
28@uint8 t DS18B20 Read(OneWire t* OneWire, int *destination)
29 {
30
       // TODO
       int temp=0;
31
32
      uint8 t t[2];
      OneWire_Reset(OneWire); ← 告訴溫度計要傳指令了
33
      OneWire SkipROM(OneWire); ← 不指定 ROM
34
35
      OneWire WriteByte(OneWire, 0xBE); ← 傳送指今碼
36
      t[0] = OneWire_ReadByte (OneWire); ← 接收溫度 least significant 的 8 個 bit
      t[1] = OneWire_ReadByte(OneWire); ← 接收溫度 most significant的8個 bit
37
38
       OneWire_Reset (OneWire); ← 只需要讀前兩個 byte 就夠了所以用 reset 終止溫度計的資料傳輸
39
       temp |= t[1];
       temp <<= 8;
40
                           ← 將讀到的兩個 byte 整合並回傳
      temp |= t[0];
41
      *destination = temp;
      return 0;
43
44 }
```

DS18B20 SetResolution 是用來設定溫度計的精度。

```
48⊕ /* Set resolution of the DS18B20□
56@ uint8 t DS18B20 SetResolution (OneWire t* OneWire, DS18B20 Resolution t resolution)
57 {
58
      uint8 t res = 0;
      res = resolution-9;
                         ← 設定要傳給溫度計的 byte 值
      res <<= 5;
      res |= 0x1F;
     OneWire Reset(OneWire); ← 告訴溫度計要傳指令了
     OneWire SkipROM(OneWire); ← 不指定 ROM
63
     OneWire WriteByte(OneWire, 0x4E); ← 傳送指令碼
     OneWire_WriteByte(OneWire, 0x64); ← 設定高溫界線
      OneWire_WriteByte(OneWire, 0x00); ← 設定低溫界線
      OneWire WriteByte(OneWire, res); ← 設定精度
68
      return 0;
69 }
```

DS18B20 Read 是用來檢查溫度計是不是完成溫度轉換了。

```
71⊕/* Check if the temperature conversion is done or not.
78⊖uint8_t DS18B20_Done(OneWire_t* OneWire)
79 {
80    return OneWire_ReadBit(OneWire); ← 讀取一個 bit 來檢查
81 }
```

心得討論與應用聯想:

這次的實驗花的時間比上個實驗還要久,幾乎整個星期的晚上都砸在這上面了。其實知道這次只要跟著 protocol 做,並不是什麼太複雜的東西,但是問題老是出在硬體上。做實驗一的時候 LCD 一直沒有反應,再檢查過不知道多少次 code 應該沒什麼問題之後我還用馬達充當電表跑 debug mode 檢查了每個腳位的電位高低是不是正確,最後是認真看了英文的原始 data sheet 之後才發現是誤會了作業投影片上V0 要接什麼的意思。而 LCD 可以顯示之後我就很快的解決了實驗一、二,來到實驗三繼續卡關。

實驗三也是檢查了好幾遍 code 找不出問題但溫度計始終沒有動靜。我甚至都先把讀值進來之後要怎麼換算、模式切換等等框架通通寫好了,也手動設數字測試過確認只要溫度計有反應,這個實驗就完成了,可是它依舊只讀得到 0。後來在聽同學說他調整了接線問題就可以正常運作之後我決定再來檢查硬體,抱著姑且試試無視投影片上說 pull-up mode 就可以達到效果的心情接上上拉電阻之後就發現一切居然都不一樣了。

是說這次實驗做完之後,盒子裡沒用過的元件應該就只剩下一條傳輸線而已了,有種成就達成的感覺。one wire protocol 雖然沒反應的時候完全沒辦法檢查是哪裡的問題實在很討厭,但是想想其實是個很聰明的設計啊。

本次實驗最大教訓:data sheet 還是乖乖看原文的比較好,接線一多之後硬體出問題的機率會大幅提高。