States controller met alle uitgangen gedefineerd

Gemaakt door leden van projectgroep A1 Rens Hamburger | 4292936

> 8 januari 2015 Version 1.0

1 Entity

```
1
   library IEEE;
   use IEEE.std_logic_1164.ALL;
4
   entity menu is
                      :in std_logic;
:in std_logic;
:in std_logic_vector(3 downto 0);
:in std_logic_vector(13 downto 0);
     port(clk
           reset
7
            knoppen
8
            wekdata
                           :out std_logic;
            enable
                            out
out
10
            wekker
                                           std_logic_vector(13 downto 0);
11
            toggle
                                             std_logic;
                                            std_logic_vector(2 downto 0));
12
            menu
13 end menu;
```

2 Ingangen en uitgangen

**	1 501
Knoppen	knoppen[0] =menu
	knoppen[1] = set
	knoppen[2] = up
	knoppen[3] = down
wekdata	De huidige info over de wekker instellingen uit geheugen
	wekdata[5 down to 0] daarin staan de minuten
	wekdata[10 down to 6] daarin staan de uren
	wekdata[11] geluid bit
	wekdata[12] led bit
	wekdata[13] wekker bit (Of de wekker uberhaupt aan is of niet)
wekker	Bevat nieuwe informatie over de wekker
	wekdata[5 down to 0] daarin staan de minuten
	wekdata[10 down to 6] daarin staan de uren
	wekdata[11] geluid bit
	wekdata[12] led bit
	wekdata[13] wekker bit (Of de wekker uberhaupt aan is of niet)
toggle	Deze bit verandert bij veranderingen in de uitgang van wekkerdata
menu	Deze geeft door aan de in welke state we zitten aan de lcd module
	000 : Het normale scherm weergeven met alarm en wekkertijd weergave
	state: Rust, Wekkertijd
	001 : Uren aanpassen
	010 : Minuten aanpassen
	011 : Led aanpassen
	100 : Geluid aanpassen

3 States

Rust, Reset	enable ='0'
	wekker=wekdata
	menu='000'

	,
Wekker toggle	enable ='1'
	wekker[12 down to 0]=wekdata[12 down to 0]
	wekker[13]=niet wekdata[13]
	menu = menu
Wekkertijd	enable ='0'
	wekker=wekdata
	menu = 000
Led	enable ='0'
	wekker=wekdata
	menu = 011
Led toggle	enable ='1'
	wekker[11 down to 0]=wekdata[11 down to 0]
	wekker[12] = niet wekdata[12]
	wekker[13] = wekdata[13]
	menu = menu
Geluid	enable ='0'
	wekker=wekdata of een mooi getal code
	menu = 100
Geluid toggle	enable ='1'
	wekker[10 down to 0]=wekdata[10 down to 0]
	wekker[11] = niet wekdata[11]
	wekker[13 downto 12] = wekdata[13 downto 12]
	menu = menu
Uren set	enable ='0'
	wekker=wekdata
	menu = 001
Uren plus	enable ='1'
	wekker=wekker+1
	menu =menu
Uren min	enable ='1'
	wekker=wekdata-1
	menu = menu
Minuten set	enable ='0'
	wekker=wekdata
	menu = 010
Minuten plus	enable ='1'
•	Wektijd=wekdata+1
	menu = menu
Minuten min	enable ='1'
	wekker=wekdata-1
	menu = menu
	1