

SEM. I 2025-2026

## Proiect PATR

[Sistem de monitorizare a confortului termic intr-o cladire]

Echipa: ArduinoSRL

Data: 10 ianuarie 2026

Componența echipei și contribuția individuală (în % )

Membrii	A	C	D	PR	CB	e-mail
Ismana Teodor-Ioan	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	teodor_ioan.ismana@stud.acs.upb.ro
Ozdemir Ali-Mert	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	ali_mert.ozdemir@stud.acs.upb.ro
Traistaru Alexandru-Mihai	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	alexandru.traistaru@stud.acs.upb.ro
	100%	100%	100%	100%		

*A-analiză problemă și concepere soluție, C- implementare cod, D-editare documentație,  
PR- "proofreading", CB - contribuție individuală totală (%)*

*Membrii echipei declară că lucrarea respectă toate regulile privind onestitatea academică. În caz de nerespectare a acestora tema va fi notată cu 0(zero) puncte*

# Cuprins

<b>1 Introducere. Definire problemă</b>	<b>1</b>
<b>2 Analiza problemei</b>	<b>3</b>
2.1 Secvențe corecte de funcționare . . . . .	3
2.2 Secvențe gresite de funcționare . . . . .	4
<b>3 Aplicația. Structura și soluția de implementare propusă</b>	<b>5</b>
3.1 Definirea structurii aplicației . . . . .	5
3.1.1 Task de tip main . . . . .	5
3.1.2 Task de tip SW (interfață) . . . . .	5
3.1.3 Task de tip T (achiziție date) . . . . .	5
3.1.4 Task de tip S (decizie) . . . . .	5
3.1.5 Task de tip P (siguranță/control) . . . . .	6
3.2 Definirea soluției în vederea implementării . . . . .	6
3.3 Implementarea soluției . . . . .	9
<b>4 Testarea aplicației și validarea soluției propuse</b>	<b>19</b>
4.0.1 Scenariul 1: Regim automat - stabilizare temperatură și putere . . . . .	19
4.0.2 Scenariul 2: Comutare pe modul manual și setare putere fixă la 40% . . . . .	19
4.0.3 Scenariul 3: Siguranță presiune - manual cu putere 100% (valva 1.0 la prag maxim)	20
4.0.4 Scenariul 4: Revenire la modul automat după supraîncalzire (puterea scade) . . . . .	21

# 1 Introducere. Definire problemă

Proiectul presupune implementarea unui sistem de monitorizare a confortului termic intr-o cladire. Scopul temei este asigurarea unui nivel de confort termic stabil (mentinerea temperaturii în jurul unei valori setate) și a functionării în siguranță a instalatiei (de ex. menținerea presiunii sub un anumit prag).

**Componentele principale pentru organizarea sistemului sunt urmatoarele:**

- **SW (selector mod și nivel putere):** Reprezintă un switch controlat digital. Acesta dictează regimul de funcționare al sistemului:
  - În modul manual, permite setarea unui nivel de putere fix pentru Heater.
  - În modul automat, S este cel care controlează incalzirea.
- **T (achiziție temperatură de la termocupluri):** Acest bloc preia periodic măsurările de la un set de termo-cupluri (senzori de temperatură, TC1...TCn) și le transmite modulului central S pentru procesare.
- **P (monitorizare și control presiune în instalatie):** Acest bloc este responsabil de gestionarea presiunii din instalatie. Preia date de la senzorii de presiune și primește informații de la modulele S și/ sau SW despre puterea Heater-ului, care poate influența presiunea. Pe baza acestor date, P controlează pompele/valvele.
- **S (calcul și afisare confort, respectiv generare comanda către incalzire):** Acesta este nucleul aplicației, cu responsabilități diferite în funcție de modul de operare:
  - Dacă SW este setat pe modul **automat**: Modulul S calculează o comandă (de exemplu, nivelul de putere pentru Heater) pe baza datelor primite de la T. De asemenea, afisează pe ecran nivelul de confort termic (de ex: temperatură medie) și presiunea din instalatie (primită de la P).
  - Dacă SW este setat pe modul **manual**: Modulul S nu mai calculează comenzi pentru Heater. Funcția se reduce la a afisa pe ecran starea curentă a sistemului (temperatura de la T, presiunea de la P).

**Conditii și constrangeri de implementare:**

- **Respectarea modului de operare:** În modul **manual** valoarea puterii heater-ului este stabilită de SW și nu trebuie suprascrisă de S. În modul **automat**, S are control asupra puterii heater-ului.

- **Achizitie temperatura de la T:** Modulul T trebuie sa furnizeze date actualizate periodic, iar S trebuie sa proceseze intotdeauna cel mai recent set de valori valide disponibile.
- **Marimi valide:** Toate marimile fizice simulate (temperatura, presiune, procent incarcare heater) sunt limitate la domenii valide (ex. 0-100% pentru putere), valorile din afara intervalor fiind tratate ca erori sau saturate.

## 2 Analiza problemei

In aceasta sectiune sunt detaliati agentii care compun sistemul, responsabilitatile acestora, precum si modul de executie. Se vor analiza cateva sevante de functionare, atat corecte cat si gresite.

Sistemul functioneaza pe baza schimbului de date intre SW, T, S si P. Modulul T produce periodic masuratori de temperatura (TC1...TCn) care sunt consumate de modulul S. Modulul S calculeaza indicatori (de exemplu temperatura medie) si, in regim automat, produce comanda de incalzire. Modulul P monitorizeaza presiunea si comanda pompa/valva in functie de presiune si de nivelul de incalzire utilizat. Modulul SW selecteaza regimul de operare si, in regim manual, stabileste direct comanda elementului de incalzire.

Din punct de vedere al implementarii concurente, fiecare modul poate fi tratat ca o entitate de executie separata (task/thread) cu rol de producator/consumator de date.

Sistemul are doua moduri distincte:

- **Manual:** puterea elementului de incalzire este stabilita de SW si ramane fixa pana la o noua comanda de la SW. S nu are voie sa o suprascrie. Rolul lui S devine preponderent informativ (afisare temperaturi si presiune).
- **Automat:** S calculeaza puterea pe baza temperaturilor primite de la T (de exemplu, comparand temperatura medie cu o valoare de referinta). P foloseste puterea calculata pentru a anticipa/evalua impactul asupra presiunii si mentine presiunea in limite sigure.

Trecerea intre moduri se realizeaza prin SW si trebuie sa fie vizibila imediat pentru S (si implicit pentru P). La comutare, sistemul trebuie sa evite starile tranzitorii (de exemplu, S sa calculeze automat in timp ce SW tocmai a trecut pe manual).

### 2.1 Sevante corecte de functionare

#### Seventa 1: regim automat, control temperatura si presiune

1. SW este setat pe automat.
2. T achizitioneaza temperaturile TC1...TCn si transmite catre S.
3. S calculeaza temperatura medie si confortul termic.
4. S calculeaza puterea elementului de incalzire astfel incat temperatura sa se apropie de valoarea de referinta si transmite comanda catre P.
5. P citeste presiunea si decide actiunea (pompa/valva) tinand cont de puterea data de S, mentionand

presiunea sub o valoare de referinta.

6. S afiseaza temperatura, confortul si presiunea curenta.

#### **Secventa 2: comutare pe manual, mentinere putere element de incalzire fixa**

1. Sistemul ruleaza in automat; la un moment dat, SW comuta pe manual.
2. S detecteaza schimbarea modului si opreste calculul automat al comenzi; ramane doar cu rol de afisare.
3. P foloseste puterea data manual pentru controlul presiunii, mentinand presiunea in limite.
4. T continua achizitia periodica a temperaturilor; S continua afisarea temperaturilor si presiunii.

## **2.2 Secvente gresite de functionare**

#### **Secventa 1: incalcarea modului manual**

1. SW comuta pe manual.
2. S continua sa calculeze puterea in automat si transmite catre P o valoare diferita.
3. Deci P poate primi comenzi contradictorii si se poate comporta neasteptat.

#### **Secventa 2: date incorecte intre S si P**

1. S actualizeaza puterea in acelasi timp in care P citeste puterea data de S.
2. In lipsa unei coordonari, P poate folosi o valoare veche.
3. Deci P poate calcula gresit si riscam depasirea pragului de siguranta al presiunii.

### 3 Aplicația. Structura și soluția de implementare propusă

#### 3.1 Definirea structurii aplicației

Aplicatia este modelata ca un sistem concurrent format din mai multe entitati de executie, fiecare corespunzand unui bloc functional: SW, T, S si P. Comunicarea intre un task si altul se realizeaza prin mecanisme de sincronizare (cozi de mesaje, lock-uri), eliminand dependenta de secventialitate.

##### 3.1.1 Task de tip main

Initializeaza parametrii (de ex. T\_ref, P\_max, perioadele de esantionare), porneste task-urile SW/-T/S/P.

##### 3.1.2 Task de tip SW (interfata)

Acest task gestioneaza interacciunea cu utilizatorul. Genereaza evenimente de schimbare a modului (manual/automat) si, in modul manual, stabileste un nivel de putere fix pentru elementul de incalzire. Evenimentele SW trebuie propagate imediat catre S (si implicit catre P), pentru a evita situatii tranzitorii in care S continua calculul automat dupa comutare.

##### 3.1.3 Task de tip T (achizitie date)

Acest task implementeaza rolul de "producator" al sistemului, fiind ocupat cu achizitia datelor referitoare la temperatura. Functioneaza periodic si produce esantioane de temperatura (TC1...TCn). Fiecare esantion contine valorile curente si informatii referitoare la timp (cand a fost masurata temperatura). Esantionul este transmis catre S. T nu decide nimic, ci doar furnizeaza date.

##### 3.1.4 Task de tip S (decizie)

Reprezinta unitatea logica de decizie si functioneaza ca un "consumator" al datelor de la T.

- In modul automat, consuma esantioanele de temperatura de la T, calculeaza temperatura medie si confortul termic, apoi calculeaza comanda de incalzire si o transmite catre P.
- In modul manual, nu mai calculeaza comanda de incalzire, ci foloseste comanda setata de SW si afiseaza starea sistemului (temperaturi, presiune).

S are rol si de prezentare (afisare periodica a starii), astfel incat evolutia sistemului sa fie observabila in testare.

### 3.1.5 Task de tip P (siguranta/control)

Este un task critic care ruleaza independent de logica termica pentru a asigura siguranta instalatiei. Functioneaza periodic si citeste presiunea. In functie de presiune si de puterea elementului de incalzire (primit de la S sau SW), P decide actiunea asupra instalatiei (pompa/valva) astfel incat presiunea sa ramana sub un prag sigur ( $P_{max}$ ). P transmite periodic presiunea curenta catre S pentru afisare.

## 3.2 Definirea soluției în vederea implementării

In aceasta sectiune definim mecanismele prin care structura concurrenta descrisa anterior este realizata in implementare. Implementarea este realizata in Python + threading.

Pentru schimbul de date intre module se utilizeaza cozi de mesaje, astfel:

- Coada pentru esantioane de temperatura ( $T \rightarrow S$ ). T produce periodic un mesaj ce contine {timestamp (cand s a masurat), TC1...TCn}. Task-ul S prelucreaza datele pe masura ce devin disponibile.
- Coada pentru comanda de incalzire ( $S \rightarrow P$ ), utilizata in modul automat. Mesajul contine {timestamp, **putere** (puterea elementului de incalzire)}.
- Coada pentru presiune ( $P \rightarrow S$ ). Permite modulului P sa raporteze presiunea curenta catre S in vederea afisarii. Mesajul contine {timestamp, presiune}.
- Canal pentru semnalizarea schimbarilor de stare generate de utilizator ( $SW \rightarrow S/P$ ). Mesajele includ schimbarea modului si, in manual, valoarea setata pentru **putere**.

Avantajul cozilor este ca thread-urile pot astepta eficient aparitia datelor (thread-urile consumator intra in stare de asteptare blocanta), fara a consuma CPU in bucle de asteptare.

Pentru mentinerea consistentei datelor (variabile accesate frecvent din mai multe thread-uri, precum **putere\_curenta**), se utilizeaza o zona de memorie partajata printr-un mecanism de excludere mutuala (Mutex).

- Orice modificare a modului de functionare (ex. trecerea din automat in manual si setarea puterii) se executa sub protectia acelui lock, prevenind starile intermediare invalide.
- S si P nu trebuie sa citeasca valori partial actualizate; citirile relevante se fac sub acelasi lock sau prin mesaje (preferabil prin mesaje).

Pentru oprire controlata a sistemului si pentru evitarea blocarii la final, se utilizeaza un mecanism de semnalizare: **Event\_stop**: setat de main cand aplicatia trebuie oprita. Toate task-urile verifică periodic starea acestui eveniment.


Spre deosebire de o variabila booleana simpla, Event\_stop permite intreruperea imediata a asteptarilor

lungi prin notificarea tuturor thread-urilor blocate. Thread-urile asteapta pe cozi (blocant) sau pe evenimente (wait cu timeout). Nu se foloseste delay/busy-wait pentru sincronizare.

Comutarea manual/automat este tratata ca un eveniment cu prioritate logica:

- La comutare, task-ul S actualizeaza variabila `mode` sub lock.
- Daca sistemul trece in manual, S inceteaza trimitera comenziilor pe coada S-P. Task-ul P va detecta schimbarea de mod si va ignora vechile comenzi ramase in coada, utilizand in schimb valoarea `putere_manual` setata de SW.
- In modul automat, `putere` este produs exclusiv de S pe baza temperaturilor si P incepe din nou sa preia din coada S-P.

Aceasta regula elimina situatia in care P primeste comenzi contradictorii si asigura separarea clara a sursei comenzii in functie de mod.



In aceasta diagrama se poate observa modul de functionare al aplicatiei.

### 3.3 Implementarea soluției

```

48     except queue.Full:
49         # in acel moment coada s-a umplut din nou, renuntam (alt thread a
50         # pus ceva intre timp)
51         pass
52
53 def goleste_coada(coada):
54     # Scoate toate elementele ramase in coada, fara sa blocheze thread-ul
55     # Folositor la comutare de mod: vrem sa aruncam comenzi vechi
56     while True:
57         try:
58             coada.get_nowait()
59         except queue.Empty:
60             break
61
62 def asteapta_pana_la_urmatoarea_activare(next_release, stop_event):
63     # temporizarea corecta pentru un task periodic
64     # thread-ul intra in asteptare si nu consuma CPU inutil
65     # se trezeste fie la timeout (cand a venit timpul urmator), fie daca
66     # stop_event se seteaza
67     acum = time.monotonic()
68     timp_ramas = next_release - acum
69     if timp_ramas > 0:
70         stop_event.wait(timeout=timp_ramas)
71
72 def calcul_confort(t_medie, t_ref, banda):
73     # Decide daca este "rece", "confortabil" sau "cald" fata de temperatura
74     # de referinta
75     if t_medie < (t_ref - banda):
76         return "rece"
77     if t_medie > (t_ref + banda):
78         return "cald"
79     return "confortabil"
80
81 def calcul_putere_mod_automat(t_medie, t_ref):
82     # Daca temperatura medie este < decat temperatura de referinta - vrem
83     # putere mai mare
84     # Daca temperatura medie este > decat temperatura de referinta - vrem
85     # putere mai mica
86     # k = cat de rapid reactioneaza controlul
87     k = 12.0
88     putere_baza = 30.0 # puterea de baza (cu ea pornim, ajustam dupa)
89     eroare = t_ref - t_medie # daca eroare > 0 - e prea rece
90     putere = k * eroare + putere_baza
91     return putere
92
93 def task_sw(q_evenimente_sw, stop_event, lock_consola):
94     # task SW citeste de la tastatura si trimite "evenimente" catre S.
95     # interfata cu utilizatorul
96     # input() este blocant, dar nu e busy-wait (nu consuma CPU in bucla)
97     # blocant adica programul se opreste aici pana se intampla ceva (
98     # utilizatorul apasa Enter in cazul nostru)
99     # nu tinem lock-ul pe durata input() fiindca altfel S nu mai poate afisa
100     .

```

```

97     # lock_consola il folosim doar ca sa nu se amestecă print-urile intre
98     # ele (S și SW pot afisa in acelasi timp si se amesteca liniile)
99
100    with lock_consola:
101        print("\n[SW] Introdu comenzi: a / m / p <0..100> / q\n")
102
103    while not stop_event.is_set(): #atata timp cat nu e setat semnalul de
104        #oprire
105        try:
106            linie = input("[SW] > ").strip()
107            except (EOFError, KeyboardInterrupt):
108                linie = "q"
109
110            if not linie:
111                continue
112
113            # Comanda "a" - automat
114            if linie.lower() == "a":
115                ultimul_mesaj(q_evenimente_sw, {"tip": "set_mod", "mod": "automat"})
116                continue
117
118            # Comanda "m" - manual
119            if linie.lower() == "m":
120                ultimul_mesaj(q_evenimente_sw, {"tip": "set_mod", "mod": "manual"})
121                continue
122
123            # Comanda "p ..." - setare putere manuala
124            if linie.lower().startswith("p"):
125                parti = linie.split()
126                if len(parti) != 2:
127                    with lock_consola:
128                        print("[SW] Format corect: p <0..100>")
129                        continue
130
131                try:
132                    putere = float(parti[1])
133                except ValueError:
134                    with lock_consola:
135                        print("[SW] Valoare invalida. Exemplu: p 80")
136                        continue
137
138                    putere = limiteaza(putere, 0.0, 100.0)
139                    ultimul_mesaj(q_evenimente_sw, {"tip": "set_putere_manual", "putere": putere})
140                    continue
141
142            # Comanda "q" - oprire
143            if linie.lower() == "q":
144                ultimul_mesaj(q_evenimente_sw, {"tip": "oprire"})
145                stop_event.set()
146                break
147
148            with lock_consola:

```

```

147         print("[SW] Comanda necunoscuta. Foloseste: a / m / p <0..100> / 
148             q")
149
150     def task_t(configurare, stare, lock_stare, q_temperaturi, stop_event):
151         # task T este un task periodic, la fiecare perioada_T secunde genereaza
152             TC1...TCn si trimite rezultatul catre S prin q_temperaturi
153         # parametrii sunt stabiliți în "configurare" în main(), pentru usurință
154             și testare
155         # ambient - temperatura din clădire dacă nu ar exista încălzirea
156         # delta_max - cat se poate urca peste ambient la putere de 100%
157         # alpha - cat de repede se apropiă temperatura de baza de tinta
158         # temperatura_tinta = ambient + delta_max*(putere/100)
159         # temperatura_baza se apropiă gradual de temperatura_tinta
160
161         ambient = configurare["temperatura_ambient"]           # avem 18 grade C
162             fara încălzire
163         delta_max = configurare["delta_max_incalzire"]        # +10C la 100%
164         alpha = configurare["viteza_raspuns_temperatura"]      # 0.08 (mai mare =
165             mai rapid)
166
167         temperatura_baza = ambient
168
169         next_release = time.monotonic()
170
171         while not stop_event.is_set():
172             next_release += configurare["perioada_T"]
173
174             # Citim puterea curentă sub mutex, ca să fie consistență
175             with lock_stare:
176                 putere_curenta = stare["putere_curenta"]
177
178                 temperatura_tinta = ambient + delta_max * (putere_curenta / 100.0)
179                 temperatura_baza = temperatura_baza + alpha * (temperatura_tinta -
180                     temperatura_baza)
181
182                 temperaturi = []
183                 for _ in range(configurare["numar_TC"]):
184                     zgomot = random.uniform(-0.15, 0.15)
185                     # adaugam zgomot la fiecare termocuplu, senzorii reali nu sunt
186                         perfect identici
187                     # temperatura finală = temperatura_baza + zgomot
188                     # alegem un număr aleator între -0.15 și +0.15, uniform adică
189                         toate valorile din interval au sensuri egale
190                     temperaturi.append(temperatura_baza + zgomot)
191
192                     # mesajul către S: dict (dicționar) cu timp + lista temperaturi
193                     mesaj = {"timestamp": time.monotonic(), "temperaturi": temperaturi}
194
195                     # pastrăm doar ultimul mesaj (latest only)
196                     ultimul_mesaj(q_temperaturi, mesaj)
197
198                     # așteptare periodica fara busy-wait
199                     asteapta_pana_la_urmatoarea_activare(next_release, stop_event)
200
201     def task_p(configurare, stare, lock_stare, q_comenzi_automat, q_presiune,
202             stop_event):

```

```

194     # ruleaza periodic (perioada_P)
195     # citeste presiunea si decide actiunea asupra valvei
196     # trebuie sa foloseasca puterea corecta in functie de mod:
197     #     in modul automat, puterea vine de la S prin q_comenzi_automat
198     #     in modul manual, puterea vine direct din stare (setata de SW)
199
200     # previne o secventa gresita de functionare:
201     # daca SW trece pe manual, in coada pot ramane comenzi automate vechi, P
202     # trebuie sa ignore acele comenzi vechi:
203     # cand detectam mod="manual", golim coada q_comenzi_automat
204
205     presiune = configurare["presiune_referinta"]
206     actiune_valva = 0.0
207
208     mod_anterioar = None    # ca sa detectam schimbare de mod
209     next_release = time.monotonic()
210
211     while not stop_event.is_set():
212         next_release += configurare["perioada_P"]
213
214         # Citim modul si puterea curenta din zona partajata, folosita de mai
215         # multe taskuri (sub mutex)
216         with lock_stare:
217             mod_curent = stare["mod"]
218             putere_curenta = stare["putere_curenta"]
219
220             # Daca tocmai am intrat in manual, aruncam comenziile automate ramase
221             if mod_curent == "manual" and mod_anterioar != "manual":
222                 goleste_coada(q_comenzi_automat)
223
224             mod_anterioar = mod_curent
225
226             # Daca suntem in modul automat, incercam sa luam ultima comanda
227             # automata de la S
228             # get_nowait() = neblocant: daca nu exista mesaj, arunca exceptie
229             # imediat, nu asteapta deloc
230             # get(timeout=...) = blocant: asteapta pana la timeout sa apară un
231             # mesaj
232             # Pentru P, vrem sa nu ne blocam mult; P trebuie sa ruleze periodic.
233             if mod_curent == "automat":
234                 ultima_comanda = None
235                 try:
236                     # luam ce e disponibil acum, fara asteptare
237                     ultima_comanda = q_comenzi_automat.get_nowait()
238                     # folosim get_nowait() ca sa nu blocam P daca nu e nimic in
239                     # coada
240                     # daca sunt mai multe, o pastram pe ultima (cea mai noua)
241                     while True:
242                         try:
243                             ultima_comanda = q_comenzi_automat.get_nowait()
244                         except queue.Empty:
245                             break
246                     except queue.Empty:
247                         ultima_comanda = None
248
249                     if ultima_comanda is not None:

```

```

244         # comanda automata e un dict: {"timestamp":..., "putere
245         #":...}
246         putere_curenta = ultima_comanda["putere"]
247
247     # Crestere presiune daca puterea e mare + diminuare spre referinta
248     crestere = 0.08* (putere_curenta / 100.0)
249     diminuare = 0.01 * (configurare["presiune_referinta"] - presiune)
250     presiune = presiune + crestere + diminuare
251
252     # Decidem actiunea valvei in functie de presiune
253     if presiune > configurare["presiune_maxima_siguranta"]:
254         actiune_valva = 1.0
255     elif presiune > configurare["presiune_referinta"] + 0.3:
256         actiune_valva = 0.6
257     else:
258         actiune_valva = 0.0
259
260     presiune -= 0.08 * actiune_valva
261     presiune += random.uniform(-0.01, 0.01)
262     # adaugam un zgomot la fiecare presiune
263
264     # Trimitem presiunea catre S pentru afisare
265     ultimul_mesaj(
266         q_presiune,
267         {"timestamp": time.monotonic(), "presiune": presiune, "valva": actiune_valva}
268     )
269
270     # asteptare periodica fara busy-wait
271     asteapta_pana_la_urmatoarea_activare(next_release, stop_event)
272
273 def task_s(configurare, stare, lock_stare, q_evenimente_sw, q_temperaturi,
274             q_comenzi_automat, q_presiune, stop_event, lock_consola):
275     # proceseaza evenimentele SW (manual/automat, setare putere manuala)
276     # citeste temperatura cea mai recenta de la T
277     # citeste presiunea cea mai recenta de la P
278     # in modul automat: calculeaza puterea si o transmite catre P
279     # in modul manual: nu calculeaza puterea (nu suprascrie), doar afiseaza
280     # starea
281
282     # previne o secventa gresita de functionare:
283     # daca SW e pe manual, S nu are voie sa calculeze/trimita comenzi de
284     # putere. In modul manual, S nu pune nimic in q_comenzi_automat
285
286     # previne race condition: orice update la stare["mod"], stare["putere_"]
287     # *] se face sub lock_stare
288
289     ultima_temperatura = None
290     ultima_presiune = None
291
292     next_afisare = time.monotonic()
293
293     while not stop_event.is_set():
294         # procam toate evenimentele SW disponibile acum (neblocant)
295         while True:
296             try:

```

```

294         ev = q_evenimente_sw.get_nowait()
295     except queue.Empty:
296         break
297
298     tip = ev.get("tip")
299
300     if tip == "oprire":
301         stop_event.set()
302         break
303
304     if tip == "set_mod":
305         mod_nou = ev.get("mod")
306         if mod_nou in ("manual", "automat"):
307             with lock_stare:
308                 stare["mod"] = mod_nou
309
310             # Daca am trecut in manual, punerea puterii curente
311             # devine exclusiva SW
312             if mod_nou == "manual":
313                 stare["putere_curenta"] = stare["putere_manual"]
314
315     if tip == "set_putere_manual":
316         putere = ev.get("putere")
317         if putere is not None:
318             putere = limiteaza(float(putere), 0.0, 100.0)
319             with lock_stare:
320                 stare["putere_manual"] = putere
321                 # daca suntem in manual, aplicam imediat puterea
322                 if stare["mod"] == "manual":
323                     stare["putere_curenta"] = stare["putere_manual"]
324
325     if stop_event.is_set():
326         break
327
328     # citim temperatura cea mai recenta de la T
329     # q_temperaturi.get(timeout=0.1) inseamna: "astept maxim 0.1 sec sa
330     # apară un mesaj; daca nu apare, merg mai departe"
331     # asta reduce consumul CPU
332     try:
333         msg = q_temperaturi.get(timeout=0.1)
334         ultima_temperatura = msg
335
336         # Daca au venit mai multe, pastram ultimul (cel mai recent)
337         while True:
338             try:
339                 ultima_temperatura = q_temperaturi.get_nowait()
340             except queue.Empty:
341                 break
342         except queue.Empty:
343             pass
344
345         # citim presiunea cea mai recenta de la P
346         try:
347             ultima_presiune = q_presiune.get_nowait()
348             while True:
349                 try:

```

```

348         ultima_presiune = q_presiune.get_nowait()
349     except queue.Empty:
350         break
351     except queue.Empty:
352         pass
353
354     # calculam temperatura medie si confortul
355     if ultima_temperatura is not None:
356         temperaturi = ultima_temperatura["temperaturi"]
357         t_medie = sum(temperaturi) / len(temperaturi)
358         confort = calcul_confort(t_medie, configurare[
359             "temperatura_referinta"], configurare["banda_confort"])
360     else:
361         t_medie = float("nan")
362         confort = "necunoscut"
363
364     # stabilim puterea curenta in functie de modul de functionare
365     with lock_stare:
366         mod_curent = stare["mod"]
367         putere_manual = stare["putere_manual"]
368
369     if mod_curent == "automat" and ultima_temperatura is not None:
370         # mod automat: S calculeaza puterea
371         putere_calc = calcul_putere_mod_automat(t_medie, configurare[
372             "temperatura_referinta"])
373         putere_calc = limiteaza(putere_calc, 0.0, 100.0)
374
375     # Update stare sub mutex
376     with lock_stare:
377         stare["putere_curenta"] = putere_calc
378
379     # Trimitem comanda automata catre P
380     ultimul_mesaj(q_comenzi_automat, {"timestamp": time.monotonic(),
381                                         "putere": putere_calc})
382
383     else:
384         # mod manual: S nu calculeaza puterea si nu trimit comenzi
385         # catre P.
386         # puterea curenta este stabilita de SW (prin stare[
387             "putere_manual"]).
388         with lock_stare:
389             stare["putere_curenta"] = putere_manual
390
391         # nu trimitem nimic pe q_comenzi_automat in manual
392
393     # Afisam starea o data la perioada_afisare_S secunde
394     acum = time.monotonic()
395     if acum >= next_afisare:
396         next_afisare = acum + configurare["perioada_afisare_S"]
397
398     with lock_stare:
399         mod_afis = stare["mod"]
400         putere_afis = stare["putere_curenta"]
401
402     pres = ultima_presiune["presiune"] if ultima_presiune is not
403     None else float("nan")

```

```

398
399     valva = ultima_presiune.get("valva", float("nan")) if
400         ultima_presiune is not None else float("nan")
401
402     with lock_consola:
403         print(
404             f"[S] mod={mod_afis:7s} ; T_mede={t_mede:5.2f} C ;
405             confort={confort:12s} ; "
406             f"presiune={pres:4.2f} ; putere={putere_afis:5.1f}% ;
407             valva={valva:3.1f}"
408         )
409
410     # eliberam CPU-ul fara busy-wait
411     stop_event.wait(timeout=0.02)
412
413 def main():
414     # "configurare" contine parametrii sistemului
415     configurare = {
416         # parametri confort
417         "temperatura_referinta": 22.0, # temperatura tinta
418         "banda_confort": 1.0, # +/- 1 grad C fata de tinta
419
420         # parametri model temperatura
421         "temperatura_ambient": 18.0, # fara incalzire
422         "delta_max_incalzire": 10.0, # cu cate grade urca peste ammbient la
423             # putere 100%
424         "viteza_raspuns_temperatura": 0.08, # cat de repede urca/scade
425             # temperatura
426
427         # parametri presiune
428         "presiune_referinta": 3.0, # nivel normal de presiune
429         "presiune_maxima_siguranta": 4.0, # prag de siguranta, peste, se
430             # deschide valva complet
431
432         # perioade (secunde)
433         "perioada_T": 0.5, # perioada de citire temperatura
434         "perioada_P": 0.2, # perioada de reglare presiune
435         "perioada_afisare_S": 1.0, # perioada de afisare stare in S
436
437         # numar termocupluri
438         "numar_TC": 4, # cate termocupluri avem
439     }
440
441     # "stare" este zona partajata intre thread-uri. Orice citire/scriere din
442         # stare trebuie facuta sub lock_stare (mutex).
443     # Asta previne secventa gresita "date incorecte intre S si P".
444     stare = {
445         "mod": "automat",
446         "putere_manual": 30.0, # setata de SW in mod manual
447         "putere_curenta": 0.0, # actualizata de S si folosita de T si P
448     }
449
450     # Mutex (Lock) = excludere mutuală pentru "stare"
451     lock_stare = threading.Lock() # pentru a proteja accesul la "stare"
452
453     # Lock separat pentru print-uri ca sa nu se amestecă liniile

```

```

447     lock_consola = threading.Lock()
448
449     # main seteaza stop_event, celelalte thread-uri verifică stop_event și
450     # iei
451     stop_event = threading.Event()
452
453     # Cozi de mesaje:
454     # maxsize=1 pentru temperaturi/presiune/comenzi automate - pastrăm doar
455     # ultimul mesaj
456     q_evenimente_sw = queue.Queue(maxsize=10)
457     q_temperaturi = queue.Queue(maxsize=1)
458     q_comenzi_automat = queue.Queue(maxsize=1)
459     q_presiune = queue.Queue(maxsize=1)
460
461     # Thread-urile sunt create cu daemon=True.
462     # dacă thread-ul principal (main) se termină, threadurile daemon nu mai
463     # tin procesul în viață.
464     # Util să nu ramane procesul blocat.
465     # facem și join(timeout) ca să fim siguri că se termină
466     th_sw = threading.Thread(target=task_sw, name="SW", args=(q_evenimente_sw, stop_event, lock_consola), daemon=True)
467     th_t = threading.Thread(target=task_t, name="T", args=(configurare,
468     stare, lock_stare, q_temperaturi, stop_event), daemon=True)
469     th_p = threading.Thread(target=task_p, name="P", args=(configurare,
470     stare, lock_stare, q_comenzi_automat, q_presiune, stop_event), daemon
471     =True)
472     th_s = threading.Thread(target=task_s, name="S", args=(configurare,
473     stare, lock_stare, q_evenimente_sw, q_temperaturi, q_comenzi_automat,
474     q_presiune, stop_event, lock_consola), daemon=True)
475
476     # Pornim thread-urile
477     th_t.start()
478     th_p.start()
479     th_s.start()
480     th_sw.start()
481
482     # Main așteaptă oprirea fără busy-wait
483     try:
484         while not stop_event.is_set():
485             stop_event.wait(timeout=0.5)
486     except KeyboardInterrupt:
487         stop_event.set()
488
489     # Așteptăm terminarea thread-urilor cu timeout
490     for th in (th_sw, th_t, th_s, th_p):
491         try:
492             th.join(timeout=1.0)
493         except RuntimeError:
494             pass
495
496         with lock_consola:
497             print("\n Oprește programul")
498
499 if __name__ == "__main__":
500     main()

```

## 4 Testarea aplicației și validarea soluției propuse

In acest capitol am testat cateva scenarii de functionare:

### 4.0.1 Scenariul 1: Regim automat - stabilizare temperatura și putere

In acest scenariu sistemul ruleaza in mod **automat**, iar task-ul S calculeaza puterea de incalzire in functie de eroarea fata de temperatura de referinta. Se observa ca, pornind de la o temperatura medie mai mica (confort=rece), puterea este initial ridicata pentru a incalzi rapid, apoi scade treptat pe masura ce temperatura se apropie de zona de confort (confort=confortabil). Presiunea ramane in jurul valorii de referinta, iar valva este actionata ocazional (0.6) atunci cand presiunea depaseste pragul intermediu (presiune\_referinta+0.3), confirmand ca P intervine preventiv.

```
[SW] > [S] mod=automat ; T_medie=19.15 C ; confort=rece ; presiune=3.09 ; putere= 64.2% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=19.91 C ; confort=rece ; presiune=3.16 ; putere= 55.1% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=20.41 C ; confort=rece ; presiune=3.26 ; putere= 49.1% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=20.78 C ; confort=rece ; presiune=3.25 ; putere= 44.7% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.06 C ; confort=confortabil ; presiune=3.25 ; putere= 41.3% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.28 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 38.7% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.33 C ; confort=confortabil ; presiune=3.30 ; putere= 38.0% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.39 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 37.3% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.40 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 37.2% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.48 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 36.3% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.47 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 36.4% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.46 C ; confort=confortabil ; presiune=3.30 ; putere= 36.5% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.48 C ; confort=confortabil ; presiune=3.30 ; putere= 36.2% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.54 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 35.5% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.45 C ; confort=confortabil ; presiune=3.29 ; putere= 36.7% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.54 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 35.6% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.53 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 35.7% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.48 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 36.2% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.54 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 35.5% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.54 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 35.6% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.52 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 35.8% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.57 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 35.2% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.55 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 35.4% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.58 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 35.1% ; valva=0.0
```

Scenariul 1: mod automat - putere calculata de S, temperatura converge spre referinta, valva intervine preventiv.

### 4.0.2 Scenariul 2: Comutare pe modul manual si setare putere fixa la 40%

Aici se demonstreaza comutarea corecta din automat in **manual**. Dupa comanda **m**, modul devine manual, iar puterea afisata nu mai este calculata de S, ci este fixata de utilizator prin **p 40**. Se vede ca

puterea ramane constanta la 40.0% pe mai multe iteratii, ceea ce confirma prevenirea sevantei gresite “S continua sa controleze in manual”. Temperaturile continua sa fie achizitionate de T si afisate, iar P continua sa controleze presiunea (valva ramane 0.0 / 0.6 in functie de presiune).

```
[S] mod=automat ; T_medie=21.49 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 36.1% ; valva=0.6
[S] > [S] mod=manual ; T_medie=21.56 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 30.0% ; valva=0.6
p [S] mod=manual ; T_medie=21.46 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 30.0% ; valva=0.0
40
[S] > [S] mod=manual ; T_medie=21.37 C ; confort=confortabil ; presiune=3.29 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.46 C ; confort=confortabil ; presiune=3.29 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.57 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.66 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 40.0% ; valva=0.6
[S] mod=manual ; T_medie=21.73 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.85 C ; confort=confortabil ; presiune=3.25 ; putere= 40.0% ; valva=0.6
[S] mod=manual ; T_medie=21.87 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 40.0% ; valva=0.6
[S] mod=manual ; T_medie=21.94 C ; confort=confortabil ; presiune=3.30 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.87 C ; confort=confortabil ; presiune=3.29 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.83 C ; confort=confortabil ; presiune=3.29 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.94 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 40.0% ; valva=0.6
[S] mod=manual ; T_medie=22.00 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.93 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.94 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.98 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.94 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.95 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.96 C ; confort=confortabil ; presiune=3.25 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.94 C ; confort=confortabil ; presiune=3.25 ; putere= 40.0% ; valva=0.6
[S] mod=manual ; T_medie=21.98 C ; confort=confortabil ; presiune=3.29 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=22.04 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.99 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
[S] mod=manual ; T_medie=21.93 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 40.0% ; valva=0.0
```

Scenariul 2: comutare in manual si setare p 40 - puterea ramane fixa, S nu suprascrie comanda manuala.

#### 4.0.3 Scenariul 3: Siguranta presiune - manual cu putere 100% (valva 1.0 la prag maxim)

In acest scenariu se testeaza situatia de solicitare maxima: comutare in **manual** si setare p 100. Temperatura medie creste semnificativ (confort ajunge cald), iar presiunea urca spre pragul de siguranta. Se observa clar ca, atunci cand presiunea ajunge in zona critica, P comuta valva pe **1.0** (deschidere maxima), adica mecanismul de siguranta intervine pentru a preveni depasirea necontrolata a presiunii. Astfel, scenariul demonstreaza comportamentul corect de protectie al modulului P.

```
[S] mod=automat ; T_medie=19.94 C ; confort=rece ; presiune=3.28 ; putere= 54.7% ; valva=0.6
m
[S] > [S] mod=manual ; T_medie=20.23 C ; confort=rece ; presiune=3.27 ; putere= 30.0% ; valva=0.0
p 1[S] mod=manual ; T_medie=20.32 C ; confort=rece ; presiune=3.29 ; putere= 30.0% ; valva=0.0
00
[S] > [S] mod=manual ; T_medie=20.99 C ; confort=rece ; presiune=3.33 ; putere=100.0% ; valva=0.6
[S] mod=manual ; T_medie=22.15 C ; confort=confortabil ; presiune=3.47 ; putere=100.0% ; valva=0.6
[S] mod=manual ; T_medie=22.99 C ; confort=confortabil ; presiune=3.61 ; putere=100.0% ; valva=0.6
[S] mod=manual ; T_medie=23.78 C ; confort=cald ; presiune=3.76 ; putere=100.0% ; valva=0.6
[S] mod=manual ; T_medie=24.42 C ; confort=cald ; presiune=3.87 ; putere=100.0% ; valva=0.6
[S] mod=manual ; T_medie=24.90 C ; confort=cald ; presiune=3.94 ; putere=100.0% ; valva=1.0
[S] mod=manual ; T_medie=25.40 C ; confort=cald ; presiune=3.93 ; putere=100.0% ; valva=1.0
[S] mod=manual ; T_medie=25.88 C ; confort=cald ; presiune=3.93 ; putere=100.0% ; valva=1.0
[S] mod=manual ; T_medie=26.13 C ; confort=cald ; presiune=3.93 ; putere=100.0% ; valva=1.0
[S] mod=manual ; T_medie=26.41 C ; confort=cald ; presiune=3.95 ; putere=100.0% ; valva=1.0
[S] mod=manual ; T_medie=26.68 C ; confort=cald ; presiune=3.93 ; putere=100.0% ; valva=1.0
[S] mod=manual ; T_medie=26.86 C ; confort=cald ; presiune=3.95 ; putere=100.0% ; valva=1.0
[S] mod=manual ; T_medie=27.00 C ; confort=cald ; presiune=3.96 ; putere=100.0% ; valva=0.6
```

Scenariul 3: manual cu p 100 - presiunea creste si declanseaza valva la 1.0 (regim de siguranta).

#### 4.0.4 Scenariul 4: Revenire la modul automat dupa supraincalzire (puterea scade)

Aici se demonstreaza revenirea la control automat dupa ce sistemul a facut prea multa caldura. La comanda **a**, modul devine **automat**, iar S reincepe sa calculeze puterea. Se observa ca, pentru temperatura medie foarte mare (confort=cald), puterea calculata scade pana la **0.0%**, apoi creste din nou gradual pe masura ce temperatura revine spre zona de confort.

```
a
[S] > [S] mod=automat ; T_medie=27.15 C ; confort=cald ; presiune=3.89 ; putere= 0.0% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=25.72 C ; confort=cald ; presiune=3.60 ; putere= 0.0% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=24.69 C ; confort=cald ; presiune=3.28 ; putere= 0.0% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=23.58 C ; confort=cald ; presiune=3.28 ; putere= 11.0% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=22.94 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 18.8% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=22.52 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 23.8% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=22.17 C ; confort=confortabil ; presiune=3.26 ; putere= 28.0% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.97 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 30.3% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.83 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 32.1% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.75 C ; confort=confortabil ; presiune=3.30 ; putere= 33.0% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.73 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 33.2% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.61 C ; confort=confortabil ; presiune=3.27 ; putere= 34.6% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.59 C ; confort=confortabil ; presiune=3.25 ; putere= 34.9% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.63 C ; confort=confortabil ; presiune=3.30 ; putere= 34.4% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.55 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 35.4% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.56 C ; confort=confortabil ; presiune=3.25 ; putere= 35.3% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.56 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 35.3% ; valva=0.6
[S] mod=automat ; T_medie=21.49 C ; confort=confortabil ; presiune=3.31 ; putere= 36.1% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.60 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 34.8% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.54 C ; confort=confortabil ; presiune=3.29 ; putere= 35.5% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.59 C ; confort=confortabil ; presiune=3.28 ; putere= 34.9% ; valva=0.0
[S] mod=automat ; T_medie=21.55 C ; confort=confortabil ; presiune=3.29 ; putere= 35.5% ; valva=0.0
```

Scenariul 4: revenire in automat, puterea scade la 0 cand temperatura e prea mare, apoi se ajusteaza spre stabilizare.

## Bibliografie

- [1] Python Software Foundation, *Python Documentation: threading — Thread-based parallelism*, <https://docs.python.org/3/library/threading.html>, Documentatie oficiala Python (threading), 2025.
- [2] Python Software Foundation, *Python Documentation: queue — A synchronized queue class*, <https://docs.python.org/3/library/queue.html>, Documentatie oficiala Python (queue), 2025.
- [3] *POSIX and RTOS (Chapter 13) - POSIX Compliance and Conformance*, Fisier PDF furnizat in cadrul laboratorului/proiectului PATR, Material suport: POSIX, thread-uri, extensii real-time si conformanta, 2021.
- [4] *Real-Time OSs - Note de curs/laborator*, Fisier PDF furnizat in cadrul laboratorului/proiectului PATR, Material suport: concepte RTOS, prioritati, scheduling, sincronizare, 2021.
- [5] *Multitask Resource Sharing - Resource Deadlock*, Fisier PDF furnizat in cadrul laboratorului/proiectului PATR, Material suport: conditii de deadlock, partajare resurse, sectiuni critice, 2025.