
Diagrama do Caminho de Dados para Nosso nRisc:

Alexander Neves Barbosa Junior e Maurílio Rittershaussen Novaes



Instruções Suportadas:

Instrução	Interpretação	Formato Binário			
add t0 t1	t0 = t0 + t1	000 0 10 01			
sub t0 t2	t0 = t0 - t2	000 1 11 01			
addi s0 3	s0 = s0 + 3	001 011 00			
lw t0 -3	t0 =*(s0-3)	010 101 01			
sw t1 2	*(s0+2) = t1	011 010 10			
bnez t0 7	if(t0 != 0), pula 7 instruções	100 111 01			
sv 3 t1	t1 = 0	101 011 10			
slt t0 t1	if(t0 <t1) t0="1</td"><td>110 X 10 01</td></t1)>	110 X 10 01			
jr t2	Desvia para o endereço de t2	1110 XX 11			
halt	Para a contagem de PC	1111 XXXX			

Aqui o imediato é tratado como unsigned.

Registradores	Endereçamento				
s0	00				
tO	01				
t1	10				
t2	11				

Note que o registrador a ser escrito sempre está nos bits [1-0].

O imediato está em formato de complemento de 2 em todas as instruções exceto no bnez: o desvio condicional é sempre feito para "frente".

Op	Opcode + funct	PcWrite	Reg1src	Jump	Bnez	ULAsrc	ULAop	MemWrite	MemLoad	RegWrite
add	000 0	1	00	0	0	0	00	0	0	1
sub	000 1	1	00	0	0	0	01	0	0	1
addi	001 X	1	00	0	0	1	00	0	0	1
lw	010 X	1	1X	0	0	X	XX	0	1	1
SW	011 X	1	XX	0	0	X	XX	1	0	0
bnez	100 X	1	XX	0	1	X	XX	0	0	0
SV	101 X	1	01	0	0	X	XX	0	0	1
slt	110 X	1	00	0	0	0	1X	0	0	1
jr	111 0	1	XX	1	Х	X	XX	0	0	0
halt	111 1	0	XX	Х	Х	Х	XX	0	0	0