# Содержание 2 Введение 1 4 $\mathbf{2}$ 6 3 8 10 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$ Изм Лист Подп. Дата № докум. Разраб. Овчаров А.О Лит. Лист Листов Пров. 10 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Н. контр. Утв.

#### Введение

Люди могли измерять плотность уже в древности. Так например Архимед в своем законе использует плотость жидкости. В настоящее время необходимость измерения плотности жидкости выросла до такой степени, что было выпущено множество статей и книг по способам и приборам измерения плотности.

**Плотностью**  $\rho$  однородного вещества называют отношение его массы m к объему V.

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{1}$$

Для неоднородного вещества плотность определяется как предел отношения массы к объему, когда объем стягивается к точке, в которой определяется плотность:

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} \tag{2}$$

где  $\Delta m$  - масса элемеетраного объема  $\Delta V$ .

Также в ряде отраслей науки и техники для характеристики вещества применяю **относительную плотность**, представляющая собой отношение плотности рассматриваемого вещества к плотности другого, условного, вещества при определенных физических условиях. В качестве условного вещества обычно принимают дистилированную воду.

Существует достаточно много методов измерения плотности, на которых основана работа большого количества приборов.

Большую группу методов называют поплавково-весовыми, данные методы основаны на определении выталкивающей силы, действующее на испытуемое тело или вспомогательное тело (поплавок). Эта сила в соответствии с законом Архимеда прямо пропорциональная плотности среды, в которую погружено тело. Сюда можно отнести методы ареометра, гидростатического взвешивания, поплавковый, флотационный.

Следующую группу образуют **гидростатические** методы измерения, которые базируются на зависимости статического давления столба жидкости или газа постянной высоты от их плотности.

Выделяют также **гидродинамические** методы, основанные на зависимости от плотосни таких физических величин, как скорость истечения струи жид-

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$ 

кости или газа из отверстия, сила удара струи о преграду, скорость падения тела в жидкости, энергия потока вещества, динамическое давление и др.

На сегодняшний день развились также и новые методы определения жидкости. Радиационный метод основан на зависимости плотности от ослабления радиоактивного излучения облученного вещества. Ультразвуковой метод основан на скорости распронения ультразвуковых волн в веществе. Вибрационный метод основан на зависимотси плотности от параметров упругих колебаний, сообщаемых сусуду с исследуемым веществом.

Приборы, осуществляющие измерение плотности называются **плотноме- рами**. Далее будут рассмотрены плотномеры, работающие по разным принципам.

Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.	Изм Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КСУИ.207.435.001 ПЗ Конировал	Лис 3 Формат А	

## 1 Попавковый плотномер

Действие поплавковых плотномеров основано на зависимости плотности от перемещения поплавка от нейтрального положения или наоборот, перемещения жедкости при неподвижном поплавке.

На рисунке 1 представлена схема плотномера с плавающим поплавком. Жидкость по трубке 6 поступает в переливной сосуд 5, а оттуда по проводящей трубке 4 поступает в измерительный сосуд 2, который также снабжен переливным устройством. Требуемая скорость потока устанавливается диафрагмой 10. Для отвода излишков воды имеется трубка 9. В результате действия выталкивающей силы поплавок перемещается по вертикали, тем самым сердечник совершает те же перемещения вдоль индуктивного датчика 7, включенный в схему измерительного моста 1. Для коррекции показаний изменение температуры, используется датчик температуры 3.




Рисунок 1 - Схема плотнометра с плавающим поплавком

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$ 

На поплавок действует выталкивающая сила по закону Архимеда, эта сила компенсирует вес тела поплавка и вес миниска. В силу малости выталкивающей силы миниска в воздухе, она не учитывается. Таким образом сила Архимеда включает в себя две части:

$$P_a = (v + lS)\rho g \tag{3}$$

$$P_c = (V - v - lS)D \tag{4}$$

где выражение (1) характерезует вес жидкости в обхеме погруженной части стержня, а выражение (2) вес воздуха в обхеме погруженно части стержня.

Тогда можем записать закон архимеда, с учетом того, что поплавок не тонет:

$$m + La\rho = (v + lS)\rho + (V - v - lS)D \tag{5}$$

или

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

$$m - VD + La\rho = (v + lS)\rho - (v + lS)D \tag{6}$$

здесть v - объем нижней части поплавка без стержня; l - длинна погруженно части стержня; L - длинна окружности сечения стержня; M - масса поплавка в воздухе; m - масса поплавка; D - плотность воздуха; a - капилярная постоянная. Выражение  $La\rho$  характеризует массу миниска, обвалакивающего стержень.

Учитывая, что  $m{-}VD$  есть масса M поплавка в воздухе, получим итоговое выражение для плотности.

$$\rho = \frac{M + (v + lS)D}{v + lS - La} \tag{7}$$

Объем попловка определяютс из пределов цены деления шкалы прибора. Данный прибор имеет довольно простую и не дорогостоющую конструкцию, при том он позволяет измерять плотность с большой точностью (0.2 - 2%) и с учетом температурных изменений. Также прибор долвольно интертный, из-за чего процесс измерения плотности становится довольно длительным.

Изм Лист № докум. Подп. Дата

 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$ 

#### 2 Гидростатический плотномер

Гидростатический метод измерения плотности основан на зависимости давления P столба жидкости высотой H от плотности  $\rho$  жидкости. Эта завсисимость определяется формулой:

$$P = \rho g H \tag{8}$$

Но на практике, чтобы ислкючить влияние колебаний уровня жидкости, применяют дифференциальный метод при измерении разности давлений  $\Delta P$  двух столбов жидкости разной высоты:

$$\Delta P = \rho g h \tag{9}$$

где h - разность высот столбов жидкости.

Давайте рассотрим патент RU 2 589 773 C1. Ниже, на рисунке 2, представлен разработанные прибор измеряющий расход и плотность пульпы в напорных трубопроводах.




Рисунок 2 – Устройство для измерения плотности и расхода жидкости

№ докум. Подп. Лист Дата

Инв. № подл.

 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$ 

Данное устройство содержит впускной патрубок 1, напорный трубопровод 2, устройства 3, 4, 5 и 6 отбора давления, импульсные линии 7, датчики перепада давления 8 и 9, вычислительное устройство 10, выпускной патрубок 11.

Измерив при помощи датчиков давления 3 - 6 мы можем найти разность давления:

$$\Delta P_1 = P_2 - P_1 \tag{10}$$

$$\Delta P_2 = P_4 - P_3 \tag{11}$$

где  $P_1$  и  $P_2$  - величины давлений пульпы, измеренных на нижней и верхней границах 1-го участка;  $\Delta P_1$  - величина перепада давления на первом участке. Аналогично для второго участка.

Теперь воспользовавшись выражением (9) можем найти значение плотности данной жидкости.

$$\rho = \frac{\Delta P_1}{gh} \tag{12}$$

Хочется также дополнить, что расстояние моежду двумя точками измерения давления определяется из пределов измерения плотности и давления:

$$\begin{cases} \Delta P_{max} = gh\rho_{max} \\ \Delta P_{min} = gh\rho_{min} \end{cases}$$
 (13)

Данный прибор обладает высокой погрешностью -  $\pm 1\%$  диапозона шкалы. Такими плотномерами можно измерять плотность вязких, загрязненных, кристаллизирующихся и агрессивных жедкостей, они пригодны как для открытых, так и для закрытых резервуаров. Их показания не зависят от скорости потока жидкости и ее поверхностного натяжения.

Из недостатков хочется отметить, что для высокой точности требуется большая высота столба, что делает прибор довольно громоздким.


Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм Лист № докум. Подп. Дата

 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$ 

## 3 Вибрационный плотномер

На рисунке 3 представлена упрощенная схема вибрационного плотномера. Данный прибор относится к частотному типу вибрационных плотномеров, в которых измеряют функционально связанную с плотностью вещества частоту собственных колебаний резонатора.



Контроллер колебаний/измеритель колебаний

Рисунок 3 – Упрощенная схема плотномера DE40/DE45

Здесь контроллер колебаний, преставляющий собой катушку инуктивности с переменным напряжением определенной частоты, изменение магнитного поля катушки заставляет магнит, то отталкиваться, то притягиваться, что вызывает колебания измерительно трубки с измеряемой жидкостью.

Период колебаний T системы определяется следующим выражением:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\rho V_c + m_c}{K}} \tag{14}$$

здесь  $\rho$  - плотность содержимого трубки,  $V_c$  - объем внутренней части трубки,  $m_c$  - масса трубки, K - коэффициент жесткосит трубки.

Теперь можем получить вырежение для плотости:

$$\rho = \frac{K}{4\pi^2 V_c} T^2 - \frac{m_c}{V_c} = AT^2 + B$$

Далее измерения можно упростить, введя  $\rho_W$  - плотность воды,  $\rho_A$  - плотность воздуха. Найдем их разность, полюзуясь выражением (15), получим:

$$\rho_A - \rho_W = A(T_A^2 - T_W^2)$$

Тогда можем найти коэффициент A:

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$ 

$$A = \frac{\rho_A - \rho_W}{T_A^2 - T_W^2}$$

данную процедуру также называют калибровкой плотномера.

И поскольку плостность воздуха  $\rho_A$  ялвяется табличной величиной, его можно использовать при измерении искомой плотности жидкости  $\rho_S$ .

$$A(T_A^2 - T_S^2) = \rho_A - \rho_S$$

В итоге получим искомое значение плотности жидкости:

$$\rho_S = \rho_A - A(T_A^2 - T_S^2) \tag{15}$$

Как видно из выражения (15) пределы измерения зависит от жесткости и объема трубки, а также от частоты колебаний контроллера.

Основным достоинством данных плотномеров является выскокая точность, чувствительность и надежность.

Вместе с тем частотные плотномеры обладают и недостатками, к которым относятся ограниченность допускаемого расзода вещества определяемого площадью сечения канала, нелинейность шкалы.

	4	Ультразвук	овой плотномер	
Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.	Изм Лист №	докум. Подп. Дата	КСУИ.207.435.001 ПЗ	Лист 10