Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Кафедра Формирования и обработки радиосигналов

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Методы и устройства цифровой обработки сигналов»

Тема: «Цифровая обработка сигналов на микроконтроллере»

| Студент, гр. ЭР-15-15 | | Жеребин В.Р. | | |
|---------------------------------|-----------|--------------|--|--|
| J | (подпись) | | | |
| Руководитель, ст. преподаватель | | Филатов В.А. | | |
| | (подпись) | | | |

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

| | Задание | 3 |
|------|---|----|
| 1. | Самостоятельная домашняя проработка | 4 |
| 1.1. | Определение структуры, основных требований и параметров | |
| | к микропроцессорной системе (МПС) обработки сигналов. | 4 |
| 1.2. | Полная принципиальная схема МПС. | 5 |
| 1.3. | Алгоритмы основной программы и необходимых | |
| | подпрограмм. | 6 |
| 1.4. | Теоритический анализ свойств цифрового фильтра. | 13 |
| 1.5. | Реализация и отладка алгоритмов основной программы и | |
| | подпрограмм на языке Ассемблера и в кодах | |
| | микроконтроллера PIC18F2520. Полная программная | |
| | документация. | 17 |
| 2. | Моделирование и отладка проекта в MPLAB X. | 21 |
| 2.1. | Ввод подготовленной программы и исходных данных в | |
| | память микроконтроллера для отладки в MPLAB. | 21 |
| 2.2. | Отладка в симуляторе MPLAB SIM. | 21 |
| 2.3 | Проверка правильности полученных результатов. | 38 |
| 3. | Проверка правильности функционирования МПС при | |
| | помощи модуля PICkit | 39 |
| | Заключение | 42 |

ЗАДАНИЕ

Цель проекта — познакомится с аппаратным построение цифровых систем обработки сигналов с использованием механизма прерываний и встроенных в микроконтроллер устройств ввода-вывода (АЦП, таймер, последовательный порт USART), практическое освоение приемов цифровой обработки сигналов с использованием микроконтроллера PIC18F2520 и выполнение программы с использованием отладчика PICkit. Индивидуальное задания предусматривает обработку отрезка сигнала длительностью 1 секунда, состоящего из 256 8-ми битных отчета, которые необходимо записать в массив *A*. Результат обработки массива А сохранить в массив *B*, а так же вывести значения массива В через последовательный порт с заданной скоростью.

1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ ПРОРАБОТКА

1.1. Определение структуры, основных требований и параметров к микропроцессорной системе (МПС) обработки сигналов.

- Канал приема и канал передачи сигналов.
- Тактирование МПС.
- Задействованные аппаратные модули МК и связанные с ним внешние выводы.
- Питание МК.
- Необходимые внешние соединения, цепи обеспечения и согласования с периферийными устройствами.
- Функциональное распределение выводов микросхемы МК.

Для формирования массива А в МПС использую вход *ANO* АЦП, с которого по нажатии кнопки подлеченной к выводу (*RBO/INTO*), происходит прерывание основной программы, оцифровка аналогово сигнала с частотой 256 выборок в секунду и запись старших 8 бит в массив А. Во время формирования массива включается светодиод на *RB2*. После записи 256 отчетов сигнала в массив А светодиод RB2 продолжает гореть и происходит возврат из прерывания в основную программу для обработки этого отрезка сигнала, при этом включается светодиод на *RB3*. После завершения обработки и записи в массив В, включается светодиод на *RB4* и запускается передача массива по USART. По завершении передачи включается светодиод на *RB5* и ожидается нажатие кнопки на *RB1*. Тактирование МПС происходит от внутреннего тактового генератора с стабильной частотой 4 МГц. Питание МК производится от постоянного напряжение +5В. Этот же источник питания используется и для подачи постоянной составляющей сигнала на вход АЦП.

1.2. Полная принципиальная схема МПС.

Полная принципиальная схема МПС представлена на рисунке 1.1






Рисунок 1.1 – Полная принципиальная схема МПС.

1.3. Алгоритмы основной программы и необходимых подпрограмм.


Алгоритм основной программы:




Алгоритм подпрограммы – Сброс всех переменных:




Алгоритм подпрограммы – Конфигурация:




Алгоритм подпрограммы – Обработка массива А:




Алгоритм подпрограммы – Умножение на 0.125:




Алгоритм подпрограммы – Умножение на 0.25:



Алгоритм подпрограммы – Умножение на 0.75:



Алгоритм прерывания:



1.4. Теоритический анализ свойств цифрового фильтра.

Заданный алгоритм цифровой обработки сигнала:

$$B_i = 0.125A_i - 0.25A_{i-1} + 0.125B_{i-1} - 0.75B_{i-2}$$

Где A_i и B_i элементы массива **A** и **B** соответственно; i – номер элемента массива, изменяется от 0 до 255.

По заданному алгоритму можем получить разносное уравнение ЦФ:

$$Y = 0.125X - 0.25Xz^{-1} + 0.125Yz^{-1} - 0.75Yz^{-2}$$

 Γ де Y – отсчеты выходного сигнала, X – отсчеты входного сигнала.

Проведем обратное Z-преобразование, для переходя к временным отсчетам:

$$y(nT) = 0.125x(nT) - 0.25x(nT - T) + 0.125y(nT - T) - 0.75y(nT - 2T)$$

По полученному выражению получаем импульсную и передаточную характеристики ЦФ. На рисунке 1.2 представлена импульсная характеристика ЦФ. На рисунке 1.3 представлена передаточная характеристика ЦФ.




Рисунок 1.2 – Импульсная характеристика ЦФ.

Импульсная характеристика имеет колебательный затухающий характер. Следовательно данный фильтр — полосовой. Период колебания импульсной характеристики составляет 4 такта. При условии, что за 1 секунду АЦП обрабатывает 256 отчетов, резонансная частота фильтра составит 256/4 = 64 Гц. Импульсная характеристика к 20 такту затухает, значит фильтр имеет конечную импульсную характеристику (КИХ).




Рисунок 1.3 – Передаточная характеристика ЦФ.

Зная разносное уравнение, получим передаточную функцию ЦФ:

$$H(z) = \frac{0,125 - 0,25z^{-1}}{1 - 0.125z^{-1} + 0.75z^{-2}}$$

Для получение частотных характеристик, проведем замену: $z^{-m} = e^{-jm\phi}$

$$H(\varphi) = \frac{0,125 - 0,25e^{-j\varphi}}{1 - 0,125e^{-j\varphi} + 0,75e^{-j2\varphi}}$$

Где $\varphi = 2\pi \frac{f}{f_{\phi}}$ — нормированная цифровая частота, $f_{\phi} = 265$ Гц — частота

дискретизации. С учетом того, получим следующее выражение:

$$H(f) = \frac{0,125 - 0,25e^{-j2\pi\frac{f}{f_o}}}{1 - 0,125e^{-j2\pi\frac{f}{f_o}} + 0,75e^{-j4\pi\frac{f}{f_o}}}$$

По данной формуле построим нормированную амплитудно-частотную (рисунок 1.4 а), б)) и фазо-частотную (рисунок 1.5) характеристики ЦФ.




Рисунок 1.4 – Нормированная амплитудно-частотная характеристика ЦФ. а) Шкала амплитуды в разах. б) Шкала амплитуды в децибелах.

б)

96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 f, Гц

- 13 - 14




Рисунок 1.5 – Фазо-частотная характеристика ЦФ.

1.5. Реализация и отладка алгоритмов основной программы и подпрограмм на языке Ассемблера и в кодах микроконтроллера PIC18F2520. Полная программная документация.

Реализация алгоритма основной программы:

```
Main:
     CALL CLRF ALL; Вызов подпрограммы: Сброс всех переменных
     CALL CONF; Вызов подпрограммы: Конфигурация
M1: BTFSS LATB, RB3; Ожидание включения светодиода на RB3
       BRA M1
     MOVLW .256; Запись 256 в WREG
     MOVWF Num; Запись из WREG в переменную Num
     LFSR FSR0,0x100; Задаем базовый адрес для массива А - 0x100
     LFSR FSR1,0x300; Задаем базовый адрес для массива В - 0x300
M2: MOVFF NumA, NumA prev; Перенос значения A(n) в A(n-1)
     MOVFF NumB prev, NumB prev2; Перенос значения B(n-1) в B(n-2)
     MOVFF NumB, NumB prev; Перенос значения B(n) в B(n-1)
     CLRF NumB; Обнуление значения B(n)
     MOVFF INDF0, NumA; Перенос значения из памяти МК в A(n)
     CALL MAIN FUNC; Вызов подпрограммы: Обработка массива А
     MOVFF NumB,INDF1; Перенос значения B(n) в память МК
     INCF FSR1L,F; Переход на следующий адрес массива В
     INCF FSR0L,F; Переход на следующий адрес массива А
     DECFSZ Num,F; Уменьшение на 1 количество операций, и проверка на нулевое значение
       BRA M2
     BSF LATB,RB4; Включение светодиода на RB4
M3: BTFSC PORTB, RB1; Ожидание нажатия кнопки на RB1
       BRA M3
     GOTO Main; Перезапуск основной программы
```

Реализация алгоритма подпрограммы – Сброс всех переменных:

```
CLRF_ALL:

CLRF Num_HighInt; Сброс переменной Num_HighInt

CLRF Num; Сброс переменной Num

CLRF NumA; Сброс переменной NumA

CLRF NumA_RES; Сброс переменной NumA_RES

CLRF NumA_prev; Сброс переменной NumA_prev

CLRF NumA_prev_RES; Сброс переменной NumA_prev_RES

CLRF NumB; Сброс переменной NumB
```

```
CLRF NumB_prev; Сброс переменной NumB_prev
CLRF NumB_prev_RES; Сброс переменной NumB_prev_RES
CLRF NumB_prev2; Сброс переменной NumB_prev2
CLRF NumB_prev2, Сброс переменной NumB_prev2_RES
CLRF NUm_TO_MUL_05; Сброс переменной NUM_TO_MUL_05
CLRF NUM_TO_MUL_025; Сброс переменной NUM_TO_MUL_025
CLRF NUM_TO_MUL_0125; Сброс переменной NUM_TO_MUL_0125
CLRF NUM_TO_MUL_0125; Сброс переменной NUM_TO_MUL_0125
CLRF NUM_TO_MUL_075; Сброс переменной NUM_TO_MUL_075
CLRF NUM_TO_MUL_075, СОРУ; Сброс переменной NUM_TO_MUL_075
CLRF TMP_V; Сброс переменной TMP_V
RETURN; Возвращение в основную программу
```

Реализация алгоритма подпрограммы – Конфигурация:

```
CONF:
     ;OSCILLATOR
     MOVLW b'01101010'; Fosc = 4 MHz
     MOVWF OSCCON
     MOVLW b'10000000'; F = 8 \text{ MHz}
     MOVWF OSCTUNE
     ;ADC
     MOVLW b'00010100'; Включаем АЦП
     MOVWF ADCON2
     MOVLW b'00001110'; Аналоговый вход AN0, остальные - цифровые
     MOVWF ADCON1
     MOVLW b'000000011; Используем канал AD0
     MOVWF ADCON0
     :TIMER
     MOVLW b'10000001';16-битный, Т=1мкс
     MOVWF T1CON
     BSF INTCON,INT0IE; Нажатие кнопки вызывает прерывания
     BCF INTCON2,INTEDG0; По отрицательному фронту
     BSF RCON, IPEN; Разрешение прерываний
     BSF INTCON, GIEH; Разрешение глобальных прерываний
     ; Порты входных индикаторов
     BSF TRISA, RA0
     BSF TRISB,RB0
     BSF TRISB, RB1
     ; Порты выходных индикаторов
     BCF TRISB,RB2
     BCF TRISB,RB3
     BCF TRISB,RB4
     BCF TRISB.RB5
     CLRF LATB; Сброс всех значений в регистре LATB
```

Реализация алгоритма подпрограммы – Обработка массива А:

RETURN; Возвращение в основную программу

```
MAIN_FUNC:

MOVFF NumA,NUM_TO_MUL_0125; Запись значения NumA в переменную NUM_TO_MUL_0125

CALL FUNC_MUL_TO_0125; Вызов подпрограммы: Умножение на 0.125

MOVFF NUM_TO_MUL_0125,NumA_RES;
```

```
CALL FUNC_MUL_TO_025; Вызов подпрограммы: Умножение на 0.25 MOVFF NUM_TO_MUL_025,NumA_prev_RES; Запись значения NUM_TO_MUL_025 в переменную NumA prev RES
```

MOVFF NumB_prev,NUM_TO_MUL_0125; Запись значения NumB_prev в переменную NUM_TO_MUL_0125 CALL FUNC_MUL_TO_0125; Вызов подпрограммы: Умножение на 0.125

MOVFF NUM_TO_MUL_0125,NumB_prev_RES; Запись значения NUM_TO_MUL_0125 в переменную NumB prev RES

MOVFF NumB_prev2, NUM_TO_MUL_075; Запись значения NumB_prev2 в переменную NUM_TO_MUL_075 CALL FUNC_MUL_TO_075; Вызов подпрограммы: Умножение на 0.75

MOVFF NUM_TO_MUL_075,NumB_prev2_RES; Запись значения NUM_TO_MUL_075 в переменную NumB prev2 RES

MOVF NumA_RES,W; Запись значения NumA_RES в WREG ADDWF NumB,F; Операция сложения WREG и NumB. Результат записывается в NumB

NEGF NumA_prev_RES; Перевод NumA_prev_RES в дополнительный код MOVF NumA_prev_RES,W; Запись значения NumA_prev_RES в WREG ADDWF NumB,F; Операция сложения WREG и NumB. Результат записывается в NumB

MOVF NumB_prev_RES,W; Запись значения NumB_prev_RES в WREG ADDWF NumB,F; Операция сложения WREG и NumB. Результат записывается в NumB

NEGF NumB_prev2_RES; Перевод NumA_prev_RES в дополнительный код MOVF NumB_prev2_RES,W; Запись значения NumB_prev2_RES в WREG ADDWF NumB,F; Операция сложения WREG и NumB. Результат записывается в NumB

RETURN; Возвращение в основную программу

Реализация алгоритма подпрограммы – Умножение на 0.125:

```
FUNC MUL TO 0125:
     BTFSS NUM TO MUL 0125,7; Проверка старшего бита в переменной NUM TO MUL 0125
       BRA K1 0125
     BRA K2 0125
K1_0125:RRCF NUM_TO_MUL_0125,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_0125 на 1 разряд
     BCF NUM TO MUL 0125,7; Обнуление старшего разряда
     RRCF NUM TO MUL 0125,F; Сдвиг переменной NUM TO MUL 0125 на 1 разряд
     BCF NUM TO MUL 0125,7; Обнуление старшего разряда
     RRCF NUM TO MUL 0125,F; Сдвиг переменной NUM TO MUL 0125 на 1 разряд
     BCF NUM TO MUL 0125,7; Обнуление старшего разряда
     BRA K3 0125
K2 0125:RRCF NUM_TO_MUL_0125,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_0125 на 1 разряд
     BSF NUM TO MUL 0125,7; Установка старшего разряда
     RRCF NUM TO MUL 0125,F; Сдвиг переменной NUM TO MUL 0125 на 1 разряд
     BSF NUM TO MUL 0125,7; Установка старшего разряда
     RRCF NUM TO MUL 0125,F; Сдвиг переменной NUM TO MUL 0125 на 1 разряд
     BSF NUM TO MUL 0125,7; Установка старшего разряда
     BRA K3 0125
```

Реализация алгоритма подпрограммы – Умножение на 0.25:

K3_0125:RETURN; Возвращение в основную программу

FUNC MUL TO 025:

```
BTFSS NUM_TO_MUL_025,7; Проверка старшего бита в переменной NUM_TO_MUL_025 BRA K1_025
```

BRA K2 025

K1_025: RRCF NUM_TO_MUL_025,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_025 на 1 разряд

BCF NUM TO MUL 025,7; Обнуление старшего разряда

RRCF NUM TO MUL 025,F; Сдвиг переменной NUM TO MUL 025 на 1 разряд

BCF NUM_TO_MUL_025,7; Обнуление старшего разряда

BRA K3 025

K2_025: RRCF NUM_TO_MUL_025,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_025 на 1 разряд

BSF NUM TO MUL 025,7; Установка старшего разряда

RRCF NUM_TO_MUL_025,F; Сдвиг переменной NUM TO MUL 025 на 1 разряд

BSF NUM_TO_MUL_025,7; Установка старшего разряда

BRA K3 025

K3 025: RETURN; Возвращение в основную программу

Реализация алгоритма подпрограммы – Умножение на 0.75:

FUNC MUL TO 075:

MOVFF NUM_TO_MUL_075, NUM_TO_MUL_025; Запись значения NUM_TO_MUL_075 в переменную NUM TO MUL 025

CALL FUNC MUL TO 025; Вызов подпрограммы: Умножение на 0.25

MOVFF NUM_TO_MUL_025,NUM_TO_MUL_075_COPY; Запись значения NUM_TO_MUL_025 в переменную NUM TO MUL 075 COPY

NEGF NUM_TO_MUL_075_COPY; Перевод NUM_TO_MUL_075_COPY в дополнительный код

MOVF NUM TO MUL 075 COPY, W; Запись значения NUM TO MUL 075 COPY в WREG

ADDWF NUM_TO_MUL_075,F; Операция сложения WREG и NUM_TO_MUL_075. Результат записывается в NUM_TO_MUL_075

RETURN; Возвращение в основную программу

Реализация алгоритма прерываний:

HighInt:

*** high priority interrupt code goes here ***

BCF INTCON,INT0IF; Сброс флага прерывания BSF LATB,RB2; Включение светодиода на RB2

MOVLW .256; Запись 256 в WREG

MOVWF Num_HighInt; Запись из WREG в переменную Num_HighInt LFSR FSR0,0x100; Задаем базовый адрес для массива A - 0x100

Mint1: MOVLW 0xF0; Запись 0xF0 в WREG

MOVWF TMR1H; Запись из WREG в переменную TMR1H

MOVLW 0xC8; Запись 0xC8 в WREG

MOVWF TMR1L; Запись из WREG в переменную TMR1L

BCF PIR1,TMR1IF; Сброс флага таймера BSF T1CON,TMR1ON; Включение таймера

Mint2: BTFSS PIR1,TMR1IF; Задержка ~3.9 мс

BRA Mint2

BSF ADCON0,1; Запуск АЦП

Mint3: BTFSS ADCON0,1; Проверка на завершение оцифровки

BRA Mint3

MOVFF ADRESH, TMP V; Запись значений в массив A

MOVLW 0x81; Запись 0x81 в WREG

ADDWF TMP_V,F; Операция сложения WREG и TMP_V. Результат записывается в TMP_V

MOVFF TMP_V,INDF0; Перенос значения из TMP_V в память МК

INCF FSR0L,F; Переход на следующий адрес массива А

DECFSZ Num HighInt,F; Уменьшение на 1 количество операций, и проверка на нулевое значение

BRA Mint1

BSF LATB,RB3; Включение светодиода на RB3

RETFIE FAST; Возращение из прерывания

Список пользовательских констант:

NUM TO MUL 05

NUM TO MUL 025

NUM_TO_MUL_0125

NUM TO MUL 075

NUM_TO_MUL_075_COPY

 $Num_HighInt$

Num

NumA

NumA prev

NumB

NumB prev

NumB prev2

NumA RES

NumA_prev_RES

NumB prev RES

NumB prev2 RES

 TMP_V

Список подпрограмм:

CLRF ALL

CONF

MAIN FUNC

FUNC MUL TO 0125

FUNC_MUL_TO_025

FUNC_MUL_TO_075

Список источников прерываний:

RB0/INT0 - 21 вывод микросхемы.

Список служебных регистров:

WREG OSCCON **BSR** OSCTUNE ADCON2 **STATUS** ADCON1 INDF0 FSR0 ADCON0 FSR0L T1CON INDF1 INTCON FSR1 INTCON2 FSR1L **RCON** LATB TMR1H TMR1L **PORTB** TRISB PIR1 **TRISA ADRESH**

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА ПРОЕКТА В МРГАВ Х.

2.1. Ввод подготовленной программы и исходных данных в память микроконтроллера для отладки в MPLAB.

В пакете MPLAB X v4.00 создаем новый проект с названием, к примеру, Main.X. В этом проекте создаем файл формата .ASM с названием KP. Вводим подготовленную программу и проверяем на наличие ошибок. Ошибок не обнаружено, значит собираем проект и запускаем симуляцию. Для получения импульсной характеристики создадим в памяти МК на 100 адресе значение равное 100_{10} или 64_{16} . Для получения переходной характеристики создадим файл тестового сигнала с постоянным значением равным 100_{10} или 64_{16} .

2.2. Отладка в симуляторе MPLAB SIM

Для отображения результата в наглядном виде будем использовать плагин **DMCI Window.** Это позволит нам получать значения в графическом виде, что существенно облегчит анализ цифровой обработки.

Симуляция импульсной характеристики.




Рисунок 2.1 – Результат симуляции импульсной характеристики.

Общий вид и значения полностью совпадают с рассчитанными в пункте 1.4.

Симуляция передаточной характеристики.




Рисунок 2.2 – Результат симуляции переходной характеристики.

Общий вид и значения так же полностью совпадают с рассчитанными в пункте **1.4**.

Симуляция сигналов разной частоты.




Рисунок 2.3 – Результат симуляции сигнала с частотой 1 Гц.




Рисунок 2.4 – Результат симуляции сигнала с частотой 8 Гц.




Рисунок 2.5 – Результат симуляции сигнала с частотой 16 Гц.




Рисунок 2.6 – Результат симуляции сигнала с частотой 32 Гц.




Рисунок 2.7 – Результат симуляции сигнала с частотой 48 Гц.




Рисунок 2.8 – Результат симуляции сигнала с частотой 56 Гц.




Рисунок 2.8– Результат симуляции сигнала с частотой 64 Гц.




Рисунок 2.9 – Результат симуляции сигнала с частотой 72Гц.




Рисунок 2.10 – Результат симуляции сигнала с частотой 96 Гц.




Рисунок 2.11 – Результат симуляции сигнала с частотой 120 Гц.

Симуляция суммы сигналов с разными частотам




Рисунок 2.12 – Результат симуляции сигналов с частотами 5 Гц и 64 Гц.




Рисунок 2.13 – Результат симуляции сигналов с частотами 5 Гц, 30 Гц и 56 Гц.




Рисунок 2.14 — Результат симуляции сигналов с частотами 8 Гц, 24 Гц и 40 Гц.




Рисунок 2.15 — Результат симуляции сигналов с частотами 16 Γ ц, 32 Γ ц и 48 Γ ц.

2.3. Проверка правильности полученных результатов.

По рисункам 2.3 - 2.11, на которых присутствует только один сигнал, можно определить отношение амплитуд. Это отношение и будет значением передаточной функции на определённой частоте. Там, где отношение будет максимальным, будет резонансная частота фильтра.

Таблица 2.1. Отношение амплитуд для различных частот.

| f, Гц | 1 | 8 | 16 | 32 | 48 | 56 | 64 | 72 | 90 | 120 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| $U_{\scriptscriptstyle m BMX}$ | 0,078 | 0,078 | 0,109 | 0,156 | 0,375 | 0,703 | 0,781 | 0,594 | 0,25 | 0,188 |
| $\overline{U_{\scriptscriptstyle \mathrm{BX}}}$ | | | | | | | | | | |

Теперь нормируем полученные значение и нанесем их на график АЧХ фильтра




Рисунок 2.16 – Нормированная амплитудно-частотная характеристика ЦФ.

Как видно по рисунку 2.16 результаты симуляции совпадают с теоритическим анализом с небольшой погрешностью. Резонансная частота в обоих случаях составляет 64 Гц.

3. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МПС ПРИ ПОМОЩИ МОДУЛЯ РІСКІТ.

В пакете MPLAB X переключим Debub Tool с симуляции на модуль PICkit 3.0. Теперь мы можем подключить МПС к данному модулю. После подключения устанавливаем питание +5В. Теперь на МПС подаем постоянное напряжение смещения с помощью делителя напряжения для того, что бы подавать на АПЦ МК только положительные значения напряжения. Подключаем на вход МПС генератор аналогово сигнала. Результат оцифровки АЦП записываем в массив А. После оцифровки обрабатываем сигнала и записываем его в массив В. Результаты обоих массивов выводим с помощью плагина DMCI.




Рисунок 3.1 – Результат оцифровки и обработки сигнала. Частота сигнала 2 Гц.




Рисунок 3.2 – Результат оцифровки и обработки сигнала. Частота сигнала 40 Гц.




Рисунок 3.3 – Результат оцифровки и обработки сигнала. Частота сигнала 2 Гц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Амплитуда входного сигнала во всех 3 случая (Рисунки 3.1 – 3.3) составляет 2 В, но так как на входе МПС стоит конденсатор и резисторы, они образуют некий фильтр, который меняет амплитуду оцифрованного сигнала. Эти данные полностью совпадают и с теоритическими расчетами, и с симуляцией. Следует, что данная программа работает исправно, и работа продела верно. Время работы АЦП составляет 1 секунда, что и требуется по заданию. Время на обработку массива необходимо в разы меньше, оно составляет 29,387 мс. Если изменить время работы АЦП до уровня обработки сигнала, данная программа будет работать с максимальной скоростью.