МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет компьютерных наук

Кафедра информационных систем

Блок управления вентилятором компьютера

Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и сетевые технологии

| Зав. кафедрой | Д.Н. Борисов, к.т.н., доцент |
|---------------|--------------------------------------|
| Студент | А.А. Богачев-Воевудский, 3 курс, д/о |
| Руководитель | А.В. Максимов, ст. преподаватель |

Воронеж 2025

Содержание

| СОДЕРЖАНИЕ | 2 |
|--|----|
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА | 4 |
| 1.1 Определение | 4 |
| 1.2 Комплектующие | 4 |
| 2 СБОРКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ | 5 |
| 2.1 Сборка устройства | 5 |
| 2.2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА | 11 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 25 |
| Приложение А | 26 |
| Схема устройства | 26 |
| Приложение В | 27 |
| Разводка на плате | 27 |
| Приложение С | 28 |
| 3D модель устройства | 28 |

Введение

В системах эффективное современных компьютерных управление температурным режимом играет ключевую роль В обеспечении оборудования. стабильности долговечности Блок управления частью этой вентиляторами является важной системы, позволяя автоматически регулировать скорость вращения охлаждающих вентиляторов в зависимости от текущей нагрузки и температуры компонентов. В рамках данного проекта разрабатывается программноаппаратное решение на основе микроконтроллера ESP32, обеспечивающее точное управление скоростью вентилятора с помощью ШИМ (широтноимпульсной модуляции), а также возможность удалённого контроля и мониторинга через веб-интерфейс. Это позволяет создать гибкую и применимую удобную систему охлаждения, персональных как В компьютерах, так и в промышленных устройствах.

1 Описание устройства

1.1 Определение

Разрабатываемое устройство является контроллером для управление вентилятором компьютера. Пользователь подключается с телефона через Home Assistant и управляет состоянием вентилятора.

1.2 Комплектующие

Устройство состоит из следующих комплектующих:

- Разъем питания DC 2.5 x 5.5
- ESP32 NODEMCU 38pin DEVKIT V1 WIFI + Bluetooth CP2102
- Беспаечная макетная плата
- DC-DC step-down понижающий преобразователь с поддержкой QC3.0
- Переходник USB OTG micro USB Defender, адаптер для передачи данных с телефона
- Блок питания (адаптер) T120100-2C1 12V 1A 5.5 x 2.1

2 Сборка, программирование и демонстрация работы

2.1 Сборка устройства

Для сборки устройства нужно подготовить рабочую область и выложить все комплектующие. Сборка будет происходить по схеме, которая находится в Приложении А. На Рисунке 1 все комплектующие:




Рисунок 1 - Подготовка комплектующих

Теперь нужно всё правильно подключить. Сперва нужно вставить esp32 на макетную плату:




Рисунок 2 - Esp32 на макетной плате Далее идет подключение вентилятора к питанию и проверка его вращения:



Рисунок 3 - Подключение питания к вентилятору



Рисунок 4 - Вентилятор с питанием

Подключим остальные пины вентилятора к esp32 – RPM и PWM:




Рисунок 5 - Подключение вентилятора к esp32

Остается подключить только usb переходник для автономного питания:




Рисунок 6 - Usb переходник




Рисунок 7 - Подключение с usb переходником Устройство собрано, теперь осталось его запрограммировать.

2.2 Программирование устройства

Написание кода будет производится в Arduino IDE. Для начала подключим необходимые библиотеки:

```
#include <WiFi.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <HTTPClient.h>
```

- WiFi.h для подключения к Wi-Fi.
- ESPAsyncWebServer.h для запуска веб-сервера на ESP32.
- НТТРСlient.h для отправки НТТР-запросов (например, передача IP на сервер).

```
const char* ssid = "Bogachevich";
const char* password = "DNEAT78R";
#define FAN PWM PIN 12
#define FAN RPM PIN 13
  Настройка Wifi подключения и подключений к esp32
volatile byte fanRPMCount = 0;
volatile unsigned long last interrupt time = 0;
unsigned long lastRPMSample = 0;
int fanSpeed = 128;
const int pulsesPerRevolution = 2;
  Для подсчёта оборотов вентилятора через прерывания.
AsyncWebServer server (80);
  Запуск веб-сервера на порту 80
void IRAM ATTR rpmISR() {
  unsigned long interrupt time = micros();
  if (interrupt time - last interrupt time > 1000) {
    fanRPMCount++;
    last interrupt time = interrupt time;
  }
}
  Обработка прерывания для RPM
void setFanSpeed(int speed) {
  ledcWrite(0, speed);
```

}

```
Настройка скорости вентилятора.
```

```
void sendIPToBackend() {
  if (WiFi.status() == WL CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    String url =
"http://192.168.0.105:5000/receive ip"; // \leftarrow Укажи IP
своего ПК
    http.begin(url);
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
    String jsonData = "{\"ip\":\"";
    jsonData += WiFi.localIP().toString();
    jsonData += "\"}";
    int httpResponseCode = http.POST(jsonData);
    if (httpResponseCode > 0) {
      Serial.printf("HTTP Response code: %d\n",
httpResponseCode);
      String response = http.getString();
      Serial.println("Response: " + response);
    } else {
      Serial.print("Error sending POST: ");
```

```
Serial.println(http.errorToString(httpResponseCod
e).c_str());
    }
    http.end();
  } else {
    Serial.println("WiFi not connected");
  }
}
  Отправка IP на Flask-бэкенд
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(FAN PWM PIN, OUTPUT);
  ledcSetup(0, 25000, 8);
  ledcAttachPin(FAN PWM PIN, 0);
  setFanSpeed(fanSpeed);
  Настройка вентилятора
  pinMode (FAN RPM PIN, INPUT PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(FAN RPM PIN),
rpmISR, FALLING);
  Настройка RPM
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
```

```
delay(1000);
    Serial.print(".");
  }
  Подключение к Wi-Fi
  Serial.println("\nConnected to WiFi");
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  sendIPToBackend();
  // ==== HTTP GET: /setSpeed?speed=... ====
  server.on("/setSpeed", HTTP GET,
[] (AsyncWebServerRequest *request) {
    if (request->hasParam("speed")) {
      int newSpeed = request->getParam("speed") -
>value().toInt();
      if (newSpeed \geq 0 && newSpeed \leq 255) {
        fanSpeed = newSpeed;
        setFanSpeed(fanSpeed);
        Serial.printf("[INFO] Установлена скорость:
%d\n", newSpeed);
        request->send(200, "text/plain", "OK");
      } else {
        request->send(400, "text/plain", "Недопустимое
значение скорости (0-255)");
```

```
}
    } else {
      request->send(400, "text/plain", "Не передан
параметр speed");
    }
  } );
  Отправка IP на Flask
  server.begin();
}
void loop() {
  if (millis() - lastRPMSample >= 1000) {
    int rpm = (fanRPMCount * 60) / pulsesPerRevolution;
    fanRPMCount = 0;
    lastRPMSample = millis();
    Serial.printf("RPM: %d\n", rpm);
  }
}
```

Вывод RPM каждую секунду

Теперь устройство настроено, вот вывод в serial monitor:

```
Connected to WiFi
IP address: 192.168.0.100
HTTP Response code: 200
Response: {
  "ip": "192.168.0.100",
  "status": "success"
RPM: 1800
RPM: 1230
RPM: 1350
RPM: 1650
RPM: 1020
RPM: 1290
RPM: 1590
RPM: 1650
RPM: 960
RPM: 2040
RPM: 990
RPM: 1800
RPM: 840
[INFO] Установлена скорость: 0
RPM: 690
RPM: 0
```

Рисунок 8 - Вывод в serial monitor

```
Α
                                                                        веб-сервер:
       так
                выглядит
                                отправка
                                                запросов
                                                                на
[DEBUG] Запрос к ESP32: http://192.168.0.100/setSpeed?speed=0
127.0.0.1 - - [07/Jun/2025 10:37:12] "GET /update?speed=0 HTTP/1.1" 200 -
[DEBUG] 3anpoc k ESP32: http://192.168.0.100/setSpeed?speed=255
127.0.0.1 - - [07/Jun/2025 10:37:54] "GET /update?speed=255 HTTP/1.1" 200 -
[DEBUG] Запрос к ESP32: <a href="http://192.168.0.100/setSpeed?speed=0">http://192.168.0.100/setSpeed?speed=0</a>
127.0.0.1 - - [07/Jun/2025 10:38:01] "GET /update?speed=0 HTTP/1.1" 200 -
[DEBUG] Запрос к ESP32: <a href="http://192.168.0.100/setSpeed?speed=255">http://192.168.0.100/setSpeed?speed=255</a>
127.0.0.1 - - [07/Jun/2025 10:38:30] "GET /update?speed=255 HTTP/1.1" 200 -
[INFO] Получен IP от ESP32: http://192.168.0.100
[DEBUG] 3anpoc k ESP32: http://192.168.0.100/setSpeed?speed=0
127.0.0.1 - - [07/Jun/2025 10:39:15] "GET /update?speed=0 HTTP/1.1" 200 -
```

Рисунок 9 - Отправка запросов от веб-сервера к esp32 Код для веб-сервера:

```
from flask import Flask, render template string,
request, jsonify
import requests
app = Flask( name )
# Глобально храним IP ESP32 (устанавливается через
/receive ip)
esp32 ip = "http://192.168.0.100" # для теста можно
оставить фиксированным
# HTML-шаблон страницы управления с тёмной темой
HTML TEMPLATE = """
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Управление вентилятором ESP32</title>
    <style>
        :root {
            --bg-color: #121212;
            --text-color: #ffffff;
            --accent-color: #00d4ff;
            --slider-bg: #333;
            --slider-thumb: #00d4ff;
        }
        body {
            margin: 0;
            padding: 0;
```

```
background-color: var(--bg-color);
            color: var(--text-color);
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva,
Verdana, sans-serif;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            align-items: center;
            justify-content: start;
            min-height: 100vh;
            padding-top: 50px;
        }
        h1 {
            color: var(--accent-color);
            margin-bottom: 10px;
        }
        .ip {
            font-size: 16px;
            color: #aaa;
            margin-bottom: 30px;
        }
        .slider-container {
            width: 80%;
            max-width: 500px;
            margin: 0 auto;
        }
        input[type=range] {
```

```
-webkit-appearance: none;
    width: 100%;
    height: 10px;
    border-radius: 5px;
    background: var(--slider-bg);
    outline: none;
    margin: 20px 0;
}
input[type=range]::-webkit-slider-thumb {
    -webkit-appearance: none;
    appearance: none;
    width: 24px;
    height: 24px;
    border-radius: 50%;
    background: var(--slider-thumb);
    cursor: pointer;
   box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 212, 255, 0.7);
}
#value {
    font-size: 28px;
    color: var(--accent-color);
   margin-top: 10px;
    transition: color 0.3s ease;
}
footer {
   margin-top: auto;
   padding: 20px;
```

```
color: #666;
           font-size: 14px;
        }
   </style>
</head>
<body>
   <h1> Управление вентилятором ESP32</h1>
   <div class="ip">
        {% if esp32 ip %}
           {% else %}
            X ESP32 не подключён
        {% endif %}
    </div>
   <div class="slider-container">
       <input type="range" min="0" max="255" value="0"</pre>
id="speedSlider">
       <div id="value">Скорость: 0</div>
    </div>
   <script>
       const slider =
document.getElementById("speedSlider");
       const valueDisplay =
document.getElementById("value");
        slider.oninput = function() {
            let speed = this.value;
           valueDisplay.textContent = "Скорость: " +
```

```
fetch('/update?speed=' + speed)
                 .catch(err => console.error('Ошибка
запроса:', err));
        };
    </script>
</body>
</html>
11 11 11
@app.route("/")
def index():
    return render template string(HTML TEMPLATE,
esp32 ip=esp32 ip)
@app.route("/update")
def update speed():
    global esp32 ip
    speed = request.args.get("speed", default=None)
    if not esp32 ip:
        return "ESP32 не подключён", 400
    if speed is not None and speed.isdigit():
        speed val = int(speed)
        if 0 <= speed val <= 255:
            try:
                url =
f"{esp32 ip}/setSpeed?speed={speed val}"
```

speed;

```
print(f"[DEBUG] Заπрос κ ESP32: {url}")
                response = requests.get(url, timeout=2)
                return response.text,
response.status code
            except Exception as e:
                print(f"[ERROR] Ошибка при подключении
к ESP32: {e}")
                return f"Ошибка подключения к ESP32:
{e}", 500
    return "Неверное значение скорости", 400
@app.route("/receive ip", methods=["POST"])
def receive ip():
    global esp32 ip
    data = request.get json()
    ip = data.get("ip")
    if ip:
        esp32_ip = f"http://{ip}"
        print(f"[INFO] Получен IP от ESP32:
{esp32 ip}")
        return jsonify({"status": "success", "ip":
ip}), 200
    else:
        return jsonify({"status": "error", "message":
"IP не передан"}), 400
if name == " main ":
    app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=True)
```




Рисунок 10 - Страница веб-сервера

Список литературы

- 1. YouTube. Secrets of Arduino PWM [Электронный ресурс] // Видео на YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=9-AZF6udg-Q&t=307s (дата обращения: 26.05.2025).
- 2. Arduino Documentation. Secrets of Arduino PWM [Электронный ресурс] // Официальный сайт Arduino. 2024. Режим доступа: https://docs.arduino.cc/tutorials/generic/secrets-of-arduino-pwm/ (дата обращения: 26.05.2025).
- 3. Arduino Forum. Controlling PWM Fan w/PWM Pin from ESP32 [Электронный ресурс] // Форум Arduino. 2023. Режим доступа: https://forum.arduino.cc/t/controlling-pwm-fan-w-pwm-pin-from-esp32/1345009 (дата обращения: 26.05.2025).
- 4. ESP32IO.COM. ESP32 Controls Fan [Электронный ресурс] // ESP32 Tutorials. 2021. Режим доступа: https://esp32io.com/tutorials/esp32-controls-fan (дата обращения: 26.05.2025).

Приложение А






Схема устройства

Приложение В



Разводка на плате

Приложение С



3D модель устройства