Hir Control of the Co

اعضای گروه: محمد محجل صادقی ۸۱۰۱۹۹۴۸۳


على عطاءاللهي ٨١٠١٩٩٤٤١

مقدمه

در این تمرین، ما یک encoder رمز گذاری را پیاده سازی می کنیم. برای این کار ۵ ماژول را به صورت ترتیبی روی ورودی اجرا می کنیم و این کار را ۲۵ بار تکرار می کنیم.

۳ تا از توابع قبلا پیاده سازی شده و دو تای دیگر را نیز پیاده سازی خواهیم کرد.

مسير داده:



همانگونه که مشاهده می کنید مسیر داده از یک مموری تشکیل شده است که در دو حالت ۲۵ و ۶۴ بیتی می توان از آن استفاده کرد و ۵ ماژول با توجه به نیازشان از آنها استفاده می کنند و مسیر داده توسط mux هایی در هر مرحله، آن ماژول مورد نظر را به مموری وصل می کند.

از یک counter 64 freq برای شمردن ۶۴ ورودی و از یک کانتر ۲۴ تایی برای شمردن ۲۴ بار اجرای فرآیند استفاده می شود.


تمام ماژول ها یک بیت start ورودی و یک بیت done دارند که با دادن start شروع به کار می کنند و در پایان done داده می شود.

تابع addrc به اینکه در کدام سری اجرا نیاز هست هم نیاز دارد که با بیت turn به آن می دهیم.

کد مربوط به مسیر داده که دارای ۵ ماژول، یه مموری و mux ها مطابق شکل است را می توانید در زیر مشاهده نمایید.

```
% wire start_addrc, start_colparity, start_permute, start_revaluate, start_rotate;
% wire done, done_addrc, done_colparity, done_permute, done_revaluate, done_rotate;
% wire reset_addrc, reset_colparity, reset_permute, reset_revaluate, reset_rotate;
% wire mode; //remember to change this to 0 for 64 bit mode
10 wire sel64;
11 wire [1 : 0] sel25;
12 wire [4 : 0] turn;
13 wire wr_file;
15
6 wire [5: 0] a0, a1, a3, a4, out_mux1;
17 wire [24: 0] b0, b1, b3, b4, out_mux2;
18 wire [4: 0] a2, a5, out_mux3;
19 wire [63: 0] b2, b5, out_mux4;
22 wire [0:24]out25;
23 wire [0:63]out64;
25 mux_4 #(.bits(6)) m1(a0, a1, a3, a4, out_mux1, sel25);
26 mux_4 #(.bits(25)) m2(b0, b1, b3, b4, out_mux2, sel25);
28 mux_2 #(.bits(5)) m3(a2, a5, out_mux3, sel64);
29 mux_2 #(.bits(64)) m4(b2, b5, out_mux4, sel64);
31 mux_4 #(.bits(1)) m5(c0, c1, c3, c4, out_mux5, sel25);
32 mux_4 #(.bits(1)) m6(d0, d1, d3, d4, out_mux6, sel25);
34 mux 2 #(.bits(1)) m7(c2, c5, out_mux7, sel64);
35 mux_2 #(.bits(1)) m8(d2, d5, out_mux8, sel64);
```

كنترلر:



نحوه ی کار کنترلر بدین گونه است که پس از گرفتن یک پالس استارت، ابتدا ورودی را سطر به سطر و ۲۵ بیت، ۲۵ بیت از فایل ورودی می گیرد و در مموری می نویسد.

برای این کار از کانتر ۶۴ تایی استفاده می کند.

پس از آن، داخل یک لوپ می افتد:

- یکی یکی سیگنال های start پنج ماژول را فعال می کنیم و منتظر میمانیم تا تمام شوند
 - سپس این کار را ۲۴ بار ادامه میدهیم.
 - برای این کار از کانتر ۲۴ بیت استفاده می کنم.

پس از اتمام، باز هم ۲۵ بیت ۲۵ بیت و سطر به سطر از مموری در فایل خروجی می نویسیم و تمام! به استیت پایان می رویم و سیگنال پایان را فعال می کنیم. کد مربوط به کنترلر را در زیر مشاهده می کنید که مدل هافمن و جدا کردن مدل ترتیبی و ترکیبی رعایت شده و از سه حلقه ی always استفاده شده.

توضيح ماژول ها:

memory:

همانگونه که قبلا گفته شد، مسیر داده از یک مموری تشکیل شده است که در دو حالت ۲۵ و ۶۴ بیتی می توان از آن استفاده کرد و ۵ ماژول با توجه به نیازشان از آنها استفاده می کنند و مسیر داده توسط mux هایی در هر مرحله، آن ماژول مورد نظر را به مموری وصل می کند.

همچنین یک تست برای اطمینان از درستی اش نوشته شد.

در زیر می توانید کد مربوط به مموری و تست را مشاهده نمایید:

```
input [5:0]adr25,
input [0:24]in25,
input r25,
input w25,
output reg [0:24]out25,
input [4:0]adr64,
input [0:63]in64,
input r64,
input w64,
input mode,
input wr_file
// craete 64x25 bit memory reg [0:24] memory[0:63];
//for testing
initial begin
| $readmemb(input_file, memory);
end
parameter Mode64 = 0;
parameter Mode25 = 1;
end
if (w64) begin
for (i = 0; i < 64; i = i + 1) begin
memory[i][adr64] <= in64[i];</pre>
             end
Mode25: begin
    if (r25) begin
        out25 <= memory[adr25];</pre>
                    end
if (w25) begin
memory[adr25] <= in25;
end
always @(wr_file) begin
   if(wr_file) begin
        Swritememb("output.txt", memory);
   end
```

```
reg [5:0]adr25;
reg [0:24]in25;
reg r25;
reg w25;
wire [0:24]out25;
reg [4:0]adr64;
reg [0:63]in64;
reg r64;
reg w64;
wire [0:63]out64;
Memory uut (
.adr25(adr25),
.in25(in25),
.r25(r25),
        .w25(w25),
.out25(out25),
        .in64(in64),
.r64(r64),
.w64(w64),
.out64(out64),
initial begin

adr25 = 0;

in25 = 0;

r25 = 0;

w25 = 0;
       adr64 = 0;
in64 = 0;
r64 = 0;
w64 = 0;
```

Rotate:

با فعال کردن سیگنال start، تابع از یک کانتر ۲۵ تایی استفاده میکند و در هر کلاک، ۶۴ بیت یک لاین را میگیرد.

سپس با استفاده از بیت مورد استفاده، مقدار x,y این لاین را حساب می کند.

y/x	x = 0	x = 1	x = 2	x = 3	x = 4
y = 4	18	2	61	56	14
y = 3	41	45	15	21	8
y = 2	3	10	43	25	39
y = 1	36	44	6	55	20
y = 0	0	1	62	28	27

پس از آن توسط جدول زیر، که به ازای هر x, y مقدار شیفت را مشخص می کند، شروع به شیفت دادن آن x امی کند.

در آخر نیز نتیجه را در همان لاین مینویسد.

در زیر می توانید کد مربوط به Rotate و تست را مشاهده نمایید:

addRc:

این تابع، لاین $x=0,\,y=0$ را با جدول زیر XOR می کند.

```
RC[0] = 0x00000000000000001
                                  RC[12] = 0x000000008000808B
RC[1] = 0x00000000000008082
                                  RC[13] = 0x8000000000000008B
RC[2] = 0x8000000000000808A
                                  RC[14] = 0x80000000000008089
RC[3] = 0x8000000080008000
                                  RC[15] = 0x80000000000008003
RC[4] = 0x0000000000000808B
                                  RC[16] = 0x80000000000008002
RC[5] = 0x0000000080000001
                                  RC[6] = 0x8000000080008081
                                  RC[18] = 0x000000000000800A
RC[7] = 0x8000000000008009
                                  RC[19] = 0x8000000080000000A
RC[8] = 0x0000000000000008A
                                  RC[20] = 0x8000000080008081
RC[9] = 0x0000000000000088
                                  RC[21] = 0x8000000000008080
RC[10] = 0x0000000080008009
                                  RC[22] = 0x0000000080000001
RC[11] = 0x0000000080000000A
                                  RC[23] = 0x8000000080008008
```

این لاین در ۲۵ لاین ورودی برابر با لاین ۱۲ می باشد. (لاین ۱۳ ام)

این تابع به عنوان ورودی، turn را می گیرد و بر حسب آن تصمیم می گیرد که از کدام یک از مقادیر جدول استفاده کند.

پس از XOR كردن، نتيجه را در همان لاين ورودي مينويسيم.

كد مربوط به addrc و تست آن را در زير مشاهده مي كنيد.

```
ajel > Desktop > all > 5 addrc.v

`timescale lns/lns
                                  input reset,
input [4:0] turn,
                                 output reg done,
output reg [4:0] mem_adr,
output reg [0:63] mem_in,
output reg mem_r,
20
21 reg [0:63] rc [0:23];
22
23 initial begin
24 done = 0;
25 rc[0] = 64'h00000
26 rc[1] = 64'h00000
27 rc[2] = 64'h80000
28 rc[3] = 64'h80000
30 rc[5] = 64'h00000
31 rc[6] = 64'h00000
32 rc[7] = 64'h00000
33 rc[8] = 64'h00000
34 rc[9] = 64'h00000
36 rc[10] = 64'h00000
37 rc[12] = 64'h00000
38 rc[13] = 64'h80000
39 rc[12] = 64'h00000
40 rc[15] = 64'h80000
41 rc[16] = 64'h80000
42 rc[17] = 64'h80000
43 rc[18] = 64'h80000
44 rc[19] = 64'h80000
45 rc[20] = 64'h80000
46 rc[21] = 64'h80000
47 rc[22] = 64'h80000
48 rc[23] = 64'h80000
49 end
50
51 always @(posedge clock
52 if (reset) begin
65 done = 0;
66 mem_r = 1;
67 mem_adr = 5'd1
68 mem_w = 0;
69 in_temp = in;
61 #2;
                                 always @(posedge clock, posedge reset) begin
if (reset) begin
done = 0;
                                                   mem_r = 1;
mem_adr = 5'd12;
mem_w = 0;
```

```
5 reg clock = 0;
6 reg start = 0;
7 reg reset = 0;
      8 reg mode = 0; //remember to change this to 0 for 64 bit mode
9 reg [4:0] turn = 5'd0;
 10

11

12 wire [5:0]adr25;

13 wire [0:24]in25;

14 wire r25;

15 wire w25;
17

18 wire [4:0]adr64;

19 wire [0:63]in64;

20 wire r64;

21 wire w64;

22 wire [0:63]out64;

23
23
24
25 Memory m1 (
26 .adr25(adr25),
27 .in25(in25),
28 .r25(r25),
30 .out25(out25),
31
32 .adr64(adr64),
33 .in64(in64),
36 .out64(out64),
37
38 .mode(mode)
39 );
40
41 Addrc al (
42 .in(out64),
43 .start(start),
44 .clock(clock),
45 .done(done),
46 .reset(reset),
47 .turn(turn),
48 .mem_adr(adr64)
49 .mem_r(r64)
                           .turn(turn),
.mem_adr(adr64),
                           .mem_r(r64),
.mem_w(w64)
```

نتايج:

فقط کافیست تست بنچ بنویسیم و در آن سیگنال های کلاک و start را به مدل اصلی بدهیم.

در زیر می توانید تست بنچ و نتیجه ی نهایی پس از ۲۴ بار و اتمام پروسه و نوشته شدن نتیجه در فایل خروجی مشاهده می کنید که با نتیجه ی داده شده یکسان است.

5 addrc.v	Fitz, addres Fitz, ancoders Sumpath X Feas S. Memorys Fitz, and rest Fitz, potates Fitz, potates
home / mo	P0100110110011011111001100
2	0000001001110010100010101
3	111001001010011001100100
4	000111110000011110111100
5	0001000111000011111110010
6	1011100010111011110100000
7	900901111011110111000000
8	0111001010101010001011111
9	1000101001011011110000001
10	0010001111000011111010010
11	00101010110010110011001
12	1606060110110611111010100
13	110100000100100010111110
14	1000111010100100101101000
15	101111111011100110101101
16	1100111101011001000110011
17	1001011100001010000001011
18	1001100110011100101010101
19	11011110011001111110101010
20	1011111111100110100101000
21	0011111101111010100000011
22	11010100101100101111111001
23	000001010001011001100001
24	01000000001110101000000
25	10011000010011101001111100
26	0000100100001101001011010
27	1011100110100100011011010
28	1011100001001100011001001
29	0000011000000011111011101
30	0101000110110010000110001
31	1110100010100010100101101
32	0101100010000101101000011
33	11001000011011001001011
34	1101000000101100001100111
35	11101010111110000101101000
36	10101010001001101100101
37	0011010011010010011101011
38	1111000011010010011010010
39	1010110000010110111101000
40	101110110111111111111111111111111111111
41	1100110111100110110110100
42	0011010011110000111101010
43	1011010101001100100001110
44	01110000000001101001100010
45 46	1111000111000101110000111 11111101001001
46	1111101001010111000010111
47	111110001100101110110010100
49	00011011010101100110011001
50	01000001001101101101101
51	100001101101011111
52	010011010010110010010000
53	0000001101110110101000
54	0011111001010011010101010
55	0101000011001011001111110
56	010010011000110000100010
57	000000101001100110001000
58	0010100010001111111110101
59	1001110011110010001000011
60	110000101010101110110010
61	1111001000111110000001010
62	0111111001000110100010110
63	1100011011110010011011010
64	0100000101000011110101001

