
Proiectul 38 miniPIC24

• Schema procesorului pentru toate instructiunile:



- 1. Blocul ProgCnt are rolul de a schimba valoarea lui PC atunci cand apare un front crescator al semnalului CLK.
- 2. Blocul PC_Update incrementeaza valoarea anterioara a lui PC cu 2 pentru a trece la urmatoarea instructiune din memorie sau cu valoarea offset-ului atunci cand apare o instructiune branch. Blocul primeste tipul de branch al instructiunii dupa care verifica daca semnalul de branch si conditia (flag-urile sunt active pt instructiunea respectiva) de branch sunt indeplinite.
- 3. In blocul ROM se stocheaza programul pe care il executa procesorul. In functie de valoarea adresei citite din PC se extrage instructiunea de la acea adresa.
- 4. Blocul MUXWb extrage portiunea de instructiune in care se afla codul pentru valoarea registrului de baza ce trebuie citit. Folosim un mux deoarece unele instructiuni au codul pe o anumita portiune si altele pe o portiune diferita (in functie de valoarea semnalului RegBaza).

- 5. MUX2V5 face acelasi lucru ca MUXWb dar de aceasta data se extrage instructiunea pentru registrul destinatie in care se strie rezultatul instructiunii (in functie de valoarea semnalului RegDest).
- 6. Codul pentru registrul sursa se afla mereu printre ultimi 4 biti ai instructiunii iar el nu are nevoie de un mux.
- 7. Blocul File_Regs extrage din registri procesorului valorile de la adresele din instructiune si scrie atunci cand semnalul WrEn este activ valoarea rezultat la adresa de destinatie.
- 8. Blocul ALU efectueaza operatiile instructiunilor, calculeaza valorile flag-urilor si scoate la iesire rezultatul aferent. Blocul primeste semnalele de enable ale flag-urilor care ii spun ca instructiunea in lucru poate afecta valoarea flag-ului pt care enable este activ, de asemenea primeste ALUOP care ii spune ce operatie se executa pentru instructiunea data, un semnal Clk pentru flag-uri si lit4, lit5 si lit10 folosite pentru instructiunile specifice SL, ADDC si SUBB.
- 9. Blocul DataMem primeste valorile introduse INW0 si INW1, un semnal de write care ii spune daca se face o scriere in memorie, o adresa de scriere in memorie pe care o extragem din instructiune si o valoare ce trebuie scrisa in memorie (valoarea din registrul cerut). El fiseaza valoarea scrisa in memorie si trimite la iesire valoarea citita din memorie.
- 10. Blocul MUX2V24 selectreaza in functie de valoarea lui Mem2Reg una dintre intrarile sale oentru a determina daca se scrie din memorie in registru sau se scrie valoarea calculata de ALU.
- 11. Blocul ctrl stabileste toate semnalele din procesor care le comunica celorlalte blocuri ce trebuie sa faca in functie de opcode-ul instructiunii curente.

• Tabela de adevar a semnalelor generate de blocul de control:

	Opcode	CE_NF	CE_ZF	CE_OVF	CE_CF	ALUOP	MemWr	Mem2Reg	RegWr	RegDest	RegBaza	Branch
ADD Wb, Ws, Wd	01000	1	1	1	1	000	0	0	1	0	1	0
SUB Wb, Ws, Wd	01010	1	1	1	1	001	0	0	1	0	1	0
AND Wb, Ws, Wd	01100	1	1	0	0	010	0	0	1	0	1	0
IOR Wb, Ws, Wd	01110	1	1	0	0	011	0	0	1	0	1	0
MOV f, wnd	10000	0	0	0	0	000	0	1	1	1	1	0
MOV wns, f	10001	0	0	0	0	000	1	0	0	1	1	0
BRA Expr	00110	0	0	0	0	000	0	0	0	1	1	1
BRA OV, Expr	00110	0	0	0	0	000	0	0	0	1	1	1
BRA C, Expr	00110	0	0	0	0	000	0	0	0	1	1	1
BRA N, Expr	00110	0	0	0	0	000	0	0	0	1	1	1
BRA Z, Expr	00110	0	0	0	0	000	0	0	0	1	1	1
SL Wb,#lit4,Wnd	11011	1	1	0	0	100	0	0	1	0	0	0
ADDC #lit10,Wn	10110	1	1	1	1	101	0	0	1	1	1	0

SUBB Wb,#lit5,Wd	01011	1	1	1	1	110	0	0	1	0	1	0
SETM Wd	11101	0	0	0	0	000	0	0	1	0	1	0

- 1. Opcode-ul este extras din inctructiune de la 23 la 19, in functie de el se stabilesc celelalte semnale.
- 2. CE_NF, CE_ZF, CE_OVF si CE_CF sunt 1 cand instructiunea poate afecta valoarea flag-ului N, Z, OV, respectiv C.
- 3. ALUOP este folosit pentru a ii spune lui ALU ce operatie trebuie facuta.
- 4. MemWr este 1 daca are loc o scriere in memorie.
- 5. Mem2Reg este 1 daca are loc o scriere din memorie in registru
- 6. RegWr este 1 daca are loc o scriere in registri
- 7. RegDest este 1 cand adresa de destinatie se gaseste pe pozitia 3:0 a instructiunii si 0 daca se gaseste pe pozitia 10:7.
- 8. Reg Baza este 1 daca adresa registrului de baza se gaseste pe pozitia 18:15 in instructiune si 0 daca se gaseste pe portiunea 14:11.
- 9. Semnalul Branch este activ atunci cand avem o instructiune de branch si ii spune numaratorului de program ca s-ar putea executa un salt.

Pozitia pe care se afla valoarea adresei din ROM s-a identificat facand adunari succesive si observand pe ce pozitii apar valorile 0, 1, 2, etc, iar pozitia adresei din memorie a fost gasita identificand valorile adresei pentr registri speciali si identificarea acestor valori in instructiune. Restul valorilor extrase din instructiune cum ar fi lit4, lit 5 si lit10 au fost identificate folosind codificarea din manual a instructiunilor.