

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق


درس ساختار کامپیوتر

پروژه شماره یک

استاد درس: دکتر باقری

تهیه کنندگان: محمدامین مطهری نیا 96102404 محمدحسن مزیدی 96102375 علیرضا رفیعی ساردوئی 97101723 بخش اول: الف) تبیین مساله به زبان خود: هدف پروژه در دستور کار مشخص شده است، مساله ای که باید به آن پرداخت طراحی سخت افزار و نرم افزاری است که سخت افزار امکان ورودی گرفتن از کاربر را فراهم کند همچنین به نمایشگر مجهز باشد. نرم افزار میبایست قابلیت کار در دو مد کاری را داشته باشد. در مد اول باید بتواند داده های صفحه کلید را در آدرس مشخصی از حافظه ی بیرونی بنویسد و در مد دوم امکان واکشی داده از حافظه بیرونی و تشخیص opcode, operand ها و اجرای آن ها به دو صورت مختلف که در بخش هدف پروژه (در صورت پروژه) ذکر شده است را داشته باشد. همچنین میبایست دستورهایی به کاربر برای استفاده از سیستم نمایشگر داده شود.


 $4 \times 4$  و یک کیبورد  $8 \times 4$  و یک کیبورد  $8 \times 6$  و یک کیبورد  $8 \times 6$  و یک کیبورد  $8 \times 6$  اینان هده است اما برای اینکه بتوانیم سیستم با مشخصات خواسته شده را طراحی کنیم نیازی به چند  $8 \times 6$  دیگر نیز داریم از جمله این  $8 \times 6$  ها می توان به دو  $8 \times 6$  و یک حافظه خارجی و یک  $8 \times 6$  برای تمایز باس آدرس و دیتا اشاره کرد . حال فرض کنیم تنها از قطعات ذکر شده استفاده می کنیم و میخواهیم ابعاد فنی خروجی را بدست آوریم باید به دیتا شیت هر قطعه مراجعه کنیم و ابعاد فنی هر قطعه را بدست آوریم باید به دیتا شیت هر قطعه مراجعه کنیم و ابعاد فنی هر قطعه را بدست آوریم پس داریم :



ابعاد فنی یک صفحه کلید 4 × 4 نیز به صورت زیر است :

#### Series KNM3 without PCB

Monobloc 3x4 Monobloc 4x4



پس اکثر ابعاد فنی محصول مربوط به صفحه کلید خواهد شد و T-Segment با انجام محاسبه ابعاد فنی محصول چیزی در حدود  $12\ cm^2$  خواهد شد که البته محصول نهایی ممکن است بزرگ تر باشد زیرا برای گوشه ها ممکن است حجم اضافه در نظر گرفته شود .

**چالشهای محصول:** چالش های زیر از جمله چالش هایی که در ابتدا با آن ها روبرو شدیم:

- 1- وقتی که یک دستور توسط پردازنده اجرا شود طبیعتا خروجی خواهید داشت و باید مشخص کنیم که در اثر این دستور چه نتایجی حاصل می شود یعنی در اثر اجرای یک دستور باید مشخص کنیم که مثلا برای رجیستر های داخلی مانند  $flag\ Register$  چه تغییری خواهیم داشت و مقدار جدید آن ها چه خواهد بود.
- 2- تعداد پین های محدود میکروکنترلر و تعداد بالای سخت افزارهای جانبی: 8 عدد -2 عدد صفحه کلید  $4 \times 4$
- 3- عدم اطمینان از فشرده شدن کلید: مکانیزم استفاده شده برای صفحه کلید میبایست Polling باشد (جزیبات در پیوست یا کیانیزم معمول نمایش روی T Segment است. در نتیجه مسالهی زمان بندی صفحه کلید سبب ایجاد شک در طراحان نسبت به عملکرد کاملا صحیح صفحه کلید شد. همچنین کاربر (که یک انسان است) ممکن است در فشردن کلید ها در یکی از مراحل طولانی و طاقت فرسای وارد کردن صد ها خط کد به زبان ماشین دچار خطا در تعیین میزان فشردن کلید بشود و در نتیجه نیاز به تکرار همه ی مراحل از ابتدا بشود.
- 4- دستورهایی که از آدرس (relative OR absolute) استفاده می کنند به دلیل Memmory Maping و تفاوت آدرس کاربر و آدرس میکروکنترلر.
  - **5-** شرط های زیادی که باید چک بشود! : دو مد کاری و هر مد کاری وضعیت های گوناگون اجرا دارند.
    - **-6** تشخیص Opcode و Operand ها در فضای حافظه در مد اجرای تک خط.
      - 7- تعداد خطوط بالای کد و کارگروهی.

راه حل های احتمالی برای این چالشها: راه حل هایی که برای این چالشها به کار بردیم به صورت زیر است:

- 1. هنگامی که Opcode موجود در حافظه را به پردازنده می دهیم ، پردازنده ابتدا باید تشخیص دهد که این Opcode مربوط به کدام دستور است و آن را تشخیص دهد و با استفاده از Operand ها موجود آن را اجرا می کند حال اگر بخواهیم مقدار موجود در رجیستر ها حاوی نتیجه دستور اجرا شده باشند کافی است به میکروکنترلر بفهمانیم که Operand وارد شده مربوط به کدام دستور است و Operand های مورد نیاز را نیز در اختیار آن قرار دهیم با این کار میکروکنترلر آن دستور را انجام را می دهد و خود میکروکنترلر نتایج را در رجیستر های داخلی خود ذخیره می کند اما در حین اینکه تشخیص دهیم که Opcode وارد شده مربوط به کدام دستور و Operand های مورد نیاز را به میکروکنترلر بدهیم ممکن است مقدار رجیسترهای داخلی تغییر کند بنابراین باید چارهای اندیشید تا در اثر اعمال پس زمینه ای داده مربط به رجیسترهای داخلی میکروکنترلر تغییر نکند و برنامه خروجی صحیح داشته باشد . راه حلی که ما اتخاد کردیم استفاده از حافظه RAM داخلی میکروکنترلر ذخیره می کنیم است و در پایان هر عمل مقدار رجیسترهای داخلی را در مکان مشخصی از حافظه RAM داخلی میکروکنترلر ذخیره می کنیم .
  - $4 \times 4$  لز محبت با آقای شایگانی (دستیار مرتبط) به جای استفاده از 4 صفحه کلید  $4 \times 4$  از یک صفحه کلید  $4 \times 4$  استفاده شد.
    - 2.2. استفاده از دو 8255 PPI


.2

.3

.7

- time domain multiplexing using ... .2.3
- 3.1. خروجی های صفحه کلید را به 4 pin AND GATE متصل می کنیم. به این صورت کاربر متوجه فشرده شدن کلید می شود.
- 3.2. هر زمان که سیستم یک ورودی از صفحه کلید دریافت می کند  $DELAY\ SUBROUTINE$ را فراخوانی می کنیم.
  - المعنى مى شود. المايش روى نمايشگر ها از Polling: با اضافه كردن دومين PPI نياز به Polling رفع مى شود.
    - 4. عملیات حسابی پیش از اجرای این دستور ها. ( در قسمت دوم توضیح داده شده است.)
      - 5. رسم فلوچارت دقیق پیش از شروع برنامه نویسی
- 6. آدرس شروع برنامه که توسط کاربر وارد می شود اولین Opcode را نشان می دهد و از روی این Opcode میتوان پی برد که این دستور چند بایتی است و پس آدرس Opcode بعدی را می توانیم بدست آوریم بدین ترتیب میتوان آدرس هر Opcode این دستور چند بایتی است و پس آدر خانه های حافظه بین دو Opcode مربوط به Operand ها را دستور است. پس با داشتن این اطلاعات می توان کد اسمبلی وارد شده را به صورت خط به خط اجرا کرد.
  - 7.1. نوشتن كد با subroutine هاى متنوع.
- 7.2. تخصیص رجیسترهای مجاز برای هر کدام از اعضای گروه پیش از شروع پروژه، جدول رجیسترها در پیوست اول آمده است.

# شمای کلی محصول : با توجه به توضیحات قبلی شمای کلی به صورت زیر میباشد :



بخش دوم: الف) دستورات مطرح شده در كلاس و آزمايشگاه به صورت زير است.

Opcode	<i>x</i> 0	<i>x</i> 1	x2	x3	x4
0 <i>y</i>	NOP		LJMP addr16	RR A (rotate right)	INC A
1 <i>y</i>	JBC bit,offset (jump if bit set with clear)		LCALL addr16	RRC A (rotate right through carry)	DEC A
2 <i>y</i>	JB bit,offset (jump if bit set)		RET	RL A (rotate left)	ADD A,#data
3 <i>y</i>	JNB bit,offset (jump if bit clear)		RETI	RLC A (rotate left through carry)	ADDC A,#data
4 <i>y</i>	JC offset (jump if carry set)		ORL address,A	ORL address,#data	ORL A,#data
5 <i>y</i>	JNC offset (jump if carry clear)		ANL address,A	ANL address,#data	ANL A,#data
6 <i>y</i>	JZ offset (jump if zero)		XRL address,A	XRL address,#data	XRL A,#data
7 <i>y</i>	JNZ offset (jump if non-zero)	AJMP addr11,	ORL C,bit	JMP @A+DPTR	MOV A,#data
8 <i>y</i>	SJMP offset (short jump)	ACALL addr11	ANL C,bit	MOVC A,@A+PC	DIV AB
9 <i>y</i>	MOV DPTR,#data16		MOV bit,C	MOVC A,@A+DPTR	SUBB A,#data
Ay	ORL C,/bit		MOV C,bit	INC DPTR	MUL AB
Ву	ANL C,/bit		CPL bit	CPL C	CJNE A,#data,offset
Cy	PUSH address		CLR bit	CLR C	SWAP A
Dy	POP address		SETB bit	SETB C	DA A (decimal adjust)
Ey	MOVX A,@DPTR		MOVX A,@R0	MOVX A,@R1	CLR A
F <i>y</i>	MOVX @DPTR,A		MOVX @RØ,A	MOVX @R1,A	CPL A

دستورات بالا از جمله تمامی دستوراتی است که برای میکروکنترلر مطرح شده است . حال باید بررسی کنیم که اگر این دستورات را برای سیستم طراحی در نظر بگیریم این دستورات دچار تغییر خواهند شد و یا خیر ؟ در مجموعه دستورات بالا اگر دستور وارد شده به نوعی با آدرس خانه حافظه بیرونی در مرتبط باشد باید در این دستور تغییر ایجاد کنیم ریرا آدرس حافظه از کنیم مثلا برای دستورات تغییر ایجاد کنیم زیرا آدرس حافظه از دید میکروکنترلر یکسان نیست و دلیل آن این است که حافظه بیرونی را توسط — Memmory دید کاربر با آدرس حافظه از دید میکروکنترلر یکسان نیست و دلیل آن این است که حافظه بیرونی را توسط — Map به میکروکنترلر معرفی کردیم مثلا کاربر خانه شماره 40 را به عنوان مقصد Map انتخاب میکند اما وقتی که میکروکنترلر باید به این آدرس پرش کند اگر مقدار 40 را بر روی باس آدرس خود قرار دهد ممکن هست حتی حافظه بیرونی انتخاب نشود و عدد 40 در محدوده 40 میروط به حافظه نباشد و در واقع باید میکروکنترلر به خانه ای اشاره کند که 40 شماره از شروع 40 ستوراتی که به نوعی با آدرس دهی مرتبط می شوند و در سیستم ما دچار تغییر می شوند آورده شده است .


JBC	JNC	PUSH	LJMP	XRL address,A	CJNE
JB	JZ	POP	LCALL	ORL address,data	MOVX A, @R0,1
JNB	JNZ	AJMP	ORL address,A	ANL address,data	MOVX @R0,1 ,A
JC	SJMP	ACALL	ANL address,A	XRL address,data	MOVC

درباره بقیه دستورات که با آدرسی دهی ارتباطی ندارند مانند دستورات حسابی این دستورات دچار تغییری نخواهند شد زیرا شرایط برای آنها تفاوتی نکرده است دلیل تغییر نکردن به طور دقیق تر را میتوان اینگونه توجیح کرد که Operand های این دستورات و همچنین نتیجه این عملیات ها در رجیستر های داخلی میکروکنترلر ذخیره خواهند شد پس تغییری با حالت عادی نخواهند داشت.


تغییری که در دستورات ذکر شده باید اعمال کرد به این صورت است ، وقتی کاربر مقصد و یا آدرس حافظه بیرونی را وارد سیستم کرد و میکروکنترلر قصد داشت که به آن آدرس پرش کند و یا دیتایی را بخواند و عملیات مطلوب را انجام دهد باید آن آدرس را تا حدی تغییر دهد به این صورت که ابتدا آدرس حافظه بیرون که توسط کاربر وارد شده است را با اولین آدرس شروع محدوده آدرس دهی حافظه بیرونی (Memmory -Map) جمع میکند و سپس این مقدار را بر روی باس آدرس قرار میدهد و این مقدار قرار گرفته بر روی آدرس باس اکنون به همان خانه حافظه ای اشاره میکند که مطلوب کاربر است و ادامه عملیات را از سر میگیریم .

- علاوه بر تغییری که در دستورات بالا ایجاد کردیم باید به یک نکته نیز توجه کنیم و آن این است که دیتا هر خانه حافظه و آدرس آن خانه توسط کاربر وارد میشود پس باید عملیاتی مشابه با عملیات بالا برای آدرس ورودی نیز انجام دهیم به این صورت آدرس ورودی کاربر را با اولین مقدار آدرس دهی حافظه بیرونی جمع می کنیم و سپس این مقدار را بر روی باس آدرس قرار میدهیم و این آدرس به همان خانهای اشاره می کند که مطلوب کاربر است حال دیتا وارد شده از سوی کاربر بر روی باس دیتا قرار میدهیم و سپس سیگنال Write را فعال می کنیم تا این دیتا ورودی در خانه حافظه مطلوب قرار گیرد.
- نکته دیگری که کاربر باید به آن دقت کند این است در مواقعی که از دستوراتی که پرشی هستند استفاده میکند مقدار آدرس خانه مقصد را به گونه ای تنظیم کند که این آدرس در محدوده آدرس خانه های حافظه باشد . مثلا آدرس به گونه ای نباشد که هنگامی که سیستم با آن کار می کند آدرس قرار گرفته شده بر روی باس آدرس خارج از Memmory Map مربوط به حافظه خارجی قرار گیرد در این صورت سیستم دچار مشکل خواهد شد و نکته دیگر این است حتما خانه های مقصد پرش را با آپکود مناسب پر کند .
  - تغییرکه گفته شد در کد اسمبلی اعمال شده است که فایل کد اسمبلی پیوست شده است .

بخش سوم: مینیمم سیستم ما در پروتئوس به صورت زیر میباشد:



حال میخواهیم به مینیمم سیستمی که طراحی کردیم برنامهای بدهیم تا جمع مضارب عدد 3 را تا یک عدد مشخص را حساب کند . در صورت پروژه ذکر نشده است که عدد حاصل را باید در خروجی نشان دهیم اما ما در اینجا فرض میکنیم که باید عدد وارد شده را باید در خروجی نشان دهیم . کد اسمبلی این برنامه ضمیمه شده است ( همچنین جدول مربوط به کد اسمبلی این برنامه شده است ) و در اینجا تنها فلوچارت مربوط به این کار را رسم میکنیم و خروجی را نشان میدهیم ، فلوچارت کلی این برنامه به صورت زیر است :




در فلوچارت بالا آدرسهای X, Y, Z باید توسط کاربر وارد شود و همچنین مقدار عدد دو رقمی نیز توسط کاربر مشخص می شود . حال این برنامه را بر روی مینیمم سیستم خود پیاده می کنیم و آن را در دو Mode که قبلاً ذکر کردیم اجرا می کنیم . کد اسمبلی مربوطه پیوست شده است .

## Mode 1 : Run Totally Assemble Code

در این حالت عدد ورودی را مطابق شکل زیر برابر با 44 قرار می دهیم پس برنامه ورودی باید جمع دنباله زیر را حساب کند : 3,6,9,12,15,...,42

جمع دنباله بالا برابر با 315 می شود . حال اگر از سیستم کمک بگیریم داریم : ورودی را برابر با  $2C_{HEX}$  قرار میدهیم . حال با اجرا کردن برنامه خروجی به صورت زیر می باشد :



. که مقدار  $13b_{HEX}$  برابر با 315 است پس خروجی درست میباشد

## Mode 2 : Run Single Step Assemble Code

وقتی که مد اجرا را بر روی این حالت قرار دهیم . مقدار موجود در حافظهای که خروجی را در بر دارد به صورت مرحله به مرحله آپدیت میشود . تمامی مراحل اعم از ورودی دادن و خواندن مقدار رجیستر ها د هر مرحله در فیلمی به همراه فایل ها ضمیمه شده است و به این دلیل از آوردن خروجی برای این بخش خودداری میکنیم و به فیلم موجود در پوشه Others ارجاع میدهیم .

بخش چهارم: در کدینگ و پیادهسازی با چالشهای زیادی روبرو شدیم در زیر چند نمونه از این چالش ها را ذکر کردیم:

- 1- در پیاده سازی بخش مربوط به نمایش گر با مشکل Overlap بین Powerlap مواجه شدیم به این صورت که برای نمایش یک رشته بر روی Powerlap در Powerlap که داشتیم در یک لحظه فقط یکی از این Powerlap دیگر روشن کرده و مقدار مطلوب به آن را بر روی آن قرار داده و سپس آن را خاموش می کنیم و چنین کار مشابهی را برای دیگر روشن کرده و مقدار مطلوب به آن را بر روی آن قرار داده و سپس آن را خاموش می کنیم و چنین کار مشابهی را برای دیگر Powerlap دیگر مشابهی را برای دیگر Powerlap دیگر مشابهی را برای دیگر Powerlap دیگر می کنیم و این کار را بسیار سریع انجام می دهیم به گونه ای که چشم متوجه خاموش و روشن Powerlap دیگر می نشود و چیزی که در نهایت میبینیم Powerlap عدد Powerlap دیگر همپوشانی کند مثلا میخواستم عدد Powerlap دیگر همپوشانی عدم هماهنگی بین تعویض مقدار بر روی هر دو Powerlap دیگر همپوشانی عدم هماهنگی بین تعویض مقدار بر روی الته و برای هر Powerlap دیگر شده هر دو مقدار Powerlap در نظر گرفته می شد که این باعث نمایش عدد Powerlap می کدن بخش مشتر که بین باعث نمایش عدد Powerlap می شد که این باعث نمایش عدد Powerlap می شد که این باعث نمایش عدد Powerlap می شد که این مشکل حل شد .
- 2- عدم آشنایی کامل با دستورات پیش از شروع پروژه همچنین خطاهای عددی در وارد کردن مقادیر در بعضی از جاها (برای مثال خطا در وارد کردنِ محتوای صحیح CWR of 8255 PPI) که هر دو این موارد به وسیله مینیمم سیستم فعلی قابل رفع کردن است. تنها کافی است از یکی از نمایشگرها (برای نمایش محتوای خانه حافظه ی خواسته شده) و دستور کردن است. تنها کافی است از یکی از نمایشگرها در محل های مورد شک برنامه استفاده کرد. لیکن تنها مساله این است که صبر ایوب می خواهد!
- 3- مشکل در استفاده از حافظه بیرونی برای اجرای برنامه کاربر داشتیم به این صورت که در حین استفاده از این حافظه نباید محتویات خانه ها تغییر کند و اطلاعات ورودی دچار تغییر شود و مثلا در هنگامی که با نمایشگر و یا صفحه کلید کار می کنیم مقدارهای موجود در حافظه دچار تغییر نشود .
- 4- تعریف کردن function های SETB, CLR های SETB و نتوانستیم عمل function را برای بیت ها پیاده سازی کنیم و حجم کد برای پیاده سازی این کار زیاد می شد در عوض دو بایت addressable در اختیار کاربر قرار دادیم تا بتواند عمل مورد نظر خود را انجام دهد .
- 5- مسئله دیگر پیاده سازی Interrupt بود برای اینکار دو دستور Input , Output برای کاربر در نظر گرفتیم که بتواند کار خود را انجام دهد .


# پيوست:

الف ) کد اسمبلی بخش سوم به صورت زیر است :

1	
mov A,0	30/0/0
mov R1,A	28/1/0
mov R2,A	28/2/0
mov R4,3	30/4/3
Input A	26
mov R3,A	28/3/0
E2:	
mov A,R4	28/0/4
add A,R2	9/2
mov R2,A	28/2/0
mov A,0	30/0/0
addc A,R1	11/1
mov R1,A	28/1/0
mov A,R4	28/0/4
add A,3	10/3
mov R4,A	28/4/0
mov A,R3	28/0/3
clr c	32/7Fh/FFh
subb R4	13/4
jc E1	16/0/54
jmp E2	17/0/16

توضیحات نرم افزاری: فلوچارت صفحه بعد توضیح روش به کار رفته در پیادهسازی سیستم است . توضیحات بیشتر را برای هر قسمت با کامنت گذاری در کد مشخص کردهایم .


- برای پیاده سازی هر دستور یک Subroutine تعریف کردیم و وقتی کاربر یک Opcode را وارد می کند در حافظه . Opcode دستور Opcode دستور Opcode دستور Opcode قرار دارد که مقصد آن Opcode مورد نظر می باشد .
- در پیاده سازی سیستم در استفاده از صفحه کلید از روش تاخیر برای صحت سنجی کلید ورودی استفاده کردیم . سیستم پس از آمدن کلید چک می کند که آیا پس از گذشت زمان Bounce کلید همچنان فعال است یا خیر ؟
  - آدرس رجیستر ها و بیت ها مورد نیاز برای استفاده از کاربر در جدول پیوست آمده است .




## توضيحات سختافزاري :

- به علت تعداد پین های زیاد وسایل جانبی و تعداد پینهای محدود 8051 از روش Memmory Map و با استفاده از دو PPI توانستیم که وسایل جانبی ( 8 عدد 7 Segment ) و صفحه کلید را به 8051 معرفی کنیم .و دلیل انتخاب دو عدد PPI نیز همین است .
- به دلیل اینکه در نرمافزار Proteus صفحه کلید 64 تایی نداشتیم با راهنمایی گرفتن از آقای شایگانی از یک صفحه کلید 16 تایی استفاده کردیم و به دلیل کاهش تعداد کلید ها فرآیند دادن ورودی دادن توسط کاربر در تعداد مراحل بیشتری انجام خواهد شد.
- به دلیل اینکه کاربر از فشار دادن کلید و آگاه شدن از اینکه سیستم این کلید را خوانده است متوجه شود از + عدد کمکی استفاده کردهایم .

کار با دستگاه: حال روش ورودی دادن به سیستم را توضیح میدهیم: در اولین قدم باید کار با صفحه کلید را یاد بگیریم صفحه کلید در شبیهسازی به این صورت نیست.) از اعداد مشخص شده بر روی آن برای وارد کردن آدرس استفاده میکنیم. ( با هر بار فشار دادن یک عدد هگز وارد سیستم میشود ).



# کلید اجرای برنامه به صورت زیر است:



برای وارد کردن برنامه ابتدا دو عدد هگز به عنوان آدرس شروع برنامه و دو عدد هگز به عنوان آدرس پایان برنامه وارد کردیم سپس Opcode و Operand هر دستور را در خانه حافظه وارد کرد و هنگامی که این عمل به پایان رسید با استفاده از کلید های سطر سه و یا یک یا دو برای اجرای برنامه استفاده می کنیم . در هنگام اجرای برنامه به صورت خط به خط با استفاده از کلید های سطر سه و یا چهارم می توان مقدار موجود در رجیستر های داخلی و یا حافظه خارجی را با وارد کردن آدرس آنها مشاهده کنیم .

برای کار با دستگاه نیاز داریم تا معادل هگز دستورات را داشته باشیم در جدول زیر این دستورات آورده شده است :

Command	OpCode	Operand	Operand	Operand	Bytes
AND	0	Reg			2
ANDI	1	Data			2
OR	2	Reg			2
ORI	3	Data			2
NOT	4	Reg			2
RL	5	Reg			2
RLC	6	Reg			2
RR	7	Reg			2
RRC	8	Reg			2
ADD	9	Reg			2
ADDI	10	Data			2
ADDC	11	Reg			2

ADDCI	12	Data			2
SUBB	13	Reg			2
SUBBI	14	Data			2
JZ	15	ADD_H	$ADD\_L$		3
JC	16	ADD_H	ADD_L		3
LJUMP	17	ADD_H	ADD_L		3
LCALL	18	ADD_H	$ADD\_L$		3
INT	19	_	_	_	_
RET	20				1
RETI	21				1
MASKINT	22				1
UNMASKINT	23				1
MOVRM	24	Reg	ADD_H	$ADD\_L$	4
MOVMR	25	ADD_H	$ADD\_L$	Reg	4
INPUT	26				1
OUTPUT	27				1
MOVRR	28	Reg	Reg		3
NOP	29				1
MovI	30	Reg	Data		3
SBIT	31	Imm	Imm		3
CLR	32	Imm	Imm		3
CPR	33	Imm	Imm		3

-جدول آدرس رجیستر ها و بیت های مورد نیاز کاربر به صورت زیر است :

R0	00 <i>H</i>	Carry	00 <i>H</i>
R1	01 <i>H</i>	B1	01 <i>H</i>
R2	02 <i>H</i>	B2	02 <i>H</i>
R3	03 <i>H</i>	В3	03 <i>H</i>
R4	04 <i>H</i>	B4	04 <i>H</i>
<i>R</i> 5	05 <i>H</i>	<i>B</i> 5	05 <i>H</i>
R6	06 <i>H</i>	В6	06 <i>H</i>
R7	07 <i>H</i>	В7	07 <i>H</i>
R8	08 <i>H</i>	B8	08 <i>H</i>
R9	09 <i>H</i>	В9	09 <i>H</i>
R10	0AH	B10	0 <i>AH</i>
R11	0BH	B11	0 <i>BH</i>
R12	0 <i>CH</i>	B12	0 <i>CH</i>
R13	0DH	B13	0DH
R14	0EH	B14	0EH

R15	0FH	B15	0FH
		را در بر دارد. $D\epsilon$	ستون Opcode معادل ecimal
	ī ·		
یند وارد کردن کد اسمبلی بسیار	اد و سپس ان را اجرا کرد اما فرا	اسمبلی دلخواه را به سیستم دا	با استفاده از جداول بالا میتوان کد
			زمانبر است .


# پيوست:

الف ) کد اسمبلی بخش سوم به صورت زیر است :

	1
mov A,0	30/0/0
mov R1,A	28/1/0
mov R2,A	28/2/0
mov R4,3	30/4/3
Input A	26
mov R3,A	28/3/0
E2:	
mov A,R4	28/0/4
add A,R2	9/2
mov R2,A	28/2/0
mov A,0	30/0/0
addc A,R1	11/1
mov R1,A	28/1/0
mov A,R4	28/0/4
add A,3	10/3
mov R4,A	28/4/0
mov A,R3	28/0/3
clr c	32/7Fh/FFh
subb R4	13/4
jc E1	16/0/54
jmp E2	17/0/16

<mark>توضیحات نرم افزاری</mark>: فلوچارت صفحه بعد توضیح روش به کار رفته در پیادهسازی سیستم است . توضیحات بیشتر را برای هر قسمت با کامنت گذاری در کد مشخص کردهایم .


- در پیادهسازی سیستم در استفاده از صفحه کلید از روش تاخیر برای صحت سنجی کلید ورودی استفاده کردیم . سیستم پس از آمدن کلید چک می کند که آیا پس از گذشت زمان Bounce کلید همچنان فعال است یا خیر ؟
  - آدرس رجیستر ها و بیت ها مورد نیاز برای استفاده از کاربر در جدول پیوست آمده است .




### توضيحات سختافزاري :

- به علت تعداد پین های زیاد وسایل جانبی و تعداد پینهای محدود 8051 از روش Memmory-Map و با استفاده از دو PPI توانستیم که وسایل جانبی ( 8 عدد 7-Segment ) و صفحه کلید را به PPI معرفی کنیم .و دلیل انتخاب دو عدد PPI نیز همین است .
- به دلیل اینکه در نرمافزار Proteus صفحه کلید 64 تایی نداشتیم با راهنمایی گرفتن از آقای شایگانی از یک صفحه کلید 16 تایی استفاده کردیم و به دلیل کاهش تعداد کلید ها فرآیند دادن ورودی دادن توسط کاربر در تعداد مراحل بیشتری انجام خواهد شد.
- به دلیل اینکه کاربر از فشار دادن کلید و آگاه شدن از اینکه سیستم این کلید را خوانده است متوجه شود از 4 عدد LED کمکی استفاده کردهایم .

کار با دستگاه: حال روش ورودی دادن به سیستم را توضیح میدهیم: در اولین قدم باید کار با صفحه کلید را یاد بگیریم صفحه کلید مورد نظر ما به صورت زیر است ( البته این صفحه کلید در شبیه این صورت نیست.) از اعداد مشخص شده بر روی آن برای وارد کردن آدرس استفاده میکنیم. ( با هر بار فشار دادن یک عدد هگز وارد سیستم می شود ) .



# کلید اجرای برنامه به صورت زیر است:



برای وارد کردن برنامه ابتدا دو عدد هگز به عنوان آدرس شروع برنامه و دو عدد هگز به عنوان آدرس پایان برنامه وارد کردیم سپس Opcode و Operand هر دستور را در خانه حافظه وارد کرد و هنگامی که این عمل به پایان رسید با استفاده از کلید های سطر سه و یا یک یا دو برای اجرای برنامه استفاده می کنیم . در هنگام اجرای برنامه به صورت خط به خط با استفاده از کلید های سطر سه و یا چهارم می توان مقدار موجود در رجیستر های داخلی و یا حافظه خارجی را با وارد کردن آدرس آنها مشاهده کنیم .

برای کار با دستگاه نیاز داریم تا معادل هگز دستورات را داشته باشیم در جدول زیر این دستورات آورده شده است :

Command	OpCode	Operand	Operand	Operand	Bytes
AND	0	Reg			2
ANDI	1	Data			2
OR	2	Reg			2
ORI	3	Data			2
NOT	4	Reg			2
RL	5	Reg			2
RLC	6	Reg			2
RR	7	Reg			2
RRC	8	Reg			2
ADD	9	Reg			2
ADDI	10	Data			2
ADDC	11	Reg			2

ADDCI	12	Data			2
SUBB	13	Reg			2
SUBBI	14	Data			2
JZ	15	ADD_H	$ADD\_L$		3
JC	16	ADD_H	ADD_L		3
LJUMP	17	ADD_H	$ADD\_L$		3
LCALL	18	ADD_H	ADD_L		3
INT	19	_	_	_	_
RET	20				1
RETI	21				1
MASKINT	22				1
UNMASKINT	23				1
MOVRM	24	Reg	ADD_H	$ADD\_L$	4
MOVMR	25	ADD_H	ADD_L	Reg	4
INPUT	26				1
OUTPUT	27				1
MOVRR	28	Reg	Reg		3
NOP	29				1
MovI	30	Reg	Data		3
SBIT	31	Imm	Imm		3
CLR	32	Imm	Imm		3
CPR	33	Imm	Imm		3

حدول آدرس رجیستر ها و بیت های مورد نیاز کاربر به صورت زیر است :

R0	00 <i>H</i>	Carry	00 <i>H</i>
<i>R</i> 1	01 <i>H</i>	B1	01 <i>H</i>
R2	02 <i>H</i>	B2	02 <i>H</i>
R3	03 <i>H</i>	В3	03 <i>H</i>
R4	04 <i>H</i>	B4	04 <i>H</i>
<i>R</i> 5	05 <i>H</i>	<i>B</i> 5	05 <i>H</i>
R6	06 <i>H</i>	B6	06 <i>H</i>
R7	07 <i>H</i>	B7	07 <i>H</i>
R8	08 <i>H</i>	B8	08 <i>H</i>
R9	09 <i>H</i>	B9	09 <i>H</i>
R10	0AH	B10	0 <i>AH</i>
R11	0 <i>BH</i>	B11	0 <i>BH</i>
R12	0 <i>CH</i>	B12	0 <i>CH</i>
R13	0DH	B13	0DH
R14	0EH	B14	0EH

R15	0FH	B15	0FH

• ستون Opcode معادل Decimal را در بر دارد.

دستورهای Input , Output که در جدول مشخص است اعمال زیر را انجام می دهند:

- دستور Input : داده ورودی را در رجیستر R0 قرار میدهد .
- 0CH-0DH-0 داده خروجی باید در مکان های Output داده خروجی باید در مکان های OEH-0DH-0 قرار گرفته باشد .)

با استفاده از جداول بالا میتوان کد اسمبلی دلخواه را به سیستم داد و سپس آن را اجرا کرد اما فرآیند وارد کردن کد اسمبلی بسیار زمان بر است .