


Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Engenharia Mecânica





RELATÓRIO EXERCÍCIO PRÁTICO – GRUPO 01 COMUNICAÇÃO INTEGRADA ENTRE DISPOSITIVOS

GUILHERME DE ALMEIDA GONÇALVES TIAGO - 11821EMT022 ALISSON CARVALHO VASCONCELOS - 11511EMT016

Sumário

1. Introdução	3
2. Desenvolvimento	3
2.1 Configuração dos cabos e arduinos	3
2.2 Sistema I2C (mestre-escravo)	4
2.3 Sistema Wireless (Xbee)	
2.4 Sistema Ethernet (com fio)	
3. Conclusão	15
3.1 Sequência indicada funcionando conforme especificado	15

1. Introdução

Este grupo ficou com a sequência 1 de atuação distinta, conforme se segue:

Grupo 01:
$$A+\{A-//B+\}A+\{B-//A-\}$$

O esquema eletropneumático completo, isto é, composto de 1 Botão, 2 cilindros de dupla ação (A e B), dois fins de curso (A0/A1 B0/B1), duas válvulas simples solenoide 5x2 com retorno por mola e 5 Arduinos (numerados de 1 a 5), conforme mostra a Figura 1.




Figura 1: Esquema eletropneumático completo.

2. Desenvolvimento

2.1 Configuração dos cabos e arduinos

O botão deve estar conectado na entrada digital 2 do Arduino 1, que se comunica com o Arduino 2 por meio de rede Ethernet. Os fins de curso, A0 e A1, devem estar, respectivamente, nas entradas digitais 3 e 4 do Arduino 2, que será o escravo numa rede I2C com um mestre, que será o Arduino 3, responsável pela lógica de acionamento da válvula A+ (saída digital 8). Por outro lado, os outros fins de curso, B0 e B1, deverão estar, respectivamente, nas estradas digitais 5 e 6 do Arduino 4, que será escravo numa rede I2C do Arduino 5, que está vinculado à lógica de atuação da válvula B+ (que é a saída digital 9). Os arduinos que estão relacionados com as válvulas devem se comunicar via Xbee (sem fio, wireless).

2.2 Sistema I2C (mestre-escravo)

Comunicação I2C: no laboratório foi realizada a configuração do arduinos (Mestre/Escravo) para acionamento do pistão via comunicação I2C onde foram feito duas configurações:

- Mestre Recebedor/Escravo Emissor: o mestre solicita as informações do escravo (1S0, 1S1 e do botão) e após o acionamento do botão o mestre aciona (Liga ou Desliga) o rele (aciona a válvula simples 5/2 com solenoide e retorno por mola).
- Mestre Emissor/Escravo Recebedor: o mestre realiza a leitura dos sensores (1S0, 1S1) e do botão, e após o acionamento do botão o mestre requisita o acionamento (Liga ou Desliga) do relé (aciona a válvula simples 5/2 com solenoide e retorno por mola) do escravo.

Foram feitos 4 códigos para essa parte: Escravo_recive.ino, Escravo_send.ino, Mestre_recive.ino, Mestre_send.ino, apresentados nas imagens a seguir.

Escravo_recive.ino:

```
Escravo_recive
 1 #include <Wire.h> //Inclusão da biblioteca Wire.h
2 #define slave 2 //Definição uma constante do endereço do escravo
3 #define rele 7 //Definicão uma constante do rele
4 #define avanco 0 //Definição uma constante de avanco
 5 #define recuo 1 //Definição uma constante de recuo
7 void setup() {
8 Serial begin (9600); //Inicio da comunicação Serial e define a velocidade de comunicação
9 Wire begin (slave); //Inicio da comunicação via bus entre mestre/escravo
   9
10
11
12 pinMode(rele, OUTPUT);
                                 //Definição da pinagem do rele como saida
    digitalWrite(rele, recuo); //Inicio solenoide ativado (Recuado)
14 }
15
16 void loop() { }
17
18 //Função de recebimento de dados do mestre
19 void receiveEvent(int howMany) {
20 | Serial.println("Conexão estabelecida.")
   //Loop de verificação de dados na bus para recebimento
   while(Wire.available()) {
     char buf = Wire.read();
                                       //Atribuição do valor do rele buffer enviado pelo mestre
23
     Serial.print("Dado recebido: {")
25
     Serial.print(buf, DEC);
26
     Serial.println("}")
28
     digitalWrite(rele, buf);
                                 //Escrita no pino do rele de 0V/5V para acionamento do solenoide (avanco/recuo)
29
30 Serial.println("Fim de Transmissão.")
31 }
```

Escravo_send.ino:

```
Escravo_send
 1 #include <Wire.h>
                                     //Inclusão da biblioteca Wire.h
2 #define slave 2
                                     //Definição uma constante do endereço do escravo
3 #define bt 2
                                     //Definição uma constante do botão
 4 #define a0 4
                                     //Definição uma constante do sensor A0
 5 #define a1 6
                                     //Definição uma constante do sensor Al
 7 \text{ char buf}[3] = \{0,0,0\};
                                    //Definição de um vetor de 3 caracteres
9 void setup() {
10
   Serial.begin(9600);
                                    //Inicio da comunicação via bus entre mestre/escravo
    Wire.begin(slave);
   Wire.onRequest(requestEvent);
                                    //Definição de quando solicitado chamamos a função requestEvent
12
13
14 pinMode(bt, INPUT_PULLUP);
                                    //Definição da pinagem do botão como entrada
15
    pinMode(a0, INPUT_PULLUP);
                                    //Definição da pinagem do sensor A0 como entrada
16
   pinMode(a1, INPUT_PULLUP);
                                    //Definição da pinagem do sensor Al como entrada
17 }
19 void loop() {
20 buf[0] = digitalRead(bt);
                                    //Atribuição ao vetor 0 do buffer a leitura do botão
21
   buf[1] = digitalRead(a0);
                                    //Atribuição ao vetor 1 do buffer a leitura do sensor A0
22 buf[2] = digitalRead(a1);
                                    //Atribuição ao vetor 2 do buffer a leitura do sensor Al
23 }
24
25 //Função de envio de dados para o mestre
26 void requestEvent() {
   / *
28
    write(buf, len) - escrita de byte
   buf - vetor dados para envio no formato de bytes
    len - tamanho do buffer a ser enviado
    Wire.write (buf, 3);
                                   //Escrita de dados em formato de bytes com 3 buffer a ser enviado para o mestre
```

Mestre_recive.ino:

```
Mestre_recive
1 #include <Wire.h>
                                    //Inclusão da biblioteca Wire.h
 2 #define slave 2
                                 //Definição uma constante do endereço do escravo
 3 #define rele 7
                                    //Definição uma constante do rele
5 char bt, a0, a1;
                            //Definição de variáveis como caractere
 6 volatile bool flag = false;
                                  //Definição de flag para execução
 8 void setup() {
 9 Wire.begin();
                                    //Inicio da comunicação via bus entre mestre/escravo
10 Serial.begin(9600);
                                    //Inicio da comunicação Serial e define a velocidade de comunicação
12
   pinMode(rele, OUTPUT);
                                    //Definição da pinagem do rele como saida
13 digitalWrite(rele, HIGH);
14 }
15
16 void loop() {
17 Wire.requestFrom(slave,3);
                                    //Requisita 3 bytes do escravo
18
19
    //Loop de verificação de dados para recepção de dados
20 while(Wire.available()) {
21
      bt = Wire.read();
                                    //Atribuição do valor do botão na leitura dos dados enviados pelo escravo
      a0 = Wire.read();
                                    //Atribuição do valor do sensor AO na leitura dos dados enviados pelo escravo
22
23
      a1 = Wire.read();
                                   //Atribuição do valor do sensor Al na leitura dos dados enviados pelo escravo
24
      //Imprime no monitor serial os valores dos sensores AO e A1
26
      Serial.print("Botão: ");
27
      Serial.print(bt, DEC);
      Serial.print("\tSensor A0: ");
28
29
      Serial.print(a0, DEC);
30
      Serial.print("\tSensor A1: ");
31
      Serial.println(a1, DEC);
```

```
32
      if (!flag && bt && a0 == 1) {
33
34
      flag = true;
35
36
   }
37
38
    //Verificação se a variável aux possui valor
39
     //Condição para acionamento de avanço ou recuo do pistão quando o sensor for acionado.
40
41
     if (a0 == 1 && a1 == 0) {
                                 //Escrita no pino do rele de OV para acionamento do solenoide (avanco)
42
      digitalWrite(rele, LOW);
43
     else if(a0 == 0 && a1 == 1) {
44
45
      digitalWrite(rele, HIGH); //Escrita no pino do rele de 5V para acionamento do solenoide (recuo)
46
        flag = false;
47
48
   }
49
50 delay(500);
                                  //Atraso de 0,5 segundos
51 }
```

Mestre_send.ino:

```
Mestre_send
 1 #include <Wire.h> //Inclusão da biblioteca Wire.h
 2 #define slave 2 //Definição uma constante do endereço do escravo
 3 #define pinbt 2 //Definição uma constante do botão
 4 #define pina0 4 //Definição uma constante do sensor A0
 5 #define pinal 6 //Definição uma constante do sensor Al
 7 int aux = 0; //Definição de uma variável inteira
 8 char bt, a0, a1; //Definição das variáveis de leitura
 9 volatile bool flag[2] = {false, false}; //Definição de flags
10
11 void setup() {
   Serial.begin(9600); //Inicio da comunicação Serial e define a velocidade de comunicação
12
13
    Wire.begin(); //Inicio da comunicação via bus entre mestre/escravo
14
   pinMode(pinbt, INPUT_PULLUP); //Definição da pinagem do botão como entrada
15
16
   pinMode (pina0, INPUT_PULLUP); //Definição da pinagem do sensor A0 como entrada
17
    pinMode (pinal, INPUT_PULLUP); //Definição da pinagem do sensor Al como entrada
18 }
19
20 void loop() {
21
   Wire.beginTransmission(slave); //Inicia a Transmição com o escravo
    Serial.print("Conexão Estabelecida."); //Imprime a conectividade
    bt = digitalRead(pinbt); //Atribuição do valor de leitura do botão
    a0 = digitalRead(pina0); //Atribuição do valor de leitura do sensor A0
25
    a1 = digitalRead(pinal); //Atribuição do valor de leitura do sensor A1
26
27
28
    //Imprime no monitor serial os valores dos sensores AO e A1
29
    Serial.print("Botão: ");
    Serial.print(bt,DEC);
30
    Serial.print("Sensor A0: ");
31
32
    Serial.print(a0,DEC);
33 Serial.print("\tSensor A1: ");
34 Serial.print(a1,DEC);
```

```
35| */
36
37 //Verificação quantas vezes o botão foi acionado
38 if (bt && !flag[0]) {
39
     flag[0] = true; //Atribuição da indicação de que o botão foi precionado
40
   if (bt == 0 && flag[0]) {
41
42
    aux++; //Incrementa da váriavel uma unidade
43
      flag[0] = false; //Atribuição da indicação de que o botão foi liberado
44
45
46
   //Imprime o valor do numero de vezes precionada
47
48 Serial.print("Contador: ");
    Serial.print(aux, DEC);
49
50
51
52 //Comando para acionamento do solenoide
53 if (aux>0) {
54
      //Condição para acionamento de avanço ou recuo do pistão quando o sensor for acionado.
55
      if (a0 == 1 && a1 == 0 && !flag[1]) {
56
57
        write(buf,len) - escrita de byte
58
        buf - vetor dados para envio no formato de bytes
59
        len - tamanho do buffer a ser enviado
60
61
62
        Wire.write(0); //Escrita de dados em formato de bytes a ser enviado para o escravo
63
        Serial.println("Dado Enviado: Execução Avanço"); //Imprime informação de que o dado foi enviado
64
        flag[1] = true; //Atribuição de que o acionamento foi realizado (Avanço)
65
66
      else if(a1 == 0 && a0 == 1 && flag[1]){
67
68
        write(buf,len) - escrita de byte
69
        buf - vetor dados para envio no formato de bytes
        len - tamanho do buffer a ser enviado
70
71
72
        Wire.write(1); //Escrita de dados em formato de bytes com 1 buffer a ser enviado para o escravo
73
        aux--; //Decrementa da váriavel uma unidade
74
        Serial.println("Dado Enviado: Execução Recuo"); //Imprime informação de que o dado foi enviado
7.5
        flag[1] = false; //Atribuição de que o acionamento foi realizado (Recuo)
76
      - }
77
78
    Serial.println("Fim Transmissão."); //Imprime que a transmissão foi finalizada
80
    Wire.endTransmission(); //Finaliza a transmissão
81
    delay(100);
82 }
```

2.3 Sistema Wireless (Xbee)

Comunicação Xbee: no laboratório foi realizada a configuração do arduinos (Emissor/Receptor) para acionamento do pistão via comunicação Ethernet onde o emissor envia as informações dos sensores (1S0, 1S1) e do botão, e após o acionamento do botão o receptor aciona (Liga ou Desliga) o relé (aciona a válvula simples 5/2 com solenoide e retorno por mola).

Para essa parte foram montados dois códigos: Receptor.ino e Emissor.ino, apresentados a seguir.

Emissor.ino:

Emissor 1 #include <XBee.h> 2 #define pinbt 2 //Definição de uma constante do botão de acionamento 3 #define pina0 5 //Definição de uma constante do sensor A0 4 #define pinal 3 //Definição de uma constante do sensor Al 5 #define avanco 1 //Definição de uma constante de avanco 6 #define recuo 0 //Definição de uma constante de avanco 8 volatile bool flag = false; 9 unsigned long tempo_disparo = 0; 10 int ultestbt; 11 12 XBee xbee = XBee(); 13 uint8 t payload[]={0}; 14 | XBeeAddress64 add64 = XBeeAddress64(0x0013A200,0x40C1B1F0); 15 ZBTxRequest data = ZBTxRequest(add64,payload,sizeof(payload)); 16 ZBTxStatusResponse txStatus = ZBTxStatusResponse(); 18 volatile bool flag1 = false, flag2 = false, flag3 = false; //Definição de flags 19 char bt, a0, a1, texto; //Definição das variáveis como caractere 20 volatile unsigned long tempo = 0; 21 22 void setup() { 23 Serial.begin(9600); 24 xbee.setSerial(Serial); 25 26 pinMode (pinbt, INPUT_PULLUP); 27 pinMode(pina0, INPUT_PULLUP); 28 pinMode(pinal, INPUT PULLUP); 29 } 30 31 void loop() { 32 33 34 //Verifica e bloqueia o acionamento do botão 35 if (bt == 1 && flag1 && !flag2) { 36 flag1 = false; 37 if (bt == 0 && !flag1 && !flag2) { 38 39 flag2 = true; 40 } 41

```
if (flag2){
43
      //Condição para acionamento de avanço ou recuo do pistão quando o sensor for acionado.
44
      if (a0 == 1 && a1 == 0) {
45
        payload[0] = avanco;
        xbee.send(data);
46
47
        flag3 = true;
48
49
      while (al != 1&&flag3) {
50
       sensor();
51
      if (flag3) {
52
53
       tempo = millis();
54
      flag3 = false;
if(a0 == 0 && a1 == 1 && (millis() - tempo) >= 5000) {
55
56
57
       payload[0] = recuo;
58
        xbee.send(data);
59
        flag1 = true;
        flag2 = false;
60
61
62
63 }
65 void sensor() {
   bt = digitalRead(pinbt); //Atribuição do valor da leitura do botão
   a0 = digitalRead(pina0); //Atribuição do valor da leitura do sensor A0
   al = digitalRead(pinal); //Atribuição do valor da leitura do sensor Al
   Serial.print("Botão: ");
   Serial.print(bt, DEC);
71
    Serial.print("\tSensor A0: ");
73
   Serial.print(a0, DEC);
   Serial.print("\tSensor Al: ");
75
    Serial.print(al, DEC);
```

Receptor.ino:

```
Receptor
 1 #include < XBee.h > // inclui a biblioteca
 2 #define pinrele 7
 4 XBee xbee = XBee(); // Cria um objeto XBee
 6 //Cria um objeto ZBRx na variavel rx
 7 ZBRxResponse recive =ZBRxResponse();
 9 void setup(){
10 Serial.begin(9600);
11
   xbee.setSerial(Serial);
    pinMode (pinrele, OUTPUT);
12
13 }
14
15 void loop(){
16
   uint8_t resposta ;
17
    xbee.readPacket();
18
19
    //Checando se o pacote foi recebido
20
    if(xbee.getResponse().isAvailable()){
      if(xbee.getResponse().getApiId() == ZB_RX RESPONSE) {
21
22
        xbee.getResponse().getZBRxResponse(recive);
23
        resposta = recive.getData(0);
24
      }
25
    }
26
27
    digitalWrite(pinrele, resposta);
28 }
```

2.4 Sistema Ethernet (com fio)

Comunicação Ethernet: no laboratório foi realizado a configuração do arduinos (Emissor/Receptor) para acionamento do pistão via comunicação Ethernet onde o emissor envia as informações dos sensores (1S0, 1S1) e do botão, e após o acionamento do botão o receptor aciona (Liga ou Desliga) o relé (aciona a válvula simples 5/2 com solenoide e retorno por mola).

Foram montados dois códigos: Receptor.ino e Emissor.ino, apresentados a seguir.

Emissor.ino:

```
Emissor
 1 #include <SPI.h> //Inclusão da biblioteca SPI.h
 2 #include <Ethernet.h> //Inclusão da biblioteca Ethernet.h
 3 #include <Udp.h> //Inclusão da biblioteca Udp.h
 4 #define port 8888 //Definição da porta de comunicação
 5 #define pinbt 2 //Definição de uma constante do botão de acionamento
 6 #define pina0 5 //Definição de uma constante do sensor A0
 7 #define pinal 3 //Definição de uma constante do sensor Al
8 #define avanco 1 //Definição de uma constante de avanco
9 #define recuo 0 //Definição de uma constante de avanco
10
11 EthernetUDP Udp;
12 byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x64, 0x50}; //Atribuição do MAC Address do arduino emissor
13 byte ip[] = {192,168,1,131}; //Atribuição do IP Address do arduino emissor
14 byte remoteip[] = {192,168,1,151}; //Atribuição do IP Address do arduino receptor
16 char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //Definição do tamanho do packetBuffer (24 byte)
17 volatile bool flag1 = false, flag2 = false, flag3 = false; //Definição de flags
18 char bt, a0, a1, texto; //Definição das variáveis como caractere
19 int count = 0; //Definição de uma variável incremental
20 volatile unsigned long tempo = 0;
21
22 void setup() {
23
    Serial.begin(9600); //Inicialização da porta Serial
24
    iniEthernet(); //Inicialização do adaptador de rede
25
26
    pinMode (pinbt, INPUT PULLUP); //Definição da pinagem do botão como entrada
27
    pinMode (pina0, INPUT_PULLUP); //Definição da pinagem do sensor A0 como entrada
28
    pinMode (pinal, INPUT PULLUP); //Definição da pinagem do sensor Al como entrada
29 }
30
31 void loop() {
32
    sensor();
33
34
    //Verifica e bloqueia o acionamento do botão
35
    if (bt == 1 && flag1 && !flag2) {
     flag1 = false;
36
37
38
    if (bt == 0 && !flag1 && !flag2) {
39
     flag2 = true;
40
```

```
41
   if (texto == "") {
42
     texto = reciveEth();
43
    Serial.print(texto)
45
    //Verificação de finalização de comando
46
    if (texto == "Fim" && a0 == 1) {
47
     flag1 = true;
48
     flag2 = false;
49
      flag3 = false;
50
      count = 0; //Zeragem do contador
51
52
53
54
55
    Serial.print("\tcount: ");
56
    Serial.print(count);
    Serial.print("\tFlag: ");
57
58
    Serial.println(flag2);
59
60
    if (flag2 && count < 2) {
61
      //Condição para acionamento de avanço ou recuo do pistão quando o sensor for acionado.
62
      if (a0 == 1 && a1 == 0) {
63
        sendEth(avanco);
64
        count++; //Incremento do contador
65
66
       flag3 = true;
67
68
      while (al != 1&&flag3) {
69
       sensor();
70
71
      if (flag3) {
       tempo = millis();
72
73
74
      flag3 = false;
75
      if(a0 == 0 && a1 == 1 && (millis() - tempo) >= 5000) {
       sendEth(recuo);
76
77
        flag1 = true;
78
       flag2 = false;
79
        count = 0;
80
81
    }
82 delay(100);
83 }
 84
 85 void sensor() {
     bt = digitalRead(pinbt); //Atribuição do valor da leitura do botão
     a0 = digitalRead(pina0); //Atribuição do valor da leitura do sensor A0
 88
     al = digitalRead(pinal); //Atribuição do valor da leitura do sensor Al
 89
     Serial.print("Botão: ");
 90
     Serial.print(bt, DEC);
 91
     Serial.print("\tSensor A0: ");
 92
 93
     Serial.print(a0, DEC);
 94
     Serial.print("\tSensor Al: ");
 95
     Serial.print(al, DEC);
 96 }
 98 char reciveEth() {
     int packetSize = Udp.parsePacket(); //Definição do tamanho do pacote
100
     //Verifica se o pacote tem dados
101
     if (packetSize) {
102
       Udp.read(packetBuffer, MaxSize) - Leitura de pacotes
103
104
       packetBuffer - Buffer para capturar entradas de pacote
105
       MaxSize - Tamanho máximo do buffer
106
107
       Udp.read(packetBuffer, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
108
109
     return packetBuffer;
110 }
111
112 void sendEth(char texto) {
113 Udp.beginPacket(remoteip, port); //Inicialização de pacote para envio da menssagem
114
     Udp.write(texto); //Ecrita no pacote do texto
Udp.endPacket(); //Finalização de pacote e envio da menssagem
116 }
117
118 void iniEthernet() {
119 while (!Serial) {
      ; //Espera pela conexão com a porta serial
120
121 }
```

```
122 /*
123
    Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet) - Inicialização da conexão via Ethernet
     mac - midia de controle de acesso de endereco da maquina (arduino/array 6 bytes)
124
125
     ip - endereco de IP da maquina (arduino/array 4 bytes)
     gateway - endereco de IP da porta network (array 4 bytes)
127
     subnet - mascara da network (array 4 bytes)
128
129
     Ethernet.begin(mac,ip);
130
     //Verificação de que o Controlador de Ethernet está conectado
131
132
     if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
     Serial.println("Controlador de Ethernet não encontrado.");
133
134
       while (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
135
         delay(1000); //Atraso de 1 segundo
136
137
     if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetW5100) {
138
139
      Serial.println("Controlador de Ethernet W5100 detectado.");
140
141
     else if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetW5200) {
      Serial.println("Controlador de Ethernet W5200 detectado.");
142
143
      flag1 = true;
144
145
     else if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetW5500) {
      Serial.println("Controlador de Ethernet W5500 detectado.");
146
147
      flagl = true;
148
149
150
     //Teste do Status do Link (Ligado/Desligado)
151
     if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF && flag1) {
152
      Serial.println("Status do Link = DESLIGADO");
153
154
155
     flag1 = true;
156
157
    Udp.begin(port); //Inicializa o protocolo UDP na Ethernet
158 }
```

Receptor.ino:

```
Receptor
1 #include <SPI.h> //Inclusão da biblioteca SPI.h
2 #include <Ethernet.h> //Inclusão da biblioteca Ethernet.h
3 #include <Udp.h> //Inclusão da biblioteca Udp.h
4 #define port 8888 //Definição da porta de comunicação
5 #define pinrele 8 //Definição de uma constante do rele
7 EthernetUDP Udp;
8 byte mac[]= {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x64, 0x44}; //Atribuição do MAC Address do arduino recepitor
9 byte ip[] = {192,168,1,151}; //Atribuição do IP Address do arduino receptor
10 byte remoteip[] = {192,168,1,131}; //Atribuição do IP Address do arduino emissor
11
12 char packetBuffer[UDP TX PACKET MAX SIZE]; //Definição do tamanho do packetBuffer (24 byte)
13 char rele; //Definição da variável rele
14 int count = 0;
15 volatile bool flag = false; //Definição de flag
16
17 void setup() {
18 Serial.begin(9600); //Inicialização da porta Serial
19
   iniEthernet(); //Inicialização do adaptador de rede
21 pinMode (pinrele, OUTPUT); //Definição da pinagem do rele como saida
22 }
23
24 void loop() {
25 rele = reciveEth(); //Atribuição do valor recebido via ethernet
26
27
   //Verificação de que foi recebido dados
28
   if (flag) {
29
     digitalWrite(pinrele, rele); //Escrita no pino do rele (liga/desliga)
30
     flag = false;
31
       count++;
32
     }
33
34
     if (count >= 2) {
35
       sendEth("Fim");
36
37
38
     delay(100);
39 }
40
41 char reciveEth() {
     int packetSize = Udp.parsePacket(); //Definição do tamanho do pacote
     //Verifica se o pacote tem dados
44
     if (packetSize) {
       Serial.println("Teste");
45
46
        flag = true; //Atribuição de recebimento de dado
47
        /*
48
49
       Udp.read(packetBuffer, MaxSize) - Leitura de pacotes
50
        packetBuffer - Buffer para capturar entradas de pacote
51
       MaxSize - Tamanho máximo do buffer
52
       Udp.read(packetBuffer, UDP TX PACKET MAX SIZE);
53
54
55
        //val[1] = packetBuffer[0]; //Atribuição do dado recebido
      return packetBuffer[0]; //Retorno dos valores da variável
57
58 }
59
60 void sendEth(char texto) {
```

```
01 Udp.beginPacket(remoteip, port); //Inicialização de pacote para envio da menssagem
62 Udp.write(texto); //Ecrita no pacote do texto
63
   Udp.endPacket(); //Finalização de pacote e envio da menssagem
64 }
65
66 void iniEthernet() {
67 while (!Serial) {
68
     ; //Espera pela conexão com a porta serial
69
    }
70
71
    /*
72
    Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet) - Inicialização da conexão via Ethernet
73
    mac - midia de controle de acesso de endereco da maquina (arduino/array 6 bytes)
74
    ip - endereco de IP da maquina (arduino/array 4 bytes)
75
    gateway - endereco de IP da porta network (array 4 bytes)
76
    subnet - mascara da network (array 4 bytes)
77
    * /
78
    Ethernet.begin(mac, ip);
79
80
    //Verificação de que o Controlador de Ethernet está conectado
81
    if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
    Serial.println("Controlador de Ethernet não encontrado.");
83
     while (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
84
        delay(1000); //Atraso de 1 segundo
85
86
87
    if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetW5100) {
88
      Serial.println("Controlador de Ethernet W5100 detectado.");
89
90 else if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetW5200) {
         Serial.println("Controlador de Ethernet W5200 detectado.");
 91
 92
         flag = true;
 93
 94
      else if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetW5500) {
 95
         Serial.println("Controlador de Ethernet W5500 detectado.");
 96
         flag = true;
 97
      }
 98
 99
      //Teste do Status do Link (Ligado/Desligado)
100
      if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF && flag) {
         Serial.println("Status do Link = DESLIGADO");
101
102
      }
103
104
      flag = true;
105
      Udp.begin(port); //Inicializa o protocolo UDP na Ethernet
106
107 }
```

3 Conclusão

3.1 Sequência indicada funcionando conforme especificado

O link a seguir é de um vídeo (no formato *Shorts*, do *Youtube*) onde está sendo demonstrado o funcionamento do pistão A, infelizmente não foi possível alcançar o funcionamento correto da sequência indicada para o grupo 1.

https://youtube.com/shorts/diiSFLgjuN4

A fim de facilitar a visualização dos códigos e também permitir uma fonte de auxílio para as próximas turmas de Redes Industriais com o professor Jean-Paul, o seguinte link redireciona para um repositório no site *Github* onde os códigos mostrados nesse relatório estão na íntegra e também outros códigos trabalhados na tentativa do sistema funcionar.

https://github.com/AlissonCV/Projeto_Redes.git