

אלון תלגוקר

תקציר הפרויקט:

מטרת הפרויקט הינה תכנון ובניית אזעקה בעלת יכולות חישה רבות.

המערכת בנויה לפי מודל חדיש של מערכות אינטרנט של חפצים-IOT. היא כוללת יחידה לממשק עם המשתמש ומספר יחידות חישה. כל היחידות מקושרות בתקשורת Wi-Fi עם יחידה מרכזית.

המערכת מתריעה מפני פריצה לבית, דליפת גז בישול, דליפת עשן.

פונקציה נוספת של המערכת הינה מעקב טמפרטורה של חדר תינוק עם התראה מפני טמפרטורה גבוהה או נמוכה מידי המסכנת את התינוק.

כיוון שהעברת התקשורת בין היחידות מתבצעת באמצעות Wi-Fi אין צורך בהעברת כבלים בבית, יש רק לספק ליחידות מתח הזנה על ידי חיבור סוללה מתאימה .

על ידי שימוש ביחידה המרכזית המשתמש יוכל לראות את מצב החיישנים ואחוזי הסוללות ובנוסף יוכל לקבוע את מצבי האזעקה.

זיהוי המשתמש היא על ידי תג זיהוי (RFID).

המערכת מתוכננת בצורה מודולארית וניתן להוסיף לה יחידות חישה נוספות בצורה יחסית קלה (יש רק להוסיף קוד מתאים ליחידת הממשק למשתמש).

המערכת שולחת התראות לפלאפונים בעלי מערכת הפעלה Android.

תוכן עניינים-

5	צרק 1 מבוא
6	
7	מפרט טכני:
8	1.3 רשימת מרכיבים:
9	1.4 הוראות הפעלה:
10.	פרק 2 דיאגרמת בלוקים
11.	2.1 דיאגרמת בלוקים :
13.	צרק 3 סכמה חשמלית
14.	יחידת ממשק המשתמש
17.	תרשים מלבנים עקרוני של יחידת החישה
	פרק 4 תרשים זרימה
26.	4.1 תרשים זרימה של התוכנית הראשית ביחידת ממשק המשתמש:
35 .	4.2 תרשים זרימה של התוכנית ב-ESP8266 ביחידת ממשק המשתמש:
37.	4.3 תרשים זרימה של התוכנית ב-ESP8266 ביחידות החישה:
39.	2רק 5 תוכנה
40.	5.1 התוכנה שצרובה ליחידת ממשק המשתמש:
	טבלת פונקציות:טבלת פונקציות:
47.	5.2 התוכנית שצרובה ל-ESP8266 ביחידת ממשק המשתמש:
48.	טבלת פונקציות:טבלת פונקציות:
49.	5.3 התוכנה שצרובה ל-esp8266 שמחובר לחיישן גז :
50.	אבלת פונקציות :
51.	צרק 6 זיווד
54.	צרק 7 סיכום
55.	7.1 פרק תקלות במהלך העבודה :
55.	7.2 פרק סיכום והסקת מסקנות:
55.	הצעות לפיתוח עתידי:
56.	צרק 8 ביבליוגרפיה
	צרק 9 נספחים
	: Arduino Due 9.1
	9.2 תצוגה גרפית עם מסך מגע:
	9.3 צופר BUZZER :
	אמת RTC DS1302 פעון זמן אמת 9.4
	9.5 חיישן זיהוי צייפים RFID:
	9.6 בקר ESP8266-12S:
	9.7 יחידת זיכרון (EEPROM) AT24C64:
	m MQ135 וגלאי עשן MQ6: MQ135 גלאי גז בישול MQ6 וגלאי עשן 135
	9.9 סוללות LiFePO ₄ :
	9.10 ממיר מתח ממותג (BOOST (Step Up: ממיר מתח ממותג)
	DS18B20 חיישן טמפרטורה 9.11
	9.12 פרוטוקול תקשורת ONE-WIRE:
	9.13 פרוטוקול SPI :
	9.14 פרוטוקול I2C:
	9.15 פרוטוקול UART:
	9.16 פרוטוקול MQTT :
93.	פרק חישובים:

רשימת טבלאות:

16:Al	m RDUINO~DUE- טבלה $ m 1$ - טבלת החיבורים של
19	טבלה 2 - טבלת החיבורים של בקר ה-ESP8266
ק המשתמש	טבלה 3 - טבלת הפונקציות בתוכנית ביחידת ממש
ממשק המשתמש	טבלה 4 - טבלת פונקציות של ה-ESP8266 ביחידת
יהיה	טבלה 5 - טבלת פונקציות של אחת מיחידות החיש
	רשימת איורים:
	איור 1- דיאגרמת מלבנים של הפרוייקט
	איור 2 - דיאגרמת בלוקים של יחידת ממשק המש
	איור 3 - סכמה חשמלית של יחידת ממשק המשתו
	איור 4 - דיאגרמת בלוקים של יחידת החישה
	איור 5 - תרשים חשמלי של חיישני הגז והעשן
	איור 6 - תרשים חשמלי עקרוני של החיישנים הדי
	Power Supply-איור 7 - תרשים חשמלי של ה
	איור 8 - ממשק למשתמש
	9 - חיישני החישה
	Arduino Due -10 איור
	איור 11 - תצוגה גרפית
	איור 12 - תיאור של מסך התנגדותי
	איור 13 - יחידת הצופר
	RTC DS1302 - 14 איור
	15 - קורא צייפים וצייפ
	ESP8266 - 16 איור
	איור 17 - יחידת הזיכרון
	18- חיישן גז וחיישן עשן
69	איור 19 - סוללות
70	איור 20 - ממיר מתח ממותג
	21 - חיישן טמפרטורה
	איור 22 - תיאור תדרי הגביש
73	DS18B20 - 23 איור
76	איור 24 - חיבור רכיבים בתקשורת SPI
82	25 - שידור 0x56 בתקשורת טורית
	איור 26 - מבנה עקרוני של תקשורת
	איור 27 - מודל 4 השכבות 27
86	28 - תיאור חיבור אל ה-Broker
87	29 - תיאור הנושאים
90	איור 30 - תיאור איכות שירות 0
90	איור 31 - איכות שירות 1
	איור 32 - איכות שירות 2
93 3.6 רוני שבאיור	איור 33 - שרטוט השמיט ממעגל המיתוג האלקטו
93	איור 34 - רוחב החשל

1.1 מבוא:

בפרויקט זה תכננו ובנינו מערכת אזעקה לבית.

המערכת תתריע מפני פריצה לבית, דליפת גז בישול, גילוי שריפה, ותציג את הטמפרטורה בחדר נבחר.

המערכת מורכבת ממספר כרטיסים: כרטיס ממשק משתמש, וכרטיסי חישה וצופר. בין הכרטיסים מתקיימת תקשורת Wi-Fi לפי מודל הנפוץ במערכות TOT (שודל הכרטיסים מתקיימת תקשורת לפי מודל המערכת מורכבת מיחידות שונות שמתקשרות עם היחידה (Of Things Broker). היחידות השונות יכולות לשלוח מידע ל-Subscribe) Broker) או להירשם לצורך קבלת נתונים מה-Publisher).

בין היחידות תקשורת לפי פרוטוקול MQTT (מוסבר בנספח) פרוטוקול זה נפוץ יותר מפרוטוקול HTTP במערכות TOT ובמערכות מנוהלות באמצעות מיקרובקרים "חלשים".

ה-Broker ממומש באמצעות כרטיס Raspberry Pi Zero-W ממומש באמצעות כרטיס Broker ממומש באמצעות ומריץ תוכנה Linux-Raspbian בקוד בקוד בתוח.

כל שאר הכרטיסים נשלטים באמצעות כרטיס מיקרו בקר ESP8266-12S. זהו מיקרו בקר ETCP/IP Stack. מיקרו בקר בעל 32 סיביות, ובעל ליבה לתקשורת Wi-Fi כולל זיבה להקליד יחידת הממשק למשתמש כוללת צג מגע שנותנת למשתמש אפשרות נוחה להקליד הוראות הפעלה ולראות את המידע של החיישנים השונים שבבית.

כרטיסי יחידת החישה מזהים שינוי קריטי באחד מהחיישנים בבית ומפעילה צופר. המערכת שולחת התראות לפלאפונים בעלי מערכת הפעלה Android.

:1.2 מפרט טכני

- אזעקה לבית חכם ●
- . גילוי פריצה לדירה על ידי שימוש בחיישן נפח ופתיחת דלת.
 - גילוי עשן בדירה, גילוי דליפת גז בישול.
 - התראה מפני טמפרטורה גבוהה או נמוכה בחדר תינוק.
 - תכנון אזעקה באמצעות מסך מגע.
- תקשורת Wi-Fi (פרוטוקול MQTT) בין היחידות השונות.
- כל אחת מהיחידות מוזנת מסוללת ליתיום דור חדש (LiFePO4), זמן בין הטעינות מותנה בקיבול הסוללה (mah).

1.3 רשימת מרכיבים:

- AT91SAM3X8E הכוללת בתוכו מיקרו בקר ARDUINO DUE כרטיס
 - ESP8266-12S בקר •
 - MQ135 חיישן עשן
 - MQ6 חיישן גז בישול
 - AT24c64 EEPROM זיכרון
 - HC-SR501 חיישן תנועה
 - CD74HC4053 בורר •
 - DS18B20 חיישן טמפרטורה •
 - RFID צייפים + חיישן קליטת צייפ
 - RTC DS1302 שעון •
 - RT9193-28 מייצב
 - AO3401 MOSFET טרנזיסטור
 - פחוצץ ושמיט LMV324 מגברי שרת
 - SPI TFT LCD 2.8" מסך מגע
 - LiFePO4 3.2v סוללות
 - DC-DC Boost Converter Step Up 5v מגביר מתח •
 - 1Kohm Passive Buzzer Electromagnetic Alarm צופר •

:1.4 הוראות הפעלה

יש לחבר אל כל יחידות החישה סוללות של ${
m LiFePO_4}$ ליחידות החישני גז בישול והעשן 2 סוללות ולשאר יחידות החישה סוללה אחת. אל יחידת ממשק המשתמש יש לחבר ליחידת ממשק המשתמש סוללה של ${
m 9v}$ את ה כרטיס - ${
m 500mA}$ עם מינימום זרם של ${
m 5v}$ עדיפות לזרם של ${
m 2A}$).


בדוק כי על יחידת ממשק המשתמש קיבלת ערכים של החיישנים ושל אחוזי הסוללה. במידה ולא קיבלת שום ערך בדוק כי ישנה נקודת גישה של Wi-Fi עם שם המשתמש והסיסמא שהוגדר ביחידות חישה.

במידה וזו לא הבעיה בדוק כי Raspberry Pi Zero-W מחובר אל נקודת הגישה.

במידה וקיבלת רק חלק מהערכים של החיישנים על התצוגה החלף סוללה ליחידות שלא מגיבות וחכה לערך על המסך.

בלוקים <u>2 ל2</u> בלוקים

2.1 דיאגרמת בלוקים:



איור 1- דיאגרמת מלבנים של הפרוייקט

במבוא של ספר הפרויקט יצגנו שהפרויקט בנוי ממספר יחידות שבניהם מתקיימת תקשורת Wi-Fi, הדיאגרמה הכללית של הפרויקט מתוארת באיור 2.1 ובה רואים את היחידות השונות של הפרויקט. השימוש בתקשורת אלחוטית משחררת מהצורך במשיכת כבלים בין היחידות השונות שממנה מורכבת מערכת האזעקה.

-Broker היחידה המרכזית שאחראית על קבלת המידע ושליחת המידע בין -Broker היחידות השונות. תחילה השתמשנו בתוכנת Broker ברשת ב-Online של היחידות השונות. תחילה השתמשנו בתוכנת העוכנת הפעלה של וקצת קיבלנו רקע על הנושא, לאחר מכן עברנו למחשב בעל מערכת הפעלה של Windows מפני שנקודת הגישה הייתה לא איכותית עד כדי שהתקשורת נקטעה. לבסוף החלטנו להשתמש ב-Raspberry Pi Zero-W מפני גודלו הקטן עלותו הנמוכה וצריכת זרם נמוכה.

ממשק למשתמש: באמצעות יחידה זו המשתמש שולט על אופן הפעולה של היחידות ממשק למשתמש: באמצעות יחידה זו מאפשרת השונות של האזעקה וגם יכול לקבל מידע ומשוב מהיחידות. יחידה זו מאפשרת למשתמש לשלוט על מצבי האזעקה בבית. כיוון שהשתמשנו בפלאפון כ-Fi היינו מוגבלים לשמונה יחידות קצה, לא בנינו כרטיס נפרד ליחידת הצופר אלא חיברנו אותו ליחידה זו.

יחידה לזיהוי עשן וגזים מסוכנים: יחידה זו נועדה ליידע את המשתמש מפני דליפה של גז בישול ועשן המעיד על דליקה בבית. לשם כל השתמשנו בחיישן MQ6 אשר מזהה דליפה של גז בישול, ו-MQ135 המזהה עשן בבית.


יחידה למדידת טמפרטורה: כיוון שתינוקות רגישים לטמפרטורות נמוכות או גבוהות החלטנו להוסיף למערכת האזעקה יחידה לניטור הטמפרטורה בחדר התינוק ותפקידה לתת התראה שהטמפרטורה חורגת מתחום הערכים שתינוק רגיש להם. כחיישן טמפרטורה השתמשנו ברכיב DS18B20 בעלת דיוק של חצי מעלה.

יחידת חישה לזיהוי פורץ: יחידה זו נועדה לידע את המשתמש מפני תנועה לא מוכרת בבית. לשם כך השתמשנו בחיישן נפח שמשמש לזיהוי תנועה -HC-SR501.

<u>יחידה לזיהוי פתיחה/סגירת דלת</u> :יחידה זו נועדה לידע את המשתמש על מצבה של הדלת. לשם כך השתמשנו במפסק מאולתר המורכב מחוט מוליך אשר מתקצר כאשר הדלת סגורה ומתנתק כאשר הדלת פתוחה.

3.1 יחידת ממשק המשתמש

המבנה הכללי של יחידה זו מתואר באיור 3.1 והסכימה החשמלית באיור 3.2. יחידה זו מורכבת מכרטיס בקר זעיר Arduino Due שאחראי על הפעלת המרכיבים השונים של יחידה זו, כרטיס ESP8266 שתפקידו ביצוע תקשורת $\rm Wi-Fi$, תצוגת LCD גרפית עם ממשק מגע, צופר (מעשית השתמשנו בזמזם על מנת להקטין את הרעש), וסוללת $\rm 9V$.






איור 2 - דיאגרמת בלוקים של יחידת ממשק המשתמש

החיבורים מתוארים בטבלה 3.1.

יש לציין שהחיבור בין המיקרובקר Arduino Due לבין המסך CD כולל יחידת המגע הינו חיבור אות טורי לפי פרוטוקול SPI שהוא פרוטוקול סינכרוני לכן חיבור זה דורש ארבע חוטים:

- (Master In Slave Out) MISO -
- (Master Out Slave In) MOSI -
 - SCK -
- -אפשור : הדק CS של ה-LCD, הדק T_CS של האפשור הדק CS אפשור הדק RFID.

ל-Arduino Due מספקים מתח של 9v, על הכרטיס ישנו מיצב מתח מסוג Arduino Due מספקים מתח ל-3.3v. מתח זה מחובר להדק של הכרטיס ואנו LM1117-3.3 משתמשים בו להפעלת שאר כרטיסי המערכת.



איור 3 - סכמה חשמלית של יחידת ממשק המשתמש


:ARDUINO DUE - טבלה 1 - טבלת החיבורים של

לאן מחובר בפרויקט	הסבר	שם ה-SIGNAL	הדקים
תצוגה גרפית	הדקים	D8	8
	דיגיטליים	D9	9
		D10	10
מסך מגע	הדקים	D22	22
	דיגיטליים	D24	24
		D26	26
		D28	28
		D30	30
תצוגה גרפית	תקשורת SPI	ICSP	MOSI
חיישן מזהה צייפים	511	ICSP	MISO
RFID		ICSP	SCK
חיישן מזהה צייפים	הדקים	D2	2
RFID	דיגיטליים	D3	3
בקר	הדק דיגיטלי	D4	4
ESP8266-12S			
	תקשורת UART1	TX1	18
	UARII	RX1	19
שעון	הדקים	D5	5
DS1302	דיגיטליים	D6	6
		D7	7
צופר	הדק דיגיטלי	D11	11
זיכרון	תקשורת	SDA	20
AT24C64	I2C	SCL	21
EEPROM			

3.2 תרשים מלבנים עקרוני של יחידת החישה

לכל אחד מיחידות החישה שבפרויקט מבנה דומה לכן לא אתאר כל אחת מהיחידות בנפרד. המבנה מתואר באיור 3.3.

יחידה זו מורכבת מכרטיס בקר זעיר ESP8266 שאחראי על הפעלת המרכיבים יחידה זו מורכבת מראי על ביצוע תקשורת Wi-Fi הכולל שליחת מידע אודות החיישן והסוללה.




איור 4 - דיאגרמת בלוקים של יחידת החישה

סכמה מלבנים זו מתארת את אופן פעולת יחידת החישה. בפרויקט שלנו קיימות שישה יחידות של חיישנים הכוללות: 2 חיישני תנועה, חיישן עשן , חיישן גז בישול, חיישן טמפרטורה, וחיישן לגילוי מצב הדלת.

מידע החיישן ואחוזי הסוללה משודרים בצורה אלחוטית בעזרת בקר ESP8266 אל יחידת ממשק המשתמש, ובכך המשתמש יכול לקבל מידע על המערכת כולה.

עקב כפילות הסכימה החשמלית של חיישני הגז הוספנו רק תרשים אחד ששייך עקרונית לשניהם



איור 5 - תרשים חשמלי של חיישני הגז והעשן

הסבר תרשים חשמלי:

בחרנו כדי R13 בעזרת זנר ייצבנו את המתח ל-abla v בשביל החיישני גז, ואת הנגד R13 בחרנו כדי שיזרום דרכו זרם שיספיק גם לזנר וגם לשאר העומס של המעגל.

. 3.3vל ל-5v מתח שמנחית שמנחית לשאר השתמשנו ב-1117-3.3vל ל-5vל אנחנו השתמשנו ב-117

מתח הסוללה ומתח החיישנים מגיעים למחלק מתח שנועד להקטין את המתח ביחס קבוע כדי שה-ESP8266 יוכל למדוד את הערכים הללו.

החוצצים נועדו בכדי למנוע מהתנגדויות של הרכיבים הבאים שמחוברים לא לפגוע בערך מחלק המתח.

מפני של-ESP8266 יש רק הדק אנלוגי אחד בחרנו במוקס, ובעצם נכניס כל פעם אות אחר על פי איך שנגדיר את הדקי הבקרה של המוקס.


*מכיוון שרכיב זה קיים בפרויקט בכל אחת מהמערכות, אנו נתייחס לכל הדק ברכיב זה, ולאן היא מחוברת בכל אחת מהמערכות.

טבלה 2 - טבלת החיבורים של בקר ה-ESP8266

לאן מחובר בפרויקט	הסבר	שם ה-	הדק
		SIGNAL	
מחובר דרך נגד PULL-UP בעל	הדק איפוס	RESET	0
התנגדות של 10K, אל מתח של 3.3v			
מסוללה. תקף בכל המערכות.			
הדק זה מחובר:	הדק אנאלוגי	ADC	1
MQ6 מערכת חיישן גז בישול			
ומערכת חיישן עשן וMQ135:			
מחובר לבורר CD74HC4053			
להדק AN.			
במערכות: חיישני תנועה , חיישן			
טמפרטורה DS18b20, גלאי			
סגירה ופתיחת דלת:			
מחובר למחלק מתח הנועד למדוד			
את מתח הסוללה.			


מחובר דרך נגד PULL-UP בעל	הדק אפשור הרכיב	EN	2
התנגדות של 10K, אל מתח של 3.3v			
מסוללה. תקף בכל המערכות.			
הדק זה מחובר:	הדק דיגיטלי	IO16	3
MQ6 מערכת חיישן גז בישול			
ומערכת חיישן עשן וMQ135:			
מחובר לבורר CD74HC4053			
להדק S0.			
במערכות: חיישני תנועה PIR7,			
חיישן טמפרטורה DS18b20, גלאי			
סגירה ופתיחת דלת:			
מחובר ישירות למוצאי החיישנים.			
א3.3v, תקף בכל המערכות.	מתח הזנה	VCC	7
הדק זה מחובר דרך גיאמפר אל	הדק דיגיטלי,	IO0	12
האדמה. תקף בכל המערכות.	לאפשור צריבה		
הדק זה מחובר דרך מוליך אל	הדק דיגיטלי,	IO5	10
האדמה. תקף אך ורק במערכת גלאי	נועד לגילוי		
סגירה ופתיחת דלת	פתיחה/סגירת דלת		
PULL מחובר לאדמה דרך נגד	RESET אפשור	IO15	14
DOWN תקף בכל המערכות.			
אדמה, תקף בכל המערכות.	אדמה	GND	15

עקב מספר הרב של התרשימים החשמליים שמטרתם העיקרי זהה נסביר על תרשים חשמלי בודד.



איור 6 - תרשים חשמלי עקרוני של החיישנים הדיגיטליים.

השורכים הרכיב שמחבר בין רכיבי המעגל. רכיבים כמו החיישן נפח שצורכים מתח הזנה של 50 מחוברים אל ה-step up. מוצא החיישן נפח מפיק מתח של 50 מתח הזנה של 50 מחוברים אל ה-toy מזהה תנועה אז מתח של 00 לכן הדק זה מחובר לפין כאשר ישנה תנועה. וכאשר אינו מזהה תנועה אז מתח של 50 לכן הדק זה מחובר לפין דיגיטלי של ה-ESP8266. המתג המאולתר של גילוי מצב הדלת גם עובד על אותו עיקרון כאשר הדלת סגורה היא תקצר בין 2 הדקים לכן גם חיישן זה יחובר להדק דיגיטלי. החיישן טמפרטורה הוא חיישן ספרתי המעביר מידע דרך 1-wire פרוטוקול בנספחים). לכן הדק זה גם יחובר להדק דיגיטלי. ה-ESP8266 קורא את המידע שנותנים החיישנים ושולח את המידע אל המערכת המרכזית. ליחידות אלו המתח מתקבל ממייצב מתח שמתואר באיור 3.6.




Power Supply-ה איור 7 - תרשים חשמלי של ה-Power Supply


עקב החיסרון של הסוללות במידה ויתפרקו מתחת למתח של 2.8v אז הסוללה עלולה להיהרס לכן בחרנו לבחור ולבנות מתג אלקטרוני. בחרנו בשמיט מפני רוחב החשל שלא תהיה השוואה עם ערך מתח אחד.


מעגל זה נועד למיתוג הסוללה עם המעגלים החשמליים, כאשר מתח הסוללה נמוך המעגל לא יקבל את מתח הסוללה וכאשר הסוללה טעונה המעגל יקבל את מתח הסוללה. לשם כך אנחנו משתמשים ב-MOSFET P-Channel הדק ה-Gate מחובר ישירות אל הסוללה, הדק ה-Gate מחובר אל מוצא השמיט , השמיט בנוי כך מחובר ישירות אל הסוללה, הדק ה-Gate מחובר אל מוצא השמיט , השמיט בנוי כך שעבור תחום מתחים מוצא השמיט ישתנה בתחום ערכים ספציפי (פירוט בנספחים). כאשר מתח הסוללה גדול מוצא השמיט הינו נמוך לכן יש הפרש פוטנציאלים בין הדק ה-Source להדק ה-Gate לכן הדק ה-הסוללה נמוך השמיט במוצאו יוציא גבוהה הסוללה יעבור לשאר המעגל. וכאשר מתח הסוללה נמוך השמיט במוצאו יוציא גבוהה לכן בין הדק ה-Source להדק ה-Gate ולכן הסוללה לא תחובר לשאר המעגל כשהיא פרוקה. בנוסף למעגל המיתוג ישנו מחלק מתח שמחובר אל מתח הסוללה שנועד להקטין את מתח הסוללה כך שה-ESP8266 יוכל למדוד ערך זה. החוצץ נועד כדי שהתנגדויות של המערכות הבאות לא ישפיעו על מחלק המתח.


4775 つり切りか カカカカ


4.1 תרשים זרימה של התוכנית הראשית ביחידת ממשק המשתמש:


























4.2 תרשים זרימה של התוכנית ב-ESP8266 ביחידת ממשק המשתמש:






<u>ביחידות החישה: ESP8266 ביחידות החישה: 4.3</u>

עקב מספר הרב של התוכניות ארשום תרשים אחד שיהיה עקרוני עבור כולם.





5₇5

5.1 התוכנה שצרובה ליחידת ממשק המשתמש:

לקטע הקוד המלא הנכם מוזמנים לצפות בדיסק שמצורף בסוף הספר.

הסבר התוכנה:

תחילה אנו מגדירים את ההגדרות הראשוניות של הרכיבים כגון: מספרי ההדקים, ספריות, הגדרת משתנים מחרוזות ומערכים גלובליים. לאחר מכן קובעים קצב עבודה והגדרת פינים בתור הדקי מוצא.

בתוכנה ישנם מספר מסכים שיודפסו הם ממוספרים מ1 עד 15 בתוכנית (לדוגמה drawLcd3 זה מסך 3). בעזרת המסכים העבודה תהיה קלה למשתמש.

סדר המסכים:

מסך 1-הצגת שעה, תאריך, יום, מוד אזעקה ואיור של סוללה ריקה במידה ואחת הסוללות ריקה.

מסך 2- האם להיכנס להגדרות המערכת או לראות את פרטי המערכת.

מסך 3- במסך זה מוצגים כל הפרטים העדכניים של החיישנים ואפשרות להיכנס ולראות את אחוזי הסוללות.

מסך 4- במסך זה מוצגים כל אחוזי הסוללות

מסך 5- במידה והמשתמש רצה להיכנס להגדרות הוא ייכנס למסך זה ופה יוצג לו להכניס תג זיהוי , בהתאם לתג הוא יעבור למסך הבא.

מסך 6- במידה והוכנס צייפ רגיל נגיע למסך זה. במסך זה ישנם אפשריות לשנות צבע רקע, להוסיף עוד צייפ, למחוק צייפ או לשנות את מוד האזעקה.

מסך 7- במסך זה מוצגים למשתמש המודים של האזעקה לבחירה.

מסך 8- במסך זה מוצגים הצבעים שיוכל לבחור במידה וירצה לשנות את הצבע של הרקע.

מסך 9- מסך זה יודפס כאשר המשתמש ירצה להוסיף צייפ.

מסך 10- מסך זה יודפס כאשר המשתמש ירצה למחוק צייפ.

מסך 11- למסך זה נגיע רק אם נצמיד את הצייפ הראשי במסך 5 במסך זה נוכל לבחור אם לקבוע את גבולות מערכת האזעקה או לשנות שעה ותאריך או לבדוק את תקינות המערכת.

מסך 12-במסך זה ניתן לבחור עבור איזה חיישן נשנה את גבולות האזעקה.

מסך 13- מסך שבו מוצגים מספרים להכנסת הערך שנרצה לשנות.

מסך 14- במסך זה נוכל לבחור אם לבדוק את הזמזם או את שאר היחידות.

מסך 15- במסך זה יודפס אם ישנם יחידות פועלות או שלא פועלות.

בחלקו העיקרי של התוכנית נבדוק אם יש לחיצה על המסך ובהתאם לכך אם לבצע פעולה כלשהיא, בנוסף אם מצויר מסך 1 אז נעדכן כל פעם את השעה והתאריך על המסך. את המידע של החיישנים משאר היחידות נקבל בתקשורת טורית, לכן בתוכנית הוגדרה פסיקה עבור קליטת הנתונים. לאחר כל קבלת נתון יתבצע בדיקה שלהם, אם הם תואמים לגבולות האזעקה של המצב פעולה הקיים, במידה ולא תופעל האזעקה. אין צורך לבדוק כל פעם את המידע כי רק עבור כל קליטת נתונים המידע משתנה, בין קליטה לקליטה הערכים נשארים קבועים. כאשר האזעקה מופעלת יש להצמיד צייפ (לא הראשי) כדי לכבות אותה. אם בתוכנית המשתמש נמצא במסך 9 או 10 ייבדק אם יש צייפ שמוצמד במידה וכן הוא יתווסף או יימחק (בהתאם למסך).

הסבר ספריות:

-MFRC522.h ספרייה המכילה בתוכה פקודות לקריאת כל מידע שיש בצייפ בעזרת -MFRC522.h תקשורת SPI. אם יש צייפ זמין לקריאה או לא, פקודות לקריאת המספר זיהוי הצייפ או את כל המידע. בנוסף בספרייה זו כבר הוגדר אופן התקשורת בSPI המוד עבודה סדר שליחת המידע ומהירות העברת המידע.

-URTouch.h ספרייה המכילה בתוכה פקודות שקשורות למסך מגע של התצוגה גרפית, פקודות לזיהוי נגיעה על המסך מגע ולמיקום הלחיצה. בקבצים המצורפים ישנה תוכנית לביצוע כיול המסך מגע אל הצג.

-SPI.h ספרייה זו מאפשרת לתקשר עם התקנים דרך תקשורת SPI.h

ובוקות הקשורות אל ILI9341_due_config.h ו-ILI9341_due.h. המכילות פקודות הקשורות אל SPI, הדפסת טקסט רקעים מסגרות ומיקומם על התצוגה, הגדרת אופן התקשורת בSPI, הדפסת טקסט על הצג קביעת צבע הטקסט ועוד.

Wire.h ספרייה המכילה בתוכה פקודות המאפשרות לתקשר עם התקנים דרך תקשורת -Wire.h I2C.

-DS1302.h ספרייה המכילה פקודות לקריאת השעה והתאריך מן הרכיב ועדכון השעה -DS1302.h והתאריך ברכיב הRTC.

טבלת פונקציות:

טבלה 3 - טבלת הפונקציות בתוכנית ביחידת ממשק המשתמש

מה הפונקציה מבצעת	מה הפונקציה	מה הפונקציה	שם הפונקציה
	מחזירה	מקבלת	
ממירה את הערך שמסמל	את שם היום	RTCהערך	dayAsString
את היום שמקבלים מן	בשבוע בתור	שמסמל את	
הRTC למחרוזת שניתן	מחרוזת מסוג	שם היום	
להדפיס על הצג.	משתנה String	בשבוע	
מדפיסה על הצג את השעה,	כלום	כלום	drawLcd1
היום והתאריך. את מוד			
האזעקה והאם הסוללות			
ריקות			
מדפיסה על הצג 2 מקשים	כלום	כלום	drawLcd2
1.מידע			
2. הגדרת המערכת			
מדפיסה על הצג את מצבי	כלום	כלום	drawLcd3
החיישנים ומקש של מצב			
הסוללות.			
מדפיסה על הצג את אחוזי	כלום	כלום	drawLcd4
הסוללות של המערכות			
מדפיסה שצריך להצמיד	כלום	כלום	drawLcd5
את התג זיהוי ואם הוא לא			
תקין			
מדפיסה 4 מקשים 1.מוד	כלום	כלום	drawLcd6
אזעקה 2.בחירת צבע			
3.הוספת תג זיהוי 4.מחיקת			
תג זיהוי			
מדפיסה את כל מצבי	כלום	כלום	drawLcd7
האזעקה שניתן לבחור			

מציגה על המסך 11 מקשים	כלום	כלום	drawLcd8
עם צבעים שונים לבחירת			
המשתמש לשינוי גוון הרקע			
מדפיס להצמיד צייפ חדש	כלום	כלום	drawLcd9
מדפיס להצמיד את הצייפ	כלום	כלום	drawLcd10
שרוצים למחוק			
מדפיס 2 מקשים 1.הגדרת	כלום	כלום	drawLcd11
חיישנים 2.בדיקת המערכת			
מדפיסה את שמות	כלום	כלום	drawLcd12
היחידות שעבורן נרצה			
לשנות את הערך.			
מדפיסה לוח מקשי	כלום	כלום	drawLcd13
מספרים מ0 עד 9 וגם מקש			
רוclear בשביל שנוכל Clear			
להכנים ערך לשינוי			
מדפיסה 2 מקשים 1.בדיקת	כלום	כלום	drawLcd14
הזמזם 2.בדיקת יחידות			
החיישנים			
מדפיסה אם שאר המערכות	כלום	כלום	drawLcd15
פועלות או שלא			
מדפיסה מקש חזור בכל	כלום	כלום	drawReturn
drawLcd הפונקציות של			
ממירה את המספר השמור	כלום	כלום	colors
בזיכרון ואת הגוון שבחר			
המשתמש בצג לצבע.			
קוראת את המספר זיהוי	1 במידה	כלום	readUIDchip
של הצייפ	ונקרא צייפ או		
	0 במידה ולא		
מוסיפה לזיכרון צייפ	כלום	כלום	add_chip
במידה ומצמידים אותו			

והוא עם מספר זיהוי חדש,			
במידה ומספר הזיהוי קיים			
תודפס הודעה בהתאם.			
מוחקת מהזיכרון צייפ	כלום	כלום	del_chip
במידה ומצמידים אותו			
והוא עם מספר שקיים			
בזיכרון, במידה ואינו קיים			
תופיע הודעה בהתאם.			
בודקת אם מספר הזיהוי	כתובת	כלום	cheak_chip
של הצייפ קיים בזיכרון או	התחלתית של		
שלא	מספר זיהוי		
	0 הצייפ או		
שומרת את המידע	כלום	1.כתובת	writeEEPROM
שהתקבל לפונקציה		ההתקן	
בכתובת שהתקבלה בזיכרון		2.הכתובת	
		שאליה רוצים	
		לשמור את	
		המידע	
		3. מידע בגודל	
		בית אחד	
קוראת את המידע	מידע בגודל	1.כתובת	readEEPROM
מהזיכרון מהכתובת	בית אחד	ההתקן	
שהתקבלה ומחזירה את		2.כתובת שבה	
המידע		רוצים לקרוא	
		את המידע	
כל עוד המקש לחוץ	כלום	הערכים של	waitForIt
המסגרת תהיה בצבע אדום		המקש שנלחץ	
ועוצרת את התוכנית עד			
לעזיבת המקש			
הדפסת 30 שניות למשתמש	כלום	כלום	runTime
בתור זמן כדי לצאת מהבית			

אם הגדיר במערת מצב			
שהוא מחוץ לבית			
בודקת את אחוזי הסוללה	כלום	כלום	checkBatt
משאר היחידות במידה ויש			
סוללה שקטנה מ20% היא			
תצייר סוללה ריקה			
בודקת אם ערכי החיישנים	כלום	כלום	checkSensor
לא מחוץ לגבולות שהוגדו			
בהתאם למוד האזעקה			
במידה וכן תופעל האזעקה			
קריאת הערכים שהוגדרו	כלום	כלום	almLim
כגבולות עבור מערכת			
האזעקה			
פסיקה לתקשורת טורית	כלום	כלום	serialEvent1
שהוגדרה כדי לקבל את			
המידע משאר היחידות.			

5.2 התוכנית שצרובה ל-ESP8266 ביחידת ממשק המשתמש:

לקטע הקוד המלא הנכם מוזמנים לצפות בדיסק שמצורף בסוף הספר.

הסבר התוכנה:

תחילה נתחבר אל הנקודת גישה שהוגדרה, ולאחר מכן לtopics) ונגדיר את פונקציית נשלח בקשה בשביל להיות מנויים עבור מספר נושאים (topics) ונגדיר את פונקציית כמלח בפסיקה לקבלת מידע בשיטת תקשורת MQTT. במידה וההתחברות הצליחה נמשיך לתוכנית במידה ולא יתבצע איפוס והתוכנית תתחיל מחדש. בתוכנית הראשית ייבדק מצב האזעקה ושליחת הודעה בהתאם לכך, בנוסף ייבדק אם יש דרישה לבדוק את שאר היחידות אזעקה במידה וכן יישלחו אליהם הודעת בדיקה, במידה ולא הוחזר תשובה במשך 20 שניות תישלח הודעה שלילית בתקשורת טורית אל ה DUE במידה והוחזרה תשובה שההתקן פעיל תישלח הודעה חיובית. בכל קבלה של הודעה בתקשורת TDUE מנקציה זו ננתח את המידע שהתקבל נקצר אותו ונשלח אותו מקוצר בתקשורת טורית. בתוכנית יתבצע כל פעם ריענון בשביל להישאר לקוח עבור הנושאים שנרצה לקבל עבורם מידע.

הסבר ספריות:

PubSubClient.h בספרייה זו קיימים הפקודות לתקשור הרכיב עם הברוקר דרך -PubSubClient.h תקשורת MQTT, הפקודות לשליחת מידע, שליחת בקשת לקוח, קבלת מידע עבור נושאים שרצינו לקבל מידע עליהם.

Wi-Fi בספרייה זו קיימים הפקודות כדי להתחבר לנקודת גישה של -ESP8266WiFi.h שפרטיו הוגדרו בתוכנית. בנוסף פקודות על בדיקת מצבו של החיבור, אם החיבור עדיין קיים או שהתנתק.

טבלת פונקציות:

טבלה 4 - טבלת פונקציות של ה-ESP8266 ביחידת ממשק המשתמש

מה הפונקציה	מה הפונקציה	מה הפונקציה	שם הפונקציה
מבצעת	מחזירה	מקבלת	
ניתוח המידע	כלום	: ערכים	Callback
שהתקבל ושליחת		(topic) הנושא.1	
מידע מקוצר דרך		שממנו התקבל	
תקשורת טורית		המידע	
ל ARDUINO		2.כתובת	
DUE		התחלתית שבה	
		נשמר המידע	
		3.אורך המידע	
התחברות אל	כלום	כלום	reconnect
ואל Wi-Fin			
MQTTn			

<u>5.3 התוכנה שצרובה ל-esp8266 שמחובר לחיישן גז:</u>

לקטע הקוד המלא הנכם מוזמנים לצפות בדיסק שמצורף בסוף הספר.

הסבר התוכנה:

תחילה נתחבר אל הנקודת גישה שהוגדרה, ולאחר מכן לTDPics. לאחר ההתחברות נשלח בקשה בשביל להיות מנויים עבור מספר נושאים (topics) ונגדיר את פונקציית נשלח בקשה לקבלת מידע בשיטת תקשורת MQTT. במידה וההתחברות הצליחה נמשיך לתוכנית במידה ולא יתבצע איפוס והתוכנית תתחיל מחדש. בתוכנית הראשית נבדוק את מצב החיישן ונשלח את המידע בנושא (topic) משלו ובנוסף נבדק כל זמן מסוים אחוזי הסוללה במידה והם מעל 20% אז הבדיקה תהיה כל רבע שעה אחרת כל 5 דקות. במידה והתקבלה הודעה שהיחידה עובדת תישלח תגובה בהתאם. בתוכנית יתבצע כל פעם ריענון בשביל להישאר לקוח עבור הנושאים שנרצה לקבל עבורם מידע.

הסבר ספריות:

PubSubClient.h בספרייה זו קיימים הפקודות לתקשור הרכיב עם הברוקר דרך -PubSubClient.h תקשורת MQTT, הפקודות לשליחת מידע, שליחת בקשת לקוח, קבלת מידע עבור נושאים שרצינו לקבל מידע עליהם.


Wi-Fi בספרייה זו קיימים הפקודות כדי להתחבר לנקודת גישה של ESP8266WiFi.h שפרטיו הוגדרו בתוכנית. בנוסף פקודות על בדיקת מצבו של החיבור, אם החיבור עדיין קיים או שהתנתק.

טבלת פונקציות:


טבלה 5 - טבלת פונקציות של אחת מיחידות החישה

מה הפונקציה	מה הפונקציה	מה הפונקציה	שם הפונקציה
מבצעת	מחזירה	מקבלת	
בדיקה אם	כלום	: ערכים	Callback
התקבלה הודעת		(topic) הנושא.1	
בדיקת תקינות		שממנו התקבל	
היחידה ותגובה		המידע	
בהתאם		2.כתובת	
		התחלתית שבה	
		נשמר המידע	
		3.אורך המידע	
התחברות אל	כלום	כלום	reconnect
ואל Wi-Fin			
MQTTn			
בדיקה של אחוזי	כלום	כלום	battPerPub
הסוללה ושליחת			
ההודעה בנושא			
MQTTa			
בדיקת החיישן	כלום	כלום	senPerPub
ושליחת המידע			
MQTTבנושא ב			
ממיר את הערך	כלום	ערך של הסוללה	senPerPub
המספרי לתווים		או של החיישן	
אסקיים			

6₇75



איור 8 - ממשק למשתמש



איור 9 - חיישני החישה

7/2/2 12/2 12/2 12/2

7.1 פרק תקלות במהלך העבודה:

במהלך העבודה נתקלנו בבעיה עם החיישני גז בישול וחיישן העשן שלא פעלו, ברגע חיבורם למעגל חלק מן הרכיבים כבו ולא עבדו לאחר בדיקה מעמיקה גילינו כי עבור מתח סוללה של ₄LiFePO לא מספק לרכיב step up מספיק מתח בשביל שיספק זרם לחיישן הגז בישול או העשן. פתרתי את הבעיה באמצעות חיבור שני סוללות ועם דיודת זנר למבוא המעגל.

בנוסף כאשר חיברתי את אחד ממעגלי יחידות החישה לספק, המתח שנמדד הינו היה נמוך ממה שנקבע בספק, חיבור של קבלי טנטלום במבוא יחידת החישה פתר את הבעיה.

7.2 פרק סיכום והסקת מסקנות:

העבודה עם הפרויקט הייתה מאוד מהנה, למדנו על רכיבים חדשים הכרנו איך לעבוד איתם ואת אופן פעולתם. לבצע תקשורת בין רכיבי ESP8266 דרך ה-Wi-Fi ולתקשר איתם דרך אפליקציה של MQTT.

החלק שאהבתי זה לתקשר עם ESP8266 עם אפליקציה (עבור אנדרואיד) ולשלוט על לד המחובר לאחד מהדקי ה-ESP8266

הצעות לפיתוח עתידי:

הוספה של מצלמת אבטחה שתצלם בזמן אמת את הבית ואנשי הבית יוכלו לצפות בה בכל זמן שירצו.

שימוש במעגלים מודפסים ורכיבים קטנים כדי שהמעגל יהיה קטן, כדי שיחידות החישה לא יבלטו ברחבי הבית.

פרק <u>8</u> ביבליוגרפיה

http://www.cobox-ebikes.com/296/basic-understanding-of-lipo-li-ion-and-lifepo4.html

https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials/page/2/

https://www.mysensors.org/build/gas


https://www.arduino.cc/reference/en/

https://io.adafruit.com/dashboards

http://jansson.us/resistors.html

https://www.random-science-tools.com/electronics/inverting-schmitt-trigger-calculator.htm

:Arduino Due 9.1



Arduino Due -10 איור


ערכת הפיתוח ARDUINO DUE הוא המוח המפעיל את רכיבי המערכת ביחידת התצוגה גרפית. בכרטיס זה נמצא המיקרו בקר AT91SAM3X8E המתבסס על מעבד CORTEX-M3 CPU. הבקר כולל: 54 חיבורים דיגיטליים המשמשים כקלט מעבד 21 הדקים אנלוגיים המשמשים כהדקי מבוא, 4 ערוצים של תקשורת UART שעון של FLASH, זיכרון FLASH בגודל של 512KB, כפתור RESET וכפתור למחיקה. בשונה משאר ערכות הפיתוח ערכה זו מתבססת על מתח של 3.3v. המתח הפעלה של ה-ARDUINO DUE.

9.2 תצוגה גרפית עם מסך מגע:



איור 11 - תצוגה גרפית

המסך הינו תצוגה גרפית עם מסך מגע בעל רזולוציה של 320x240 בעל 262 אלף צבעים. התצוגה גרפית היא תצוגת גביש נוזלי (LCD). ההתקשרות עם המסך היא באמצעות תקשורת SPI. לתצוגה גרפית הדרייבר הוא ili9341 ולמסך מגע הדרייבר הוא xpt2046, שני הדרייברים עובדים במתחי הפעלה של 3.3v. למסך יש זיכרון גרפי של 172,800 בתים כדי לאחסן את תמונת הצג. המסך מגע הינו מסך התנגדותי הכולל מספר שכבות, והחשובות שבהן הן שתי שכבות דקות, שקופות, עמידות לחשמל, המופרדות על ידי שטח דק. שכבות אלה פנים אל פנים עם מרווח דק ביניהם, לכל שכבה יש מוליכים בצדדים כאשר המוליכים בין שני השכבות מאונכות זו לזו ובכך שלוחצים על המסך משטחים אלה מוליכים ובכך ניתן לדעת את מיקום הלחיצה. היתרון של מסך התנגדותי היא שעבור כל לחיצה עם לחץ מסוים. סוג זה של מסך הינו



איור 12 - תיאור של מסך התנגדותי

:BUZZER צופר 9.3



איור 13 - יחידת הצופר

יכול לקבל תחום BUZZER הוא צופר בעל התנגדות של $1 \mathrm{Kohm}$, ה- $3-12 \mathrm{V}$ אנו בפרויקט מחברים את הדק 3.12 V , ולהפיק עוצמת רעש של עד $3.3 \mathrm{V}$ אנו בפרויקט מחברים את המינוס לאדמה ואת הדק הפלוס להדק דיגיטלי של 11 המפיק $3.3 \mathrm{V}$ כאשר האזעקה צריכה לפעול. תדר התהודה של הצופר הוא 400 פלוס מינוס 100, ומשקלו כ- $85 \mathrm{g}$. הרכיב עובד בטמפרטורה של 25-70-25 מעלות וניתן לאחסן אותו בטמפרטורה של 25-70-25 מעלות.

:RTC DS1302 שעון זמן אמת 9.4




RTCDS1302 - 14 איור

DS1302, הוא שעון זמן אמת הסופר: שניות, דקות, שעות, תאריך, חודש, יום בשבוע ושנה. השעון כולל סוללת גיבוי הפועלת גם כאשר אינה מחוברת לספק חיצוני המשמשת לרכיב להמשיך בפעולתו התקינה ולהגנת הזיכרון הנדיף RAM בעל 31 בתים. מתח הפעולה של הרכיב הוא בין 2v עד 5.5v, תחום המתחים הזה מגדיל את בתים. מתח הפעולה סוללות הגיבוי (המתח המגיע מה-ARDUINO DUE שלנו בפרויקט מעניק לשעון מתח של 5V). הזרם במתח של 2V הוא 300mA ורם זה הוא זרם נמוך מאוד מה שמאפשר חיי סוללה ארוכים עקב צריכת זרם נמוכה. השעון עובד בתחום טמפרטורה של 40- עד 85 מעלות. פעולת התקשורת של השעון עם ה- ARDUINO DUE
DUE מתרחשת בעזרת תקשורת טורית סינכרונית הממומשת בעזרת שלושה חיבורים: CE
בעון סריאלי, תפקיד השעון הוא לתזמן את העברת המידע ולאפשר פעולה
סינכרונית בין השעון ל-ARDUINO DUE

בית. ARDUINO DUE הדק זה נועד לשם העברת המידע בין השעון ל-ARDUINO DUE ולהפך. המידע יכול להיות מעובר מהשעון בתור בית אחד, או בצרור של נתונים שמגיע עד ל-31 בית.

פרישן זיהוי צייפים 9.5 nrip איפוים



איור 15 - קורא צייפים וצייפ

RFID הינם ראשי תיבות של Redio Frequency Identification, בעברית זיהוי RFID באמצעות תדרי רדיו, המאפשרת איתור פריטים וזיהוי חפצים בצורה אלחוטית, ללא צורך בשדה ראייה או במגע ישיר מול החפץ אותו רוצים לזהות.

טכנולוגית ה-RFID הינה טכנולוגיה ותיקה שגרסאות שלה התפתחו עוד בשנות ה-20, והטכנולוגיה בצורתה הנוכחית התפתחה כבר בסוף שנות ה-60. אך טכנולוגיית ה-1DD החלה לצבור תאוצה וקהל לקוחות רחב רק בשנים האחרונות. זאת מכיוון שבעבר, טכנולוגיית ה-RFID הייתה מאוד יקרה, טווחי הקריאה היו מצומצמים ועלות התגים הייתה מאוד גבוה.

כיום, עם התפתחויות הטכנולוגיות האחרונות ומזעור השבבים, עלות התגים ירדה משמעותית, מרחקי הקריאה השתפרו וגדלו, והטכנולוגיה מסוגלת ליותר יישומים מעשיים כמו: אחסנה, ניהול מלאי, לוגיסטיקה, מחסנים ממוחשבים, רפואה ועוד. טכנולוגיית ה-RFID משתמשת בשדה אלקטרומגנטי הנוצר עייי קורא קרבה (reader להעברת אנרגיה לתגי הקרבה (RFID tags) בטווחים קצרים. בעזרת האנרגיה שנוצרה עייי השדה, תגי הקרבה מסוגלים ללא צורך במקור מתח

חיצוני ומשדרים לקורא קרבה את תוכן הזיכרון הצרוב בתוכם.

:RFID סוגי תגי

ישנם שלושה סוגים של תגיות RFID:

- 1. **תג פאסיבי -** תג ללא מקור מתח משל עצמו (סוללה). זהו התג שאנו משתמשים בפרויקט.
 - 2. **תג אקטיבי** תג בעל מקור מתח משל עצמו (סוללה), בעל טווח גדול יותר .2 וזיכרון גדול יותר מתג פאסיבי.
 - 3. **תג פאסיבי למחצה** דומה לתג פאסיבי אך יש בו סוללה קטנה יותר מהאקטיבי שמאפשרת לו להיות טעון תמידית.

תדרים בשימוש טכנולוגיית ה-RFID:

ישנם ארבעה אורכי גל מרכזיים הנמצאים בשימוש RFID:

- .1 תגי אורך גל נמוך- 125KHz או 134.2KHz.
- 2. תגי אורך גל גבוה 13.56MHz (אורך הגל שלנו)
- .959MHz או 868MHz (UHF) או .3
 - 4. תגי גלי מיקרו 2450MHz ואפילו יותר

:אופן פעולת ה-RFID פרוייקט שלנו

אנו משתמשים ב-RFID בפרויקט שלנו לשם זיהוי כניסת המשתמש לבית, או האם מדובר בכניסת הטכנאי למערכת. דרך האנטנה משודרת אנרגיה תדרי רדיו, התגית מקבלת אנרגיה זו ומחזירה ל-RFID דרך האנטנה בתדרי רדיו את הקוד הצרוב על התגית, ה-RFID מעביר את הנתונים אל ה-ARDUINO DUE בתקשורת SPI, ולאחר מכן ה-ARDUINO DUE מעביר בתקשורת SPI אל הצג האם הצייפ מתאים או לא, ובכך המשתמש יודע האם ניתנת לו הרשאה לבית.

:ESP8266-12S בקר 9.6



ESP8266 - 16 איור

בקר ESP8266-12S, הוא רכיב בר תכנות באמצעות סביבת העבודה ESP8266-12S. בקר זה הניתן להתחברות לרשתות WIFI בעזרת סטנדרט אלחוטי של 802.11 b/g/n בקר זה TCP/IP, מהירות שעון של 80MHz ו-160MHz, מופעל בעל 32 סיביות הכולל 3.3v, וניתן לתפעול בטמפרטורה של 40- עד 85 מעלות צלזיוס. במתחים של 3.3v עד 3.7v, וניתן לתקשר עם כל המערכות בפרויקט כאשר לכל מערכת באמצעות רכיב זה אנו יכולים לתקשר עם כל המערכות בפרויקט כאשר לכל מערכת קיים בקר ESP8266-12S משלה, והתקשורת מתבצעת בצורה אלחוטית באמצעות פרוטוקול MQTT (ראה בנספחים). הרכיב כולל: תשעה הדקים דיגיטליים, הדק אנלוגי אחד, ערוץ לתקשורת UART, הדק לאפשור הרכיב והדק איפוס.

:AT24C64 (EEPROM) יחידת זיכרון 9.7



איור 17 - יחידת הזיכרון

רכיב זה הינו זיכרון מסוג EEPROM:

רכיב זה הינו שבב אחסון מידע שלא משתנה לעתים קרובות, אשר לו שימושים במחשבים רכיב זה הינו שבב אחסון מידע שלא משתנה לעתים קרובות, אשר לו שימושים במחשבים ותכנות בניגוד ל-EPROM שבב מסוג מספר פעמים באופן אלקטרוני.

הוא ניתן לתכנות מספר סופי של פעמים, בדרך כלל בין 100 אלף למיליון פעמים, אך הוא ניתן לקריאה מספר בלתי מוגבל של פעמים, ויכול לשמור את הנתונים בתוכו 100 שנים. בתעשייה, ישנה מוסכמה המשמרת את מושג ה-EEPROM לזיכרונות ניתנים לכתיבה הפועלים הפועל ברמה של סיביות (bitwise) ולא לזיכרונות הבזק שניתנים לכתיבה הפועלים ברמה של בלוקים (blockwise). גודלו של זיכרון זה הוא 65536 ביט של זיכרון טורי הניתן למחיקה ולשמירת ערכים חדשים ולקריאתם. המידע מחולק ל-8 ביט של מילים כל אחד. זיכרון הרכיב הוא בלתי נדיף מה שאומר שלאחר כיבוי רכיב, הנתונים עדיין נשארים שמורים. רכיב זה פועל באמצעות פרוטוקול I2C (מפורט בנספחים).

תיאור הדקי הרכיב:

(Serial Clock) SCL

הדק כניסת השעון משמשת להכניס נתון לרכיב בזמן עליית השעון ולהוציא נתון מהרכיב בזמן הירידה של השעון.

(Serial Data) SDA

זהו הדק דו כיווני להעברת נתון טורי.רגל זו היא בחיבור (open drain) ויכול להתחבר ב . open collector עם מספר נוסף של רכיבים בחיבור -WIRE ORed

(Write Protect) WP


הדק זה נותן הגנת נתונים בחומרה. הרגל מאפשרת פעולת קריאה/כתיבה רגילה כאשר היא מחוברת לאדמה. כאשר נחבר אותה ל VCC כל פעולות הכתיבה של הרביע העליון (16K bit)

של הזיכרון מעוכבים. אם חיבור WP נשאר לא מחובר, החיבור מתחבר פנימית ל-GND. בפרויקט שלנו הדק זה מחובר לאדמה.

:A0 A1 A2 DEVICE ADDRESSES

ניתן לחבר עד 8 רכיבים של EEPROM תחת תקשורת לכל רכיב פיתן לחבר עד 8 רכיבים של EEPROM חייבת להיות כתובת ייחודית של עצמה. בעזרת חיבורם של הדקים הללו ל-GND או ל-LSB היות לקבוע את כתובתו של הרכיב כאשר A0 MSB הוא ה-A2 הוא ה-A2 ניתן לקבוע את כתובתו של הרכיב כאשר כל ההדקים הללו מחוברים לאדמה היא VCC כתובת ברירת המחדל של הרכיב כאשר כל ההדקים הללו מחוברים לאדמה כתובת VCC לכן אם נחבר את VCC ל-A2 ואת אומרת כתובת EEPROM בפרויקט שלנו חיברנו את ההדקים הללו לאדמה כי אצלנו רק רכיב VCC מלומר כתובת VCC.

:MQ135 וגלאי עשן MQ6 גלאי גז בישול 9.8



איור 18- חיישן גז וחיישן עשן

החומר הרגיש של החיישן גז MQ-6 הוא גז בישול LPG ורגישות נמוכה לבנזין, והחומר החומר של גלאי MQ 135 הוא עשן . במצב של אוויר נקי המוליכות היא נמוכה.

כאשר הגלאים מזהים חומר דליק המוליכות של החיישנים נעשית גבוה יותר יחד עם ריכוז הגז העולה.

לרכיבים שאנו משתמשים יש שתי יציאות, אחת אנלוגית ואחת דיגיטלית. בפרויקט לרכיבים שאנו משתמשים ביציאה האנלוגית שתחובר לבקר 8266 ESP דרך הדק A0 (ה-שלנו אנו משתמשים ביציאה האנלוגית שתחובר לבקר (A/D) כדי לקבל מידע על עוצמת הגז באוויר הבית.

<u>2.9 סוללות 9.9 SiFePO</u>



איור 19 - סוללות

בפרויקט אנו משתמשים בסוללות LiFePO4 נטענות של 3.2v כאשר כל כרטיס פועל בעזרת סוללות אלו, מה שמאפשר נוחות וניידות. היחידות של חיישני הגז והעשן פועלות על שני סוללות כאלו ואילו שאר יחידות החיישנים עם סוללה אחת. תחום העבודה שלהם הוא בין 3.2v-3.3v, מתח המקסימלי אותם ניתן להטעין הוא 3.7v.

הסוללות האלו מקיימות פריקה קבועה, והן מבטיחות **בטיחות גבוה** יותר מאשר סוללות על בסיס Lithium אחרות.

יתרון נוסף של סוללות אלו היא יכולת טעינה מהירה יותר, ושיעורי פריקה גבוהים יותר. בדרך כלל סוללות אלו מאפשרות מספר גבוה יותר של מחזורי טעינה מה שמאפשר חיי סוללה גבוהים יותר כשהן לא טעונות סופית.

LI- חיסרון של סוללות אלו הוא שצפיפות האנרגיה היא נמוכה יותר מאשר סוללות
 Lon רגילות. תוחלת החיים של סוללות אלו היא כ 5-7 שנים.


9.10 ממיר מתח ממותג (Step Up) אמיר מתח ממותג



איור 20 - ממיר מתח ממותג

ממיר BOOST הוא ממיר המיועד להעלות מתח. ממיר זה אינו מבודד, כלומר אין הפרדה חשמלית ביו מתח הכניסה ומתח היציאה. לאחרונה פותחו לממיר זה מספר שיטות המאפשרות נצילות גבוהה מ-95%, על ידי שימוש במעגלי תהודה להורדת הפסדי מיתוג הדיודה, ומיתוג בזרם אפס או מתח אפס כך שאין הפסדי מיתוג. מתח המוצא בדרך כלל גבוהה ולכן אין בעיה של הפסדי הולכת הדיודה. שימוש נוסף של ממיר זה הוא כמתקן גורם הספק אקטיבי. אנו משתמשים ברכיב זה רק ביחידות חיישני תנועה לשם הגברת מתח הסוללה מי 3.3v, למתח של 5v לשם הפעלת הרכיב.

:DS18B20 חיישן טמפרטורה 9.11




איור 21 - חיישן טמפרטורה

- רכיב זה מתקשר בפרוטוקול 1-WIRE, משמעו שהתקשורת בין רכיב זה למיקרובקר נעשת על ידי חוט אחד (הסבר על פרוטוקול 1-WIRE בפרק 10).
 - רכיב זה אינו דורש שום רכיבים חיצוניים על מנת לתפקד.
 - $+125^{\circ}C$ ל- $-55^{\circ}C$ רכיב זה מסוגל למדוד טמפרטורה הנעה בין
 - $\pm 0.5^{\circ}$ C לרכיב זה ישנו רזולוציית מדידה של
- קיימת אפשרות לחיישן זה לעבוד ללא מקור מתח חיצוני. המתח מסופק דרך -1 PULLUP דרך הדק זה כאשר הקו בגבוה. האות הגבוה גם טוען ענד PULLUP, נגד (CPP), אשר מספק מתח כאשר החיישן בנמוך.

אופן פעולת הרכיב:

רכיב זה מודד את הטמפרטורה באמצעות שני מתנדי גביש פנימיים, כאשר תדר גביש אחד (X1) אינו מושפע מן שינויי טמפרטורה וגביש שני (X2) שתדרו מושפע מטמפרטורת הסביבה (ככל שהטמפרטורה גדלה כך גם התדר גדל) ,ותדרו גבוה משמעותית מתדר הגביש X1.



איור 22 - תיאור תדרי הגביש

X2 על ידי מספר הפולסים של הגביש און מייצר חלון מון קבוע קבוע, על ידי מדידת מספר הפולסים של הגביש בחלון מון זה ולאחר כיול מקבלים מדידת הטמפרטורה.


2.12 פרוטוקול תקשורת ONE-WIRE פרוטוקול

:הקדמה

זהו פרוטוקול תקשורת טורית הנועד להעברת מידע בין מיקרובקר לבין רכיבי זיכרון וחיישנים בקו תקשורת אחד מכאן שמו ONE WIRE.

קו התקשורת בינו ב-Open Drain משמעו שיש צורך בנגד Pull-Up שיתחבר בין קו המידע למתח הגבוה (VCC), משמעות הדבר היא שהרכיבים על הקו מסוגלים רק למשוך את הקו לנמוך, דבר זה נועד כדי למנוע העמסה על הקו כאשר שני רכיבים מנסים למשוך את הקו לגבוה.

אופן שידור בקו: איור, ניתן לראות את אופן השידור '1','0' אתחול בקו וקריאת הקו



איור 23 - DS18B20 אופן שידור

פקודות הפעלה לרכיב DS18B20 בפרוטוקול ONE WIRE:

כל תשדורת חדשה בפרוטוקול זה מתחילה באתחול הקו (שליחת Reset).

:Read ROM [33h]

פקודה זו נותנת לרכיב ה-MASTER לקרוא את כתובת הרכיב המורכב מן 8 סיביות קודה משפחה, 48 סיביות של המספר הייחודי של הרכיב ו-8 סיביות קוד CRC. פקודה זו מיועדת לשימוש כאשר רק רכיב אחד מחובר על הקו, אחרת כל הרכיבים המחוברים על הקו ינסו לענות לרכיב ה-MASTER וזה ייצור התנגשות בקו.

:Match ROM [55h]

פקודה זו כאשר אחריה מגיע כתובת הרכיב בעלת 48 סיביות מאפשרת לרכיב ה-MASTER לגשת לרכיב מסוים כאשר על הקו ישנם מספר רכיבים.

:Skip ROM [CCh]

פקודה זו יכולה לחסוך בזמן בכך ש-MASTER יכול לגשת לזיכרון הפנימי של הרכיב ללא נתינת כתובת בת 48 סיביות.

פקודה זו שימושית רק במערכת עם רכיב אחד כיוון שבמערכת בעלת כמה רכיבים יכולה להיווצר התנגשות על הקו כאשר כל הרכיבים מנסים בו זמנית לשדר את המידע.

:Search ROM [F0h]

כאשר המערכת מופעלת לראשונה רכיב ה-MASTER יכול לא לדעת כמה רכיבים נמצאים על הקו או מה כתובתם בת 48 סיביות.

פקודה זו נותנת לרכיב ה-MASTER להשתמש בתהליך האלימינציה כדי לזהות את כתובת בת 48 סיביות של כל הרכיבים המחוברים על הקו.

Alarm Search[ECh]

פקודה זו כמעט זהה לפקודת Search ROM אך השוני בה היא שהרכיב יענה לפקודה זו רק אם תנאי ההזעקה התמלא (האוגר בתוך זיכרון ה-EEPROM), לדוגמא אם בחיישן הטמפרטורה, הטמפרטורה המדודה גבוהה מן סף המקסימום או נמוכה מן סף המינימום.

:Write Scratchpad [4Eh]

פקודה זו מאפשרת ל-MASTER לכתוב לתוך זיכרון ה-Scratchpad של הרכיב הרכיב Scratchpad. ה-SLAVE.

:Read Scratchpad [BEh]

פקודה זו מאפשרת ל-MASTER לקרוא מן הזיכרון ה- Scratchpad של רכיב האוצר. ה-SLAVE.

:Copy Scratchpad [BEh]

הזיכרון ה-Scratchpad של הישמר הזיכרון ה-Scratchpad של הישמר הזיכרון האיכרון הורמת לזיכרון ה-EEPROM שלו.

:Convert T [BEh]


פקודה זו מתחילה את תהליך המרת הטמפרטורה, לאחר המרת הטמפרטורה הערך הנמדד נשמר בתוך אוגר והרכיב נכנס למצב IDLE.

9.13 פרוטוקול 9.13:

תקן "SPI "Interface Peripheral Serial" נועד לאפשר תקשורת טורית בין מכשיר "SPI "Interface Peripheral Serial" אחד למספר מכשירי SLAVE. פרוטוקול זה לא מגדיר את המידע אלא את אופן, תזמון השידור, והקליטה שלו.

קצב השידור בפרוטוקול SPI הוא עד Mbps1 והמרחק המומלץ בין מכשירים הוא מטר. התקן מבוסס על העברת מידע באמצעות ארבעה קווי תקשורת דו כיווניים:

- .(MASTER- קו שעון תזמון משותף לכל הרכיבים (נקבע על ידי ה-m SCLK •
- SLAVE- מידע שיוצא מ-MASTER (ארדואינו במקרה שלנו) מארדואינו (ארדואינו פורה שלנו) (המסך או ה-RFID במקרה שלנו).
- MASTER- מידע שיוצא מ-SLAVE (מסך או ה-MISO) ארדואינו.
- SS- בחירת רכיב. כשיישנם כמה רכיבים מחוברים במקביל ישנו חיבור ייחודי לכל אחד שנקרא SLAVE SELECT (במקרה וה-MASTER מעוניין לתקשר עם רכיב מסוים, הוא שולח לאותו רכיב את הסיבית '0').



איור 24 - חיבור רכיבים בתקשורת SPI

תהליך התקשורת המלא מתחיל בכך שרכיב ה-MASTER מגדיר את קצב השעון ואת מצב הפעולה שלו.

: קיימים ארבעה מצבי פעולה של השעון

- מצב (CPOL= '0', CPHA = '0') במצב זה ערך הבסיס של השעון (Rising Edge: High to Low) הוא י0י והמידע נקלט בעליית מתח. (Falling Edge: Low to high) ומועבר בירידת מתח
 - מצב 1 ('1' = CPOL= '0', CPHA = '1') במצב זה ערך הבסיס של השעון (Falling Edge: High to Low) הוא $^{\prime}$ 0' והמידע נקלט בירידת מתח (Rising Edge: Low to High) ומועבר בעליית מתח
- מצב 2 ('CPOL= '1', CPHA = '0') במצב זה ערך הבסיס של השעון (Raising Edge: High to Low) הוא $^{\prime}$ 1' והמידע נקלט בעליית מתח (Falling Edge: Low to High).
- במצב זה ערך הבסיס של השעון (CPOL= '1', CPHA = '1') מצב ('1' = CPOL) מצב הוא $^{\prime}$ (Falling Edge: High to Low) הוא $^{\prime}$ והמידע נקלט בירידת מתח (Rising Edge: Low to High).

לאחר שה-MASTER קבע את מצבי הפעולה של השעון, ה-MASTER מגדיר לאיזה SLAVE הוא עומד לבצע תקשורת באמצעות שליחת י0י בקו SS של ה-SLAVE הרצוי. לאחר מכן, הוא שולח ביט התחלה בקו ה-MOSI שאותו ה-SLAVE קורא. במקביל ה-SLAVE שולח ביט אישור בקו ה-MISO שאותו ה-MASTER קורא, ולאחר מכן כאשר ה-MASTER מסיים את שליחת המידע, הוא מפסיק את פעולת השעון.

פעולה זו גורמת לביטול הבחירה של ה-SLAVE.

תק ה-SLAVE שנבחר באמצעות קו ה-CS מתייחס לשעון ה-CLK ולקו ה-MOSI, ולקו ה-MISO ולקו ה-SLAVE מתעלמים מהשעון ורק הוא יכול לכתוב מידע בקו ה-MISO. שאר רכיבי ה-MISO ואינם רשאים לכתוב לקו ה-MISO.

9.14 פרוטוקול 9.14

לארדואינו יש את היכולת לתקשר עם התקנים חיצוניים ומודולים באמצעות פרוטוקולים סטנדרטיים שהופכים את התקשורת לפשוטה ואמינה ויותר, בפרויקט שלנו EEPROM- השתמשנו בפרוטוקול זה לתקשורת בין הארדואינו DUE לבין זיכרון ה-RTC והשעון RTC. הארכיטקטורה של I2C היא של MASTER כשהארדואינו הוא ה MASTER אשר מתחיל תקשורת עם רכיבים שנקראים SLAVE.

- פרוטוקול זה דורש רק 2 חוטים לתקשורת.
- פרוטוקול זה יכול להיות יותר מסובך להפעלה מבחינת תכנות.
- על חוטי העברת המידע. PULL UP פרוטוקול זה דורש שני נגדיי

: כפי שציינו במאפיינים התקשורת בפרוטוקול זה נעשית באמצעות שתי חוטים

יחוט זה אחראי על העברת נתונים בין הארדואינו לרכיבים אחרים. בארדואינו - SDA הוו פין 20.

DUE חוט זה הוא קו השעון האחראי לתזמון של העברת הנתונים. בארדואינו - SCL זהו פין 21.

כשהארדואינו מתחיל שליחת נתונים כל הרכיבים המחוברים אליו בפרוטוקול זה מקשיבים לנתונים ולכל אחד מהם מספר זיהוי ייחודי (כתובת) שמבדיל אותו מהשאר. אם התקשורת מופנית אליו הוא מגיב לתקשורת לפי הקוד ובדרך כלל שולח נתונים חזרה לארדואינו. זהו סדר הדברים:

- הארדואינו שולח ביט להתחלת תקשורת.
- הארדואינו שולח כתובת של 7 ביט שמופנית לאחד הרכיבים.
- הארדואינו שולח סיבית קריאה י0י או סיבית כתיבה י1י כדי להגדיר את הפעולה שברצוננו לעשות.
- הארדואינו כותב או קורא מהרכיב על ידי שליחת בית אחד אחרי השני, הרכיב מודיע שקיבל את הבית אחרי כל שליחה.
 - . הארדואינו שולח ביט לסגירת התקשורת.

נסביר לעומק:

.NOT BUSY העברה יכולה להתחיל רק כאשר הקו לא עסוק

בזמן העברת הנתון, קו הנתון חייב להישאר יציב כאשר קו השעון במצב גבוה. שינוי בקו הנתון כאשר קו השעון הוא גבוה יתפרש כאותות בקרה.

: מגדירים את מצבי הפס הבאים

פס לא עסוק-Bus Not Busy

גם קו הנתון וגם קו השעון בגבוה.

- התחל העברת נתון -Start Data Transfer

שינוי במצב קו הנתון מגבוה לנמוך כאשר השעון נמצא בגבוה מוגדר כמצב START שינוי במצב

עצור העברת נתון-Stop Data Transfer

שינוי במצב קו הנתון מנמוך לגבוה כאשר השעון במצב גבוה מוגדר כמצב STOP.

כל העברת נתונים מתחילה עם מצב START ומסתיימת עם מצב STOP . כמות הבתים המועברת בין STOP ל START ל STOP לא מוגבלת ונקבעת על ידי רכיב ה-MASTER, ועבור כל ביט של נתון יש פולס שעון אחד. האינפורמציה מועברת בית אחרי בית וכל רכיב קולט . ACKNOWLEDGE

:ACKNOWLEDGE סיבית

כל רכיב קולט חייב בסיום קליטת בית, שהועבר אליו, ליצור ביט ACKNOLEDGE . רכיב ה-MASTER יוצר פולס שעון נוסף הקשור לביט זה.

רכיב היוצר ACKNOLEDGE חייב להוריד את קו הנתון הטורי (SDA) ל-0 בזמן פולס השעון, כלומר שקו הנתון יהיה יציב בנמוך בזמן שקו השעון בגבוה.

:NOT ACNOWLEDGE סיבית

: סיבית זאת נשלחת במקרים הבאים

- המקלט אינו מסוגל לקבל או לשדר כי הוא מבצע כמה פונקציות בזמן אמת והוא
 לא מוכן להתחיל לתקשר עם המאסטר.
 - במהלך ההעברה, רכיב הקולט מקבל נתונים או פקודות שהוא אינו מבין.
 - . במהלך העברה , המקלט אינו יכול לקבל עוד נתונים.
 - רכיב ה-MASTER סיים לקרוא את הנתונים, ומסמן זאת לרכיב ה-SLAVE

: Write Mode משדר וה-SLAVE קולט -אופן כתיבה MASTER

תחילה רכיב ה-MASTER שולח סיבית התחלה START ומיד אחריו 7 סיביות שהינם מחילה רכיב ה-SLAVE וסיבית של 0 שבה ה-MASTER קובע שהוא ממשיך להכתיב ל-SLAVE.

למידע זה ה-SLAVE מחזיר סיבית ACNOWLEDGE במידה וקיבל את המידע כנדרש.

לאחר מכן ה-MASTER שולח את הכתובת שבה רוצים לשלוח את המידע ב-SLAVE. אם הכתובת גדולה מ-255 היא תישלח בשני חלקים של 8 סיביות, לאחר כל חלק ה-SLAVE יחזיר סיבית

לאחר מכן ה-MASTER שולח 8 סיביות שהם המידע ל-SLAVE, לאחר שליחת המידע אחר מכן ה-MASTER שולח 8 רחזיר סיבית אור ה-SLAVE יחזיר סיבית 8 את השידור עם סיבית 8 STOP .

: Read Mode משדר וה-MASTER קולט -אופן קריאה- SLAVE

תחילה רכיב ה-MASTER שולח סיבית התחלה START ומיד אחריו 7 סיביות שהינם תחילה רכיב ה-START וסיבית של סיבית של הכתובת של האוא ממשיך SLAVE וסיבית של הכתיב ל-SLAVE.

למידע זה ה-SLAVE מחזיר סיבית ACNOWLEDGE במידה וקיבל את המידע כנדרש.

לאחר מכן ה-MASTER שולח את הכתובת שממנה רוצים לקבל את המידע מרכיב MASTER. אם הכתובת גדולה מ-255 היא תישלח בשני חלקים של 8 סיביות, לאחר כל SLAVE. אחר מכן ה-SLAVE יחזיר סיבית SLAVE מתחיל START ומיד אחריו 7 סיביות שהינם הכתובת של ה-SLAVE וסיבית נוספת של 1 שבה ה-MASTER קובע שהוא מחכה למידע מה-SLAVE

ה-SLAVE שולח סיבית את המידע שבגודל 8 סיביות. ה-SLAVE שולח סיבית את המידע שבגודל 8 סיביות. את הקו ואז MASTER יישלח סיבית את הקו ואז אישלח סיבית STOP לעצור את השיחה.

9.15 פרוטוקול 9.15

פרוטוקול "UART "universal asynchronous receiver-transmitter" הוא פרוטוקול העוטוקול מינכרונית. בשיטה זו זמני תחילת השידור של הסיביות המרכיבות הקשורת טורית א-סינכרונית. בשיטה זו זמני תחילת השידור של הסיביות המרכיבות כל תו אינם קבועים מראש ואינם ניתנים לצפייה עייי המקלט.

התווים משודרים בזה אחר זה באופן בלתי תלוי כאשר מרווחי הזמן ביניהם אינם שווים בהכרח. אי לכך יש צורך להוסיף אל המידע עצמו תווי (סיביות) בקרה שונים. אנו משמשים בפרוטוקול זה לשם תקשורת בין ARDUINO DUE לבין בקר ה-ESP 8266.

הסבר תווי/סיביות הבקרה בתקשורת טורית אסינכרונית:

:Start Bit -סיבית התחלה

סיבית המסמנת את תחילת השידור, ונותנת למקלט התראה להתכונן לקליטת מידע (רמה יº).

:Data -תו המידע

רצף של מספר סיביות(7 או 8) שהן בעצם המידע עצמו ששודר (לדוגמא תו ASCII) רצף של מספר סיביות (7 או 8) שהן בעצם המידע עצמו ששודר (לדוגמא תו LSB) כאשר הסיבית ה

:Parity Bit -סיבית הזוגיות

סיבית המשמשת לבקרת שגיאות. מציינת האם מסי הפעמים שבו מופיעה הסיבית י1י בתו מסוים (כולל סיבית הזוגיות) יהיה זוגי או אי זוגי- בהתאם למה שנקבע מראש.

:Stop Bit -סיבית העצירה


מסמנת את סוף התו. סיבית זו הינה דופק ברמה לוגית 1^{i} , שמשכו שווה לזמן שידור סיבית אחת או אחת וחצי או שתיים, בהתאם לקצב השידור ולשיטת הקידוד.

:Steady State - המצב היציב

רמה קבועה של 1' מתארת מצב ללא שידור בקו, רמה 1' לוגית מאפשרת בין היתר בדיקת תקינות הקו: במצב בו הקו אינו תקין הרמה הלוגית הנקלט הינה 0'.

לדוגמא:

אנו מעוניינים לשלוח את המידע h56, בתקשורת UART



איור 25 - שידור 0x56 בתקשורת טורית

המשדר ומבנה התשדורת הטורית של UART:

TX- רגל לשידור טורי, המידע נשלח מהתקן אחד להתקן שני ולהפך.

-RX רגל קליטה טורית, המידע נקלט להתקן אחד מההתקן השני ולהפך.

ההדקים הללו מחוברים בהצלבה, לכן המידע המשודר מהתקן 1 דרך הדק TX נקלט בהתקן 2 דרך הדק RX , ולהפך.

דרישות/מגבלות נוספות של תקשורת האסינכרונית:

- לא חייב להצמיד את ההודעה אחת לחברתה,
 אך מן ההכרח שבמסגרת הודעה אחת תהיה הצמדה מלאה של כל
 הסיביות-סיביות הנתונים וסיביות הבקרה (כלומר-שהסיביות לא יהיו מופרדות
 אחת מן השנייה כולן ברצף).
- אין כל בזבוז זמן בהעברת הנתונים, פרט לזמן הדרוש להעברת סיביות ההתחלה וסיום עבור כל הודעה.
 - מגבלה של פרוטוקול זה היא שהמקלט אינו יודע מתי המשדר יתחיל לשדר ובמערכות תקשורת מתקדמות יותר הדבר מהווה בעיה.

9.16 פרוטוקול MQTT:


MQTT הוא פרוטוקול להעברת מידע שעובד על עקרונות שרת/לקוח (Client/Server) הוא פרוטוקול להעברת מידע שעובד על עקרונות שרת/לקוח (Publish/Subscribe) ומפרסם/מקבל (פרוטוקול הוא בעל שרת פתוח, קל לשימוש.

הפרמטרים האלו הופכים את הפרוטוקול לשימוש בהמון מקרים לנוח וקל, כולל סביבות מוגבלות כגון תקשורת ממכונה למכונה (M2M).

,Arlen Nipper (Arcom)-ו Andy Stanford-Clark (IBM ווצר על ידי MQTT-ה-Now Cirrus Link

בשנת 1999, למטרת יצירת פרוטוקול בשביל מינימום הפסדי סוללה ומינימום רוחב פס. הם ציינו את המטרות הבאות לפרוטוקול העתידי שאמור להיות: פשוט ליישום, לספק משלוח נתונים איכותי, משקל ורוחב פס יעילים ומודעות רציפה. המטרות האלו הם עדיין הליבה של ה-MQTT.

MQTT הינו פרוטוקול העברת מידע מהתקן אחד להתקן המאפשר שיחה בין מספר MQTT Publish & Subscribe התקנים בו בזמן. בפרוטוקול זה מבוסס על מנגנון Subscribe הינו ההתקן ששולח מידע ו-Subscribe הינו ההתקן שקולט את המידע (יש לציין שהתקן יכול להיות גם Publish וגם Subscribe וגם Subscribe). פרוטוקול זה עובד בעזרת אז יישלח להתקן ה-משודרים כל הנתונים, רק כאשר יש שינוי באחד הנתונים במתווך אז יישלח להתקן ה-Subscribe המידע החדש ששונה.



איור 26 - מבנה עקרוני של תקשורת

מאפיינים של פרוטוקול זה:

- מתאים לתקשורת בין הרבה נקודות שמתקשרות אחת עם השנייה דרך מתווך (Broker) במיוחד יחס של אחד לרבים
 - מהיר וקל משקל, פחות בייטים נשלחים
 - המכשירים לא יודעים אחד על השני
 - הלקוח מתחיל תקשורת והיא נשארת פתוחה בצורה רציפה
- אידיאלי לאינטרנט של הדברים ולתקשורת בין מכונות במיוחד כשיש הרבה מהם.

ה-Broker הוא המוח של המערכת, הוא זה ששולח את המידע לכל המכשירים לפי המנוי שעשו. ה-Broker יכול לעבד מידע במקביל ולנתב את המידע בצורה חכמה אך זו תהיה בעיה עבור המון חיבורים. אפשר לפתור בעיה זו בעזרת חיבור צמתי Broker מקובצים המאפשרים להפיץ את העומס


לשרתים ספציפיים אשר מתמקדים באיזון העומס.

ה-Broker יכול למיין מידע על פי תחומים של נושא או עניין, תוכן או סוג לכן המשתמש יכול לקבל מידע רלוונטי על פי תחומים אלו.

ה-Client (לקוח) יכול להיות Publish & Subscribe או שניהם באותו הזמן. ה-Client לקוח) יכול להיות ממיקרו בקר עד לשרת הכוללים ספריות MQTT, אשר מתחברים אל ה-Broker דרך אמצעי תקשורת כלשהוא. הספריות של ה-Client זמינות למגוון גדול של שפות תיכנות כמו אנדרואיד, ארדואינו, C, ועוד...

ה-Broker (מתווך) הוא הליבה של כל Publish & Subscribe (מתווך) הוא הליבה של כל Broker (מתווך) הוא הליבה של כל החזיק אלפים של חיבורי לקוח בו זמנית. ה-Broker אחראי בעיקר על קבלת כל ההודעות, ולהחליט מי מעוניין בקבלת המידע ולנתב את המידע ללקוח המתאים או לסנן אותם.


פרוטוקול MQTT מבוסס על TCP/IP וגם ה-Broker מבוסס על TCP/IP מבוסס על מבוססים על TCP/IP



איור 27 - מודל 4 השכבות

החיבור תמיד מתבצע בין Client לבין ה-Broker אין אפשרות ש-Client החיבור תמיד מתבצע בין Client להחיבור תמיד מתבצע בין Broker ל-Broker החיבור מבוסס דרך שליחת הודעת CONNACK שולח בחזרה ל-Client הודעת Broker

Broker ישמור אותו פתוח כל עוד הלקוח אינו שולח פקודת ניתוק או שהוא מאבד את הקשר.



Broker-איור 28 - תיאור חיבור אל ה

הודעת ה-CONNECT כוללת בתוכה מאפיינים שתואמים ל-Broker, כאשר תישלח CONNECT יבדוק את התאימות, אם הודעה זו נכונה הוא יתחבר אל ה-Broker יהודעה זו ה-Broker יסגור את אבל אם ההודעה אינה מתאימה או שלא נשלחה במסגרת הזמן אז ה-Client.

בהודעה זו יש בקשה של Client Id קיצור של Client Id פרודעה זו יש בקשה של Client Id קיצור של כל Client ושנים של כל Client אל איזה Client ספציפי לגשת. בנוסף בהודעה צריכים על פי הנתונים של כל Client אל איזה Client ה-Broker. בשביל להתחבר ל-Broker ה-שרשלח שם משתמש וסיסמא שהוגדרו מראש ב-Broker. בשביל להתחבר לשלוח בהודעה זו סיסמא ושם משתמש מסויימים, רק עם אותה סיסמא Client צריך לשלוח בהודעה זו סיסמא ושם משתמש מסויימים, רק עם אותה סיסמא ושם משתמש נוכל לגשת אל ה-Broker. וכך הלאה לפי איך שהוגדר ה-Broker.

לאחר הניסיון חיבור אל ה-Broker, ה-Broker ישלח הודעת Broker ובה יהיה לאחר הניסיון חיבור אל ה-מתחברות, אם החיבור התבצע, נכשל או אם החיבור התנתק.

לאחר החיבור אל ה-Broker נרצה לשלוח אליו מידע, לעשות אליו Publish. בהודעת ה-Publish יהיה חייב להיות הנושא של ההודעה ובנוסף המידע שנרצה לשלוח בפורמט של בית (Byte).

ה-Client יקבל את הודעת ה-Subscribe כאשר התבצע שינוי, למשל עם ערך של טמפרטורה:

- אם נמדד ערך של 15 מעלות ולאחר מכן שוב 15 מעלות לא תישלח הודעה שוב אלא אם כן הטמפרטורה השתנתה מ15 מעלות. במידה ואין שום Client כן הטמפרטורה השתנתה מ15 מעלות. במידה ואין שום Subscribe של הערך הנייל. הודעת ה-Subscribe תבוא מה-הערך אין שום צורך ב-UNSUBACK) מסויים שדואג שהמידע יישלח רק ל-Client לנושא של הערך שהשתנה.

הנושאים ב-MQTT הם מחרוזות מסוג 8-UTF (ריית של MQTT המידע MQTT) אשר משומשות על ידי ה-Broker, באמצעותם ה-Broker מנתב את המידע (Format 8 מחובר. הנושא מורכב מאחד או יותר רמות נושא (Topic Level). כל רמת נושא מופרדת בעזרת הסימן / (קו נטוי קידמי) . עדיף להימנע מלהשתמש ב / בסוף השם של הנושא האחרון מכיוון שזה מציג רמת נושא מיותרת ואין לזה יתרונות, לעתים קרובות זה רק מוביל לבלבול. בנוסף מומלץ לרשום את הנושאים קצרים ותמציתיים כי כאשר זה מוביל למכשירים קטנים כל ספירת בית מהווה הבדל.



איור 29 - תיאור הנושאים

יש הבדל אם נרשום 8-UTF אם מסוג 8-UTF בגלל שמשתמשים במחרוזות מסוג myhome/groundfloor כי הם ייחשבו בתור 2 נושאים

שונים. כל נושא חייב להכיל לפחות אות אחת כדי שיאושר. מומלץ להימנע להשתמש ברווח בגלל שזה די ברור שיהיה קשה לנפות שגיאות של הנושאים, וזהו תו שאינו מוכר מפני שב 8-UTF מכיר המון סוגים של רווח.

ישנם תווים כללים שאם הם מופיעים ב-Client בנושא אז יישלחו אליהם מספר תווים או יותר. יש 2 רמות של תווים כלליים: רמה אחת ורמה מרובה. רמה אחת מסומנת עייי הסימן + ורמה מרובה ב#. נסביר את הרמות באמצעות מספר דוגמאות-

myhome/groundfloor/+/temperature ניקח דוגמה עבור רמה אחת של נושא

כל הנושאים שבהתחלה שלהם יש את myhome/groundfloor ובסוף /myhome/groundfloor כל הנושאים שבהתחלה שלהם יש את Client. לדוגמה אומרת לא משנה מה יהיה רשום בתת נושא במקום ה+ יישלחו ל-Client. אם קיימים הנושאים הבאים הם יישלחו ל-Client:

myhome/groundfloor/center/temperature

myhome/groundfloor/kitchen/temperature

myhome/groundfloor/parentsroom/temperature

myhome/groundfloor /# ניקח דוגמה עבור רמה מרובה של נושא

כל הנושאים שלהם יש את אותה ההתחלה לא משנה מה הסוף שלהם יישלחו

ל-Client. זאת אומרת שגם עבור המקרה הזה הדוגמאות שנרשמו מקודם גם יישלחו כי Client. משלחו שנה אומרת שגם עבור המקרה הזה הדוגמאות שנרשמו מקודם גם יישלחו כי אחרת התחלה של נושא. אם יש המון נושאים עדיף לא לעשות לכולם כי אחרת ההודעה תהיה מעל המותר ולא יוצגו כמו שצריך.

בנוסף יש נושאים מיוחדים שמטופלים באמצעות ה-Broker שנשמרים בתוך האחסון הסטטיסטי הפנימי של ה-Broker. נושאים אלו מתחילים עם הסימן \$ אך לרוב Broker. לנושאים אלו לא ניתן לעשות Publish מה-Client, רק ה-SYS אחראי עליו.

שם של נושא לדוגמה :\$SYS/broker/messages/sent

ל-MQTT יש 3 רמות של איכות שירות (Qulity of Service (QoS). זו היא הסכמה בין הנשלח לנקלט של ההודעה לגבי האחריות של שליחת ההודעה. אלה הם שלושת הרמות שירות:

Exactly Once-1 מסומן גם כ-1 At Least Once מסומן גם כ-1 At Most Once שמסומן גם כ-2.

יש שני חלקים של שליחת הודעה: ה-Publish מה-Publish אל ה-Broker והשני הוא ה- Client מה-Broker אל ה-Client. צריכים להסתכל על 2 מקרים אלו בנפרד כי יש Broker מה-Subscribe של ה-Client אל ה-Publish אל ה-Broker מה-Client אל ה-Broker תלוי ברמת האיכות של ה-Client שנקבעה בשביל ההודעה. עבור מקרה שה-Subscribe שולח הודעת Subscribe עבור אחד ה-Client איכות השידור נקבעה מבעוד מועד.

איכות השירות זו היא תכונה מרכזית של ה-MQTT, זה מאפשר שיחה יעילה וקלה בין רשתות לא ברורות או לא אמינות, מכיוון שהפרוטוקול מטפל ומבטיח אחריות לשידור הודעה, ללא קשר לכמה השרת הוא לא אמין או לא ברור. כמו כן, הוא מעצים את ה-Client לבחור את רמת איכות השירות בהתאם לאמינות הרשת וללוגיקת היישום.

איכות שירות 0 (QoS) ס)

הרמה המינימלית היא רמת 0, היא מבטיחה את השליחה הכי טובה. ההודעה לא תוחזק על ידי המקלט או תהיה מאוחסנת או תשלח מחדש על ידי השולח. לרוב לרמה זאת קוראים בשם "תירה ותשכח" ומספקת את אותם הבטחות כמו הפרוטוקול TCP הבסיסי.




איור 30 - תיאור איכות שירות 0

איכות שירות 1 (1 QoS)

רמה איכות שירות זו מבטיחה תישלח לפחות פעם אחת למקלט אך יכול להיות שההודעה יכולה להישלח יותר מפעם אחת. השולח יאחסן את ההודעה עד שהוא יקבל אישור בפקודת PUBACK מהשולח.

ה-PUBACK זוהי חבילה המגיבה לחבילת ה-Publish עם 2oS



איור 31 - איכות שירות 1

(QoS 2) איכות שירות 2


זו היא הרמה הגבוהה ביותר, המבטיחה שכל הודעה תקלט פעם אחת. זו היא רמת איכות השידור האטית ביותר והבטוחה ביותר. האחריות מובטחת בין שני הצדדים בין השולח למקלט.

במקרה זה השולח ישלח QoS 2 PUBLISH (זו היא החבילה הראשונה) המקלט יעבד את המידע ובהתאם לכך המקלט ישלח הודעת PUBREC (החבילה השנייה) שזו היא חבילת תגובה עבור הודעת PUBLISH.

המשדר ישמור את הודעת התייחסות PUBREC בחבילות הזיהוי עד שיישלח הודעת המשדר ישמור את הודעת התייחסות PUBCOMP, זה חשוב כדי למנוע מלעבד את ההודעה פעם שנייה. כאשר השולח מקבל את הודעת ה-Publish כי הוא יודע אם המקלט קיבל בהצלחה את ההודעה.

המשדר יאחסן את הודעת ה-PUBREC ויגיב עם הודעת PUBREL היא החבילה השלישית). אחרי שהמקלט יקבל את הודעת ה-PUBREL הוא יכול למחוק כל מצב השלישית). אחרי שהמקלט יקבל את הודעת ה-PUBCOMP (זו היא החבילה הרביעית והאחרונה) הדבר גם נכון אם השולח יקבל את הודעת ה-PUBCOMP. לאחר שכל השיחה הושלמה שני הצדדים יכולים להיות בטוחים שההודעה נשלחה והשולח יודע על כך. בכל פעם שהמשלוח הולך לאיבוד בדרך השולח אחראי על שליחת ההודעה האחרונה לאחר פרק זמן סביר. זה נכון כאשר השולח הוא ה-Client וגם כש-Broker

על הצד המקבל מוטלת האחריות להגיב על כל הודעת פקודה בהתאם למה שקיבלה.



איור 32 - איכות שירות 2

מתי משתמשים ברמת שירות 0

- 1. כאשר קיים חיבור יציב או כמעט יציב בין השולח לקולט
- 2.כאשר לא אכפת אם אחד או יותר הודעות אבדו לפחות פעם אחת.
 - 3.כאשר אין הודעות הנמצאות בתור לשליחה או לקבלה.

מתי משתמשים ברמת שירות 1


- כאשר חייבים לקבל את כל ההודעות, וכאשר מטרת השימוש תוכל להתמודד עם כפילויות.
- 2. כאשר לא ניתן לשאת מעל רמת שירות 2. כמובן שרמת שירות 1 היא הרבה יותר מהירה בשליחת ההודעות ללא האחריות של רמה 2.

מתי משתמשים ברמת שירות 2

כאשר זה ממש חשוב לקבל את כל ההודעות פעם אחת, מכיוון שלעתים קרובות הכפילויות יכולות לגרום לפגיעה ביישום או ל-Clients אשר ב-Subscribe.

פרק חישובים:

חישוב רוחב החשל של השמיט במעגלי היחידות של החיישנים הספרתיים:



$$\frac{V_{(+)} - V_{LDO}}{R_1} + \frac{V_{(+)} - 0}{R_2} + \frac{V_{(+)} - V_O}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_{(+)} - 2.8}{75 \times 10^3} + \frac{V_{(+)}}{220 \times 10^3} + \frac{V_{(+)} - V_O}{1.3 \times 10^6} = 0$$

$$V_{(+)} = 2 + V_O \times 41.25 \times 10^{-3}$$

איור 3.3 - שרטוט השמיט ממעגל המיתוג האלקטרוני שבאיור 3.6

$$V_{HL} -? \rightarrow V_O = Vcc = 3.3v$$


 $V_{HL} = 2 + V_O \times 41.25 \times 10^{-3}$
 $V_{HL} = 2.136v$
 $V_{bat} = \frac{2.136 \times 3}{2} = 3.2v$

$$V_{LH} = ? \rightarrow V_O = GND = 0v$$

$$V_{LH} = 2 + V_O \times 41.25 \times 10^{-3}$$

$$V_{LH} = 2v$$

$$V_{bat} = \frac{2 \times 3}{2} = 3v$$



איור 34 - רוחב החשל

חישוב אחוזי החיישני גז בישול ועשן:

0ע אוו המקסימלי של חיישנים אלו הוא 3.8 ν והמינימאלי הוא

החיסרון של ESP8266 הוא שהדק A0 יכול לקלוט עד 1.1 $^{
m L}$ לכן למוצא החיישן חיברנו מחלק מתח שיקטין את האות ביחס קבוע.

אז הוא יקבל את ESP8266- מתח אה במבוא יתקבל את אם יתקבל ל-1v, אם הוקטן ל-1v, אם הוקטן ל-930 הערך 930

$$R = \frac{1.1}{1024}$$

$$D = \frac{V}{R} = \frac{1 \times 1024}{1.1} = 930$$

אם קיבלנו ערך זה עבור מתח מקסימלי שבמוצא החיישן אז 930 שווה ערך ל-100% לכן:

הערך שהתקבל = הערך באחוזים
$$imes 100$$

חישוב אחוזי הסוללה:

מתח הסוללה המקסימאלי מגיע עד 3.7ע ה-3.7ע פועל החל ממתח של 3v מתח הסוללה המקסימאלי מגיע עד 3v בתור מתח מינימלי בתור מתח מינימלי

החיסרון של ESP8266 הוא שהדק A0 יכול לקלוט עד 1.1 $ext{top}$ לכן למוצא החיישן חיברנו מחלק מתח שיקטין את האות ביחס קבוע.

1על מתח של 3.7ע הוקטן

930 אז הוא יקבל את הערך ESP8266 אם יתקבל את הערך

$$R = \frac{1.1}{1024}$$

$$D = \frac{V}{R} = \frac{1 \times 1024}{1.1} = 930$$

מתח של 3v הוקטן ל

אם יתקבל מתח זה במבוא ה-ESP8266 אז הוא יקבל את הערך 754

$$R = \frac{1.1}{1024}$$

$$D = \frac{V}{R} = \frac{0.81 \times 1024}{1.1} = 754$$

אם 930 מסמל 100% והערך 754 מסמל 0% אז

הערך שהתקבל
$$= \frac{754}{930-754} \times 100 = \frac{754}{176}$$

חישוב ערך הנגד שמחובר אל הדיודת זנר ביחידות חיישני הגז בישול והעשן:

בחיישנים אלו יש גוף חימום פנימי שהערך התנגדות החימום הוא 33 Ω (על פי דף יצרן) בחיישנים אלו יש במקביל אל הזנר גם שאר המעגל נגיד וערך ההתנגדות במקביל לזנר הוא Ω 28 Ω . הזרם על עומס זה הוא :

$$I = \frac{V_Z}{R_I} = \frac{5.1}{28} = 182.14 mA$$

הזנר צריכה בנוסף זרם של 49mA (על פי דף יצרן) לכן הזרם על הנגד הוא סכום שני הזרמים.

שהמתח העבודה של LiFePO $_4$ אל המעגל צריכים להיות מחוברים לפחות 2 סוללות של 3.2v-3.3v .

לכן ערך ההתנגדות של הנגד צריכה להיות:

$$R = \frac{2 \times V_{Bat} - Vz}{I_R} = \frac{6.6 - 5.1}{231 \times 10^{-3}} = 6.5\Omega$$

אנו לקחנו נגד בקירוב בערך של Ω 5.