# Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente – ITESO



# **ITESO**

Universidad Jesuita de Guadalajara

Materia: Fundamentos de microprocesadores

y microcontroladores

Profesor: Álvaro Gutiérrez Arce

### Práctica 2

Fecha: 11 de noviembre de 2021

Tema: Práctica 2: Alarma

Autores: Miriam Guadalupe Malta Reyes

Rodrigo Zamora Davalas

## Lista de contenidos

Desarrollo técnico	2
Esquemático	4
Diagrama de flujo	5
Código del programa con comentarios	6
Miriam Guadalupe Malta Reyes	13
Rodrigo Zamora Dávalos	13
Referencias	14

#### Desarrollo técnico

Cuando dos o más dígitos se requieren para una aplicación, se debe usar multiplexión de dígitos. Dado que el cada dígito requiere 7 pines de salida del microcontrolador, si se emplean dos o más dígitos, el número de pines restantes en el microcontrolador se ve limitado. Por lo tanto, se conectan todos los 7 segmentos de cada dígito en paralelo y el ánodo común de cada display se conecta a una salida del microcontrolador. Cuando se desea mostrar un número en un display, se activa la salida para ese display y se setean los bits necesarios para mostrar el número deseado. Después se apaga ese segmento, se actualiza la información para el siguiente display y se prende el siguiente display y así sucesivamente.

Las alarmas se han usado por siglos porque nos ayudan a resolver un problema: asegurase de levantarse a tiempo. Su utilidad es indispensable y muchos de nosotros tendríamos problemas para llegar a tiempo al trabajo, escuela, entre otras responsabilidades sin un reloj con alarma. Por lo tanto, muchas personas dependen de un reloj con alarma para empezar el día. El objetivo de esta práctica es desarrollar un circuito capaz de sonar un pequeño buzzer cuando la hora del día coincida con la hora programada para la alarma.

El objetivo de nuestra práctica es diseñar un reloj con alarma que cuente con las siguientes especificaciones.

- 1. El reloj debe ser exacto; es decir, no se debe atrasar ni adelantar.
- 2. El sistema debe mostrar la hora (real o de la hora de alarma) en el formato HH:MM en displays de 7 segmentos.
- 3. El sistema debe poder ponerse a tiempo.
- 4. El sistema debe mostrar la hora 12:00:00 después de un reset. La hora de alarma inicializarla a las 00:00:00
- 5. El sistema debe contar con un interruptor para visualizar la hora real o la hora de alarma.
- 6. El sistema debe contar con un interruptor para hacer que la hora (real o de la alarma) se ponga a tiempo de manera ascendente a partir de los minutos.
- 7. El sistema debe mostrar siempre la hora (real o de la alarma), aun cuando se le esté actualizando.
- 8. El sistema debe sonar una chicharra por un minuto si se activa la alarma.
- 9. El sistema consta del siguiente HW:
  - 4 displays de 7 segmentos
  - 4 transistores y 4 resistencias para energizar cada uno de los displays
  - 7 resistencias para energizar cada uno de los segmentos
  - un interruptor para mostrar la hora real o la hora de la alarma
  - un push button para hacer que avance la cuenta del tiempo por minuto

- un push button para reiniciar la cuenta del tiempo
- un push button para reiniciar la cuenta de la alarma
- un buzzer para que suene la alarma
- circuito de reset
- circuito del cristal externo
- un led para señalizar si lo que se ve es la hora real o la hora de alarma


### 10. El sistema consta del siguiente SW:

- un programa principal en el que se hacen las inicializaciones (registros y localidades de memoria), se verifica si lo que se va a desplegar es la hora real o la hora de alarma (pudiéndose utilizar en su lugar una interrupción) y esperar las interrupciones que hacen funcionar el dispositivo.
- una subrutina de interrupción para el tic de un minuto y actualización de la hora real en BCD y en 7 segmentos.
- una subrutina de interrupción para la multiplexación de los displays.
- una subrutina para poner a tiempo el reloj.


#### Para el armado de la alarma utilizamos:

- 1 AT28C64B
- 2 protoboards
- Alambre
- 5 Pushbutton
- 1 Resistencia de 8.2k ohms
- 1 Capacitor de 10uF
- 1 Cristal de Quarzo de 12 MHz
- 2 Capacitores de 33p
- 1 LEDs
- 8 Resistencias de 330 ohms
- 4 Resistencias de 1k
- 4 Transistores 2n2222a
- 7 Resistencias de 10k
- 4 Displays de 7 segmentos ánodo común
- 1 Buzzer

# Esquemático



## Diagrama de flujo



# Código del programa con comentarios

	ORG 0000H JMP INICIO	// Salto subrutina de inicio
	ORG 000BH JMP RTT0	// Interrupción timer 0
	ORG 001BH JMP RTT1	// Interrupción timer 1
	ORG 0003H JMP EXT0	// Interrupción externa 0
	ORG 0013H JMP EXT1	// Interrupción externa 1
	ORG 0030H	
INICIO:	MOV IP,#00001010B MOV IE,#10001111B	// Configuración prioridad de interrupciones // Activación de interrupciones
	MOV 32H,#0H MOV 33H,#0H MOV 34H,#0H MOV 35H,#0H MOV 36H,#2H MOV 37H,#1H	// Reloj - Empezar el reloj en 12:00 // Unidad de segundo // Decena de segundo // Unidad de minuto // Decena de minuto // Unidad de hora // Decena de hora
00:00		// Alarma - Empezar la alarma en
00.00	MOV 52H,#0H MOV 53H,#0H MOV 54H,#0H MOV 55H,#0H	// Unidad de minuto // Decena de minuto // Unidad de hora // Decena de hora
	MOV 48H,#0H	// Debouncer
	// hgfedcba MOV 3CH,#01000000b MOV 3DH,#01111001b MOV 3EH,#00100100b	Decodificador 7 segmentos // 0 // 1 // 2

```
// 3
             MOV 3FH.#00110000b
             MOV 40H,#00011001b
                                                // 4
             MOV 41H,#00010010b
                                                // 5
             MOV 42H,#00000010b
                                                // 6
             MOV 43H,#01111000b
                                                // 7
             MOV 44H,#0000000b
                                                // 8
             MOV 45H,#00011000b
                                                // 9
             MOV P2, #11011111B
                                         // Inicialización del puerto 0 - displays
             MOV P0, #11111111B
                                         // Inicialización del puerto 2 - transistores
             MOV TMOD,#00010001B
                                                // Configuración de timers
             MOV TH0,#HIGH(-1926)
                                         // Inicialización conteo inicial HIGH TIMER 0
                                                // Inicialización conteo inicial LOW TIMER 0
             MOV TL0,#LOW(-1926)
             MOV TH1,#HIGH(-500)
                                                // Inicialización conteo inicial HIGH TIMER 1
             MOV TL1,#LOW(-500)
                                                // Inicialización conteo inicial LOW TIMER 1
             SETB TR0
                                                // Inicia conteo timer 0
             MOV R2,#0H
             MOV R6,#0H
         SETB P1.0
                                         // Buzzer
ESPERA:
       JNB P3.1, CLEARALARM
                                         // Botón para reiniciar la alarma
      JMP ALARM 1
CLEARALARM:
                                                // Unidad de minuto
      MOV 52H,#0H
      MOV 53H,#0H
                                                // Decena de minuto
      MOV 54H,#0H
                                                // Unidad de hora
      MOV 55H,#0H
                                                // Decena de hora
      ALARM 1:
                                                // Comparar unidad de minuto de alarma
contra unidad de minuto de reloj, si es lo mismo, incrementar R6
                    CLR A
                    MOV A, 34H
                    CJNE A, 52H, ALARM 2
                    INC<sub>R6</sub>
      ALARM 2:
                                                // Comparar decena de minuto de alarma
contra decena de minuto de reloj, si es lo mismo, incrementar R6
                    CLR A
                    MOV A, 35H
                    CJNE A, 53H, ALARM 3
                    INC<sub>R6</sub>
      ALARM 3:
                                                // Comparar unidad de hora de alarma
contra decena de hora de reloj, si es lo mismo, incrementar R6
                    CLR A
```

```
MOV A, 36H
                    CJNE A, 54H, ALARM_4
                    INC<sub>R6</sub>
       ALARM 4:
                                                // Comparar decena de hora de alarma
contra decena de hora de reloj, si es lo mismo, incrementar R6
                    CLR A
                    MOV A, 37H
                    CJNE A, 55H, ALARM_5
                    INC<sub>R6</sub>
       ALARM 5:
                                                // Si R6 es igual a 4, significa que la hora de
alarma y la hora del reloj es la misma, por lo tanto hacemos sonar la alarma
                    CLR A
                    CJNE R6, #4, ALARM SOUND
                    MOV R6, #0
                    CLR P1.0
       ALARM_SOUND:
                    MOV R6, #0
                    SETB P1.0
                    JMP ESPERA
RTT0:
             SETB TR1
                                                // Subrutina de interrupción time 0 (Se
activa timer 1)
             CLR TR1
                                                       // Se desactiva timer 1
             MOV TH0,#HIGH(-1991) // Se actualizan valores high de cuenta timer 0
                                                // Se actualizan valores low de cuenta timer
             MOV TL0,#LOW(-1991)
0
             INC 48H
             MOV P2,#0H
             JNB P3.4, ALARMA
                                        // Leer el pin 3.4 para la alarma
             SETB P1.1
                                                // Pin 1.1 para el reinicio del reloj
      // Mandar a los displays el reloj
       DISPLAY_1:
                    MOV R1,#0000001B
                    MOV A,34H
                    CJNE R2,#0H,DISPLAY 2
                    JMP DISPLAYS
       DISPLAY 2:
                    MOV R1,#0000010B
                    MOV A,35H
                    CJNE R2,#1H,DISPLAY_3
                    JMP DISPLAYS
```

```
MOV R1,#00000100B
                  MOV A,36H
                  CJNE R2,#2H,DISPLAY_4
                  JMP DISPLAYS
      DISPLAY_4:
                  MOV R1,#00001000B
                  MOV A,37H
                  MOV R2,#0H
                  CJNE R2,#3H,RESTART_DISPLAY
                  JMP DISPLAYS
      RESTART_DISPLAY:
                  MOV R2,#0
                  DEC<sub>R2</sub>
      DISPLAYS:
                  INC<sub>R2</sub>
                  MOV P2,R1
                  ADD A,#3CH
                  MOV RO,A
                  MOV P0,@R0
                                                 // Salir de la subrutina
                  RETI
// Mandar a los displays la alarma
ALARMA:
      CLR P1.1
      AL_DISPLAY_1:
                  MOV R1,#0000001B
                  MOV A,52H
                  CJNE R2,#0H,AL_DISPLAY_2
                  JMP AL_DISPLAYS
      AL DISPLAY 2:
                  MOV R1,#00000010B
                  MOV A,53H
                  CJNE R2,#1H,AL_DISPLAY_3
                  JMP AL DISPLAYS
      AL_DISPLAY_3:
                  MOV R1,#00000100B
                  MOV A,54H
                  CJNE R2,#2H,AL_DISPLAY_4
                  JMP AL DISPLAYS
      AL_DISPLAY_4:
                  MOV R1,#00001000B
                  MOV A,55H
```

DISPLAY\_3:

MOV R2,#0H CJNE R2,#3H,AL\_RESTART\_DISPLAY JMP AL DISPLAYS AL RESTART DISPLAY: MOV R2,#0 DEC<sub>R2</sub> AL DISPLAYS: INC<sub>R2</sub> MOV P2,R1 ADD A,#3CH MOV R0,A MOV P0,@R0 // Salir de la subrutina RETI RTT1: MOV TH1,#HIGH(-500) // Subrutina interrupción del timer1, 1s MOV TL1,#LOW(-500) UNISEG: // Aumenta la INC 32H localidad de unidad de segundo MOV R3,32H // Mueve a R3 la unidad de segundo CJNE R3,#0AH,ENDCLK MOV 32H,#0H // Mueve a unidad de segundo el valor de 0H DECSEG: // Aumenta la INC 33H localidad de decena de segundo // Mueve a R3 la MOV R3,33H decena de segundo CJNE R3,#06H,ENDCLK MOV 33H,#0H // Mueve a decena de segundo el valor de 0H UNIMIN: INC 34H // Aumenta la localidad de unidad de minuto **MOV R3,34H** // Mueve a R3 la unidad de minuto CJNE R3,#0AH,ENDCLK MOV 34H,#0H // Mueve a unidad de minuto el valor de 0H **DECMIN:** 

INC 35H // Aumenta la localidad de decena de minuto // Mueve a R3 la MOV R3,35H decena de minuto CJNE R3,#06H,ENDCLK MOV 35H,#0H // Mueve a decena de minuto el valor de 0H **UNIHOUR:** INC 36H // Aumenta la localidad de unidad de hora MOV R3,36H // Mueve a R3 la unidad de hora CJNE R3,#0AH,ENDCLK MOV 36H,#0H // Mueve a unidad de hora el valor de 0H **DECHORA**: INC 37H // Aumenta la localidad de decena de hora **MOV R3,37H** // Mueve a R3 la decena de hora CJNE R3,#03H,ENDCLK MOV 37H,#0H // Mueve a decena de hora el valor de 0H **ENDCLK:** // Salir de la subrutina RETI EXT0: MOV 48H,#0H // Agregar ADDMIN: minuto MOV R4,48H // Debouncer para tener un tiempo de espera entre cada agregar minuto CJNE R4,#50H,ADDMIN JNB P3.4, ADDMINALARMA // Si está el switch en alarma, agregar minuto a la alarma JMP UNIMIN RETI ADDMINALARMA: ADDMIN\_UNIMIN: INC 52H // Aumenta la localidad de unidad de minuto

// Mueve a R3 la MOV R3,52H unidad de minuto CJNE R3,#0AH,ADDMIN ENDCLK // Mueve a unidad de MOV 52H,#0H minuto el valor 0H ADDMIN DECMIN: INC 53H // Aumenta la localidad de decena de minuto // Mueve a R3 la MOV R3,53H decena de minuto CJNE R3,#06H,ADDMIN ENDCLK MOV 53H,#0H // Mueve a decena de minuto el valor 0H ADDMIN UNIHOUR: INC 54H // Aumenta la localidad de unidad de hora MOV R3,54H // Mueve a R3 la unidad de hora CJNE R3,#0AH,ADDMIN\_ENDCLK // Mueve a unidad de MOV 54H,#0H hora el valor de 0H ADDMIN\_DECHORA: INC 55H // Aumenta la localidad de decena de hora MOV R3,55H // Mueve a R3 la decena de hora CJNE R3,#03H,ADDMIN\_ENDCLK MOV 55H,#0H // Mueve a decena de hora el valor de 0H ADDMIN ENDCLK: RETI EXT1: MOV 32H,#0H // Unidad de segundo MOV 33H,#0H // Decena de segundo MOV 34H,#0H // Unidad de minuto MOV 35H,#0H // Decena de minuto // Unidad de hora MOV 36H,#2H MOV 37H,#1H // Decena de hora RETI **END** 

### **Conclusiones individuales**

### Miriam Guadalupe Malta Reyes

Con esta práctica aprendí y comprendí bastantes cosas. Me ayudó a seguir practicando cómo usar ensamblador. Aprender desde cómo usar un arduino para programar el microcontrolador, como hacer que se vieran algo en los displays, como hacer un multiplexeado de dígitos, como hacer una alarma, como hacer que se incrementara con botones, como poner un switch, como hacer interrupciones, que es un debouncer, como poner un buzzer.

#### Rodrigo Zamora Dávalos

Esta práctica me ayudó mucho a entender mejor como programar en ensamblador. Tenía muchas dudas pero ya con esta práctica las pude resolver, también aprendí a usar las interrupciones para los botones, y también que teníamos que usar un debouncer para que al momento de presionar el botón de agregar minuto, no se fuera tan rápido.

## Referencias

Manish K Patel (2014). The 8051 Microcontroller Based Embedded Systems. McGraw Hill Education