
2022

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACCION DIFERENCIAL



SISTEMAS ELECTRONICOS DIFITALES

AVANZADOS

Unversidad de Alcaia 1-6-2022

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 3 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

Índice

Contenido

		ICCIÓN	
Ρ	ROYECT	·o	5
1.	Desc	cripcion del Hardware	6
	1.1.	LPC1768-Mini DK2 Development board +2.8" TFT LCD 1	6
	1.2.	Motores.	7
	1.3.	ServoMotor	7
	1.4.	Puente en H	7
	1.5.	Sensor Ultrasonidos (Periférico Distancia).	8
	1.6.	ULINK2/ME Cortex Debugger	8
	1.7.	Portapilas y pilas	9
	1.8.	Coche.	9
	1.9.	Altavoz	10
	1.10.	Micrófono	10
	1.11.	Sensores de luz LDR	10
	1.12.	Bluetooth/USB	11
	1.13.	Nunchuck	11
	1.14.	Cables	12
	1.15.	Conexion Pines	13
	1.16.	Diagrama de conexion del Sistema.	15
2.	Desc	ripcion del Software	. 16
	2.1.	Main	16
	2.2.	PWM (Motores y Servo).	17
	2.3.	TP_Simple.	19
	2.4.	Nunchuck.	31
	2.5.	ADC	34
	2.6.	DAC.	36
	2.7.	Interrupciones	36
	2.8.	Bluetooth	37
	2.9.	HTTP_CGI.C	40
	2.10.	WatchDog	42
	2.11.	Statechart Menú (MAQUINA DE ESTADOS)	43
	2.12.	Timer	46

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

53
55
55
55
56
57
58
59
62
64
64
96

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 5 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

INTRODUCCIÓN

El proyecto desarrollado consiste en el diseño de un sistema que se basara en el diseño de un robot con tracción diferencial que se puede mover mediante el panel táctil de la placa, mediante el mando nunchuck de la Wii, mediante conexión remota a través de una comucacion seria atraves de Bluetooth/usb y a través de TCP/IP servidor Web. El coche también tendrá un periférico de distancia, un sensor de luminosidad,ademas reproducirá y grabara audio y tendrá un modo de movimiento automático.

PROYECTO

El sistema tendrá tres modos de funcionamiento con las siguientes especificaciones.

a. Modo Manual:

- (1) El movimiento del robot sera controlado con el mando Nunchuck de la Wii con el joystick.
- (1) El movimiento del servomotor se controlara con inclinaciones la del mando Nunchuck.
- (2) Si detecta un objeto delante del robot, el robot se detendrá y emitirá un pitido discontinuonde un segundo de periodo.
- (3) Al pulsar el boton C del mando Nunchuck, el robot grabara audio y al pulsar el boton Z del mando lo reproducira.
- (4) El robot pasara al modo Automatico cuando se pulsen los dos botones del mando de la Wii de forma simultanea durante menos de 2 segundos o los pulsadores Key1 y Key2 de la tarjeta, y pasara al modo Depuracion cuando se pulsen los dos botones durante mas de 2 segundos o los pulsadores Key1 y Key2 de la tarjeta.
- (5) El display visualizara la información recibida por los sensores y la velocidad de los motores.

b. Modo Automático:

- (1) El robot se movera aleatoriamente buscando una fuente de luz lo suficientemente fuerte interesa ser seguida. Cuando se detecte la fuente de luz, el robot la seguira.
- (2) Si en el recorrido el robot detecta un objeto frente a el, intentara evitarlo para mantenerse siguiendo la luz y emitira un pitido discontinuo de un segundo de periodo.
- (3) Si el robot deja de detectar la luz, intentara buscarla con dos barridos de 1800 del servomotor y si no la encuentra, se iniciara el movimiento aleatorio de navegacion.
- (4) El robot pasara a modo Manual al pulsar el boton C del mando Nunchuck durante mas de 2 segundos.
- (5) El robot pasara a modo Configuración cuando se pulsen los dos pulsadores Key1 y Key2 de la tarjeta durante mas de 2 segundos.

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

c. Modo Depuracion:

- (1) Utilizando el display tactil se podra controlar el movimiento de cada motor por separado (motores derecho e izquierdo y el servomotor), visualizar las medidas de los sensores, y las variables que proporciona el mando Nunchuck.
- (2) Tambien se visualizara la direccion IP de la tarjeta.
- (3) Al pulsar Key 1, grabara audio durante un segundo y al pulsar Key 2, reproducira el audio grabado.
- (4) El robot pasara al modo Automatico cuando se pulsen simultaneamente durante menos de 2 segundos los pulsadores Key1 y Key2 de la tarjeta, y pasara al modo Manual cuando se pulsen los pulsadores Key1 y Key2 de la tarjeta durante mas de 2 segundos.

1. Descripcion del Hardware.

A continuación, se comenta la descripción Hardware del proyecto y se mostrara un esquema de conexiones

1.1. LPC1768-Mini DK2 Development board +2.8" TFT LCD¹.

La LCD Interface utilizada se trata de una interfaz en paralelo de 16 bits al ser más rápida que la interfaz SPI serie también disponible para esta tarjeta de desarrollo.

Las características principales del sistema son:

- 32 niveles de prioridad para interrupciones programables.
- Tiene un total de 100 pines, incluyendo los pines de 5Vy masa.
- 8 timers disponibles; de los cuales 4 son timers generales, 2 son PWM y los dos restantes son Systick y RIT timer.
- Dispone de 4 entradas de interrupción externas específicas.
- Posee tres tipos de osciladores: un oscilador RC interno (IRC) el cual funciona por defecto a 4MHz; un oscilador principal a 12 MHz en este caso; y un oscilador RTC de 32,768KHz.
- Dispone de un ADC con 12 bits, de tipo aproximaciones sucesivas. Además la frecuencia de muestreo máxima es de 200KHz.
- Posee puerto Ethernetincorporado.



Figura 1. LPC1768-MiniDK2+TFT LCD con pines macho

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

1.2. Motores.

Se hace uso de dos motores, los cuales son utilizados para desplazar las dos ruedas del coche.



Figura 2. Motor

1.3. ServoMotor.

Hacemos uso de un servomotor para poder mover los sensonres de ultrasonidos y de luz para poder hacer barridos y detectar objetos o bien luz.




Figura 3. Servomotor

1.4. Puente en H

El puente en H externo que se utiliza para controlar los dos servomotores es un dispositivo que da la posibilidad de controlar dos motores en ambas direcciones cada uno. Nosotros realizaremos el método de funcionamiento de conexión a 6 hilos.




Figura 4 Dispositivo Puente en H

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

1.5. Sensor Ultrasonidos (Periférico Distancia).

Para la recepción de la distancia con objetos hacemos uso de un sensor de ultrasonidos, este sensor tendrá la funcionalidad que el coche se para antes de que se colisione con cualquier obstáculo. Donde según las especificaciones la distancia será la duración del pulso en microsegundos entre 58.




Figura 5 Sensor de ultrasonidos.

1.6. ULINK2/ME Cortex Debugger

Este dispositivo hace que la depuración la depuración del software. Permite ejecutar el programa paso a paso y así detectar el error de una manera sencilla y con la posibilidad de ver más detalles y la ejecución en la placa. Se conecta a la placa con un bus y a la computadora a través de un USB.



Figura 6. ULINK2

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

1.7. Portapilas y pilas

Para la alimentación de los motores se ha usado un portapilas formado por 4 pilas a 1,5V y para la alimentación de la Mini DK2 hemos utilizado dos pilas de 3,6V.



Figura 7. Portapilas y pilas

1.8. Coche.

El coche será el esqueleto sobre el cual el sistema está montado.



Figura 8. Coche

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

1.9. Altavoz

Se hará uso de un altavoz para poder reproducir el audio que ha sido almacenado y procesado previamente o bien reproducir un mensaje de alarma también haremos uso de un modulo amplificador de audio LM386.4





Figura 9. Altavoz y Amplificador de audio

1.10. Micrófono

Se hará uso de un micrófono para poder grabar muestras de sonido para reproducirlas posteriormente. Tambien haremos uso de dos condensares y una resistencia para eliminar un poco el ruido.



Figura 10. Micrófono

1.11.Sensores de luz LDR

Hacemos uso sensores de luz para que el coche se mueva de manera autónoma en el modo automitico siguiendo siempre la fuente de luz.



Figura 10. Sensor de Luz(LDR)

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

1.12.Bluetooth/USB

Hacemos uso receptor Bluetooth o bien de un USB que irá conectado a nuestro sistema de manera que este se pueda controlar de manera remota mediante una conexión asíncrona y atraves de una aplicación de terminal Bluetooth o bien de la aplicación Termite.




Figura 12.Receptor Bluetooth HC06 y aplicación Termite.

1.13. Nunchuck

También haremos uso de un receptor Nunchuck el cual nos permitirá mover el motor y el servo en el modo manual. Este receptor formara un módulo que ira conectado a la placa y mandara las solitudes que han sido enviadas mediante el mando nunchuck.



Figura 13.Receptor Nunchuck y Mando Nunchuck

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

1.14.Cables

Haremos uso de un cable Ethernet para realizar una conexion al servidor Web que contiene nuestra placa integrado, tambien haremos uso de jumper para la conexion de los components con la placa y por ultimo haremos utilizacion de un cable USB para la conexion serie asincrona o bien como metodo alternativo de alimentacion de la placa.



Figura 14. Cable Ethernet




Figura 15. Jumper hembra-hembra y jumper macho-hembra



Figura 16. Cable USB-mini USB

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

1.15. Conexion Pines.

A continuacion detallaremos la conexion de los pines con los diferentes modulos de nuestro Sistema.

1.15.1 Motores, Puente en H y Servomortor.

Los pines usados por los motores serán dos para las señales PWM y otros dos para definir el puerto de salida.

Motor Der(ENA)	P3.25	PWM1.2
Motor Izq (ENB)	P3.26	PWM1.3
IN1	P1.20	PUENTE EN H
IN2	P1.21	PUENTE EN H
IN3	P1.24	PUENTE EN H
IN4	P1.25	PUENTE EN H
SERVOMOTOR	P1.23	PWM1.4

1.15.2 Pantalla táctil.

Los pines usados por la LCD no van unidos con ningún jumper a ningún otro punto, no obstante es importante señalar cuáles son estos pines ya que si alguno de éstos es usado para otro fin el funcionamiento del sistema se verá afectado.

En la Tabla se detallan los pines usados por el TFT táctil.

P0.6	P1.27
P0.7	P1.28
P0.8	P1.29
P0.9	P2.0
P0.15	P2.1
P0.16	P2.2
P0.17	P2.3
P0.18	P2.4
P0.19	P2.5
P0.20	P2.6
P0.21	P2.7
P0.22	P2.8
P1.26	P2.13

Es importante recordar que ninguno de los pines listados en la Tabla se debe usar para cualquier función del sistema ya que éstos son usados por el display táctil.

1.15.3 Altavoz

Para el altavoz haremos uso de un pin para el DAC.

AOUT	P0.26

1.15.4 Micrófono

Para el micrófono haremos uso de un pin para hacer uso del ADC.

AD0.2	P0.25

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

1.15.5 LDRs

Para los LDRs haremos uso de dos pines para hacer uso del ADC.

AD0.1	P0.24
AD0.5	P1.31

1.15.6 Sensor Ultrasonidos

Para el sensor de ultrasonidos al igual que el micrófono vamos a hacer uso de dos pines un en modo MAT para enviar un trigger y otro en modo CAP para capturar el echo.

MAT3.1	P0.11
CAP3.0	P0.23

1.15.7 Bluetooth o conexion USB

Para el uso del receptor de bluetooth hacemos uso de dos pines uno será la transmisión TXDO y el otro para la recepción RXDO, el otro método que podremos utilizar será una conexión mediante usb donde tiene integrado un chip que se encarga de realizar la comunicación serie mediante el UART

TXD0	P0.2
RXD0	P0.3

1.15.8 Nunchuck

Para el uso del receptor del mando nunchuck hacemos uso de dos pines uno para el SDA y otro para el SCL.

SDA	P0.0
SCL	P0.1

1.15.9 Ethernet.


La conexión con TCP/IP se realiza a través del módulo Ethernet de la tarjeta. Su unión se realiza con un cable Ethernet como se ha comentado anteriormente. No obstante, como en el caso del display TFT, existen unos determinados pines que son usados aunque no estén conectados físicamente. En la Tabla se detallan los pines que no se pueden usar para otra función.

P1.10
P1.14
P1.15
P1.16
P1.17

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

1.16. Diagrama de conexion del Sistema.

A continuacion representaremos el diagrama del nuestro Sistema conjunto.



DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

2. Descripcion del Software.

A continuación, vamos a la función que tendrá el código de nuestro proyecto. Comentaremos cada parte del proyecto por separado y terminaremos juntando todo en un mismo proyecto.

En primer lugar describiremos lo que hace nuestro código y para finalizar mostraremos este código.

Para la realización del presente proyecto se han usado los siguientes programas:

- Keil μVision 4 Software para la gestión de proyectos, edición de código fuente, depuración de programas y simulación completa.
- Termite
 Aplicación para windows para poder controlar el coche de manera remota mediante
 USB

El programa se divide en los siguientes módulos:

2.1. Main.

Esta función es la función principal de cualquier programa. En este archivo se encuentran la definición de las variables globales declaradas en los siguientes módulos como son la velocidad de los motores la posición del servo, la estructuras de las pantallas de los menus principales y el estado en el que los encontramos.

```
extern uint8_t Estado;
extern struct t_screenZone Manual;
extern struct t_screenZone Automatico;
extern struct t_screenZone Depuracion;
extern int8_t VelDer;
extern int8_t VelIzq;
extern int8_t Posserv;
```

También tendremos las funciones init y timer_poll y la variable externa U32 CheckMedia del modulo del servidor web.

La funcionalidad de la función main es iniciar todos los módulos externos y sus configuraciones mediante las siguientes funciones.

```
LCD Initializtion();
 LCD Clear (Black);
 TP Init();
 Estado= 0;
// TouchPanel Calibrate();
 configPWM();
 PuenteH ();
 Nunchuck Init();
 init ADC LDRs();
 init_TIMERS();
 init DAC();
 init EINT();
 NVIC SetPriorityGrouping(2);
 uart0 init(19200);
 Nunchuck Init();
 WDT init();
init ();
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

Por ultimo la función Main contara con una función While (1) la cual ira actualizando la maquina de estados (StateChar) y la maquina de estados de bluetooth/USB, también actualizara la velocidad de los motores, la posición del servo, el reset del WatchDog y las funciones del servidor Web.

```
while(1)
{
    MaquinaEstados();
    MaquinaEstadosBluetooth();
    MotorDerecha(VelDer);
    MotorIzquierda(VelIzq);
    setServo(Posserv);
    timer_poll ();
    main_TcpNet ();
    WDT_Feed();
}
```

2.2. PWM (Motores y Servo).

Para que sea posible el movimiento de los dos motores son necesarias dos señales PWM. Éstas son generadas en la tarjeta de desarrollo utilizada. En nuestra practica haremos uso del PWM1.2 y PWM1.3.

También haremos uso de otra señal PWM para controlar la posición del servomotorm en nuestra practica haremos uso del PWM1.4

En el presente apartado se tratará tanto la generación de la señal PWM para los motores y el servo como el uso del puente en H para controlar a los motores.

En nuestro fichero tendremos las variables globales que indican la velocidad de los motores y la posición del servo .

Tendremos un función configPWM que configurara los motore y el servo.

```
/************************************
* Function Name : configPWM
* Description : Configura una señal PWM de 15ms de periodo por P1.20
* Input
              : None
* Output
               : None
* Return
               : None
* Attention : None
                      *************************
void configPWM(void) {
  LPC PINCON->PINSEL7|=(3<<18); // P3.25 salida PWM (PWM1.2) y LED 1
  LPC PINCON->PINSEL7|=(3<<20); // P3.26 salida PWM (PWM1.3) y LEd 2
  LPC PINCON->PINSEL3|=(2<<14); // Pl.23 como salida PWM para servo (PWM1.4)
  LPC SC->PCONP = (1<<6);
  LPC PWM1->MR0=Fpclk*Tpwm-1;
  LPC PWM1->PCR|=(3<<10); //configurado el ENA2 (1.2), ENA3 (1.3), ENA4 (1.4)
 LPC PWM1->PCR|=(1<<12);
  LPC PWM1->MCR |=(1<<1);
  LPC_PWM1->TCR | = (1<<0) | (1<<3);
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

Para controlar el sentido de giro del servomotor hemos utilizado un puente en H, donde alimentamos ENA con la señal PWM de un motor y ENB con la señal PWM del otro motor. Dichas señales PWM indicaran la velocidad a la que se mueve el vehículo. Para las entradas IN1,IN2 utilizamos los puertos 1.20 y 1.21 para indicar el sentido de un motor ,IN3, IN4 utilizamos los puertos 1.24 y 1.25 para el sentido del otro motor.

Esto lo podemos ver en las funciones MotorIzquierda y MotorDerecha y la función PuenteH.

```
* Function Name : PuenteH
* Description : Configura Señales del puente en en H y los LED
* Input
              : None
* Output
              : None
* Return
              : None
* Attention
             : None
void PuenteH (void)
] {
  LPC_GPIO1->FIODIR \mid= (1<<20);
  LPC GPIO1->FIODIR \mid= (1<<21);
  LPC GPIO1->FIODIR |= (1<<24);
  LPC GPIO1->FIODIR |= (1<<25);
}
* Function Name : MotorDerecha
* Description : Genera el nivel alto con un PWC que representa la velocidad de las rueda
            : None
* Input
        : None
* Output
          : None
* Return
* Attention
            : None
void MotorDerecha(int8_t VelDerecha) // LEDl para la rueda Izquierda
  \label{eq:lpc_PWM1->MR2=(((Fpclk*Tpwm-1)*abs(VelDerecha)/100)); // TH PWM1.2} \\
  LPC PWM1->LER = (1<<2) | (1<<0); //le pasamos un 3 porque usamos el MR2 y MR0
  Dato motorDer();
  if (VelDerecha > 0) {
   Ξ
  else{
  LPC GPIO1->FIOSET |= (1<<20); // Hight el pin Pl.20
   LPC GPIO1->FIOCLR \mid= (1<<21); // Low el pin P1.21
1
* Function Name : MotorIzquierda
* Description : Genera el nivel alto con un PWC que representa la velocidad de las ruedas
* Input : None
 * Input
 * Output
            : None
* Return : None
* Attention : None
            : None
void MotorIzquierda(int8 t VelIzquierda) // LED2 para la rueda izquierda
∃ {
   LPC_PWM1->MR3=(((Fpclk*Tpwm-1)*abs(VelIzquierda)/100)); // TH PWM1.3
   LPC_PWM1->LER|=(1<<3)|(1<<0); //le pasamos un 4 porque usamos el MR3 y MR0
   Dato motorIzq();
  if (VelIzquierda > 0) {
    LPC GPIO1->FIOCLR \mid= (1<<25); // Low el pin P1.24
    LPC_GPIO1->FIOSET |= (1<<24); // Hight el pin P1.25
  else{
    }
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

También tendremos la función setServo que actualizara la posición del servomotor.

Como podemos observar las tres funciones contienen una funcion Dato_X() estas funciones sirviran para actualizar en pantalla los valores de los motores y la posicion del servo.

2.3. TP_Simple.

En este modulo contendremos todas las funciones con las que pintamos la pantalla y definimos las zonas para la pantalla.

Como variables tendremos declaradas las variables de las velocidades de los motores y las posición del servo, la variable de distancia del sensor de ultrasonidos y la variable de estado. También tenemos las variables del mando nunchuck. Las variables de los Sensores LDR, las del servidor web para poder imprimir la ip y un conjunto de variables auxiliares.

```
#define MY_IP localm[NETIF_ETH].IpAdr
extern LOCALM localm[];
/* Variable que contiene el dato del programa */
extern int8_t VelDer;
extern int8 t VelIzq;
extern int8_t Posserv;
extern int distancia;
extern uint8 t Estado;
//Variables mando nunchuck
extern int8_t x; // coordenada x extern int8_t y; // coordenada y
extern int8 t acelerometro x;
extern int8 t acelerometro y;
extern int8_t acelerometro_z;
extern bool flagContadorC;
extern bool flagContadorZ;
//Variables sensores
uint32 t SLuz1 = 0;
uint32_t SLuz2 = 0;
uint32 t SPromedio= 0;
//Variables auxiliares
uint8 t messageText[25+1] = {"Esto es una prueba 1000"};
int8 t aux1,aux2,aux3, aux4, aux5,aux6,aux7,aux8,aux9,aux10,aux11,aux12,aux13,aux14;
bool dep_nunchuck= true;
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 20 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

También como hemos indicado definimos las siguientes zonas de la pantalla para los modos manual, automático y Depuracion

```
/* Definicion de las diferentes zonas de la pantalla */
//Modo MAnual & Automatico
struct t screenZone Cabecera = { 10, 20, 220, 40, 0}; /*Mensaje "Bienvenida "*/
struct t_screenZone subCabecera = { 10, 60, 220, 40, 0}; /*Elija el modo*/
struct t_screenZone Manual = { 10, 100, 220, 40, 0}; /*Modo Manual*/
struct t_screenZone Automatico = { 10, 140, 220, 40, 0}; /*Modo Automatico*/
struct t_screenZone Depuracion = { 10, 180, 220, 40, 0}; /*Modo Depuracion*/
struct t screenZone Infor = { 10, 60, 220, 30, 0}; /*Informacion*/
struct t screenZone VDer = { 10, 90, 150, 30, 0}; /*Vel Derecha*/
struct t_screenZone DatDer = { 160, 90, 70, 30, 0}; /*Datos Vel Derecha*/
struct t screenZone VIzq = { 10, 120, 150, 30, 0}; /*Vel Inquierda
struct t_screenZone DatIzq = { 160, 120, 70, 30, 0}; /*Datos Vel Izquierda
struct t_screenZone PServ = { 10, 150, 150, 30, 0}; /*Posicion Servo */
struct t screenZone DatServ = { 160, 150, 70, 30, 0}; /*Datos posicion servo
struct t_screenZone Dist = { 10, 180, 150, 30, 0}; /*Umbral Distancia */
struct t_screenZone DatDist = { 160, 180, 70, 30, 0}; /*Datos Umbral Distancia
struct t_screenZone Luzl = { 10, 210, 150, 30, 0}; /*Intensidad Luz sensor 1 */
struct t screenZone DatLuz1 = { 160, 210, 70, 30, 0}; /*Datos Intensidad Luz sensor 1
struct t screenZone Luz2 = { 10, 240, 150, 30, 0}; /*Intensidad Luz sensor 2 */
struct t screenZone DatLuz2 = { 160, 240, 70, 30, 0}; /*Datos Intensidad Luz sensor 2
struct t screenZone Promedio = { 10, 270, 150, 30, 0}; /*Promedio Intensidad Luz */
struct t_screenZone DatPromedio = { 160, 270, 70, 30, 0}; /*Datos Promedio */
//zona modo Depuracion
struct t screenZone DVDer = { 10, 90, 90, 30, 0}; /*Vel Derecha*/
struct t_screenZone DDatDer = { 100, 90, 40, 30, 0}; /*Datos Vel Derecha*/
struct t_screenZone zone_1 = { 140, 90, 45, 30, 0}; /*Incrementar Vel Derecha*/
struct t_screenZone zone_2 = { 185, 90, 45, 30, 0}; /*Decrementar Vel Derecha*/
struct t_screenZone DVIzq = { 10, 120, 90, 30, 0}; /*Vel Inquierda
struct t_screenZone DDatIzq = { 100, 120, 40, 30, 0}; /*Datos Vel Izquierda
struct t_screenZone zone_3 = { 140, 120, 45, 30, 0}; /*Incrementar Vel Izquierda*/
struct t_screenZone zone_4 = { 185, 120, 45, 30, 0}; /*Decrementar Vel Izquierda*/
struct t_screenZone DPServ = { 10, 150, 90, 30, 0}; /*Posicion Servo */
struct t_screenZone DDatServ = { 100, 150, 40, 30, 0}; /*Datos posicion servo
struct t_screenZone zone_5 = { 140, 150, 45, 30, 0}; /*Mover serv Derecha*/
struct t_screenZone zone_6 = { 185, 150, 45, 30, 0}; /*Mover servo Izquierda*/
struct t_screenZone DDist = { 10, 180, 170, 30, 0}; /*Umbral Distancia */
struct t_screenZone DDatDist = { 180, 180, 50, 30, 0}; /*Datos Umbral Distancia
struct t_screenZone DLuz1 = { 10, 210, 170, 30, 0}; /*Intensidad Luz sensor 1
struct t_screenZone DDatLuz1 = { 180, 210, 50, 30, 0}; /*Datos Intensidad Luz sensor 1
struct t_screenZone DLuz2 = { 10, 240, 170, 30, 0}; /*Intensidad Luz sensor 2 */
struct t_screenZone DDatLuz2 = { 180, 240, 50, 30, 0}; /*Datos Intensidad Luz sensor 2
struct t_screenZone DPromedio = { 10, 270, 170, 30, 0}; /*Promedio Intensidad Luz */
struct t screenZone DDatPromedio = { 180, 270, 50, 30, 0}; /*Datos Promedio
struct t_screenZone IP = { 10, 60, 70, 30, 0}; /*Ip
struct t screenZone DatIP = { 80, 60, 150,
                                                             30, 0}; /*Valor IP
```

También contenemos las funciones que pintan cuadrados, el signo menos y el signo mas.

```
* Function Name : squareButton
* Description : Dibuja un cuadrado en las coordenadas especificadas colocando
                un texto en el centro del recuadro
* Input
             : zone: zone struct
                text: texto a representar en el cuadro
                textColor: color del texto
                lineColor: color de la linea
* Output
              : None
* Return
               : None
* Attention
              : None
          void squareButton(struct t screenZone* zone, char * text, uintl6 t textColor, uintl6 t lineColor)
  LCD DrawLine( zone->x, zone->y, zone->x + zone->size x, zone->y, lineColor);
  LCD_DrawLine( zone->x, zone->y, zone->x, zone->y + zone->size_y, lineColor);
  LCD_DrawLine( zone->x, zone->y + zone->size_y, zone->x + zone->size_x, zone->y + zone->size_y, lineColor);
  LCD_DrawLine( zone->x + zone->size_x, zone->y, zone->x + zone->size_x, zone->y + zone->size_y, lineColor);
GUI_Text(zone->x + zone->size_x/2 - (strlen(text)/2)*8, zone->y + zone->size y/2 - 8,
          (uint8 t*) text, textColor, Black);
1
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
* Function Name : drawMinus
* Description : Draw a minus sign in the center of the zone
* Input : zone: zone struct
               lineColor
* Output
             : None
* Return
              : None
           : None
* Attention
void drawMinus(struct t screenZone* zone, uintl6 t lineColor)
  LCD DrawLine( zone->x + 5 , zone->y + zone->size y/2 - 1,
              zone->x + zone->size x-5, zone->y + zone->size y/2 - 1,
              lineColor):
  LCD_DrawLine( zone->x + 5 , zone->y + zone->size_y/2,
               zone->x + zone->size_x-5, zone->y + zone->size_y/2,
              lineColor);
  LCD_DrawLine( zone->x + 5 , zone->y + zone->size_y/2 + 1,
              zone->x + zone->size_x-5, zone->y + zone->size_y/2 + 1,
              lineColor);
/***********************************
* Function Name : drawMinus
* Description
              : Draw a minus sign in the center of the zone
* Input
             : zone: zone struct
               lineColor
* Output
             : None
* Return
             : None
* Attention : None
void drawAdd(struct t_screenZone* zone, uintl6 t lineColor)
  drawMinus(zone, lineColor);
  LCD DrawLine( zone->x + zone->size x/2 - 1, zone->y + 5 ,
              zone->x + zone->size x/2 - 1, zone->y + zone->size y - 5,
              lineColor);
  LCD DrawLine( zone->x + zone->size x/2 , zone->y + 5 ,
               zone->x + zone->size_x/2 , zone->y + zone->size_y - 5,
              lineColor);
  LCD_DrawLine(zone->x + zone->size_x/2 + 1, zone->y + 5,
              zone->x + zone->size x/2 + 1, zone->y + zone->size y - 5,
              lineColor):
1
```

En este modulo también tenemos las funciones que pintan la Pantalla de inicio, Pantalla de modo manual, Pantalla del modo automático, Pantalla del modo Depuracion y Pantalla del modo Depuracion que muestra los valores del Nunchuck.

```
7/****************************
* Function Name : PantallaInicio
* Description : Visualiza el menu de inicio
* Input
            : None
* Output
            : None
* Return
            : None
* Attention
           : None
void PantallaInicio(void)
 squareButton(&Cabecera, "BIENVENIDO USUARIO", White, Blue);
 squareButton(&subCabecera, "Eliga el modo:", White, Blue);
 squareButton(&Manual, "Manual", White, Blue);
 squareButton(&Automatico, "Automatico", White, Blue);
 squareButton(&Depuracion, "Depuracion", White, Blue);
្នា
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 22 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
* Function Name : PantallaManual

* Description : Visualiza la informacion a mostra en el modo manual

* Input : None
       Return
 * Attention
      Attention : None
       //Dibujamos Zona de pantalla
       r/Bibujamos zona de panetra.
squareButton(&Cabecera, "MODO MANUAL", White, Blue);
squareButton(&Infor, "Datos:", White, Blue);
squareButton(&VDer, "Vel Derecha", White, Blue);
     squareButton(&VDer, "Vel Derecha", White, Blue);
squareButton(&VDer, " ", White, Blue);
squareButton(&VIzq, "Vel Inquierda", White, Blue);
squareButton(&DatIzq, " ", White, Blue);
squareButton(&DatIzq, " ", White, Blue);
squareButton(&DatServ, " ", White, Blue);
squareButton(&Dist, "Umb.Distancia", White, Blue);
squareButton(&DatDist, " White, Blue);
squareButton(&Ingation ", White, Blue);
squareButton(&Ingation ", White, Blue);
squareButton(&Ingation ", White, Blue);
squareButton(&Ingation ", ", White, Blue);
squareButton(&Ingation ", ", White, Blue);
squareButton(&DatDuz2, " ", White, Blue);
squareButton(&DatDuz2, " ", White, Blue);
squareButton(&DatPormedio, ", White, Blue);
squareButton(&DatPormedio, ", White, Blue);
//Dibujamos los Valores de los parametros
     squareButton(&Promedio, "Prom. Intensidad'
squareButton(&DatPromedio, " ", White
//Dibujamos los Valores de los parametros
sprintf(texto1, "$2d", VelDer);
sprintf(texto2, "$2d", VelDer);
sprintf(texto3, "$2d", Posserv);
sprintf(texto4, "$2d", distancia);
sprintf(texto5, "$2d", Sluz1);
sprintf(texto6, "$2d", Sluz1);
SPromedio= (Sluz1+Sluz2)/2;
sprintf(texto7, "$2d", Sprintf(texto7, "
       sprintf(texto7, "%2d", SPromedio);
               GUI_Text(DatDer.x + DatDer.size_x/2 - (strlen(textol)/2)*8, DatDer.y + DatDer.size_y/2 - 8, (uint0_t*) textol, White, Black);

GUI_Text(DatIsq.x + DatIsq.size_x/2 - (strlen(texto2)/2)*8, DatIsq.y + DatIsq.size_y/2 - 8, (uint0_t*) texto2, White, Black);

GUI_Text(DatServ.x + DatServ.size_x/2 - (strlen(texto3)/2)*8, DatServ.y + DatServ.size_y/2 - (uint0_t*) texto3, White, Black);
                                                                                                                                                                  (strlen(texto3)/2)*8, DatServ.y + DatServ.size_y/2 - 8,
               (uint0_t') texto3, White, Black);

GUI_Text(DatDist.x + DatDist.size_x/2 - (strlen(texto4)/2)*8, DatDist.y + DatDist.size_y/2 - 8,

(uint0_t') texto4, White, Black);

GUI_Text(DatLuzl.x + DatLuzl.size_x/2 - (strlen(texto5)/2)*8, DatLuzl.y + DatLuzl.size_y/2 - 8,

(uint0_t') texto5, White, Black);

GUI_Text(DatLuzl.x + DatLuzl.size_x/2 - (strlen(texto5)/2)*8, DatLuzl.y + DatLuzl.size_y/2 - 8,

(uint0_t') textof, White, Black);

GUI_Text(DatPromedio.x + DatPromedio.size_x/2 - (strlen(texto7)/2)*8, DatPromedio.y + DatPromedio.size_y/2 - 8,

GUI_Text(DatPromedio.x + DatPromedio.size_x/2 - (strlen(texto7)/2)*8, DatPromedio.y + DatPromedio.size_y/2 - 8,
                                               (uint8 t*) texto7, White, Black);
Function Name : PantallaAutomatico
Description : Visualiza la informacion a mostra en el modo automatico
     * Description
          Input
     * Output
                                                                   : None
                                                                     : None
* Attention : None
    void PantallaAutomatico(void)
       pid PantallaAutomatic...
//Dibujamos Zona de pantalla.
squareButton(&Cabecera, "MODO AUTOMATICO", White, Blue);
squareButton(&Infor, "Datos:", White, Blue);
squareButton(&OatDer, " ", White, Blue);
squareButton(&OatDer, " ", White, Blue);
squareButton(&OatDer, " ", White, Blue);
squareButton(&DatIzq, " ", White, Blue);
squareButton(&DatIzq, " ", White, Blue);
squareButton(&DatServ, "Pos. Servo", White, Blue);
squareButton(&DatServ, " ", White, Blue);
         squareButton(&DatServ, " ", White, Blue);
squareButton(&Dist, "Umb.Distancia", White, Blue);
squareButton(&DatDist, " ", White, Blue);
squareButton(&DatDizt, "Intensidad Luzl", White, Blue);
squareButton(&DatLuzl, " ", White, Blue);
squareButton(&DatLuzl, "Intensidad Luz2", White, Blue);
squareButton(&DatLuz2, "Intensidad Luz2", White, Blue);
squareButton(&DatLuz2, " ", White, Blue);
squareButton(&DatDizz2, " ", White, Blue);
          squareButton(&Promedio, "Prom. Intensidad
squareButton(&DatPromedio," ", White
//Dibujamos los Valores de los parametros
sprintf(texto1,"$2d", VelDer);
sprintf(texto2,"$2d", VelZej;
sprintf(texto3,"$2d", Posserv);
sprintf(texto4,"$2d", distancia);
sprintf(texto5,"$2d", Sluz1);
sprintf(texto5,"$2d", Sluz2);
          SPromedio= (SLuz1+SLuz2)/2;
sprintf(texto7,"%2d", SPromedio);
                      GUI_Text(DatDer.x + DatDer.size_x/2 - (strlen(textol)/2)*8, DatDer.y + DatDer.size_y/2 - 8,
                     (uint8 t*) texto7, White, Black);
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 23 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
J /****
   * Function Name : PantallaDepuracion
  * Description : Visualisa la informacion a mostra en el modo depuracion
                : None
  * Input
  * Output
                 : None
  * Return
                 : None
  * Attention
                 : None
 _......
  void PantallaDepuracion(void)
∃ {
    //Dibujamos Zona de pantalla.
    squareButton(&Cabecera, "MODO DEPURACION", White, Blue);
    squareButton(&IP, "Dir. IP:", White, Blue);
    squareButton(&DatIP, "
                            ", White, Blue);
    squareButton(&DVDer, "V.Derecha", White, Blue);
                              ", White, Blue);
    squareButton(&DDatDer, "
    squareButton(&DVIsq, "V.Isquierd", White, Blue);
    squareButton(&DDatIsq, "
                               ", White, Blue);
    squareButton(&DPServ, "Pos.Servo", White, Blue);
    squareButton(&DDatServ, "
                               ", White, Blue);
    squareButton(&DDist, "Umb.Distancia", White, Blue);
    squareButton(&DDatDist, "
                                ", White, Blue);
    squareButton(&DLusl, "Intensidad Lusl", White, Blue);
    squareButton(&DDatLusl, " ", White, Blue);
    squareButton(&DLus2, "Intensidad Lus2", White, Blue);
    squareButton(&DDatLus2, "
                               ", White, Blue);
    squareButton(&DPromedio, "Promedio Int.", White, Blue);
    squareButton(&DDatPromedio, "
                                  ", White, Blue);
    squareButton(&sone_7, "
                              ", White, Blue);
    drawAdd(&sone_1,White);
    drawAdd(&sone_3,White);
    drawAdd(&sone_5,White);
    drawMinus(&sone_2,White);
    drawMinus(&sone 4, White);
    drawMinus(&sone_6,White);
    //Dibujamos los Valores de los parametros
    sprintf(textol,"%2d", VelDer);
    sprintf(texto2, "$2d", VelIsq);
    sprintf(texto3,"$2d", Posserv);
    sprintf(texto4,"$2d", distancia);
    sprintf(texto5, "$2d", SLus1);
    sprintf(texto6, "%2d", SLus2);
    SPromedio= (SLus1+SLus2)/2;
    sprintf(texto7,"%2d", SPromedio);
       GUI Text(DDatDer.x + DDatDer.sise x/2 - (strlen(textol)/2) *8, DDatDer.y + DDatDer.sise y/2 - 8,
              (uint8 t*) textol, White, Black);
GUI_Text(DDatIsq.x + DDatIsq.sise_x/2 - (strlen(texto2)/2)*8, DDatIsq.y + DDatIsq.sise_y/2 - 8,
              (uint8_t*) texto2, White, Black);
       GUI_Text(DDatServ.x + DDatServ.sise_x/2 - (strlen(texto3)/2)*8, DDatServ.y + DDatServ.sise_y/2 - 8,
              (uint8_t*) texto3, White, Black);
       GUI_Text(DDatDist.x + DDatDist.sime x/2 - (strlen(texto4)/2) *8, DDatDist.y + DDatDist.sime y/2 - 8,
              (uint8 t*) texto4, White, Black);
      GUI_Text(DDatLusl.x + DDatLusl.sise_x/2 - (strlen(texto5)/2)*8, DDatLusl.y + DDatLusl.sise_y/2 - 8,
              (uint8_t*) texto5, White, Black);
      GUI_Text(DDatLus2.x + DDatLus2.sise_x/2 - (strlen(texto6)/2)*8, DDatLus2.y + DDatLus2.sise_y/2 - 8,
              (uint8_t*) texto6, White, Black);
       GUI_Text(DDatPromedio.x + DDatPromedio.sise x/2 - (strlen(texto7)/2) *8, DDatPromedio.y + DDatPromedio.sise y/2 - 8,
              (uint8 t*) texto7, White, Black);
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
/******************
* Function Name : PantallaDepuracion_Nunchuck
* Description : Visualisa la informacion de los valores del NunChuck
* Input
               : None
* Output
               : None
* Return
                : None
* Attention
              : None
void PantallaDepuracion Nunchuck(void)
  //Dibujamos Zona de pantalla.
 squareButton(&Cabecera, "MODO DEFURACION", White, Blue);
  squareButton(&IP, "Dir. IP:", White, Blue);
  squareButton(&DatIP, "
                         ". White, Blue):
  squareButton(&VDer, "Eje X", White, Blue);
  squareButton(@DatDer, "
                            ", White, Blue);
  squareButton(&VIsq, "Eje Y", White, Blue);
  squareButton(&DatIsq,
                           ", White, Blue);
  squareButton(&PServ, "Acelerometro X", White, Blue);
  squareButton(&DatServ, "
                            ", White, Blue);
  squareButton(&Dist, "Acelerometro Y", White, Blue);
  squareButton(@DatDist, "
                          ", White, Blue);
  squareButton(&Lusl, "Acelerometro Z", White, Blue);
  squareButton(&DatLus1, "
                              ", White, Blue);
  squareButton(&Promedio, "Boton Z", White, Blue);
  squareButton(&DatPromedio, "
                                 ". White, Blue);
  //Dibujamos los Valores de los parametros
  sprintf(textol, "$4d", x);
  sprintf(texto2,"%4d", y);
  sprintf(texto3,"%4d", acelerometro_x);
  sprintf(texto4,"%4d", acelerometro_v);
  sprintf(texto5,"%4d", acelerometro_s);
  sprintf(texto6,"%4d", flagContadorC);
  sprintf(texto7,"%4d", flagContadorZ);
    GUI_Text(DatDer.x + DatDer.sise_x/2 - (strlen(textol)/2)*8, DatDer.y + DatDer.sise_y/2 - 8,
            (uint8_t*) textol, White, Black);
     GUI_Text(DatIsq.x + DatIsq.sise_x/2 - (strlen(texto2)/2)*8, DatIsq.y + DatIsq.sise_y/2 - 8,
            (uint8 t*) texto2. White, Black);
    {\tt GUI\_Text}({\tt DatServ.x} + {\tt DatServ.sise\_x/2} - ({\tt strlen}({\tt texto3})/2) * 8, \ {\tt DatServ.y} + {\tt DatServ.sise\_y/2} - 8,
            (uint8_t*) texto3, White, Black);
     GUI_Text(DatDist.x + DatDist.sise_x/2 - (strlen(texto4)/2)*8, DatDist.y + DDatDist.sise_y/2 - 8,
            (uint8_t*) texto4, White, Black);
    GUI_Text(DatLusl.x + DatLusl.sise_x/2 - (strlen(texto5)/2)*8, DatLusl.y + DatLusl.sise_y/2 - 8,
            (uint8 t*) texto5, White, Black);
     GUI_Text(DatLus2.x + DatLus2.sise_x/2 - (strlen(texto6)/2)*8, DatLus2.y + DatLus2.sise_y/2 - 8,
            (uint8_t*) texto6, White, Black);
    GUI_Text(DatPromedio.x + DatPromedio.sise_x/2 - (strlen(texto7)/2)*8, DatPromedio.y + DatPromedio.sise_y/2 - 8,
            (uint8 t*) texto7, White, Black);
3
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 25 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

En este modulo también tendremos una función que chequea si se presiona una zona de la pantalla.

```
Function Name : checkTouchPanel

    Description : Lee el TouchPanel y almacena las coordenadas si detecta pulsación
    Input : None

            : None
: Modifica pressedTouchPanel
* Output:
                     0 - si no se detecta pulsación
                     1 - si se detecta pulsación
                         En este caso se actualizan las coordinadas en la estructura display
* Attention : None
void checkTouchPanel (void)
 Coordinate* coord;
 coord = Read Ads7846();
  if \{coord > 0\} {
   getDisplayPoint(&display, coord, &matrix );
    precosedTouchPanel = 1;
  ed loger
    preopedTouchPanel = 0:
     // Esto es necesario hacerlo si hay dos zonas diferentes en
     // dos pantallas secuenciales que se solapen
    zone 1.pressed = 1;
     zone 2.pressed = 1;
     zone_3.pressed = 1;
     zone 4 pressed = 1;
     zone 5.pressed = 1;
    zone 6.precoed = 1;
     zone_7.pressed = 1;
    Cabecera.pressed = 1;
     subCabecera.pressed = 1;
     Manual.precosed = 1;
    Automatico.pressed = 1;
     Departuction.pressed = 1;
     Infor.pressed = 1;
     VDer.pressed = 1;
     BatBer.pressed = 1;
    VIxq.pressed = 1;
     Beting.pressed = 1;
     PServ.pressed = 1;
     BatServ.pressed = 1;
     Dist.pressed = 1;
     BetDist.pressed = 1;
     laz1.pressed = 1;
     Batlaz1.pressed = 1;
     Iaz2.pressed = 1;
     Batlan2.pressed = 1;
     Promedia.pressed = 1;
     BatPromedio.pressed = 1;
     DVDer.pressed = 1;
    DDatDer.precosed = 1;
     DVIxq.pressed = 1;
     00at1zq.pressed = 1;
     DPServ.pressed = 1;
     BBatServ.precoxed = 1;
     00ist.pressed = 1;
     DDatDist.pressed = 1;
     0 \log 21.precoxed = 1;
     00atlast1.pressed = 1;
     Blaz2.preoped = 1;
     00atlanz2.precosed = 1;
     DPromedio.precosed = 1;
     DDatPromedio.pressed = 1;
     IP.preoped = 1;
     Bat:IP.pressed = 1;
ŀ
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

Este modulo también contendrá funciones que van pintando los datos de las variables de los motores, sensores y del mando nunchuck.

```
* Function Name : Dato_motorDer
* Description : Imprime el dato del motor derecho
* Input
* Output
* Return
* Attention
           : None
void Dato_motorDer(void)
   if (Estado== 3 || Estado==5)
   -{
    if (aux1!=VelDer)
    squareButton(&DatDer, "
                           ", White, Blue);
    sprintf(textol, "$2d", VelDer);
    \texttt{GUI\_Text}(\texttt{DatDer.x} + \texttt{DatDer.sise\_x/2} - (\texttt{strlen}(\texttt{textol})/2) * 8, \ \texttt{DatDer.y} + \texttt{DatDer.sise\_y/2} - 8,
          (uint8_t*) textol, White, Black);
     aux1=VelDer;
 else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
   if (appl!=VelDer)
   squareButton(&DDatDer, " ", White, Blue);
   sprintf(textol, "$2d", VelDer);
   GUI_Text(DDatDer.x + DDatDer.size_x/2 - (strlen(textol)/2) *8, DDatDer.y + DDatDer.size_y/2 - 8,
          (uint8_t*) textol, White, Black);
   aux1=VelDer;
* Function Name : Dato_motorIsq
* Description : Imprime el dato del motor derecho
* Input
* Output
* Return
           : None
* Attention
void Dato_motorIsq(void)
   if (Estado== 3 || Estado==5)
   if (aux2!=VelIsq)
   squareButton(&DatIsq, "
                          ", White, Blue);
   sprintf(texto2,"%2d", VelIsq);
   GUI_Text(DatIsq.x + DatIsq.sise_x/2 - (strlen(texto2)/2)*8, DatIsq.y + DatIsq.sise_y/2 - 8,
          (uint8_t*) texto2, White, Black);
   aux2=VelIsq;
 else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
   if (aux2!=VelIsq)
   squareButton(&DDatIsq, " ", White, Blue);
   sprintf(texto2, "$2d", VelIsq);
   {\tt GUI\_Text(DDatIsq.x + DDatIsq.sise\_x/2 - (strlen(texto2)/2)*8, DDatIsq.y + DDatIsq.sise\_y/2 - 8,}
           (uint8_t*) texto2, White, Black);
   aux2=VelIsq;
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
* Function Name : Dato_motorServo
* Description : Imprime el dato del motor servo
* Input
* Output
* Return
* Attention
             : None
void Dato motorServo(void)
{
   if (Estado== 3 || Estado==5)
   if(aux3!=Posserv)
   squareButton(&DatServ, "
                          ", White, Blue);
   sprintf(texto3, "%2d", Posserv);
   GUI_Text(DatServ.x + DatServ.sise_x/2 - (strlen(texto2)/2)*8, DatServ.y + DatServ.sise_y/2 - 8,
          (uint8_t*) texto3, White, Black);
   aux3=Posserv;
   1
 else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
   if(aux3!=Posserv)
    squareButton(&DDatServ, " ", White, Blue);
    sprintf(texto3,"%2d", Posserv);
    GUI_Text(DDatServ.x + DDatServ.sise_x/2 - (strlen(texto2)/2)*8, DDatServ.y + DDatServ.sise_y/2 - 8,
           (uint8_t*) texto3, White, Black);
   aux3=Posserv;
 }
* Function Name : Dato_Distanciacm
* Description : Imprime el dato del sensor ultrasonidos
* Input
* Output
* Return
          : None
* Attention
void Dato_Distanciacm(void)
   if (Estado== 3 || Estado==5)
   if(aux4!=distancia)
   squareButton(&DatDist, "
                             ", White, Blue);
   if (distancia>400)
   sprintf(texto4, "max");
   else
   sprintf(texto4,"%4d",distancia);
   GUI Text(DatDist.x + DatDist.size x/2 - (strlen(texto4)/2)*8, DatDist.y + DatDist.size y/2 - 8,
           (uint8_t*) texto4, White, Black);
   aux4=distancia;
 else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
   if (aux4!=distancia)
     squareButton(&DDatDist, " ", White, Blue);
     if (distancia>400)
     sprintf(texto4,"max");
sprintf(texto4,"%4d", distancia);
GUI_Text(DDatDist.x + DDatDist.size_x/2 - (strlen(texto4)/2)*8, DDatDist.y + DDatDist.size_y/2 - 8,
           (uint8_t*) texto4, White, Black);
   aux4=distancia;
 }
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 28 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
7**********************************
 * Function Name : Dato_sensorLusl
* Description : Imprime el dato del sensor lusl
* Input
* Output
* Return
* Attention
                                 : None
void Dato_sensorLusl(void)
         if (Estado== 3 || Estado==5)
        if(aux5!=SLus1)
         squareButton(&DatLus1, "
                                                                    ", White, Blue);
         sprintf(texto5, "%3d", SLus1);
        GUI_Text(DatLusl.x + DatLusl.sise_x/2 - (strlen(texto5)/2)*8, DatLusl.y + DatLusl.sise_y/2 - 8,
                          (uint8_t*) texto5, White, Black);
         aux5=SLus1;
        }
     else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
        if(aux5!=SLus1)
            squareButton(&DDatLus1, "
                                                                          ", White, Blue);
             sprintf(texto5,"%3d", SLus1);
             GUI_Text(DDatLusl.x + DDatLusl.sise_x/2 - (strlen(texto5)/2)*8, DDatLusl.y + DDatLusl.sise_y/2 - 8,
                           (uint8 t*) texto5, White, Black);
        aux5=SLus1;
  }
* Function Name : Dato_sensorLus2
* Description : Imprime el dato de lus 2
* Input
* Output
* Return
* Attention : None
void Dato_sensorLus2(void)
         if (Estado== 3 || Estado==5)
         if(aux6!=SLus2)
        squareButton(@DatLus2, "
                                                                     ", White, Blue);
         sprintf(texto6, "%3d", SLus2);
        {\tt GUI\_Text}({\tt DatLus2.x} + {\tt DatLus2.sise\_x/2} - ({\tt strlen}({\tt texto6})/2) * 8, \ {\tt DatLus2.y} + {\tt DatLus2.sise\_y/2} - 8, \\ {\tt Supplementation} + {\tt DatLus2.sise\_y/2} - 8, \\ {\tt DatLus2.x} + {\tt DatLus2.sise\_y/2} - 8, \\ {\tt DatLus2.x} + {\tt DatLus2.sise\_y/2} - 8, \\ {\tt DatLus2.x} + {\tt DatLus2.x} + {\tt DatLus2.sise\_y/2} - 8, \\ {\tt DatLus2.x} + {\tt D
                           (uint8_t*) texto6, White, Black);
         aux6=SLus2;
        }
     else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
         if(aux6!=SLus2)
            squareButton(&DDatLus2, " ", White, Blue);
             sprintf(texto6,"%3d", SLus2);
            GUI_Text(DDatLus2.x + DDatLus2.sise_x/2 - (strlen(texto6)/2)*8, DDatLus2.y + DDatLus2.sise_y/2 - 8,
                           (uint8_t*) texto6, White, Black);
        aux6=SLus2;
}
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 29 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
* Function Name : Dato_promedioSensores
* Description : Imprime el dato promedio de los sensores de lus
* Input
* Output
* Return
* Attention
          : None
void Dato_promedioSensores(void)
1
   if (Estado== 3 || Estado==5)
   if(aux7!=SPromedio)
   squareButton(&DatPromedio, "
                            ", White, Blue);
   sprintf(texto7,"%3d",SPromedio);
   GUI_Text(DatPromedio.x + DatPromedio.sise_x/2 - (strlen(texto7)/2)*8, DatPromedio.y + DatPromedio.sise_y/2 - 8,
         (uint8_t*) texto7, White, Black);
   aux7=SPromedio;
 else if(Estado==7 66 dep_nunchuck == false)
   if(aux7!=SPromedio)
    squareButton(&DDatPromedio, "
                              ", White, Blue);
     sprintf(texto7,"%3d", SPromedio);
    GUI_Text(DDatPromedio.x + DDatPromedio.sise_x/2 - (strlen(texto7)/2)*8, DDatPromedio.y + DDatPromedio.sise_y/2 - 8,
          (uint8_t*) texto7, White, Black);
   aux7=SPromedio;
}
* Function Name : screenMessageIP
* Description : Visualiza la pantalla de mensajes
         : None
: None
: None
* Input
* Output
* Return
* Attention
            : None
void screenMessageIP(void)
  sprintf((char *)messageText," %d.%d.%d.%d.%d ", MY_IP[0], MY_IP[1],
                                         MY_IP[2], MY_IP[3]);
  squareButton(&DatIP, (char*)messageText, Red , Blue);
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

También tenemos otra función que actualiza los datos faltantes en el modo depuración que seria los del mando nunchuck y también sirve para incrementar y decrementar los valores de los motores y del servo

```
/***********************************
* Function Name : modoDepuracion
* Description : Incrementa valores servo en pantalla
* Input
* Return
* Attention
void modoDepuracion(void)
  //Cambio para visualizar datos del nunchuck
  if(somePressed(&Cabecera))
    Estado= 6:
  //Actualisamos datos del nunchuck
  if(dep_nunchuck== true)
    if(aux8!=x)
    squareButton(&DatDer, "
                               ". White, Blue):
    sprintf(textol, "%4d", x);
    GUI_Text(DatDer.x + DatDer.sise_x/2 - (strlen(textol)/2)*8, DatDer.y + DatDer.sise_y/2 - 8,
             (uint8_t*) textol, White, Black);
    if(aux9!=y)
    squareButton(@DatIsq, "
                                ", White, Blue);
    sprintf(texto2, "$4d", v);
    GUI_Text(DatIsq.x + DatIsq.sise_x/2 - (strlen(texto2)/2)*8, DatIsq.y + DatIsq.sise_y/2 - 8,
            (uint8_t*) texto2, White, Black);
    aux9=v;
    if(aux10!=acelerometro_x)
                                  ", White, Blue);
    squareButton(@DatServ,
    sprintf(texto3,"%4d",acelerometro_x);
    GUI_Text(DatServ.x + DatServ.sise_x/2 - (strlen(texto3)/2)*8, DatServ.y + DatServ.sise_y/2 - 8,
            (uint8_t*) texto3, White, Black);
    aux10=acelerometro_x;
    if(aux11!=acelerometro_y)
    squareButton(&DatDist,
                                 ", White, Blue);
    Sprintf(text04, "34d",acelerometro_y);

GUI_Text(DatDist.x + DatDist.sise_x/2 - (strlen(text04)/2)*8, DatDist.y + DatDist.sise_y/2 - 8,
             (uint8_t*) texto4, White, Black);
    aux11=acelerometro v;
    if(aux12!=acelerometro_s)
                                 ", White, Blue);
    squareButton(&DatLus1,
    sprintf(texto5,"%4d",acelerometro_s);
    {\tt GUI\_Text}({\tt DatLusl.x} + {\tt DatLusl.sise\_x/2} - ({\tt strlen}({\tt texto5})/2)*8, \ {\tt DatLusl.y} + {\tt DatLusl.sise\_y/2} - 8,
             (uint8 t*) texto5, White, Black);
    aux12=acelerometro_s;
    if(aux13!=flagContadorC)
    squareButton(&DatLus2,
                                 ", White, Blue);
    sprintf(texto6,"%4d",flagContadorC);
    GUI_Text(DatLus2.x + DatLus2.sise_x/2 - (strlen(texto6)/2)*8, DatLus2.y + DatLus2.sise_y/2 - 8,
             (uint8_t*) texto6, White, Black);
    aux13=flagContadorC;
   if(aux14!=flagContadorZ)
   squareButton(&DatPromedio, "
                                    ", White, Blue);
      rintf(texto7,"%4d",flagContador2);
   GUI Text(DatPromedio.x + DatPromedio.sise x/2 - (strlen(texto7)/2)*8, DatPromedio.y + DatPromedio.sise y/2 - 8,
   (uint8_t*) texto7, White, Black):
aux14=flagContador2;
 else
   if (somePressed(&some_1))
         VelDer++;
   if (somePressed(&some_3))
         VelIsq++;
   if (somePressed(&some_5))
         Posserv++;
   if (somePressed(&some_2))
         VelDer--:
   if (somePressed(&some_4))
   VelIsq--;
if (sonePressed(&sone_6))
        Posserv--;
   Dato motorIsq();
   Dato_motorServo();
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

Por ultimo tenemos la función que detecta si se esta pulsando la pantalla.

```
* Function Name : somePressed
* Description : Detecta si se ha producido una pulsación en una sona contreta
* Input
             : sone: Estructura con la información de la sona
            : Modifica sone->pressed
* Output
                0 - si no se detecta pulsación en la sona
               1 - si se detecta pulsación en la sona
* Return
            : 0 - si no se detecta pulsación en la sona
              1 - si se detecta pulsación en la sona
          : None
int8 t somePressed(struct t screenZone* some)
 if (pressedTouchPanel == 1) {
   if ((display.x > sone->x) && (display.x < sone->x + sone->sise_x) &&
      (display.y > sone->y) && (display.y < sone->y + sone->sise_y))
      sone->pressed = 1;
     return 1;
 1
 sone->pressed = 0;
return 0;
```

2.4. Nunchuck.

Como se indica en la descripción utilizaremos el mando Nunchuck para mover el vehículo en el modo manual. Para este modulo de nuestro utilizaremos las variables globales utilizadas previamente que indican la velocidad de los motores y la posición del servo, también declararemos las variables que nos proporcianan las lecturas del mando y dos variables eje x y eje y que utilizaremos para poder calibrar las lecturas del mando.

```
// Variable de velocidad de la ruedas
extern uint8 t VelDer;
extern uint8 t VelIzq;
extern int8 t Posserv;
int ejex,ejey;
//Variable de datos del mando
int8_t x; // coordenada x
int8_t y; // coordenada y
int8_t acelerometro_x, acelerometro_y, acelerometro_z;
int8_t resto;
extern bool flagContadorC, flagContadorZ, flagCambioMas2segPulsadores, flagCambioMenos2segPulsadores;
extern int contadorZ, contadorC, contadorCambioMas2segPulsadores, contadorCambioMenos2segPulsadores;
extern bool flagCambioMas2segBotones, flagCambioMenos2segBotones;
extern int contadorCambioMas2segPulsadores, contadorCambioMenos2segPulsadores;
extern bool flagCambioPulsandoC;
extern int contadorCambioPulsandoC:
extern bool modobluetooth;
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

En nuestro modulo tenemos una función Nunchuck_Init() que hará uso de las funciones proporcionadas por las bibliotecas de comunicación I2C que nos ha sido proporcionada y utilizaremos para realizar la comunicacione entre el mando y nuestro sistema.

```
void Nunchuck Init() {
  I2Cdelay();
 I2Cdelay();
 // Enviar commando 0x52 para configurar el Nunchuck
 I2CSendAddr(0x52,0); // I2C Address del Nunchuck, WRITE
 I2CSendByte(0xF0);
                          // Access Config Command
                           // Continuous Conversion
 I2CSendByte (0x55);
 I2CSendStop();
                          // Para propositos de simulacion
 I2Cdelay();
 I2Cdelay();
 // Enviar commando 0xFB para arrancar conversion del Nunchuck
 I2CSendAddr(0x52,0); // I2C Address del Nunchuck, WRITE
                           // Start Conversion
 I2CSendByte(0xFB);
 I2CSendByte(0x00);
 I2CSendStop();
}
```

Tambien tenemos la funcion Nunchuck_read () que hará uso de las funciones proporcionadas por las bibliotecas de comunicación I2C que nos ha sido proporcionada y utilizaremos para obtener las lecturas del mando.

```
void Nunchuck_read() {
 // Enviar commando 0x52 para leer Nunchuck
 I2CSendAddr(0x52,0); // I2C Address del Nunchuck, WRITE
 I2CSendByte(0x0);
                            // Read
 I2CSendStop();
 I2Cdelay();
 // Leer datos mando
                            // I2C Address, READ
 I2CSendAddr(0x52,1);
 x = I2CGetByte(0);
                            // Read MSB Byte, ACK : Esto es la coordenada x
 y = I2CGetByte(0);
 acelerometro_x = I2CGetByte(0);
 acelerometro_y = I2CGetByte(0);
 acelerometro z = I2CGetByte(0);
 resto = I2CGetByte(1); //NACK
 if ((resto & 00000001) == 0x0) { // Boton Z
   flagContadorZ = true;
 }
 else {
   flagContadorZ = false;
 if ((resto & 0x02) == 0x0) { // Boton C
   flagContadorC = true;
 else {
   flagContadorC = false;
 I2CSendStop();
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

Tambien haremos uso de una funcion Movimiento_Nunchuck la cual utilizaremos para procesar los valores obtenidos y mover los motores del coche. De manera similar tenemos la funcion Servo_Nunchuck que utilizaremos para procesar los valores obtenidos y mover el servo en funcion de la inclinación del mando.

```
* Function Name : MovimientoNunchuck
* Description : Saca los valores recogidos por el Nunchuck para controlar el robot
* Input
               : None
* Output
               : None
* Return
               : None
* Attention
               : None
********************************
void Movimiento_Nunchuck()
  if(modobluetooth==false)
    {
     if(y<0)
       ejev= (128+v)*100/127;
     else if( y>= 0)
       ejey= (y-128)*100/128;
     if(x<0)
       ejex= (x+129)*100/128;
     else if( x>= 0)
       ejex= (x-127)*100/127;
     if (ejey==0 && ejex==0)
       VelDer = 0;
       VelIzq= 0;
     else if(ejey!=0 &&ejex==0)
       VelDer=ejey;
       VelIzq=ejey;
     else if(ejey==0 &&ejex!=0)
       VelDer=-ejex;
       VelIzq=ejex;
     else if(ejey>0 &&ejex!=0)
       VelDer=ejey/2-ejex/2;
       VelIzq=ejey/2+ejex/2;
     else if(ejey<0 &&ejex!=0)
       VelDer=ejey/2+ejex/2;
       VelIzq=ejey/2-ejex/2;
     }
   }
  }
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 34 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
* Function Name : Servo Nunchuck
* Description : Mueve el servo con la inclinacion del mando
        : None
* Input
* Output
             : None
* Return
             : None
* Attention
             : None
***********************************
void Servo_Nunchuck()
 {
  if (acelerometro_x>0)
   Posserv=(127-acelerometro_x)*90/62;
   Posserv=-(128+acelerometro x)*90/63;
```

2.5. ADC.

En nuestro sistema haremos uso del ADC para tomar muestras del sensor de Luz y para poder realizar la grabación de audios. En este modulo contamos con la inicialización el ADC para la lectura sensores LDRs utilizando ADO.1 y ADO.5 y también tenemos otra función de inicialización en la que utilizamos el ADO.2 para grabar audios.

En este modulo tendremos declaradas unas variables int para almacenar la toma de las muestras ADC mediante los canales 1,2 y 5, la variables externas utilizadas para almacenar los valores leídos de los LDRs y la muestras de audio, tanto el mensaje de alarma como el audio grabado y una variable auxiliar que utilizamos para saber si estamos reproduciendo la alarma, el audio grabado , grabando o bien hemos finalizado.

```
#define N_muestras 15872
uint32_t canal_1, canal_2, canal_5;
extern uint32_t SLuz1, SLuz2, SPromedio;
uint8_t muestras[15872];
uint8_t audio;
int ALARMA = 1;
int GRABANDO=2;
int GRABADO =3;
int FIN =4;
```

Nuestro modulo contiene la función init_ADC_LDRs que inicializa el ADC para capturar los valores de los LDRs.

```
void init_ADC_LDRs(void)
    LPC SC->PCONP|= (1<<12);
                                                                       // POwer ON
                                                                      // ( AD0.1) P0.24) //LUZ1(izquierda)
// ( AD0.5) P1.31) //LUZ2(derecha)
    LPC_PINCON->PINSEL1|= (1<<16);
LPC_PINCON->PINSEL3|= (3<<30);</pre>
    LPC_PINCON->PINMODE1|= (2<<16);
LPC_PINCON->PINMODE3|= (2<<30);
LPC_SC->PCLKSEL0|= (0<<8);
                                                                      // Deshabilita pullup/pulldown
                                                                      // Deshabilita pullup/pulldown
                                                                      // CCLK/4 (Fpclk después del reset) (100 Mhz/4 = 25Mhz)
                                                                      // canales 0 y 1
// CLKDIV=1 (Fo
    LPC ADC->ADCR | = (1<<5) | (1<<1)
                                                                                         (Fclk ADC=25Mhz /(1+1)= 12.5Mhz) MAXIMA FRECUENCIA
                                | (1<<8)
                                                                      // Hab. interrupción fin de conversión del ÚLTIMO canal(canal 5) //Habilita la interrupcion
    LPC ADC->ADINTEN=(1<<5);
    NVIC EnableIRQ(ADC IRQn);
    NVIC_SetPriority(ADC_IRQn,0);
                                                                       //Prioridad
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

Nuestro modulo contiene la función init_ADC_grabar que inicializa el ADC para capturar los valores del micrófono y almacenar un audio.

```
void init ADC grabar(void)
 \texttt{LPC\_SC->PCONP} \mid \texttt{= (1<<12);}
                                   // Power ON
 LPC_PINCON->PINSEL1|= (1<<18);
                                   // ADC input= 0.25 (AD0.2)
  LPC_PINCON->PINMODE1|= (2<<18); // Deshabilita pullup/pulldown*
                                   // CCLK/4 (Fpclk después del reset) (100 Mhz/4 = 25Mhz)
 LPC_SC->PCLKSEL0|= (0<<8);
 LPC ADC->ADCR= (1<<2)|
                                   // Canal 2
                                   // CLKDIV=1 (Fclk_ADC=25Mhz /(1+1)= 12.5Mhz) MAXIMA FRECUENCIA
                (1 << 8)
                                   // PDN=1
                 (1<<21)|
                                    // Inicio de conversión con el Match 1 del Timer 0
                 (1 << 24);
LPC ADC->ADINTEN = (1 << 2);
                             // Hab. interrupción fin de conversión Canal 2
 NVIC EnableIRQ(ADC IRQn);
                                                    //Habilita la interrupcion
 NVIC SetPriority(ADC IRQn,0);
```

También tenemos la función que se ejecuta cuando se produce la interrupción que varia en función de si la variable audio esta en estado GRABANDO o bien toma los valores de los sensores LDRs.

```
void ADC IRQHandler(void)
 static uint16 t indice muestra;
  if (audio == GRABANDO) {
     canal 2=((LPC ADC->ADDR2>>8)&0xFF);
                                               // se borra automat. el flag DONE al leer ADCGDR
      muestras[indice muestra++] = canal 2;; //almacenamos la muestra tomada
      LPC ADC->ADCR|=(1<<24); // START = ON
      NVIC DisableIRQ(ADC IRQn);
    if(indice muestra==N muestras-1)
                              // Reiniciamos el indice de muestras
        indice muestra=0:
        LPC ADC->ADCR= (0<<24);// Paramos ADC
                           // Para iniciar la configuracion del timer para las LDRs
        init ADC LDRs();
        LPC_TIM2->TCR=0x01;
                              // Activa timer de LDRs
        audio = FIN:
  else{
  LPC ADC->ADCR&=~(1<<16);
  canal 1= ((LPC_ADC->ADDR1 >>4)&0xFFF); // flag DONE se borra automat. al leer ADDR1
  canal 5= ((LPC ADC->ADDR5 >>4)&0xFFF); // flag DONE se borra automat. al leer ADDR0
  SLuz1 = ((canal 1/100)*2.5); // 12 bits -> 4096
SLuz2 = ((canal 5/100)*2.5); // 12 bits -> 4096
  SPromedio = (SLuz1 + SLuz2)/2;
 }
```

Por ultimo este modulo tenemos una función que utilizamos para inicializar el TIMER1 en función de si estamos grabando o reproduciendo el audio y también es el encargardo de inicializar el ADC cuando queremos grabar un audio.

```
* Function Name : Audio
                   : En funcion de si queremos reproducir o grabar inicializa el timer 1 y el ADC
   Description
                  : audioElegido: ALARMA
                                         ALARMA - Reproduce Alarma
GRABANDO - Graba audio
* Input
                                        GRABADO - Reproduce audio grabado
  Attention
                   : None
void Audio(int Opcion) {
  if (Opcion == ALARMA) {
     audio = ALARMA;
   init_TIMER1_reproducir();
LPC_TIM1->TCR=0x01;
  if (Opcion == GRABANDO)
    L (Opcion == GRABANDO)
audio = GRABANDO;
init_TIMER1 grabar();
LPC_TIM1->TCR=0x01;
init_ADC_grabar();;
LPC_TIM2->TCR = 0x02;
                                      //Paramos el timer2 para que no haya modo burst y que solo se convierta el canal de grabacion
  if (Opcion == GRABADO) {
    audio = GRABADO;
    init_TIMER1_reproducir();
LPC_TIM1->TCR=0x01;
}
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

2.6. DAC.

Este modulo es utilizado para inicializarel modulo DAC y poder reproducir mediante TIMERs los audios previamente grabado o bien la alarma.

2.7. Interrupciones.

Para que nuestro sistema tenga la funcionalidad de poder grabar y reproducir audio en el modo depuración mediante la pulsación de Key1 y Key2 haremos uso de dos interrupciones externas por flanco de subida, una para grabar audio y otro para reproducirlo.

En este modulo utilizaremos variables externas del estado para saber el modo de trabajo operativo, variables que nos indican el estado de los pulsadores para saber si esta solo un pulsador o bien están los dos pulsados y las variables de decisión de si grabamos o reproducimos audio.

```
extern uint8_t Estado;
extern int contadorKey1;
extern int contadorKey2;
extern int contadorKey2;
extern bool flagCambioMas2segPulsadores, flagCambioMenos2segPulsadores,flagContadorKey1,flagContadorKey2;

extern int ALARMA;
extern int GRABANDO;
extern int GRABANDO;
```

Nuestro modulo contara con una función de inicialización de las interrupciones donde elegimos los pines 2.11 y 2.12 que corresponden con los pulsadores.

```
void init_EINT(void)

{
    // Configuración interrupciones externas
    LPC_PINCON->PINSEL4|=(1<<22);    // P2.11 es entrada interrup. EXT 1 (pulsador keyl en mini-dk2)
    LPC_PINCON->PINSEL4|=(1<<24);    // P2.12 es entrada interrup. EXT 2 (pulsador key2 en MIni-DK2)
    LPC_SC->EXTMODE|=(1<<1)|(1<<2);    // Por Flanco,
    LPC_SC->EXTPOLAR=(1<<1)|(1<<2);    // de subida
    NVIC_SetPriority(EINT2_IRQn, 6);    // Menor prioritaria!!! ; sin CMSIS: NVIC->IP[18]=(4<<3);
    NVIC_EnableIRQ(EINT2_IRQn);    // sin CMSIS: NVIC->ISER[0]=(1<<18);
    NVIC_EnableIRQ(EINT1_IRQn, 6);
    NVIC_EnableIRQ(EINT1_IRQn);
}</pre>
```

Por otro lado tenemos las funciones de cada interrupción donde verificamos que estamos en el modo de depuración y que solo este pulsado uno de los pulsadores y no los dos ya que al pulsar los dos no se graba audio sino que cambiamos de modo.

```
* Function Name : EINT1 y EINT2
 Description
               : Para grabacion y reproducion de audio
 Input
              : None
              : None
* Return
              : None
* Attention
               : None
         void EINT1 IRQHandler() // PARA GRABAR
                       // Borrar flag Externa 1
 LPC SC->EXTINT=(1<<1);
             7 && flagCambioMas2segPulsadores== false && flagCambioMenos2segPulsadores== false && flagContadorKey2==false){
 if (Estado ==
   Audio (GRABANDO);
 }
void EINT2 IRQHandler() // PARA REPRODUCIR
 LPC_SC->EXTINT=(1<<2); // Borrar flag Externa 2
 if (Estado == 7&& flagCambioMas2segPulsadores== false && flagCambioMenos2segPulsadores== false && flagContadorKeyl==false) {
                             //Para que el timer reproduzca
   Audio (GRABADO);
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

2.8. Bluetooth.

Este modulo es utilizado para realizar una comunicación asíncrona que puede ser realizada mediante un modulo bluetooth o bien mediante un cable USB. Este modulo tendrá dos funcionalidades, la primera será mover el coche donde el coche pasara a modo manual, deshabilitaremos las lecturas del mando nunchuck y podremos mover el coche con comandos y la segunda funcionalidad será la de solicitar medidas devolviendo los datos de dichas medidas y el tiempo en milisegundos entre medidas.

En este modulo utilizaremos como variables externas las variables que contienen los datos de la velocidades de los motores, posición del servo y los datos de los sensores, además también utilizaremos la variable estado, una variable que indica el tiempo y unas variables externas proporcionadas por las bibliotecas de comunicación uart que nos han sido proporcionadas.

```
// Buffer de recepción de 30 caracteres --> Utilizada en la ISR de recepcion de la uart
char buffer[30];
char buffer_tx[30];
                          // Buffer de recepción de 30 caracteres
char *ptr_rx; // puntero de recepción

""" de recepción

""" de recepción
                      // puntero de recepción
char rx_completa; // Flag de recepción de char *ptr_tx; // puntero de transmisión char tx_completa; // Flag de transmisión de char tx_completa;
                        // Flag de recepción de cadena que se activa a "l" al recibir la tecla return CR(ASCII=13)
                       // Flag de transmisión de cadena que se activa al transmitir el caracter null (fin de cadena)
char fin=0;
long auxbth=0;
int auxmuestras = 0;
int estado uart =1;
uint8_t orden_preparada = 0;
//variables externas
extern uint8_t Estado;
extern int8 t VelDer;
extern int8_t VelIzq;
extern int8 t Posserv;
extern bool Giro90;
extern bool Giromenos90;
extern uint32_t SLuz1, SLuz2, SPromedio;
extern int distancia;
extern int bluetooth;
extern int tiempo;
int milisegundos= 0;
bool modobluetooth= false;
```

Nuestro modulo contara con una única función que será una maquina de estados en la cual transmitimos mensaje y recibimos mensajes.

```
/*Funcion encargada de ejecutar la maquina de estados para el envio de mensajes*/
 oid MaquinaEstadosBluetooth(){
 switch(estado uart){
    case 1: //envio del mensaje inicial
      ptr_rx=buffer;
      tx_cadena_UARTO("Bienvenido al modo Bluetooth/USB indique su nombre\n\r");
      estado uart = 2; //una vez que se ha indicado la trama a transmitir cambiamos de estado para que no la vuelva a repetir
      if(tx completa == 1) //TRANSMISION DE LAS CADENAS(ESTADO SOLO PARA LA PRINCIPAL)
        estado_uart = 3; //en caso de que se haya transmitido toda empieza la recepcion
        3: //RECEPCION DE LAS CADENAS(ESTADO SOLO PARA LA PRINCIPAL)
      if(rx_completa == 0) //hasta que no se reciba todo nos mantenemos en este estado
    estado_uart = 3;
     if(rx completa == 1) { //una vez que se reibe todo procedemos al estado general transmite-envia con ordenes en donde actuamos sobre el HW
        rx completa = 0; //borramos flag
        estado_uart =4; //estado general
   case 4: //PREPARAMOS LOS MENSAJES DE TRANSMISION GENERICOS
        if(orden_preparada == 0 ){
    tx_cadena_UARTO("Elige modo:\n\r MOVER \n\r VISUALIZAR VALORES \n\r FIN \n\r");
          orden_preparada = 1;
      estado_uart = 5;
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 38 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
case 5: // TRANSMISION DE MENSAJES GENERICOS
  if(tx_completa == 1 && fin == 0 )
  estado_uart = 6; //una vez transmitido todo pasamos a la recepcion
  else if(tx_completa == 1 && fin ==1)
  estado_uart = 0; //ninguno
case 6: //RECEPCION MENSAJES GENERICOS
  if(rx_completa == 0){
      estado_uart = 6; //se mantiene hasta que se completa
  else if (rx_completa ==1) {
    estado_uart = 4; //volvemos a preparar los mensajes para luego transmitirlos
orden_preparada = 0;
     rx_completa = 0; //borramos flag
    //Segun lo recibido se actua sobre el HW
if (strcmp (buffer, "MOVER(r") == 0) {
   estado_uart=7; //Realizamos ordenes
   Estado = 2;
       modobluetooth =true;
    else if (strcmp (buffer, "VISUALIZAR VALORES\r") == 0)
      estado_uart =9; //Elegimos valores a visualizar
    else if (strcmp (buffer, "FIN\r") == 0) {
  fin = 1;
       tx_cadena_UARTO("FIN DEL PROGRAMA\n\r");
       estado_uart = 5;
    else{ //en caso de ser un comando no reconocido
tx_cadena_UARTO("COMANDO ERRONEO\n\r");
       estado_uart = 5;
  break;
case 7: //ELIGE MOVIMIENTO DEL COCHE
  tx_cadena_UARTO("Elige modo:\n\r ADELANTE \n\r ATRAS \n\r DERECHA \n\r IZQUIERDA \n\r VOLVER AL MENU PREVIO\n\r ");
  Posserv=0;
  estado_uart = 8;
  break;
case 8://PROCESAMOR ORDEN DE MOVIMIENTO
  Posserv=0;
  if(rx_completa == 0){
      estado_uart = 8; //se mantiene hasta que se completa
  else if (rx_completa ==1){
  estado_uart = 7; //volvemos a preparar los mensajes para luego transmitirlos
     orden_preparada = 0;
    rx_completa = 0; //borramos flag
    //Segun lo recibido se actua sobre el HW
if (strcmp (buffer, "ADELANTE\r") == 0)
    {
       VelDer=75:
      VelIza=75;
       estado_uart=7; //Realizamos ordenes
     else if (strcmp (buffer, "ATRAS\r") == 0)
         VelDer=-75;
         VelIzq=-75;
         estado_uart=7; //Realizamos ordenes
     else if (strcmp (buffer, "DERECHA\r") == 0){
       estado_uart = 7;
       Giromenos90 =true;
    clse if (strcmp (buffer, "IZQUIERDA\r") == 0){
   estado_uart = 7;
   Giro90 =true;
    else if (strcmp (buffer, "VOLVER AL MENU PREVIO\r") == 0){
       estado_uart = 4;
      modobluetooth=false;
     else{ //en caso de ser un comando no reconocido
       tx_cadena_UARTO("COMANDO ERRONEO\n\r");
       estado_uart = 7;
  break;
case 9: //ELIGE DATO A VISUALIZAR
  if(tx_completa == 0){
      estado_uart = 9; //se mantiene hasta que se completa
  else if (tx_completa ==1) {
  tx_cadena_UARTO("INDIQUE EL NUMERO DE MUESTRAS A TOMAR:\n\r");
  estado_uart = 10;
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 39 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
case 10://PROCESAMOR ORDEN DE MOVIMIENTO
     if(rx completa == 0){
         estado uart = 10; //se mantiene hasta que se completa
     else if (rx_completa ==1) {
       estado_uart = 9; //volvemos a preparar los mensajes para luego transmitirlos
orden_preparada = 0;
        rx completa = 0; //borramos flag
        //Segun lo recibido se actua sobre el HW
        auxbth =strtol(buffer,&ptr,10);
        if (auxbth > 0 && auxbth <100) {</pre>
          sprintf(buffer_tx, "TOMA DE MUESTRAS:\n\r");
tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
          estado_uart = 11;
          auxmuestras= 8;
          tiempo =0;
        else{ //en caso de ser un comando no reconocido
          tx cadena UARTO("COMANDO ERRONEO\n\r");
          estado_uart = 9;
          tiempo =0;
     break;
      11: //imprimimos muestras
if(tx_completa == 0){
    estado_uart = 11; //se mantiene hasta que se completa
else if (tx_completa ==1) {
  if (auxmuestras==8)
       sprintf(buffer_tx, "Motor Derecha: %3d \n\r", VelDer);
       tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
else if (auxmuestras==7)
       sprintf(buffer_tx, "Motor Izquierda: %3d \n\r", VelIzq);
       tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
else if (auxmuestras==6)
       sprintf(buffer_tx, "Posicion Servo: %3d o\n\r", Posserv);
tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
else if (auxmuestras==5)
       sprintf(buffer_tx, "Sensor Luzl: %3d \n\r",SLuzl);
tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
       auxmuestras--;
else if (auxmuestras==4)
       sprintf(buffer_tx, "Sensor Luz2: %3d \n\r",SLuz2);
tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
       auxmuestras--;
else if (auxmuestras==3)
       sprintf(buffer_tx, "Promedio: %3d \n\r",SPromedio);
tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
       auxmuestras--;
else if (auxmuestras==2)
       sprintf(buffer_tx, "Distancia: %3d cm \n\r",distancia);
tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
      else if (auxmuestras==1)
           {
              auxhth--:
              sprintf(buffer_tx, "Tiempo de toma muestras:%d milisegundos \n\r",milisegundos);
              tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
             auxmuestras=8;
        if(auxbth>0)
         estado_uart = 11;
          estado_uart = 9;
 }
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

2.9. HTTP CGI.C

El Sistema aparte de tener acceso remoto mediante el modulo bluetooth también tendrá acceso remoto mediante un servidor web con el que cuenta nuestro sistema. Para este modulo haremos uso de las bibliotecas y archivos de configuración donde solo realizaremos la edición en el archivo Net_config.c en el cual realizaremos la asignación lp de nuestro servidor en nuestro caso será la 192.168.0.125 y los archivos index.cgi y HTTP_CGI.c que es la encargada del funcionamiento del modulo.

Para poder dar la funcionalidad deseada al sistema en este modulo utilizaremos las variables externas que contienen los datos de lectura de los motores, el servo, los sensores y el estado en el que nos encontramos. También utilizaremos como variables externas una serie de variable proporcionadas por las bibliotecas.

```
/ VARIABLES NUESTRO PROGRAMA
extern int8_t VelDer;
 extern int8_t VelIzq;
 extern int8_t Posserv;
 extern int distancia;
 extern uint8 t Estado;
 extern uint32_t SLuz1, SLuz2, SPromedio;
/* http_demo.c */
extern U16 AD_in (U32 ch);
extern U8 get_button (void);
 /* at_System.c */
extern LOCALM localm[];

#define LocM localm[NETIF_ETH]
 /* Net_Config.c */
extern struct top ofg top config;
 extern struct http_cfg http_config;
#define tcp_NumSocks tcp_config.NumSocks
#define tcp_socket tcp_config.Scb
#define http_EnAuth http_config.EnAut
#define http_auth_passw http_config.Passw
                              http_config.EnAuth
 extern BOOL LEDrun;
extern void LED out (U32 val);
 extern BOOL LCDupdate;
extern U8    lcd_text[2][16+1];
 int auxhttp;
 /* Local variables. */
|static char const state[][9] = {
   "FREE".
   "CLOSED",
   "LISTEN",
   "SYN SENT"
   "FINW1",
   "CLOSING"
   "LAST_ACK",
   "CONNECT"):
/^{\star} My structure of CGI status U32 variable. This variable is private for ^{\star}/^{\star} each HTTP Session and is not altered by HTTP Server. It is only set to
/* zero when the cgi_func() is called for the first time. | typedef struct {
  U16 xent;
   U16 unused;
} MY_BUF;
#define MYBUF(p)
                             ((MY_BUF *)p)
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

En este modulo tendremos las funciones de configuración cgi_process_var que es la función encargada de actualizar valores en nuesrto sistema en función de lecturas en la web cuando utilizamos el método GET en el servidor HTTP.

```
------ cgi_process_var ------
/* This function is called by HTTP server to process the Querry_String */
/* for the CGI Form GET method. It is called on SUBMIT from the browser. */
 /*.The Querry_String.is SPACE terminated.
U8 *var;
var = (U8 *)alloc_mem (40);
* Returned string is non 0-length. */
     if (str_scomp (var, "modo=manual") == __TRUE) {
   Estado=3;
     if (str_scomp (var, "modo=automatico") == __TRUE) {
     else if (str_scomp (var, "modo=depuracion") == __TRUE) {
         Estado=7;
       if(str_scomp(var, "VelDer=") == __TRUE) {
    sscanf((const char*) & var[7], "%d", & auxhttp);
         VelDer =auxhttp;
       else if(str_scomp(var, "VelIzq=") == _TRUE) {
    sscanf((const char*)&var[7], "%d", &auxhttp);
          VelIzq =auxhttp;
       else if(str_scomp(var, "Posserv=") == __TRUE) {
   sscanf((const char*)&var[7], "%d", &auxhttp);
          Posserv =auxhttp;
  }
}while (qs);
free_mem ((OS_FRAME *)var);
```

Y también haremos uso de función cgi_func que utilizaremos para mostrar los datos que deseamos en el servidor web en nuestros caso los varoles de las variables y el estado en el que estamos.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 42 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
case 'g':
    /* Me septimetf(char *)buf, (const char *)senv[4], Slux2);
    break;
    /* Mixe local Net mask. */
    len esptimetf(char *)buf, (const char *)senv[4], SPromedio);
    break;
    case 'h':
    /* Write local Net mask. */
    len esptimetf(char *)buf, (const char *)senv[4], distancia);
    break;
    case 's':
    len esptimetf(char *)buf, (const char *)senv[4], (Estado==3)? "checked='checked'":"");
    break;
    case 's':
    /* Nite local Net mask. */
    len esptimetf(char *)buf, (const char *)senv[4], (Estado==3)? "checked='checked'":"");
    break;
    case 't':
    /* Nite local Net mask. */
    len esptimetf(char *)buf, (const char *)senv[4], (Estado=")? "checked='checked'":"");
    case 't':
    /* Write local Net mask. */
    len esptimetf(char *)buf, (const char *)senv[4], (Estado=")? "checked='checked'":"");
    break;
    case 'm':
    case 'm':
    case 'm':
    case 'm':
    len esptimetf(char *)buf, (const char *)senv[4], (Estado=")? "checked='checked'":"");
    break;
    case 'n':
    lenesprimetf(char *)buf, (const char *)senv[4], (Estado=")? "checked='checked'":"");
    break;
    case 'n':
    lenesprimetf(char *)buf, (const char *)senv[4], (Estado=")? "checked='checked'":"");
    break;
    case 'n':
    lenesprimetf(char *)buf, (const char *)senv[4], (Estado=")? "checked='checked'":"");
    break;
    default:
    break;
    break;
    break;
    break;
    break;
    break;
    break;
    break;
    break;
}
```

2.10. Watch Dog

Hacemos uso de un modulo WatchDog para evitar las esperas activas no controladas, este modulo tienen dos funciones principales.

La primera es la función de inicialización del WatchDog:

```
void WDT_init(void)
{
   LPC_WDT->WDTC= F_wdclk*8; // Timeout=8seg. //valor de recarga
   LPC_WDT->WDCLKSEL=0x01; // Clock=PCLK
   LPC_WDT->WDMOD=0x03; // Enable y Reset si vence el tiempo
   LPC_WDT->WDFEED=0xAA;
   LPC_WDT->WDFEED=0x55;
}
```

La segunda función será la función de reinicio del WatchDog.

```
void WDT_Feed(void)
{
   LPC_WDT->WDFEED=0xAA;
   LPC_WDT->WDFEED=0x55;
}
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

2.11. Statechart Menú (MAQUINA DE ESTADOS)

En este apartado explicaremos el funcionamiento del menú principal y de la maquina de estados.

En este modulo tendremos definidos todos los estados tanto el estado de inicio como en de espera, tambien definiremos todas las variables externan que vamos a necesitar tanto sensores como posición de motores , como variables auxiliares.

```
/* Definición de los estados */
// Maquina de estados global
#define Inicio
#define Inicio_Espera
 #define Modo_Manual
 #define Modo_Manual_Espera
#define Modo_Automatico
#define Modo_Automatico_Espera
#define Modo_Depuracion
#define Modo_Depuracion_Espera
uint8_t Estado;
extern int umbralDistancia, distancia;
 extern bool Barrido Completo, Barrido;
extern int8_t Posserv;
//Variables Nunchuck
extern int8_t x; // coordenada x
extern int8_t y; // coordenada y
extern int8_t y; // coordenada y
extern int8_t y; // coordenada y
extern int8_t acelerometro_x, acelerometro_y, acelerometro_z;
extern int8_t resto;
extern bool flagContadorC, flagContadorZ, flagCambioMas2segPulsadores, flagCambioMenos2segPulsadores;
extern bool flagContadorC contadorCambioMas2segPulsadores, contadorCambioMenos2segPulsadores;
extern int contadorZ, contadorC, contadorCambioMas2segPulsadores, contadorCambioMenos2segPulsadores;
extern bool flagCambioMas2segBotones, flagCambioMenos2segBotones;
 extern int contadorKeyl, contadorKey2;
 extern int contadorCambioMas2segPulsadores, contadorCambioMenos2segPulsadores;
 extern bool flagCambioPulsandoC;
extern int contadorCambioPulsandoC;
extern bool dep_nunchuck;
 //Definicion de las pulsacion de pantalla
 extern struct t_screenZone Manual;
extern struct t_screenZone Automatico;
extern struct t_screenZone Depuracion;
extern struct t_screenZone zone_1;
 extern struct t screenZone zone 2;
extern struct t_screenZone zone_3;
extern struct t_screenZone zone_4;
extern struct t_screenZone zone_5;
extern struct t_screenZone zone_6;
```

Este modulo esta compuesto por una función a la cual llamamos maquina de MaquinaEstados, dicha función empezara en el estado "Inicio" en el cual imprimirá la pantalla de inicio y pasara a un modo de espera esperando el estimulo para cambiar de modo.

```
case Inicio : // Inicializamos contadores y cargamos pantalla de inicio y pasamos a modo espera
LCD_Clear(Black);
PantallaInicio();
Estado = Inicio_Espera;
break;

case Inicio_Espera : //Elegimos modo en funcion de la zona que pulsemos
if (zonePressed(&Manual)) {
   Estado = Modo_Manual;
}
if (zonePressed(&Automatico)) {
   Estado = Modo_Automatico;
}
if (zonePressed(&Depuracion)) {
   Estado = Modo_Depuracion;
}
```

Dicha función tambien esta compuesta por los caso del estado "Manual "," Automático y "Depuracion" en el cual tendremos un case para inicializar el estado y otro en el cual esperamos el estimulo para cambiar de estado, esto lo realizamos para no tener que imprimir la pantalla todo el rato. Cada vez que entramos en un estado nuevo borramos la pantalla anterior e imprimos la pantalla del nuevo estado, tambien reiniciaremos variables, contadores y pasaremos al modo espera del estado.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 44 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
case Modo Manual :
     Posserv=0;
                                     //iniciamos la posicion de servo
    setServo(Posserv);
     contadoresreset():
                                    //Ponemos contadores de botones del mando nunchuck v pulsadores a 0
    LCD Clear(Black):
                                    //Limpiamos pantalla
    PantallaManual();
                                    //Imprimimos pantalla del modo manual
     Estado = Modo_Manual_Espera;//cambiamos a modo espera manual
     Barrido Completo =false;
     Barrido= false;
  break:
case Modo Automatico :
  Posserv=0:
                                       //iniciamos la posicion de servo
  setServo(Posserv);
  contadoresreset();
                                      //Ponemos contadores de botones del mando nunchuck y pulsadores a 0
  LCD Clear(Black);
                                      //Limpiamos pantalla
  PantallaAutomatico();
                                      //Imprimimos pantalla del modo automatico
  Estado = Modo_Automatico_Espera;//cambiamos a modo espera automatico
  Barrido_Completo =false;
  Barrido= false;
break:
case Modo_Depuracion :
 Posserv=0;
 setServo(Posserv);
                        //En funcion de la variable mostramos el modo depuracion con los datos de los sensores o bien con los valores de mando nunchuck
 PantallaDepuracion Nunchuck();
 screenMessageIP();
 PantallaDepuracion():
 dep_nunchuck=false
screenMessageIP();
 Estado = Modo_Depuracion_Espera;
 Barrido Completo =false;
Barrido= false;
```

Como vemos el modo depuración tiene una condicio if esto se debe a que en el estado depuración tenemos dos sub estado en el cual visualizaremos 2 pantallas diferentes una que muestre los valores de los motores y sensores y otro que muestra las medidas del mando nunchuck.

Como hemos indicado dicha función tendrá tambien los modos espera en los cuales dichos modos junto con los timer determinan el funcionamiento de los modos de uso.


En el Modo_Manual_Espera si la distancia del sensor es superior a la umbral que hemos determinado el coche se moverá con valores que el nos devuelve el mando, por otro lado la posición del servo tambien varia en función de la inclinación del mando, tambien llamaremos una función que controla si están pulsado o no los pulsadores Key1 y Key2 y por ultimo tendremos la condición de cambio de estado en función de los pulsadores y los botones del mando. El resto del funcionamiento del modo manual se realizara a través de los timer y las interrupciones externas.

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

En el Modo_Automatico_Espera llamaremos una función que controla si están pulsado o no los pulsadores Key1 y Key2 y por ultimo tendremos la condición de cambio de estado en función de los pulsadores y los botones del mando. El resto del funcionamiento del modo automático se realizara con los timers.

Por ultimo tendremos el Modo_Depuracion_Espera donde llamaremos a un función que si se toca la cabecera pasa de mostrar los valores que no se muestran en pantalla ocultando los que se muestran, tambien llamaremos a una función que controla si están pulsado o no los pulsadores Key1 y Key2 y por ultimo tendremos la condición de cambio de estado en función de los. El resto del funcionamiento del modo automático se realizara con los timers y la interupciones externas eint1 y eint2 para grabar y reproducir audio.

```
case Modo_Depuracion_Espera:
  controladorPulsadores(); //controla los pulsadores
  modoDepuracion(); //funcion que cambia los valores a visualizar cada vez que tocamos la cabecera
  if (flagCambioMas2segPulsadores) { // cambiamos de modo en funcion de los pulsadores.
      Estado = Modo_Manual;
  }
  if (flagCambioMenos2segPulsadores) {
      Estado = Modo_Automatico;
  }
  break;
  default:
      break;
```



DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

2.12. Timer

En este modulo tendremos las funciones Timer se podría decir que es el modelo mas importante ya que contiene el funcionamiento de la toma de datos de los sensores y del comportamiento del robot en función del modo en el que nos encontramos.

En este modulo definimos frecuencias que utilizaremos para el funcionamiento de los timers, declararemos las variables externas que utilizamos para los motores, el servo y el estado, tambien declaramos las variables para los sensores, contadores y variables auxiliares que utilizaremos para el funcionamiento del modulo.

```
//defenimos frecuencias
#define Th_trigger (10e-6*Fpclk_TIMx)
#define T_trigger (20e-3*Fpclk_TIMx)
#define Fcclk 100e6
                                          // En los defines con operaciones: recomendable (...) // Fs=10Hz (Cada 100 ms se toma una muestra del canal 0 y 2 )
#define Fpclk_TIMx (Fcclk/4)
#define F_muestreo 10
#define F_out 8000
#define Fpclk 25e6
#define N_muestras 15872
                                            // igual a la longitud del array generado en Matlab
//defenimos variables externas
extern int8_t VelDer;
extern int8_t VelIzq;
extern int8_t Posserv;
int N, distancia;
int tiempo=0;
bool barridoluz =false;
extern uint32_t SLuz1, SLuz2, SPromedio;
int32_t valorluz =40;
bool Luz= false;
//variables interruptores
bool flagContadorKeyl=false,flagContadorKey2=false, flagCambioMas2segPulsadores=false, flagCambioMenos2segPulsadores=false;
int contadorKeyl=0, contadorKey2=0;
//VAriables Botones mando wii
bool flagContadorC=false, flagContadorZ=false,flagCambioMas2segBotones=false, flagCambioMenos2segBotones=false;
int contadorC=0, contadorZ=0;
bool flagCambioPulsandoC=false;
extern uint8 t muestras[];
extern uint8_t audio;
extern int ALARMA;
extern int GRABANDO;
extern int GRABADO;
extern int FIN:
//Variables para marcar lecturas y movimientos
int Lectura_nunchuck = 0;
int GiroDer =0;
int GiroIzq=0;
bool Barrido = false;
bool Barrido_Completo=false;
bool Giro90= false;
bool Giromenos90= false;
int aux_barrido = 0;
int aux_Giro=0;
int aux=0;
int grados=0;
int umbralDistancia= 27;
```

El TIMERO esta configurado para que produzca una interrupción cada 10 milisegundos.

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

El TIMERO lo utilizaremos para tomar una lectura del mando nunchuck cada un tiempo definido, se encargara de realizar el barrido del servomotor del modo automático, tambien definirá los giros de 90º a izquierda o derecha,tambien se encargara de contar el tiempo pulsado de los key1, key2 y los botones del mando nunchuck y las acciones que debemos tomar en función del tiempo pulsado.

```
void TIMERO_IRQHandler(void)
  LPC TIM0->IR = (1 << 1);
                                   // Borrar flag interrupción
  Lectura_nunchuck++;
  aux_barrido++;
  aux_Giro++;
 tiempo++;
  //LECTURA DEL MANDO NUNCHUCK
  if(Lectura_nunchuck == 19 && modobluetooth==false)
                      // Para que lea el Nunchuck cada segundo
    Lectura_nunchuck = 0;
    Nunchuck_read();
  else if (Lectura nunchuck == 19 && modobluetooth==true)
    Lectura nunchuck = 0;
  //BARRIDOS DEL SERVOMOTOR
  if(aux_barrido == 49 && Barrido== true)
    Posserv += 10;
    setServo(Posserv);
    aux_barrido=0;
    if (SPromedio>valorluz)
      aux barrido=0;
      grados=Posserv;
      Posserv=0;
      setServo(Posserv);
      Barrido=false;
      barridoluz =true;
    if(Posserv==90&&aux<1)
      Posserv=-90;
      setServo(Posserv);
    else if(Posserv==90 && aux==1) //Los dos barridos han sido completados
      Posserv=0:
      setServo(Posserv);
      Barrido Completo= true;
      Barrido=false;
  else if(Barrido==false)
    aux barrido=0;
//FUNCION DE GIROS
if(Giro90==true && Giromenos90==false )
  VelDer=70;
  VelIzq= 0;
else if(Giromenos90==true && Giro90==false)
  VelDer= 0;
  VelIzq= 70;
else if(Giromenos90==false && Giro90==false)
  aux_Giro=0;
if(aux_Giro == 60 &&(Giro90==true ||Giromenos90 ==true))
  VelDer=0;
  VelIzq=0;
  Giro90=false;
  Giromenos90= false;
if(aux_Giro>60)
  aux_Giro=0;
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 48 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
//ESTADO DE LOS PULSADORES Y BOTONES
if (flagContadorKeyl)
  contadorKeyl++;
else
  if (contadorKeyl>199 && contadorKey2>199)
  flagCambioMas2segPulsadores= true;
  contadorKeyl=0;
  else if(contadorKeyl>0 && contadorKey2>0)
    flagCambioMenos2segPulsadores= true;
    contadorKeyl=0;
  else
    contadorKey1=0;
if (flagContadorKey2)
  contadorKey2++;
  else
  if (contadorKey1>199 && contadorKey2>199)
  flagCambioMas2segPulsadores= true;
  contadorKey2=0;
  else if(contadorKeyl>0 && contadorKey2>0)
    flagCambioMenos2segPulsadores= true;
    contadorKey2=0;
    contadorKey2=0;
if (flagContadorC)
  contadorC++;
else
  if (contadorC>199 && contadorZ>199)
    flagCambioMas2segBotones= true;
    contadorC=0;
    contadorZ=0;;
  else if(contadorC>0 && contadorZ>0)
    flagCambioMenos2segBotones= true;
    contadorC=0;
    contadorZ=0;
 else if(contadorC>199 && contadorZ==0)
   flagCambioPulsandoC= true;
   contadorC=0;
 else if(contadorC>0 &&contadorZ==0)
   if(Estado==3)
   Audio (GRABANDO);
if (flagContadorZ)
 contadorZ++;
 if (contadorC>199 && contadorZ>199)
   flagCambioMas2segBotones= true;
   contadorZ=0;
   contadorC=0;
 else if(contadorC>0 && contadorZ>0)
   flagCambioMenos2segBotones= true;
   contadorZ=0;
   contadorC=0;
 else if(contadorZ>0 && contadorC==0)
   contadorZ=0;
   Audio(GRABADO);
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 49 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

El TIMER1 esta configurado para utilizarse solamente cuandose vaya a grabar o reproducir audios, el resto del tiempo no esta activo este TIMER interrupe cada 125 microsegundos.

El TIMER1 reproducira la alarma la alarma almacenada en memoria, reproducirá el audio grabado previamente o bien grabara un audio, todo esto en función de la variable semáforo audio.

```
void TIMER1_IRQHandler(void)
  //Relativas al audio
  static uint16_t indice_muestra;
 LPC TIM1->IR|= (1<<0);
                                   // Borrar flag
 if (audio == ALARMA) {
   LPC_DAC->DACR= muestra[indice_muestra++]<<8; // 8 bits!!!!
  else if(audio == GRARADO)
   LPC_DAC->DACR= muestras[indice_muestra++]<<8; // 8 bits!!!!</pre>
  else if(audio==GRABANDO)
   \label{lpc_ADC->ADINTEN=(1<<2);// Hab. interrupción fin de conversión del canal 0}
   NVIC_EnableIRQ(ADC IRQn);;
  if(indice_muestra==(N_muestras-1))
    indice_muestra=0;
    LPC TIM1->TCR=0x02; //Stop Timer and reset, DAC= 0V.
   LPC DAC->DACR=0;
                      // 0 V /33
   init_ADC_LDRs();
    audio= FIN;
  else if( indice_muestra==(N_muestras/2)-1 && audio ==ALARMA)
   indice muestra=0;
   LPC TIM1->TCR=0x02; //Stop Timer and reset, DAC= 0V.
   LPC_DAC->DACR=0; // 0 V /33
    init_ADC_LDRs();
    audio =FIN;
```

El TIMER2 sera el encargado de tomar las muestras de los LDRs y de controlar el movimiento del modo automático en función de las muestras de este TIMER interrupe cada 125 microsegundos.

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

El TIMER2 tomara muestras de los sensores LDRs mediante el ADC, llamara a las funciones que pintaras los valores obtenidos de dichos sensores y además será la encagada de la toma de decisiones del movimiento del modo autónomo en función de los valores de los LDR's y de la distancia.

```
void TIMER2 IRQHandler(void)
  LPC_TIM2->IR|=(1<<1); // Borrar flag interrupción
  LPC_ADC->ADCR|=(1<<16); // BURST=1 --> Cada 65TclkADC se toma una muestra de cada canal comenzando desde el más bajo (bit LSB de CR[0..7])
 Dato_sensorLuz1();
  Dato sensorLuz2();
 Dato_promedioSensores();
  //Movimiento automatico modo automatico
   if (Estado==5 && distancia>umbralDistancia && Giro90== false && Giromenos90== false)
     if(SPromedio>=valorluz && barridoluz==false)
                                                           //Si el coche detecta LUZ
       setServo(Posserv);
       Barrido_Completo=false;
Barrido= false;
if(SLuz1>SLuz2)
                                       //Si la el el sensor IZg recibe mas luz nos movemos a la izguierda
         VelIzq= 60;
       else if(SLuz1<SLuz2)
                                      //Si la el el sensor Der recibe mas luz nos movemos a la Derecha
         VelIzq = 75;
         VelDer = 60;
                                     //Si reciben la misma Luz nos movemos a recto
         VelDer =75;
        VelIzq=75;
                                     //Si no detecta luz
    else
      if(Barrido_Completo==false&& Barrido== false && grados ==0)
        setServo(Posserv);
        Barrido = true;
      else if(Barrido_Completo== true)
        VelIzg=70;
      else if(grados<0)
         VelIza= 60;
         VelDer = 75;
barridoluz=false;
       else if(grados<0)
          VelIzq= 60;
          VelDer = 75:
          barridoluz=false;
      else if(grados>0)
          VelIzq= 75;
VelDer = 60;
          barridoluz=false;
  else if(distancia<umbralDistancia&& Estado ==5)
    Barrido =false;
    Barrido_Completo= false;
    if(SLuz1>SLuz2)
                                      //Si la el el sensor IZq recibe mas luz nos movemos a la izquierda
        Giro90= true;
                                      //Giro Izquierda 90°
    else if(SLuz2>SLuz1)
                                            //Si la el el sensor IZq recibe mas luz nos movemos a la izquierda
        Giromenos90= true;
                                       //Giro Derecha 90°
     else
        Giro90= true;
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

El TIMER3 esta configurado se utilizara solamente cuandose vaya a grabar o reproducir audios, el resto del tiempo no esta activo este TIMER interrupe cada 500 milisegundos o bien cada vez que tenemos un flanco en el CAP3.0

```
// TIMER 3 PARA ULTRASONIDO
void init_TIMER3(void)
                                   // Alimento el Timer 3, que esta desactivado de forma predeterminada.
  LPC_SC->PCONP|= 1<<23;
  LPC_PINCON->PINSEL0|=(3<<22); // MAT3.1 para el Trigger (P0.11)
LPC_PINCON->PINSEL1|=(3<<14); // CAP3.0 para el echo (P0.23)
  LPC TIM3->PR = 24;
  LPC_TIM3->CCR = 0x6;
                                  // Interrupcion en flanco de bajada
  LPC TIM3->MCR |= (0x3<<0);
                                  // GENERAR INTERRUPCIÓN Y RESETEAR CUANDO LLEGUE MRO
LPC_TIM3->MR0 = T_trigger;
  LPC_TIM3->MR1 = Th_trigger;
  LPC_TIM3->EMR = 1<<1 | 1<<6; // mas rápido que EMR |= 1<<1;
  NVIC SetPriority(TIMER3 IRQn,3);
  NVIC_EnableIRQ(TIMER3_IRQn);
                           // RESET TIM3
// START TIM3.
  LPC TIM3->TCR = 1 << 1;
  LPC_TIM3->TCR = 1<<0;
```

En este TIMER capturaremos el tiempo en el que se produce un flanco de subida y luego volverá a interrupir en el siguiente flanco que será el flanco de bajada así podremos capturar el ECHO y la distancia en centímetros dividiendo entre 58. Si las distancia es menor a la distancia umbral que hemos seleccionado y estamos en el modo manual o automático el coche sonara si además estamos en el modo manual además el vehículo se parara.

```
void TIMER3 IRQHandler(void) {
static uint32 t temp;
if(LPC TIM3->IR & (1 << 0)) {
 LPC TIM3->IR |= 1<<0;
 LPC_TIM3->EMR = 1<<6 | 1<<1; // mas rápido que EMR |= 1<<1;
 if (LPC_TIM3->IR & (1 << 4)){ // si hay evento de CR0</pre>
  LPC_TIM3->IR |= 1<<4;
  if(LPC_TIM3->CCR == 5) {
    temp = LPC TIM3->CR0;
   LPC_TIM3->CCR = 0x6;
   else{
   N = LPC_TIM3->CR0 - temp; // Tiempo en alto
   LPC_TIM3->CCR = 0x5;
   if(N>58) {
   distancia = N/58;
   Dato_Distanciacm();
  if (distancia < umbralDistancia && Barrido==false) {
    if(Estado==3){
    VelDer= 0;
    VelIzq = 0;}
   if(Estado==3 ||Estado==5)
   Audio (ALARMA);
 }
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

En este modulo tambien tendremos una función que inicializa todos los timer menos el TIMER1 que solo lo utilizamos cuando sea necesario.

```
//INICIA TODOS LOS TIMERS MENOS EL TIMER1 QUE UTILIZAMOS PARA EL AUDIO Y SOLO LO INICIAREMOS CUANDO LO NECESITEMOS
void init_TIMERS(void)
{
   init_TIMER0();
   init_TIMER2();
   init_TIMER3();
}
```

Tambien tendremos una función que verifica si los pulsadores están pulsados o no.

```
//FUNCION QUE CONTROLA QUE LOS PULSADORES SEAN PULSADOS
void controladorPulsadores(void) {
   if ((LPC_GPIO2->FIOPIN & 1<<11) == 0x00000) { //Key1
     flagContadorKey1 = true;
   }
   else {
     flagContadorKey1 = false;
   }
   if ((LPC_GPIO2->FIOPIN & 1<<12) == 0x00000) { //Key2
     flagContadorKey2 = true;
   }
   else {
     flagContadorKey2 = false;
   }
}</pre>
```

Y por ultimo tendremos una función que reinicia los flags que utilizamos para los pulsadores y botones del mando.

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

3. Análisis de ejecutibilidad del sistema.

No hay ninguna región crítica en el programa. Grupo de prioridad 2 por lo tanto no tendremos subprioridades.

TAREA	PRIORIDAD	C(us)	T(us)	D(ms)
ADC	0	0,71	125	125
UART	3	0,45	1146	1146
Timer3	3	2,77	100	100
Timer0	4	9608	10000	10000
Timer1	4	2,09	125	125
Timer2	4	8394	100000	100000

ADC:

El ADC tiene una frecuencia 12.5MHz por lo que de T=125 us, y tiene 6 instrucciones en el peor caso por lo que su C es de 0.71 us

Timer()

El Timer0 tiene un MR de 10000 tick y la frecuencia de cada tick es de 1MHz por lo que T=10000us=10 ms, y en el peor caso se ejecuta en 9608us por lo tanto su C seria 9608 us.

Timer1

El Timer1 tiene una frecuencia de 8000 hz para el altavoz, que reproduce el sonido. Por lo que tiene un periodo de T=0.125ms, y en el peor caso se ejecura en 2,09 us por lo tanto su C seria 2,09 us.

Timer2

El Timer2 tiene un MR de 2500000 tick y la frecuencia de cada tick es de 25MHz por lo que T=100000us=100~ms, y en el peor caso se ejecuta en 8394 us por lo tanto su C seria 8394 us.

Timer3

El Timer3 tiene un MR de 500000 tick y la frecuencia de cada tick es de 1MHz pero tambien puede interrumpir cada flanco que tengamos por cap3.0 por lo que el periodo mínimo según el dispositivo será de 100us ya que es la distancia mínima que podremos tener entre flanco de subida y de bajada por lo que T=100us y en el peor caso se ejecuta en 2,77 us por lo tanto su C seria 2,77 us.

UARTO

Esta controla el bluethoot por lo que deberá tener la mayor prioridad en este caso. Se ejecuta cada 8 bit de datos + 1 bit paridad + 1 bit start +1 bit de stop /9600 lo que da un period de 1146 us. Y su peor caso se ejecuta en 450ns por lo que su C será de 450 ns.

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

La tarea ADC puede interrumpir a todas las tareas. El timer 0, 1 y 2 tienen el mismo nivel de prioridad y subprioridad. El TIMER3 y UART tienen el mismo nivel de prioridad,menor nivel de prioridad que el ADC pero mas que el resto de los timers.

$$R_{UART} = C_{UART} + C_{ADC} \left[\frac{R_{UART}}{T_{ADC}} \right]$$

$$W_0 = 2us; W_1 = 1 + 1 \frac{2}{125} = 2us < D_{UART} = 1146$$

$$R_{TIMER3} = C_{TIMER3} + C_{ADC} \left[\frac{R_{TIMER3}}{T_{ADC}} \right]$$

$$W_0 = 3 + 1 = 4; W_1 = 3 + 1 \frac{5}{125} = 4us < W_0 < D_{TIMER3} = 1146$$

$$R_{TIMER0} = C_{TIMER0} + C_{ADC} \left[\frac{R_{TIMER0}}{T_{ADC}} \right] + C_{UART} \left[\frac{R_{TIMER0}}{T_{UART}} \right] + C_{TIMER3} \left[\frac{R_{TIMER0}}{T_{TIMER3}} \right]$$

$$W_0 = 9608 + 1 + 1 + 3 = 9613; W_1 = 9608 + 1 \frac{9613}{125} + 1 \frac{9613}{1146} + 3 \frac{9613}{100} = 9982 us;$$

$$W_2 = 9997 us = W_3 < D_{TIMER0} = 10000 us$$

$$R_{TIMER1} = C_{TIMER1} + C_{ADC} \left[\frac{R_{TIMER1}}{T_{ADC}} \right] + C_{UART} \left[\frac{R_{TIMER1}}{T_{UART}} \right] + C_{TIMER3} \left[\frac{R_{TIMER1}}{T_{TIMER3}} \right]$$

$$W_0 = 3 + 1 + 1 + 3 = 8; W_1 = 3 + 1 \frac{8}{125} + 1 \frac{8}{1146} + 3 \frac{8}{100} = 8 us;$$

$$W_1 < D_{TIMER1} = 125 us$$

$$R_{TIMER2} = C_{TIMER2} + C_{ADC} \left[\frac{R_{TIMER2}}{T_{ADC}} \right] + C_{UART} \left[\frac{R_{TIMER2}}{T_{UART}} \right] + C_{TIMER3} \left[\frac{R_{TIMER2}}{T_{TIMER3}} \right]$$

$$W_0 = 8394 + 1 + 1 + 3 = 8399; W_1 = 8394 + 1 \frac{8399}{125} + 1 \frac{8399}{146} + 3 \frac{8399}{100} = 8721 us;$$

$$W_2 = 8734 us = W_3 < D_{TIMER2} = 1000000 us$$

El sistema es ejecutable debido a que todas las tareas tienen un tiempo de respuesto menor que el deadline.

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

4. Manual de usuario.

4.1 Introducción.

En este apartado, se verá una breve explicación del funcionamiento de nuestro proyecto a nivel de usuario. Veremos los pasos que se deben seguir para poder ejecutar los 3 modos de uso Manual, Automático y Depuracion, tambien explicaremos las conexiones serie asíncronas mediante Bluetooth/USB y a través del servidor web.

4.2 Menú principal.


En primer lugar tras encender el LPC1768 o pulsar RESET, nos vamos a encontrar con un menú principal el cual tendrá las siguientes opciones.



DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

4.3 Modo Manual.

En este modoel usuario tendrá un la opción de controlar al coche manualmente a través del jostick del mando Nunchuck, tambien moveremos el servo en función de la inclinación del mando Nunchuck y para finalizar cuando detectemos un obstáculo el coche se dentendra.



Como podremos ver en la siguiente imagen al estar cerca de un obstáculo detectado por el sensor el vehículo se parara y reproducirá un audio alarma almacenado.



En este modo podremos grabar audio pulsado el botón C del mando y reproducirlo pulsando el botón Z del mando nunchuck. Además el robot pasara al modo Automatico cuando se pulsen los dos botones del mando de la Wii de forma simultanea durante menos de 2 segundos o los pulsadores Key1 y Key2 de la tarjeta, y pasara al modo Depuracion cuando se pulsen los dos botones durante mas de 2 segundos o los pulsadores Key1 y Key2 de la tarjeta.


DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

4.4 Modo Automatico.

En este modo el coche se moverá de manera autónoma buscando una fuente de luz.Como podemos ver en las siguientes imágenes cuando la fuente de luz detectada es mas fuerte en un sensor el coche va orientandose hacia esa luz en caso de ser la misma el coche se desplaza recto.



Por otro lado cuando el coche detecte un obstáculo lo intentara evitar girando 90º hacia el lado donde la luz es mas fuerte en caso de ser la fuente de la misma intensidad girara hacia la izquierda.



En este modo automático cuando la intensidad de luz promedio es menor que el que indicamos realizaremos dos barridos buscando una fuente, en el caso de encontrar la fuente nos desplazamos en ese sentido, sino encontramos nada nos desplazamos hacia delante.


Para finalizar el robot pasara a modo Manual al pulsar el boton C del mando Nunchuck durante mas de 2 segundos y pasara a modo Depuracion cuando se pulsen los dos pulsadores Key1 y Key2 de la tarjeta durante mas de 2 segundos.

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

4.5 Modo Depuracion.

En este modo el coche será controlado mediante la pantalla táctil donde podremos modificar los valores de la velocidad de los motores o bien la posición del Servo, tambien se mostraran el valor del resto de sensores y la IP, si pulsamos en al pantalla táctil en la cabecera pasaremos a visualizar los valores que nos proporciona el mando nunchuck.






Ademas al pulsar Key 1, grabara audio durante un segundo y al pulsar Key 2, reproducira el audio grabado. Para finalizar el robot pasara al modo Automatico cuando se pulsen simultaneamente durante menos de 2 segundos los pulsadores Key1 y Key2 de la tarjeta, y pasara al modo Manual cuando se pulsen los pulsadores Key1 y Key2 de la tarjeta durante mas de 2 segundos.

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL


4.6 Modo Online.

En este modo online a través del servido web integrado en la Mini DK2, podremos visualizar el modo en el que nos encontramos , por otro lado tambien podremos visualizar los valores de la velocidad de los motores, la posición del servo y los datos de los sensores. Además cuando nos encontremos en el modo depuración tendremos la opción de actualizar los valores de los motores y del servo.

La primera imagen corresponde a cuando estamos en el menú principal donde podemos ver que el modo en el que estamos es en de espera.



Las imágenes de abajo corresponden a cuando estemos en el modo Manual.




Las imágenes de abajo corresponden cuando nos encontramos en el modo Automático.


SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 60 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL



En las imágenes de abajo veremos el modo depuración y además como podemos actualizar valores y serán reflejados en nuestro sistema.



SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 61 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL







DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

4.7 Conexion Bluetooth/USB.

En el modo de conexion USB tendremos dos modos 2 funcionalidades la primera para mover el coche donde el coche se pondra en modo manual y desactivara las lecturas del nunchuck para poder moverse con los commandos que le demos exclusivamente.



Por otro lado lado tendremos la otra funcionalidad que sirve para visualizar un numero indicado de medidas y ver el tiempo entre el que son tomadas las muestras.



DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

Por ultimo tambien tendremos este acceso mediante un modulo Bluetooth HC06 donde nos conectaremos mediante la aplicacion Bluetooth terminal de android y podremos realizar las mismas operaciones que con la conexion USB.





SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 64 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

ANEXO

I. Código fuente del Proyecto.

a. Main.c

```
#include "PWM.h"
#include "tp_simple.h"
#include "StateChar.h"
#include "stateChar.h"
#include "i2c lpc17xx.h"
#include "Nunchuck.h"
#include "Thimer.h"
#include "Therrupciones.h"
#include "Interrupciones.h"
#include "Bluetooth.h"
#include "RTL.h>
#include Net Config.h>
#include <Net_Config.h>
#include <Serial.h>
#include "stdbool.h"
#include "WatchDog.h"
extern U32 CheckMedia (void);
              ----- init -----
* Function Name : init
* Description : Initialize every subsystem
* Input : None
* Output : None
* Return : None
* Attention : None
* Attention : None
static void init () {
   SERIBLE ();
/* Setup and enable the SysTick timer for 100ms. */
SysTick->LOAD = (SystemCoreClock / 10) - 1;
SysTick->CTRL = 0x05;
/*----*/
/* Function Name : timer_poll

* Description : Call timer_tick() if every 100ms (aprox)

* Input : None

* Output : None

* Return : None

* Attention : None
static void timer_poll () {
  /* System tick timer running in poll mode */
   if (SysTick->CTRL & 0x10000) {
  /* Timer tick every 100 ms */
  timer_tick ();
extern uint8 t Estado:
extern time_t Estado;
extern struct t_screenZone Manual;
extern struct t_screenZone Automatico;
extern struct t_screenZone Depuracion;
extern int8_t VelDer;
extern int8_t VelTzq;
extern int8_t Posserv;
int main (void)
     LCD_Initializtion();
LOD_INITIALIZATION();
LOD_Clear(Black);
TP_Init();
Estado= 0;
// TouchPanel_Calibrate();
configPWM();
      Configemm();
PuenteH ();
Nunchuck_Init();
init_ADC_LDRs();
init_TIMERS();
init_DAC();
init_EINT();
```

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 66 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

b. PWM.c

```
#include "PWM.h"
#include "tp_simple.h"
#define Fpclk 25e6 // Fcpu/4 (defecto después del reset)
#define Tpwm 15e-3 // Perido de la señal PWM (15ms)
int8 t VelIzq = 0;
int8_t Posserv = 0;
* Function Name : configPWM

* Description : Configura una señal PWM de 15ms de periodo por P1.20

* Input : None
 Output
                : None
void configPWM(void) {
  LPC_PWM1->MR0=Fpclk*Tpwm-1;
LPC_PWM1->PCR|=(3<<10); //configurado el ENA2 (1.2),ENA3 (1.3),ENA4 (1.4)
  LPC_PWM1->MCR|=(1<<12);
LPC_PWM1->MCR|=(1<<1);
LPC_PWM1->TCR|=(1<<0)|(1<<3);
* Function Name : MotorDerecha 
* Description : Genera el nivel alto con un PWC que representa la velocidad de las ruedas 
* Input : None
                : None
* Return
               : None
* Attention : None
void MotorDerecha(int8_t VelDerecha) // LED1 para la rueda Izquierda
  Dato_motorDer();
if (VelDerecha > 0){
           LPC_GPIO1->FIOSET |= (1<<20); // Hight el pin P1.20

LPC_GPIO1->FIOCLR |= (1<<21); // Low el pin P1.21
1
* Function Name : MotorIzquierda
 Description : Genera el nivel alto con un PWC que representa la velocidad de las ruedas Input : None
 Output
* Return
                : None
void MotorIzquierda(int8_t VelIzquierda) // LED2 para la rueda izquierda
  LPC_PWM1->MR3=(({Fpclk*Tpwm-1}*abs(VelIzquierda)/100)); // TH FWM1.3 LPC_PWM1->LER|=(1<<3)|(1<<0); //le pasamos un 4 porque usamos el MR3 y MR0
          Dato motorIzg();
          if (VelIzquierda > 0) {
           LPC_GPIO1->FIOSET |= (1<<25); // Hight el p
LPC_GPIO1->FIOCLR |= (1<<24); // Low1; el pin P1.25
                                                  // Hight el pin P1.24
* Function Name : PuenteH
 Description : Configura Señales del puente en en H y los LED Input : None
* Input
 Output
              : None
: None
* Return
: None
void PuenteH (void)
         LPC_GPIO1->FIODIR |= (1<<20);
LPC_GPIO1->FIODIR |= (1<<21);
LPC_GPIO1->FIODIR |= (1<<24);
LPC_GPIO1->FIODIR |= (1<<25);
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 67 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
* Function Name : setServo

* Function Name : setServo

* Description : Actualiza el valor de la señal PWM

* Input : grados - Debe tomar valores de -90 a 90

* Output : None

* Return : None

* Attention : None

* Attention : None

* LPC_PWM1->MR4=(Fpclk*1.5e-3 + Fpclk*le-3*grados/90); // TH

LPC_PWM1->LER|=(1<4)((1<<0);

Dato_motorServo();
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 68 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

c. TP_simple.c

```
<#include <tp_simple.h>
  #include <stdbool.h>
#include "Net_Config.h"
   #define MY_IP localm[NETIF_ETH].IpAdr
  extern LOCALM localm[];
   /* Variable que contiene el dato del programa */
 extern int8_t VelDer;
extern int8_t VelIzq;
extern int8_t Posserv;
   extern int distancia;
  extern uint8_t Estado;
   //Variables mando nunchuck
  extern int8_t x;
extern int8_t y;
                                                                                                // coordenada x
  extern int8_t acelerometro_x;
extern int8_t acelerometro_y;
extern int8_t acelerometro_z;
   extern bool flagContadorC;
   extern bool flagContadorZ;
 //Variables sensores
uint32_t SLuz1 = 0;
uint32_t SLuz2 = 0;
                             SPromedio=
  //Variables auxiliares
uint8_t messageText[25+1] = {"Esto es una prueba 1000"};
int8_t aux1,aux2,aux3, aux4, aux5,aux6,aux7,aux8,aux9,aux10,aux11,aux12,aux13,aux14;
   bool dep_nunchuck= true;
  /\star Definicion de las diferentes zonas de la pantalla \star/ //\text{Modo MAnual }\& Automatico
/* Definicion de las diferentes zonas de la pantalla */
//Modo MAnual & Automatico
struct t_screenZone Cabecera = { 10, 20, 220, 40, 0}; /*Mensaje "Bienvenida "*/
struct t_screenZone subCabecera = { 10, 60, 220, 40, 0}; /*Blija el modo*/
struct t_screenZone subCabecera = { 10, 60, 220, 40, 0}; /*Blija el modo*/
struct t_screenZone Manual = { 10, 100, 220, 40, 0}; /*Modo Manual*/
struct t_screenZone Automatico = { 10, 140, 220, 40, 0}; /*Modo Automatico*/
struct t_screenZone Depuracion = { 10, 180, 220, 40, 0}; /*Modo Depuracion*/
struct t_screenZone Infor = { 10, 60, 220, 30, 0}; /*Informacion*/
struct t_screenZone VDer = { 10, 90, 150, 30, 0}; /*Vel Derecha*/
struct t_screenZone DatDer = { 160, 90, 70, 30, 0}; /*Vel Derecha*/
struct t_screenZone DatDer = { 160, 120, 70, 30, 0}; /*Posicion Servo */
struct t_screenZone PServ = { 160, 150, 70, 30, 0}; /*Posicion Servo */
struct t_screenZone DatServ = { 160, 150, 70, 30, 0}; /*Datos Vel Izquierda */
struct t_screenZone DatServ = { 160, 150, 70, 30, 0}; /*Datos Vel Servo */
struct t_screenZone DatServ = { 160, 180, 70, 30, 0}; /*Datos DatServo */
struct t_screenZone DatDist = { 160, 180, 70, 30, 0}; /*Datos Umbral Distancia */
struct t_screenZone DatLuzl = { 160, 210, 150, 30, 0}; /*Intensidad Luz sensor 1 */
struct t_screenZone DatLuzl = { 160, 210, 70, 30, 0}; /*Intensidad Luz sensor 2 */
struct t_screenZone DatLuzl = { 160, 210, 70, 30, 0}; /*Intensidad Luz sensor 2 */
struct t_screenZone DatLuzl = { 160, 240, 70, 30, 0}; /*Intensidad Luz sensor 2 */
struct t_screenZone DatLuzl = { 160, 240, 70, 30, 0}; /*Intensidad Luz sensor 2 */
struct t_screenZone DatLuzl = { 160, 240, 70, 30, 0}; /*Intensidad Luz sensor 2 */
struct t_screenZone DatLuzl = { 160, 240, 70, 30, 0}; /*Patos Intensidad Luz sensor 2 */
struct t_screenZone DatLuzl = { 160, 270, 70, 30, 0}; /*Patos Intensidad Luz */
struct t_screenZone DatPromedio = { 160, 270, 70, 30, 0}; /*Patos Promedio Intensidad Luz */
//zona modo Depuracion
 /* Flag que indica si se detecta una pulsación válida */uint8_t pressedTouchPanel = 0;
  /* Variable temporal donde almacenar cadenas de caracteres */
  char texto1[25];
   char texto2[25];
  char texto3[25];
char texto4[25];
  char texto5[25];
char texto6[25];
   char texto7[25];
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 69 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
' Function Name : squareButton
* Description : Dibuja un cuadrado en las coordenadas especificadas colocando
                           un texto en el centro del recuadro
                  : zone: zone struct
                        text: texto a representar en el cuadro
textColor: color del texto
                           lineColor: color de la línea
  Return
  Attention : None
void squareButton(struct t_screenZone* zone, char * text, uint16_t textColor, uint16_t lineColor)
   LCD_DrawLine( zone->x, zone->y, zone->x + zone->size_x, zone->y, lineColor);
LCD_DrawLine( zone->x, zone->y, zone->x, zone->y + zone->size_y, lineColor);
LCD_DrawLine( zone->x, zone->y + zone->size_y, zone->x + zone->size_x, zone->y + zone->size_y, lineColor);
LCD_DrawLine( zone->x + zone->size_x, zone->y, zone->x + zone->size_x, zone->y + zone->size_y, lineColor);
GUI_Text(zone->x + zone->size_x/2 - (strlen(text)/2)*8, zone->y + zone->size_y/2 - 8,

(sint8**+*) tox** tox**Color** Plack**
                 (uint8_t*) text, textColor, Black);
* Function Name : drawMinus

* Description : Draw a minus sign in the center of the zone

* Input : zone: zone struct
                           lineColor
                 : None
* Return
  Attention : None
void drawMinus(struct t_screenZone* zone, uint16_t lineColor)
   lineColor);

LCD_DrawLine( zone->x + 5 , zone->y + zone->size_y/2 + 1,

zone->x + zone->size_x-5, zone->y + zone->size_y/2 + 1,
                       lineColor);
  Function Name : drawMinus

Description : Draw a minus sign in the center of the zone

Input : zone: zone struct

lineColor
* Input
void drawAdd(struct t_screenZone* zone, uint16_t lineColor)
    drawMinus(zone, lineColor);
    lineColor);
    LCD_DrawLine( zone->x + zone->size_x/2 , zone->y + 5 , zone->x + zone->size_x/2 , zone->y + zone->size_y - 5,
                         lineColor);
    LCD_DrawLine( zone->x + zone->size_x/2 + 1, zone->y + 5, zone->x + zone->size_x/2 + 1, zone->y + zone->size_y - 5,
   Function Name : PantallaInicio
   Description : Visualiza el menu de inicio
Input : None
                     : None
: None
* Attention : None
void PantallaInicio(void)
   squareButton(&Cabecera, "BIENVENIDO USUARIO", White, Blue);
  squareButton(&Cabecera, "BIENVENIDO USUARIO", White, Blue);
squareButton(&subCabecera, "Eliga el modo:", White, Blue);
squareButton(&Manual, "Manual", White, Blue);
squareButton(&Automatico, "Automatico", White, Blue);
squareButton(&Depuracion, "Depuracion", White, Blue);
/* Function Name : PantallaManual 
* Description : Visualiza la informacion a mostra en el modo manual 
* Input : None 
* Output : None 
* Return : None
   Attention : None
void PantallaManual(void)
  //Dibujamos Zona de pantalla.

squareButton(&Cabecera, "MODO MANUAL", White, Blue);
squareButton(&Infor, "Datos:", White, Blue);
squareButton(&VDer, "Vel Derecha", White, Blue);
squareButton(&DatDer, " ", White, Blue);
squareButton(&VIzq, "Vel Izquierda", White, Blue);
squareButton(&DatIzq, " ", White, Blue);
squareButton(&DatServ, "Pos. Servo", White, Blue);
squareButton(&DatServ, " ", White, Blue);
squareButton(&Dist, "Distancia", White, Blue);
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 70 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
squareButton(&DatDist, , , .....
squareButton(&Luz1, "Intensidad Luz1", White, Blue);
squareButton(&DatLuz1, "", White, Blue);
squareButton(&Luz2, "Intensidad Luz2", White, Blue);
squareButton(&DatLuz2, "", White, Blue);
squareButton(&Fromedio, "Prom. Intensidad", White, Blue);
squareButton(&DatPromedio, " ", White, Blue);
                squareButton(&DatDist. "
                                                    , " ", White, Blue);
Intensidad Luz1", White, Blue);
                                                                                         White, Blue);
                squareButton(&Promedio, "Prom. Intensidad
squareButton(&DatPromedio, " ", White
//Dibujamos los Valores de los parametros
sprintf(texto1,"%2d", VelDer);
sprintf(texto2,"%2d", VelIzq);
provintf(texto1,"%2", ");
                sprintf(texto2,"%2d", velizy;
sprintf(texto3,"%2d", Posserv);
sprintf(texto4,"%2d", distancia);
sprintf(texto5,"%2d", SLuz1);
sprintf(texto5,"%2d", SLuz2);
                SPromedio= (SLuz1+SLuz2)/2;
                 sprintf(texto7,"%2d", SPromedio);
        GUI_Text(DatServ.x + DatServ.size_x/2 - (strlen(texto3)/2)*8, DatServ.y + DatServ.size_y/2 - 8,
                     (uint8_t*) text03, White, Black);
   GUI_Text(DatDist.x + DatDist.size_x/2 - (strlen(text03)/2)*0, DatDist.y + DatDist.size_y/2 - 0,
   GUI_Text(DatDist.x + DatDist.size_x/2 - (strlen(text04)/2)*8, DatDist.y + DatDist.size_y/2 - 0,
                     (uint8_t*) texto4, White, Black);
GUI_Text(DatLuz1.x + DatLuz1.size_x/2 - (strlen(texto5)/2)*8, DatLuz1.y + DatLuz1.size_y/2 - 8,
                     (uint8_t*) Texto5, White, Black);
GUI_Text(DatLuz2.x + DatLuz2.size_x/2 - (strlen(texto6)/2)*8, DatLuz2.y + DatLuz2.size_y/2 - 8,
(uint8_t*) texto6, White, Black);
                                   8,
                     (uint8_t*) texto7, White, Black);
  Function Name : PantallaAutomatico
* Description : Visualiza la informacion a mostra en el modo automatico
   Input
                           : None
                            : None
  Return
                           : None
void PantallaAutomatico(void)
                 //Dibujamos Zona de pantalla.
  //Dibujamos Zona de pantalla.
squareButton(&Cabecera, "MODO AUTOMATICO", White, Blue);
squareButton(&Infor, "Datos:", White, Blue);
squareButton(&VDer, "Vel Derecha", White, Blue);
squareButton(&DatDer, " ", White, Blue);
squareButton(&DatIzq, "Vel Izquierda", White, Blue);
squareButton(&DatIzq, " ", White, Blue);
squareButton(&PServ, "Pos. Servo", White, Blue);
squareButton(&DatServ, " ", White, Blue);
squareButton(&DatDist, " ", White, Blue);
squareButton(&DatDist, " ", White, Blue);
                squareButton(&DatDist, " ", White, Blue);
squareButton(&Luz1, "Intensidad Luz1", White, Blue);
squareButton(&DatLuz1, " ", White, Blue);
squareButton(&Luz2, "Intensidad Luz2", White, Blue);
squareButton(&DatLuz2, "Intensidad Luz2", White, Blue);
squareButton(&Promedio, "Prom. Intensidad", White, Blue);
squareButton(&DatPromedio, " ", White, Blue);
                                                                                         White, Blue);
               squareButton(&Promedio, "Prom. Intensidad'
squareButton(&DatPromedio, " ", White
//Dibujamos los Valores de los parametros
sprintf(texto1,"%2d", VelDer);
sprintf(texto2,"%2d", VelIzq);
sprintf(texto3,"%2d", Posserv);
sprintf(texto4,"%2d", distancia);
sprintf(texto5,"%2d", SLuz1);
sprintf(texto6,"%2d", SLuz2);
SPromediom (Sluz1+Sluz2)/2;
                SPromedio= (SLuz1+SLuz2)/2;
                sprintf(texto7,"%2d", SPromedio);
       (uint8_t*) texto2, White, Black);
GUI Text(DatServ.x + DatServ.size x/2 - (strlen(texto3)/2)*8, DatServ.y + DatServ.size y/2 - 8,
                     (uint8_t*) Texto3, White, Black);
GUI_Text(DatDist.x + DatDist.size_x/2 - (strlen(texto4)/2)*8, DatDist.y + DatDist.size_y/2 - 8,
                     (uint8_t*) texto4, White, Black);
    GUI_Text(DatLuz1.x + DatLuz1.size_x/2 - (strlen(texto5)/2)*8, DatLuz1.y + DatLuz1.size_y/2 - 8,
(uint8_t*) texto5, White, Black);
                                  GUI_Text(DatLuz2.x + DatLuz2.size_x/2 - (strlen(texto6)/2)*8, DatLuz2.y + DatLuz2.size_y/2 - 8,

t*) texto6, White, Black);

GUI_Text(DatPromedio.x + DatPromedio.size_x/2 - (strlen(texto7)/2)*8, DatPromedio.y + DatPromedio.size_y/2 -
                     (uint8_t*)
                     (uint8 t*) texto7, White, Black);
}
* Function Name : PantallaDepuracion

* Description : Visualiza la informacion a mostra en el modo depuracion

* Tenut
                           : None
                         : None
   Return
* Attention : None
void PantallaDepuracion (void)
                //Dibujamos Zona de pantalla.
   squareButton(&Cabecera, "MODO DEPURACION", White, Blue);
squareButton(&IP, "Dir. IP:", White, Blue);
squareButton(&DatIP, " ", White, Blue);
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 71 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
squareButton(&DVDer.
                   squareButton(&DDatServ, " ", White, Blue);
squareButton(&DDist, "Distancia", White, Blue);
squareButton(&DDatDist, " ", White, Blue);
                  squareButton(&DuatLuz1, , white, Blue);
squareButton(&Duz2, "Intensidad Luz2", White, Blue);
squareButton(&DDatLuz2, " ", White, Blue);
squareButton(&DPatPromedio, "Promedio Int.", White, Blue);
squareButton(&DatPromedio, " ", White, Blue);
squareButton(&zone_7, " ", White, Blue);
                  squareButton(&zone_7, " ", White, Blue
drawAdd(&zone_1,White);
drawAdd(&zone_3,White);
drawAdd(&zone_5,White);
drawMinus(&zone_2,White);
drawMinus(&zone_2,White);
drawMinus(&zone_6,White);
drawMinus(&zone_6,White);
drawMinus(&zone_6,White);
drawMinus(&zone_6,White);
sprintf(texto1,"%2d", VelDer);
sprintf(texto1,"%2d", VelIzq);
sprintf(texto3,"%2d", Possery);
                  sprintf(texto2,"%2d", velizy;
sprintf(texto3,"%2d", Posserv);
sprintf(texto4,"%2d", distancia);
sprintf(texto5,"%2d", SLuz1);
sprintf(texto6,"%2d", SLuz2);
                   SPromedio= (SLuz1+SLuz2)/2;
                   sprintf(texto7,"%2d", SPromedio);
         (uint8_t*) text03, White, Black);
    GUI_Text(DDatDist.x + DDatDist.size_x/2 - (strlen(text04)/2)*8, DDatDist.y + DDatDist.size_y/2 - 8,
                         (uint8_t*) Texto4, White, Black);
                                       GUI_Text(DDatLuz1.x + DDatLuz1.size_x/2 - (strlen(texto5)/2)*8, DDatLuz1.y + DDatLuz1.size_y/2 - 8,
                        GUI_Text(DDatLuz2.x + DDatLuz2.size_x/2 - (strlen(texto6)/2)*8, DDatLuz2.y + DDatLuz2.size_y/2 - 8, (uint8_t*) texto6, White, Black);

GUI_Text(DDatPromedio.x + DDatPromedio.size_x/2 - (strlen(texto7)/2)*8, DDatPromedio.y +
DDatPromedio.size_y/2 - 8,
(uint8_t*) texto7, White, Black);
   Function Name : PantallaDepuracion_Nunchuck
   Description : Visualiza la informacion de los valores del NunChuck
                               : None
   Input
Output
 * Return
                               : None
   Attention : None
void PantallaDepuracion Nunchuck (void)
   //Dibujamos Zona de pantalla.
squareButton(&Cabecera, "MODO DEPURACION", White, Blue);
squareButton(&IP, "Dir. IP:", White, Blue);
squareButton(&DatIP, " ", White, Blue);
squareButton(&DatDer, " ", White, Blue);
squareButton(&DatDer, " ", White, Blue);
squareButton(&DatDer, " ", White, Blue);
squareButton(&OTIZq, "Eje Y", White, Blue);
squareButton(&FServ, "Acelerometro X", White, Blue);
squareButton(&DatServ, " ", White, Blue);
squareButton(&DatServ, " ", White, Blue);
                   squareButton(&Dist, "Acelerometro Y", White, squareButton(&DatDist, " ", White, Blue);
                                                                                                      Blue);
                   squareButton(&DatDist, " ", White, Blue);
squareButton(&Luz1, "Acelerometro Z", White, Blue);
squareButton(&DatLuz1, " ", White, Blue);
                  squareButton(&DatLuz1, " ", white, blue);
squareButton(&Luz2, "Boton C", White, Blue);
squareButton(&DatLuz2, " ", White, Blue);
squareButton(&Promedio, "Boton Z", White, Blue);
squareButton(&DatPromedio, " ", White, Blue);
                  //Dibujamos los Valores de los parametros
sprintf (texto1, "%4d", x);
sprintf (texto2, "%4d", y);
sprintf (texto3, "%4d", acelerometro_x);
sprintf (texto4, "%4d", acelerometro_y);
sprintf (texto5, "%4d", acelerometro_z);
sprintf (texto6, "%4d", flagContadorC);
sprintf (texto7, "%4d", flagContadorZ);
         (uint8_t*) texto2, White, Black);
GUI_Text(DatServ.x + DatServ.size_x/2 - (strlen(texto3)/2)*8, DatServ.y + DatServ.size_y/2 - 8,
                         (uint8_t*) texto3, White, Black);
GUI_Text(DatDist.x + DatDist.size_x/2 - (strlen(texto4)/2)*8, DatDist.y + DDatDist.size_y/2 - 8,
                         (uint8_t*) texto4, White, Black);
        GUI_Text(DatLuz1.x + DatLuz1.size_x/2 - (strlen(texto5)/2)*8, DatLuz1.y + DatLuz1.size_y/2 - 8,
(uint8_t*) texto5, White, Black);
                                       GUI_Text(DatLuz2.x + DatLuz2.size_x/2 - (strlen(texto6)/2)*8, DatLuz2.y + DatLuz2.size_y/2 - 8, t*) texto6, White, Black);
GUI_Text(DatPromedio.x + DatPromedio.size_x/2 - (strlen(texto7)/2)*8, DatPromedio.y + DatPromedio.size_y/2 -
                         (uint8 t*) texto7, White, Black);
 * Function Name : checkTouchPanel
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 72 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
n : Lee el TouchPanel y almacena las coordenadas si detecta pulsación
: None
: Modifica pressedTouchPanel
* Description
                         0 - si no se detecta pulsación
1 - si se detecta pulsación
                              En este caso se actualizan las coordinadas en la estructura display
* Attention
* Attention : None
void checkTouchPanel (void)
           Coordinate* coord;
           coord = Read_Ads7846();
           if (coord > 0) {
   getDisplayPoint(&display, coord, &matrix );
     pressedTouchPanel = 1;
   else
     pressedTouchPanel = 0;
      // Esto es necesario hacerlo si hay dos zonas diferentes en
     // dos pantallas secuenciales que se solapen
zone_1.pressed = 1;
zone_2.pressed = 1;
zone_3.pressed = 1;
     zone_4.pressed = 1;
zone_5.pressed = 1;
zone_6.pressed = 1;
                         zone_7.pressed = 1;
Cabecera.pressed = 1;
                         subCabecera.pressed = 1;
Manual.pressed = 1;
Automatico.pressed = 1;
                         Depuracion.pressed = 1;
      Infor.pressed = 1;
     VDer.pressed = 1;
DatDer.pressed = 1;
     VIzq.pressed = 1;
DatIzq.pressed = 1;
PServ.pressed = 1;
     DatServ.pressed = 1;
Dist.pressed = 1;
     DatDist.pressed = 1;
Luz1.pressed = 1;
      DatLuz1.pressed = 1;
     Luz2.pressed = 1;
DatLuz2.pressed = 1;
     Promedio.pressed = 1;
DatPromedio.pressed = 1;
DVDer.pressed = 1;
      DDatDer.pressed = 1;
      DVIzq.pressed = 1;
      DDatIzq.pressed = 1;
DPServ.pressed = 1;
      DDatServ.pressed = 1;
      DDist.pressed =
      DDatDist.pressed = 1;
      DLuz1.pressed = 1;
      DDatLuz1.pressed = 1;
      DLuz2.pressed = 1;
      DDatLuz2.pressed = 1;
      DPromedio.pressed = 1;
                          DDatPromedio.pressed = 1;
                         DatIP.pressed = 1;
                          IP.pressed =
  Function Name : Dato_motorDer
Description : Imprime el dato del motor derecho
  Output
* Return
* Attention : None
void Dato_motorDer(void)
                        if (Estado== 3 || Estado==5)
               else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
                        if (aux1!=VelDer)
    if (aux!=welDer)
    squareButton(&DDatDer, " ", White, Blue);
    sprintf(texto1,"%2d", VelDer);

GUI_Text(DDatDer.x + DDatDer.size_x/2 - (strlen(texto1)/2)*8, DDatDer.y + DDatDer.size_y/2 - 8,
    (uint8_t*) texto1, White, Black);
    aux1=VelDer;
* Function Name : Dato motorIzq
* Description : Imprime el dato del motor derecho
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 73 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
* Input
* Output
* Return
       n : None
void Dato_motorIzq(void)
             if (Estado== 3 || Estado==5)
             if (aux2!=VelIzq)
  aux2=VelIzg;
      else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
  * Function Name : Dato_motorServo
* Description : Imprime el dato del motor servo
 Output
void Dato_motorServo(void)
             if (Estado== 3 || Estado==5)
  else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
{
        if (aux3!=Posserv)
             aux3=Posserv;
/*******

* Function Name : Dato_Distanciacm

* Description : Imprime el dato del sensor ultrasonidos
* Output
* Return
* Attention
* Attention : None
void Dato Distanciacm(void)
             if (Estado== 3 || Estado==5)
             if (aux4!=distancia)
             squareButton(&DatDist, "
if (distancia>400)
sprintf(texto4,"max");
                                 ", White, Blue);
  aux4=distancia;
      else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
             if(aux4!=distancia)
                    squareButton(&DDatDist, " ", White, Blue);
if (distancia>400)
                    sprintf(texto4, "max");
         sprintf(texto4,"%4d", distancia);
GUI_Text(DDatDist.x + DDatDist.size_x/2 - (strlen(texto4)/2)*8, DDatDist.y + DDatDist.size_y/2 - 8,
(uint8_t*) texto4, White, Black);
             aux4=distancia;
      }
* Function Name : Dato_sensorLuz1
           : Imprime el dato del sensor luz1
 Description
* Output
 Attention
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 74 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
void Dato_sensorLuz1(void)
                  if (Estado== 3 || Estado==5)
                   if (aux5!=SLuz1)
   else if (Estado==7 && dep nunchuck == false)
                            SLUZ1)
squareButton(&DDatLuz1, " ", White, Blue);
sprintf(texto5,"%3d", SLuz1);
GUI_Text(DDatLuz1.x + DDatLuz1.size_x/2 - (strlen(texto5)/2)*8, DDatLuz1.y + DDatLuz1.size_y/2 - 8,
            (uint8_t*) texto5, White, Black);
                  aux5=SIuz1:
         }
}
* Function Name : Dato_sensorLuz2
* Description : Imprime el dato de luz 2
 Input
* Output
* Return
* Attention : None
void Dato_sensorLuz2(void)
                  if (Estado== 3 || Estado==5)
                   {
if (aux6!=SLuz2)
   squareButz2/
squareButton(&DatLuz2, " ", White, Blue);
sprintf(texto6,"%3d",SLuz2);

GUI_Text(DatLuz2.x + DatLuz2.size_x/2 - (strlen(texto6)/2)*8, DatLuz2.y + DatLuz2.size_y/2 - 8,
            (uint8_t*) texto6, White, Black);
                  aux6=SLuz2:
         else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
                   if(aux6!=SLuz2)
                            Sudzz)
squareButton(&DDatLuz2, " ", White, Blue);
sprintf(texto6,"%3d", SLuz2);
GUI_Text(DDatLuz2.x + DDatLuz2.size_x/2 - (strlen(texto6)/2)*8, DDatLuz2.y + DDatLuz2.size_y/2 - 8,
            (uint8_t*) texto6, White, Black);
                  aux6=SLuz2;
         }
* Function Name : Dato_promedioSensores
* Description : Imprime el dato promedio de los sensores de luz
* Input
* Output
* Return
* Attention : None
void Dato_promedioSensores(void)
                  if (Estado== 3 || Estado==5)
                   {
if(aux7!=SPromedio)
   aux7=SPromedio;
         else if(Estado==7 && dep_nunchuck == false)
                   if(aux7!=SPromedio)
                            orionedity,
squareButton(&DDatPromedio, " ", White, Blue);
sprintf(texto7,"%3d", SPromedio);
GUI_Text(DDatPromedio.x + DDatPromedio.size_x/2 - (strlen(texto7)/2)*8, DDatPromedio.y +
DDatPromedio.size_y/2 - 8,
(uint8 t*) texto7, White, Black);
                  aux7=SPromedio;
        }
* Function Name : screenMessageIP

* Description : Visualiza la pantalla de mensajes

* Input : None
                : None
* Attention
* Attention : None
void screenMessageIP(void)
  squareButton(&DatIP, (char*)messageText, Red , Blue);
* Function Name : zonePressed
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 75 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
: Detecta si se ha producido una pulsación en una zona contreta
: zone: Estructura con la información de la zona
: Modifica zone->pressed
0 - si no se detecta pulsación en la zona
1 - si se detecta pulsación en la zona
* Description
* Output
* Return
                : 0 - si no se detecta pulsación en la zona
1 - si se detecta pulsación en la zona
* Attention
          n : None
int8_t zonePressed(struct t_screenZone* zone)
         if (pressedTouchPanel == 1) {
                  zone->pressed = 1:
         zone->pressed = 0;
         return 0;
* Function Name : zoneNewPressed 
* Description : Detecta si se ha producido el flanco de una nueva pulsación en
                 una zona contreta
               : zone: Estructura con la información de la zona : Modifica zone->pressed
 Output
                0 - si no se detecta pulsación en la zona
1 - si se detecta pulsación en la zona
              : 0 - si no se detecta nueva pulsación en la zona
* Return
                 1 - si se detecta una nueva pulsación en la zona
 Attention
* Attention : None
int8_t zoneNewPressed(struct t_screenZone* zone)
         if (pressedTouchPanel == 1) {
                  if (zone->pressed == 0)
           zone->pressed = 1;
           return 1;
                     return 0;
  zone->pressed = 0;
         return 0;
 Function Name : modoDepuracion
Description : Incrementa valores servo en pantalla
 Description
* Attention : None
void modoDepuracion(void)
         //Cambio para visualizar datos del nunchuck
if(zonePressed(&Cabecera))
          //Actualizamos datos del nunchuck
         if(dep_nunchuck== true)
                  if(aux8!=x)
   aux8=x;
                   if(aux9!=v)
                   squareButton(&DatIzq, "
                                             ", White, Blue);
   if(aux10!=acelerometro_x)
                                              ", White, Blue);
                   squareButton(&DatServ,
   sprintf(texto3,"%4d",acelerometro_x);

GUI_Text(DatServ.x + DatServ.size_x/2 - (strlen(texto3)/2)*8, DatServ.y + DatServ.size_y/2 - 8,

(uint8_t*) texto3, White, Black);
                  aux10=acelerometro_x;
                  if(aux11!=acelerometro_y)
                  squareButton(&DatDist, " ", White
sprintf(texto4, "%4d", accelerometro_y);
                                               ", White, Blue);
   GUI_Text(DatDist.size_x/2 - (strlen(texto4)/2)*8, DatDist.y + DatDist.size_y/2 - 8, (uint8_t*) texto4, White, Black); aux11=acelerometro_y;
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 76 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
if(aux12!=acelerometro_z)
if(aux13!=flagContadorC)
squareButton(&DatLuz2, "
                           ", White, Blue);
}
else
{
          if (zonePressed(&zone_1))
                            VelDer++;
          if (zonePressed(&zone_3))
                            VelIzq++;
          if (zonePressed(&zone_5))
                            Posserv++;
          if (zonePressed(&zone 2))
                            VelDer--:
          if (zonePressed(&zone_4))
                            VelIzq--;
          if (zonePressed(&zone_6))
                            Posserv--:
          Dato_motorDer();
Dato_motorIzq();
Dato_motorServo();
   }
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 77 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

d. Nunchuck.c

```
#include <LPC17xx.H>
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdiot.h>
#include <stdbool.h>
#include "i2c_lpc17xx.h"
#include "Nunchuck.h"
#include "PWM.h"
// Variable de velocidad de la ruedas
extern uint8_t VelDer;
extern uint8_t VelIzq;
extern int8_t Posserv;
int ejex,ejey;
//Variable de datos del mando
int8 t x;  // coordenada x
int8_t y;  // coordenada y
int8_t acelerometro_x, acelerometro_y, acelerometro_z;
int8_t acelerometro_x, acelerometro_y, acelerometro_z;
int8_t resto;
extern bool flagContadorC, flagContadorZ, flagCambioMas2segPulsadores, flagCambioMenos2segPulsadores;
extern int contadorC, contadorC contadorCambioMas2segPulsadores, contadorCambioMenos2segPulsadores;
extern bool flagCambioMas2segBotones, flagCambioMenos2segBotones;
extern int contadorCambioMas2segPulsadores, contadorCambioMenos2segPulsadores;
extern bool flagCambioPulsandoC;
extern int contadorCambioPulsandoC;
extern int contadorCambioPulsandoC;
extern bool modobluetooth;
I2Cdelay();
                  // Enviar commando 0x52 para configurar el Nunchuck
                                                                                                        // I2C Address del Nunchuck, WRITE
// Access Config Command
                 I2CSendAddr(0x52,0);
I2CSendByte(0xF0);
                 I2CSendByte(0x55);
I2CSendStop();
                                                                                                                             // Continuous Conversion
                 I2Cdelay();
                                                                                                                                                                                   // Para propositos de
simulacion
                  I2Cdelay();
                  // Enviar commando 0xFB para arrancar conversion del Nunchuck
                                                                                                         // I2C Address del Nunchuck, WRITE
// Start Conversion
                 I2CSendAddr(0x52,0);
I2CSendByte(0xFB);
                 I2CSendByte (0x00);
                 I2CSendStop();
void Nunchuck read(){
                   // Enviar commando 0x52 para leer Nunchuck
                  I2CSendAddr(0x52,0);
I2CSendByte(0x0);
                                                                                                                             // I2C Address del Nunchuck, WRITE
                  I2CSendStop();
                  I2Cdelav();
                 // Leer datos mando
I2CSendAddr(0x52,1);
x = I2CGetByte(0);
y = I2CGetByte(0);
acclerometro_x = I2CGetByte(0);
acclerometro_y = I2CGetByte(0);
acclerometro_z = I2CGetByte(0);
resto = I2CGetByte(1); //NACK
                                                                                                                              // I2C Address, READ
                                                                                  // Read MSB Byte, ACK : Esto es la coordenada x
                 if ((resto & 00000001) == 0x0) {      // Boton Z
            flagContadorZ = true;
                  else {
                                   flagContadorZ = false;
                 else {
                                   flagContadorC = false;
                 1
                  I2CSendStop();
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 78 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
/
* Function Name : MovimientoNunchuck

* Description : Saca los valores recogidos por el Nunchuck para controlar el robot

* Input : None
* Description : Saca los valores recogidos por el Nunchuck para controlar el 1
* Input : None
* Output : None
* Return : None
* Attention : None
void Movimiento_Nunchuck()
           \quad \textbf{if} \; (\texttt{modobluetooth} \textbf{==} \textbf{false})
                                            ejey= (128+y) *100/127;
                                  else if( y>= 0)
                                             ejey= (y-128)*100/128;
                                  if(x<0)
                                            ejex= (x+129)*100/128;
                                 else if( x>= 0)
                                             ejex= (x-127)*100/127;
                                  if (ejey==0 && ejex==0)
                                             VelDer = 0;
                                             VelIzq= 0;
                                  ,
else if(ejey!=0 &&ejex==0)
{
                                             VelDer=ejey;
                                             VelIzq=ejey;
                                  else if(ejey==0 &&ejex!=0)
                                             VelDer=-ejex;
                                             VelIzq=ejex;
                                  else if(ejey>0 &&ejex!=0)
                                             VelDer=ejey/2-ejex/2;
VelIzq=ejey/2+ejex/2;
                                  else if(ejey<0 &&ejex!=0)</pre>
                                            VelDer=ejey/2+ejex/2;
VelIzq=ejey/2-ejex/2;
                      }
           }
**Attention : None
void Servo_Nunchuck()
    if (acelerometro_x>0)
Posserv=(127-acelerometro_x)*90/62;
                     Posserv=-(128+acelerometro_x)*90/63;
 }
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 79 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

e. ADC.c

```
#include "ADC.h"
#include "Timer.h"
#define N_muestras 15872
                                             // Igual a la longitud del array generado en Matlab
uint32_t canal_1, canal_2, canal_5;
extern uint32_t SLuz1,SLuz2,SPromedio;
uint8_t muestras[15872];
uint8 t audio;
int ALARMA = 1;
int GRABANDO=2;
int GRABADO =3;
int FIN =4;
void init_ADC_LDRs(void)
   LPC_SC->PCONP|= (1<<12);
LPC_PINCON->PINSEL1|= (1<<16);
                                                               // POwer ON
                                                                                                            // ( AD0.1) P0.24) //LUZ1(izquierda) // ( AD0.5) P1.31)
            LPC_PINCON->PINSEL3|= (3<<30);
//LUZ2 (derecha)
            LPC PINCON->PINMODE1|= (2<<16);
                                                                                                                        // Deshabilita
LPC_PINCON->PINMODE1|= pullup/pulldown

LPC_PINCON->PINMODE3|= (2<<30);

LPC_SC->PCLKSEL0|= (0<<8);

LPC_ADC->ADCR|=(1<<5)|(1<<1)
                                                                                                 // Deshabilita pullup/pulldown
                                                                         // CCLK/4 (Fpclk después del reset) (100 Mhz/4 = 25Mhz)
                                                               // canales 0 y 1
// canales 0 y 1
// CLKDIV=1 (Fclk_ADC=25Mhz /(1+1)= 12.5Mhz) MAXIMA FRECUENCIA
// PDN=1
// Hab. interrupción fin de conversión
                            | (1<<8)
| (1<<21);
   LPC ADC->ADINTEN=(1<<5);
   1 ÚLTIMO canal (canal 5)
NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
                                   //Habilita la interrupcion
   NVIC_SetPriority(ADC_IRQn,0);
                       //Prioridad
void init_ADC_grabar(void)
                                                                                               // Power ON
            LPC_SC->PCONP|= (1<<12);
                                                          // ADC input= P0.25 (AD0.2)
            LPC_PINCON->PINSEL1|= (1<<18);
LPC_PINCON->PINMODE1|= (2<<18);
                                                           // Deshabilita pullup/pulldown*
           LPC_SC->PCLKSEL0|= (0<<8);
LPC_ADC->ADCR= (1<<2)|
                                                                           // CCLK/4 (Fpclk después del reset) (100 Mhz/4 = 25Mhz)
// Canal 2
                                                                                                (1<<8)|
                                                                                                                                      // CLKDIV=1
(Fclk_ADC=25Mhz /(1+1) = 12.5Mhz) MAXIMA FRECUENCIA
                                                                                                (1<<21)|
                       // PDN=1
                                                                                                (1<<24);
Inicio de conversión con el Match 1 del Timer 1
           LPC_ADC->ADINTEN = (1<<2);
NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);</pre>
                                                                                               // Hab. interrupción fin de conversión Canal 2
                                              //Habilita la interrupcion
  NVIC_SetPriority(ADC_IRQn,0);
void ADC_IRQHandler(void)
           // se borra automat. el flag DONE al leer ADCGDR
              if(indice_muestra==N_muestras-1)
                                                                                   // Reiniciamos el indice de muestras
                                               LPC_ADC->ADCR= (0<24);// Paramos ADC init ADC LDRs(); // Para iniciar la configuracion del timer para las LDRs LPC_TIM2->TCR=0x01; // Activa timer de LDRs
                                               audio = FIN;
                                   }
  }
            else{
   SPromedio = (SLuz1 + SLuz2)/2;
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 80 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
* Function Name : Audio

* Pescription : En funcion de si queremos reproducir o grabar inicializa el timer 1 y el ADC

* Input : audioElegido: ALARMA - Reproduce Alarma

* GRABANDO - Graba audio

* Output : None

* Return : None

* Attention : None

* Attention : None

* Attention : Input | In
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 81 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

f. DAC.c

g. Interrupciones.c

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <Math.h>
#include <LPC17xx.H>
#include "ADC.h"
#include "timer.h"
#include "Interrupciones.h"
#include "stdbool.h"
#include "tp_simple.h"
extern uint8 t Estado;
extern int contadorKey1;
extern int contadorKey2;
extern bool flagCambioMas2segPulsadores, flagCambioMenos2segPulsadores,flagContadorKey1,flagContadorKey2;
extern int ALARMA;
extern int GRABANDO;
extern int GRABADO;
void init_EINT(void)
  // Configuración interrupciones externas
LPC PINCON->PINSEL4|=(1<<22);</pre>
                                                                               // P2.11 es entrada interrup. EXT 1 (pulsador key1 en mini-dk2)
  LPC_PINCON->FINGENT| (1<22);

LPC_SC->EXTMODE|=(1<<1)|(1<<2);

LPC_SC->EXTPOLAR=(1<<1)|(1<<2);
                                                                 // P2.12 es entrada interrup. EXT 2 (pulsador key2 en MIni-DK2)
                                             // Por Flanco,
                                                //de subida
  LPC SC->EXTPOLAR= (1<1) (1<2);
NVIC_SetPriority(EINT2_IRQn, 6);
NVIC EnableIRQ(EINT2_IRQn);
NVIC_SetPriority(EINT1_IRQn,6);
NVIC_EnableIRQ(EINT1_IRQn);
                                                                 // Menor prioritaria!!!; sin CMSIS: NVIC->IP[18]=(4<<3);
// sin CMSIS: NVIC->ISER[0]=(1<<18);</pre>
* Function Name : EINT1 y EINT2

* Description : Para grabacion y reproducion de audio

* Input : None
  Output
                     : None
* Return
                    : None
void EINT1_IRQHandler() // PARA GRABAR
void EINT2_IRQHandler() // PARA REPRODUCIR
                                                // Borrar flag Externa 2
             LPC_SC->EXTINT=(1<<2);
if (Estado == 7606 flagCambioMas2segPulsadores== false 66 flagCambioMenos2segPulsadores== false 66 flagContadorKey1==false) {
                         Audio (GRABADO) ;
                                                                                                                                    //Para que el timer
reproduzca
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 82 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

h Bluetooth.c

```
#include <LPC17xx.H>
#include "uart.h'
#include <stdio.h>
#include (stdio.h)
#include "string.h"
#include "stdbool.h"
#include "stdlib.h"
                                // Buffer de recepción de 30 caracteres --> Utilizada en la ISR de recepción de la uart // Buffer de recepción de 30 caracteres
char buffer[30];
char buffer_tx[30];
char *ptr rx;
                                            // puntero de recepción
char *ptr;
                                             // puntero de recepción
char rx completa;
                                 // Flag de recepción de cadena que se activa a "1" al recibir la tecla return CR(ASCII=13)
                                 // puntero de transmisión
// Flag de transmisión de cadena que se activa al transmitir el caracter null (fin de cadena)
char *ptr_tx;
char tx_completa;
char fin=0;
long auxbth=0;
int auxmuestras = 0;
int estado_uart =1;
uint8_t orden_preparada = 0;
//variables externas
extern uint8_t Estado;
extern int8_t VelDer;
extern int8_t VelIzq;
extern int8_t Posserv;
extern bool Giro90;
extern bool Giromenos90;
extern uint32_t SLuz1,SLuz2,SPromedio;
extern int distancia;
extern int bluetooth;
extern int tiempo:
int milisegundos= 0;
bool modobluetooth= false;
/*Funcion encargada de ejecutar la maquina de estados para el envio de mensajes*/
void MaquinaEstadosBluetooth(){
           switch(estado_uart){
                      case 1: //envio del mensaje inicial
                                 ptr rx=buffer;
tx_cadena_UARTO("Bienvenido al modo Bluetooth/USB indique su nombre\n\r");
                                 estado uart = 2; //una vez que se ha indicado la trama a transmitir cambiamos de estado para que no
la vuelva a repetir
                        break:
                        case 2:
                                 case 3: //RECEPCION DE LAS CADENAS(ESTADO SOLO PARA LA PRINCIPAL)
                                 if(rx\_completa == 0) //hasta que no se reciba todo nos mantenemos en este estado
                                             estado uart = 3;
                                 if(rx_completa == 1)( //una vez que se reibe todo procedemos al estado general transmite-envia con
ordenes en donde actuamos sobre el HW
                                            rx_completa = 0; //borramos flag
estado_uart =4; //estado general
                                 1
                                 break:
                      case 4: //PREPARAMOS LOS MENSAJES DE TRANSMISION GENERICOS
                                            if(orden preparada == 0 ){
                                                       tx_cadena_UARTO("Elige modo:\n\r MOVER \n\r VISUALIZAR VALORES \n\r FIN \n\r"); orden_preparada = 1;
                                            }
                                 estado_uart = 5;
                                 break;
                      case 5: // TRANSMISION DE MENSAJES GENERICOS
    if(tx_completa == 1 && fin == 0 )
                                            estado_uart = 6; //una vez transmitido todo pasamos a la recepcion
      else if(tx_completa == 1 && fin ==1)
                                            estado_uart = 0; //ninguno
                                 break;
                      case 6: //RECEPCION MENSAJES GENERICOS
                                 if(rx_completa == 0){
                                              estado_uart = 6; //se mantiene hasta que se completa
                                 orden_preparada = 0;
rx_completa = 0; //borramos flag
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 83

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
Estado = 2:
                                                     modobluetooth =true;
                                          else if (strcmp (buffer, "VISUALIZAR VALORES\r") == 0)
                                          estado_uart =9; //Elegimos valores a visualizar
else if (strcmp (buffer, "FIN\r") == 0) {
    fin = 1;
    tx_cadena_UARTO("FIN DEL PROGRAMA\n\r");
                                                     estado_uart = 5;
                                          MENII PREVIO\n\r "):
                               estado_uart = 8;
break;
                     case 8://PROCESAMOR ORDEN DE MOVIMIENTO
                                Posserv=0;
                                if(rx_completa == 0){
                                           estado_uart = 8; //se mantiene hasta que se completa
                                orden_preparada = 0;
rx_completa = 0; //borramos flag
                                          //Segun lo recibido se actua sobre el HW
if (strcmp (buffer, "ADELANTE\r") == 0)
                                                     VelIzq=75;
                                                     estado_uart=7; //Realizamos ordenes
                                          else if (strcmp (buffer, "ATRAS\r") == 0)
                                                               VelDer=-75;
VelIzq=-75;
                                                               estado_uart=7; //Realizamos ordenes
                                else if (strcmp (buffer, "DERECHA\r") == 0){
                                                     estado_uart = 7;
Giromenos90 =true;
                                else if (strcmp (buffer, "IZQUIERDA\r") == 0){
                                                     estado_uart = 7;
Giro90 =true;
                                          else if (strcmp (buffer, "VOLVER AL MENU PREVIO\r") == 0){
    estado uart = 4;
                                                     modobluetooth=false;
                                          estado uart = 7;
                                break:
                     case 9: //ELIGE DATO A VISUALIZAR
                               else if (tx_completa ==1) {
tx_cadena_UARTO("INDIQUE EL NUMERO DE MUESTRAS A TOMAR:\n\r ");
                                estado_uart = 10;
                                break;
                     case 10://PROCESAMOR ORDEN DE MOVIMIENTO
    if(rx_completa == 0) {
                                           estado_uart = 10; //se mantiene hasta que se completa
                                else if (rx completa ==1) {
                                          rx_completa ==1){
    estado_uart = 9; //volvemos a preparar los mensajes para luego transmitirlos
    orden preparada = 0;
    rx_completa = 0; //borramos flag
    //Segun lo recibido se actua sobre el HW
                                          auxbth =strtol(buffer,&ptr,10);
                                          if (auxbth > 0 && auxbth <100) {
    sprintf(buffer_tx, "TOMA DE MUESTRAS:\n\r");
    tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
    estado_uart = 11;
    auxmuestras= 8;
    ticamo = 0.</pre>
                                                     tiempo =0;
                                          estado uart = 9;
                                                     tiempo =0;
                                break;
case 11: //imprimimos muestras
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 84 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

else if (tx_completa ==1) { if (auxmuestras==8) $sprintf(buffer_tx, "Motor Derecha: \$3d \n\r", VelDer); \\ tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla$ auxmuestras--; else if (auxmuestras==7)

sprintf(buffer_tx, "Motor Izquierda: %3d \n\r", VelIzq);
tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
auxmuestras--;

else if (auxmuestras==6) sprintf(buffer_tx, "Posicion Servo: %3d o\n\r", Posserv);
tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla auxmuestras--;

else if (auxmuestras==5) sprintf(buffer_tx, "Sensor Luz1: %3d \n\r", SLuz1);
tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
auxmuestras--;

else if (auxmuestras==4)

 $sprintf(buffer_tx, "Sensor_Luz2: \$3d \n\r",SLuz2); \\ tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla$ auxmuestras--; else if (auxmuestras==3)

> $sprintf(buffer_tx, "Promedio: \$3d \n\r", SPromedio); \\ tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla$ auxmuestras--;

sprintf(buffer_tx, "Distancia: %3d cm \n\r",distancia);
tx_cadena_UART0(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla
auxmuestras--;

milisegundos=tiempo*10; sprintf(buffer_tx, "Tiempo de toma muestras:%d milisegundos

tx_cadena_UARTO(buffer_tx); //enviamos la cadena para visualizarla auxmuestras=8;

\n\r",milisegundos);

if(auxbth>0) estado_uart = 11; else estado_uart = 9; break;

else if (auxmuestras==2)

else if (auxmuestras==1)

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 85 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

HTTP_CGI.c

```
RI-ARM - TCPnet
                Name: HTTP_CGI.C
Purpose: HTTP Server CGI Module
               Name ·
               Rev.: V4.22
          This code is part of the RealView Run-Time Library.

Copyright (c) 2004-2011 KEIL - An ARM Company. All rights reserved.
#include <Net_Config.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include "stdbool.h"
#include "stdlib.h
  \mbox{\scriptsize \star} The HTTP server provides a small scripting language.
  * The script language is simple and works as follows. Each script line starts * with a command character, either "i", "t", "c", "#" or ".".

* "i" - command tells the script interpreter to "include" a file from the
         virtual file system and output it to the web browser. 
 "t" - command should be followed by a line of text that is to be output
                     to the browser.
        to the browser.

"c" - command is used to call one of the C functions from the this file.

It may be followed by the line of text. This text is passed to

'cgi_func()' as a pointer to environment variable.

"#' - command is a comment line and is ignored (the "#" denotes a comment)

"." - denotes the last script line.
// VARIABLES NUESTRO PROGRAMA
extern int8_t VelDer;
extern int8_t VelIzq;
extern int8_t Posserv;
extern int distancia;
extern uint8_t Estado;
extern uint32_t SLuz1, SLuz2, SPromedio;
/* http_demo.c */
extern U16 AD_in (U32 ch);
extern U8 get_button (void);
/* at_System.c */
                LOCALM localm[];
#define LocM localm[NETIF_ETH]
/* Net_Config.c */
rextern struct top_cfg extern struct http_cfg http_config;

#define top_NumSocks top_config.NumSocks top_config.Scb
#define http_EnAuth http_config.EnAuth
#define http_auth_passw http_config.Passw
extern BOOL LEDrun;
extern void LED_out (U32 val);
extern BOOL LCDupdate;
extern U8 lcd_text[2][16+1];
extern U8 lcd_text[2][16+1];
int auxhttp;
/* Local variables. */
static char const state[][9] = {
    "FREE",
    "CLOSED",
    "SYN_REC",
"SYN_SENT",
"FINW1",
"FINW2",
    "CLOSING"
    "LAST_ACK",
"TWAIT",
"CONNECT"};
^{\prime\star} My structure of CGI status U32 variable. This variable is private for ^{\star\prime}
/* My structure of CGI status U32 Variable. This Variable is private ior -/
/* each HTTP Session and is not altered by HTTP Server. It is only set to
/* zero when the cgi_func() is called for the first time.
typedef struct {
    U16 xcnt;
    U16 unused;
} MY_BUF;
#define MYBUF(p) ((MY BUF *)p)
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 86 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
* HTTP Server Common Gateway Interface Functions
    ------cgi_process_var ------
void cgi_process_var (U8 *qs) {
 /* This function is called by HTTP server to process the Querry_String */
/* for the CGI Form GET method. It is called on SUBMIT from the browser. */
/* The Querry_String.is SPACE terminated. */
 U8 *var;
var = (U8 *)alloc mem (40);
 // clear to the returned string, qs now points to to
if (var[0] != 0) {
   /* Returned string is non 0-length. */
   if (str_scomp (var, "modo=manual") == __TRUE) {
     if (str_scomp (var, "modo=automatico") == __TRUE) {
    Estado=5;
     else if (str_scomp (var, "modo=depuracion") == __TRUE) {
        Estado=7;
                                     if(str_scomp(var,"VelDer=")== TRUE) {
    sscanf((const char*)&var[7], "%d", &auxhttp);
                                               VelDer =auxhttp;
                                      else if(str_scomp(var,"VelIzq=")==__TRUE){
                                               sscanf((const char*)&var[7], "%d", &auxhttp);
VelIzq =auxhttp;
                                     Posserv =auxhttp;
 }
}while (qs);
 free_mem ((OS_FRAME *)var);
/*----*/
Parameters:

code - callback context code
      switch (code) {
     /* Url encoded form data received. */
       * Ignore all other codes. */
}
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 87 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
U16 cgi func (U8 *env, U8 *buf, U16 buflen, U32 *pcgi) {

/* This function is called by HTTP server script interpreter to make a */

/* formated output for 'stdout'. It returns the number of bytes written */

/* to the output buffer. Hi-bit of return value (len is or-ed with 0x8000) */

/* is a repeat flag for the system script interpreter. If this bit is set */

/* to 1, the system will call the 'cgi_func()' again for the same script */

/* line with parameter 'pcgi' pointing to a 4-byte buffer. This buffer */

/* can be used for storing different status variables for this function. */
   /* It is set to 0 by HTTP Server on first call and is not altered by 
/* HTTP server for repeated calls. This function should NEVER write more 
/* than 'buflen' bytes to the buffer.
        Parameters:
          env - environment variable string
buf - HTTP transmit buffer
          buflen - length of this buffer (500-1400 bytes - depends on MSS)
                   - pointer to session local buffer used for repeated loops
This is a U32 variable - size is 4 bytes. Value is:
- on 1st call = 0
- 2nd call = as set by this function on first call
   U32 len = 0;
   switch (env[0]) {
      /* Analyze the environment string. It is the script 'c' line starting */
/* at position 2. What you write to the script file is returned here. */
case '1' :
          switch (env[2]) {
case 'a':

/* Write the local IP address. The format string is included */

/* in environment string of the script line.

len = sprintf((char *)buf, (const char *) &env[4], (Estado==2)? "Manual": (Estado==3)? "Manual": (Estado==4)?

"Automatico": (Estado==5)? "Automatico": (Estado==6)? "Depuracion": (Estado==7)? "Depuracion": "Espera");
               break:
                case 'b':
/* Write the local IP address. The format string is included */
/* in environment string of the script line. */
len = sprintf((char *)buf,(const char *)&env[4],VelDer);
                break:
           /* in environment string of the script line.
len = sprintf((char *)buf,(const char *)&env[4],Posserv);
                break:
           len = sprintf((char *)buf,(const char *)&env[4],SLuz1);
                                               case 'g':
                /* Write local Net mask. */
len = sprintf((char *)buf,(const char *)&env[4],SLuz2);
               case 'h':
/* Write local Net mask. */
len = sprintf((char *)buf,(const char *)&env[4],SPromedio);
break;
                  * Write local Net mask.
                len = sprintf((char *)buf,(const char *)&env[4],distancia);
                break;
                case 'j':
/* Write local Net mask. */
                len = sprintf((char *)buf,(const char *)&env[4],(Estado==3)? "checked='checked'":"");
                                               case 'k':
                /* Write local Net mask. */
len = sprintf((char *)buf,(const char *)&env[4],(Estado==5)? "checked='checked'":"");
                break:
                len=sprintf((char *)buf,(const char *)&env[4],(Estado==7)?"<form action='/index.cgi' method='get'><input style='text-align: center' name='VelDer' size='3' type='test' value=' '> <input type='submit' value='Actualizar'/></form>":"");
len=sprintf((char *)buf,(const char *)&env[4],(Estado==7)?"<form action='/index.cgi' method='get'><input style='text-align: center' name='VelIzq' size='3' type='test' value=' '> <input type='submit'
                                                                                                                                                '> <input type='submit'
value='Actualizar'/></form>":"");
value='Actualizar'/></form>":"");
                 break;
         default:
      break;
default:
          break:
   return ((U16)len);
    end of file
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 88 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

j. WatchDog.c

k. StateChart.c

```
#include <tp_simple.h>
#include "Nunchuck.h"
#include "stdbool.h"
#include "timer.h"
#include "PWM.h"
/* Definición de los estados */
 // Maquina de estados global
#define Inicio
#define Inicio_Espera
                                                                  Ο
#define Modo Manual 2
#define Modo Manual Espera 3
#define Modo_Automatico
#define Modo_Automatico Espera 5
#define Modo_Depuracion
#define Modo Depuracion_Espera 7
uint8_t Estado;
extern int umbralDistancia, distancia;
extern bool Barrido_Completo,Barrido;
extern int8 t Posserv:
//Variables Nunchuck
extern int8 t x;
                                              // coordenada x
// coordenada y
extern int8_t y; // coordenada y
extern int8_t ry; // coordenada y
extern int8_t resto;
extern int8_t resto;
extern int8_t resto;
extern bool flagContadorC, flagContadorZ, flagCambioMas2segPulsadores, flagCambioMenos2segPulsadores;
extern int contadorZ, contadorZambioMas2segPulsadores, contadorCambioMenos2segPulsadores; extern bool flagCambioMas2segBotones, flagCambioMenos2segBotones;
extern int contadorKey1,contadorKey2;
extern int contadorCambioMas2segPulsadores, contadorCambioMenos2segPulsadores;
extern bool flagCambioPulsandoC;
extern int contadorCambioPulsandoC;
extern bool dep_nunchuck;
//Definicion de las pulsacion de pantalla
//berinicion de las pursacion de panta;
extern struct t_screenZone Automatico;
extern struct t_screenZone Depuracion;
extern struct t_screenZone zone_1;
extern struct t_screenZone zone_2;
extern struct t_screenZone zone_3;
extern struct t_screenZone zone_4;
extern struct t_screenZone zone_5;
extern struct t_screenZone zone_6;
void MaquinaEstados (void) {
                checkTouchPanel():
                                 switch (Estado)
                                 case Inicio : // Inicializamos contadores y cargamos pantalla de inicio y pasamos a modo espera
                                    LCD_Clear(Black);
                                    PantallaInicio()
                                     Estado = Inicio_Espera;
                                 break:
                                 case Inicio_Espera :
                                                                                   //Elegimos modo en funcion de la zona que pulsemos
          if (zonePressed(&Manual)) {
                                                                  Estado = Modo Manual;
                                                  if (zonePressed(&Automatico)) {
                                                                  Estado = Modo_Automatico;
                                                  if (zonePressed(&Depuracion)) {
```

Estado = Modo_Depuracion;

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 89 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
case Modo_Manual :
                               Posserv=0;
          //iniciamos la posicion de servo
                               setServo(Posserv);
                       contadoresreset();
                                                                                               //Ponemos contadores de botones del
mando nunchuck y pulsadores a 0 LCD_Clear(Black);
                                                                                                         //Limpiamos pantalla
                       PantallaManual();
                                                                                               //Imprimimos pantalla del modo manual
                       Estado = Modo Manual Espera;//cambiamos a modo espera manual
                       Barrido_Completo =false;
Barrido= false;
            break;
                     case Modo Manual Espera:
                               if( distancia> umbralDistancia)
Movimiento_Nunchuck();
                                                                         //Funcion movimiento ruedas con el mando.
                               Servo_Nunchuck();
                                                                                    //Funcion de movimiento del servo en funcion de
controladorPulsadores(); //Funcion que controla Pulsadores Key1 y Key2

if (flagCambioMas2segPulsadores || flagCambioMas2segBotones) { //Cambiamos de modo en funcion de los pulsadores y votones
                                          Estado = Modo_Depuracion;
Posserv=0;
                                if (flagCambioMenos2segPulsadores|| flagCambioMenos2segBotones) {
                                         Estado = Modo_Automatico;
            break;
                     case Modo_Automatico :
                               Posserv=0;
//iniciamos la posicion de servo
setServo(Posserv);
contadores de botones del mando nunchuck y pulsadores a 0
LCD_Clear(Black);
                                                                                                                    //Ponemos
          //Limpiamos pantalla
                       PantallaAutomatico():
                                                                                                         //Imprimimos pantalla del
modo automatico
                    Estado = Modo_Automatico_Espera;//cambiamos a modo espera automatico
Barrido_Completo =false;
Barrido= false;
            break:
                     case Modo_Automatico_Espera :
                                controladorPulsadores();
                                                                                              //Funcion que controla Pulsadores Keyl
y Key2
                     Posserv=0;
                     if(flagCambioPulsandoC)
                               Estado = Modo_Manual;
            break;
                     case Modo_Depuracion :
                                Posserv=0;
                                setServo(Posserv);
                                contadoresreset():
LCD_Clear(Black);

if(dep_nunchuck==false) //
depuracion con los datos de los sensores o bien con los valores de mando nunchuck
                                                                                     //En funcion de la variable mostramos el modo
                               PantallaDepuracion Nunchuck():
                               dep_nunchuck=true;
screenMessageIP();
                                PantallaDepuracion();
                               dep_nunchuck=false;
screenMessageIP();
                               Estado = Modo_Depuracion_Espera;
Barrido_Completo =false;
                       Barrido= false;
                     //controla los pulsadores
\label{eq:modoDepuracion();} \mbox{wisualizar cada vez que tocamos la cabecera}
                                                                                              //funcion que cambia los valores a
                       default:
                               break:
          }
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 90 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

I. Timer

```
#include <LPC17xx.H>
#include <glcd.h>
#include <TouchPanel.h>
#include <stdio h>
#include <string.h>
#include 'Math.h>
#include "FWM.h"
#include "Stabool.h"
#include "ADC.h"
#include "ADC.h"
#include "Nunchuck.h"
#include "audio_muestras.h"
#include "uart.h"
//defenimos frecuencias
#define Th triager (10e-6*F)
#include <string.h>
#define Th_trigger (10e-6*Fpclk_TIMx)
#define T_trigger (20e-3*Fpclk_TIMx)
#define Fcclk 100e6
#define Fpclk_TIMx (Fcclk/4)
#define F_muestreo 10
#define F_out 8000
#define Fpclk 25e6
                                                          // En los defines con operaciones: recomendable (...)
// Fs=10Hz (Cada 100 ms se toma una muestra del canal 0 y 2 )
#define N muestras 15872
                                                            // igual a la longitud del array generado en Matlab
//defenimos variables externas
extern int8_t VelDer;
extern int8_t VelIzq;
extern int8_t Posserv;
int tiempo=0;
extern bool modobluetooth;
bool barridoluz =false;
extern uint8_t Estado;
extern uint32 t SLuz1, SLuz2, SPromedio;
int32_t valorluz = 40;
bool Luz= false;
//variables interruptores
bool flagContadorKey1=false,flagContadorKey2=false, flagCambioMas2segPulsadores=false, flagCambioMenos2segPulsadores=false; int contadorKey1=0, contadorKey2=0;
//VAriables Botones mando wii
bool flagContadorC=false, flagContadorZ=false,flagCambioMas2segBotones=false, flagCambioMenos2segBotones=false;
int contadorC=0, contadorZ=0;
bool flagCambioPulsandoC=false;
extern uint8_t muestras[];
extern uint8_t audio;
extern int ALARMA;
extern int GRABANDO;
extern int GRABADO;
extern int FIN:
//Variables para marcar lecturas y movimientos
int Lectura_nunchuck = 0;
int GiroDer =0;
int GiroIzq=0;
bool Barrido = false;
bool Barrido_Completo=false;
bool Giro90= false;
bool Giromenos90= false;
int aux_barrido = 0;
int aux Giro=0;
int aux=0;
int grados=0;
int umbralDistancia= 27;
// TIMER O PARA CONTADORES Y FUNCIONES CON CUENTA DE TIEMPOS MANDO NUNCHUCK, KEY1 Y KEY2, BARRIDO SERVO, GIROS DE COCHE
void init_TIMERO(void)
                                                      // Activa Timer0
// Para que cada tick sea de 1 Mhz (Fpclk/PR+1)
// Interrupt on Match 0 and Reset TC
// Periodo de interrupcion de TODOS los contadores 10ms
// Match por MR0 y set con 10 en EMCO (bits 4 y 5)
  \label{eq:lpc_sc-pconp} \texttt{LPC\_SC->PCONP} \hspace{0.5mm} | \hspace{0.5mm} = \hspace{0.5mm} (\hspace{0.5mm} 1 \hspace{-0.5mm} < \hspace{-0.5mm} < \hspace{-0.5mm} 1 \hspace{-0.5mm} ) \hspace{0.5mm} ;
  NVIC_EnableIRQ(TIMER0_IRQn);
void TIMERO IRQHandler (void)
               LPC_TIMO->IR|=(1<<1);
                                                                  // Borrar flag interrupción
               Lectura_nunchuck++;
               aux_barrido++;
aux_Giro++;
               tiempo++;
                //LECTURA DEL MANDO NUNCHUCK
               Nunchuck_read();
               else if (Lectura_nunchuck == 19 && modobluetooth==true)
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 91 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
Lectura nunchuck = 0;
//BARRIDOS DEL SERVOMOTOR
if(aux_barrido == 49 && Barrido== true)
  Posserv += 10;
setServo(Posserv);
           aux_barrido=0;
if (SPromedio>valorluz)
                       aux_barrido=0;
                      grados=Posserv;
                      Posserv=0;
setServo(Posserv);
                      Barrido=false;
                      barridoluz =true;
           if(Posserv==90&&aux<1)</pre>
                      Posserv=-90:
                       setServo(Posserv);
                      aux++;
           else if(Posserv==90 && aux==1) //Los dos barridos han sido completados
                       Posserv=0;
                      setServo(Posserv);
Barrido_Completo= true;
Barrido=false;
else if(Barrido==false)
{
           aux_barrido=0;
//FUNCION DE GIROS
if(Giro90==true && Giromenos90==false )
          VelDer=70;
  VelIzq= 0;
, else if(Giromenos90==true && Giro90==false)
{
  VelDer= 0;
VelIzq= 70;
else if(Giromenos90==false && Giro90==false)
           aux_Giro=0;
if(aux_Giro == 60 &&(Giro90==true ||Giromenos90 ==true))
           VelDer=0;
           VelIzq=0;
Giro90=false;
           Giromenos90= false;
if(aux_Giro>60)
           aux_Giro=0;
//ESTADO DE LOS PULSADORES Y BOTONES
if (flagContadorKey1)
{
           contadorKev1++;
else
           if (contadorKey1>199 && contadorKey2>199)
           t
flagCambioMas2segPulsadores= true;
           contadorKey1=0;
           else if(contadorKey1>0 && contadorKey2>0)
                      flagCambioMenos2segPulsadores= true;
                       contadorKey1=0;
           else
                      contadorKey1=0;
if (flagContadorKey2)
           contadorKey2++;
            if (contadorKey1>199 && contadorKey2>199)
           flagCambioMas2segPulsadores= true;
           contadorKey2=0;
            else if(contadorKey1>0 && contadorKey2>0)
                      flagCambioMenos2segPulsadores= true;
contadorKey2=0;
                      contadorKey2=0;
if (flagContadorC)
           contadorC++;
else
{
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 92 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
if (contadorC>199 && contadorZ>199)
                                      flagCambioMas2segBotones= true;
                                      contadorC=0;
contadorZ=0;;
                         else if(contadorC>0 && contadorZ>0)
                                      flagCambioMenos2segBotones= true;
                                      contadorC=0;
                                      contadorZ=0;
                         celse if(contadorC>199 && contadorZ==0)
{
                                      flagCambioPulsandoC= true;
                          else if(contadorC>0 &&contadorZ==0)
                                      contadorC=0:
                                     if (Estado==3)
Audio (GRABANDO);
            }
            if (flagContadorZ)
                         contadorZ++;
                         if (contadorC>199 && contadorZ>199)
                                      flagCambioMas2segBotones= true;
                                      contadorZ=0;
                                      contadorC=0;
                         else if(contadorC>0 && contadorZ>0)
                                      flagCambioMenos2segBotones= true;
                                      contadorZ=0;
                                      contadorC=0;
                         else if(contadorZ>0 && contadorC==0)
                                      contadorZ=0;
if (Estado==3)
                                      Audio (GRABADO);
            }
// TIMER 1 PARA TODO AUDIO.
    Timer 1 en modo Output Compare (reset TOTC on Match 0) Counter clk: 25 MHz MAT1.0 : On match, salida de una muestra hacia el DAC ^*/
void init_TIMER1(void)
{
  LPC_SC->PCONP|= (1<<2);

LPC_TIM1->PR = 0;

LPC_TIM1->MCR = 0x03;

LPC_TIM1->MCR = Fpclk_TIMx/F_out-1;
                                                                               $//$ Activa timer 1 // Para que cada tick sea de 25 Mhz (Fpclk/PR+1)
                                                                                                                   // Reset TC on Match, and Interrupt!
                                                 // MR1=25e6/(8KHz)-1 -----> Interrumpe cada 125 us
  LPC_TIM1->TCR = 0x02;

NVIC_EnableIRQ(TIMER1_IRQn);
                                                                                                                                // Timer STOP v RESET
            NVIC_SetPriority(TIMER1_IRQn,4); // Prioridad por encima del priority grouping
// No hace falta EMR ni asignar un pin porque no queremos ningun match, solo reseteo
void TIMER1_IRQHandler(void)
            //Relativas al audio
            static uint16_t indice_muestra;
                                            // Borrar flag
            LPC_TIM1->IR|= (1<<0);
if (audio == ALARMA) {
                        LPC_DAC->DACR= muestra[indice_muestra++]<<8; // 8 bits!!!!
            else if(audio == GRABADO)
                         LPC DAC->DACR= muestras[indice muestra++]<<8; // 8 bits!!!!
            else if(audio==GRABANDO)
                          \label{lpc_ADC-} $$ ADC->ADINTEN=(1<<2)$;//$ Hab. interrupción fin de conversión del canal 0 NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);;
            if(indice_muestra==(N_muestras-1))
                         indice_muestra=0;
                         LPC_TIM1->TCR=0x02; //Stop Timer and reset, DAC= 0V.
LPC_DAC>-DACR=0; // 0 V /33
init_ADC_LDRs();
audio= FIN;
            else if( indice_muestra==(N_muestras/2)-1 && audio ==ALARMA)
                         indice muestra=0;
                        Indice_museria=0;
LPC_TIMI->TCR=0x02; //Stop Timer and reset, DAC= 0V.
LPC_DAC->DACR=0; // 0 V /33
init_ADC_LDRs();
audio =FIN;
// TIMER 2 PARA LDRS Y MOVIMIENTO MODO AUTOMATICO EN FUNCION DE LOS LDRS void init_TIMER2(void)
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 93 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
LPC_SC->PCONP|=(1<<22);
                                                     // Alimento el Timer2 , está desactivado de forma predeterminada // MAT2.0 para PWM servo (P4.28)
   LPC_TIM2->EMR = (1<<22);

LPC_FINCON->PINSEL9|=(1<<25);

LPC_TIM2->MCR = 0x18;

LPC_TIM2->MR1 = (Fpclk/F_muestreo)-1;

LPC_TIM2->EMR = 0x00C2;
                                                     // Interrupt on Match 1 and Reset TC (bit 4 y 5 activos)
// Periodo de muestreo de TODAS las entradas!!!!
// MODO TOGGLE en EMC1
   LPC_TIM2->TCR = 0x01;
NVIC_EnableIRQ(TIMER2_IRQn);
                                                     // Arranca timer
                                                    // Prioridad por encima del priority grouping
   NVIC_SetPriority(TIMER2_IRQn,4);
                                                              // No hace falta asignar un pin porque no queremos ningun match, solo
)
interrumpe
void TIMER2 IRQHandler (void)
   LPC_TIM2->IR|=(1<<1); // Borrar flag interrupción

LPC_ADC->ADCR|=(1<<16); // BURST=1 --> Cada 65TclkADC se toma una muestra de cada canal comenzando

// desde el más bajo (bit LSB de CR[0..7])
  Dato sensorLuz1():
            Dato_sensorLuz2();
Dato_promedioSensores();
            //Movimiento automatico modo automatico
             if (Estado==5 && distancia>umbralDistancia && Giro90== false && Giromenos90== false)
                          if(SPromedio>=valorluz && barridoluz==false)
                                                                                                                                           //Si el coche
detecta LUZ
                                       Posserv=0:
                                       setServo(Posserv);
                                       grados=0;
Barrido_Completo=false;
Barrido= false;
                                       if (SLuz1>SLuz2)
                                                                                                                                                        //Si la
el el sensor IZq recibe mas luz nos movemos a la izquierda
                                                   VelIzq= 60;
VelDer = 75;
                                                                                                                                //Si la el el sensor Der
                                       else if(SLuz1<SLuz2)
recibe mas luz nos movemos a la Derecha
                                       {
                                                   VelIzq = 75;
VelDer = 60;
                                       else
                                                   //Si reciben la misma Luz nos movemos a recto
                                       {
                                                   VelDer =75;
                                                   VelIzq=75;
                         }
else
                                                  //Si no detecta luz
                         {
                                      if(Barrido_Completo==false&& Barrido== false && grados ==0)
                                                  Posserv=-90;
                                      setServo(Posserv);
Barrido = true;
                                      else if(Barrido Completo== true)
                                                   VelDer=70:
                                                  VelIzq=70;
                                      else if (grados<0)
                                                   VelIzq= 60;
VelDer = 75;
barridoluz=false;
                                      else if(grados>0)
                                                   VelIzq= 75;
VelDer = 60;
                                         barridoluz=false;
            else if(distancia<umbralDistancia&& Estado ==5)
                         Barrido =false;
                         Barrido_Completo= false;
                         if(SLuz1>SLuz2)
                                                                                                                                           //Si la el el
sensor IZq recibe mas luz nos movemos a la izquierda
                          {
                                                  Giro90= true;
                                                                                                                                                         //Giro
Izquierda 90°
                         else if(SLuz2>SLuz1)
                                                                                                                                                        //Si la
el el sensor IZq recibe mas luz nos movemos a la izquierda
                          {
                                                  Giromenos90= true;
                                                                                                                                //Giro Derecha 90°
                          }
else
                                                  Giro90= true;
                          }
            }
// TIMER 3 PARA ULTRASONIDO
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 94 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

```
void init TIMER3 (void)
         LPC SC->PCONP|= 1<<23;
         LPC TIM3->CCR = 0x6;
                               // Interrupcion en flanco de bajada
         LPC_TIM3->MCR |= (0x3<<0); // GENERAR INTERRUPCIÓN Y RESETEAR CUANDO LLEGUE MRO
         NVIC_SetPriority(TIMER3_IRQn,3);
         NVIC_EnableIRQ(TIMER3_IRQn);
         LPC_TIM3->TCR = 1<<1;
LPC_TIM3->TCR = 1<<0;</pre>
                                     // RESET TIM3
// START TIM3.
void TIMER3_IRQHandler(void) {
if (LPC TIM3->IR & (1 << 4)) { // si hay evento de CR0
          LPC_TIM3->IR |= 1<<4;
  N = LPC_TIM3->CR0 - temp;
                                                        // Tiempo en alto
                   LPC_TIM3->CCR = 0x5;
          if(N>58){
          distancia = N/58;
         Dato Distanciacm();
if (distancia < umbralDistancia && Barrido==false){
                   if (Estado==3) {
                   if(Estado==3){
VelDer= 0;
VelIzq = 0;}
if(Estado==3 ||Estado==5)
Audio(ALARMA);
}
//INICIA TODOS LOS TIMERS MENOS EL TIMER1 QUE UTILIZAMOS PARA EL AUDIO Y SOLO LO INICIAREMOS CUANDO LO NECESITEMOS
void init_TIMERS(void)
         init_TIMER0();
init_TIMER2();
init_TIMER3();
}
//FUNCION QUE CONTROLA QUE LOS PULSADORES SEAN PULSADOS
void controladorPulsadores(void) {
    if ((LPC_GPIO2->FIOPIN & 1<<11) == 0x0000) { //Key1</pre>
                   flagContadorKey1 = true;
         else {
                  flagContadorKey1 = false;
         if ((LPC_GPIO2->FIOPIN & 1<<12) == 0x0000) { //Key2
    flagContadorKey2 = true;</pre>
                   flagContadorKey2 = false;
//FUNCION QUE REINICIA CONTADORES
void contadoresreset(void)
                            contadorKev1=0;
                     contadorKey2=0;
                   contadorC = 0;
contadorZ = 0;
                    flagCambioMas2segPulsadores=false;
                            flagCambioMenos2segPulsadores=false;
                   flagCambioMas2segBotones=false;
                            flagCambioMenos2segBotones=false;
                     flagCambioPulsandoC = false;
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 95 DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

m. Index.cgi

```
t C!DOCTYPE html>
    <head>
     <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type">
<meta http-equiv="refresh" content="7; url=http://192.168.0.125/index.cgi">
<title>Control Web</title>
      с 1 а
       c 1 b
                c 1 m
          %s
                         c 1 c
c 1 n
       c 1 d
c 1 o
                    %s
                         c 1 f
c 1 q
                          c 1 h
                Promedio: %d <br/>
                          с 1 і
               <strong>Selection de modo</strong>
<form id="formulario">
     cipput %s name="manual" type="radio" value="manual" OnClick="submiy();"/> Modo Manual
cipput %s name="automatico" type="radio" value="automatico" OnClick="submiy();"/> Modo Automatico
cipput %s name="depuracion" type="radio" value="depuracion" OnClick="submiy();"/> Modo Depuracion
c/p>c/form>
с 1 ј
c 1 k
c 1 l
t
   </html>
```

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AVANZADOS 96

DISEÑO DE UN ROBOT CON TRACIÓN DIFERENCIAL

Hojas de datos de los chip utilizados. 11.

Para la realización de la practica hemos usado una serie de documentación tanto del funcionamiento de la herramienta KEIL, como de los componentes y el microcontrolador que utilizamos, dicha documentación estará adjunta en nuestro proyecto.



Caracteristicas



hc06(BLUETOOT

















general de la Mini DK2.pdf

H).pdf

ULTRASONIDOS). pdf

L298N(PUENTE EN H).pdf

LPC1768.pdf

uvision4.pdf

OR).pdf