

BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO

Arquitectura de Computadores

Práctica Final de Laboratorio 2021-2022

Departamento:

Tecnología Electrónica

Titulación:

Grado en Informática de Gestión y Sistemas de Información

2º Curso (1º Cuatrimestre)

Septiembre de 2021

Velasco Prieto, Álvaro Elorza Gabilondo, David

Contenido


Contenido	1
1.Introducción	2
2.Diagramas de estados/eventos/acciones y de flujo	2
3.Cálculos y Comentarios	10
4.Código	11


1.Introducción


En este proyecto hemos diseñado el funcionamiento y control de una máquina de café mediante un diagrama de estados, eventos y acciones, y un diagrama de flujo. Además, tras la fase de diseño de dicha máquina, la hemos programado en código de ensamblador para el microcontrolador 80C552 de la marca Philips. El código está estructurado empleando subrutinas para mejorar la claridad del mismo. Para controlar la máquina de café se realizan lecturas y escrituras en puertos, conversiones a través del conversor analógico/digital (ADC), configuración de puertos PWM y configuración de timers para controlar el tiempo.


2. Diagramas de estados/eventos/acciones y de flujo


En este apartado se presentan 2 diagramas que representan el funcionamiento de la máquina de café. En primer lugar el diagrama de estados/eventos/acciones y seguidamente el diagrama de flujo. Los diagramas consisten de 9 estados con sus respectivos eventos cada uno. Cada evento tiene una acción asociada al mismo. Además en el diagrama de flujo se incluyen las subrutinas de atención a las interrupciones tanto del Timer como del ADC.



































3.Cálculos y Comentarios

ADC

Para saber que valor tiene que tomar la conversión del ADC para conseguir el peso deseado debemos emplear la siguiente fórmula:

$$N_{v_{in}}^{\circ} = 256 \cdot \frac{V_{in} - V_{reg}^{-}}{V_{reg}^{+} - V_{reg}^{-}}$$

Sabiendo que para el peso deseado de 99g la tensión de entrada es 3,86V, además sabiendo que $V_{reg^+}=5Vy\ V_{reg^-}=0V$:

$$N_{v_{in}}^{2} = 256 \cdot \frac{3,86V - 0V}{5V - 0V} = 197,63 \approx 198$$

Se realiza el redondeo del resultado hacia arriba para asegurar que la cantidad de café sea suficiente. Por lo tanto para que el peso sea 99g el resultado de la conversión ADC debe ser 198, este resultado de la conversión es equivalente a una tensión algo mayor que 3,86V debido al redondeo. El valor en hexadecimal es C6.

Sabiendo que para la temperatura deseada de 90°C la tensión de entrada es 4,5V, además sabiendo que $V_{rea^+}=5Vy\ V_{rea^-}=0V$:

$$N_{v_{in}}^{\circ} = 256 \cdot \frac{4,5V - 0V}{5V - 0V} = 230, 4 \approx 231$$

Se realiza el redondeo del resultado hacia arriba para asegurar que la temperatura no es inferior a los 90°C. Por lo tanto para que la temperatura sea 90°C el resultado de la conversión ADC debe ser 231, este resultado de la conversión es equivalente a una tensión algo mayor que 4,5V debido al redondeo. El valor en hexadecimal es E7.

Timers

Para conseguir un tiempo T debemos aplicar la siguiente fórmula:

$$T = T_{osc} * PRESCALER * POSTSCALER * CONT_TIMER* CONT_SW$$

Donde T_{OSC} es 1 entre la frecuencia del oscilador.

Sabiendo que la frecuencia del oscilador es 24MHz, el valor del prescaler es 12 y el postscaler es 1. Si queremos contar 1 segundo:

$$1s = \frac{1}{24MHz} * 12 * 1 * cont \rightarrow cont = 2 * 10^6$$

En el microcontrolador 80C552 disponemos de varias maneras en las que un timer puede operar, en nuestro caso el timer emplea un registro de 16 bits y, por lo tanto, el contador del timer contará 50000 ciclos de reloj y el contador de software contará 40 overflows del contador del timer para conseguir 1 segundo.

Para ello, pre-cargamos el contador de 16 bit con: $2^{16} - 50000 = 15536$

Para pre-cargar el contador con este valor se cargan los siguientes valores en hexadecimal: TH0=3C y TL0=B0.

PWM

En el proyecto se nos pide configurar el PWM a la mitad de la frecuencia máxima permitida por el PWMP, para ello debemos saber que con el oscilador interno del 80C552 de 24 MHz la frecuencia máxima permitida por el PWM es de 47,1 KHz. Teniendo en cuenta la siguiente formula podemos calcular el valor de PWMP:

$$f_{PWM} = \frac{f_{osc}}{2*(1+PWMP)*255} \rightarrow 23,53 \text{ kHz} = \frac{24 \text{ MHz}}{2*(1+PWMP)*255} \rightarrow \text{PWMP} = 1$$

Además, se nos pide que la velocidad de giro del molinillo sea un 30% del ciclo de trabajo (duty-cycle) del PWM

Duty-cycle (D)=
$$\frac{t_{on}}{T}$$
 D=0,3

L/H ratio PWM0=
$$\frac{PWM0}{255-PWM0}$$
 $\rightarrow \frac{t_{off}}{t_{on}} = \frac{PWM0}{255-PWM0}$ $\rightarrow \frac{T}{t_{on}} = \frac{PWM0}{255-PWM0}$ + 1 $\rightarrow \frac{T}{t_{on}} = \frac{PWM0}{255-PWM0}$ + 1 $\rightarrow \frac{T}{t_{on}} = \frac{PWM0}{255-PWM0}$ + 1 $\rightarrow \frac{t_{on}}{T} = \frac{255-PWM0}{255}$ $\rightarrow 0, 3 = \frac{255-PWM0}{255}$

4.Código

Evento EQU R6 Estado EQU R2 GranoCafe EQU P3.2 GranoDescafeinado EQU P3.7 LlenarAgua EQU P0.7 Calentar EOU P2.7 ServirCafe EQU P3.3 PonerVaso EQU P1.3 LlenoAgua EQU P3.0 Vaso EQU P3.1 ServirLeche EQU P3.6 PrimeraVezVaso EQU 0x20.0 TickADC EQU 0x20.1 TickTiempo EQU 0X20.2 TargetPeso EQU 0x21 TargetTemp EQU 0x23 TargetTiempo EQU 0x24 PWMP EOU 0XFE PWM0 EQU 0XFC CONTSW EQU 0X22 TipoCafe EQU 0x25 Dinero EQU 0x26 CuentaAtras EQU 0x27 Moneda EQU 0x28

 $ORG\ 0X00$

AJMP PPRINCIPAL

ORG 0X0B

ACALL TimerInt

ORG 0X0053 ACALL ADCInt RETI ORG 0X7B PPRINCIPAL: ACALL INICIALIZACIONES BUCLE: ACALL MAOUEST AJMP BUCLE INICIALIZACIONES: MOV Estado,#0x00 ;Estado inicial 0 MOV Dinero,#0x00 ;Dinero inicial 0 MOV TargetPeso, #0xC6 ;Cantidad de cafe necesaria MOV TargetTemp, #0xE7 ;Temperatura del agua para hacer cafe ¿Para hacer las pruebas se ponen los puertos a 0 en las inicializaciones ;***********MAQUINA DE ESTADOS******** MAQUEST: MOV A, Estado ;Se mueve al acumulador el estado al que hay que saltar MOV DPTR,#JMP_TBL JMP @A + DPTR ;Se salta al estado correspondiente teniendo en cuenta la tabla JMP_TBL: AJMP ESPERA ;Estado 0 AJMP COLOCACIONVASO :Estado 1 AJMP CARGACAFE ;Estado 2 AJMP MOLIDO ;Estado 3 AJMP CARGAAGUA ;Estado 4 AJMP CALENTAMIENTOAGUA ;Estado 5 ;Estado 6 AJMP SERVICIOCAFE AJMP SERVICIOLECHE ;Estado 7 AJMP FINPROCESO ;Estado 8 ;******Estado 0: ESPERA******* ESPERA: ACALL GENEVENESTADO0 ;Llamada al generador de eventos MOV A, Evento ;Se mueve el numero de evento al acumulador RLAMOV DPTR,#JMP_TBL_EST0 JMP @A + DPTR ;Se salta al evento correspondiente JMP TBL ESTO: AJMP E0_EVENTO0 AJMP E0_EVENTO1 AJMP E0_EVENTO2 GENEVENESTADO0: ;Generador de eventos MOV A, P1 ANL A, #00000111B ANL P1, #11111000B JNZ SETESTADO0EVENTO1 MOV A, P1 ANL A, #11100000B ANL P1, #00011111B JNZ SETESTADO0EVENTO0O2 MOV Evento, #0x00 ;No introducción, no selección --> Evento 0 RET SETESTADO0EVENTO1: ;Introducción moneda --> Evento 1 MOV Moneda, A MOV Evento, #0x01 RET SETESTADO0EVENTO0O2: ;Se comprueba que bebida se ha seleccionado RLARL A

RETI

RL A MOV TipoCafe, A ACALL SUBRUTINA PRECIO ;Se pide el precio a una subrutina CJNE A, Dinero, INSUFICIENTEOSOBRA ;Se comprueba si hay saldo suficiente MOV Evento, #0x02 ;Saldo suficiente --> Evento 2 RET INSUFICIENTEOSOBRA: JNC INSUFICIENTE MOV Evento, #0x02 ;Saldo suficiente --> Evento 2 RET INSUFICIENTE: ;Saldo insuficiente --> Evento 0 MOV Evento, #0x00 RET E0 EVENTO0: ;Evento 0 RET E0_EVENTO1: ;Evento 1:Intro moneda MOV A, Moneda JB ACC.0, CINCOCENT JB ACC.1, DIEZCENT MOV A, Dinero ADD A, #0x14 ;Se suma el valor de la moneda al dinero MOV Dinero, A ACALL BCD_7SEG_DINERO_1 ;Se visualiza el dinero en la pantalla ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2 MOV A, Dinero ACALL BCD_7SEG_DINERO_2 ACALL SUBRUTINA BCD 7 SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_1 CLR P1.2 RET CINCOCENT: MOV A, Dinero ADD A, #0x05 ;Se suma el valor de la moneda al dinero MOV Dinero, A ACALL BCD 7SEG DINERO 1 ;Se visualiza el dinero en la pantalla ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2 MOV A, Dinero ACALL BCD_7SEG_DINERO_2 ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_1 RET DIEZCENT: MOV A, Dinero ADD A, #0x0A ;Se suma el valor de la moneda al dinero MOV Dinero, A ACALL BCD_7SEG_DINERO_1 ;Se visualiza el dinero en la pantalla ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2 MOV A, Dinero ACALL BCD_7SEG_DINERO_2 ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_1 RET E0_EVENTO2: ;Evento 2: Selección bebida y dinero suficiente MOV A, TipoCafe ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ;Se visualiza el numero de la bebida en display 1 ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_1 MOV CuentaAtras, #0X07 ;Se visualiza la "cuenta regresiva" del proceso en display 2 MOV A. CuentaAtras ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2 MOV Estado, #0x01 ;Se pasa al siguiente estado SETB PrimeraVezVaso ;Se activa este bit para el caso en el que en el siguiente estado RET ;no se detecte vaso,saber que es la primera vez que esto pasa

;******Estado 1: COLOCACION VASO********* COLOCACIONVASO: ACALL GENEVENESTADO1 ;Llamada al generador de eventos MOV A, Evento ;Se mueve al acumulador el evento al que hay que saltar RL A MOV DPTR,#JMP_TBL_EST1 ;Se salta al evento correspondiente JMP @A + DPTR JMP_TBL_EST1: AJMP E1_EVENTO0 AJMP E1 EVENTO1 AJMP E1_EVENTO2 GENEVENESTADO1: ;Generador de eventos JNB Vaso, SETESTADO1EVENTO100 ;Se comprueba la presencia de vaso MOV Evento, #0x02 ;Vaso presente --> Evento 2 SETESTADO1EVENTO100: ;Vaso no presente ;Se comprueba si es la primera vez que no se detecta JBC PrimeraVezVaso, SETESTADO1EVENTO1 MOV Evento, #0x00 ;No es la primera vez --> Evento 0 RET SETESTADO1EVENTO1: ;Es la primera vez -->Evento 1 (en el salto se hace CLR PrimeraVezVaso) MOV Evento, #0x01 RET E1_EVENTO0: ;Evento 0 RET E1 EVENTO1: Evento 1: Primera vez que no se detecta vaso SETB PonerVaso ;Mandar poner vaso RET E1_EVENTO2: ;Evento 2: Vaso presente ACALL Configurar ADC Carga Cafe ;Configurar el ADC para pesarel cafe ACALL IniciarCargaCafe ;Iniciar la carga de cafe MOV Estado, #0x02 ;Moverse al estado 2 CLR PonerVaso ;Parar PonerVaso (para el caso en el que estuviera activo) DEC CuentaAtras MOV A, CuentaAtras ;Decrementar cuenta regresiva en display2 ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2 IniciarCargaCafe: MOV A, TipoCafe ;Mover el tipo de cafe al acumulador JB 0xE2,Descafeinado ;Comprobar si es con o sin cafeina (saltar en el ultimo caso) SETB GranoCafe ;Encender la carga de cafe (con cafeina) RET Descafeinado: SETB GranoDescafeinado ;Encender la carga de cafe (descaeinado) RET ConfigurarADCCargaCafe: ANL 0XC5, #11111100B ;Canal 0 ADC SETB 0xA8.6 ;ADC interrupt SETB 0xA8.7 ;Global interrupt ORL 0XC5, #00001000B ;ADCS 1 --> Inicio conversion ;******Estado 2: CARGA CAFE******* CARGACAFE: ACALL GENEVENESTADO2 ;Llamada al generador de eventos MOV A, Evento ;Se mueve al acumulador el evento al que hay que saltar RL A MOV DPTR,#JMP_TBL_EST2

;Se salta al evento correspondiente

JMP @A + DPTR

JMP TBL EST2: AJMP E2_EVENTO0 AJMP E2 EVENTO1 AJMP E2_EVENTO2 RET GENEVENESTADO2: ;Generador de eventos JBC TickADC, SETESTADO2EVENTO102; Se comprueba si el TickADC esta activo (si ha terminado la conversión) MOV Evento, #0x00 ;TickADC no activo --> Evento 0 RET SETESTADO2EVENTO1O2: ;Tick ADC activo MOV A, 0XC6 ;Se mueve el contenido de la conversión al acumulador (ADCH) (solo los 8 bits MSB) CJNE A, TargetPeso, PESOMAYOROMENOR ;Se comprueba si el peso es igual al objetivo, se salta a si no lo es MOV Evento, #0x02 ;Peso igual al objetivo --> Evento 2 RET PESOMAYOROMENOR: ;Peso desigual JC SETESTADO2EVENTO1 ;Carry activo --> dato de conversion < target --> salto MOV Evento, #0x02 ;Carry no activo --> dato de conversion > target --> Evento 2 SETESTADO2EVENTO1: ;dato de conversion < target --> Evento 1 MOV Evento, #0x01 RET E2 EVENTO0: ;Evento 0 RET E2 EVENTO1: ;Evento 1: dato de conversion < target ORL 0XC5, #00001000B ;Pedir otro dato RET E2_EVENTO2: ;Evento 2:dato de conversion >= target CLR 0xA8.6 ;ADC interrupt ACALL Pararcargacafe ;Parar la carga de cafe ACALL Iniciarmolido ;Iniciar el molido de cafe MOV TargetTiempo, #0x78 ;120d para contar 120 overflows (3s) ACALL Configurarreloj0 ;Configurar el reloj MOV Estado, #0x03 ;Morverse al estado 3 DEC CuentaAtras MOV A, CuentaAtras ;Decrementar la cuenta regresiva y visualizar en display 2 ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2 RET Pararcargacafe: CLR GranoCafe ;Parar carga cafe (con cafeina) CLR GranoDescafeinado ;Parar carga cafe (descafeinado) RET ;Configurar la salida PWM con los valores deseados Iniciarmolido: MOV PWMP, #0X01 ;PWMP = 0x01 para conseguir la mitar de la frecuencia maxima MOV PWM0, #0XB3 ;PWMP0 = 0xB3 para conseguir un 30% del duty-cycle ;******Estado 3: MOLIDO******* MOLIDO: ACALL GENEVENESTADO3 ;Llamada al generador de eventos MOV A, Evento ;Se mueve al acumulador el evento al que hay que saltar RLAMOV DPTR,#JMP_TBL_EST3 JMP @A + DPTR ;Se salta al evento correspondiente JMP_TBL_EST3: AJMP E3_EVENTO0 AJMP E3_EVENTO1 RET GENEVENESTADO3: ;Generador de eventos JBC TickTiempo, SETESTADO3EVENTO1 ;Se comprueba si ha pasado el tiempo correspondiente, se salta

si es asi (haciendo clearr)

MOV Evento, #0x00 ;No ha pasado el tiempo --> Evento 0 RET SETESTADO3EVENTO1: ;Ha pasado el tiempo --> Evento 1 MOV Evento, #0x01 RET E3_EVENTO0: ;Evento 0 RET E3 EVENTO1: ;Evento 1: Tiempo de molido cumplido MOV PWM0, #0xFF ;Parar molino CLR TCON.4 SETB LlenarAgua ;Iniciar el llenado de agua MOV Estado, #0x04 ;Moverse al estado 4 DEC CuentaAtras MOV A, CuentaAtras ;Decrementar la cuenta regresiva y visualizar en el display 2 ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2 RET ;*******Estado 4: CARGA AGUA******** CARGAAGUA: ACALL GENEVENESTADO4 ;Llamada al generador de eventos MOV A, Evento ;Se mueve al acumulador el evento al que hay que saltar RL A MOV DPTR,#JMP_TBL_EST4 JMP @A + DPTR ;Se salta al evento correspondiente JMP_TBL_EST4: AJMP E4_EVENTO0 AJMP E4_EVENTO1 RET GENEVENESTADO4: :Generadorde eventos JBC LlenoAgua,SETESTADO4EVENTO1 ;Se comprueba el sensor de llenado y se salta si es asi (haciendo clear) MOV Evento, #0x00 ;Sensor de llenado no activo --> Evento 0 RET SETESTADO4EVENTO1: ;Sensor de llenado activo --> Evento 1 MOV Evento, #0x01 RET E4_EVENTO0: ;Evento 0 RET E4_EVENTO1: ;Evento 1 CLR LlenarAgua ;Parar la carga de agua ;Iniciar el calentamiento del agua SETB Calentar ACALL Configurar ADCT emperatura ;Configurar ADC MOV Estado, #0x05 ;Moverse al siguiente estado DEC CuentaAtras MOV A, CuentaAtras ;Decrementar cuenta regresiva y visualizar en display 2 ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2 RET Configurar ADC Temperatura:ORL 0xC5, #00000001B ;Canal 1 ADC SETB 0xA8.6 ;ADC interrupt SETB 0xA8.7 ;Global interrupt ORL 0XC5, #00001000B ;ADCS 1 --> Inicio conversion ;******Estado 5: CALENTAMIENTO AGUA******* CALENTAMIENTOAGUA: ACALL GENEVENESTADO5 ;Llamada al generador de eventos MOV A, Evento ;Se mueve al acumulador el evento al que hay que saltar RL A MOV DPTR,#JMP_TBL_EST5 JMP @A + DPTR ;Se salta al evento correspondiente JMP_TBL_EST5:

AJMP E5_EVENTO0

AJMP E5 EVENTO1 AJMP E5_EVENTO2 RET

GENEVENESTADO5: ;Generador de eventos

JBC TickADC, SETESTADO5EVENTO102 ;Se comprueba el TickADC para ver si la

conversion ha terminado, se salta si es asi

MOV Evento, #0x00 ;El TickADC no esta encendido, la conversion sigue en curso --> Evento 0

RET

SETESTADO5EVENTO102: ;TickADC a 1, la conversión ha terminado

MOV A, 0XC6 ;Se mueve el valor de la conversión (ADCH) al acumulador para compararlo

CJNE A, TargetTemp, TEMPMAYOROMENOR ;Se comprueba si la temperatura es igual al objetivo, se salta a

si no lo es

MOV Evento, #0x02 ;Temperatura igual al objetivo --> Evento 2

RET

TEMPMAYOROMENOR: ;Temperatura diferente al objetivo

> JC SETESTADO5EVENTO1 ;Carry activo --> dato de conversion < target --> salto MOV Evento, #0x02 ;Carry no activo --> dato de conversion > target --> Evento 2

RFT

SETESTADO5EVENTO1:

MOV Evento, #0x01 ;dato de conversion < target --> Evento 1

E5_EVENTO0: ;Evento 0

RET

E5 EVENTO1: ;Evento 1: conversión finalizada dato de conversión < objetivo

ORL 0XC5, #00001000B ;Pedir otro dato

RET

E5_EVENTO2: ;Evento 2: conversión finalizda dato de conversión >= objetivo

CLR Calentar Parar el calentamiento del agua CLR 0xA8.6 ;Parar interrupcion ADC SETB ServirCafe ;Iniciar servicio cafe ;160d para contar 160 overflows (4s) MOV TargetTiempo, #0xA0 ACALL ConfigurarReloj0 ;Configurar reloj

MOV Estado, #0x06 ;Moverse al siguiente estado

DEC CuentaAtras

MOV A. CuentaAtras ;Decrementar la cuenta regresiva y visualizarla en display 2

ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS

ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2

;******Estado 6: SERVICIO DE CAFE*******

SERVICIOCAFE:

ACALL GENEVENESTADO6 ;Llamada al generador de eventos

;Se mueve al acumulador el evento al que hay que saltar MOV A, Evento

;Se salta al evento correspondiente

RL A

MOV DPTR, #JMP TBL EST6

JMP @A + DPTR

JMP_TBL_EST6:

AJMP E6_EVENTO0 AJMP E6 EVENTO1 AJMP E6_EVENTO2

GENEVENESTADO6: ;Generador de eventos

JBC TickTiempo, SETESTADO6EVENTO1o2 ;Comprueba el TickTiempo, salta si es asi (haciencdo clear)

MOV Evento, #0x00 ;TickTiempo no activo --> Estado 0

RET

SETESTADO6EVENTO1o2: ;TickTiempo activo

MOV A, TipoCafe

ACALL SUBRUTINA_LECHE ;Se pide el tiempo de servicio de leche MOV TargetTiempo, A

JNZ SETESTADO6EVENTO2 ;Se comprueba si el tiempo de sericio de leche no es 0 ;Tiempo de servicio de leche igual a 0 --> Evento 1

MOV Evento, #0x01 RET

SETESTADO6EVENTO2: ;Tiempo de servicio de leche diferente de 0 --> Evento 2

MOV Evento, #0x02

17

RET E6 EVENTO0: :Evento 0 RET E6_EVENTO1: ;Evento 1: Cafe solo CLR ServirCafe ;Parar servicio cafe CLR TCON.4 MOV Estado, #0x08 ;Moverse al estado 8 DEC CuentaAtras DEC CuentaAtras MOV A. CuentaAtras ;Decrementar (por 2) cuenta regresiva y visualizar en display 2 ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2 E6_EVENTO2: ;Evento 2: Cafe con leche o cortado CLR ServirCafe ACALL ConfigurarReloj0 ;Se configura el reloj SETB ServirLeche Se inicia el servicio de leche MOV Estado, #0x07 ;Moverse al estado 7 DEC CuentaAtras MOV A, CuentaAtras ;Decrementar cuenta regresiva y visualizar en display 2 ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2 RET ;******Estado 7: SERVICIO LECHE******** SERVICIOLECHE: ACALL GENEVENESTADO7 ;Llamada al generador de eventos ;Se mueve al acumulador el evento al que hay que saltar MOV A. Evento RLAMOV DPTR, #JMP_TBL_EST7 JMP @A + DPTR ;Se salta al evento correspondiente JMP_TBL_EST7: AJMP E7_EVENTO0 AJMP E7_EVENTO1 RET GENEVENESTADO7: ;Genreador de eventos JBC TickTiempo, SETESTADO7EVENTO1 ;Se comprueba el tickTiempo, y se salta si esta activo (haciendo clear) MOV Evento, #0x00 ;TickTiempo no activo --> Evento 0RET SETESTADO7EVENTO1: ;TickTiempo activo --> Evento 1 MOV Evento, #0x01 RET E7 EVENTO0: ;Evento 0 RET E7_EVENTO1: ;Evento 1: Tiempo servicio leche terminado CLR ServirLeche ;Parar servicio leche CLR TCON.4 MOV Estado, #0x08 ;Moverse al siguiente estado DEC CuentaAtras MOV A, CuentaAtras ;Decrementar cuenta regresiva y visualizar en display 2 ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_2

;******Estado 8: FIN PROCESO********

FINPROCESO:

ACALL GENEVENESTADO8

MOV A, Evento

RL A

MOV DPTR,#JMP_TBL_EST8

JMP @A + DPTR

JMP_TBL_EST8:

AJMP E8_EVENTO0 AJMP E8_EVENTO1 ;Llamada al generador de eventos

;Se mueve al acumulador el evento al que hay que saltar

;Se salta al evento correspondiente

RET

RET

```
GENEVENESTADO8:
                                                                            ;Generador de eventos
         JNB Vaso, SETESTADO8EVENTO1
                                                         ;Se comprueba la presencia de vaso, se salta si no esta
         MOV Evento, #0x00
                                                         ;Vaso presente --> Evento 0
         RET
SETESTADO8EVENTO1:
                                                                  ;Vaso no presente --> Evento 1
         MOV Evento, #0x01
         RET
E8_EVENTO0:
                                                                  ;Evento 0
         RET
E8_EVENTO1:
                                                                  ;Evento 1: Vaso no presente
         MOV A, #0x00
                                                                  ;Visualizar 0 en display 1
         ACALL SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS
         ACALL VISUALIZAR_DISPLAY_1
         MOV Estado, #0x00
                                                         ;Moverse a estado 0
         MOV Dinero, #0x00
                                                         ;Resetear dinero
         RET
;*****SUBRUTINAS*****
SUBRUTINA_BCD_7_SEGMENTOS:
                                               ;Devuelve el valor en binario que han de tomar los puertos del 7 seg
         INC A
                                                                  ;para representar un numero
         MOVC A,@A+PC
         RET
         DB
                   01111110b;0
         DB
                   00110000b;1
         DB
                  01101101b;2
                  01111001b:3
         DB
         DB
                   00110011b;4
                   01011011b;5
         DB
         DB
                   00011111b;6
                   01110000b;7
         DB
         DB
                   01111111b;8
         DB
                   01110011b;9
BCD 7SEG DINERO 1:
                                      El display 2 solo tiene dos opciones a la hora de mostrar el dinero (0 o 5)
         JB Dinero.0, Cinco
         MOV A, #0x00
         RET
Cinco:
         MOV A, #0x05
         RET
BCD_7SEG_DINERO_2:
                            ;El display 1 muestra las decenas del precio por lo tanto si dividimos el precio entre 10
obtenemos dicho numero
         MOV B, #0x0A
         DIV AB
         RET
SUBRUTINA_LECHE:
                            ;Devulve el numero de interrupciones por overflow que hay que contar via sw para conseguir el
tiempo
         INC A
         MOVC A,@A+PC
         RET
         DB
                   0x00
                            ;NADA
         DB
                            ;Cafe con leche
                   0x10
         DB
                   0x08
                            ;Cafe cortado
                            ;Cafe solo
                   0x00
         DB
         DB
                   0x00
                            ;NADA
                            ;Descafeinado con leche
         DB
                   0x10
         DB
                   0x08
                            ;Descafeinado cortado
                   0x00
                            ;Descafeinado solo
         DB
SUBRUTINA CAFEINA:
         INC A
         MOVC A,@A+PC
```

```
DB
                   0x00
                            ;NADA
         DB
                            ;Cafe con leche
                   0x01
         DB
                   0x01
                            ;Cafe cortado
         DB
                   0x01
                            ;Cafe solo
         DB
                   0x00
                            ;NADA
         DB
                   0x00
                            ;Descafeinado con leche
         DB
                   0x00
                            ;Descafeinado cortado
                  0x00
                            ;Descafeinado solo
         DB
SUBRUTINA_PRECIO:
         INC A
         MOVC A,@A+PC
         RET
         DB
                   0x00
                            ;NADA
                            ;Cafe con leche
                                               40
         DB
                   0x28
         DB
                  0x23
                            ;Cafe cortado
                                               35
         DB
                            ;Cafe solo 30
                   0x1E
         DB
                   0x00
                            ;NADA
         DB
                   0x28
                            ;Descafeinado con leche
                                                        40
         DB
                   0x23
                            ;Descafeinado cortado35
         DB
                            ;Descafeinado solo 30
                   0x1E
VISUALIZAR_DISPLAY_1:
                            ;Bit menos significativo al Carry y se mueve el carry al bit del puerto correspondiente
         RRC A
         MOV P0.6, C
         RRC A
         MOV P0.5, C
         RRC A
         MOV P0.4, C
         RRC A
         MOV P0.3, C
         RRC A
         MOV P0.2, C
         RRC A
         MOV P0.1, C
         RRC A
         MOV P0.0, C
         RET
VISUALIZAR_DISPLAY_2:
         RRC A
         MOV P2.6, C
         RRC A
         MOV P2.5, C
         RRC A
         MOV P2.4, C
         RRC A
         MOV P2.3, C
         RRC A
         MOV P2.2, C
         RRC A
         MOV P2.1, C
         RRC A
         MOV P2.0, C
         RET
TimerInt:
         PUSH ACC
         PUSH PSW
         INC CONTSW
         MOV A, CONTSW
                                     ;120d para contar 120 overflows y asi conseguir 3s
         SUBB A, TargetTiempo
         JZ cumpsegs
         MOV TL0, #0XB0
                            ;Precargar el contador del timer para contar 50000 pulsos
         MOV TH0, #0X3C
         POP PSW
         POP ACC
         RET
cumpsegs:
```

SETB TickTiempo POP PSW POP ACC RET

ADCInt:

PUSH ACC PUSH PSW ANL 0XC5,#11101111b SETB TickADC POP PSW POP ACC RET

Configurarreloj0:

MOV TMOD, #0X01 ;Timer 0 control interno 16bit

MOV TL0, #0XB0 ;Precargar el contador del timer para contar 50000 pulsos

MOV TH0, #0X3C

SETB 0xA8.1 ;Timer 0 interrupt
SETB 0xA8.7 ;Global interrupt
MOV CONTSW, #0X00 ;Resetear contador_sw

SETB TCON.4 ;Iniciar timer 0

RET

END