

# گزارش پروژه دوم

# درس مبانی مهندسی پزشکی


امیرمرتضی رضائی - 810101429

آرین فیضآبادی – 810101487

امير مولائي – 810101527

فرزام خدیوی - 810101567

بهار 1403



### بخش اول:

#### -2-1

- حداكثر ولتاژ تغذيه: 3.6 ولت
- ولتاژ تغذیه در محدوده ولتاژ توصیه شده برای این تراشه ۲ تا ۳.۵ ولت است.
- حداکثر ولتاژ ورودی: به طور کلی این مقدار به *supply* وابسته است و نباید از ولتاژ تغذیه بیشتر شود تا از آسیب به *IC* جلوگیری شود. بطور معمول این مقدار بین صفر تا ۳ ولت است.

#### -3-1

- خروجی "rail to rail" به معنای این است که یک مدار یا دستگاه الکترونیکی میتواند سیگنالهای خروجی را در تمام محدوده ولتاژ منبع تغذیه (راهنماها) تولید کند. به عبارت دیگر، خروجی این دستگاه میتواند به نزدیکترین مقدار ولتاژ مثبت و منفی منبع تغذیه برسد، بدون اینکه ولتاژ خروجی به مقدار قابل توجهی کمتر از این مقادیر باشد.
- به عنوان مثال، اگر یک تقویتکننده عملیاتی (*Op-Amp*) با ولتاژ تغذیه ±15 ولت داشته باشیم، یک خروجی *rail to rail* میتواند ولتاژ خروجی را به نزدیک 15 ولت و -15 ولت برساند. این ویژگی بهویژه در کاربردهایی که نیاز به دقت و دامنه وسیع ولتاژی دارند، بسیار مفید است.
- خروجی rail to rail معمولاً در تقویتکنندهها، مبدلها و سایر مدارهای آنالوگ استفاده میشود تا حداکثر استفاده از دامنه ولتاژ موجود انجام شود.

#### -4-1

- موارد استفاده ابن *IC* -

- Fitness and activity heart rate monitors
- Portable ECG
- Remote health monitors
- Gaming peripherals
- Biopotential signal acquisition

- مشخصات فیلتر های سخت افزاری: شامل فیلترهای یکیارچه ایست که برای کاهش نویز و بهبود کیفیت سیگنال طراحی شدهاند.
- فیلتر بالاگذر: بصورت دو قطبی طراحی شده که قابلیت تنظیم دارد و فرکانس قطع آن ۰.۵ هرتز است. این فیلتر برای حذف اثرات motion artifacts و electrode half-cell potential در نظر گرفته شده است. (نویز های فرکانس پایین)
- فیلتر پایین گذر: بصورت سه قطبی طراحی شده است و برای حذف نویز اضافی است. فرکانس قطع آن ۴۰ هرتز است.
  - هرچه قطب فیلتر بیشتر باشد تیزتر فیلتر میکند و نویز های ناخواسته موثرتر حذف می شوند.
- میتوان فیلترها را به دو صورت سخت افزاری و نرم افزاری پیاده سازی کرد و بسته به کاربرد میتوان انتخاب کرد. پردازش نرم افزاری ممکن است منجر به تاخیرهایی شود که در کاربردهای زمان واقعی مشکل ساز شود. همچنین دقت و پایداری مدار های فیلترینگ قابل اعتماد تر است. این درحالیست که انعطاف پذیری فیلترهای نرم افزاری بیشتر است و به آسانی میتوان آن هارا تنظیم کرد.
- در کاربرد های پزشکی چون نیاز به دقت بالایی داریم و پردازش زمان واقعی است(*real-time*) فیلترهای سخت افزاری موثرتر هستند.


#### -6-1

- حداکثر پهنای باند ورودی: بطور معمول پهنای باند ورودی حدود ۲.۶ کیلوهرتز است.

#### -7-1

- دلایل استفاده از ماژول *AD8232*:
- سیگنال های *ECG* در حد مینی ولت هستند و نیاز به تقویت دارند تا بتوان بعنوان ورودی برد آردوینو از آن ها استفاده کرد.
- سیگنال *ECG* تحت تاثیر نویز های محیط است و نیاز به فیلترینگ دارد. آردوینو به تنهایی نمی تواند نویز محیط را به خوبی حذف کند. پس با استفاده از این ماژول که دو فیلتر پایین گذر و بالا گذر دارد، نویز هارا حذف میکنیم و سیگنال تمیز را به آردوینو تحویل میدهیم.

- ورودی و خروجی *AD8232*و نحوه اتصال به آردوینو*:* 
  - ولتاژ تغدیه آردوینو توسط لیتاپ تامین می شود*.*
- از *Vcc* آردوینو ۵ ولت گرفته و با کمک رگولاتور به ولتاژ *3.3* میرسانیم .سپس به *3.3* ولت میدهیم. البته با توجه به خرابی آردوینو، از *Arduino Uno* استفاده شد که خود دارای خروجی 3.3 ولت است و دیگر نیازی به رگولاتور ولتاژ نداریم!
- سیگنال های خوانده شده از روی بدن توسط الکترودها را به عنوان ورودی به *AD8232* داده و *output* را که خروجی تقویت شده و فیلتر شده است، بعنوان سیگنال آنالوگ به پایه *AO* آردوینو متصل میکنیم.
- *Lo+* این خروجی برای بررسی اتصال الکترود مثبت و *Lo-* برای بررسی اتصال الکترود منفی است. هنگامی که اتصال الکترودها با بدن قطع شود این پایه ها مقدار یک را بعنوان خروجی نشان می دهند. (بسته به اینکه کدام یک از الکترودها قطع شود یکی از پایه ها فعال می شوند) این پایه ها خروجی دیجیتال دارند و باید به پایه های دیجیتال آردوینو متصل شوند.



# بخش دوم :


#### -1-2

#### كد آردوينو و نحوه اتصال الكترودها بهصورت زير مىباشد:


```
void setup() {
// initialize the serial communication:
Serial.begin(9600);
pinMode(4, INPUT); // Setup for leads off detection LO +
pinMode(7, INPUT); // Setup for leads off detection LO -

void loop() {

if((digitalRead(4) == 1)||(digitalRead(7) == 1)){
Serial.println('!');
}
else{
// send the value of analog input 0:
Serial.println(analogRead(A0));
}
//Wait for a bit to keep serial data from saturating delay(20);
}
```




### نتیجه نهایی:



#### 2-2 الى 2-4-

با استفاده از برنامه *ecgToCSV.m* که به پیوست نیز ارسال شدهاست، دادههای خوانده شده در مدت 12 ثانیه در یک فایل *csv* ذخیره شدند.

در ادامه، موجهای R را در متلب مشخص نموده و فاصلههای زمانی میان آنها را پیدا میکنیم.



سپس 60 را بر هر یک از فاصلههای بدست آمده تقسیم کرده و در نهایت از مقادیر بدستآمده میانگین میگیریم؛ بدین ترتیب ضربان قلب نمونه مورد آزمایش بدست میآید.

Heart Rate (bpm): 86.1142 bpm

#### R-R Intervals (seconds):


- 0.69954
- 0.67956
- 0.65957
- 0.65957
- 0.63958
- 0.65957
- 0.65957
- 0.71953
- 0.77949
- 0.7595
- \_ \_\_\_
- 0.7595
- 0.73952
- 0.71953
- 0.65957

HRV یا heart rate variability معیاری برای اندازهگیری تغییرات فواصل R-R است و به طرق مختلفی محاسبه میگردد.

همچنین سیستم سمپاتیک باعث افزایش ضربان قلب یعنی کاهش فواصل R-R در پاسخ به استرس یا فعالیت میشود. و سیستم پاراسمپاتیک باعث کاهش ضربان قلب یا افزایش فواصل R-R در حالت آرامش یا ریکاوری میشود.در واقع تغییرات فواصل R-R بازتابی از توازن فعالیت این دو بخش از ANS است.

#### در تحلیل فرکانسی فواصل *R-R*:

- 0.4-0.15) **HF (High Frequency)** هرتز)؛ نشاندهنده فعالیت یاراسمیاتیک.
- 0.15-0.04) **LF (Low Frequency)** هرتز)؛ نشاندهنده ترکیب فعالیت سمپاتیک و پاراسمپاتیک.
  - *VLF (Very Low Frequency)* ومعمولاً به ستمهای تنظیم بلندمدت مرتبط است.
    - نسبت *LF/HF*:نشاندهنده توازن بین فعالیت سمیاتیک و پاراسمیاتیک



Frequency Domain Analysis:

LF Power: 28.9007 HF Power: 23.5849

LF/HF Ratio: 1.2254

#### وضعیت جسمی یا فیزیولوژیکی:

#### • *HRV* بالا:

نشاندهندهی تعادل خوب بین شاخههای سمپاتیک و پاراسمپاتیک *ANS* است. و معمولاً در افراد سالم، ورزشکاران و کسانی که در حالت آرامش یا استراحت هستند مشاهده میشود. در واقع بازتابی از سلامت قلبی-عروقی و توانایی بدن برای تنظیم خود در پاسخ به تغییرات محیطی میباشد.

#### • *HRV*يايين :

نشاندهنده کاهش فعالیت شاخه پاراسمپاتیک (استراحت و هضم) یا فعالیت بیشازحد شاخه سمپاتیک (استرس). ممکن است با وضعیتهایی مانند خستگی، بیماریهای قلبی، اختلالات متابولیک یا التهاب مرتبط باشد. همچنین میتواند به علت کمبود خواب، تغذیه نامناسب یا تمرینات فیزیکی سنگین ایجاد شود.

#### HR بالا (تاكىكاردى) :

میتواند نشانه استرس، اضطراب، هیجان، فعالیت فیزیکی یا بیماری باشد. در ورزشکاران معمول است، اما اگر بدون دلیل مشخص رخ دهد، ممکن است به اختلالات قلبی-عروقی یا مشکلات *ANS* اشاره کند.

#### • *HR*پایین (برادیکاردی) :

ممکن است نشانهی آمادگی جسمانی بالا باشد، به ویژه در ورزشکاران حرفهای. اگر غیرطبیعی باشد، میتواند نشاندهنده اختلالات هدایت الکتریکی قلب یا مشکلات *ANS* باشد.

#### وضعیت احساسی یا روانی:

# فعالیت سمپاتیک افزایشیافته (HR*V* پائین و *HR* بالا) :

استرس، اضطراب یا هیجان شدید میتواند موجب فعال شدن سیستم سمپاتیک شود. اغلب با کاهش توانایی بدن در یاسخ انعطافیذیر به شرایط محیطی همراه است.

# ، فعالیت پاراسمپاتیک افزایشیافته (*HRV* بالا و *HR* نرمال یا پائین) :

آرامش، مدیتیشن، یا خواب عمیق با این وضعیت همراه است. بازتابی از وضعیت ذهنی آرام و تعادل احساسی.

#### • نسبت *LF/HF* بالا :


نشاندهندهی غالب بودن فعالیت سمپاتیک است، که میتواند به استرس یا واکنشهای هیجانی شدید اشاره کند.

## • ن*سبت LF/HF* پایین :

نشاندهندهی فعالیت بالای شاخه پاراسمپاتیک است، که اغلب با آرامش و حالتهای احساسی مثبت مرتبط است. فرکانس نمونهبرداری با تقسیم تعداد نمونهها بر فاصله زمانی میان نمونههای اول و آخر بدست آمد.

Fs = 50.13

سپس مولفه فرکانسی سیگنال ECG محاسبه شد. نتیجه (دامنه و فاز) بهصورت زیر میباشد:



چگالی طیف توان اطلاعاتی در مورد نحوه توزیع انرژی سیگنال در فرکانسهای مختلف به ما میدهد. وقتی ما برای یک سیگنال و ECG چگالی طیف توان را رسم میکنیم، در واقع بررسی میکنیم که چگونه انرژی سیگنال در فرکانسهای مختلف توزیع شده است.

اصولا PSD اطلاعات زير را به ما ميدهد:

- 1. **تشخیص فرکانسهای غالب :**چگالی طیف توان به ما کمک میکند تا فرکانسهایی را که بیشترین انرژی را در سیگنال دارند شناسایی کنیم. برای سیگنالهایECG ، این فرکانسها ممکن است مرتبط با الگوهای مختلف ضربان قلب و فعالیتهای قلبی خاص باشند.
  - 2. **شناخت ویژگیهای قلبی :**با توجه به توزیع انرژی سیگنال در فرکانسهای مختلف، میتوان ویژگیهایی مانند ربتم قلب، آریتمیها یا سایر اختلالات قلبی را بررسی کرد. برخی اختلالات قلبی ممکن است باعث تغییرات در چگالی طیف توان شوند.
- 3. **تحلیل نویز و کیفیت سیگنال :**اگر در سیگنال نویز وجود داشته باشد، چگالی طیف توان به ما کمک میکند تا این نویز را شناسایی کنیم. برای مثال، نویز ممکن است به صورت افزایشی در فرکانسهای بالا ظاهر شود.
- 4. **مقایسه بین سیگنالهای مختلف :**با مقایسه چگالی طیف توان سیگنالهای ECG مختلف میتوان تغییرات یا تفاوتهای موجود در ویژگیهای مختلف قلبی افراد یا شرایط مختلف را تحلیل کرد.

نتيجه بدستآمده:

