TP MI11 - Réalisation d'un mini noyau temps réel ARM - Parties 1 et 2

Théophile DANCOISNE et Louis FRERET ${\bf Mai~2017}$

1 Ordonnanceur de tâches

Rappel : Le contexte d'un processus est correspond à une image des registres du processus à un instant t. En commutant la valeur du pointeur du registre du processeur, on effectue un changement de contexte.

```
/* NOYAUFILE.C */
2 /*-
       gestion de la file d'attente des taches pretes et actives
3
      la file est rangee dans un tableau. ce fichier decrit toutes
   * les primitives de base
  #include "serialio.h"
  #include "noyau.h"
  /* variables communes a toutes les procedures *
13
14 static uint16 t file [MAX TACHES];
                                        /* indice=numero de tache */
/* valeur=tache suivante */
static uint16_t _queue;
                                          /* valeur de la derniere tache */
  /* pointe la prochaine tache a activer */
17
18
        initialisation de la file
19
20
21 entre : sans
  sortie : sans
description : la queue est initialisee vide, queue prend la valeur de tache
          impossible
24
25 */
26
27
  void file_init(void) {
     queue = F VIDE;
28
    for (int i = 0; i < MAX TACHES; i++) {
       file[i] = F VIDE;
3.0
31
32 }
33
           ajouter une tache dans la pile
34
3.5
  entree : n numero de la tache a entrer
37 sortie : sans
38 description : ajoute la tache n en fin de pile
39
40
  void ajoute(uint16_t n) {
41
    printf("ajoute(%d) \setminus n", n);
42
43
    if ( queue != F_VIDE \&\& _file[n] != F_VIDE) {
44
     printf ("Error: Tâche déjà existante.\n");
45
46
     return;
47
48
     if ( queue == F VIDE) {
       _{\rm file}[n] = n;
49
50
    } else {
        file[n] = file[queue];
51
       _{\text{file}}[_{\text{queue}}] = n;
52
    _{\rm queue} = n;
54
55 }
56
uint16 t predecesseur(uint16 t t);
58 /* retire une tache de la file
5.9
60 entree : t numero de la tache a sortir
61 sortie : sans
62 description: sort la tache t de la file. L'ordre de la file n'est pas
modifie modifie
```

```
64
65
   void retire(uint16_t t) {
66
      \begin{array}{l} \operatorname{printf}("\operatorname{retire}(\%\operatorname{d})\backslash\operatorname{n"},\ t);\\ \operatorname{if}\ (\operatorname{file}[t] = \operatorname{F_VIDE})\ \{ \end{array}
67
68
        printf("Error: Tâche inexistante.\n");
69
7.0
71
      if ( _queue == t ) {
72
        _queue = _file[t];
73
74
75
      uint16_t pred_t = predecesseur(t);
76
      _{file[pred_t]} = _{file[t]};
78
       _file[t] = F_VIDE;
79
80 }
81
s2 uint16_t predecesseur(uint16_t t) {
      83
84
        if (file[i] = t) 
 85
 86
        return i;
87
      }
88
89 }
90
              recherche du suivant a executer
91
92
93 entree : sans
94 sortie : t numero de la tache a activer
95 description : la tache a activer est sortie de la file. queue pointe la
            suivante
96
97 */
98 uint 16 _t suivant (void) {
    if (_queue == F_VIDE) {
99
       printf("Error: Aucune tâche.");
        return F_VIDE;
      } else {
      uint16_t suivant = _file[_queue];
103
      _queue = suivant;
104
105
        return suivant;
      }
106
107 }
108
109 /*
            affichage du dernier element
110
111 entree : sans
112 sortie : sans
113 description : affiche la valeur de queue
114
115
void affic_queue(void) {
printf("Affichage de la queue:\n");
118
119
      char *format = "Queue: \t\%d\tValeur: \t\%d\n";
      printf(format, _queue, _file[_queue]);
120
121
122
            affichage de la file
123
124
entree : sans
126 sortie : sans
127 description : affiche les valeurs de la file
128 */
void affic_file(void) {
printf("Affichage de la file:\n");
```

```
char *format = "Indice:\t%d\tValeur:\t%d\n";
for (int i = 0; i < MAX_TACHES; i++) {
    printf(format, i, _file[i]);
}
</pre>
```

Listing 1 – noyaufil.c

L'ordonnancement ainsi implémenté est le plus simple du monde : chaque tâche est exécuté tour à tour sans priorité en respectant l'ordre défini par l'utilisateur.

```
// Ce programme a pour but de tester les différentes fonctions de NOYAUFIL.C
   // de la partie 1 de "Réalisation dun mini noyau temps réel ARM"
  #include < noyau.h>
   #include < serialio.h>
   int main(int argc, char **argv) {
     file init();
      ajoute(3);
10
11
     ajoute(5);
      ajoute(1);
13
      ajoute(0);
      ajoute(2);
14
      affic file();
16
17
      affic queue();
18
      uint16 t tache suivante = suivant();
19
      printf \overline{\big(\, "\, T\^{a}che \  \  \, suivante \, : \, \backslash \, t\%d \backslash n\, "\, , \  \  \, tache\_suivante \, \big)} \, ;
      affic file();
22
      affic queue();
23
24
      retire (0);
25
      affic file();
27
      affic queue();
28
29
30
      ajoute(6);
31
      affic file();
      affic queue();
33
34
      return 0;
35
36
```

Listing 2 – testfile.c

2 Gestion et commutation de tâches

A chaque fois que l'on effectue un changement de contexte, il faut désactiver les interruptions pour éviter 1. de perdre le contexte du processus en cours d'exécution 2. d'entrer dans un état incohérent où 2 processus auraient l'état running.

Nous allons à présent décrire les différentes fonctions de l'ordonnanceur, implémentées dans le fichier noyau.c. Des primitives dépendant du matériel préalablement définies dans le fichier noyau.h ont été utilisées.

2.1 Sortie du noyau

Pour cette procédure, il suffit de désactiver les interruptions en faisant appel à la primitive $_irq_disable_$ puis éventuellement d'afficher le nombre d'exécution de chaque tâche.

Listing 3 – noyau.c

2.2 Destruction d'une tâche

La destruction d'une tâche s'effectue en 3 étapes après avoir préalablement désactiver les interruptions :

- Changer l'état de la tâche à celui de CREE, c'est à dire connue du noyau avec une pile allouée et un identifiant.
- Sortir la tâche de la file
- Appeler le gestionnaire de tâches (sheduler).

```
void fin_tache(void) {
    /* on interdit les interruptions */
    _ irq_disable_();
    /* la tache est enlevee de la file des taches */
    _ contexte[_tache_c].status = CREE;
    retire(_tache_c);
    schedule();
}
```

Listing 4 – noyau.c

2.3 Créer une nouvelle tâche

Le rôle de cette fonction est "d"allouer un espace dans la pile à la tâche et lui attribue un identifiant, qui est retourné à l'appelant".

Les opération de création du contexte, d'allocation d'une pile et décrémentation du pointeur de pile pour la nouvelle tâche doivent bien entendu être effectués en section critique. Les primitives utilisées à cet effet sont $_lock_$ et $_unlock_$. Si le nombre de tâche est maximal, alors on sort du noyau pour cause de dépassement. Le contexte de la nouvelle tâche est récupéré via un le tableau des contextes. L'initialisation du contexte de la tâche se réalise en affectant l'adresse du sommet de la pile, auquel on accède par la variable $_tos$, au pointeur de pile initial du contexte (sp_init) . Il faut alors bien entendu mettre à jour l'adresse du sommet de la pile en le décrémentant de $PILE_TACHE + PILE_IRQ$, c'est-à-dire la taille max de la pile d'une tâche plus la taille max de la pile IRQ par tâche. Enfin, il faut mémoriser l'adresse du début de la tâche et changer son état à CREER.

```
uint16 t cree (TACHE ADR adr tache) {
      /* pointeur d'une case de contexte */
      CONTEXTE *p;
      /* contient numero dernier cree */
      static uint16 t tache = -1;
      /* debut section critique */
9
       lock ();
      /* numero de tache suivant */
10
      tache++;
      /* sortie si depassement */
13
         (tache >= MAX TACHES)
14
15
          noyau exit();
16
      /* contexte de la nouvelle tache */
      p = \&\_contexte[tache];
```

```
19
       /* allocation d'une pile a la tache */
20
       p \rightarrow sp \quad ini = tos;
       /* decrementation du pointeur de pile pour*/
       /* la prochaine tache. *,
23
       tos — PILE TACHE + PILE IRQ;
24
       /* fin section critique */
27
       _unlock_();
28
29
       /* memorisation adresse debut de tache */
       p->tache_adr = adr_tache;
31
       /* mise a l'etat CREE */
32
       p \rightarrow status = CREE;
       /* tache est un uint16_t */
34
       return (tache);
```

Listing 5 - noyau.c

2.4 Activer une tâche

Cette fonction place la tâche dans la file des tâches prêtes. Un test préalable doit être effectué pour vérifier que la tâche a bien été créée. Si ce n'est pas le cas, on sort du noyau. Si la tâche est bien a l'état CREE, après être entré en section critique, on effectue les 3 opérations suivantes :

- Changer le statut de la tâche à prêt.
- Ajouter la tâche dans la liste.
- Activer une tâche prête en faisant appel au scheduler.

```
void active(uint16 t tache) {
        * acces au contexte tache */
2
      CONTEXTE *p = &_contexte[tache];
3
       if (p->status == NCREE)
           /* sortie du noyau */
6
           noyau exit();
9
       /* debut section critique */
       _lock_();
/* n'active que si receptif */
       if (p->status == CREE) {
12
           /* changement d'etat, mise a l'etat PRET */
13
14
           p \rightarrow status = PRET;
           /* ajouter la tache dans la liste */
15
           ajoute(tache);
16
           /* activation d'une tache prete */
17
           schedule();
18
       /* fin section critique */
20
21
       _unlock_();
22
```

Listing 6 - noyau.c

2.5 Appel au gestionnaire de tâches

L'appel au gestionnaire de tâches s'effectue par l'appel à la fonction schedule, qui effectuera un branchement (un saut en assembleur) sur scheduler. Bien entendu, toute la procédure doit s'exécuter en section critique. Le flag indiquant qu'il faut acquitter le timer est paramétré à "faux". On entre alors en mode IRQ à l'aide de la primitive $_set_arm_mode_$. Le branchement est alors fait sur le cœur de l'ordonnancement. Une fois son traitement accomplie, on replace en mode système avec $_set_arm_mode_$ puis l'on sort de la section critique. Décrivons précisément la communication de contexte. La première étape consiste à mémoriser le contexte de la tâche en cours en sauvegardant le pointeur de pile dans le champ sq_irq . Via la fonction

suivant, définie précédemment dans noyaufil.c, on récupère le numéro de la tâche suivante à exécuter. S'il n'y a plus rien à ordonnancer, on sort du noyau. On incrémente alors le compteur d'activation de la tâche suivante, indiquant le nombre de fois on l'on a commuté sur la tâche. Puis si son statut est à prêt, on charge sont pointeur de pile initial sp_ini et l'on passe en mode système. Via l'opération dans $sp_ini-PILE_IRQ$, on charge le pointeur de pile courant en mode système. On change alors le statut de la tâche à EXEC, c'est-à-dire en possession du processeur. On autorise alors les interruptions et on lance la tâche. On restaure alors le contexte complet depuis la pile IRQ.

```
attribute ((naked)) scheduler(void) {
       register CONTEXTE *p;
2
       /* Pointeur de pile */
       register unsigned int sp asm("sp");
       /* Sauvegarder le contexte complet sur la pile IRQ */
7
                   volatile
8
       /* Sauvegarde registres mode system */
9
                 "stmfd sp, \{r0-r14\}^{\t}
11
                 /* Attendre un cycle */
                 "nop\t\n"
12
                 /* Ajustement pointeur de pile */ "sub sp, sp, #60\t\n"
13
14
                 /* Sauvegarde de spsr irq */
15
                 "mrs r0, spsr \setminus t \setminus n"
16
                 /* et de lr_irq */
                 "stmfd sp!, \{r0, lr\}\t\n");
18
       /* Reinitialiser le timer si necessaire */
20
21
           ( ack timer) {
            register struct imx_timer *tim1 = (struct imx_timer *) TIMER1_BASE;
tim1->tstat &= "TSTAT_COMP;
22
23
       } else {
24
            _{ack\_timer} = 1;
       /* memoriser le pointeur de pile */
28
         contexte[ tache c].sp irq = sp;
       /* recherche du suivant *,
30
        _{
m tache\_c} = {
m suivant} \, (\,) \, ;
3.1
       if ( tache c = F \text{ VIDE}) {
32
            printf("Plus rien A ordonnancer.\n");
33
            /* Sortie du noyau */
34
            noyau_exit();
35
       /* Incrementer le compteur d'activations */
37
       compteurs [ tache_c]++;
38
       /* p pointe sur la nouvelle tache courante*/
39
       p = \& \_contexte[\_tache\_c];
40
41
       /* tache prete ? */
42
43
           (p\rightarrow status == PRET) {
            /* Charger sp irq initial */
44
            sp = p - > sp ini;
45
            /* Passer en mode syst?me */
46
            _set_arm_mode_(ARMMODE_SYS);
/* Charger sp_sys initial */
47
48
            sp = p - sp ini - PILE_IRQ;
49
            /* status tache -> execution */
51
            p \rightarrow status = EXEC;
            /* autoriser les interuptions
            _irq_enable_();
/* lancement de la tache */
5.4
            /* lancement de la tache */
            (*p->tache_adr)();
57
       } else {
            /* tache deja en execution, restaurer sp irq */
            sp = p - sp_i rq;
59
```

```
60
61
          Restaurer le contexte complet depuis la pile IRQ */
62
         _asm___ __volatile___(
64
       65
67
                /* et spsr irq */
                "msr sp\overline{sr}, r0\t\n"
68
                69
                /* Attendre un cycle */
                "nop\setminus t \setminus n"
72
                /* Ajuster pointeur de pile irq */
7.3
                "add sp, sp, \#60 \ t \ n"
74
                /* Retour d'exception */
                "subs pc, lr, \#4\t \n");
76
77
   void schedule(void) {
78
       /* Debut section critique */
79
80
        _lock_ ();
81
       /st On simule une exception irq pour forcer un appel correct a scheduler().st/
82
83
84
        ack timer = 0;
       /* Passer en mode IRQ */
85
       _set_arm_mode_(ARMMODE_IRQ);
86
       __asm____volatile__(
/* Sauvegarder cpsr dans spsr */
"mrs r0, cpsr\t\n"
87
88
89
                "msr spsr, r0 \setminus t \setminus n"
90
                /* Sauvegarder pc dans lr et l'ajuster */
                "add lr , pc , \#4\t \n"
92
                /* Saut à scheduler */
93
                    scheduler\t\n"
94
95
       /* Repasser en mode system */
96
        set arm mode (ARMMODE SYS);
98
99
       /* Fin section critique */
        unlock ();
100
```

Listing 7 – noyau.c

2.6 Démarrer le noyau et commencer une première tâche

Cette fonction "initialise les structures de données du noyau, met en place le gestionnaire d'interruption scheduler" et "crée et active la première tâche, dont l'adresse est passée en paramètres". La première étape consiste en l'initialisation de l'état des tâches, en paramétrant l'état des tâches à NCREE. On initialise ensuite la tâche courante ainsi que la file, par un appel à $file_init$. L'adresse du sommet de la pile, $_tos$ est ensuite initialisée à la valeur de sp, c'est-à-dire de la pile. En mode IRQ, on paramètre sp_irq à $_tos$; et l'on repasse en mode système. Après avoir désactivé les interruptions, on initialise le timer, de type imx_timer à 100Hz: tcmp, la fréquence de l'ordonnanceur, est ainsi paramétrée à 10000. On créé alors une première tâche et on l'active.

```
void start (TACHE_ADR adr_tache) {
    short j;
    register unsigned int sp asm("sp");
    struct imx_timer *tim1 = (struct imx_timer *) TIMER1_BASE;
    struct imx_aitc *aitc = (struct imx_aitc *) AITC_BASE;

for (j = 0; j < MAX_TACHES; j++) {
        /* initialisation de l'etat des taches */
        contexte[j].status = NCREE;</pre>
```

```
10
       /* initialisation de la tache courante */
11
       _{tache\_c} = 0;
12
       \overline{/*} initialisation de la file
13
       file_init();
14
15
       /st Haut de la pile des taches st/
16
17
        tos = sp;
       \overline{/*} Passer en mode IRQ */
18
       set_arm_mode_(ARMMODE_IRQ);
/* sp_irq initial */
sp = _tos;
19
20
21
       /* Repasser en mode SYS */
       _set_arm_mode_(ARMMODE_SYS);
23
24
       /st on interdit les interruptions st/
25
       _irq_disable_();
26
27
       /* Initialisation du timer à 100 Hz */
28
29
30
       tim1->tcmp = 10000;
       tim1->tprer = 0;
31
       tim1->tctl |= TCTL TEN | TCTL IRQEN | TCTL CLKSOURCE PERCLK16;
32
       /* Initialisation de l'AITC */
34
35
       \verb|aitc| -> \verb|intennum| = TIMER1\_INT;
36
37
       /* creation et activation premiere tache */
38
       active(cree(adr_tache));
39
40 }
```

 $Listing\ 8-noyau.c$

Résumé

Les différentes tâches peuvent partager des ressources. Afin de gérer l'accès aux ressources et éviter d'éventuels interblocages, nous allons implémenter dans le noyau des mécanismes d'exclusion mutuelle permettant aux programmes de s'approprier une ressource et d'en interdire l'accès à toute autre tâche.

3 Exclusion mutuelle

Les premiers mécanismes que nous allons implémenter concernent l'attente passive. L'attente passive, contrairement à l'attente active, ne consomme pas de ressources processeur. Une autre fonction sera quand à elle capable de réveiller une tâche et de la

3.1 Endormir la tâche courante

Pour endormir une tâche d'une telle manière, nous allons la retirer de la file d'attente du scheduler. Avant cela, nous entrons dans une section critique à l'aide de la primitive lock(). L'état de la tâche devient SUSP pour les différencier avec les tâches en cours d'exécution (EXEC). Enfin on lance un appel à schedule() pour forcer un changement de tâche immédiatement dès que tous les appels de unlock() seront dépilés.

```
void dort(void) {
      // Entrée en section critique
       _lock_ ();
      // Changement de statut de la tâche
      \_contexte[\_tache\_c].status = SUSP;
      // On retire la tâche de la liste du scheduler
      retire ( tache c);
9
      // On interromp la tâche actuelle pour passer à la suivante
      schedule();
13
      // Fin de section critique
14
15
      _unlock_();
16
```

Listing 9 - Dort()

3.2 Réveille une tâche

Cette fonction réveille une tâche. Elle ajoute ainsi la tâche à la liste du scheduler si et seulement si la tâche est suspendue. Le statut de la tâche redevient bien évidemment l'état EXEC.

```
void reveille(uint16 t t) {
         Récupération du contexte associée à la tâche
      CONTEXTE *p = & contexte[t];
         Si la tâche est suspendue
         (p->status == SUSP)
           // Entrée en section critique
           _lock_();
10
           // La tâche est en exécution
          p \rightarrow status = EXEC;
13
           // La tâche est ajoutée dans la liste du scheduler
14
           ajoute(t);
           // Sortie de section critique
17
           _unlock_();
18
      }
19
```

Listing 10 – Reveille()

3.3 Programme Producteur/Consommateur

Afin de tester les fonctions écrites ci-dessus, nous écrivons un simple programme producteur/consommateur. Les deux tâches partagent la même ressource : une FIFO circulaire que l'un remplit et l'autre vide. Il faut bien évidemment endormir le consommateur si il y a famine. Mais il faut également endormir le producteur si la FIFO est pleine. Bien entendu, le producteur va réveiller le consommateur quand des données seront à consommer dans la FIFO. Inversement, le consommateur va réveiller le producteur si la FIFO n'est plus remplie. L'inconvénient de cette méthode est que les appels à dort() et reveille() sont à gérer "manuellement" et augmenter le nombre de producteurs et consommateurs complexifie grandement le problème.

4 Les sémaphores

Les sémaphores sont des outils logiciels, inventés par Djikstra, permettant de synchroniser des tâches et à partager des ressources. Le sémaphore est initialisé avec une valeur positive ou nulle. Lorsqu'une tâche tente d'accéder à la ressource, elle décrémente la valeur du sémaphore. Si cette valeur est nulle, alors la ressource est bloquée et la tâche doit attendre d'être réveillée. Lorsqu'une tâche libère une ressource, alors elle incrémente la valeur du sémaphore, ce qui débloque immédiatement l'accès à un processus bloqué.

4.1 Implémentation du sémaphore

Dans sa structure, le sémaphore doit gérer la file des processus qui sont bloqués pour ainsi réveiller les tâches automatiquement lorsque la ressource devient à nouveau disponible.

```
// Structure du sémaphore
typedef struct {
  FIFO file;    /* File circulaire des tâches en attente */
  short valeur;    /* compteur du sémaphore e(s) */
  short ocupp;    /* si le semaphore est libre */
} SEMAPHORE;
```

Listing 11 – sem.h

Voici l'implémentation des fonction $s_wait()$ et s_signal . Ces fonctions nécessitent d'être placées dans une section critique du noyau afin d'éviter tout changement de contexte pendant un accès au sémaphore.

```
// Requête d'accès au sémaphore
  void s wait (short n)
2
3
     lock ();
     // Se bloque sur le sémaphore ou décrémente la valeur
     if(\_sem[n].valeur <= 0)
       push fifo(& sem[n].file , tache c);
9
10
       dort();
     }
     else
12
13
       _{\text{sem}[n].valeur} = _{\text{sem}[n].valeur} - 1;
14
15
      _unlock_ ();
16
17 }
19 // Libération du sémaphore
  void s signal (short n)
20
21
     _lock_();
22
     // Incrémente la valeur
24
     // Ou réveille une tâche bloquée
26
     int i, wokeup = 0;
27
     for (i = 0; i < MAX FIFO; ++i)
```

```
if (empty_fifo(&_sem[n].file) != 1)
{
    wokeup = 1;
    int t = top_fifo(&_sem[n].file);
    pop_fifo(&_sem[n].file);
    reveille(t);
}

if (wokeup == 0) _sem[n].valeur = _sem[n].valeur + 1;
    _unlock_();
}
```

Listing 12 - sem.c

Notez bien que dans cette implémentation, lorsqu'une tâche libère le sémaphore alors que d'autres sont bloquées, la valeur du sémaphore n'est pas incrémentée puisque une tâche débloquée ne décrémente pas le sémaphore non plus.

4.2 Programme Producteur/Consommateur

Le programme du producteur/consommateur peut dès lors être écrit plus simplement à l'aide des sémaphores. Les appels au fonctions dort() et reveille() sont gérés par le sémaphore. Nous devons créer deux sémaphores. Le premier comptera le nombre de places libres dans la FIFO partagée. Le second sémaphore comptera le nombre d'éléments dans la FIFO. Ainsi, un producteur commencera par décrémenter la valeur du premier sémaphore, ajoutera un élément à la FIFO, puis incrémentera la valeur du second sémaphore. Le consommateur quant à lui commencera par décrémenter le second sémaphore, retirera un élément de la FIFO, puis incrémentera la valeur du premier sémaphore. Avec ce système, nous pouvons créer autant de producteurs et de consommateurs qu'on souhaite sans se soucier des attentes des tâches puisque celles-ci sont gérées par le mécanisme de sémaphores.

Résumé

Des trucs

5 Le dîner des philosophes

Le problème bien connu du dîner des philosophes nous a permis de mettre à profit notre travail réalisé pour mettre en place les sémaphore (voir 4).

Nous avons utilisé les structures de données suivantes pour représenter le problème :

```
typedef struct {
    short mutex; // index du sémaphore
} fourchette;

typedef struct {
    fourchette *main_droite;
    fourchette *main_gauche;
} philosophe;

philosophe *philosophes [NB_PHILOSOPHES];
fourchette *fourchettes [NB_PHILOSOPHES];
```

Listing 13 – "Le dîner des philosophes - structures"

Une fourchette est simplement représentée par un mutex, c'est-à-dire un sémaphore agissant comme une porte fermée si une tâche est en section critique, ouverte sinon. Chaque philosophe garde l'adresse de deux fourchettes, une dites à gauche, l'autre à droite.

Le comportement d'un philosophe est défini de la manière suivante :

```
void comportement philosophe (int id philosophe)
     printf("-----> EXEC tache philosophe %d\n", id philosophe);
     int nb repas necessaire = 30;
     int id_gauche = id_philosophe == NB_PHILOSOPHES - 1 ? 0 : id_philosophe + 1;
     int id droit = id philosophe == 0 ? NB PHILOSOPHES : id philosophe - 1;
     fourchette *fourchette_gauche = &fourchettes[id_philosophe];
     fourchette *fourchette droite = &fourchettes[id droit];
10
     philosophe* philosophe gauche = &philosophes[id gauche];
12
     philosophe* philosophe droit = &philosophes[id droit];
13
14
     philosophe* moi = &philosophes[id philosophe];
16
17
     while (nb repas necessaire > 0) {
18
       nb repas necessaire --;
19
       printf("=====> Philosophe %d pense.\n", id philosophe);
21
       for (j = 0; j < 30000L; j++);
       printf("=====> Philosophe %d est affame.\n", id_philosophe);
24
       /* chaque philosophe partage sa fourchette gauche
       * avec le philosophe de gauche pour qui c'est la fourchette droite */
       s_wait (philosophe_gauche->main_droite->mutex);
       s wait (philosophe droit -> main gauche -> mutex);
28
29
       printf("=====> Philosophe %d mange.\n", id philosophe);
       for (j = 0; j < 30000L; j++);
31
       s \quad signal \, (\, fourchett \, e \, \underline{\hspace{1pt}} \, g \, auch \, e \, -\!\!> \!\! mutex \, ) \, ;
32
       s_signal(fourchette_droite->mutex);
33
34
35
     printf("====> Philosophe %d ne mangera plus.\n", id philosophe);
36
37 }
```

Listing 14 – "Le dA®ner des philosophes - comportement d'un philosophe"

A chaque fois qu'un philosophe veut manger, il appelle la primitive s_wait , autrement dit la primitive P, sur le mutex de sa fourchette gauche et le mutex de sa fourchette droite. Une fois entrée dans les deux sections critiques associées à la fourchette gauche et à la fourchette droite, la tâche associée au philosophe peut lancer l'activité de "manger". Une fois cette activité terminée, la primitive V est appellée par cette tâche, via la fonction s_signal pour libérer les deux mutex.

6 Communication par tubes

Les tubes sont des moyens de communication entre deux tâches. Le tube est exclusivement réservé aux deux tâches indiquées lors de sa création. Le tube est un canal de communication unidirectionnel. L'une des deux tâches peut écrire dans le tube tandis que l'autre tâche peut lire les données sur le tube.

6.1 Structure de données

La structure du tube ressemble à celle d'une FIFO circulaire. Plusieurs informations supplémentaires viennent cependant compléter la structure dont notamment les tâches propriétaires du tube et un booléen afin de savoir si une tâche est endormie sur le tube.

Listing 15 – "Structure du pipe"

6.2 Lecture et écriture

La FIFO circulaire est de taille fixe dans le noyau. Il se peut alors que la tâche qui écrit des données remplisse la file auquel cas elle s'endormira. De la même manière, si la tâche qui lit les données n'a plus de données à lire, elle s'endormira jusqu'à ce que de nouvelles données soient à consommer. C'est le pipe qui implémente les mécanismes qui endorment et réveillent les tâches.

```
// Ecriture bloquante d'une donnée dans le pipe
  void p write (unsigned conduit, char* donnees, unsigned nb)
3
       Si le pipe est initialisé et que la tâche courante est bien rédactrice
4
    if (_pipe [conduit].ocupp == 1 && _pipe [conduit].pr_w == _tache_c)
6
      // On traite les données une par une
      int i;
9
      for(i = 0; i < nb; ++i)
         // Si le pipe est plein
11
        if(pipe[conduit].size == SIZE PIPE)
12
13
             Ecriture bloquante
14
            pipe[conduit].sleep_w = 1;
          dort();
18
        // Ecriture des données
19
         lock ();
        _pipe[conduit].tube[_pipe[conduit].ie] = donnees[i];
        _pipe[conduit].ie = (_pipe[conduit].ie + 1) % SIZE_PIPE;
        _pipe[conduit].size = _pipe[conduit].size + 1;
24
         _unlock_();
        // Si la tâche lectrice est endormie sur une lecture et que le pipe n'est pas vide
```

Listing 16 – "Ecriture dans un tube"

Il est possible d'écrire plusieurs données dans le pipe lors du même appel à la fonction write. La fonction itérative copie les données une par une dans le pipe. Si le pipe est plein, la tâche s'endort. Si après une écriture, il s'avère que le lecteur est endormi sur le pipe, alors on le réveille. La fonction de lecture des données fonctionne de manière analogue.

```
// Lecture bloquante d'une donnée dans le pipe
   void p read (unsigned conduit, char* donnees, unsigned nb)
     // Si le pipe est initialisé et que la tâche courante est bien lecteur
     if (_pipe[conduit].ocupp == 1 && _pipe[conduit].pr_r == _tache_c)
        // On traite les données une par une
        int i;
9
        for(i = 0; i < nb; ++i)
10
          // Si il n'y a rien à lire
          if(pipe[conduit].size == 0)
12
13
             // Lecture bloquée
14
              pipe [conduit]. sleep r = 1;
15
             dort();
17
18
19
          // Lecture des données
20
            lock ();
          donnees \left[ \; i \; \right] \; = \; \_pipe \left[ \; conduit \; \right]. \; tube \left[ \; \_pipe \left[ \; conduit \; \right]. \; is \; \right];
21
          _pipe[conduit].is = (_pipe[conduit].is + 1) % SIZE PIPE;
22
          _{\text{pipe}}[\text{conduit}]. \text{ size} = _{\text{pipe}}[\text{conduit}]. \text{ size} - 1;
23
24
25
          // Si la tâche rédactrice dort et que le pipe n'est pas plein
26
          if(_pipe[conduit].size != SIZE_PIPE && _pipe[conduit].sleep w == 1)
28
             // Réveiller la tâche
29
              _{\rm pipe} [conduit].sleep_{\rm w} = 0;
30
             reveille (_pipe[conduit].pr_w);
31
32
       }
33
34
     }
35 }
```

Listing 17 – "Ecriture dans un tube"