INSTITUTO SUPERIOR de ENGENHARIA de LISBOA

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

2º Semestre Lectivo 2014/2015

Computação Física

3º Trabalho Prático



Turma 22D e realizado por:

André Rodrigues – nº39085 André Santos - nº41943 Luís Vital – nº41829

Índice

Introdução	. 3
1. Módulo Funcional – incluindo bits necessários a todos os componentes do CPU.	. 4
2. Entradas e saídas do módulo de controlo	. 5
3. Codificação das Instrucções	. 5
4. Tabela de Programação de EPROM 256x9	. 6
5. Tabela de Programação de EPROM 64x10	. 7
6. Material	. 8
7. Código	. 9
Conclusão	17
Bibliografia	18
Índice de Figuras	
Figura 1 - Módulo funcional	. 4
Figura 2 - Módulo de Controlo	
Figura 3 - Esquema da montagem	. 8
Índice de Tabelas	
Tabela 1 - Codificação das Instrucções	
Tabela 2 - EPROM 256x9 Tabela 3 - EPROM 64x10	
IAURIA 3 - FEDUNI DAXIU	,

Introdução

Pretende-se desenhar um microprocessador baseado numa arquitectura de *Harvard*, através de código em Arduíno, com um certo conjunto de instrucções.

Para atingir esse objectivo é primeiramente necessário declarar registos internos (RO, R1, A e PC) e *flags Carry* e *Zero* que pertencem ao microprocessador, cuja funcionalidade é guardar dados em memória e os índices dessa memória, para os registos, e mostrar se o valor de A sobrepôs o valor máximo permitido pelo número de *bits* definidos para o microprocessador, no caso da *flag Carry*, ou se o valor de A é zero ou não, no caso da *flag Zero*. Para uma das instrucções, é declarada um número constante de 8 *bits*.

Cada registo necessita de uma certa quantidade de *bits*, de maneira a certificar que a codificação das intrucções nunca seja igual para qualquer alguma. Essa quantidade de *bits* será transferida para as memórias de dados e código que, por sua vez, serão indicadas e utilizadas pelos registos R0 e R1.

Para se certificar que a codificação seja a mais simples possível, é obrigatório que as instruções sejam codificadas com o menor número de *bits* possível.

O método de funcionamento do microprocessador é demonstrado através de um módulo funcional, um gráfico que é composto por:

- Multiplexers, filtros que, dependendo do valor booleano de um registo de Enable, tem como saída os dados maleáveis que recebeu como entrada vinda do resto do sistema, ou um valor constante que recebeu como entrada vinda do código em si;
- Uma ALU, um módulo que realiza operações aritméticas, utilizando dois valores de entrada vinda do resto do sistema, e que tem como saída o resultado dessas operações e as novas flags Carry e Zero resultantes das mesmas operações;
- A memória de código, que armazena o código das instrucções em cada um dos seus registos, que por sua vez é enviado através do sistema para realizar essas mesmas instrucções;
- A memória de dados, que armazena valores inteiros em cada registo, podendo esses ser os mesmos utilizados nas operações aritméticas da *ALU*.
- Dois Flip-Flops D-Latch, que recebem os valores booleanos das flags Carry e Zero e, quando o Master Clock se encontrar em RISING, enviam os mesmos para o módulo de controlo e a flag Carry para a ALU;
- O módulo de controlo, que, ao receber certos valores de entrada, envia outros valores na saída que irão controlar os vários módulos do resto do sistema.

Após o desenho do módulo funcional, é realizada a programação de uma *ROM*, neste caso uma *EPROM*, que irá conter as codificações de cada instrucção do microprocessador, e essa codificação irá, por sua vez, determinar os valores de saída do módulo de controlo.

Finalmente, será escrito o código na totalidade no Arduíno, certificando-se que é implementada cada instrucção pelo menos uma vez, e de seguida são realizados os testes ao sistema.

1. <u>Módulo Funcional</u> – incluindo bits necessários a todos os componentes do CPU.




Figura 1 - Módulo funcional

2. Entradas e saídas do módulo de controlo.




Figura 2 - Módulo de Controlo

3. Codificação das Instrucções

			Codificação													
lı	nstrucção	Parâmetros	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0					
MOV	A, #Constante8	Α	1	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0					
MOV	A, Rn	Α	0	1	1	1	Rn	0	0	1	0					
MOV	Rn, A	Rn	0	1	1	1	Rn	0	0	1	1					
NOT	Α	А	0	1	1	1	Rn	0	1	0	1					
AND	A, Rn	А	0	1	1	1	Rn	0	1	1	0					
OR	A, Rn	А	0	1	1	1	Rn	0	1	1	1					
ADDC	A, Rn	А	0	1	1	1	Rn	0	1	0	0					
MOV	A, @Rn	А	0	1	1	1	Rn	0	0	0	0					
MOV	@Rn, A	@Rn	0	1	1	1	Rn	0	0	0	1					
JC	rel5	Rel5	0	0	0	1	r4	r3	r2	r1	r0					
JNZ	rel5	Rel5	0	0	1	1	r4	r3	r2	r1	r0					
JMP	end6	End6	0	1	0	e5	e4	e3	e2	e1	e0					

Tabela 1 - Codificação das Instrucções

4. Tabela de Programação de EPROM 256x9

		D8	D7	D6	D2	D1	D0	Су	Zero		EnF	WR/	RD/	EnA	A1	A0	PC1	PC0	EnRn	
Instruções		A8	Α7	A6	A4	А3	A2	A1	Α0	<u>Address</u>	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	DATA
MOV	A, #constante8	1	-	-	-	-	-	-	-	[80h, FFh]	0	1	1	1	1	1	0	0	0	[F8h]
	JMP		1	0						[40h, 5Fh]	0	1	1	0	0	0	1	0	0	[C4h]
	JNZ	0	0	1	-	-	-	-	0	[20h, 22h, 24h, 26h, 28h, 2Ah, 2Ch, 2Eh, 30h, 32h, 34h, 36h, 38h, 3Ah, 3Ch, 3Eh]	0	1	1	0	0	0	0	1	0	[C2h]
	JNZ	0	0	1					1	[21h, 23h, 25h, 27h, 29h, 2Bh, 2Dh, 2Fh, 31h, 33h, 35h, 37h, 39h, 3Bh, 3Dh, 3Fh]	0	1	1	0	0	0	0	0	0	[C0h]
	JC	0	0	0				0		[00h, 01h, 04h, 05h, 08h, 09h, 0Ch, 0Dh, 10h, 11h, 14h, 15h, 18h, 19h, 1Ch, 1Dh]	0	1	1	0	0	0	0	0	0	[C0h]
	1C		0	0	-	-		1		[02h, 03h, 06h, 07h, 0Ah, 0Bh, 0Eh, 0Fh, 12h, 13h, 16h, 17h, 1Ah, 1Bh, 1Eh, 1Fh]	0	1	1	0	0	0	0	1	0	[C2h]
MOV	A, Rn	0	1	1	0	1	0			[68h, 6Bh]	0	1	1	1	0	0	0	0	0	[E0h]
MOV	Rn, A	0	1	1	0	1	1			[6Ch, 6Fh]	0	1	1	0	0	0	0	0	1	[C1h]
NOT	Α	0	1	1	1	0	1			[74h, 77h]	1	1	1	1	0	1	0	0	0	[1E8h]
AND	A, Rn	0	1	1	1	1	0			[78h, 7Bh]	1	1	1	1	0	1	0	0	0	[1E8h]
OR	A, Rn	0	1	1	1	1	1			[7Ch, 7Fh]	1	1	1	1	0	1	0	0	0	[1E8h]
ADDC	A, Rn	0	1	1	1	0	0			[70h, 73h]	1	1	1	1	0	1	0	0	0	[1E8h]
MOV	A, @Rn	0	1	1	0	0	0			[60h, 63h]	0	1	0	1	1	0	0	0	0	[B0h]
MOV	@Rn, A	0	1	1	0	0	1	-	-	[64h, 67h]	0	0	1	0	0	0	0	0	0	[40h]

Tabela 2 - EPROM 256x9

5. Tabela de Programação de EPROM 64x10

		D8	D7	D6	D2	D1	D0		EnF	WR/	RD/	EnA	A1	A0	JMP	JNZ	JC	EnRn	
<u>Instruções</u>		A6	A5	A4	А3	A1	Α0	<u>Address</u>	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	DATA
MOV	A, #constante8	1	-	-	-	-	-	[20h, 3Fh]	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	[1F0h]
	JMP	0	1	0	-			[10h, 17h]	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	[188h]
	JNZ	0	0	1				[08h, 0Fh]	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	[184h]
JC		0	0	0	-			[00h, 07h]	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	[182h]
MOV	A, Rn	0	1	1	0	1	0	[1Ah]	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	[1C0h]
MOV	Rn, A	0	1	1	0	1	1	[1Bh]	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	[181h]
NOT	Α	0	1	1	1	0	1	[1Dh]	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	[3D0h]
AND	A, Rn	0	1	1	1	1	0	[1Eh]	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	[3D0h]
OR	A, Rn	0	1	1	1	1	1	[1Fh]	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	[3D0h]
ADDC	A, Rn	0	1	1	1	0	0	[1Ch]	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	[3D0h]
MOV	A, @Rn	0	1	1	0	0	0	[18h]	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	[160h]
MOV	@Rn, A	0	1	1	0	0	1	[19h]	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	[080h]

Tabela 3 - EPROM 64x10

6. Material

- ✓ Arduíno Uno
- ✓ Breadboard
- ✓ Fios de cobre
- ✓ Botão
- ✓ Resistência de 1KΩ




Figura 3 - Esquema da montagem

7. Código

```
#define DEBOUNCETIME 500
unsigned long LastInterrupt;
word MemDados[256];
word MemCodigo[64];
word ModControlo[128];
boolean Zero = 0;
boolean CarryOut = 0;
byte Y1 = 0;
byte Y2 = 0;
byte Y3 = 0;
byte Y4 = 0;
byte Y5 = 0;
byte DB_MemDados = 0;
boolean EnRO, EnR1, EnF, WR, RD, EnA, SA1, SA0, JMP, JC, JNZ, EnRn, QFZ, PCO_1,
PC0 2;
byte DFC, DFZ, DRA;
byte QPC, DPC, QRn, QR1, DRn, QR0, QRA, QFC;
boolean D8 = bitRead(MemCodigo[QPC], 8);
boolean D7 = bitRead(MemCodigo[QPC], 7);
boolean D6 = bitRead(MemCodigo[QPC], 6);
boolean D5 = bitRead(MemCodigo[QPC], 5);
boolean D4 = bitRead(MemCodigo[QPC], 4);
boolean D3 = bitRead(MemCodigo[QPC], 3);
boolean D2 = bitRead(MemCodigo[QPC], 2);
boolean D1 = bitRead(MemCodigo[QPC], 1);
boolean D0 = bitRead(MemCodigo[QPC], 0);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  QPC = 0;
  EPROM();
  Instruccoes();
  attachInterrupt(0, MCLK, RISING);
  interrupts();
}
```

```
void MCLK(){
  if(millis() - LastInterrupt < DEBOUNCETIME ){</pre>
      QPC= DPC;
      if(EnRn){
         if(D4){
            QR1= DRn;
         }
         else{
            QR0= DRn;
         }
      if(EnA){
           QRA= DRA;
      }
      if(EnF){
           QFC= DFC;
           QFZ= DFZ;
      PrintRegistos();
      PrintSinais();
   }
  LastInterrupt = millis();
}
byte MUX_2x1(boolean S, byte In0, byte In1){
  if(!S)
     return In0;
  return In1;
}
byte MUX_4x1(boolean S1, boolean S0, byte In0, byte In1, byte In2, byte In3){
  if(!S0 && !S1)
     return In0;
  else if(S0 && !S1)
     return In1;
  else if(!S0 && S1)
     return In2;
  else
     return In3;
}
```

```
byte ALU(byte Select, byte In0, byte In1, byte CarryIn){
  word help;
  if (Select == 0b100){
   //ADDC
     help = In0 + In1 + CarryIn;
     if(help & 0b100000000){
        CarryOut = 1;
     }
     else {
        CarryOut = 0;
     }
     Y5 = (byte)help;
  }
  else if (Select == 0b101){
     //NOT
     Y5 = ~In1;
  }
  else if (Select == 0b110){
     //AND
     Y5 = (In0 \& In1);
  }
  else if (Select == 0b111){
     //OR
     Y5 = (In0 | In1);
  }
  if (Y5 == 0) {
     Zero = 1;
  }
  else {
     Zero = 0;
  return Y5;
}
```

```
void ExtSinal(){
  byte I = MemCodigo[QPC];
  byte r = I \& 0x1F;
  if (D4)
     r = r | 0xE0; // Nº Negativo
     r = r \& 0x1F; // N^{\circ} Positivo
}
byte soma(byte A, byte B){
  return A + B;
}
void RegistoRn(byte D4){
  if(EnRn == 1){
     if (D4 == 1) {
        EnR1 = 1;
        EnR0 = 0;
     }
     else {
        EnR1 = 0;
        EnR0 = 1;
     }
  }
  else {
     EnR0 = 0;
     EnR1 = 0;
  }
}
void EPROM(){
  for(byte b=0x20; b <=0x3F; b++){
     ModControlo[b]= 0x1F0;
  }
  for(byte b=0x10; b <=0x17; b++){
     ModControlo[b]= 0x188;
  }
  for(byte b=0x08; b <=0x0F; b++){
     ModControlo[b]= 0x184;
  }
```

```
for(byte b=0x00; b <=0x07; b++){}
     ModControlo[b] = 0x182;
  }
  ModControlo[0x1A] = 0x1C0;
  ModControlo[0x1B] = 0x181;
  ModControlo[0x1D]= 0x3D0;
  ModControlo[0x1E] = 0x3D0;
  ModControlo[0x1F] = 0x3D0;
  ModControlo[0x1C] = 0x3D0;
  ModControlo[0x18] = 0x160;
  ModControlo[0x19] = 0x080;
}
void Instruccoes(){
  MemDados[0] = 25;
                                                                    PROGRAMA DE TESTE
  MemDados[1] = 5;
  // Armazenar o valor da Memória de Dados no índice 1
  MemCodigo[0] = 0b100000111; // MOV A, const8 => A = const8 = 0
  MemCodigo[1] = 0b011100011; // MOV RO, A => RO = A = 0
  MemCodigo[2] = 0b011100000; // MOV A, @R0 => A = @R0 = 25
  MemCodigo[3] = 0b011110011; // MOV R1, A => R1 = A = 25
  // Armazenar o valor da Memória de Dados no índice 2
  MemCodigo[4] = 0b100000001; // MOV A, const8 => A = const8 = 1
  MemCodigo[5] = 0b011100011; // MOV R0, A => R0 = A = 1
  MemCodigo[6] = 0b011100000; // MOV A, @R0 => A = @R0 = 5
  // Realizar a soma
  MemCodigo[7] = 0b011110100; // ADDC A, R1 => A = A + R1 = 25 + 5 = 30
  // Mover o resultado da soma para a Memória de Dados
  MemCodigo[8] = 0b011110011; //MOV R1, A => R1 = A = 30
  MemCodigo[9] = 0b100000010; //MOV A, const8 => A = 2
  MemCodigo[10] = 0b011100011; //MOV RO, A => RO = A = 2
  MemCodigo[11] = 0b011110010; //MOV A, R1 => A = R1 = 30
  MemCodigo[12] = 0b011100001; //MOV @RO, A -> @RO = A <=> @2 = A = 30
  MemCodigo[13] = 0b001100110; //JNZ 6; QPC = 19
```

```
// Forçar Carry = 1
  MemCodigo[19] = 0b1111111111; // MOV A, const8 => A = 255
  MemCodigo[20] = 0b011100011; // MOV RO, A => RO = A = 255
  MemCodigo[21] = 0b100000001; // MOV A, const8 => A = 1
  MemCodigo[22] = 0b011100100; // ADDC A, R0 => A = A + R0 = 1 + 255 = 256;
Carry = 1
  MemCodigo[23] = 0b000100111; // JC 7; QPC = 30
  // HALT!
  MemCodigo[25] = 0b010011001; // JMP 0 => HALT!
  // Teste a NOT
  MemCodigo[30] = 0b011100101; // NOT A => A = -A = 254
  // Teste a AND
  MemCodigo[31] = 0b011110110; // AND A, R1 => A = A & R1 = 254 & 30 = 30
  MemCodigo[32] = 0b101011000; // MOV A, const8 => A = 88
  // Teste a OR
  MemCodigo[33] = 0b011110111; // OR A, R1 => A = A | R1 = 88 | 30 = 94
  // Teste a Zero
  MemCodigo[34] = 0b100000000; // MOV A, const8 => A = 0
  MemCodigo[35] = 0b011100011; // MOV RO, A => RO = A = 0
  MemCodigo[36] = 0b011100100; // ADDC A, R0 => A = A + R0 = 0 + 0 = 0
  MemCodigo[37] = 0b001100010; // JNZ 2 => QPC = 39
  // Jump para trás
  MemCodigo[38] = 0b011110111; // ADDC A, R1 => A = A + R1 = 0 + 30 = 30
  MemCodigo[39] = 0b001110010; // JNZ -14 => QPC = 25
}
```

```
void calcVarComb(){
  // leitura de bits da Memoria de Codigo
   D8= bitRead(MemCodigo[QPC], 8);
   D7= bitRead(MemCodigo[QPC], 7);
   D6= bitRead(MemCodigo[QPC], 6);
   D5= bitRead(MemCodigo[QPC], 5);
   D4= bitRead(MemCodigo[QPC], 4);
   D3= bitRead(MemCodigo[QPC], 3);
   D2= bitRead(MemCodigo[QPC], 2);
   D1= bitRead(MemCodigo[QPC], 1);
   D0= bitRead(MemCodigo[QPC], 0);
   // Modulo de Controlo
   byte Idx = D8 << 5 \mid D7 << 4 \mid D6 << 3 \mid D2 << 2 \mid D1 << 1 \mid D0;
       = bitRead(ModControlo[Idx], 9);
  WR
         = bitRead(ModControlo[Idx], 8);
  RD
      = bitRead(ModControlo[Idx], 7);
  EnA = bitRead(ModControlo[Idx], 6);
  SA1 = bitRead(ModControlo[Idx], 5);
  SA0 = bitRead(ModControlo[Idx], 4);
  JMP = bitRead(ModControlo[Idx], 3);
  JNZ = bitRead(ModControlo[Idx], 2);
  JC = bitRead(ModControlo[Idx], 1);
  EnRn = bitRead(ModControlo[Idx], 0);
  DFC= CarryOut;
  DFZ= Zero;
  // se pc0 1 der mal faco = JMP
  PCO_2= JNZ && !QFZ || JC && QFC;
  PC0 1=!JMP;
  RegistoRn(D4);
  DRn= QRA;
  QRn= MUX_2x1(D4, QR0, QR1);
  if(!WR){
     MemDados[QRn] = QRA;
  }
  if(!RD){
     DB MemDados = MemDados[QRn];
  }
  byte Y5 = ALU((D2 << 2 \mid D1 << 1 \mid D0), QRn, QRA, QFC);
```

```
DRA= MUX 4x1(SA1, SA0, QRn, Y5, DB MemDados, MemCodigo[QPC] & 0xFF);
   byte rel5 = MemCodigo[QPC] & 0x1F;
  if (bitRead(rel5, 4)) rel5 \mid = 0xE0;
   DPC= MUX 2x1(PC0 1, MemCodigo[QPC] & 0x3F, soma(MUX 2x1(PC0 2, 1,
(rel5) | ((MemCodigo[QPC] & 0x10) << 1 )), QPC));
}
void loop(){
  calcVarComb();
}
void PrintRegistos(){
  Serial.println ("Registo A: " + (String) QRA + "; ");
  Serial.println ("Program Counter: " + (String) QPC + "; ");
  Serial.println ("Registo 0: " + (String) QR0 + "; ");
  Serial.println ("Registo 1: " + (String) QR1 + "; ");
  Serial.println ("Carry: " + (String) CarryOut + "; ");
  Serial.println ("Zero: " + (String) Zero + "; ");
  Serial.println ("Constante 1: " + (String)MemDados[0] + "; ");
  Serial.println ("Constante 2: " + (String)MemDados[1] + "; ");
  Serial.println ("Resultado: " + (String)MemDados[2] + "; ");
}
void PrintSinais() {
  Serial.print
                 ("Address: ");
                 (D8 << 5 \mid D7 << 4 \mid D6 << 3 \mid D2 << 2 \mid D1 << 1 \mid D0, HEX);
  Serial.print
  Serial.println ("; ");
                 ("Data: ");
  Serial.print
  Serial.print
                  (ModControlo[D8 << 5 | D7 << 4 | D6 << 3 | D2 << 2 | D1 << 1 |
D0], HEX);
  Serial.println ("; ");
  Serial.println ("Selector 1 do Registo A: " + (String)SAO + "; ");
  Serial.println ("Selector 2 do Registo A: " + (String)SA0 + "; ");
  Serial.println ("Bit posição 5: " + (String)D4 + "; ");
  Serial.println ("Enable do Registo A: " + (String)EnA + "; ");
  Serial.println ("Enable do Registo Rn: " + (String)EnRn + "; ");
  Serial.println ("Enable da Flags Carry e Zero: " + (String)EnF + "; ");
  Serial.println ("Selector 1 do Program Counter: " + (String)PCO_1 + "; ");
  Serial.println ("Selector 2 do Program Counter: " + (String)PCO 2 + "; ");
  Serial.println ("Condição do Jump: " + (String)JMP + "; ");
  Serial.println ("Condição do Jump if Carry: " + (String)JC + "; ");
  Serial.println ("Condição do Jump if Not Zero: " + (String)JNZ + "; ");
  Serial.println ("-----");
}
```

Conclusão

O objectivo inicial foi atingido com sucesso, tendo sido verificada a funcionalidade de cada instrucção no microprocessador, sem se detectar quaisquer anomalias no final do período de testes.

Após a realização deste projecto, é possível confirmar que existiu um progresso muito satisfatório na aprendizagem da construção deste tipo de sistemas, sendo agora possível desenhar um microprocessador que realize operações aritméticas e lógicas simples com relativa facilidade.

Durante a realização deste trabalho, foi encontrado um obstáculo que foi progressivamente ultrapassados: a falta de progressão do *Program Counter* durante o período de testes, que foi resolvida através duma breve correcção na *EPROM*. Não existiram quaisquer outros problemas de peso elevado.

Bibliografia

- http://pt.wikipedia.org/wiki/EPROM
- http://www.tutorialspoint.com/assembly_programming/
- http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembly
- http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade lógica e aritmética
- http://whatis.techtarget.com/definition/arithmetic-logic-unit-ALU
- http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunção lógica
- <u>http://study.com/academy/lesson/arithmetic-logic-unit-alu-definition-design-function.html</u>
- https://www.youtube.com/watch?v=iD1msbNFEEk
- http://pt.wikipedia.org/wiki/Negação
- http://pt.wikipedia.org/wiki/Disjunção lógica
- http://pt.wikipedia.org/wiki/Disjunção exclusiva
- http://www.electronics-tutorials.ws/combination/comb 2.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Status_register_