10 - 8994

В.Н.Кузнецов

FOI

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЙ ВТ-340, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К ЭВМ БЭСМ-4

Ранг публикаций Объединенного института ядерных исследований

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. Они издаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отличие препринтов от сообщений заключается в том, что текст препринта будет впоследствии воспроизведен в каком-либо научном журнале или апериодическом сбориике.

Индексация

Препринты, сообщения и депонированные публикации ОИЯИ имеют единую нарастающую порядковую нумерацию, составляющую последние 4 цифры индекса.

Первый знак индекса - буквенный - может быть представлен в 3 вариантах:

"Р" - издание на русском языке;

"Е" - излание на английском языке:

"Д" - работа публикуется на русском н английском языках.
Препринты и сообщения, которые рассылаются только в страны-

участницы ОИЯИ, буквенных индексов не имеют. Цифра, следующая за буквенным обозначением, определяет тематическую категорию данной публикации. Перечень тематических

категорий изданий ОИЯИ периодически рассылается их получателям. Индексы, описанные выще, проставляются в правом верхнем углу на обложке и титульном листе каждого издания.

Ссылки

В библиографических ссылках на препринты и сообщения ОИЯИ мы рекомендуем указывать: инициалы и фамилию автора, далее сокращенное наименование института-издателя, индекс, место и год издания.

Пример библиографической ссылки: И.И.Иванов. ОИЯИ. P2-4985. Лубиа. 1971.

В.Н.Кузнецов

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЙ ВТ-340, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К 9ВМ БЭСМ-4

ВВЕДЕНИЕ

Существенными характеристиками современного экспериментального комплекса являются следующие:

- а) многокомпонентность: ЭВИ или система ЭВИ, работорщая в реальном масштабо времени; аппаратура связи, регистрирующая, детектирующая аппаратура; основной источник информации и т.д.;
- б) значительное пространственное удаление отдельных звеньев комплекса;
- в) непосредственное участие в эксперименте большого коллектива сотрудников различных специальностей и квалификации.
- С развитием методики использования ЗВМ на линии с экспериментальным оборудованием все более актуальной становится проблема двусторонней оперативной связи-диалога экспериментатора с ЗВМ. Можно выделить два основных момента этой проблемы:
- вывод информации о ходе экоперимента и результатов обработки в удаленные от ЭВМ измерительные центры;
- управдение работой ЭВМ и комплекса вцелом со стороны экспериментатора.

Широкое внедрение стандарта КАМАК во все звенья экспериментального комплекса позволяет отчасти решить эту проблему с помощью специальных модулей типа индикаторов, блоков набора констант, управляемых от ЭВМ модулей и др., но их возможности ограничены.

Подключение дисплея с функциями ввода-вывода в принципе дает возможность решить проблемы, связанные с территориальной удаленностью различных звеньев системы и организацией диалога экспериментатор-ЭВМ.

Алфавитно-цифровой дисплей ВИДЕОТОН-340 (ВТ-340)/I/ нодключен посредством динии связи ЭВМ БЭСМ-4 - крейт КАМАК² и интерфейса ИДВ³ к БЭСМ-4 ЛВЭ и используется как устройство ввода-вывода в измерительном центре. При таком способе подключения дисплей рассматривается не как одно из визмених устройств ЭВМ, а как часть оборудования физической установки.

Данная работа посвящена вопросам вывода информации на дисплей. Задача управления работой ЭВМ с помощью дисплея решается, с точки зрения программного обеспечения, индивидуально для каждого эксперимента и здесь не рассматривается. Предлагаются метод и программа создания библиотеки постоянных частей изображений, программа вывода этих частей на экран дисплея, сервисные программы работы с библиотекой, программы, обеспечивающие вывод числовой и графической информации, программы контроля работы дисплея и линии связи.

Программы написаны на языке АССЕМБЛЕР^{/4/}. Основные программы оформлены в виде стандартных (М) в системе ИС-2.

Ввод их в личную библиотеку стандартных програмы пользователя (РКС) производится программой "ПРЕЛИС" 5 .

§ 2. Технические характеристики дисплея и интерфейса

дисплей BT-340 представляет собой универсальное устройство ввода-вывода средней скорости $^{\rm II}$.

Описание линии связи и программных средств работы с ней привелено ${\rm B}^{\prime}{\rm Z}^{\prime}$,

Оборудование дисплея:

- I. Алфавитно-цифровая клавиатура.
- 2 Устройство сопряжения ввода-вывода.
- 3. Буфериая память.
- 4. Электронные схемы выполнения управляющих функций.
- 5. Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ).
- 6. Устройство отображения памяти на ЭЛТ.

Диагональ экрана - 280 мм;

полезная площадь - 200х140 мм (16 строк по 80 символов);

емкость памяти - 16x80=1280 символов;

формат символа - 5х? растровых точек;

пирина строки - 16 растровых точек: 7+4 подчеркивания + 5 пробелов;

джина позиция - 7 растровых точек: 5+2 пробела;

скорость ввода-вывода - от IIO до I200 бод;

время доступа к памяти- 2 мс

частота регенерации кадров - 50 Гц;

автономно к дисплею может быть подключено АЦПУ.

Режим работы

 I. OFF-LINE - автономный режим; клавиатура подключена к входам памяти; линии ввода-вывода и выход на АЦПУ не действуют.

 2. ON-LINE - автоматический режим работы с ЭВМ; линии ввода подключены к входам памяти; клавиатура - к линиям вывода.

 3. SEND - режим передачи; на линии вывода подаются знаки, считываемые из памяти.

4. PRINT - содержимое памяти по индивидуальным диниям выдлется
на АЩПУ, подключаемому непосредственно к дисплев,
что дает возможность получения копий экрана.

Набор символов

Имеется 95 различных символов:

- (1) ІО цифр;
- 2) 28 спецы. "вных знаков;
- 3) 26 латинских букв;
- 4) 3I русская буква.

Кодировка символог - семиразрядная.

Среди специальных знаков можно выделить две группы: управляющие и редактирования текстов.

а. Управляющие символы

 I^{\pm} . PRINT 027 Вивод экрана на автономное АЦПУ.

^{*} Отмеченные символы не запоминаются.

- 2. ETX 003 Конец текста; действует в режиме SEND как символ конца передачи. При его передаче дисплей автоматически переходит в режим ON-LINE При его отсутствии переход в ON-LINE после прочтения последнего символа экрана.
- 3^ж ERASE 037 Стирание памяти и перевод метки в начальную позицию.
- ножь ОІ4 Перевод метки в начальную позицию; при чтении не исполняется.
- 5. LINE FEED 012 Перевод метки в начало следующей строки.
- 6. ТАВ ОП Установление метки за первый в данной строке симбол » J»; если он отсутствует, действует как LINE FEED.
- 7[™].CURSOR UP 03I Перевод метки на одну строку внерх.
- 8* CURSOR DOWN 032 " - " BHM3
- 9^ж cursor right 030 Перевод метни на одну позицию вправо.
- TO* CURSOR LEFT OIO " " BIEBO.

б . Операции редактирования текста

- I^* . IC 034 Начиная с указанной меткой повиции все симво лы в строке перемещаются вправо, последний терянся.
- 2^к. DC 035 Указанным меткой симнол стирается; все силволы, расположенные правее метки, перемещаются на одну позицию влево; последний - пробел.

- 3^{*}. II. ОІЗ Начиная с указанной меткой все строки перемещаится на одну вниз; последняя теряется; на месте указанной образуется чистая.
- 4^ж. DL 036 Указанная меткой строка пропадает; кижние подни-

при последовательной записи символов, не относящихся к а) и б), метка перемещается на одну позицию вправо; из последней позиции строки — переходит в начало следующей строки; из последней позиции экрана — в начало экрана.

Характеристики интерфейса ИДВ

Интерфейс разработен и изготовлен в ОННР ЛВЭ^{/3/}. Выполнен в виде модуля в стандарте КАМАК. Программисту доступны следующие функции:

N. A(I), F(2) - ORDOG CTATYCA MUCHMEN;

N, A(O), P(I6) — запись символа в дисплей;

N. A(O). F(25) - подготовительная операция к чтению;

N. A(O), F(2) - ЧТение символа из дисплея.

Формат статусного слова:

<u>Разряды</u>: I-8 - не задействованы;

9 - голов и передаче;

IO - pernu send:

II - ошибка четности;

12 - нонец строки;

13 - колец экрана;

- 14 готов к приему;
- 15 peanu OFF-LINE;
- 16 perun on-line.

В силу медленной скорости внутренних преобразований в дисплее групповой явод-вывод не межет быть организован.

§ 3. Метод вывода информации

Наличие буферной памяти в дисплее, ее программная "адресуемость" путем использования иструкций перечещения метки и, следовательно, ьозможность записи-чтения в любом месте экрана, постоянный набор символов, необходимость обмена по одному символу - все это определило состав наоора служебных программ, их структуру и общую ор:анизг., им вывода информации на дисплей.

Выводимое изображение, как правило, состоит из двух частей:

1) статические объекты - постоянная часть данного изображения,
например, пояснительные надписи, оси координат, разграфление экрана
и т.д.; 2) динамические объекты - статистические карактеристики хода эксперимента, накопленные к данному моменту, результати определенного этапа измерений и обработки.

Каждая из этих частей подготавливается и выводится отдельными программами путем последовательной записи частей изображения в память дисплея (наложение частей изображения на экран).

Статические объекты могут быть закодированы вручную и краниться в программе пользователя. Вывод их в этом случае ссуществляется программой MAPC. Но есть другой, более рациональный путь, освосождающий программиста от трудоемного процесса кодирования, - набрать статическую часть изображения с помощью клавиатуры на дисплее и прочитеть его в ЭВМ. Программа LIBRARY позволяет прочитать изображение^{ж)} в память ЭВМ, упаковать его, занести в персональную библиотеку изображений пользователя с присвоением номера, занести в каталог библиотеки соответствующую строку, записать библиотеку на магнитную ленту.
Программа МАР, по указанному номеру изображения из библиотечного набора, выводит его на дисплей.

Динамические объекты могут быть двух типов: числовые массивы (их вывод организуется программой ипмвек) и графическая информации (заданная таблично однозначная функция), для вывода которой в виде графика или гистограммы используется программа GRAF.

Программы вывода не имеют внутренних остановов и не могут "зависнуть" внутри, например, в случае неготовности дисплея, его поломки, нахождения не в режиме ON-LINE. Каждому случаю выхода из СП соответствует определенное состоиние "тестовой" ячейки памяти.

Программы могут работать в режиме прерываний, что весьма существенно при использовании ЭВМ в режиме непосредственной свизи с установной.

ж) Здесь под изображением понимается массив кодированной информации.

Описание основных програмы

Общими для большинства программ являются нараметры:

- Aet адрес ячейки вида: ОО, Nat , О,О; Net восьмеричный номер позиции ИДВ в крейте.
 - К 44 разряд второй строки обращения -
 - = 00 перед выводом информации произойдет сброс экрана
 и вывод начнется с начальной позиции экрана;
 - I сброс не производится; вывод начинается с позиции, указанной меткой.
 - А адрес первой ячейки с выводимой информацией.
 - ж номер куба, в котором находится информация.
 - М модификация типов вывода.

Состояние тестовой ячейки (0001) в различных условиях окончания работы програмы:

- Нормально закончен обмен равно нулю.
- 2. Десять неудачных попыток вывести символ на дисплей: 0, 0, 1.
- 3. Рет готовности дисплея к приему в течение ~3 мс: 0, 0, I, 0.
- 4. Не считывается статус: О, І, О,О.
- Дисплей не в ON-LINE режиме: 777, 7777, 7777, 7777.

Признаки $\mathcal{H}_1,\,\mathcal{H}_2,\,\mathcal{H}_3$ - используются в обычном смысле - для мо-дификации адресов.

Рабочими ячейками являются І-10.

CII MAP

- вывод на дисплей изображений из библиотечного набора.

Обращение: <u>a</u>: 16,2+1,7501,7610; &+1:0K**Л**100,Ast, № СП, № иа;

Киз - восьмеричный номер изображения.

Длина (n-I) = I44 (8);

других СП не использует:

в случае отсутствия изображения №из на дисплей выводится фраза:
" №из - изображение отсутствует".

CII MAPC

- вывод на дисплей кодированной информации. Семиразрядная кодировка символов дисплея; 2-а режима:
- а) М = О.По 4 кода в ячейке младшие разряды КОП, АІ, А2, А3. Нуловые коды игнерируются, туе, допустима кодировка даже по одному символу в ячейке, в этом случае остальная часть ячейки должна быть нуловой. Признак конца информации - код 177.
- б) M = I выводится символ, код которого в I-7 разрядах ячейки A.


Соращение: a : 16,2+1,7501,7610; 2+1:0КЛІМИ, ABt, № СП, A;

Длина (n-I) = I24 (8).

Других СП не использует.

CII GRAF

- вывод графиков и гистограми.



Предполагается, что функция Y=P(X) задана таблично с постоянным шагом по X в WI точках. Значения Y — нормализованные числа, расположенные в массиве A(NI). Перед выво-

дом массив А нормируется так, что максимальное значение попадает в верхнюю строку. При работе в режиме наложения изображений (к=1) метка должна находиться в верхней строке и той позиции, в которую попадает первая точка графика (канал гистограммы). Расстояние между точками графиков по оси д в позициях на экране — параметр СП.

Обращение:

&: 16,&+1,7501,7610; &+1:OKJIMN,&st & GII,A; &+2: 00,HX-1,NI-1,0;

 $\mathbf{x} = \begin{cases} 0 & -\mathbf{B}_{H}\mathbf{B}\mathbf{0}\mathbf{\chi} & \mathbf{B} & \mathbf{B}\mathbf{M}\mathbf{0} & \mathbf{F}_{H}\mathbf{0} & \mathbf{F}_{H}\mathbf{0} \\ \mathbf{I} & -\mathbf{B}_{H}\mathbf{B}\mathbf{0}\mathbf{\chi} & \mathbf{B} & \mathbf{B}\mathbf{M}\mathbf{0} & \mathbf{F}_{H}\mathbf{0} & \mathbf{F}_{H}\mathbf{0} \end{cases}$

НХ - шаг по оси X в позициях;
нт - длина массива А - число точек графика.

Длина СП (n-1) = 174(8). Других СП не использует.

CII_NUMBER

- вывод массивов чисел в форматах фОРТРАНа IW, FW.d, EW.d, OW.d.

Обращение:

& : 16,&=1,7501,7610; &=1:0K0 MM,Ast, M CL Wd; &=2:717/2052,A ,NI-I,P-I; М — тип формата: 0 — формат I; I — — " — F; 2 — - " — В; 3 — - " — 0.

W и d- пвузначные восьмеричные цифры - параметры формата:

NI - длина массива выводимых чисел:

Р - расстояние между соседними точками в поэнциях.

Значения параметров Ψ и d для форматов I, F, E - те же, что и в ФОРТРАНе.

Для формата O: W — число выводимых восьмеричных цифр, начиная c бита 55(8)- d.

Случаи, когда вместо числа выводится 🔻 звездочек:

- Формат I порядок числа (П) больше W-I . В случае нулевого или отрицательного порядка в последних позициях выводится О или -О.
- 2. Φορματ F : a) W«d+2; b) Π »W-(d+2).
- 3. Формат E : W<d+5.

Длина СП(n-I)=357(8).

При использовании в системе ИС-∠ необходимо расширение рабочего поля.

Внутри используется СП-ТО - перевод чисел из 2 с/с в ТО с/с.

CII LABEL

Установление метки в указанную позицию (сброс экрана не производится).

<u>Обращение</u>: & : I6,&+I,750I,76IO; &+I:ОМО № Стр. Авт. № СП. № под:

 $K = \begin{cases} C - \text{метка устанавливается в указанные строку и поъяцию ;} \\ 1 - \text{сдвиг метки относительно предыдущего положения.} \end{cases}$

Строки нумеруются сверху в восьмеричном коде от 0 до 17, позиции-слева направо от 0 до 117.

№стр. - двузначное восьмеричное число-номер строки.

№ пов. - трехзначное восьмеричное число - номер позиции в строке.

Если \aleph_{GTP} . > 20(8), то метка перемещается вверх на (\aleph_{GTP} .-20); если \aleph_{HO3} . > 200(8), - влево на (\aleph_{HO3} .-200). Длина СП (n-I)=100(8).

Библиотека изображений и сервисные программы для работы с ней

Библиотека располагается в 03У-3 в ячейках 4000-7777 и состоит из двух частей: каталог изображений (4000-4077) и закодированные и упакованные изображения (4100-4777).

В каждом варианте сислиотеки может быть не солее 77(8) изображений.

Вид слов каталога:

4000: 00, 0, A, K; A - начало свободной части поля изображений; К - количество уже имеющихся изображений.

4000+ $\dot{\boldsymbol{t}}$: 00, 0, At, Bt; - в случае присутствия в библиотеке изображения с номером $\dot{\boldsymbol{t}}$. At, Bt - начало и конец поля, занитого под изображение.

4000+К: 777, 7777, 7777, 7777 - в случае отсутствия изображения с номером К.

Изображения упаковываются по 6 символов в ячейку (разряды 42÷I). Одно изображение занимает целое число ячеек.

Изображение максимальной длины (полный экран - 1280 символов) занимает 214(IO)=326(8) ячеек.

Обычно библистена изображений с каталогом хранится на мегнитной ленте и перед работой считывается в ОЗУ-3.

Вывод на дисплей изображения из библиотечного набс, производится по номеру изображения при помощи описанной выше СП МАР.

CII LIBRARI

Предназначена для чтения с дисплея изображения, упаковки его, занесения в библиотеку по указанному номеру, формирования строки каталога и записи библиотеки на магнитную денту в указанную зону.

Перед работой СП на дисплее в режиме OFF-LINE набирается нужное изображение.

Требования при наборе:

- а) Набор начинается с начальной позиции экрана;
- б) Если строка заполняется не вся, то она должна заканчиваться символом Line Feed;
- в) Признак конца изображения "ЕТХ"- желателен.
- г) Перед видричением в работу СП метку нужно перевести в начальную
 позицию с помощью "номе" , а дисплей в режим SEND.

Обращение: & : 16,&+1,7501,7610; &+1: 00. 0 . № СП. 0; Параметры задаются на КЗУ-4:

45 разряд - после чтения и введения в библиотеку изображения произвести запись библиотеки на магнитную ленту (МЛ) с номером "О".

35+25 - номер зоны МЛ, куда записать библиотеку.

 - если в библиотеке уже имеется изображение с указанным номером, то на его место записать предлагаемое.

18+13 - номер изображения - восьмеричное число.

5+I - номер поэмции ИДВ в крейте.

Длина CII (n-I) = 155(8).

Остановы внутря СП: а) 77, 7777; — изображение с указанным номером уже имеется в библиотеке. Включить (если нужно) 44 разряд КЗУ-4 и "Пуск" машины-произойдет запись предлагаемого изображения.

- б) программа "зависает" на командах "50",70" дисплей не в режиме "SEND" или вообще не работает.
- в) "авост ВЗУ" и останов на 50, 24, ...,...; требовалась запись на МЛ, но она в режиме "В"; "Пуск" - новая полытка записи.

Norpanna out cat

- вывод на дисплей каталога библиотеки. Перед началом работы библиотека должна быть считана в СЗУ-3; СП МАРС и NUMBER должны быть введены в ЛИС с номерами 234 и 235; ЛИС должна быть на МБ-2; мат - набрать по АІ КЗУ-4. Выд выводимого каталога:

NIN2 AIA2A3A4 BIB2B3B4;

NIN2 - HOMED CTPOKE KATAROTA (00+77);

AIAZASA4 - BTODON ANDOC HYGHRN 4000+ NIN2 03Y-3;

ВІВ2ВЗВ4 - третий адрес.

Программа ОЛТ МАР

- вывод на дисплей изображений из библиотечного набора. Библиотека должна быть в ОЗУ-3; ЛИС на МБ-2; СП МАР введена в ЛИС с номером 233. Параметры задаются на КЗУ-4: о, Net,B,B;
- на номер позиции ИДВ в крейте;
- В. Е номера первого и последнего выводимого изображения.

После вывода очередного изображения останов: 0037: 77; "Пуск" - вывод следующего.

Opordanna IN LIB

- считывание библиотеки с МЛ-О в ОЗУ-3. Номер зоны с библиотекой набрать по АІ КЗУ-4. Если библиотека считана правильно, машина выходит на ввод: IO, I, I, O.

IIporpanua TEST DISPLAY

- проверка работы линии связи и дисплея. Производится считывание набранного на дисплее изображения и запись его же одной строкой ниже.
- В режиме отретите набрать 2-3 строки текста; в конце обязательно "втж" и "номе";
- 2. Перевести дисплей в режим SEND:

- Набрать на йЗУ-4: АІ номер поэмции идв в крейте; 45 разряд признак выдачи тестовых слов на узкую печать.
- 4. Запустить программу.

При включенном 45 разряде «ЗУ-4 и неверной работе дисплея или линии сьязи выпаются на печать 2 тестовых слова:

- I. Последнее, переданное из ЭВМ в ИДВ слово;
- 2. Homep coon: 00, 0, 0, i.
 - i= I не записывается в ИДВ функция опроса статуса: 00,2040+ м, 0,0;
 - 2 не считывается статус;
 - 4 дисплей не в режиме SEND (10-й разряд статусного слова

 ≠ I; в первом слове считанный статус);
 - 10 нет готовности к передаче (в первом слове статус и в нем 9 разряд = 0);
 - 20 не ваписывается функция г(25) (в первом слове ее вид: 3, IOOO + N;);
 - 40 не читается очередной символ (в первом слове функция чтения символа: 00, 2000 + N:);
 - 100 дисплей не в ON-LINE режиме (в первом слове статус и 16 разряд и 1);
 - 200 -нет готовности к приему (в первом слове статус и I4 разряд ≠ I);
 - 400 не записывается символ (первое слово функция записы; 2, w , 0, кол символа;).

В заключение автор выражает благодарность и.ж. жванченко за постановку задачи и поддержку в работе, Т.Ф.Смоляковой - за полезные обсуждения.

JUTEPATYPA

- Алфавитно-цифровой дисплей типа 3Т-340. Инструкция фирыы
 "Видеотон". №2 210-47302-02-0A, 210-47307-02-02, 210-47308-02-0А.
- 2. Т.Коба и др. ОИЛИ, 10-8739, Дубна, 1975.
- 3. Л.Г.Ефимов, В.А.Смирнов. ОМЯМ, 10-8831, Дубна, 1975.
- 4. В.А.Загинайко, И.Н.Силин. ОИЯИ, БІ-II-45I4, Дубна, 1968.
- 5. 3.М. Иванченко. ОМЯМ, 10-6141, Дубна, 1971.

Рукопись поступила в издательский отдел 18 июня 1975 года.

Условия обмена

Препринты и сообщения ОИЯИ рассылаются бесплатно, на основе взанмного обмена, университетем, институтам, лабораториям, библиотекам, научным группам и отдельным ученым более 50 стран.

Мы ожидаем, что получатели изданий ОИЯИ будут сами проявлять инициативу в бесплатной посылке публикаций в Дубну. В порядке обмена принимаются научные книги, журналы, препринты и иного вида публикации по тематике ОИЯИ.

Единственный вид публикаций, который нам присылать не следует, - это реприиты /оттиски статей, уже опубликованных в научных журналах/.

В ряде случаев мы сами обращаемся к получателям наших изданий с просьбой бесплатио прислать нам какие-либо книги или выписать для нашей библиотеки научные журналы, издающиеся в их странах.

Отдельные запросы

Издательский отдел ежегодно выполняет около 3 ООО отдельных запросов на высылку препринтов и сообщений ОИЯИ. В таких запросах следует обязательно указывать индекс запрашиваемого издания.

Адреса

Письма по всем вопросам обмена публикациями, а чезапр сы на отдельные издания следует направлять по адре

101000 Москва, Главный почтамт, п/я 79. Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований.

Адрес для посылки всех публикаций в порядке обмена э также для бесплатной подписки на научные журналы:

101000 Москва, Главный почтамт, п/я 79. Научно-техническая библиотека Объединенного института ядерных исследований.