
مقدمه:

در این آزمایش می خواهیم صوت را گرفته در بازه های مساوی تقسیم کرده میانگین مجموع مقادیر ان را در ان بازه زمانی محاسبه کرده و نمودار مقادیر محاسبه شده را روی صفحه نمایش نشان دهیم

سپس در زمان پخش ان به ازای مقدار زمان گذشته روی ان بازه از تصویر کشیده شده, تصویر دیگری زیر آن نمایش داده می شود که نشانگر زمان گذشته شده است

این کار ها را یک بار به صورت نرم افزاری سپس به صورت سخت افزاری انجام می دهیم

آزمایش:



قسمت نرم افزاری:

ابتدا 3 باکس که در آزمایش های قبل طراحی شده را در بالای صفحه کشیده و یک خط برای ماکسیموم مقدار نمودار و یک خط برای مینیموم مقدار آن می کشیم و بخش تصویر جدید را مشخص می کنیم

کد های این بخش به صورت زیر است:

```
//Green Box For Record //Record *************
  blue x1 = 15; blue x2 = 25; blue y1 = 4; blue y2 = 14;
  // character \frac{1}{2} coords * 4 since characters are \frac{1}{4} x 4 pixel buffer \frac{1}{2} (8 x 8 VGA coords)
                     // a medium blue color
  color = 0x100F;
  alt_up_pixel_buffer_dma_draw_box (pixel_buffer_dev, blue_x1 * 4, blue_y1 * 4, blue_x2 * 4,
      blue y2 * 4, color, 0);
  alt up \overline{char} buffer string (char buffer dev, text Record, blue x1 + 2, blue y1 + 4);
  //Green Box For Play //PLAY***************
  blue x1 = 35; blue x2 = 45; blue y1 = 4; blue y2 = 14;
  // character coords * 4 since characters are 4 x 4 pixel buffer coords (8 x 8 VGA coords)
                   // a medium blue color
  color = 0x100F;
  alt_up_pixel_buffer_dma_draw_box (pixel_buffer_dev, blue_x1 * 4, blue_y1 * 4, blue_x2 * 4,
      blue y2 * 4, color, 0);
  alt_up_char_buffer_string (char_buffer_dev, text_Play, blue_x1 + 4, blue_y1 + 4);
  //Green Box For Echo //Echo***************
  blue x1 = 55; blue x2 = 65; blue y1 = 4; blue y2 = 14;
  // character coords * 4 since characters are 4 x 4 pixel buffer coords (8 x 8 VGA coords)
                    // a medium blue color
  color = 0x100F;
  alt_up_pixel_buffer_dma_draw_box (pixel_buffer_dev, blue_x1 * 4, blue_y1 * 4, blue_x2 * 4,
      blue y2 * 4, color, 0);
  alt up char buffer string (char buffer dev, text Echo, blue x1 + 4, blue y1 + 4);
// Draw Audio Display
blue x1 = 0; blue x2 = 100; blue y1 = 20; blue y2 = 60;
// character coords * 4 since characters are 4 x 4 pixel buffer coords (8 x 8 VGA coords)
color = 0x0328;
                  // a medium blue color
alt_up_pixel_buffer_dma_draw_box (pixel_buffer_dev, blue_x1 * 4, blue_y1 * 4, blue_x2 * 4,
   blue y2 * 4, color, 0);
//Write Audio
blue x1 = 39; blue y1 = 22;
color = 0xABCD;
alt up char buffer string (char buffer dev, test Audio, blue x1 , blue y1 );
blue x1 = 10; blue x2 = 70; blue y1 = 21;
color = 0xABCD;
alt up pixel buffer dma draw hline(pixel buffer dev,blue x1 * 4, blue x2 * 4, blue y1 * 4, color, 0);
blue_x1 = 10; blue_x2 = 70; blue_y1 = 23;
alt_up_pixel_buffer_dma_draw_hline(pixel_buffer_dev,blue_x1 * 4, blue_x2 * 4, blue_y1 * 4, color, 0);
alt up pixel buffer dma draw hline(pixel buffer dev, 10, 300, 105, 0xABCD, 0);
```

سپس برای بدست آوردن مجموع مقادیر در این بازه ها متغییر های مورد استفاده را تعریف می کنیم:

```
extern int Play_Index;
extern int Play Flag;
```

و برای این که مقادیر 32 بیت هستند ما متغییر های 64 بیت تعریف می کنیم تا این مجموع از تعداد بیت ما بیشتر نشود

```
long long int Average[N];
long long int Avrage_Hardware[N];
```

سپس کد مربوط به محاسبه مجموع این مقادیر را می نویسیم که داریم:

```
void Audio_Average() {
    int i=0;
    int j=0;
   long long int Sum=0;
    int Duration = BUF SIZE / N;
    for (j=0; j<N; j++) {</pre>
        Average[j] = 0;
        Sum = 0;
        for(i=0;i<Duration;i++) {</pre>
            Sum = ((alt u64)abs(((alt u32)l buf[i + j * Duration]))) + Sum;
            Sum = ((alt u64)abs(((alt u32)r buf[i + j * Duration]))) + Sum;
        }
        Average[j] = (((Sum * 400) / (Duration)) >> 32);
        if((200-Average[j]) < 110 ){</pre>
            Average[j] = 95;
    }
```

سپس برای کشیدن مقدار مقدار میانگین ان روی صفحه داریم:

Lab4 _ FPGA Reports

```
/*********
void Plot_AudioRecord(alt up pixel buffer dma dev *pixel buffer) {
   // Draw Audio Display
   // character coords * 4 since characters are 4 x 4 pixel buffer coords (8 x 8 VGA coords)
   alt_up_pixel_buffer_dma_draw_box (pixel_buffer, 0 , 20 * 4, 100 * 4,
   //Audio Line
   alt_up_pixel_buffer_dma_draw_hline(pixel_buffer,10 * 4, 70 * 4, 21 * 4, 0xABCD, 0);
   alt up pixel buffer dma draw hline(pixel buffer, 10 * 4, 70 * 4, 23 * 4, 0xABCD, 0);
   //Audio OverFlow
   alt up pixel buffer dma draw hline(pixel buffer, 10, 300, 105, 0xABCD, 0);
   int i=0;
   short color = 0x8053;
   int x1 = 10;
   int x2 = 310;
   int gap = 3;
   int Range = ((x2 - x1)/N)-3;
   int x Start=0,x End=10;
   for (i=0; i<N; i++) {</pre>
       x Start = x End + gap;
       x End = x Start + Range;
       //Draw Audio Range
       alt_up_pixel_buffer_dma_draw_box (pixel_buffer, x_Start, 200-Average[i], x_End,
            200, color, 0);
   }
```

که این تابع بعد از Record کردن صدا, صدا می شود تا میانگین این مجموع ها را گرفته به صورت نمودار روی صفحه نشان دهد و مقدار ماکسیموم ان را نیز مشخص می کنیم تا نمودار روی بقیه صفحه نرود

برای نشان دادن اندازه زمان گذشته بعد از پخش و زدن دکمه Play تابع زیر را هر سری در While کلی کد صدا می کنیم:

```
void Plot_Play_Audio(alt_up_pixel_buffer_dma_dev *pixel_buffer) {
   int x Start=0,x End=10;
   int gap = 3;
   int x1 = 10;
   int x2 = 310;
   int Range = ((x2 - x1)/N)-3;
   short color = 0x1111;
   if(Play_Flag == 1) {
       x Start = Play Index * Range + gap * Play Index + 13;
       x End = x Start + Range;
       Play Flag = 0;
       Play Index = Play Index + 1;
       alt_up_pixel_buffer_dma_draw_box (pixel_buffer, x_Start, 205, x_End,
          205 + Range , color, 0);
   }
/**********************************
```

که فلگ های هد از فایل اینتراپت مربوط به Audio درست می شود مانند کد زیر:

```
// output data until the buffer is empty //Play
else if (buf index play < BUF SIZE && Click Echo == 0)
   alt up parallel port write data (up dev->green LEDs dev, 0x2); // set LEDG[2] on
   num written = alt_up_audio_play_r (up_dev->audio_dev, &(r_buf[buf_index_play]),
        BUF SIZE - buf index play);
    /* assume that we can write the same \# words to the left and right */
    (void) alt_up_audio_play_l (up_dev->audio_dev, &(l_buf[buf_index_play]),
       num written);
   buf_index_play += num_written;
   if(buf index play >= ((BUF SIZE / N)*Play Index)){
        Play Flag = 1;
   if (buf index play >= BUF SIZE)
        // done playback
        Play_Index = 0;
        alt up parallel port write data (up dev->green LEDs dev, 0); // turn off LEDG
        alt_up_audio_disable_write_interrupt(up_dev->audio_dev);
else {
   alt up parallel port write data (up dev->green LEDs dev, 0x80); // LEDG
   alt_up_audio_disable_write_interrupt(up_dev->audio_dev);
```

بعد از اجرای کد می بینیم که کد کار می کند برای بدست آوردن زمان از کتابخانه های زیر استفاده می کنیم:

```
#include "sys/alt timestamp.h"
```

و در کد While آن داریم:

```
printf("[timestamp]timestamp 1:%.3f second\n", (float)alt_timestamp()/(float)alt_timestamp_freq());
Audio_Average(); // Software Calculate
printf("[timestamp]timestamp 1:%.3f second\n", (float)alt_timestamp()/(float)alt_timestamp_freq());
```


در ان با استفاده از تابع های بالا می توانیم زمان مربوط به اجرای کد را داشته باشیم: در خروجی داریم: 1:85.703 و 85.703 در

که ان ها مقدار کلاک گذشته تقسیم بر فرکانس ها که همان زمان گذشته را می دهد است این زمان تقریبا برابر با 4 ثانیه است.

قسمت سخت افزار:

در این قسمت می خواهیم همان کار های قسمت قبل را در سخت افزار انجام دهیم برای این کار از معماری Slave-master استفاده می کنیم که در ان Slave ما با Nios در ارتباط است و رجیستر های پر شده را می خواند و در صورت نوشتن, می تواند روی ان ها بنویسد.

برای این معماری داریم



شکل ۳ شمای کلی مدار جانبی محاسبهی متوسط دامنه

ابتدا رابط Slave مربوط به سخت افزار را درست می کنیم که در ان داریم:

Lab4 _ FPGA Reports

قسمت نوشتن از رجیستر ها به شکل زیر است:

```
else if(AVS AVALONSLAVE WRITE)
begin
 // address is always bytewise so must devide it by 4 for 32bit word
 case(AVS AVALONSLAVE ADDRESS >> 2)
 0: slv reg0 <= AVS AVALONSLAVE WRITEDATA;
 1: slv reg1 <= AVS AVALONSLAVE WRITEDATA;
 2: slv reg2 <= AVS AVALONSLAVE WRITEDATA;
 3: slv reg3 <= AVS AVALONSLAVE WRITEDATA;
 default:
 begin
   slv_reg0 <= slv_reg0;
   slv reg1 <= slv reg1;
   slv_reg2 <= slv_reg2;</pre>
   slv_reg3 <= slv_reg3;</pre>
 end
endcase
end
```

قسمت خواندن به صورت زیر است:

```
always@(*)begin
 if(AVS AVALONSLAVE READ)
 begin
   // address is always bytewise so must devide it by 4 for 32bit word
   case(AVS AVALONSLAVE ADDRESS >> 2)
   0: read data = slv reg0;
   1: read_data = slv_reg1;
   2: read_data = slv_reg2;
   3: read data = slv reg3;
   default:
   begin
     read data = 0;
   end
   endcase
 end
 else begin
     read data = 0;
  end
```

Lab4 _ FPGA Reports

که در ان خواندن بدون کلاک است و سیگنال 0 Wait_Request است

```
// do the other jobs yourself like last codes
assign Go = slv_reg0[0];
assign Number = slv_reg0[11:1];
assign Size = slv_reg0[30:12];
assign Slave_Done = slv_reg0[31];
```

و بعد از تمام شدن به شکل زیر می شود:

قسمت ر جیستر های ان به شکل زبر است:

```
else if(DONE)

begin

slv_reg0[31] <= 1'b1;

slv_reg0[0] <= 1'b0;

end

end
```

سپس برای رابط Master آن داریم:

State های قسمت مستر به شکل زیر است:

```
//parameters
localparam Wait_For_Go = 1;
localparam Read_Left_Register = 2;
localparam Read_Right_Register = 3;
localparam Do_Sum = 4;
localparam Send_32MSB = 5;
localparam Send_32LSB = 6;
localparam Done_State = 7;
```

و رابط بین خروجی های اصلی به شکل:

```
assign DONE = done;
assign AVM_AVALONMASTER_ADDRESS = address;
assign AVM_AVALONMASTER_READ = read;
assign AVM_AVALONMASTER_WRITE = write;
assign AVM_AVALONMASTER_WRITEDATA = writedata;

//My Assigns
assign Wait_Request = AVM_AVALONMASTER_WAITREQUEST;
assign Read_Data = AVM_AVALONMASTER_READDATA;
```

و برای محاسبه مجموع مقادیر ابتدا از رجیستری که ادرس مقدار های راست را دارد حوانده مقادیر را خوانده و جمع می کنیم با مقادیر خوانده شده از چپ.

این کار را به تعداد Size انجام می دهیم تا هر یک از بازه های مشخص شده بدست اید سپس برای تعداد Number بار ان را تکرار می کنیم تا تمام بازه های صفحه نمایش بدست اید

رجیستر ها به شکل زیر است:

Slave Address	31	3012	111	0	
00	Done	Size	Num	Go	Config. Reg.
01					Right Addr.
10					Left Addr.
11					Out Addr.

شکل ۴ ر جیستر های مورد استفاده در ر ابط Slave

و کد مربوط به هر State به شکل زیر به ترتیب امده است:

```
Wait_For_Go:begin

if(Wait_Request) begin

Now_State <= Wait_For_Go;

end

else begin

if(Go) begin

Now_State <= Read_Left_Register;

done <= 1'b0;

read <= 1'b1;

write <= 1'b0;

address <= slv_reg2 + Size_Count << 2;

end

end

end
```

Lab4 _ FPGA Reports

```
Read_Left_Register:begin
    if(Wait_Request) begin
        Now_State <= Read_Left_Register;</pre>
    end
    else begin
        Now_State <= Read_Right_Register;</pre>
        Left_Reg_Data <= Read_Data;</pre>
        read <= 1'b1;
        write <= 1'b0;
        done <= 1'b0;
        address <= slv_reg1 + Size_Count << 2;
    end
end
Read_Right_Register:begin
    if(Wait_Request) begin
        Now_State <= Read_Right_Register;
    end
    else begin
        Now_State <= Do_Sum;
        read <= 1'b0;
        write <= 1'b0;
        done <= 1'b0;
        address <= 1'b0;
        Right_Reg_Data <= Read_Data;</pre>
    end
end
```

```
Do_Sum:begin
    if(Wait_Request) begin
        Now_State <= Do_Sum;
    end
    else if(Size_Count <= Size) begin</pre>
        Size_Count <= Size_Count + 1;</pre>
        Sum_Reg <= Left_Reg_Data + Right_Reg_Data + Sum_Reg;</pre>
        read <= 1'b1;
        write <= 1'b0;
        done <= 1'b0;
        address <= slv_reg2 + Size_Count << 2;
        Now_State <= Read_Left_Register;</pre>
    end
    else begin
        Now_State <= Send_32MSB;</pre>
        Size_Count <= 0;
        read <= 1'b0;
        write <= 1'b1;
        done <= 1'b0;
        address <= slv_reg3 + Number_Count << 2;
        writedata <= Sum_Reg[2 * AVM_AVALONMASTER_DATA_WIDTH - 1:AVM_AVALONMASTER_DATA_WIDTH];</pre>
    end
end
```

سپس هر یک از این مجموع های بدست آمده را در ادرسی که رجیستر سوم نشان می دهد می نویسد تا تمام بازه ها (Number) تمام شوند و در این حالت به State آخر می رود و سیگنال Done را یک می کند و ان را در رجیستر یک خود می نویسد تا Nios ان را بخواند و از تمام شدن کار خبر می دهد.

```
Send 32MSB:begin
    if(Wait_Request) begin
        Now State <= Send 32MSB;
    end
    else begin
        Now State <= Send 32LSB;
        read <= 1'b0;
        write <= 1'b1;
        done <= 1'b0;
        address <= slv_reg3 + 4 + Number_Count << 2;
        writedata <= Sum Reg[AVM AVALONMASTER DATA WIDTH - 1:0];</pre>
    end
end
Send_32LSB:begin
    if(Wait Request) begin
        Now_State <= Send_32LSB;</pre>
    end
    else if(Number_Count <= Number) begin
        Now_State <= Read_Left_Register;</pre>
        Number Count <= Number Count + 1;
        write <= 1'b0;
        read <= 1'b1;
        done <= 1'b0;
        address <= slv_reg2 + Size_Count << 2;
    end
    else begin
        Now_State <= Done_State;
    end
end
```

و در اینجا کار قسمت Master تمام می شود

```
// clock and reset
input wire csi_clock_clk,
input wire csi_clock_reset,

// control interface ports
input wire [avs_avalonslave_address_width - 1:0] avs_avalonslave_address,
output wire avs_avalonslave_waitrequest,
input wire avs_avalonslave_read,
input wire avs_avalonslave_write,
output wire [avs_avalonslave_data_width - 1:0] avs_avalonslave_readdata,
input wire [avs_avalonslave_data_width - 1:0] avs_avalonslave_writedata,

// magnitude interface ports
output wire [avm_avalonmaster_address_width - 1:0] avm_avalonmaster_address,
input wire avm_avalonmaster_waitrequest,
output wire avm_avalonmaster_read,
output wire avm_avalonmaster_write,
input wire [avm_avalonmaster_data_width - 1:0] avm_avalonmaster_readdata,
output wire [avm_avalonmaster_data_width - 1:0] avm_avalonmaster_writedata
```

سپس سخت افزار تولید شده را به Qsys برده و سخت افزار ان را تولید می کنیم و به بقیه مدار وصل می کنیم.

در این حالت Nios یک آدرس به ما می دهد که همان آدرس رجیستر های مربوط به Slave

مانند زیر:

```
/*
  * Avrage_Hardware_0 configuration
  *
  */

#define ALT_MODULE_CLASS_Avrage_Hardware_0 Avrage_Hardware
#define AVRAGE_HARDWARE_0_BASE_0x10004000
#define AVRAGE_HARDWARE_0_IRQ_-1
#define AVRAGE_HARDWARE_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID_-1
#define AVRAGE_HARDWARE_0_NAME "/dev/Avrage_Hardware_0"
#define AVRAGE_HARDWARE_0_SPAN_16
#define AVRAGE_HARDWARE_0_TYPE "Avrage_Hardware"
```

سپس از این آدرس استفاده کرده تا کتابخانه ای بنویسیم که مقادیر را در رجیستر ها نوشته و منتظر بماند تا سخت افزار سیگنال پایان را بدهد

برای این کتابخانه دو فیل جدید مانن زیر می سازیم:

amplitude_calculation.c
 amplitude_calculation.h

```
#include "globals.h"
#include "system.h"

void amplitude_operation(int size, int num, int rbuff_addr, int lbuff_addr, int dest_addr);

void amplitude_circute_stop();

void amplitude_circute_set_size(int size);

void amplitude_circute_set_num(int num);

void amplitude_circute_set_rbuff_addr(int Right_Address);

void amplitude_circute_set_lbuff_addr(int Left_Address);

void amplitude_circute_set_dest_addr(int Dest_Address);

void amplitude_circute_set_dest_addr(int Dest_Address);

int amplitude_circute_get_status();

int amplitude_circute_get_size();
```

Lab4 _ FPGA Reports

و تعاریف این تابع ها به صورت زیر است:

```
void amplitude_circute_stop() {
    Read Reg0 = IORD 32DIRECT(0x10004000,0);
    Done Bit = Read Reg0 >> 31;
    if(Done Bit == 1){
        IOWR 32DIRECT(0x10004000,0,Base Data | 1 << 31);</pre>
else if (Done Bit == 0) {
        IOWR_32DIRECT(0x10004000,0,Base_Data);
}
void amplitude_circute_set_size(int size) {
    Base_Data = size;
    Read Reg0 = IORD 32DIRECT(0x10004000,0);
    Read Reg0 = Read Reg0 & 0x80000FFF;
    int Data = Read Reg0 | (Base Data << 12);</pre>
    IOWR_32DIRECT(0x10004000,0,Data);
void amplitude_circute_set_num(int num) {
    Base_Data = num;
    Read Reg0 = IORD 32DIRECT(0x10004000,0);
    IOWR_32DIRECT(0x10004000,0,Read_Reg0 | (Base_Data << 1));
void amplitude_circute_set_rbuff_addr(int Right_Address) {
    IOWR 32DIRECT(0x10004000,4, Right Address);
void amplitude_circute_set_lbuff_addr(int Left_Address) {
    IOWR_32DIRECT(0x10004000,8, Left_Address);
void amplitude_circute_set_dest_addr(int Dest_Address) {
    IOWR_32DIRECT(0x10004000,12, Dest_Address);
void amplitude_circute_start() {
    Read_Reg0 = IORD_32DIRECT(0x10004000,0);
    Base Data = 1;
    Read_Reg0 = Read_Reg0 & 0xFFFFFFE;
    IOWR 32DIRECT(0x10004000,0,Read Reg0 | Base Data);
int amplitude_circute_get_status() {
    Read Reg0 = IORD 32DIRECT(0x10004000,0);
    Done Bit = Read Reg0 >> 31;
    if(Done Bit == \overline{1}){
        return 0;
    if (Done Bit == 0) {
        return 1;
    return 2;
```

Lab4 _ FPGA Reports

و در اخر تابع زیر در While کلی کد صدا می شود تا سخت افزار کار خود را شروع کند و منتظر می مانیم تا کار تمام شود سپس همانند نرم افزاری مقادیر را روی صفحه می کشم:

```
void amplitude_operation(int size, int num, int rbuff_addr, int lbuff_addr, int dest_addr)
{
    amplitude_circute_stop();
    amplitude_circute_set_size(size);
    amplitude_circute_get_size();
    amplitude_circute_set_num(num);
    // also for your debugging make int amplitude_circute_get_num(); (optional)
    amplitude_circute_set_rbuff_addr(rbuff_addr);
    // also for your debugging make int amplitude_circute_get_lbuff_addr(); (optional)
    amplitude_circute_set_lbuff_addr(lbuff_addr);
    // also for your debugging make int amplitude_circute_get_rbuff_addr(); (optional)
    amplitude_circute_set_dest_addr(dest_addr);
    // also for your debugging make int amplitude_circute_get_dest_addr(); (optional)
    amplitude_circute_start();
    while(amplitude_circute_get_status() == 0);
    return;
}
```

سپس در کد While ابتدا تابع بالا را صدا می کنیم تا سخت افزار شروع به کار کند سپس بعد از تمام شدن کار در تابعی دیگر مقادیر میانگین ان را گرفته و برای کشیدن صفحه ان را درست می کنیم.

تابع های زیر برای محاسبه این کار ها است:

و در While اصلی داریم:

Do Hardware Calculate();//Hardware Calculate Calculate _Avrage();//For Hardware


سبس مانند قبل زمان اجرای ان را بدست می آوریم:


اعداد بدست آماده از قسمت سخت افزار مانند زیر است:

1: 85.350 و 1: 85.350

كه تقريبا معادل 0.5 ثانيه است.


برای تایید قسمت سخت افزاری ان را در Modelsim تست کرده ایم که شکل های مربوط به آن مانند شکل زیر است:





که ان ها نشان می دهند قسمت Slave و قسمت Master هر دو به صورت فانکشنال در ست هستند

و در سیگنال تب قسمت Slave ان درست کار می کرده است که داریم:



همه ی کد های سخت افزاری و نرم افزاری به پیوست آمده اند.