TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

MASTER ZARIADENIE S DOTYKOVÝM DISPLEJOM Diplomová práca

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

MASTER ZARIADENIE S DOTYKOVÝM DISPLEJOM Diplomová práca

Študijný program: Priemyselná elektrotechnika

Študijný odbor: Elektrotechnika

Školiace pracovisko: Katedra elektrotechniky a mechatroniky

Školiteľ: doc. Ing. Milan Lacko, PhD.

Konzultant:

2024 Košice

Andrej Klein, Bc.

Abstrakt v SJ

Táto diplomová práca analyzuje súčasný stav a zapojenie master zariadenia s dotykovým displejom, ktorý je určený pre ovládanie exteriérových žalúzií v inteligentnej domácnosti. Zaoberá sa teoretickou a praktickou časťou tvorby používateľských rozhraní, vizualizácie a programovania mikrokontroléra. Zahŕňa všeobecné informácie a schematické znázornenia potrebné pre návrh a programovanie displeja a master zariadenia. Cieľom práce je dokončiť grafické používateľské prostredie displej a naprogramovať master zariadenie s mikrokontrolérom.

Kľúčové slova v SJ

Inteligentný displej, HMI Nextion, GUI, mikrokontrolér, ATmega324PB, GPIO, USART, TWI/I2C, SPI

Abstrakt v AJ

This thesis analyzes the current status and wiring of a master touchscreen device that is designed to control exterior blinds in a smart home. It deals with the theoretical and practical parts of user interface design, visualization and programming of the microcontroller. It includes general information and schematic representations required for the design and programming of the display and master device. The aim of the thesis is to complete the graphical user interface display and program the master device with a microcontroller.

Kľúčové slova v AJ

Smart external blinds, Intelligent display, HMI Nextion, GUI, microcontroller, ATmega324PB, GPIO, USART, TWI/I2C, SPI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky

ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

Študijný odbor: Elektrotechnika

Študijný program: Priemyselná elektrotechnika

Názov práce:

Master zariadenie s dotykovým displejom

Master device with touchscreen

Student: Bc. Andrej Klein

Školiteľ: doc. Ing. Milan Lacko, PhD.

Školiace pracovisko: Katedra elektrotechniky a mechatroniky

Konzultant práce:

Pracovisko konzultanta:

Pokyny na vypracovanie diplomovej práce:

- 1. Oboznámte sa s programovacím prostredím pre dotykový displej Nextion, možnosťou tvorby obrazoviek a komunikáciou s nadradeným mikrokontrolérom
- 2. Oboznámte sa so zapojením master zariadenia pre komunikáciu s displejom a so spôsobom komunikácie
- 3. Naprogramujte Nextion displej podľa zadania vedúceho pre aplikáciu ovládania exteriérových žalúzii
- 4. Naprogramujte Master zariadenie, aby komunikovalo s displejom a následne odosielalo príslušné správy pre Slave zariadenia
- 5. Diplomovú prácu vypracujte podľa pokynov vedúceho (zdrojové kódy sú povinná príloha)

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský
Termín pre odovzdanie práce: 19.04.2024
Dátum zadania diplomovej práce: 31.10.2023

THIVERZIAY A KOSING ON THE WAR THE WAR

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

dekan fakulty

Čestné vyhlásenie	
Vyhlasujem, že som celú diplomovú prácu vypracoval/a samos literatúry.	tatne s použitím uvedenej odbornej
Košice, 30. apríla 2024	
	vlastnoručný podpis

Poďakovanie – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Moje poďakovanie patrí hlavne Pánu Bohu za múdrosť a trpezlivosť, ktorú som mal počas celého štúdia na technickej univerzite a tiež pri tvorbe diplomovej práce. Ďalej poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim počas celého inžinierskeho štúdia a hlavne vedúcemu záverečnej diplomovej práce doc. Ing. Milanovi Lackovi, PhD.

Obsah

Z	oznam ol	obrázkov	9					
Z	oznam ta	tabuliek	11					
Z	oznam sy	symbolov a skratiek	12					
Ú	vod		13					
Fo	ormuláci	cia úlohy a cieľ práce	14					
1.	Súčas	asný stav <i>master</i> zariadenia s dotykovým displejom	15					
2.	Tvork	orba používateľských rozhraní	16					
	2.1.	Normy ISO pre tvorbu používateľských rozhraní	17					
	2.2.	Používateľské rozhranie dotykového displeja Nextion	17					
	2.3.	Dotykové displeje <i>Nextion</i> všeobecne	18					
	2.3.1	.1. Základná séria	18					
	2.3.2	.2. Séria <i>Discovery</i>	19					
2.3.3.		.3. Vylepšená séria	20					
	2.3.4	.4. Inteligentná séria	21					
	2.4.	Dotykový displej Nextion pre ovládanie exteriérových žalú:	zií 22					
	2.4.1	.1. Technické údaje <i>Nextion</i> displeja	22					
	2.4.2	.2. Elektronické charakteristiky <i>Nextion</i> displeja	22					
	2.4.3	.3. Výkonnosť rozhraní a funkcie pamäte <i>Nextion</i> displej	a 22					
3.	Grafi	fické používateľské rozhranie pre ovládanie exteriérových ža	lúzií 23					
	3.1.	Pracovné prostredie Nextion editora	23					
	3.2.	Vizualizácia	26					
	3.3.	Vytvorenie GUI pre ovládanie exteriérových žalúzií	27					
3.4. Na		lahrávanie programu do <i>Nextion</i> displeja						
	3.5.	Zapojenie Nextion displeja s mikrokontrolérom	33					
	3.6.	Posielanie údajov z <i>Nextion</i> displeja do <i>master</i> zariadenia.	34					
4.	Mast	ster zariadenie pre ovládanie exteriérových žalúzií	37					
	4.1.	Mikrokontrolér ATmeaa324PU	38					

4.1.1.	Zapojenie mikrokontroléra ATmega324PB	40
4.1.2.	Zapojenie tlačidiel a <i>LED</i> diód	41
4.1.3.	Zapojenie senzora reálneho času a dátumu DS1307	42
4.1.4.	Zapojenie senzora teploty a vlhkosti SHT31	43
4.2. Pr	ogramovanie <i>master</i> zariadenia	44
4.2.1.	Vstupno-výstupné GPIO porty a CPU hodiny	45
4.2.2.	Programovanie mikrokontroléra pomocou SPI komunikácie	46
4.3. Št	ruktúra zdrojového kódu <i>master</i> zariadenia	47
4.3.1.	Program pre <i>master</i> vstupno-výstupné GPIO piny	48
4.3.2.	Program pre master sériovú TWI/I2C komunikáciu	49
4.3.3.	Program pre master sériovú USART komunikáciu	52
4.3.4.	Program pre slave sériovú USART komunikáciu	54
4.4. Ov	verenie zaslaných údajov z <i>master</i> zariadenia do <i>slave</i> zariadení	56
Záver		57
Zoznam použ	žitej literatúry	58
Prílohy		59

Zoznam obrázkov

Obr. 1 <i>HMI</i> dotykový displej [4]	18
Obr. 2 Základná séria <i>Nextion</i> displeja [5]	19
Obr. 3 Séria <i>Discovery Nextion</i> displeja [6]	19
Obr. 4 Vylepšená séria <i>Nextion</i> displeja [7]	20
Obr. 5 Inteligentná séria <i>Nextion</i> displeja [8]	21
Obr. 6 Nextion displej pre ovládanie exteriérových žalúzií	22
Obr. 7 Hlavné rozhranie editora <i>Nextion</i>	23
Obr. 8 Textové, obrázkové, zvukové a video zdroje pre prácu v editore	25
Obr. 9 Hlavná obrazovka <i>GUI</i> exteriérových žalúzií (<i>Page 0</i>)	27
Obr. 10 Povely pre priamy výber exteriérových žalúzií (<i>Page 1</i>)	28
Obr. 11 Nastavenie vybraných exteriérových žalúzií (<i>Page 2</i>)	29
Obr. 12 Hláška pre užívateľa pri úspešnej komunikácií	29
Obr. 13 Výber budíkov, režim umývania okien a zrušenie manuálneho režimu (<i>Page 3</i>)	30
Obr. 14 Výber žalúzie pre budík1, 2 a 3 (<i>Page 5, 7</i> a <i>9</i>)	30
Obr. 15 Nastavenie budíka 1, 2 a 3 (<i>Page 6, 8</i> a <i>10</i>)	31
Obr. 16 Nastavenie dátumu, dňa, času a podsvietenia displeja (<i>Page 4</i>)	32
Obr. 17 Nahrávanie TFT kódu cez <i>microSD</i> priamo do displeja	33
Obr. 18 Zapojenie <i>HMI</i> displeja s <i>MCU</i> cez <i>UART</i>	34
Obr. 19 Zapojený <i>HMI</i> displej <i>Nextion</i> s <i>master</i> zariadením	34
Obr. 20 Odosielanie údajov z displeja cez <i>UART</i>	34
Obr. 21 <i>Master</i> zariadenie s čipom <i>ATmega324PB</i>	37
Obr. 22 Mikrokontrolér <i>ATmega324PB</i> z externým 32kHz kryštálom	38
Obr. 23 Úplne zapojenie <i>DPS master</i> zariadenia	39
Obr. 24 Elektrická schéma obvodu mikrokontroléra s obvodom externého kryštálu	40
Obr. 25 Elektrická schéma resetovacieho (vľavo) a napájacieho obvodu (vpravo)	40
Obr. 26 Elektrická schéma obvodov pre tlačidlá a <i>LED</i> diódy	41
Obr. 27 Elektrická schéma obvodu <i>RTC</i> modulu <i>DS1307</i>	42
Obr. 28 Funkčná bloková schéma <i>DS1307</i> [14]	42
Obr. 29 Elektrická schéma snímača relatívnej teploty a vlhkosti SHT31	43
Obr. 30 Funkčná bloková schéma SHT31 [15]	43
Obr. 31 Vstupno-výstupné piny mikrokontroléra <i>ATmega324PB</i>	44
Obr. 32 Vnútorná štruktúra vstupno-výstupných pinov mikrokontroléra	45
Obr. 33 Zapojenie <i>SPI</i> prevodníka <i>USB-ASP</i> s <i>MCU</i>	46

Obr. 34 Štruktúra zdrojového kódu pre <i>master</i> zariadenie	47
Obr. 35 Zdrojový kód funkcií pre odoslanie čísla po sériovej <i>USART</i> komunikácií	53
Obr. 36 Zapojenie <i>USART</i> prevodníka <i>USB/TTL</i> s <i>MCU</i>	56
Obr. 37 Softvér <i>PUTTY</i>	56
Ohr. 38 Výstup odoslaných dát <i>moster</i> zariadenia s <i>love</i> zariadeniam cez TTI (PIJTTY terminál)	56

Zoznam tabuliek

Tab. 1 Komunikačné kódy a povely displeja s <i>master</i> zariadením	35
Tab. 2 Zoznam súčiastok <i>DPS master</i> zariadenia	39
Tab. 3 RTC adresy s umiestnením bitov pre hodnoty dátumu a času v DS1307	50
Tab. 4 Kódy príkazov pre slave zariadenia.	55

Zoznam symbolov a skratiek

ARM Advanced RISC Machine

DPS doska plošných spojov

EDL Event Driven Language

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

GPIO General Purpose Input / Output

GUI Graphical User Interface

HMI Human Machine Interface

I2C Inter-Integrated Circuit

IDE Integrated Development Environment

IoT Internet of Things

ISO International Organization for Standardization

LCD Liquid Crystal Display

MCU Microcontroller unit

MMI Man Machine Interface

PWM Pulse Width Modulator

RAM Random Access Memory

RISC Reduced instruction set computing

RTC Real Time Clock

SPI Serial Peripheral Interface

TFT Thin Film Transistor

TTL Transistor-transistor logic

TWI Two-Wire Interface

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter

USART Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter

Úvod

V súčasnej dobe je automatizácia inteligentných domácností stále viac prítomná. A to najmä v oblastí *smart* technológií a riadenia domácností pomocou užívateľských rozhraní alebo aplikácií. Do tejto kategórie inteligentných domácností spadá aj riadenie vonkajších žalúzií. Efektívne a pohodlné ovládanie týchto zariadení môže prispieť k zvýšeniu komfortu užívateľov a optimalizácii energetickej efektívnosti domu. V tejto práci sa zameriavame na vývoj a implementáciu systému riadenia vonkajších žalúzií pomocou *Nextion* displeja a *master* zariadenia s mikrokontrolérom *ATMega324PB*. V práci je uvedený súčasný stav *master* zariadenia s dotykovým displejom, ktorý popisuje v akom stave, bola táto práca prevzatá.

Práca je venovaná teoretickým informáciám používateľských rozhraní, ako sú *MMI, ISO* normy, *Nextion* displeje všeobecne, vizualizácia, tvorba *GUI* a samotný mikrokontrolér *ATmega324PB*. Okrem toho je v práci uvedený postup overovania údajov zo sériovej komunikácií pomocou *TTL*.

Praktická časť diplomovej práce obsahuje vytvorenie a nahrávanie *GUI* do *Nextion* displeja s odosielaním údajov do *master* zariadenia. Okrem toho obsahuje hlavnú časť, programovanie *master* zariadenia podľa štruktúry zdrojového kódu, kde sú vysvetlené zdrojové kódy pre snímače používajúce *I2C* a *USART* komunikáciu.

Sústredíme sa na analýzu, návrh a implementáciu tejto technológie. Cieľom môže byť vytvorenie užívateľsky prívetivej a spoľahlivej platformy na riadenie vonkajších žalúzií, ktorá je prispôsobená pre domácnosti a malé komerčné objekty.

Formulácia úlohy a cieľ práce

Hlavným cieľom tejto práce je naprogramovať dotykový displej pomocou IDE rozhrania *Nextion* editora a upraviť jednotlivé obrazovky, ktoré boli už predpripravené. Taktiež nastaviť a doprogramovať funkcie a premenné s ktorými pracujú jednotlivé obrazovky. Ďalej je potrebné doprogramovať funkčné tlačidlá v jednotlivých obrazovkách tak, aby po stlačení vysielali nastavené parametre, ako povely do mikrokontroléra *ATmega32* po sériovej linke, následne tieto povely mikrokontrolér spracuje a odošle ich do *slave* zariadení po druhej sériovej linke.

Prvá kapitola je venovaná súčasnému stavu *master* zariadenia s dotykovým displejom.

Druhá kapitola analyzuje grafické používateľské rozhrania a dotykové *Nextion* displeje všeobecne. Poukazuje na technické parametre, výkonnosť a série displejov.

Tretia kapitola tvorí návrh grafického používateľského rozhrania pre projekt ovládania exteriérových žalúzií. V kapitole je popísané pracovné prostredie *Nextion* editora. V kapitole sa tiež rieši nahrávanie programu do displeja a komunikácia s *master* zariadením.

Štvrtá kapitola je zameraná pre naprogramovanie a komunikáciu *master* zariadenia. V kapitole sa rieši mikrokontrolér *ATmega324PB*, *GPIO*, *RTC* modul pre reálny dátum a čas, snímač teploty a vlhkosti a komunikácia so *slave* zariadeniami. Poukazuje na zapojenie a program.

1. Súčasný stav *master* zariadenia s dotykovým displejom

Nextion dotykový displej a vývojová doska DPS master zariadenia (mikrokontrolér ATmega324PB) sú hardvérovo k dispozícií. Je potrebné spojazdniť komunikáciu potrebnú pre programovanie master zariadenia, pričom je nevyhnutné dokúpiť SPI-ASP programátor, ktorým budeme nahrávať naprogramované zdrojové kódy do master zariadenia, cez SPI zbernicu. K úplnej výbave pre vypracovanie zadania nám postačí už len notebook s nainštalovaným softvérom pre prácu s displejom a master zariadením.

Čo sa týka užívateľského prostredia *Nextion* displeja a grafiky obrazoviek, tak je táto práca čiastočne rozpracovaná a z väčšej častí je návrh obrazoviek a parametrov hotový, preto je najprv potrebné oboznámiť sa s užívateľským prostredím a dokončiť niektoré obrazovky pomocou konzultácií s vedúcim projektu.

Master zariadenie je hardvérovo pripravený, ale je potrebné naprogramovať za pomoci registrov a rozbehať všetky potrebné periférie, a to sú USART zbernica, I2C/TWI zbernica, AD/GPIO periféria. Po úspešnej komunikácií daných zberníc je potrebné naprogramovať samotné moduly reálneho dátumu/času a snímača teploty/vlhkosti (DS1307 a SHT31), ktoré pomocou týchto zberníc komunikujú.

Po úspešnej komunikácií periférií v *master* zariadení je potrebné naprogramovať samotnú logiku reálneho času a dátumu s funkciou nastavovania parametrov. Tento modul bude ovládaný aj pomocou samotného displeja *Nextion*. Podobné požiadavky sa vyžadujú aj od snímača teploty a vlhkosti s tým rozdielom, že snímač teploty a vlhkosti slúži len na čítanie dát.

Po naprogramovaní vyššie spomenutých periférií, modulov a úspešnej komunikácií s displejom, posledná vec, ktorú je potrebné rozbehať a naprogramovať je samotné odosielanie údajov do *slave* zariadení pomocou druhej *USART* zbernice v *master* zariadení. Tieto údaje, ktoré sú odosielané *master* zariadením, je potrebné overiť napríklad pomocou *USB-TTL* prevodníka.

2. Tvorba používateľských rozhraní

Táto kapitola sa zaoberá definíciou, charakteristikou používateľského rozhrania, normami a technickými parametrami *Nextion* displejov. V kapitole sú predstavené všetky série displejov, ktoré *Nextion* ponúka.

Činnosť návrhu rozhrania si okrem programátorských zručností vyžaduje aj určité vedomosti týkajúce sa psychologického a ergonomického hľadiska návrhu systémov *MMI* (*Man Machine Interface*). Disciplína *MMI* študuje komunikáciu medzi strojmi a ľuďmi. [1]

Návrh užívateľského rozhrania je činnosť zameraná na vývoj rozhrania aplikácií používaných v počítačoch, strojoch, mobilných zariadeniach, internetových prehliadačoch alebo displejoch ako je *Nextion*. Návrh sa zameriava na efektivitu a ergonómiu užívateľskej interakcie s ohľadom na zabezpečenie kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti. [1]

Proces tvorby užívateľského rozhrania musí vytvoriť rovnováhu medzi technickou funkcionalitou a vizuálnymi elementmi, tak aby vytvoril systém, ktorý je nie len funkčný, ale aj jednoducho a logicky použiteľný pre užívateľov aplikácie. Zámerom používateľského rozhrania je uľahčiť prenos informácií medzi používateľom a systémom, ktorý má byť riadený. [1]

Systém *MMI* tvorí súhrn programových a technických možností, ktoré pomáhajú maximálnemu zjednodušeniu obsluhy riadeného systému a tiež zabezpečujú: [1]

- zobrazenie stavu procesu pomocou grafických prostriedkov,
- operátorské riadenie procesu,
- archiváciu priebehu výroby a činnosti obsluhy,
- sledovanie a spracovanie alarmových situácií,
- sledovanie a riadenie kvality produkcie,
- sledovanie, plánovanie a údržba zariadení.

2.1. Normy ISO pre tvorbu používateľských rozhraní

Táto podkapitola sa zaoberá štruktúrou verzie slovenskej technickej normy STN EN ISO 9241, ktorá má postavenie národnej normy, ktorá bola schválená Slovenským ústavom technickej normalizácie. Stručne opisuje častí, ktoré sú zamerané na tvorbu používateľských rozhraní. [1]

Norma **STN EN ISO 9241** je prínosom pre návrhárov používateľského rozhrania. Princípy uplatnené v praxi bude využívať používateľ, ktorého potreby sú určené ergonomickými požiadavkami pri tvorbe noriem. Aplikácia normy by mala viesť k vytvoreniu používateľského rozhrania, ktoré vedie k zvýšeniu produktivity práce používateľa. [1]

Norma **STN EN ISO 9241** pozostáva zo 17 častí, z ktorých časti 10, 13, 14 a 17 sú zamerané na tvorbu používateľských rozhraní: [1]

- ISO 9241-10:1996 Základné zásady vytvárania dialógu.
- ISO 9241-13:1998 Príručka používateľa.
- ISO 9241-14:1997 Vedenie dialógu pomocou menu.
- ISO 9241-17:1998 Vedenie dialógu pomocou obrazových formulárov.


V úvode je popísaný predmet normy s odkazmi na súvisiace normy a vysvetľuje definície s použitými pojmami Všetky časti obsahujú aplikovateľnosť a vhodnosť použitia konkrétnej časti normy v daných podmienkach. Jadro obsahuje zoznam odporúčaní, ktoré sú špecifické pre všetky časti normy v daných podmienkach. Niekedy sú odporúčania popísané praktickými príkladmi. [1]

2.2. Používateľské rozhranie dotykového displeja *Nextion*

Inteligentný displej spracováva informácie na základe vnímania okolitého prostredia alebo užívateľských vstupov. Niektoré inteligentné displeje môžu mať aj integrovanú umelú inteligencia alebo strojové učenie, čo im umožňuje prispôsobovať sa potrebám používateľa alebo prostredia. [2]

HMI (Human-Machine Interface) je používateľské rozhranie, ktoré spája človeka so strojom, systémom alebo zariadením. HMI zahŕňa rôzne technológie, ako sú obrazovky dotykových displejov, ovládacie prvky a softvérové rozhrania, ktoré umožňujú používateľom komunikovať s automatizovanými systémami. [2]

Grafické používateľské rozhrania (*GUI*) sa často využívajú v rámci *HMI* na vizualizačné možnosti, ako je monitorovanie a sledovanie, alebo zložitejšie operácie riadenia systémov. *GUI* dotykového displeja umožňuje interakciu medzi používateľom a mikropočítačom prostredníctvom vizuálnych ovládacích prvkov, ako sú ikony, okná, tlačidlá, menu, textové polia, formuláre a rôzne iné ovládacie prvky. Do budúcna sa skúmajú spôsoby implementácie rozšírenej reality (*AR*) a virtuálnej reality (*VR*) na vizualizáciu výrobných funkcií . [3]



Obr. 1 HMI dotykový displej [4]

2.3. Dotykové displeje *Nextion* všeobecne

Nextion je riešenie rozhrania *HMI*, ktoré kombinuje vstavaný procesor a pamäťový dotykový *TFT* displej so softvérom *Nextion* Editor na vývoj projektu *GUI HMI*. *Nextion* zaisťuje kontrolu a vizualizáciu rozhrania medzi človekom a strojom, systémom alebo zariadením. [4]

Tieto displeje sú populárne práve pre ich jednoduchú integráciu do rôznych projektov. Majú užívateľský prívetivé rozhranie, ktoré umožňuje jednoduché vytváranie *GUI* bez potreby detailného programovania. Sú vybavené *TTL* (*transistor-transistor logic*) sériovým portom, ktorý sa pripája k periférnemu *MCU* (*Microcontroller unit*), cez *UART* (*Universal asynchronous receiver-transmitter*) zbernicu, pre komunikáciu s mikrokontrolérmi alebo inými riadiacimi zariadeniami. Napájajú sa vstupným jednosmerným 5V napätím z externého zdroja. [4]


Nextion displeje sa používajú prevažne v oblasti IoT (Internet of things). Tieto dotykové TFT LCD obrazovky sú dostupné v 4 sériách a rôznych veľkostiach.

2.3.1. Základná séria

Nextion displeje základnej série ponúkajú univerzálne veľkosti obrazovky od 2,4"do 7" s rozlíšením od 320x240 pixelov až do 800x480 pixelov, čo poskytuje dostatočnú kvalitu obrazu. Displeje sú vybavené 48 MHz mikroprocesorom, ktorý umožňuje samostatné fungovanie bez

potreby externého *MCU*. *Nextion* používa odporovú technológiu pre dotykovú funkciu, čo znamená, že reaguje na fyzický tlak na povrchu obrazovky. Odporová *TFT* dotyková obrazovka má až 65536 RGB farieb. [5]

Nextion displeje obsahujú 3584 bajtov pamäte RAM a 4 až 16 MB internej Flash pamäte pre ukladanie grafických prvkov, textov, čísiel a iných dát na zobrazenie GUI pre HMI projekt. Majú zabudovaný SD slot pre nahrávanie programu a uloženie dát. [5]




Obr. 2 Základná séria Nextion displeja [5]

2.3.2. Séria *Discovery*

Nextion displeje série Discovery ponúkajú tri možnosti veľkosti obrazovky 2,4", 2,8" a 3,5" s rozlíšením 320x240 pixelov a 480x320 pixelov. Displeje sú vybavené až 64 MHz mikroprocesorom, čo je výkonnejšie ako pri základnej sérií. [6]

Nextion displeje obsahujú 3584 bajtov pamäte RAM a 4 až 16 MB internej Flash pamäte ako pri základnej sérií. Majú zabudovaný SD slot pre nahrávanie programu a uloženie dát. [6]



Obr. 3 Séria Discovery Nextion displeja [6]


Odporová TFT dotyková obrazovka má rovnako 65536 RGB farieb ako pri základnej sérií. Prevádzkový prúd v režime hlbokého spánku je len 0,25 mA, vďaka čomu sú displeje radu *Discovery* vhodnejšie pre projekty napájané z batérie. [6]

2.3.3. Vylepšená séria

Nextion displeje vylepšenej série ponúkajú univerzálne veľkosti obrazovky od 2,4"do 7" s rozlíšením od 320x240 pixelov až do 800x480 pixelov, čo poskytuje dostatočnú kvalitu obrazu. Na rozdiel od základnej série sú displeje vybavené od 48 MHz do 108 MHz mikroprocesorom, čo je výkonnejšie ako pri základnej sérií. [7]

Tieto *Nextion* displeje obsahujú od 3584 bajtov do 8192 bajtov pamäte *RAM* a 16 až 32 MB internej *Flash* pamäte pre ukladanie grafických prvkov, textov, čísiel a iných dát na zobrazenie *GUI* pre *HMI* projekt. Tak isto ako v základnej sérií majú zabudovaný *SD* slot pre nahrávanie programu a uloženie dát . [7]

Okrem toho majú integrovanú 1024 bajtovú pamäť *EEPROM* na ukladanie dát používateľov, 8 digitálnych *GPIO* (*General-Purpose Input/Output*) s podporou štyroch *PWM* (*Pulse width modulation*) a *RTC* (*Real Time Clock*) na udržiavanie presného času. [7]




Obr. 4 Vylepšená séria Nextion displeja [7]

Odporová *TFT* dotyková obrazovka má rovnako 65536 RGB farieb, ako pri základnej sérií. Vylepšená séria na rozdiel od základnej už ponúka aj kapacitnú 7" dotykovú obrazovku s krytom. [7]

2.3.4. Inteligentná séria

Nextion displeje inteligentnej série ponúkajú 4 veľkosti obrazovky 4,3", 5", 7" a 10,1"s rozlíšením 480x272 pixelov, 800x480 pixelov a 1024x600 pixelov čo poskytuje dostatočnú kvalitu obrazu. Na rozdiel od predošlých sérií sú displeje vybavené 200 MHz mikroprocesorom s 512 kB pamäťou RAM a 128 MB internou Flash pamäťou pre ukladanie grafických prvkov, textov, čísiel a iných dát na zobrazenie GUI pre HMI projekt, tiež s možnosťami rôznych exkluzívnych funkcií a vlastností pre sériu inteligent. Tak isto ako v základnej sérií majú zabudovaný SD slot pre nahrávanie programu a uloženie dát . [8]



Obr. 5 Inteligentná séria Nextion displeja [8]

Podobne ako u vylepšenej sérií majú integrovanú 1024 bajtovú pamäť *EEPROM* na ukladanie dát používateľov, 8 digitálnych *GPIO* s podporou štyroch *PWM* a *RTC* na udržiavanie presného času. [8]

Odporová *TFT* dotyková obrazovka má rovnako 65536 RGB farieb. Na rozdiel od predošlých sérií všetky displeje inteligentnej série ponúkajú aj kapacitnú dotykovú obrazovku. [8]

Novinkou je pridané audio rozhranie. Funkcie prehrávania zvuku, videa a animácie obohacujú interakciu *HMI* projektu používateľa. Inteligentná séria podporuje pokročilé softvérové funkcie, ako je transparentný komponent, efekt načítania stránky, komponent *Move and Drag* atď. [8]

2.4. Dotykový displej Nextion pre ovládanie exteriérových žalúzií

Pre náš projekt ovládania exteriérových žalúzií je zvolený 5" dotykový displej *Nextion* s rozlíšením 800x480 pixelov základnej série typu NX8048T050.





Obr. 6 Nextion displej pre ovládanie exteriérových žalúzií

2.4.1. Technické údaje *Nextion* displeja

Displej je vybavený 48 MHz mikroprocesorom, ktorý umožňuje samostatné fungovanie bez potreby externého *MCU*. Displej obsahuje 3584 bajtov pamäte *RAM* a 16 MB internej *Flash* pamäte pre ukladanie grafických prvkov, textov, čísiel a iných dát na zobrazenie *GUI* pre náš *HMI* projekt. [5][9]

Má zabudovaný *SD* slot pre nahrávanie programu a uloženie dát. Dotyková obrazovka má 65536 RGB farieb. Podsvietenie je typu *LED*, kde priemerná životnosť podsvietenia vydrží viac ako 30000 hodín. Jas je 230 nit. [5][9]

2.4.2. Elektronické charakteristiky *Nextion* displeja

Prevádzkové napätie je v rozmedzí od 4,75 V do 7 V. Prevádzkový prúd, kde napätie obrazovky je 5 V a jas 100 % dosahuje 410 mA. *Nextion* displej pracuje aj v režime spánku, kde elektrický prúd dosahuje 15 mA. Odporúčané elektrické napájanie obrazovky výrobcom je jednosmerných 5 V, 1 A. [9]

2.4.3. Výkonnosť rozhraní a funkcie pamäte *Nextion* displeja

Displej nemá *USB* rozhranie, ale zabudovaný slot na *SD* kartu (formát *FAT32*), ktorý podporuje maximálne 32G *Micro SD* kartu. Používa sa výhradne na aktualizáciu firmvéru. [9]

Režim sériového portu typu *TTL* pozostáva so 4 pinov (*VCC, RX, TX a GND*).Štandardná prenosová rýchlosť sériového portu môže byť 2400 bps, 9600 bps alebo 115200 bps. [9]

Nextion displej využíva na ukladanie textov, písma a obrázkov 16 MB Flash pamäť. Na ukladanie premenných využíva 3584 bytovú pamäť RAM. [9]

3. Grafické používateľské rozhranie pre ovládanie exteriérových žalúzií

Najväčšou výhodou dotykových displejov *Nextion* je grafický editor, v ktorom sa dá ľahko a bez problémov nadefinovať grafické a dotykové prostredie a vykonať simulácie. [10]


Nextion editor je bezplatný vývojový softvér, ktorý sa používa na rýchle vytváranie používateľských rozhraní *GUI* "človek-stroj" pre dotykové displeje *Nextion HMI*. [10]

Obsahuje nástroje na grafické navrhovanie rozhraní, pridávanie interaktívnych prvkov a programovanie funkcionality pomocou jednoduchého programovacieho jazyka *EDL* (*Event-Driven Language*). Rýchle vytvorenie *HMI GUI* pre *Nextion* nevyžaduje extrémne zručnosti no očakávajú sa aspoň základné zručnosti v programovaní. [11]

Záťaž spätá s grafikou je priamo prenesená do ARM procesora displeja.

3.1. Pracovné prostredie Nextion editora

Ako prvá vec pri tvorbe *GUI* pre zvolený displej, je vytvorenie nového projektu, kde sa nastavil presný typ displeja s jeho konkrétnou uhlopriečkou a fyzickým natočením. Na nasledujúcom obrázku je zobrazené hlavné rozhranie editora *Nextion* s otvoreným projektom pre exteriérové žalúzie.



Obr. 7 Hlavné rozhranie editora Nextion

Pre objasnenie v nasledujúcom texte je vysvetlené hlavné rozhranie editora:

1 – hlavné menu, 2 – panely nástrojov, 3 – panel s nástrojmi, 4 – panel zdrojov obrázkov, 5 – panel zdrojov písma, 6 – dizajnové plátno aktuálnej obrazovky (vizuálne komponenty) a hlavný program, 7 – nevizuálne komponenty, 8 – výstup, 9 – kód udalosti používateľa, 10 – panel všetkých obrazoviek (*Page*), 11 – panel atribútov.


Pomocou hlavného menu (1) je možné vytvoriť nové projekty, otvoriť alebo importovať existujúce projekty. Tiež uložiť vytvorené *HMI* projekty a generovať výstupný *TFT* súbor, ktorý sa nahráva priamo do *Nextion* displeja pomocou *micro SD* karty. V ponuke nástrojov je možnosť prístupu k externým nástrojom, ako sú generátor fontov, *GmovMaker*, *VideoBox* a *PictureBox*. Ponuka nastavení obsahuje dve položky a to konfiguráciu a obnovenie rozloženia. Ponuka pomoci obsahuje taktiež dve položky a to inštrukčný set a sprievodcu editorom s odkazom na web. Pomocou inštrukčného setu bola vytvorená logika programovania a všetky funkcie pracujúce s displejom. V inštrukčnom sete sa nachádza kompletná inštrukčná sadá pre používanie všetkých príkazov editora *Nextion*. [10]

Z panela nástrojov (2) sa využíva hlavne kompilátor a funkcia *debug*, taktiež sa využíva možnosť priameho nahrávania naprogramovaného *TFT* výstupu do displeja cez UART komunikáciu. Pomocou kompilátora sa kontrolujú chyby zdrojových kódov v celom projekte. Všetky varovania alebo chybové hlásenia sa umiestnia na výstupný panel (8). Kompilácia je proces budovania a tvorby výstupného kódu, preto programátori musia venovať svoju pozornosť všetkým varovným a chybovým hláseniam. *Nextion* editor obsahuje taktiež vstavaný simulátor, ku ktorému sa pristupuje práve pomocou funkcie *debug*. Tento emulátor je určený na pomoc programátorovi pri ladení používateľského rozhrania *GUI*. [10]

Panel s nástrojmi (3) poskytuje užívateľovi prístup k rôznym komponentom, nástrojom a funkciám, ktoré sú potrebné pre návrh a programovanie *GUI*. Obsahujú grafické prvky ako sú tlačidlá, textové polia, číselné polia, *slider*, obrázky, animácie, časovače, premenné a ďalšie. [10]

Všetky obrázky používané v projekte je potrebné importovať cez panel zdrojov obrázkov (4). Ešte pred začiatkom vytvorenia projektu musí programátor vytvoriť fonty písma a textu, ktoré budú v užívateľskom rozhraní využívané pomocou panela zdrojov písma (5). [10]

Niektoré fonty sú v samotnom vývojovom prostredí zadefinované, ale programátor má možnosť tvorby vlastných fontov pomocou generátora fontov v hlavnom menu (1) v častí nástroje (obr. 8). *Nextion* editor má tiež možnosť importovania aj *Gmov* zdrojov (animácie), zvukových a video zdrojov. [10]



Obr. 8 Textové, obrázkové, zvukové a video zdroje pre prácu v editore

Dizajnové plátno (6) je hlavný dizajnový priestor pre vizuálne/dotykové komponenty pre aktuálnu stránku. V tejto častí sa nachádza aj hlavný program "*Program.s*", ktorý si programátor vie prepínať s dizajnovým platnom "*Display*". Pod plátnom sa nachádza časť s nevizuálnymi komponentami stránky (7), sú to premenné alebo časovače, bez ktorých sa programátor nezaobíde. Na stránku je povolený limit 250 komponentov (vizuálnych a nevizuálnych). [10]

Výstup (8) obsahuje podrobnosti o procese zostavovania výstupného kódu *TFT* pri možnostiach kompilácie, *debug-u* alebo nahrávania do displeja. Kód udalosti používateľa (9) môže obsahovať akúkoľvek platnú inštrukciu alebo časť naprogramovaného kódu, ktorý je vždy lokálny pre aktuálnu stránku. Takmer každý komponent má udalosti "*Touch Press*" – čo sa udeje pri stlačení dotyku na displej a "*Touch Release*" – čo sa udeje pri pustení dotyku z displeja. [10]

Každý projekt *HMI* musí mať aspoň jednu grafickú stránku "*Page*". Stránky je možné vytvárať a importovať do projektu *HMI* prostredníctvom panela stránok (10). Stránky sú odlišované číselne. Panel atribútov (11) obsahuje zoznam komponentov zahrnutých na stránke aktuálneho dizajnu. Kliknutím na komponent sa zobrazia dostupné atribúty komponentu. Atribúty čiernej farby sú len na čítanie počas behu programu a atribúty zelenej farby sú na čítanie aj zmenu počas behu programu. [10]

3.2. Vizualizácia

Vizuálna prezentácia je najdôležitejšou časťou *GUI* rozhrania medzi procesmi, automatickými riadiacimi systémami a používateľmi. Vizualizácia je zameraná pre užívateľov s cieľom vyvolať u nich vizuálne dobrý pocit (vizuálny vnem). [1]

Pomocou vizualizácie používame teoretické, technické, programové a komunikačné prostriedky pre zviditeľnenie objektov informačného a riadiaceho systému s cieľom podpory rozhodovania. Vizualizácia sa netýka len grafického zobrazovania objektov, ale jedná sa o všetky činnosti získavania, definície a spracovávaní objektov, ktoré sú grafickou stránkou *GUI* rozhraním medzi priemyselnými procesmi a používateľmi. [1]

Ciele procesov používateľských vizualizácií sú: [1]

- monitorovanie, zber a záznam údajov, stavov alebo procesov,
- sledovanie činnosti systému a overovanie funkcií,
- ovládanie, riadiaca a monitorovacia činnosť systému,
- diagnostika procesu a predvídanie chybových stavov.

Vizualizácia priemyselných procesov je rozhranie medzi technologickými časťami a informačnými úrovňami riadiacich systémov. [1]

Základné funkcie vizualizačného systému sú: [1]


- prenášanie povelov používateľov pre technologické procesy,
- prenášanie a zobrazenie používateľom údaje o reálnom stave,
- hodnoty stavových veličín, parametrov alebo okamžité štruktúry,
- zbieranie a uchovávanie informácií o stavoch technologického procesu (archivovanie),
- zobrazovanie alebo uchovávanie informácií o poruche systému (alarm),
- zobrazovanie vývoja daných veličín v konkrétnom časovom období (trendy).

3.3. Vytvorenie GUI pre ovládanie exteriérových žalúzií

Po vytvorení nového projektu pre zvolený displej a zadefinovaní všetkých nastavení displeja (typ displeja, uhlopriečka a natočenie), boli postupne vytvorené nasledujúce obrazovky, ktoré sa zobrazujú v *Nextion* displeji. Na každej obrazovke sú vytvorené rôzne funkcie, ktoré používajú vlastné nástroje, ako sú tlačidlá, obrázky, *slidre* alebo obyčajné texty.

V hlavnej obrazovke *Page 0* (obr. 9) exteriérových žalúzií je znázornené intuitívne rozhranie, ktoré zobrazuje aktuálny dátum pomocou funkcií *n6, n7, n8* a *t11* displeja a čas pomocou funkcií *n4* a *n5* displeja. Dátum a čas sú premenné, ktoré je možné meniť užívateľom. Okrem toho rozhranie *Page 0* zobrazuje údaje o vnútornej teplote pomocou funkcie *n2*, vlhkosti pomocou funkcie *n3*, vonkajšej teplote pomocou funkcie *n0* a rýchlosti vetra pomocou funkcie *n1* v prehľadnom formáte.


Hlavná obrazovka *Page 0* zobrazuje stav zariadenia pomocou funkcie *t5*, či je v manuálnom, automatickom režime alebo v režime umývania okien. Obrazovka taktiež ponúka prítomnosť hlavného menu pomocou funkcií *p1*, *p3* a *p2* na pravej strane, ktoré umožňuje prístup k ďalším obrazovkám a funkciám.



Obr. 9 Hlavná obrazovka GUI exteriérových žalúzií (Page 0)

Ak užívateľ stlačí v hlavnom menu prvú možnosť, to je tlačidlo p1, tak vstúpi do ďalšej obrazovky $Page\ 1$.

Táto obrazovka je vytvorená pre priame zadanie povelov *slave* zariadeniam s možnosťou výberu žalúzií pre konkrétne okná. Na tejto obrazovke si vie užívateľ jednoducho a rýchlo zvoliť žalúzie, pre ktoré budú platiť nastavenia, ktoré sú v ďalšej obrazovke po zakliknutí tlačidlá "Ďalej". Užívateľ má možnosť voľby celého poschodia, prízemia, západnej strany a južnej strany jedným kliknutím. Tiež môže jedným kliknutím zvoliť všetky žalúzie alebo zrušiť zvolený výber žalúzií. Pre rýchli návrat na hlavnú obrazovku slúži tlačidlo "b6" s ikonou domčeka.



Obr. 10 Povely pre priamy výber exteriérových žalúzií (Page 1)

Tlačidlo b10 "Ďalej" sa zobrazí, ak je zvolené aspoň jedno okno (tlačidlá bt1 až bt128). Program je navrhnutý tak, že do jednej premennej sa zapíšu všetky okná pomocou bitových operácií. Program je navrhnutý nasledovne:

```
zaluzielD.val = bt128.val
zaluzielD.val = zaluzielD.val<<1
zaluzielD.val += bt64.val
zaluzielD.val = zaluzielD.val<<1
zaluzielD.val += bt32.val
zaluzielD.val = zaluzielD.val<<1
zaluzielD.val += bt16.val
zaluzielD.val = zaluzielD.val<<1
zaluzielD.val += bt8.val
zaluzielD.val = zaluzielD.val<<1
zaluzielD.val += bt4.val
zaluzielD.val = zaluzielD.val<<1
zaluzielD.val += bt2.val
zaluzielD.val += bt2.val
zaluzielD.val = zaluzielD.val<<1
zaluzielD.val += bt1.val
```

Pomocou tejto logiky sú v dvoj bajtovej premennej "zaluzieID" zahrnuté všetky okná/žalúzie. Táto premenná bude odosielaná cez UART zbernicu, ako jedno hexadecimálne číslo.

Po zakliknutí tlačidlá "Ďalej" sa dostane užívateľ do spomínaného nastavenia vybraných exteriérových žalúzií v obrazovke *Page 2* (obr. 11). Užívateľ si môže nastaviť priamym povelom pozíciu (výšku) a natočenie žalúzií pomocou tlačidla "*Nastav*". Okrem toho môže určiť maximálnu pozíciu žalúzií, *lokálnu* dobu a *master* dobu pomocou tlačidla "*Prirad*". Tieto dáta sa ihneď po kliknutí odošlú do *master* zariadenia, ktorý tieto dáta spracuje a odošle ďalej *slave* zariadeniam pre konkrétne žalúzie. Pre rýchli návrat na hlavnú obrazovku slúži tlačidlo "b8" s ikonou domčeka.




Obr. 11 Nastavenie vybraných exteriérových žalúzií (Page 2)

Všetky povely z displeja sa odosielajú cez *UART* zbernicu, aby nedošlo k nedorozumeniu medzi užívateľom a *master* zariadením pri strate údajov, ktoré neprišli z displeja do *master* zariadenia. Tento možný problém je ošetrený chybovou hláškou, kde pri úspešnej komunikácií sa zobrazí užívateľovi nasledujúca správa (obr. 12).




Obr. 12 Hláška pre užívateľa pri úspešnej komunikácií.

Ak užívateľ stlačí v hlavnom menu (obr. 9) druhú možnosť a to tlačidlo *p3*, tak vstúpi do ďalšej obrazovky *Page 3* (obr. 13), kde má možnosť voľby budíkov, zapnutia režimu pre umývanie okien alebo zrušenia manuálneho režimu. Tieto povely sa ihneď po kliknutí odošlú do *master* zariadenia, ktorý ich spracuje a odošle ďalej *slave* zariadeniam, ako povel.




Obr. 13 Výber budíkov, režim umývania okien a zrušenie manuálneho režimu (Page 3)

Pri voľbe budíkov stlačením tlačidiel pomocou funkcií *b0, b1* alebo *b2* sa užívateľ dostane na ďalšiu obrazovku (obr. 14), kde vyberie pre ktoré žalúzie má byť daný budík nastavený. Rozhranie je podobné, ako u priameho zadania povelov v obrazovke *Page 1* (obr. 10). Užívateľ si môže aktivovať až 3 budíky nezávislé od seba. Pre rýchli návrat na hlavnú obrazovku slúži tlačidlo "b6" s ikonou domčeka.



Obr. 14 Výber žalúzie pre budík1, 2 a 3 (Page 5, 7 a 9)

Po zvolení vybraných žalúzií a stlačení tlačidla "Nastavenie" pomocou funkcie b10 sa užívateľ dostane k nastaveniu konkrétneho budíka, kde si nastaví na akú pozíciu sa žalúzie po zobudení nastavia, taktiež natočenie žalúzií po zobudení a samozrejme čas budenia kedy sa má daná akcia vykonať. Okrem času budenia má užívateľ možnosť nastavenia dňa pre ktorý bude budík platiť. Sú predpripravené 3 varianty budíkov s ktorými vie užívateľ pracovať.




Obr. 15 Nastavenie budíka 1, 2 a 3 (*Page 6, 8* a *10*)

Nastavenie budíkov je iba lokálna funkcia, ktorá sa po stlačení tlačidla "Nastav budík" pomocou funkcie b10 uloží v pamäti premenných displeja. Pre rýchli návrat na hlavnú obrazovku slúži tlačidlo "b6" s ikonou domčeka.

Pomocou funkcií prepínacích tlačidiel "radio" r0, r1 a r2 na obrazovke *Page 3* (obr. 13) sa ihneď aktivuje budík a odošle informácia do *master* zariadenia o stave a plynutí daného budíka, ktorý tuto udalosť vyhodnocuje a následne komunikuje so *slave* zariadeniami.

Ak užívateľ stlačí v hlavnom menu (obr. 9) tretiu možnosť a to tlačidlo p2, tak vstúpi do ďalšej obrazovky $Page\ 4$ (obr. 16), ktorá je vytvorená pre nastavenia s ktorými bude pracovať užívateľ. Tu má možnosť nastaviť dátum, deň a čas displeja. Tieto nastavenia sa po stlačení tlačidla "NASTAV" pomocou funkcie b13 ihneď odošlú do master zariadenia, ktorý aktualizuje dátum, deň a čas. Keďže opäť sa odosiela správa cez UART zbernicu, tak komunikácia je ošetrená overovacou hláškou (obr. 12).



Obr. 16 Nastavenie dátumu, dňa, času a podsvietenia displeja (Page 4)

Okrem nastavenia dátumu, dňa a času si užívateľ môže nastaviť na tejto obrazovke aj podsvietenie displeja tlačidlami pomocou funkcií *b8* a *b10* (obr. 16). Pre rýchli návrat na hlavnú obrazovku slúži tlačidlo "b16" s ikonou domčeka.

3.4. Nahrávanie programu do Nextion displeja

Nahrávanie dokončeného naprogramovaného projektu *Nextion HMI* je možné vykonať buď pomocou *microSD* karty alebo, cez *UART* rozhranie. Ak použijeme na nahrávanie *UART* zbernicu, tak musí byť displej prepojený pomocou *TTL-USB* prevodníka a nastavený *baud-rate*. Základnou požiadavkou pri nahrávaní pomocou *microSD* karty je, aby bola vo formáte *FAT32*. [11]

Po úspešnom skompilovaní *HMI* kódu, bol vyexportovaný výstupný súbor *TFT* na kartu *microSD*. Po vložení karty do slotu *SD* v *Nextion* displeji a po zapnutí displeja na napájacie napätie sa automaticky rozoznala požiadavka pre zápis programu a nahral sa súbor *TFT* do internej pamäte *Flash* v *Nextion* displeji. [11]



Obr. 17 Nahrávanie TFT kódu cez microSD priamo do displeja


Po úspešnom nahratí *TFT* programu do displeja, bol odpojený displej od napájania a *SD* karta vytiahnutá zo slotu *SD*. Program sa takto automaticky nahral a je uložený v samotnej pamäti displeja. Po opätovnom pripojení napájacieho napätia do displeja sa zobrazí vytvorené užívateľské rozhranie *GUI* v displeji *Nextion*. [11]

3.5. Zapojenie Nextion displeja s mikrokontrolérom

Nextion má zabudovaný ARM mikrokontrolér, ktorý ovláda displej a stará sa o generovanie tlačidiel, tvorbu textu, ukladanie obrázkov či zmenu pozadia.


Nextion komunikuje s akýmkoľvek mikrokontrolérom pomocou sériovej komunikácie s prenosovou rýchlosťou 9600 bdt. Takže funguje s akoukoľvek vývojovou doskou, ktorá má sériové funkcie, či je to Arduino, Raspberry Pi, ESP32, ESP8266, SMT 32 alebo v našom prípade master zariadenie s mikrokontrolérom ATmega324PB od Atmelu. [11]

Zapojenie displeja s mikrokontrolérom je veľmi jednoduché. Napájací 5 V vodič (červený) pripojíme na 5 V zdroj, *GND* vodič (čierny) pripojíme na zem a dátové vodiče prepojíme krížovo medzi sebou a to *RX* s *TX* a *TX* s *RX* podľa obrázka (obr. 18) nižšie.



Obr. 18 Zapojenie HMI displeja s MCU cez UART

Výsledné zapojenie naprogramovaného užívateľského rozhrania *GUI, HMI* displeja *Nextion* s mikrokontrolérom *ATmega324PB*, ktorý má funkciu *master*, je zobrazený na nasledujúcom obrázku (obr. 19). Ako môžeme vidieť, tak na komunikáciu medzi *master* zariadením a displejom nám stačia 4 vodiče.



Obr. 19 Zapojený HMI displej Nextion s master zariadením

3.6. Posielanie údajov z *Nextion* displeja do *master* zariadenia

Údaje prichádzajúce z displeja a údaje posielané do displeja musia dodržiavať určený formát. Zvyčajne je posielaných 5 - 9 bajtov dát vo voliteľnom kódovaní, predurčený typ je *ISO-8859-2*. Prvý bajt je riadiaci a upresňuje akú informáciu nesú ďalšie bajty. Všetky prichádzajúce dáta sú ukončené tromi znakmi *OxFF*. Celkovo výstup na komunikačnej linke *UART* vyzerá nasledovne:



Obr. 20 Odosielanie údajov z displeja cez UART

Všetky kódy a príkazy, ktorými displej s *master* zariadením pracujú/komunikujú sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke (tab. 1) a vysvetlené v texte pod tabuľkou.

Tab. 1 Komunikačné kódy a povely displeja s master zariadením

1. bajt	2. ba	jt	3. bajt	4.	bajt	5. ba	ajt	•	5. bajt		7	7. bajt	8. bajt	9. bajt				
0xA1	ID žalı	úzií	Pozío	ia	Nato	čenie	C)	0		0		0	CHECKSUM				
0xA3	ID žalı	úzií	Pozío	ia	()	C	0			0	0	CHECKSUM					
0xA5	ID žali	úzií	lokál	inút nej d	•		linút ter d	núty 0 0		0 0		0	CHECKSUM					
0xA7	ID žalı	úzií	Stav ()/1	0	(0	0		0		0	CHECKSUM					
0xA8	ID žalu 0xFl		0		0	(0	0		0		0		0		0	0	CHECKSUM
0xA9	Rok		Mesiac	-	Deň	Hodi	ina	a Minúta		Minúta		Minúta		Minúta		Deň	0	CHECKSUM
0xAB	Stav	М	inúta	Но	dina	Nato	atočenie		enie Pozícia		e Pozíc		11	O žalúzií	Deň	CHECKSUM		
0xAD	Stav	М	inúta	Но	dina	Nato	čeni	nie Pozícia		e Pozícia		e Pozío		ia	Ш) žalúzií	Deň	CHECKSUM
0xAF	Stav	М	inúta	Но	dina	Nato	čeni	ie Pozícia		e Pozícia		e Pozícia		Pozícia) žalúzií	Deň	CHECKSUM

Všetky kódy majú ošetrené posielanie dát cez *UART* zbernicu pomocou funkcie *CHECKSUM*. Táto funkcia posiela súčet všetkých hexadecimálnych čísel, ktoré sa nachádzajú v odosielacom polí/reťazci ako posledný bajt tohto poľa/reťazca. *Master* po prijatí všetkých bajtov/dát overí prijatú správu, tak že opätovne spočíta všetky bajty v polí/reťazci a porovná ho s posledným prijatým bajtom, čo je práve *checksum*.

Všetky hodnoty z displeja sú odosielané, cez UART zbernicu pomocou hexadecimálnych čísel podľa vyššie uvedenej tabuľky (tab. 1). Bližší popis kódov je vysvetlený v nasledujúcom texte.

Kód 0xA1 znamená priame nastavenie pozície a natočenia žalúzií. Po tomto plynie master doba.

Kód 0xA3 znamená priradenie maximálnej pozície zvoleným žalúziám.

Kód 0xA5 znamená priradenie časového limitu pre lokálnu dobu a master dobu.

Kód 0xA7 je určený pre informáciu stavu o umývaní okien.

Kód 0xA8 je určený pre zrušenie manuálneho režimu pre všetky žalúzie (0xFF).

Kód 0xA9 je určený pre priame nastavenie dátumu, času a dňa (Po - Ne) v master zariadení.

Kód OxAB je určený pre prvý budík. Po kóde nasleduje stav budíka či je aktívny alebo neaktívny (1/0), potom nasleduje čas, natočenie a pozícia vybraných žalúzií, vybrané žalúzie, zvolené dni v týždni a *checksum*.

Kód 0xAD je určený pre druhý budík. Po kóde nasleduje stav budíka či je aktívny alebo neaktívny (1/0), potom nasleduje čas, natočenie a pozícia vybraných žalúzií, vybrané žalúzie, zvolené dni v týždni a *checksum*.


Kód OxAF je určený pre tretí budík. Po kóde nasleduje stav budíka či je aktívny alebo neaktívny (1/0), potom nasleduje čas, natočenie a pozícia vybraných žalúzií, vybrané žalúzie, zvolené dni v týždni a *checksum*.

4. Master zariadenie pre ovládanie exteriérových žalúzií

Pre projekt ovládania exteriérových žalúzií bola vyvinutá nasledujúca vývojová doska *MASTER*, na ktorej sa nachádza čip *ATmega324PB*. Táto vývojová doska má zabudovaný *RTC* modul (*DS1307*) so zabudovanou batériou, snímač relatívnej vlhkosti/teploty (*SHT31*) s vlastným kryštálom, tlačidlá a *LED* indikátory, ktoré môžu byť použité pre rôzne funkcie pracujúce cez vstupno-výstupne piny (*GPIO*). Okrem toho má predpripravenú analógovo-digitálnu vstupno-výstupnú zbernicu pre budúce využitie priamo na doske.

Master zariadenie je možné programovať pomocou sériovej SPI zbernice, pričom USART zbernica je vyhradená pre komunikáciu s Nextion displejom a slave zariadeniami. Displej HMI Nextion, ktorý sme popísali v predchádzajúcej kapitole je pripojený, cez prvú USART zbernicu pomocou RXDO a TXDO pinov. Druhá USART zbernica je vyhradená pre slave zariadenia a tretia pre ostatné zariadenia, ako sú snímač vetra, osvetlenia alebo teploty a vlhkosti vonkajšieho prostredia.

Master zariadenie je napájané pomocou 12 V jednosmerného zdroja, ktoré sa mení na požadované 5 V jednosmerné napätie, s ktorým pracuje *master*, alebo koniec koncov aj *Nextion* displej a ostatné zariadenia.



Obr. 21 Master zariadenie s čipom ATmega324PB


4.1. Mikrokontrolér ATmega324PU

V roku 1997 uviedla na trh firma *Atmel* nové 8-bitové mikrokontroléry rady AVR.

Mikrokontrolér *Atmel AVR* využíval architektúru *RISC* (*Reduced instruction set computing*), čo prinieslo optimalizáciu a zlepšenie výkonu. [12]

ATmega324PB je 8-bitový mikrokontrolér s nízkou spotrebou energie založený na architektúre AVR od spoločnosti Microchip Technology, ktorý je používaný v rôznych aplikáciách, ako sú embedded systémy, robotika, IoT a iné. Mikrokontroléry Atmel AVR sú optimalizované pre programovanie v jazyku C/C++. [12]

V mikrokontroléri *ATmega324PB* sú tri druhy pamäte a to prvá pamäť *Flash*, ktorá má veľkosť 32 KB a slúži na ukladanie programu, táto pamäť je obnoviteľná. Druhá pamäť *SRAM* má veľkosť 2 KB a využíva sa na krátkodobé uloženie dát, ale pri prerušení napätia sa zmaže. Tretia pamäť *EEPROM* má veľkosť 1 KB a je určená pre jednorazové uloženie dát, ktoré sa zachovajú bez potreby udržania napätia. [12][13]




Obr. 22 Mikrokontrolér ATmega324PB z externým 32kHz kryštálom

Mikrokontrolér *ATmega324PB* taktiež ponúka širokú škálu periférií vrátane sériových komunikačných rozhraní (3x *USART*, 2x *SPI* a 2x *TXI/I2C*), 8 analógovo-digitálnych kanálov, dvoch 8-bitových a troch 16-bitových časovačov. *ATmega324PB* má flexibilné možnosti vstupnovýstupných pinov (39x *GPIO*). Okrem toho má bezpečnostné funkcie, ako sú *watchdog* časovače a ochranu pred zápisom. [12][13]

Mikrokontrolér *ATmega324PB* má viacero zdrojov hodinového signálu, vrátane interného oscilátora s nastaviteľnou frekvenciou, čo umožňuje mikrokontroléru fungovať aj bez externého hodinového signálu. Mikrokontrolér môže prijať aj externý hodinový signál z externého oscilátora alebo kryštálu ako je zobrazené na obrázku vyššie (obr. 22), kde je pripojený 32kHz kryštál. [13]

FEI

Zapojenie je realizované na obojstrannom *DPS* (doska plošných spojov) 73,8 x 73,5mm. Na zapojenie boli použité klasické súčiastky podľa zoznamu (Tab. 2).




Obr. 23 Úplne zapojenie *DPS master* zariadenia

Tab. 2 Zoznam súčiastok DPS master zariadenia

Batériový modul	BAT_BS-7
C_SW0, C_SW1	10 nF
C1, C3, C4, C5, C9	100 nF
C2, C8	1 μF
C6, C7, C10, C11	10 pF
IC1 (RTC)	DS1307Z
LED_PWR, LED_PWR1	Červená dióda
LEDO, LED1	Zelená dióda
R1, R2, R7, R8	10 kΩ
R3	100 kΩ
R4, R5, R6	560 Ω
R9	1,2 <i>k</i> Ω
SW0, SW1 (tlačidlá)	
DC-DC menič (Tracopower)	TSR 1-2450
2x kryštál	IL3X2 32,768 <i>kHz</i>
U1 (MCU)	ATmega324PB
U2 (snímač teploty/vlhkosti)	SHT31


4.1.1. Zapojenie mikrokontroléra ATmega324PB

Nasledujúce schematické zobrazenie poukazuje na zapojenie obvodu mikrokontroléra ATmega324PB a externého kryštálu 32,768 kHz so zapojenými kondenzátormi.



Obr. 24 Elektrická schéma obvodu mikrokontroléra s obvodom externého kryštálu

V resetovacom a napájacom obvode sú okrem kondenzátorov pripojené v obvode aj rezistory. Napájací obvod je zložený z *DC-DC* meniča *TSR 1-2450* (jednosmerný spínací regulátor) od výrobcu *tracopower*. Napájací obvod mení vstupné 6,5 V až 36 V jednosmerné napätie na výstupné 5 V jednosmerné napätie a prúd 1 A, s ktorým ďalej pracuje *master* zariadenie a *Nextion* displej. Obvod obsahuje kontrolné *LED* diódy pre indikáciu vstupného a výstupného napätia.




Obr. 25 Elektrická schéma resetovacieho (vľavo) a napájacieho obvodu (vpravo)

4.1.2. Zapojenie tlačidiel a LED diód

Na nasledujúcom obrázku je zobrazená elektrická schéma pripojenia tlačidiel a LED diód plošného spoja DPS. Tlačidlá SW0 a SW1 sú prepojené s kondenzátormi C_SW0 a C_SW1 voči GND. LED diódy sú zapojené s rezistormi v sérií podľa ohmového zákona (vzorec 1), tak aby sa dosiahol bezpečný pracovný prúd pre 5 V vstupné napätie zelenej LED diódy a tým ochránil LED pred poškodením. Odpor pre LED diódy je S60 Ω .

$$I = \frac{U}{R} = \frac{5}{560} = 0,0089 A$$
 [1]


LED diódami bude pretekať 8,9 mA prúd.



Obr. 26 Elektrická schéma obvodov pre tlačidlá a LED diódy


4.1.3. Zapojenie senzora reálneho času a dátumu DS1307

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený elektrický obvod pre *RTC* modul, snímač reálneho dátumu a času *DS1307*. V obvode je zapojený 32,768 *kHz* kryštál s filtrovaním pomocou kondenzátorov. Jednotlivé komunikačné piny *TWI/I2C* zbernice a to *SCL* a *SDA* sú pripojene s rezistormi na *VCC* ako *pull-up*. Okrem toho je, ako *pull-up* pripojený aj *SQW* (*Square Wave*) pin. Na pin *VBAT* je pripojená externá batéria, ktorá slúži pre udržanie napätia *RTC* modulu a tým je ošetrená strata údajov *RTC* po vypnutí *master* zariadenia.



Obr. 27 Elektrická schéma obvodu RTC modulu DS1307


Na nasledujúcom obrázku je zobrazená funkčná bloková schéma DS1307.




Obr. 28 Funkčná bloková schéma DS1307 [14]

4.1.4. Zapojenie senzora teploty a vlhkosti SHT31

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený elektrický obvod pre snímač teploty a relatívnej vlhkosti *SHT31*. Komunikačná zbernica *TWI/I2C* (*SDA*, *SCL* piny) je ošetrená *pull-up* rezistormi v predchádzajúcom obvode (obr. 27), preto v tomto obvode nie sú zahrnuté. Pin *ADDR* je pripojený sériovo s rezistorom na *VCC* a pomocou prepojovača *JP1* sa môže spojiť so zemou GND.



Obr. 29 Elektrická schéma snímača relatívnej teploty a vlhkosti *SHT31*Na nasledujúcom obrázku je zobrazená funkčná bloková schéma *SHT31*.




Obr. 30 Funkčná bloková schéma SHT31 [15]

4.2. Programovanie master zariadenia

Pri programovaní *master* zariadenia boli dodržané nasledujúce pravidlá programovania. Ako prvé bolo nevyhnutné dohľadať a stiahnuť konkrétny *datasheet* mikrokontroléra *ATmega324PB*, s ktorým sa ďalej pracovalo. Nachádzali sa tam všetky potrebné informácie pre prácu s mikrokontrolérom. Program bol písaný pomocou *Microchip studio*. Pri celom rozsahu písania kódu boli použité komentáre pre lepšiu orientáciu v programe. Dodržali sa pravidlá formátovania použitím štruktúrovaného zápisu zátvoriek, správneho odsadzovania, logiky písania kódu a použitím funkcií a hlavičkových súborov pre lepšiu prehľadnosť programu.

Všetky definície funkcií, konštánt a tiež určitých premenných, s ktorými pracuje *master* zariadenie sú umiestnené a logicky rozdelené v hlavičkových súboroch. Ku hlavičkovým súborom boli jednotlivo vytvorené samostatné ".c" zložky, kde sú inicializované a naprogramované všetky funkcie. Týmto je zabezpečená lepšia orientácia a prehľadnosť celého projektu.

Pri programovaní mikrokontrolérov je nevyhnutné porozumieť a naučiť sa pracovať s registrami konkrétneho mikrokontroléra. Práve vďaka správnemu nastaveniu registrov dokážeme ovládať komunikáciu mikrokontroléra s jeho perifériami. Medzi periférie mikrokontroléra patria *GPIO* porty, na ktorých sú *SPI*, *USART*, *I2C* zbernice, *A/D* prevodníky, čítače-časovače a ďalšie.




Obr. 31 Vstupno-výstupné piny mikrokontroléra ATmega324PB

4.2.1. Vstupno-výstupné GPIO porty a CPU hodiny

V mikrokontroléri *ATmega324PB* sa rozlišujú pracovné, príznakové a nastavovacie registre. *Atmega324PB* disponuje so 44 pracovnými registrami, ktoré sú 8 bitové a slúžia na ukladanie premenných počas behu programu. Tieto registre manažuje kompilátor programovacieho jazyka C. Príznakové registre informujú o stave portov v perifériách. Pomocou nastavovacích registrov je možné nastavovať jednotlivé piny a parametre mikrokontroléra. [12]

Každý *GPIO* port má 8 bitov, čo predstavuje jeden bajt a tie sú vyvedené ako piny čipu mikrokontroléra. Porty sú označené podľa abecedy a to *PORTA*, *PORTB*, *PORTC* a *PORTD*, kde každý bit/pin v porte je označený ako *PORTAO* až *PORTA7*, *PORTBO* až *PORTB7*, *PORTCO* až *PORTC7* a *PORTDO* až *PORTD7* (tiež je možné sa stretnúť s označením *PAO* až *PA7*, *PBO* až *PB7*, *PCO* až *PC7* a *PDO* až *PD7*). [13]

Pre každý port je možné nastavovať všetky piny, buď ako vstup alebo výstup. Podľa nastavenia registrov určité piny v porte môžu mať funkcionalitu ako *UART*, *SPI*, *TWI/I2C* alebo externý kryštál. Všetky piny sú chránené pomocou diód priamo v čipe. Piny by sa nemali preťažovať väčším prúdom ako 40 mA. Mikrokontrolér *ATmega324PB* pracuje s logickou 0, čo znamená, že pri aktivácií *pull-up* rezistora sa rezistor pripája na GND. V projekte sú aktivované interné *pull-up* rezistory mikrokontroléra. [13]



Obr. 32 Vnútorná štruktúra vstupno-výstupných pinov mikrokontroléra

Nízkofrekvenčný oscilátor je optimalizovaný pre použitie s kryštálom hodín 32,768 kHz. V predvolenom nastavení poskytuje interný RC oscilátor hodiny 8 MHz, ktoré sú závisle od napätia a teploty. [13]


4.2.2. Programovanie mikrokontroléra pomocou SPI komunikácie

Na programovanie mikrokontroléra sa používal najpoužívanejší spôsob programovania, cez *SPI* zbernicu. *AVR* mikrokontrolér *ATmega324PB* bol programovaný pomocou *ISP* (*In System Programming*), cez sériové rozhranie pomocou prevodníka *USB-ASP* pripojeného k počítaču v *API* od *Microchip Studio*.

Desať pinový konektor pre programovanie pomocou *SPI* rozhrania zobrazený na obrázku nižšie (obr. 33) je štandardom *ISP* programovania. Na programovanie sa využili štyri dátové vodiče *MOSI* (*Master Out Slave In*), *MISO* (*Master In Slave Out*), *SCK* (*Serial Clock*)a *RESET*. Okrem dátových vodičov sa využili aj vodiče pre napájanie *VCC* (*Voltage Common Collector*) a spoločný uzemňovací vodič *GND* (*Ground*).

Po prepojení vodičov bolo nevyhnutné nainštalovať ovládač *USB-ASP* prevodníka a nakonfigurovať pomocou *AVRDUDE ISP* rozhranie v *Microchip Studio* editore. Nastavil sa pre programovanie čip *ATmega324PB* od *Atmel-u*. Po kompletnom nastavení bolo možné napaľovať program, cez *SPI* rozhranie do mikrokontroléra *ATmega324PB* (*master* zariadenie).


Na nasledujúcom obrázku je zobrazené zapojenie *USB-ASP* prevodníka s *master* zariadením, cez *SPI* zbernicu. Toto zapojenie sa využilo len pre nahrávanie zdrojového kódu do mikrokontroléra.



Obr. 33 Zapojenie SPI prevodníka USB-ASP s MCU

4.3. Štruktúra zdrojového kódu master zariadenia

Na nasledujúcom obrázku (obr. 34) je zobrazená štruktúra zdrojového kódu *master* zariadenia pre ovládanie exteriérových žalúzií. Projekt je zložený zo štyroch hlavných knižníc, ktoré obsahujú definície, inicializácie a naprogramované funkcie potrebné pre celý projekt. Program obsahuje naprogramované funkcie pre komunikačné (*I2C, USART, GPIO*) zbernice, s ktorými pracujú snímače *SHT31* a *DS1307* a taktiež *Nextion* displej a *slave* zariadenia. Pre overovanie snímačov a komunikácií sú v projekte tiež testovacie funkcie.



Obr. 34 Štruktúra zdrojového kódu pre master zariadenie

V projekte je predpripravená funkcia pre snímanie teploty, vetra a osvetlenia z vonkajšieho prostredia. Nachádza sa v knižnici "MASTER_USART.h" pod označením "TempWind_Outdoor()".

4.3.1. Program pre master vstupno-výstupné GPIO piny

V hlavičkovom súbore "MASTER_GPIO.h" sa nachádzajú deklarované funkcie pre prácu s GPIO, ktoré sú naprogramované v samostatných ".c" súboroch obsahujúce zdrojové kódy. Tieto funkcie sú programované pomocou registrov, ktoré využívajú logické a bitové operácie. V knižnici sú tiež definované a nastavené jednotlivé porty pre tlačidlá a LED diódy, ktoré využívajú ostatné funkcie v programe. Jednotlivé zdrojové kódy sú vysvetlené nižšie v texte.

Definícia LED diód v zapnutom stave (log. 0) na porte PD4 a PD5 využíva nasledujúce kódy:

Definícia LED diód vo vypnutom stave (log. 1) na porte PD4 a PD5 využíva:

```
#define LED0_OFF (PORTD |= (1<<PORTD4))
#define LED1_OFF (PORTD |= (1<<PORTD5))</pre>
```

Definícia LED diód, ktorá vyčítava hodnoty pinov a stavu na porte (PD4 a PD5) je:

```
#define LED0 (PIND & (1<<PORTD4))
#define LED1 (PIND & (1<<PORTD5))</pre>
```

Definícia tlačidiel vyčítavajúce hodnoty pinov na porte PD6 (SW0) a PD7 (SW1) využíva:

```
#define SW0 (PIND & (1<<PORTD6))
#define SW1 (PIND & (1<<PORTD7))</pre>
```

Funkcia "Master_start" je určená pre indikáciu začiatku behu programu. Je zadefinovaná v main.c súbore v hlavnej funkcií main(), pred nekonečným cyklom while(1). Táto funkcia 3 krát preblikne s oboma LED diódami súčasne. Funkcia "LD_SW_init" nastavuje pre tlačidlá hodnotu vstupu (logická 0) v registri DDR a pull-up rezistory (logická 1) na porte:

```
DDRD = (1<<DDD4)|(1<<DDD5);

DDRD &= ~((1<<PORTD6)|(1<<PORTD7));

PORTD = (1<<PORTD6)|(1<<PORTD7);</pre>
```

Funkcia "DS1307_RTC_test" slúži pre testovanie reálneho dátumu a času RTC modulu (DS1307), po sériovej komunikácií s Nextion displejom. Funkcia "SHT31_TempRH_test" slúži pre testovanie relatívnej teploty a vlhkosti snímača SHT31 po sériovej komunikácií s Nextion displejom. Tieto testovacie funkcie sú len orientačné a zakomentované (v projekte pre žalúzie sú nevyužité).

4.3.2. Program pre master sériovú TWI/I2C komunikáciu

V hlavičkovom súbore "MASTER_TWI.h" sa nachádzajú deklarované funkcie pre prácu s komunikačnou zbernicou TWI/I2C, ktoré sú naprogramované v samostatných ".c" súboroch obsahujúce zdrojové kódy. Tieto funkcie sú programované pomocou registrov, ktoré využívajú logické a bitové operácie. Prvú zbernicu (TWI 0) využíva snímač DS1307 a druhú (TWI 1) využíva snímač SHT31. Ako prvé je v knižnici definovaná premenná prenosovej rýchlosti (SCL_CLOCK) na hodnotu 100 KHz, pričom maximálna hodnota prenosovej funkcie môže byť nastavená do 400 KHz. V zdrojovom súbore "MASTER_TWI.c" sú definované konkrétne adresy snímačov pomocou datasheet-u. Pre RTC snímač (DS1307) platí:

```
#define DS1307_WRITE 0xD0 - Adresa pre zápis hodnoty.#define DS1307_READ 0xD1 - Adresa pre čítanie hodnoty.
```

Pre snímač teploty a vlhkostí (SHT31) platia nasledujúce definície:

Nastavenie *TWI/I2C* komunikácie vyžaduje inicializáciu, ktorá je naprogramovaná funkciou "*TWI_0_Init*" pre snímač *DS1307* a "*TWI_1_Init*" pre snímač *SHT31*. Nastavenie rýchlosti prenosu dát na hodnotu 100 KHz je dosiahnuté pomocou "*bit-rate*" registra *TWBR*, ktorý je vyjadrený podľa vzorca z *datasheet-u* mikrokontroléra:

$$TWBR = \frac{F_CPU}{SCL_CLOCK} - 16$$
 [2]

Nastavenie inicializácie je dokončené pomocou stavového registra *TWSR* s registrom predeličky (*TWPS*) a *pull-up* rezistormi, ktoré využívajú *TWI/I2C* zbernicu *SDA* (*PC0*), *SCL* (*PC1*):

```
TWSR0 &= ~(1 << TWPS0);

TWSR0 &= ~(1 << TWPS1);

DDRC &= ~((1<<PORTC0)|(1<<PORTC1));

PORTC = (1<<PORTC0)|(1<<PORTC1);
```

Funkcia "TWI_0_Start" pre snímač DS1307 a "TWI_1_Start" pre snímač SHT31 slúži na odoslanie štart podmienky v komunikácií. Funkcia "TWI_0_Stop" a "TWI_1_Stop" slúži na odoslanie stop podmienky v komunikácií.

Funkcia "TWI_0_Write" a "TWI_1_Write" slúži na vysielanie dátového bajtu na zbernicu pomocou dátového registra TWDR. Funkcia "TWI_0_Read_Ack" a "TWI_1_Read_Ack" slúži na príjem dátového bajtu zo zbernice pomocou registra TWCR, po ktorom nasleduje ďalší dátový bajt do dátového registra TWDR. Funkcia "TWI_0_Read_nAck" a "TWI_1_Read_nAck" je podobná predchádzajúcej funkcií s tým rozdielom, že vráti posledný prijatý bajt, po ktorom nasleduje stop bit.

Funkcia "BCD_to_Decimal" slúži na prevod z binárneho čísla (bcd) do desiatkového celého čísla: ((bcd >> 4) * 10) + (bcd & 0x0F). Funkcia "Decimal_to_BCD" slúži na prevod z celého desiatkového čísla (decimal) na binárne číslo postupne získaním desiatok (tens): tens = decimal / 10 a jednotiek (units): units = decimal % 10. Spojením desiatok a jednotiek vznikne binárne číslo v BCD formáte: (tens << 4) | units.

Funkcia "DS1307_Write" slúži pre zápis dátumu, dňa a času pomocou TWI_0 zbernice. Funkcia "DS1307_Read" slúži pre čítanie dátumu, dňa a času z RTC modulu DS1307 pomocou TWI_0 zbernice. Funkcia "DS1307_Set_RTC" slúži na priame nastavenie dátumu, dňa a času do RTC modulu DS1307 pomocou funkcií "DS1307_Write" a "Decimal_to_BCD".

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené jednotlivé adresy s umiestnením bitov pre sekundy (0x00), minúty (0x01), hodiny (0x02), dní v týždni pondelok až nedeľa (0x03), dátum (0x04), mesiac (0x05) a rok (0x06). V tabuľke je zobrazený aj ich rozsah (RANGE).

ADDRESS	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	FUNCTION	RANGE
00H	CH		10 Second	S		Seconds		Seconds	00-59	
01H	0		10 Minute	s	Minutes			Minutes	00-59	
02H	0	12	10 Hour	10	Hours			Hours	1–12 +AM/PM	
02H		24	PM/ AM	Hour					00–23	
03H	0	0	0	0	0 DAY		Day	01-07		
04H	0	0	10 I	Date	Date			Date	01-31	
05H	0	0	0	10 Month	Month			Month	01–12	
06H		10 Year			Year		Year	00-99		
07H	OUT	0	0	SQWE	0	0	RS1	RS0	Control	
08H-3FH					·				RAM 56 x 8	00H-FFH

Tab. 3 RTC adresy s umiestnením bitov pre hodnoty dátumu a času v DS1307

Funkcia "SHT31_Init" slúži pre inicializáciu TWI_1 zbernice pomocou "TWI_1_Init" funkcie. Funkcia "SHT31_ReadTemperature" slúži pre čítanie teploty zo snímača SHT31. Využíva predchádzajúce funkcie pre komunikáciu TWI_1 zbernice (začiatok, zápis, čítanie a ukončenie).

Nižšie je zobrazený začiatok komunikácie a postup adries snímača s príkazom na meranie teploty:

```
TWI_1_Start();
TWI_1_Write(SHT31_ADDRESS << 1);
TWI_1_Write(SHT31_HIGH_TEMP);
TWI_1_Write(SHT31_LOW_TEMP);</pre>
```

Čítanie údajov teploty s ukončením TWI_1 komunikácie:

```
TWI_1_Start();
TWI_1_Write((SHT31_ADDRESS << 1) | 0x01);
temperature_raw = TWI_1_Read_nAck() << 8;
temperature_raw |= TWI_1_Read_nAck();
TWI_1_Stop();</pre>
```

, kde premenná "temperature_raw" predstavuje výslednú hodnotu teploty zo snímača, ktorá je prepočítaná podľa vzorca z datasheet-u:

$$Teplota = -45 + 175 \frac{Teplota \ snimača}{2^{16} - 1}$$
 [3]

Funkcia "SHT31_ReadHumidity" slúži pre čítanie relatívnej vlhkosti (RH) zo snímača SHT31. Taktiež využíva predchádzajúce funkcie pre komunikáciu TWI_1 zbernice (začiatok, zápis, čítanie a ukončenie). Nižšie je zobrazený začiatok komunikácie a postup adries snímača s príkazom na meranie relatívnej vlhkosti:

```
TWI_1_Start();
TWI_1_Write(SHT31_ADDRESS << 1);
TWI_1_Write(SHT31_HIGH_HUM);
TWI_1_Write(SHT31_LOW_HUM);</pre>
```

Čítanie údajov relatívnej vlhkosti s ukončením TWI_1 komunikácie:

```
TWI_1_Start();
TWI_1_Write((SHT31_ADDRESS << 1) | 0x01);
humidity_raw = TWI_1_Read_nAck() << 8;
humidity_raw |= TWI_1_Read_nAck();
TWI_1_Stop();</pre>
```

, kde premenná "humidity_raw" predstavuje výslednú hodnotu relatívnej vlhkosti zo snímača, ktorá je prepočítaná podľa vzorca z datasheet-u:

$$Relatívna vlhkosť = 100 \frac{Vlhkosť snímača}{2^{16} - 1}$$
 [4]

4.3.3. Program pre *master* sériovú *USART* komunikáciu

V hlavičkovom súbore "MASTER_USART.h" sa nachádzajú deklarované funkcie pre prácu s komunikačnou zbernicou USART, ktoré sú naprogramované v samostatných ".c" súboroch obsahujúce zdrojové kódy. Tieto funkcie sú programované pomocou registrov, ktoré využívajú logické a bitové operácie. Prvú zbernicu (USART 0) využíva displej Nextion a druhú zbernicu (USART 1) využívajú slave zariadenia pre komunikáciu. Ako prvé je v knižnici definovaná premenná prenosovej rýchlosti baud-rate (BAUD) na hodnotu 9600 bdt. V zdrojovom súbore "MASTER_USART.h" je definované pole (UART_0_DATA), pre prichádzajúce správy z Nextion displeja. Veľkosť poľa (ARRAY SIZE) je definovaná s hodnotou 9.

Nastavenie *USART* komunikácie vyžaduje inicializáciu, ktorá je naprogramovaná funkciou "*USART_0_Init*" pre komunikáciu s *Nextion* displejom a "*USART_1_Init*" pre komunikáciu so *slave* zariadeniami. Nastavenie rýchlosti prenosu dát na hodnotu 9600 bdt je dosiahnuté pomocou "*baud-rate*" registrov *UBRRH* a *UBRRL*, ktoré sú vyjadrené podľa vzorca z *datasheet-u* mikrokontroléra:

$$UBRR = \frac{F_CPU}{16 \cdot BAUD} - 1$$
 [5]

Register *UBRRH* = (*UBRR* >> 8) a register *UBRRL* = *UBRR*. Nastavenie inicializácie je dokončené pomocou riadiacich a stavových registrov *UCSRA*, *UCSRB*, a *UCSRC*:

```
UCSR0B |= (1<<RXEN); - Povolenie prijímania RX.

UCSR0B |= (1<<TXEN); - Povolenie vysielania TX.

UCSR0B |= (1<<RXCIE); - Povolenie prerušenia od príjmu RX.

UCSR0C = (1<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0); - Nastavenie frame formátu.</pre>
```

Funkcia "USART_0_Transmit_char" pre komunikáciu s Nextion displejom a funkcia "USART_1_Transmit_char" pre komunikáciu so slave zariadeniami slúži na odoslanie textového znaku (vo formáte ASCII) po sériovej komunikácií. Dáta sa vkladajú do UDRO a UDR1 registra. Funkcia "USART_0_Transmit_string" slúži na odoslanie textového reťazca po sériovej komunikácií využívajúc funkciu "USART_0_Transmit_char(*str++);". Funkcia "USART_0_Transmit_number" a "USART_1_Transmit_number" slúži na odoslanie desiatkového čísla (vo formáte ASCII) po sériovej komunikácií. Je navrhnutá len do troch cifier.

Ukážka zdrojového kódu je zobrazená nižšie na nasledujúcom obrázku (obr. 35).

```
if(num < 0){
                                                         // Prepocet zaporneho cisla na kladne cislo
                                                         // Odoslanie zaporneho znamienka
   USART_0_Transmit_char('-');
   num *= -1;
if(num >= 0 \&\& num < 10){
                                                         // Jednociferne kladne cislo
                                                                                         [x]
   USART 0 Transmit char(num + 0x30):
}else if(num >= 10 && num < 100){
                                                         // Dvojciferne kladne cislo
   USART_0_Transmit_char((num / 10) + 0x30);
   USART_0_Transmit_char((num % 10) + 0x30);
}else if(num >= 100 && num < 1000){
                                                         // Trojciferne kladne cislo
                                                                                         [xxx]
   USART 0 Transmit char((num / 100) + 0x30);
   USART_0_Transmit_char(((num % 100) / 10) + 0x30);
   USART_0_Transmit_char((num % 10) + 0x30);
```

Obr. 35 Zdrojový kód funkcií pre odoslanie čísla po sériovej USART komunikácií

Funkcia "USART_0_FLush" slúži na vyprázdnenie prijímaných údajov (Flushing the Receive Buffer) zbieraním dát z údajového registra (UDR0) do nepoužitej premennej (dummy), ktorá je typu "void".

Funkcia "RTC_Master" slúži na odosielanie aktuálneho dátumu a času čítaním RTC modulu z DS1307 priamo do Nextion displeja, cez USART_0 zbernicu. Odosielané sú hodnoty dátumu, dňa a času, ktoré Nextion zariadenie prijíma ako premenné. Všetky parametre odosielané po sériovej zbernici sú ukončované odoslaním troch hexadecimálnych čísel OxFF.

Funkcia "*TempRH_Master*" slúži na odoslanie vnútornej teploty a vlhkosti čítaním zo snímača *SHT31* priamo do *Nextion* displeja, cez *USART_0* zbernicu. Princíp odosielania hodnôt je rovnaký ako v predchádzajúcom vysvetlení.

Funkcia "*TempWind_Outdoor*" je akousi predprípravou na odosielanie vonkajšej teploty a rýchlosti vetra do displeja. Sú predpripravené premenné a rozbehnutá komunikácia s displejom. Táto funkcia nie je dokončená pretože nebola predmetom zadania. Je však potrebné ju dokončiť.

4.3.4. Program pre slave sériovú USART komunikáciu

Nasledujúce funkcie spadajú pod kategóriu, ktoré sú určené pre slave zariadenia.

Funkcia "ActualDataforSlave" slúži na odoslanie vnútornej a vonkajšej teploty, osvetlenia a vietra všetkým slave zariadeniam, cez USART_1 zbernicu. Vnútorná teplota je čítaná zo snímača SHT31, vonkajšia teplota, vietor a osvetlenia sú fiktívne a treba ich dokončiť pomocou funkcie "TempWind_Outdoor". Odosielané sú premenné po sériovej komunikácií podľa tabuľky povelov pre slave zariadenia, ktorá je zobrazená nižšie (tab. 4).

Funkcia "Master_A1" slúži pre priame zadanie povelu nastavenia žalúzií. Tento príkaz bol vydaný master zariadením priamo z displeja, cez hexadecimálny kód 0xA1.

Funkcia "Master_A3" slúži pre priradenie maximálnej pozície zvolených žalúzií v displeji.

Tento príkaz bol taktiež vydaný master zariadením priamo z displeja, cez hexadecimálny kód 0xA3.

Funkcia "Master_A5" slúži pre priradenie lokálnej a master doby zvoleným žalúziám.

Tento príkaz bol taktiež vydaný master zariadením priamo z displeja, cez hexadecimálny kód 0xA5.

Funkcia "Master_A7" slúži pre informáciu slave zariadeniam o umývaní vybraných okien. Tento príkaz bol taktiež vydaný master zariadením priamo z displeja, cez hexadecimálny kód 0xA7.

Funkcia "Master_A8" slúži pre informáciu slave zariadeniam o zrušení manuálneho režimu. Tento príkaz bol taktiež vydaný master zariadením priamo z displeja, cez hexadecimálny kód 0xA8.

Master všetky tieto situácie spracuje a odošle premenné (povely zobrazené v tabuľke 4) slave zariadeniam po sériovej USART 1 zbernici.

Funkcia "Master_Alarm" je špeciálna funkcia, ktorá ovláda všetky tri budíky nastavené užívateľom priamo z displeja. Ako prvé sú nastavené premenné pre overenie aktuálneho času:

```
Minúty: minutes = BCD_to_Decimal(DS1307_Read(0x01));

Hodiny: hours = BCD_to_Decimal(DS1307_Read(0x02));

Deň v týždni: day_n = BCD_to_Decimal(DS1307_Read(0x03));

Následne je porovnávaný aktuálny čas s časom budíka (hodiny a minúty):
```

Podmienka:

Ak sa hodiny a minúty zhodujú, tak sa binárnou logikou a bitovými operáciami overí deň v týždni, keďže *master* zariadením bola odoslaná v jednom čísle hodnota všetkých aktivovaných dní (1 až 7), pre ktoré platí budík. V nasledujúcom kóde je zobrazené riešenie:

if(bud_hod == hours && bud_min == minutes)

```
Binárne čítanie: for(int i = 0; i < 7; i++)

Kontrola dňa v týždni: if(bud_dni & (1 << i) && (i + 1) == day_n)
```

Následne *master* po aktivácií budíka odošle *slave* zariadeniam všetky potrebné premenné (povely zobrazené v tabuľke 4) po sériovej *USART_1* zbernici. Vo všetkých prípadoch sa posiela aj súčet všetkých odosielaných hodnôt premenných pomocou súčtu "*CHECKSUM*".


V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené všetky povely, ktoré sa odosielajú *slave* zariadeniam.

1. bajt	2. bajt	3. bajt	4. bajt	5. bajt	6. bajt	7. bajt	
0xB0	Teplota	Teplota		Osvetlenie	Osvetlenie	CLIECKCLIA	
	Interiér	Exteriér	vietor	JUH	ZAPAD	CHECKSUM	
0xB1	Žalúzie ID	Pozícia	Natočenie	0	0	CHECKSUM	
0xB3	Žalúzie ID	Pozícia	0	0	0	CHECKSUM	
0xB5	Žalúzie ID	Minúty L	Minúty M	0	0	CHECKSUM	
0xB6	Budík	- 1/1	Budík		0	CHECKSUM	
	natočenie	Budík pozícia	žalúzie ID	0			
0xB7	Žalúzie ID	Umývanie	0	0	0	CHECKSUM	
0xB8	Žalúzie ID	0	0	0	0	CHECKSUM	

Tab. 4 Kódy príkazov pre slave zariadenia.


4.4. Overenie zaslaných údajov z master zariadenia do slave zariadení

Overenie odosielaných dát sa uskutočnilo pomocou prevodníka *USB-TTL*, ktorý po prepojení sériovej *USART_1* komunikácie (obr. 36) nahradí *slave* zariadenia, je akousi simuláciou pre testovanie funkčností sériovej linky a odosielaných dát *master* zariadením.




Obr. 36 Zapojenie USART prevodníka USB/TTL s MCU

Dáta prijímané *USB-TTL* prevodníkom sú zobrazované pomocou softvéru "*PUTTY*", kde bola nastavená komunikácia, cez presný *COM* port.



Obr. 37 Softvér PUTTY

V terminálovom okne (obr. 38) sú zobrazené výsledky, ktoré *master* zariadenie odosiela ďalej pre *slave* zariadenia.



Obr. 38 Výstup odoslaných dát master zariadenia slave zariadeniam cez TTL (PUTTY terminál)

Záver

Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém riadenia vonkajších žalúzií pomocou *Nextion* displeja a *master* zariadenia s mikrokontrolérom *ATMega324PB*. Počas realizácie projektu sme preskúmali rôzne aspekty automatizácie, užívateľských prostredí, displejov pre inteligentné domácností a identifikovali potrebu pre efektívne a užívateľsky prívetivé riešenia v tejto oblasti.

Na základe analýzy požiadaviek sme vyvinuli systém, ktorý umožňuje užívateľovi jednoduché a spoľahlivé riadenie vonkajších žalúzií prostredníctvom intuitívneho *Nextion* displeja. Implementácia tohto systému nám umožnila dosiahnuť hlavné ciele práce a po realizácií zlepšenie komfortu užívateľa a optimalizácie energetických nákladov.

Naša práca však taktiež odhalila niekoľko obmedzení a možných smerov pre ďalší výskum. Medzi tieto patria rozšírenie funkcionality systému o ďalšie senzory vonkajšej teploty, osvetlenia a sile vetra, ako aj optimalizácia spotreby energie *master* zariadenia pomocou *stand-by* režimu. S doplnením funkcionalít vonkajšej teploty, osvetlenia a sile vetra je potrebné dokončiť pre tieto senzory predpripravené funkcie v projekte. Projekt ďalej pokračuje nastavením a programovaním *slave* zariadení, ktoré budú riadiť už konkrétne žalúzie pomocou implementovaných príkazov.

Celkovo môžeme povedať, že práca priniesla cenné poznatky o riadení vonkajších žalúzií pomocou *Nextion* displeja a *master* zariadenia s mikrokontrolérom *ATMega324PB*. Veríme, že naše výsledky môžu byť užitočné pre ďalší vývoj v oblasti automatizácie domácností a inteligentných technológií.

Zoznam použitej literatúry

[1]. prof. Ing. Daniela Perduková, PhD., Technická univerzita v Košiciach: Prednášky z predmetu tvorba používateľských rozhraní, [Online skriptá] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: http://kem.fei.tuke.sk/ sk/predmety/pouzivatelske-rozhrania>

- [3]. GUI Graphical User Interface, [online] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: https://coderama.com/slovnik/gui
- [4]. Nextion, Description, [online] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: https://nextion.tech
- [5]. Nextion, Basic Series Introduction, [online] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: https://nextion.tech/basic-series-introduction
- [6]. Nextion, Discovery Series Introduction, [online] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: https://nextion.tech/discovery-series-introduction
- [7]. Nextion, Enhanced Series Introduction, [online] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: < https://nextion.tech/enhanced-series-introduction>
- [8]. Nextion, Intelligent Series Introduction, [online] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: < https://nextion.tech/intelligent-series-introduction>
- [9]. Nextion, NX8048T050 datasheet, [online] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: https://nextion.tech/datasheets/nx8048t050/#7>
- [10]. Nextion, Editor Guide, [online] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: https://nextion.tech/editor_guide/#e3
- [11]. Nextion HMI displeje, [online] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke:

 https://techfun.sk/blog/projekty/nextion-hmi-displeje-vytvorenie-grafiky-a-zopnutie-led-pomocou-dotykoveho-displeja
- [12]. Programujeme AVR v jazyku C, Bc. Ondrej Závodský, [online KNIHA] [Dátum: 2024]

 Dostupné na webovej stránke: https://svetelektro.com/Download/avr_kniha.pdf
- [13]. Datasheet ATmega324PB, [online PDF] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: https://www.microchip.com/en-us/product/ATMEGA324PB
- [14]. Datasheet DS1307, [online PDF] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/ pdf/ 58481/ DALLAS/ DS1307.html>
- [15]. Datasheet SHT31, [online PDF] [Dátum: 2024] Dostupné na webovej stránke: https://www.alldatasheet.com/view.jsp? Searchword= SHT31>

Prílohy

Príloha A: CD médium – diplomová práca v elektronickej podobe.

Príloha B: HMI projekt naprogramovaný pomocou Nextion editora.

Príloha C: Výstupný *HMI* súbor (.tft) z *Nextion* editora, pre displej.

Príloha D: Zdrojové kódy projektu naprogramované v Microchip Studio pre MASTER.