# Luva Tradutora de Libras SMART GLOVE

Dispositivo que visa facilitar a comunicação entre um deficiente auditivo e uma pessoa que não sabe LIBRAS

Anderson Sales Rodrigues Pinto Universidade de Brasília - UnB Brasília-DF, Brasil aandersonsales@gmail.com Ítalo Rodrigo Moreira Borges Universidade de Brasília - UnB Brasília-DF, Brasil italrmb@gmail.com

Resumo— Apresenta-se uma solução com auxílio de sensores de flexão, acelerômetro e módulo bluetooth para a implementação de uma luva capaz de traduzir o alfabeto de libras em mensagem, executado por uma pessoa muda. Logo, poderá se comunicar com pessoas que não falam em LIBRAS.

Keywords—acessibilidade, comunicação, LIBRAS, sensor de flexão.

# I. Introdução

As pessoas que nascem surdas-mudas, afônicas ou qualquer outro tipo de deficiência auditiva enfrentam grandes dificuldades para se comunicar. De forma a contornar estas dificuldades criou-se a Língua Brasileira de Sinais, que possibilitou os surdos a se comunicarem. Porém as pessoas que não sofrem com esse tipo de deficiência, em sua maioria não entendem essa linguagem, o que dificulta a comunicação. Segundo dados do IBGE no censo de 2000, registrou-se 5.7 milhões de deficientes auditivos no Brasil, já no censo de 2010, registrou-se 9,7 milhões de deficientes auditivos no Brasil. Logo percebe-se o aumento de pessoas com essa deficiência. Tendo isso em mente, teve-se a ideia deste projeto.

Esta luva será capaz de traduzir o movimento de uma das mãos de uma pessoa muda, no qual o movimento refere-se ao alfabeto de LIBRAS, onde será processados em um sistema microcontrolado, transmitir essa informação, traduzi-la e enviar a mensagem para um app de celular (ou display lcd) por meio de bluetooth.

## II. Objetivo

- A. Comunicação entre pessoas surdas e não surdas
  - A pessoa surda iria utilizar uma luva capaz de traduzir o alfabeto de Libras e mandar esta tradução para um dispositivo móvel que irá mostrar a letra correspondente ao sinal de libra feito pelo usuário mudo.
- B. Integrar um deficiente visual na sociedade
  - Tendo em vista a dificuldade que os deficiente auditivos têm em se comunicar, esse dispositivo permitirá a comunicação com pessoas que não sofre com deficiência auditiva e nem sabem a linguagem de sinais, LIBRAS. E assim, permitirá a integração dessa classe de pessoas na sociedade.

# III. REQUISITOS

Como o mínimo necessário para o projeto ser desenvolvido temos:

- uma placa MSP430;
- sensores de flexão;
- Display LCD ou app bluetooth;
- extensômetro;
- acelerômetro;
- módulo bluetooth;
- luvas;

A expectativa é de que as pessoas surdas-mudas usem esta luva para poder se comunicarem com pessoas sem este tipo de deficiência, de modo que a comunicação entre elas se faça de forma mais efetiva.

O produto será restrito apenas a traduzir o alfabeto em LIBRAS e será construído em apenas uma luva. Não será usada a outra luva do par, pois com uma mão já é possível fazer todas as letras do alfabeto de LIBRAS.

A interface do produto se dará basicamente por uma luva que, com todo o sistema microcontrolado construído, irá traduzir o alfabeto em LIBRAS e mandar esta informação a um app de bluetooth, onde o usuário final será a pessoa que não entende libras.

#### IV. Desenvolvimento

Com base na figura 1, foi necessário fazer o mapeamento de cada dedo que visa diferenciar cada letra do alfabeto,com as combinações entre movimento de cada dedo, consegue-se identificar qual é a letra do alfabeto de libras, porém essas combinações não são suficientes para identificar todo alfabeto. As letras (E e S), (U e V), (F e T), (G e Q), (C,Ç) e (K e H) não identificáveis só com o mapeamento, necessita de um módulo Giroscópio/ Acelerômetro(MPU6050) para diferenciar.




Figura 1 - Alfabeto de LIBRAS.

## Mapeamento dos dedos:

## Dedo Polegar:

- Polegar relaxado: A,D,F,G,H,K,P,Q,T,O,M,N
- Polegar flexionado: B,E,I,J,R,S,U,V,W,X,Z
- Polegar Esticado: C,C,L,Y

#### Dedo Indicador:

- Indicador Flexionado até a palma: A,E,I,J,S,X,Y
- Indicador Flexionado: C,C,F,O,T,X
- Indicador esticado:B,D,G,H,K,L,M,N,P,Q,R,U,V,W,Z

## Dedo Médio

- Médio Flexionado até a palma: A,E,I,J,L,O,S,X,Y,Z,G
- Médio Esticado: B,F,M,N,R,T,U,V,W
- Médio meio Flexionado: H,K,P
- Médio Flexionado: C,C,D,O

## Dedo Anelar:

- Anelar Flexionado até a palma:
   A,E,G,H,I,J,K,L,N,P,Q,R,S,U,V,X,Y,Z
- Anelar Esticado: B,F,M,T,W
- Anelar Flexionado: C,C,D,O

## Dedo Mindinho:

- Mindinho Flexionado até a palma: A,E,G,H,K,L,M,N,P,Q,R,S,U,V,W,X,Z
- Mindinho Flexionado:C,C,D,J,O
- Mindinho Esticado: B,F,I,T,Y

A princípio este é um pequeno esboço das ligações do projeto.




Figura 2 - Esquema de ligações na placa.

Os 5 divisores de tensão serão conectados a 5 entradas analógicas da MSP430. Com a variação da resistência do sensor de flexão a tensão na entrada do pino vai mudar, de forma que com essa variação seja possível mapear os movimentos dos dedos.

O módulo bluetooth irá receber de imediato qual letra vai sair no celular e irá mandar para o aplicativo onde irá mostrar na tela qual letra corresponde àquelas variações de tensão.

Para letras que precisam de movimento para serem reconhecidas será utilizada a MPU-6050, que se trata de um acelerômetro e um giroscópio embutido. Com ela será possível distinguir letras que possuem a mesma variação de dedos, mas com algum movimento.

## V. Descrição do hardware

#### Tabela de Materiais

Material	Fabricante	Modelo
Sensor de Flexão	-	-
MPU6050	-	-
Módulo Bluetooth HC-05	-	-
Resistores de $220\Omega$ e de $2k2\Omega$	-	-
MSP430	Texas Instrument	G2553

O sensor de flexão foi feito de forma artesanal, usando duas folhas de papel alumínio, 3 folhas de papel A4(sendo uma delas pintada com grafite) e jumpers. Obteve-se uma variação de resistência considerável, mas ainda com muita flutuação.

Já com outros teste feitos conseguiu-se uma versão ainda melhor do sensor de flexão. Dessa vez usando duas tiras de cobre adesivas coladas em um pedaço de plástico e um papel pintado com lápis 2B sobreposto a essas duas tiras montou-se um sensor de flexão ainda mais estável e com pouquíssima variação de resistência.

Os resistores de  $220\Omega$  serão usados em circuitos divisores de tensão com os 5 sensores de flexão feitos. Para uma melhor coleta de valores de tensão o componentes que irão fornecer estas tensões serão os resistores de  $220\Omega$ . Um esquemático de como ficou este circuito encontra-se nos Anexos na figura 10.

O módulo bluetooth HC05 será utilizado para fazer a comunicação entre a MSP e o aplicativo de celular, aplicativo esse que será construído pelo AppInventor, um software livre do MIT.

## Módulo MPU6050

O MPU6050 é um sensor de 3 Eixos, contém em um único chip um acelerômetro, um giroscópio do tipo MEMS. São 3 eixos para o acelerômetro e 3 eixos para o giroscópio, sendo ao todo 6 graus de liberdade (6DOF) e esta placa GY-521 tem um sensor de temperatura embutido no CI MPU-6050 para leituras entre -40 e +85 °C. É um dispositivo de alta precisão e baixo custo.

Esse módulo utiliza um barramento de comunicação que é a I<sup>2</sup>C, interfaceando com a MSP430 através dos pinos SDA e SCL (pinos analógicos), GND (terra) e alimentação que varia de 3-5 V. Apresenta também I<sup>2</sup>C auxiliar com os pinos XDA, XCL, ADO que fornece o endereço e o INT que é a interrupção.

Apresenta um conversor analógico digital de 16 bits que permite a leitura das coordenadas x,y,z ao mesmo tempo. As dimensões são 20 x 16 x 1mm.




Figura 3 - Módulo MPU-6050.

# Módulo Bluetooth HC-05

É um módulo bastante utilizado para comunicações sem fio, permite a comunicação de um microcontrolador e um dispositivo móvel (celular). É configurado por comando AT e tem a possibilidade de funcionar como SLAVE ou MASTER.

Este módulo pode ser alimentado na faixa de 3,3 a 6V, ou seja, a MSP430 atende a esta necessidade. No entanto, os pinos TX e RX utilizam níveis de 3,3V, logo, não permite que sejam conectados diretamente na placas em 5V, mas é possível com a utilização de resistores como divisores de tensão.

Há um pequeno botão para entrar em modo de comando, sendo que também é possível acessar este modo por software utilizando o pino EN. E apresenta um LED incorporado que indica o estado da conexão.

#### Características:

Protocolo Bluetooth: v1.1 / 2.0.
Frequência: banda ISM de 2,4GHz

• Modulação: GFSK

Potência de transmissão : menos de 4dBm Classe

Sensibilidade: Menos de -84dBm no 0,1% BER
Razão assíncrona: 2.1Mbps (Max) / 160 kbps

• Sínncrono: 1Mbps / 1Mbps

• porta serial Bluetooth (mestre e escravo)

• Alimentação 3,3VCC 50mA (suporta de 3,3 a 6V)

• Temperatura de operação: -5 a 45°C



Figura 4 - Módulo Bluetooth HC-05.

# Sensor Flexível

É um sensor artesanal, onde é composto por papel pintado de lápis, duas fitas de cobre, plástico de garrafa pet flexível, fita isolante e jumpers. O carbono contido no papel adquirido pelo lápis fornece uma resistência variável e dependendo do comprimento do papel pintado, terá uma resistência associada respeitando a segunda lei de ohm.

$$R = (\rho \ell) \div (A) \quad \Omega$$

 $\boldsymbol{\rho}\,$  - Resistividade que depende do material

ℓ - Comprimento

A- Área

Diante disto, nota-se que quando o papel for grande, terá resistência alta e quando é pequeno, resistência baixa. Então, quando deforma, o papel fica encolhido, logo, apresentará resistência baixa, caso contrário, não varia.




Figura 5 - Papel Pintado de lápis.




Figura 6 - Papel Pintado de lápis e as Fitas de cobre.




Figura 7 - Sensor Flexível.

## VI. Descrição do software

O software utilizado na elaboração dos códigos foi o Code Composer Studio v7 e IAR workbench IDE. Testou-se principalmente os códigos para o módulo bluetooth e para o acelerômetro/giroscópio comentado em anexo.

O código para o bluetooth que foi usado como teste está nos Anexos. O primeiro bloco do código (O que vai até o fim do while) configura o watchdog timer e verifica se o clock está calibrado por meio de um while. Essa verificação é necessária para a operação UART dada a pequena margem de erro que dá graças a tolerância interna de oscilação.

De P1SEL a P1OUT tem-se as configurações das portas de entrada e saída do código. Neste caso está sendo configurada também a função GPIO

Do próximo bloco em diante está toda a configuração USCI (Universal Serial Communication Interface), que é capaz de suportar múltiplas comunicações seriais. Após estas configurações o código entra em um switch case, onde em cada um dos 2 casos o programa irá jogar uma letra para a saída, sendo elas A ou B.

Na figura 6 temos o código para a conversão AD utilizado nos testes. Por meio do modo de conversões sucessivas e usando apenas 4 entradas analógicas fizemos os testes necessários para testar a funcionalidade do divisor de tensão.

No código da conversão AD tem-se uma função onde configura-se o conversor AD e realizam-se as conversões sucessivas nos pinos P1.0 a P1.4. Esta função será chamada sempre no loop infinito, onde Cada uma dessas conversões será gravada em uma variável chamada *samples* e seus valores

posteriormente serão usados para fazer a lógica de saída para cada letra do alfabeto de libras. O código completo encontra-se nos Anexos na figura 11.

A rotina de interrupção que será usada irá setar as flags CPUOFF e GIE, onde após uma leitura a CPU irá desligar por um tempo até que a flag CPUOFF seja zerada e assim volte a rotina principal. A figura 13 mostra um trecho dela.

Por fim temos o código completo na figura 14.1 até a figura 14.8, já contendo a rotina de decisão para cada letra a ser mandada. Essa rotina foi feita baseada nos dados lidos do divisor de tensão feito com o sensor de flexão e os resistores. Depois dessa rotina temos praticamente algumas rotinas de interrupção e declaração de outras funções.

## VII. RESULTADOS

Na implementação do módulo MPU6050, que é o Acelerômetro e giroscópio, irá utilizar as portas analógicas P1.6 e P1.7. Obteve-se êxito na criação das funções, que são: Iniciar a comunicação, Leitura de dados e Escrita de dados, porém houve dificuldade da implementação do protocolo de comunicação, que com o tempo foram resolvidas e o módulo funcionou normalmente. Algumas vezes acontecia de o módulo "travar" a MSP, mas isso parou de acontecer durantes outros testes

Ao que se diz respeito à conversão AD os resultados foram bem satisfatórios. Conseguiu-se ler muitos valores de tensão diferentes ao variar o sensor de flexão. A variação de tensão era bem baixa, o que possibilitaria futuramente colocar uma faixa de valores para cada dedo na hora de fazer a lógica de saída de cada letra, não precisando assim fazer nenhuma média. Nessa parte a conversão de múltiplos pinos acabava por atrapalhar na comunicação UART, que acabava mandando algum lixo para a tela do celular. Depois de muitas tentativas a solução encontrada foi bem simples: escrever 0x00 no UCA0TXBUF dentro da interrupção, o que resolveu esse problema por completo.

Na comunicação bluetooth foi possível ver pelo menos duas letras ao realizar uma simples lógica com um sensor de flexão onde para um valor menor que 512 mostrava a letra A e para maior do que isso a letra Z. Para ver se a letra saiu mesmo foi usado um app chamado Bluetooth ssp. Há a possibilidade da porta p1.1 e p1.2 atrapalharem a conversão AD, mas no futuro isso foi sanado.

Com o código todo pronto e compilado foi possível mandar várias letras para a tela do celular. Na mudança de uma letra para outra poderia acontecer de mandar uma outra letra aleatória devido ao fato das conversões estarem acontecendo em um intervalo de tempo muito curto e até mesmo à variação dos sensores de flexão. Porém esses empecilhos não atrapalharam tanto na visualização das letras e pode-se distinguir muito bem as mais variadas letras.

## VII. Conclusão

O projeto apresenta uma alternativa tecnológica que trará e/ou melhorará a qualidade de vida dos deficientes auditivos, com uma comunicação que abrange um grande número de pessoas e não fica restrita apenas ao grupo de pessoas que comunicam-se em LIBRAS. Levando em consideração os aspectos técnicos do projeto, pode-se dizer que o projeto utiliza conceitos que envolve funções, entradas analógicas, saídas analógicas, comunicação serial síncrona e assíncrona.

Mesmo com todos esses conceitos envolvidos, o que tornava o projeto um tanto quanto ousado, conseguiu-se cumprir os requisitos do projeto. Fomos capazes de mostrar várias letras no display do celular.

No mais o projeto fez com que o nosso conhecimento sobre microcontroladores aumentasse mais, possibilitando assim fazer projetos até um tanto quanto mais complexos futuramente.

#### VIII. Referências

- [1] Surdos no Brasil, site: http://www.surdo.com.br/surdos-brasil.html.
- [2] Módulo Bluetooth HC-05, site: https://multilogica-shop.com/modulo-bluetooth-hc-05
- [3] Apesar de avanços, surdos ainda enfrentam barreiras de acessibilidade, site: <a href="http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/09/apesar-de-avan">http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/09/apesar-de-avan</a> cos-surdos-ainda-enfrentam-barreiras-de-acessibilidade.
- [4] Coder-Tronic, site: <a href="http://coder-tronics.com/msp430-adc-tutorial/">http://coder-tronics.com/msp430-adc-tutorial/</a>.
- [5] Let's draw a flex sensor 1° florinas, site: https://www.youtube.com/watch?v=1oF6iY-OO4Q.

```
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
if (CALBC1_1MHZ == 0xFF)
           {
            while (1);
DCOCTL = 0;
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
P1SEL = BIT1 + BIT2;
P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
P1DIR |= BIT6 + BIT0;
P10UT &= ~(BIT6 + BIT0);
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
UCA0BR0 = 104;
UCA0BR1 = 0;
UCA0MCTL = UCBRS0;
UCAOCTL1 &= ~UCSWRST;
IE2 |= UCAORXIE;
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
Rx_Data = UCA0RXBUF;
_bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);
         switch (Rx_Data)
         {
             case 0x41:
                 TAOCCTLO &= ~CCIE;
                 P1SEL &= ~BIT6;
                  P10UT |= BIT6 + BIT0;
                  break;
             case 0x42:
                 TAOCCTLO &= ~CCIE;
                  P1SEL &= ~BIT6;
                  P10UT &= ~(BIT6 + BIT0);
                  break;
```

Figura 8: Código Bluetooth.

```
DEFINIÇÕES
#ifndef I2C USCI H
#define I2C_USCI_H
// Endereços
#define MPU6050 ADDRESS 0x68
#define BQ32000_ADDRESS 0x68
#define DS1307 ADDRESS 0x68
#define LM92 ADDRESS 0x48
Função
void I2C_USCI_Init(unsigned char addr); //Iniciando I2C
void I2C USCI Set Address(unsigned char addr); //Alterar o endereço do escravo
unsigned char I2C_USCI_Read_Byte(unsigned char address);
//Ler muitos Byte
unsigned char I2C_USCI_Read_Word(unsigned char Addr_Data,unsigned char *Data, unsigned char Length);
//Escrever 1 Byte
unsigned char I2C_USCI_Write_Byte(unsigned char address, unsigned char Data);
void I2C USCI Init(unsigned char addr)
     P1SEL |= BIT6 + BIT7;
                                     // Atribua pinos I2C a USCI_B0
                                     // Atribua pinos I2C a USCI B0
     P1SEL2 = BIT6 + BIT7;
     UCBOCTL1 |= UCSWRST;
                                     // Enable SW reset
     UCBOCTLO = UCMST+UCMODE 3+UCSYNC;
                                     // I2C Master, modo síncrono
     UCBOCTL1 = UCSSEL 2+UCSWRST;
                                     // USAR SMCLK, Mantenha SW resetada
                                     // fSCL = SMCLK/40 = ~400kHz
     UCB0BR0 = 40;
     UCBOBR1 = 0;
     UCB0I2CSA = addr;
                                     // Setando endereço escravo
     UCBOCTL1 &= ~UCSWRST;
                                     // Limpar a SW resetada, retomar a operação
void I2C USCI Set Address(unsigned char addr)
```

Figura 9.1 - Código MCPU6050 parte 1

```
void I2C_USCI_Set_Address(unsigned char addr)
       UCBOCTL1 |= UCSWRST;
      UCB0I2CSA = addr;
                                                      // Setando endereço escravo
      UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;
                                                      // Limpar a SW resetada, retomar a operação
unsigned char I2C_USCI_Read_Byte(unsigned char address)
       while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);
      UCBOCTL1 |= UCTR + UCTXSTT;
                                                      // I2C TX, Inciando
       while (!(IFG2&UCB0TXIFG));
       UCBOTXBUF = address;
       while (!(IFG2&UCB0TXIFG));
      UCB0CTL1 &= ~UCTR;
                                              // I2C RX
      UCBOCTL1 |= UCTXSTT;
                                              // I2C Iniciando
       IFG2 &= ~UCB0TXIFG;
       while (UCB0CTL1 & UCTXSTT);
       UCBOCTL1 |= UCTXSTP;
       return UCBORXBUF;
unsigned char I2C_USCI_Read_Word(unsigned char Addr_Data,unsigned char *Data, unsigned char Length)
       unsigned char i=0;
                                              // Loop até I2C STT é enviado
       while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);
       UCBOCTL1 |= UCTR + UCTXSTT;
                                              // I2C TX, start condition
       while (!(IFG2&UCB0TXIFG));
       IFG2 &= ~UCBOTXIFG;
                                              // Limpar USCI_BO TX int flag
       if(UCB0STAT & UCNACKIFG) return UCB0STAT;
```

Figura 9.2 - Código MCPU6050 parte 2

```
while (!(IFG2&UCB0TXIFG));
                                              // Limpar USCI_B0 TX int flag
       IFG2 &= ~UCBOTXIFG;
       if(UCB0STAT & UCNACKIFG) return UCB0STAT;
       UCBOTXBUF = Addr_Data;
       while (!(IFG2&UCB0TXIFG));
       if(UCB0STAT & UCNACKIFG) return UCB0STAT;
       UCBOCTL1 &= ~UCTR;
                                              // I2C RX
       UCB0CTL1 |= UCTXSTT;
                                              // I2C Condição de início
       IFG2 &= ~UCBOTXIFG;
                                              // Limpar USCI_B0 TX int flag
                                              // Loop until I2C STT is sent
       while (UCB0CTL1 & UCTXSTT);
       for(i=0;i<(Length-1);i++)
               while (!(IFG2&UCB0RXIFG));
              IFG2 &= ~UCBOTXIFG;
                                                      // Limpar USCI_BO TX int flag
              Data[i] = UCBORXBUF;
       while (!(IFG2&UCBORXIFG));
       IFG2 &= ~UCB0TXIFG;
                                              // limpar USCI_B0 TX int flag
       UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
                                              // I2C parando a condição depois do 1º TX
       Data[Length-1] = UCBORXBUF;
       IFG2 &= ~UCBOTXIFG;
                                              // limpar USCI_B0 TX int flag
       return 0;
unsigned char I2C_USCI_Write_Byte(unsigned char address, unsigned char data)
       while (UCBOCTL1 & UCTXSTP);
       UCBOCTL1 |= UCTR + UCTXSTT;
       while (!(IFG2&UCB0TXIFG));
       if(UCB0STAT & UCNACKIFG) return UCB0STAT;
       UCBOTXBUF = address;
```

Figura 9.3 - Código MCPU6050 parte 3

```
while (UCB0CTL1 & UCTXSTT);
                                               // Loop until I2C STT is sent
       for(i=0;i<(Length-1);i++)</pre>
               while (!(IFG2&UCB0RXIFG));
               IFG2 &= ~UCB0TXIFG;
                                                       // Limpar USCI_BO TX int flag
               Data[i] = UCBORXBUF;
       while (!(IFG2&UCB0RXIFG));
       IFG2 &= ~UCBOTXIFG;
                                               // limpar USCI_B0 TX int flag
       UCBOCTL1 |= UCTXSTP;
                                               // I2C parando a condição depois do 1º TX
       Data[Length-1] = UCBORXBUF;
       IFG2 &= ~UCBOTXIFG;
                                               // limpar USCI_B0 TX int flag
       return 0;
unsigned char I2C_USCI_Write_Byte(unsigned char address, unsigned char data)
       while (UCBOCTL1 & UCTXSTP);
       UCBOCTL1 |= UCTR + UCTXSTT;
       while (!(IFG2&UCB0TXIFG));
       if(UCB0STAT & UCNACKIFG) return UCB0STAT;
       UCBOTXBUF = address;
       while (!(IFG2&UCB0TXIFG));
       if(UCB0STAT & UCNACKIFG) return UCB0STAT;
       UCBOTXBUF = data;
       while (!(IFG2&UCB0TXIFG));
       if(UCB0STAT & UCNACKIFG) return UCB0STAT;
       UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
       IFG2 &= ~UCBOTXIFG;
       return 0;
#endif /* I2C_USCI */
```

Figura 9.4 - Código MCPU6050 parte 4




Figura 10 - Configuração para leitura das tensões.

```
#include <msp430.h>
 * main.c
*/
void ConfigureAdc(void);
#define ADC_CHANNELS 4
unsigned int samples[ADC_CHANNELS];
int main (void)
       WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer
       ADC10CTL0 &= ~ENC;
       while (1) {
       while (ADC10CTL1 & BUSY);
       ConfigureAdc();
       ADC10SA = (unsigned int) samples;
        return 0;
void ConfigureAdc(void)
      ADC10CTL1 |= INCH_3 + CONSEQ_1 + ADC10SSEL_3 + SHS_0;
      ADC10CTL0 |= SREF_0 + ADC10SHT_0 + MSC + ADC10ON + ADC10IE;
      ADC10AE0 |= BIT3 + BIT2 + BIT1 + BIT0;
      ADC10DTC1 = ADC_CHANNELS; //ADC_CHANNELS defined to 5
      ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;
```

Figura 11 - Conversão AD




Figura 12 - Esquemático do projeto com seus devidos sensores.

```
.
.
.
_bis_SR_register(CPU0FF + GIE);
.
.
.
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR(void)
{
    __bic_SR_register_on_exit(CPU0FF);
}
```

Figura 13 - Código de interrupção.

```
1 #include <msp430g2553.h>
 2 #define CANAIS_ADC 6
 4 unsigned int amostras[CANAIS_ADC];
 5 unsigned int POLEGAR, MEDIO, MINDINHO, INDICADOR;
 7// Acelerômetro
 8 unsigned char RX_Data[6];
 9 unsigned char TX_Data[2];
10 unsigned char RX_ByteCtr;
11 unsigned char TX_ByteCtr;
12 int xAccel;
13 int sel_xAccel;
14 int yAccel;
15 int sel_yAccel;
16 int zAccel;
17 int sel zAccel:
18 unsigned char slaveAddress = 0x68;
                                             // Seta endereco para a MPU-6050
                        // 0x68 para ADD pin=0
                        // 0x69 para ADD pin=1
22 const unsigned char PWR_MGMT_1
                                                    // MPU-6050 registrador de endereco
                                                    // MPU-6050 registrador de endereco
// MPU-6050 registrador de endereco
23 const unsigned char ACCEL_XOUT_H = 0x3B;
24 const unsigned char ACCEL_XOUT_L = 0x3C;
25 const unsigned char ACCEL_YOUT_H = 0x3D;
26 const unsigned char ACCEL_YOUT_L = 0x3E;
27 const unsigned char ACCEL_ZOUT_H = 0x3F;
                                                    // MPU-6050 registrador de endereco
                                                    // MPU-6050 registrador de endereco
                                                    // MPU-6050 registrador de endereco
28 const unsigned char ACCEL_ZOUT_L = 0x40;
                                                    // MPU-6050 registrador de endereco
30 //Funções do Acelerômetro
32 void i2cInit(void);
33 void i2cWrite(unsigned char);
34 void i2cRead(unsigned char);
35 void coleta_valores_mpu(void);
36 int coleta_valores_MPU(int sel_xAccel,int sel_yAccel,int sel_zAccel);
38 void ConfigureAdc(void)
39
40
41
         ADC10CTL1 |= INCH_5 + CONSEQ_3 + ADC10SSEL_3;// tamanho 6, multiplas conversões sucessivas, modo de conversão de multi canais
43
         ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_0 + MSC + ADC10ON + ADC10IE;
44
         ADC10AE0 |= BIT5 +BIT4+BIT3+BIT0;// bits correspondentes a cada pino da MSP
         ADC10DTC1 = CANAIS ADC; //4 canais
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // inicializa a conversão
45
46
47
```

Figura 14.1 - Código Projeto Final - Declarações de funções e variáveis.

```
49 void main(void)
50 {
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
51
                                                               //Parar o WDT
52 // clock de 1Mhz
53 DCOCTL = 0;
54 BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
55 DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
57 P1SEL |= BIT1 + BIT2 + BIT6 + BIT7; //P1.1TX e P1.2RX 58 P1SEL2 |= BIT1 + BIT2+ BIT6 + BIT7; 59 P1DIR &=~BIT2;
60 P1DIR &=~BIT1;
61 // setar a baud rate para 9800bps
62 UCAOCTL1 |= UCSSEL_2;
63 UCA0BR0 = 104;
64 UCA0BR1 = 0;
65 UCA0MCTL = UCBRS0;
66 UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
67 ConfigureAdc(); // configura o adc
68
69 while (1)
70 {
      // carrega as amostras para as variáveis correspondentes a cada dedo.
POLEGAR = amostras[0];
71
72
      INDICADOR = amostras[1];
73
74
      MEDIO = amostras[2];
      MINDINHO = amostras[5];

ADC10CTL0 &= ~ENC; // Encerna a conversão AD

while (ADC10CTL1 & BUSY); // garante que o conversor AD não esteja ocupado para iniciar novas conversões

ADC10SA = (unsigned int)amostras; // ADC10SA recebe o endereco da variável amostra, que no fim receberá também os valores da conversão AD
75
76
77
78
79
            ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;
80
81
          _bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
82 //Coleta os Valores do MPU, Acelerometro
83
            sel_xAccel=1;
            sel_yAccel=0;
84
85
            sel zAccel=0;
86
            xAccel = coleta_valores_MPU(sel_xAccel,sel_yAccel,sel_zAccel);
87
88
            sel_xAccel=0;
89
            sel_yAccel=1;
90
            sel_zAccel=0;
91
            yAccel = coleta_valores_MPU(sel_xAccel,sel_yAccel,sel_zAccel);
92
93
            sel xAccel=0;
94
            sel_yAccel=0;
95
            sel_zAccel=1;
            zAccel = coleta_valores_MPU(sel_xAccel,sel_yAccel,sel_zAccel);
```

Figura 14.2 - Código Projeto Final - Configurações de comunicação, pinos e loop principal.

```
98//Logica de saída para as letras
     if ( (POLEGAR >490) && (INDICADOR < 300)&&(MEDIO < 200 ) &&(MINDINHO< 200))
102
103
      else if ( (POLEGAR < 360) && (INDICADOR > 400)&&(MEDIO > 319) && (MINDINHO > 400))
       UCAOTXBUF = 'B';
      élse if ( (POLEGAR > 490) && ((INDICADOR >= 300) && (INDICADOR <= 400)) && ((MEDIO >= 200) && (MEDIO <= 319)) &&((MINDINHO <= 400) && (MINDINHO >= 200)) && (xAccel < 0) )
      .
else if ( ((POLEGAR >= 360 && POLEGAR<=490)) && (INDICADOR > 400) && ((MEDIO >= 200) && (MEDIO <= 319)) &&((MINDINHO <= 400) && (MINDINHO >= 200)))
      else if ( (POLEGAR < 360) && (INDICADOR < 300)&& (MEDIO < 200 ) &&(MINDINHO< 200) && (xAccel > 0))
       UCAOTXBUF = 'E';
     | dese if ( (POLEGAR >= 360 && POLEGAR<=490) && ((INDICADOR >= 300) && (INDICADOR <= 400)) && (MEDIO > 319) && (MINDINHO > 400) && (xAccel > 0) )
       UCAOTXBUF = 'F';
      else if ( (POLEGAR >= 360 && POLEGAR<=490) && (INDICADOR > 400) && (MEDIO < 200 ) &&(MINDINHO< 200))
       UCAOTXBUF = 'G':
      élse if ( (POLEGAR >= 360 && POLEGAR<=490) && (INDICADOR > 400) && (((MEDIO >= 200) && (MEDIO <= 319))) &&(MINDINHO< 200) && (xAccel < 0) && (yAccel < 0) && (zAccel < 0))
       UCAOTXBUF = 'H'; //USAR O GIROSCOPIO PARA DIFERENCIAR
      else if ( (POLEGAR < 360) && (INDICADOR < 300) && (MEDIO < 200 ) &&(MINDINHO > 400))
      else if ( (POLEGAR < 360) && (INDICADOR < 300) && (MEDIO < 200 ) &&((MINDINHO <= 400) && (MINDINHO >= 200)))
      UCA0TXBUF = 'J';
      else if ( (POLEGAR >= 360 && POLEGAR<=490) && (INDICADOR< 300) &&((MEDIO >= 200) && (MEDIO <= 319)) &&(MINDINHO< 200))
       UCAOTXBUF = 'K'; // USAR O GIROSCOPIO PARA DIFERENCIAR
```

Figura 14.3 - Código Projeto Final - Continuação do loop principal já com as condições de saída.

```
else if ( (POLEGAR > 490) && (INDICADOR > 400) && (MEDIO < 200 ) &&(MINDINHO< 200))
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
160
161
162
163
164
165
166
167
     else if ( (POLEGAR >= 360 && POLEGAR<=490) && (INDICADOR > 400) && (MEDIO > 319) &&(MINDINHO< 200) && (yAccel < 0) && (zAccel < 0))
      , else if ( (POLEGAR >= 360 && POLEGAR<=490) && (INDICADOR > 400) && (MEDIO > 319) &&(MINDINHO< 200) && (yAccel > 0) && (zAccel > 0))
      else if ( (POLEGAR >= 360 && POLEGAR<=490) && ((INDICADOR >= 300) && (INDICADOR <= 400)) && ((MEDIO >= 200) && (MEDIO <= 319)) && ((MINDINHO <= 400) && (MINDINHO >= 200)))
        UCA0TXBUF = '0';
      else if ( (POLEGAR >= 360 && POLEGAR<=490) && (INDICADOR > 400)&& ((MEDIO >= 200) && (MEDIO <= 319)) && (MINDINHO< 200) && (xAccel < 0) && (yAccel > 0) && (zAccel > 0))
        UCAOTXBUF = 'P'; // USAR O GIROSCOPIO PARA DIFRENCIAR
      else if ( (POLEGAR >= 360 && POLEGAR<=490) && (INDICADOR > 400) && (MEDIO < 200 ) && (MINDINHO< 200))
        UCAOTXBUF = 'Q';
      else if ( (POLEGAR < 360) && (INDICADOR > 400) && ((MEDIO > 264) && (MEDIO <= 380)) &&(MINDINHO< 200))
      else if ( (POLEGAR < 360) && (INDICADOR < 300) && (MEDIO < 200 ) && (MINDINHO< 200) && (xAccel < 0))
        UCAOTXBUF = 'S':
      else if ( (POLEGAR >= 360 && POLEGAR<=490) && (INDICADOR < 300)&& (MEDIO > 319) &&(MINDINHO > 400) && (XACCEl < 0))
        UCA0TXBUF = 'T';
      , else if ( (POLEGAR < 360) && (INDICADOR > 400) && (MEDIO > 319) && (MINDINHO< 200) && (XACCel < 0) && (YACCel < 0) && (ZACCel < 0))
      | se if ((POLEGAR < 360) && (INDICADOR > 400) && (MEDIO > 319) &&(MINDINHO< 200) && (xAccel > 0) && (yAccel < 0 ) && (zAccel < 0))
      else if ( (POLEGAR < 360) && ((INDICADOR >= 300) && (INDICADOR <= 400))&&(MEDIO < 200) &&(MINDINHO< 200))
        UCAOTXBUF = 'X';
```

Figura 14.4 - Código Projeto Final - Continuação das condições de saída.

```
else if ((POLEGAR < 360) && (INDICADOR > 400) && (MEDIO > 319) &&(MINDINHO > 400) && (XACCel < 0) && (YACCel > 0) && (ZACCel > 0)
194
        UCAOTXBUF = 'W';
195
196
197
      else if ( (POLEGAR > 490) && (INDICADOR < 300)&& (MEDIO < 200 ) && (MINDINHO > 400))
198
199
200
      else if ((POLEGAR < 360) && (INDICADOR > 400) && (MEDIO < 200 ) &&(MINDINHO< 200))
201
        UCAOTXBUF = 'Z';
202
203
      else if ( (POLEGAR > 490) && ((INDICADOR <= 670) && (INDICADOR > 498)) && ((MEDIO >= 200) && (MEDIO <= 319)) && ((MINDINHO <= 400) && (MINDINHO >= 200)) && (xAccel > 0))
204
205
206
        UCAOTXBUF = 'C';
207
208
    else {
       UCAOTXBUF = '.';
210
211
212 }
214 }
215 #pragma vector = ADC10_VECTOR
                                      //Interrupção do ADC
216 __interrupt void ADC10_ISR(void)
218
     UCAOTXBUF = 0x00; //escreve 0 no TXBUF para evitar que a conversão AD jogue algum lixo aqui.
219
    __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);
220
221 }
223 void i2cInit(void)
      // set up I2C module
      UCB0CTL1 |= UCSWRST;
                                             // Habilita reset SW
    UCBOCTLO = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC; // I2C Master, mode si
UCBOCTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset
UCBOBRO = 10; // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
                                                          // I2C Master, modo síncrono
      UCB0BR1 = 0;
230
      UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;
231
                                              // Clear SW reset, resume operation
```

Figura 14.5 - Código Projeto Final - Fim das condições de saída, início das interrupções e de outras funções.

```
234 void i2cWrite(unsigned char address)
235 {
236
      // disable interrupt();
237
      UCB0I2CSA = address;
                                           // Carregar endereco do escravo
238
      IE2 |= UCBOTXIE;
                                      // Habilita a interrupção do TX
239
      while(UCB0CTL1 & UCTXSTP);
                                            // garante que a condição de parada seja mandada
240
      UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;
                                             // modo TX e condição de start
241
      __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
                                              // dorme enguanto UCB0TXIFG é setado
242 }
243
244 void i2cRead(unsigned char address)
245 {
246
        disable interrupt();
247
      UCB0I2CSA = address;
                                           // Carregar endereco do escravo
248
      IE2 |= UCBORXIE;
                                      // Habilita a interrupção do RX
      while(UCB0CTL1 & UCTXSTP);
249
                                             // garante que a condição de parada seja mandada
250
      UCB0CTL1 &= ~UCTR;
                                         // modo RX
251
      UCB0CTL1 |= UCTXSTT;
                                          // Condição de Start
252
      bis SR register(CPUOFF + GIE);
                                              // dorme enquanto UCBORXIFG é setado
253 }
254 // USCIABOTX ISR
255 #pragma vector = USCIABOTX VECTOR
256 interrupt void USCIABOTX ISR(void)
257 {
258
      if(UCB0CTL1 & UCTR)
                                              // modo TX (UCTR == 1)
259
      {
260
          if (TX_ByteCtr)
                                                  // Verdadeiro se tiver bytes
261
          {
                                            // Decrementa RX ByteCtr
262
              TX ByteCtr--;
                                                  // Carrega o TX buffer
263
              UCB0TXBUF = TX_Data[TX_ByteCtr];
264
          }
265
          else
                                      // nenhum byte para mandar
266
          {
267
              UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
                                              // I2C stop condition
268
              IFG2 &= ~UCB0TXIFG;
                                              // Limpar a flat int USCI B0 TX
269
              __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Sair_do LPM0
270
          }
271
      }
```

Figura 14.6 - Código Projeto Final - Funções i2cWrite e i2cRead.

```
272
      else // (UCTR == 0)
                                              // modo RX
273
274
          RX_ByteCtr--;
                                                // Decrementa RX_ByteCtr
275
          if (RX_ByteCtr)
                                                  // RxByteCtr != 0
276
277
              RX_Data[RX_ByteCtr] = UCB0RXBUF;
                                                   // gravar o byte recebido
              if (RX ByteCtr == 1)
278
                                               // Apenas um byte sobrando?
279
              UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
                                               // Gerar uma condição de parada para I2C
280
          }
                                      // RxByteCtr == 0
281
          else
282
          {
283
              RX_Data[RX_ByteCtr] = UCB0RXBUF;
                                                   // Pegar o último bit recebido
284
              __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);
                                                   // Sair do LPM0
285
286
287 }
288
289 int coleta valores MPU(int sel xAccel,int sel yAccel,int sel zAccel){
290
291
292
293
          // Inicializa a I2C
294
       i2cInit();
295
296
       // Acorda the MPU-6050
297
       slaveAddress = 0x68;
                                               // Endereco da MPU-6050
298
       TX Data[1] = 0x6B;
                                                  // Endereco do registrador PWR_MGMT_1
299
       TX_Data[0] = 0x00;
                                                  // Setar o registrador para 0 (acorda a MPU-6050)
       TX ByteCtr = 2;
300
301
       i2cWrite(slaveAddress);
302
303
           // apontar para o registrador ACCEL_ZOUT_H na MPU-6050
304
                                                    // Endereco da MPU-6050
305
           slaveAddress = 0x68;
306
           TX Data[0] = 0x3B;
307
           TX ByteCtr = 1;
           i2cWrite(slaveAddress);
308
```

Figura 14.7 - Código Projeto Final - fim das funções i2cRead e i2cWrite e começo da função de coleta de valores..

```
309
310
           // Lê os dois bytes do data e armazena eles nos eixos
311
           slaveAddress = 0x68;
                                                    // Endereco da MPU-6050
312
           RX ByteCtr = 6;
313
           i2cRead(slaveAddress);
314
           xAccel = RX Data[5] << 8;
                                                      // MSB
315
           xAccel |= RX_Data[4];
                                                     // LSB
316
           yAccel = RX Data[3] << 8;
                                                      // MSB
317
           yAccel |= RX_Data[2];
                                                     // LSB
           zAccel = RX Data[1] << 8;
318
                                                      // MSB
           zAccel |= RX_Data[0];
319
                                                     // LSB
320
321
322
323
           __no_operation();
                                                    // Setar o breakpoint >>aqui<< e ler
324
325
          //Lógica para retorno de valor da função
326
          if((sel_xAccel==1) && (sel_yAccel==0) && (sel_zAccel==0)){
327
          return xAccel;
328
          }
          else if((sel_xAccel==0) && (sel_yAccel==1) && (sel_zAccel==0)){
329
          return yAccel;
330
331
          else if((sel_xAccel==0) && (sel_yAccel==0) && (sel_zAccel==1)){
332
333
          return zAccel;
334
          }
335
336
337 return 0;
338 }
```

Figura 14.8 - Código Projeto Final - Fim da função de coleta de valores.



Figura 15 - Smart Glove.